Register Hillsegiser Hillsegis

# H616多媒体模块说明书



Ullegite,

Juliegeiter

Unlegation

Julie Eitek

Ullegitek

Ullegitek

Tillegitek

<sub>Ulleg</sub>i



文档履历

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.12.03		正式版本

全志科技版权所有, 侵权必究 Copyright © 2019 Allwinner Technology. All rights reserved.



# 目录

. 前言	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
1.4 相关术语	1
. 多媒体模块框架和支持效表	3
2.1 Android 多媒体框架	3
2.2 代码结构	4
. 多媒体支持说明	6
3.1 视频容器格式支持说明	6
3.2 视频解码格式支持说明	6
3.3 音频容器格式支持说明	7
3.4 音频解码格式支持说明	7
3.5 流媒体协议支持说明。	7
3.6 多屏互动支持说明	7
3.6.1 dlna 功能支持说明	7
3.6.2 miracast receiver 投屏支持说明	7
3.7 支持第三方使用 openMAX 的播放器	8
3.8 支持蓝光播放	8
3.9 支持 3D 播放	8
	1.1 编写目的 1.2 适用范围 1.3 相关人员 1.4 相关术语 多媒体模块框架和支持列表 2.1 Android 多媒体框架 2.2 代码结构 多媒体支持说明 3.1 视频容器格式支持说明 3.2 视频解码格式支持说明 3.3 音频容器格式支持说明 3.6 多屏互动支持说明 3.6.4 dlna 功能支持说明 3.6.2 miracast receiver 投屏支持说明 3.7 支持第三方使用 openMAX 的播放器 3.8 支持蓝光播放

ALL	WIWER <sup>®</sup>						
	Sitel	Hatis	sitet	sitet	sijet	秘密 ▲ 5	年
	Ulle o	JIIE	Jilles	Jilles	alle	alleo	

	3.10 支持 Deinterlace 处理	8
	3.11 支持多音轨切换	9
	3.12 支持的其他播放特性	9
4.	模块配置使用说明	10
	4.1 最后一帧显示黑屏配置说明	10
	4.2 开机视频、动画使用说明	10
	4.2.1 开机视频使用说明	10
sitet	4.2.2 开机动画使用说明	10
	4.2.3 客户开机动画视频定制使用说明	12
	4.3 第三方应用播放蓝光使用说明	12
	4.3.1 andriod44 平台蓝光使用	13
	4.3.2 andriod N/P/Q 平台蓝光使用	13
5.	调试说明	14
	5.1 如何修改多媒体中间件打印等级	14
	5.2 如何简单定位 MediaPlayer 播放问题	14
sitet	5.2.1 不能播放问题的定位	14
	5.2.2 播放异常定位	15
	5.3 如何保存解码前的码流和解码后的图片	18
	5.4 如何保存 MediaCodec 编码好的数据	18
	5.5 如何统计 MediaCodec 解码效率	19
	5.6 如何处理解码器内部问题	19
6	FAO	21



7. Declaration . . . . . . . .

ALLWIMER	- si <sup>ke</sup> t	Takisa .	in the state of th	ile <sup>t</sup>	秘密▲:	5年
Ulle	Rillip	Ullp	nulle.	Pulls,	Uille	
6.1 为什么有	<b>可些音视频不能播放?</b>					21

22



1. 前言

#### 1.1 编写目的

为了让多媒体开发人员熟悉 H616 Android Q 盒子产品的多媒体框架,实现多媒体功能定制和简单调试。

# 1.2 适用范围

本模块说明适用于全志科技 H616 平台 Android Q 系统盒子产品, 其他 Android 版本系统也可参考。

#### 1.3 相关人员

多媒体开发人员。

#### 1.4 相关术语

- OpenMAX: 开放多媒体加速层(英语: Open Media Acceleration, 缩写为 OpenMAX), 一个不需要授权、跨平台的软件抽象层,以C语言实现的软件接口,用来处理多媒体。它是由 KhronosGroup提出的标准,目标在于创造一个统一的接口,加速多媒体的处理。
  - CedarX: 全志多媒体中间件,通过 AwPlayer 对接到 Android 系统中,架构详见 "2.1 Android 多媒体框架" 章。
  - CedarC: 全志多媒体视频编解码驱动,和 openMAX IL 层实现。
  - Stream: CedarX 对多媒体协议类型访问的统一接口,支持的媒体协议类型包括:本地文件、文件描述符、RTSP、UDP、RTP、HTTP、SSL、TCP、RTMP、MMS、MMSH、MMST、MMSHTTP、AES、BDMV等。



- Parser: CedarX 对封装格式的解析的统一接口,支持的媒体封装类型包括: ASF、TS、AVI、FLV、MKV、MOV、DASH、RTSP、HLS、BD、PMP、OGG、MPG、MMS、MMSHTTP、M3U9、PLAYLIST、MP3、APE、FLAC、AMR、ATRAC、AWTS、REMUX等。
- Demuxer: CedarX 对媒体的 Stream 和 Parser 解析的统一接口。
- Decoder: 音频,视频,字幕的解码器。
- Render: 音频,视频,字幕渲染。



# 2. 多媒体模块框架和支持列表

#### 2.1 Android 多媒体框架

Android 原生多媒体框架,以及全志科技的移植框架图,下图中 CedarX 是全志多媒体中间件。




图 1: Android CedarX flows




# 2.2 代码结构

1、Android 多媒体模块, java 层和 jni 层代码目录:



2、Android 多媒体模块, Native 层代码目录:



3、CedarX 多媒体中间件目录:

秘密▲5年



#### 4、CedarC 多媒体编解码库目录:





# 3. 多媒体支持说明

### 3.1 视频容器格式支持说明

默认支持如下封装格式: asf, avi, flv, f4v, mkv, mov, mp4/m4v, vob, mpg, pmp, ts/tp, m2ts, mts, wmv, webm, 3GP。

# 3.2 视频解码格式支持说明。

默认支持如下视频格式:MPEG1/MPEG2/MPEG4、VC-1/WMV9 SP/MP/AP、MJPEG、H.263 Baseline、H.264 Baseline/HP/MP、H.265、VP6、VP8、VP9、WMV7/8、AVS/AVS+/AVS2。具体如下图所示:

			Video		An to come a
	Format	Profile	Max Resolution Ratio	Max Frame Rate	Max Bit Rate
	H.265	Main Main 10/LE1	8192x8192	4k@60fps@10bit	320Mbps
	H.265	Main,Main10/L5.1	8192X8192	6k@30fps@10bit	/
	H.264	Basic, Main, Advance/Level4.2	4096x2048	4k@30fps@8bit	60Mbps
	VP9	Profile 2	8192x8192	4k@60fps@10bit	60Mbps
	AVS2	Main,Main10/L8.2.60	8192x8192	4k@60fps@10bit	160Mbps
	AVS/AVS+	JiZhun	1920x1080	1080p@60fps	30Mbps
	VP8	N/A	4096x2048	1080p@60fps	40Mbps
	MPEG1	MP/HL	1920x1080	1080p@60fps	100Mbps
	MPEG2	MP/HL	1920x1080	1080p@60fps	100Mbps
Video Decode	MPEG4	SP/ASP L5	3840 x 2160	1080p@60fps	100Mbps
Video Decode	XVID	N/A	1920x1080	1080p@60fps	100Mbps
lessitest	H.263	SILE	1920x1080	1080p@60fps	100Mbps
	Sorenson Spark	N/A	1920x1080	1080p@60fps	100Mbps
	WMV9/VC-1	SP/MP/AP	3840 x2160	1080p@60fps	100Mbps
	VP6	60/61/63	720x576	576p@30fps	1141
	VPO	6.0/6.1/6.2	720x480	480p@30fps	1Mbps
	WMV7	N/A	720x576	576p@30fps	1846
	VVIVIV	N/A	720x480	480p@30fps	1Mbps
	WMV8	MZA	720x576	576p@30fps	1Mbps
	WIVIV8	N/A	720x480	480p@30fps	1Mbps
	MJPEG	N/A	1920x1080	1080p@60fps	60Mbps
Video Encode	MJPEG	1	4096x2048	4k@15fps	60Mbps
video Encode	H.264	BP/MP/HP	4096x2048	4k@25fps	60Mbps

图 2: video decoder

**Juliagitek** 

Illegit



#### 3.3 音频容器格式支持说明

默认支持如下音频封装格式: aac, aiff, amr, ape, atrac, caf, dsd, flac, g729, mp3, ogg, wav 等。

#### 3.4 音频解码格式支持说明

默认支持如下音频解码格式: AMR, MP1/MP2/MP3, OGG, WAV, AAC, APE, FLAC, DSD, G729, ALAC 等。

# 3.5 流媒体协议支持说明

默认支持如下流媒体协议: rtsp、http、https、mmsh、mmst、rtmp、mms、udp、hls、rtp。

### 3.6 多屏互动支持说明

默认支持 DLNA、Miracast 多屏互动协议。

#### 3.6.1 dlna 功能支持说明

DNLA, Digital Living Network Alliance, 是索尼、英特尔、微软等发起的一套 PC、移动设备、消费电器之间互联互通的协议。它们的宗旨是"随时随地享受音乐、照片和视频"。DLNA 与苹果的 AirPlay 功能比较类似,协议也大体相同,他们都可以让你手机中的媒体内容投放到电视屏幕里。不同的是手机上的 DLNA 并没有类似 Apple TV 的 AirPlay 的镜像功能,支持 apk 为乐播投屏。

#### 3.6.2 miracast receiver 投屏支持说明

Miracast 是由 Wi-Fi 联盟于 2012 年所制定,以 Wi-Fi 直连为基础的无线显示标准。支持此标准的设备可通过无线方式分享视频画面,例如手机可通过 Miracast 将影片或照片直接在电视或其他装置播



放而无需受到连接线缆长度的影响, H616 盒子中支持该功能的 apk 为 MiracastReceiver。

与 DLNA 不同的是, Miracast 也有类似于 AirPlay 的镜像功能, 可以将手机中屏幕内容直接投放到高清电视屏幕里, 这样你也可以通过电视屏幕来玩游戏了。

# 3.7 支持第三方使用 openMAX 的播放器

默认支持使用 openMAX IL 层和 openMAX AL 层 Android 原生标准接口的视频播放 apk, 比如 Kodi 等。

# 3.8 支持蓝光播放

默认支持蓝光原盘和蓝光 iso 格式播放,播放双流蓝光时,支持默认 3D 模式切换;支持 4K 蓝光播放。

### 3.9 支持 3D 播放

- 支持上下 3D 播放 1080p@30fps@20Mbps
- 支持左右 3D 播放 1080p@30fps@20Mbps
- 支持双流 3D 播放 1080p@30fps@20Mbps

默认支持。

### 3.10 支持 Deinterlace 处理

默认支持 de-interlace, 1080i@30fps。



# 3.11 支持多音轨切换

默认支持多音轨切换。

# 3.12 支持的其他播放特性

- H.265 4K@60fps@10bit
- H.265 6144\*3160@30fps
- H.264 4K@30fps@8bit
- VP9 4K@60fps@10bit
- AVS2 4K@60fps@10bit
- 支持 HDR-10, HLG
- 互联网视频最大码率: 80Mbps
- 本地视频最大码率: 100Mbps

, Illegitet

Illessitet

ilesitek

Illegiter

. \* 0

Lillegitet Cil

legitet.

ilegitet

'Illegite,

"llegitet



# 4. 模块配置使用说明

#### 4.1 最后一帧显示黑屏配置说明

最后一帧显示黑屏是指在切台场景, 切换中屏幕保持黑屏。修改方案的 CedarX 配置文件: android/frameworks/av/media/libcedarx/config/cedarx config.go

var cupid\_cflags = []string {
 "-DCONF\_SEND\_BLACK\_FRAME\_TO\_GPU",
 ...

Lulesitet

此功能配置默认关闭。

# 4.2 开机视频、动画使用说明

#### 4.2.1 开机视频使用说明

将视频命名为 boot.mp4, 放到/system/media/下或者/data/local/下。系统启动优先从/data/local/检测视频文件,如果没有则从/system/media/下获取,如果两个路径件都没有,则使用默认启动动画。

#### 4.2.2 开机动画使用说明

1. 文件存放位置

开机画面都是以附件 bootanimation.zip 的形式存放在机顶盒中。存放位置有两个:

- /system/media/bootanimation.zip
- /data/local/bootanimation.zip

读取顺序: 机顶盒开机画面或视频, 优先读取/data/local/bootanimation.zip, 如果发现这个 zip 包没



有或者解压有问题或者包中的文件有异常或损坏,则使用/system/media/bootanimation.zip 作为开机画面或开机视频展现。

#### 2. 开机画面的内部结构




图 3: bootanim01

文件夹中存放图片,/part1 文件夹内部如下:






图 4: bootanim02

/desc.txt 文件及内容分析:




图 5: bootanim03

1280 720 是指前面文件夹里 png 的分辨率, 1 是指每秒播放帧数; p 是标识符, 1 5 两个数字分别指循环次数和阶段间隔时间, 0 0 就代表循环播放; part1 就是文件夹的名字, 文件夹的名称和存放图片的目录名一致,设计结构:上图/desc.txt 文件设置为: part1-part4 播放一次,间隔 5 秒, part5 循环播放。

#### 4.2.3 客户开机动画视频定制使用说明

设置或者更新开机动画视频时,客户需要自行实现开机动画视频文件下载逻辑(开机动画bootanimation.zip或开机视频boot.mp4),把文件存放到制定目录即可。如果已经有开机动画视频文件,覆盖即可。

#### 4.3 第三方应用播放蓝光使用说明

第三方应用播放播放蓝光,请参考 TvdVideo 播放器应用,SDK 中 TvdVideo 应用目录:



- Android 4.4: android/vendor/tvd/packages/TvdVideo
- Android N: android/vendor/fvd/package/TvdVideo
- Android P: android/vendor/aw/homlet/package/TvdVideo
- Android Q: android/vendor/aw/homlet/package/TvdVideo

#### 4.3.1 andriod44 平台蓝光使用

• 蓝光原盘文件夹播放

使用方法:

- 1、检查是否为蓝光文件来,设置播放类型为"bdmv";
- 2、调用MediaPlayer.setDataSource ("bdmv:///xxx/xxx/blueDirXXX")。
- 蓝光 iso 文件播放

使用方法:

- 1、先挂载iso;
- 2、再判断是否为蓝光文件夹,设置播放类型为"bdmv";
- 3、MediaPlayer.setDataSource ("bdmv:///xxx/xxx/blueDirXXX")。

#### 4.3.2 andriod N/P/Q 平台蓝光使用

• 蓝光原盘文件夹播放

使用方法:

- 1、检查是否为蓝光文件夹,设置播放类型为"bdmv";
- 2、MediaPlayer.setDataSource ("bdmv:///xxx/xxx/blueDirXXX")。
- 蓝光 iso 文件播放

使用方法:

- 1、TvdVideo播放器应用或者第三方播放器应用,设置蓝光文件路径或fd给MediaPlayer;
- 2、MediaPlayer.setDataSource ("file://xxx/xxx.iso") 或者 MediaPlayer.setDataSource (fd), 其中fd为open iso对应的fd。

全志科技版权所有, 侵权必究



# 5. 调试说明

#### 5.1 如何修改多媒体中间件打印等级

针对多媒体音视频播放问题,客户可以修改 CedarX 配置文件打印等级,增加打印: android/frameworks/av/media/libcedarx/conf/cupid cedarx.conf

```
# log will output if level >= log_level
#VERBOSE = 2,
#DEBUG = 3,
#INFO = 4,
#WARNING = 5,
#ERROR = 6,
log_level = 3
```

# 5.2 如何简单定位 MediaPlayer 播放问题

遇到播放问题,可以先将 log\_level 改为 VERBOSE, 反馈给 FAE。

#### 5.2.1 不能播放问题的定位

第一步:播放器有没有创建成功

查看 adb logcat, 搜集 CedarX 打印



#### 查看 adb logcat, 搜集 CedarC 打印

#### 第二步: parser 有没有解析成功

```
D/demuxComponent( 1515): <PrintMediaInfo:426>: *****PrintMediaInfo begin*****

D/demuxComponent( 1515): <PrintMediaInfo:440>: fileSize = 47174592, bSeekable = 1,
duration = 202996, audioNum = 1, videoNum = 1, subtitleNum = 0

D/demuxComponent( 1515): <PrintMediaInfo:458>: **Video[0]** eCodecFormat = 0x115,
nWidth = 720, nHeight = 480, nFrameRate = 24000,
nFrameDuration = 0, bIs3DStream = 0

D/demuxComponent( 1515): <PrintMediaInfo:476>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x3,
eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2,
nBitsPerSample = 0, nSampleRate = 44100

D/demuxComponent( 1515): <PrintMediaInfo:492>: ****PrintMediaInfo end******
```

没有如上类似的打印,说明 parser 没有解析成功。如果需要的话,搜集 CedarC 和 CedarX 打印, 反馈给 FAE 定位问题。

#### 5.2.2播放异常定位

播放的处理流程如下:

```
----> AudioDecoder ----> AudioRender

Demuxer -----|
----> VideoDecoder ----> VideoRender
```

播放异常的分析流程与之相反: Render ---> Decoder ---> Demuxer

1、查看 Audio/Video Render 是否正常





# leg itek

#### android/frameworks/av/media/libcedarx/libcore/playback/player.c 文件

```
diff --git a/media/libcedarx/libcore/playback/player.c b/media/libcedarx/libcore/playback/player.c
index 0e0baa0..304ae85 100644
--- a/media/libcedarx/libcore/playback/player.c
+++ b/media/libcedarx/libcore/playback/player.c
@@ -3415,7 +3415,7 @@ static int CallbackProcess(void* pSelf, int eMessageId, void* param)
             nCurTime = p->pAvTimer->GetTime(p->pAvTimer);
             nTimeDiff = nVideoPts - nCurTime;
- logv("notify video pts = %" PRId64 " ms, curTime = %" PRId64 " ms, diff = %"
+ logd("notify video pts = %" PRId64 " ms, curTime = %" PRId64 " ms, diff = %"
                 PRId64 "ms", nVideoPts/1000, nCurTime/1000, nTimeDiff/1000);
             if (p->onResetNotSync)
@@ -3614,7 +3614,7 @@ static int CallbackProcess(void* pSelf, int eMessageId, void* param)
- logv("notify audio pts %" PRId64 " ms, curTime %" PRId64 " ms, diff %" PRId64
+ logd("notify audio pts %" PRId64 " ms, curTime %" PRId64 " ms, diff %" PRId64
                   " ms, cacheTime %" PRId64 " ms", nAudioPts/1000, nCurTime/1000,
                   nTimeDiff/1000, nCachedTimeInSoundDevice/1000);
```

分析打印,看看 Audio 和 video 的 pts 是否正常。

#### 2、查看 Audio/Video Decoder 是否正常

修改 android/frameworks/av/media/libcedarx/libcore/playback/audioDecComponent.c 文件以及android/frameworks/av/media/libcedarx/libcore/playback/videoDecComponent.c 文件。



```
--- a/media/libcedarx/libcore/playback/videoDecComponent.c
+++ b/media/libcedarx/libcore/playback/videoDecComponent.c
@@ -820,7 +820,7 @@ static void doDecode(AwMessage *msg, void *arg)
                                 p->bConfigDropDelayFrames,
                                 nCurTime);
- logv("DecodeVideoStream return = %d, p->bCrashFlag(%d)", ret, p->bCrashFlag);
+ logd("DecodeVideoStream return = %d, p->bCrashFlag(%d)", ret, p->bCrashFlag);
     if(ret == VDECODE RESULT NO BITSTREAM)
```

分析解码库的返回值意义:

- VDECODE RESULT FRAME DECODED(1):解码成功,输出了一帧图像;
- VDECODE RESULT CONTINUE(2): 码流被解码, 但没有图像输出, 需继续解码;
- VDECODE RESULT KEYFRAME DECODED(3): 解码成功,输出了一帧关键帧图像;
- VDECODE RESULT NO FRAME BUFFER(4): 当前无法获取到图像 Buffer;
- VDECODE RESULT NO BITSTREAM(5): 当前无法获取到码流数据;
- VDECODE RESULT RESOLUTION CHANGE(6): 视频分辨率发生变化;
- VDECODE RESULT UNSUPPORTED(-1): 不能支持的格式或申请内存失败, 无法继续解码;
  - 3、查看 Demuxer 给解码库 submit Audio/Video 数据是否正常

android/frameworks/av/media/libcedarx/libcore/playback/player.c 文件

```
diff --git a/media/libcedarx/libcore/playback/player.c b/media/libcedarx/libcore/playback/player.c
index 0e0baa0..7a2416c 100644
--- a/media/libcedarx/libcore/playback/player.c
+++ b/media/libcedarx/libcore/playback/player.c
@@ -1365,7 +1365,7 @@ int PlayerSubmitStreamData(Player* pl,
     p = (PlayerContext*)pl;
- logv("submit stream data, eMediaType = %d", eMediaType);
+ logd("submit stream data, eMediaType = %d", eMediaType);
     if(p->eStatus == PLAYER STATUS STOPPED)
```

根据这句打印,判断 Demuxer 后的音视频数据是否送给解码库,每笔数据的 PTS。其中 eMedia Type 含义如下。



```
enum EMEDIATYPE
{
    MEDIA_TYPE_VIDEO = 0,
    MEDIA_TYPE_AUDIO,
    MEDIA_TYPE_SUBTITLE
};
```

经过以上三步分析,可以初步定位出播放异常问题属于 Render ---> Decoder ---> Demuxer (Audio/ Video/Subtitle) 哪个模块。

# 5.3 如何保存解码前的码流和解码后的图片

android/frameworks/av/media/libcedarc/vdecoder/vdecoder.c 文件

```
diff --git a/media/libcedarc/vdecoder.c b/media/libcedarc/vdecoder.c index 47c1cdd..9346fdc 100755
---- a/media/libcedarc/vdecoder.c +++ b/media/libcedarc/vdecoder.c
+++ b/media/libcedarc/vdecoder.c
@@ -32,8 +32,8 @@
#include <sys/ioctl.h>
#include <fentl.h>

-#define DEBUG_SAVE_BITSTREAM (0)
-#define DEBUG_SAVE_PICTURE (0)
+#define DEBUG_SAVE_BITSTREAM (1) //* 保存解码前的码流
+#define DEBUG_SAVE_PICTURE (1) //* 保存解码出来的图片

/* show decoder.speed */
#define AW_YDECODER_SPEED_INFO (0)
```

解码出来的图片,根据格式使用 YUV 或 NV 工具查看。

# 5.4 如何保存 MediaCodec 编码好的数据

android/frameworks/av/media/libcedarc/openmax/venc/omx\_venc.cpp 文件



```
diff --git a/media/libcedarc/openmax/venc/omx_venc.c b/media/libcedarc/openmax/venc/omx_venc.c index 51dd1f7..9d1165f 100644
```

+++ b/media/libcedarc/openmax/venc/omx\_venc.c
@@ -41,7 +41,7 @@
#include "omx\_venc.h"
#include "omx\_venc\_adapter.h"

--- a/media/libcedarc/openmax/venc/omx\_venc.c

-#define SAVE\_BITSTREAM (0)
+#define SAVE\_BITSTREAM (1)^M
#define ION\_DEV\_NAME "/dev/ion"
#define DEFAULT\_BITRATE (1024\*1024\*2)
#define OPEN\_STATISTICS (0)

5.5 如何统计 MediaCodec 解码效率

android/frameworks/av/media/libcedarc/openmax/vdec/inc/omx\_vdec\_config.h 文件

### 5.6 如何处理解码器内部问题

打开保存码流文件 special.awsp 的调试宏,把保存的数据反馈给 FAE。注意:如果保存失败,请查看当前盒子是否有"/data/camera/"目录,权限是否正确。



diff --git a/media/libcedarc/vdecoder/vdecoder.c b/media/libcedarc/vdecoder/vdecoder.c index 904d78d..6a09462 100644

--- a/media/libcedarc/vdecoder/vdecoder.c

+++ b/media/libcedarc/vdecoder/vdecoder.c

@@ -48,7 +48,7 @@

#define DEBUG\_SAVE\_FRAME\_TIME (0) #define DEBUG\_MAX\_FRAME\_IN\_LIST 16

-#define DEBUG\_MAKE\_SPECIAL\_STREAM (0)

+#define DEBUG\_MAKE\_SPECIAL\_STREAM (1)

#define SPECIAL\_STREAM\_FILE "/data/camera/special.awsp"

 $\#if\ DEBUG\_SAVE\_BITSTREAM$ 

const char\* fpStreamPath = "/data/camera/bitstream.dat";



# 6. FAQ

# 6.1 为什么有些音视频不能播放?

- 1、判断封装格式、流媒体协议是否支持
- 2、判断音频/视频的 Codec 格式是否支持

有些音频/视频格式,属于版权视频,需要查看支持列表,看看是否支持。如果需要支持,请咨询 FAE.

3、判断视频 Codec 规格是否支持对应 size 格式播放。

比如: Video 格式: H264 4K@30fps

如果 H616 规格支持, 又不能播放, 可以尝试使用 5.2 章节的方法定位问题, 反馈给 FAE。



# 7. Declaration

This document is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology ("Allwinner"). Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and give clear acknowledgement to the copyright owner. The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This datasheet neither states nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.

