

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Wechsler_PP_Simu	1
-10006 Wechselformposition in Z	1
-10005 Wechselformposition in Y	1
-10004 Wechselformposition in X	1
-10003 Abholwinkel	1
-10002 Drehend	1
-10001 Werkzeugwechsler mitfahrend in Y	1
-10000 Werkzeugwechsler mitfahrend in X	1

HH7

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Wechsler_PP_Simu

Letzte Änderung 26.04.2019

[-10006] - Wechselposition in Z (0)

Dies ist die Position nach dem Wechselvorgang in Z-Richtung. Ist diese nicht definiert wird ZMax verwendet.

[-10005] - Wechselposition in Y (0)

Dies ist die Position nach dem Wechselvorgang in Y-Richtung

[-10004] - Wechselposition in X (0)

Dies ist die Position nach dem Wechselvorgang in X-Richtung

[-10003] - Abholwinkel (0)

Hier kann der Winkel der Drehachse definiert werden, wie diese beim Abholen des Werkzeugs steht.

Bei einer etwaigen folgenden vertikalen Bearbeitung wird dieser Winkel herangezogen, die Bearbeitung findet unter der gleichen C-Achs Stellung statt wie der Werkzeugwechsel selbst.

[-10002] - Drehend (0)

Dieser Wert gibt an, ob der Wechsler dreht. Dreht der Wechsler muss eine Abholposition in X und Y definiert werden.

[-10001] - Werkzeugwechsler mitfahrend in Y (0)

Dieser Wert gibt an, ob der Wechsler mit dem Bearbeitungskopf in Y-Richtung mitfährt

[-10000] - Werkzeugwechsler mitfahrend in X (0)

Dieser Wert gibt an, ob der Wechsler mit dem Bearbeitungskopf in X-Richtung mitfährt

