

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf_PP_Simu	1
-10004 HeadID überschreiben für Rückzug	1
-10003 Check Achsendlage Z unterdrücken	1
-10002 Check Achsendlage X/Y unterdrücken	1
-13 Name der Z-Achse (physikalisch)	1
-12 Name der Y-Achse (physikalisch)	1
-11 Name der X-Achse (physikalisch)	1
-3 Name Z-Achse (NC)	1
-2 Name Y-Achse (NC)	2
-1 Name X-Achse (NC)	2
1 Vorlegehub in Z Bohrkopf	2
2 Vorlegehub vertikale Bohrer	2
3 Vorlegehub horizontale Bohrer	2
4 Vorlegehub Säge	2
5 Vorlegegeschwindigkeit	2
10 Vorlegehub in X Bohrkopf	2
11 Vorlegehub in Y Bohrkopf	2

HH7

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf_PP_Simu

Letzte Änderung 26.04.2019

[-10004] - HeadID überschreiben für Rückzug (1)

Ist dieser Wert definiert, wird die HeadID des Kopfes für die Berechnung der Rückzugshöhe herangezogen. Bei einer drehbaren Säge auf dem Bohrkopf muss auf dieser ID die HeadID des Bohrkopfes stehen, um einen Rückzug auf MaxZ des Kopfes zu verhindern.

[-10003] - Check Achsendlage Z unterdrücken (0)

[-10002] - Check Achsendlage X/Y unterdrücken (0)

Achtung:

Dadurch wird die Verfahrensgrenzen - Prüfung im Hinblick auf Bohren mit dem Bohrkopf ebenfalls umgangen.

[-13] - Name der Z-Achse (physikalisch) (Z)

Definiert den physikalischen Namen der Z-Achse des Bohrkopfes auf der Maschine (z.B. Z2)

[-12] - Name der Y-Achse (physikalisch) (Y)

Definiert den physikalischen Namen der Y-Achse des Bohrkopfes auf der Maschine

[-11] - Name der X-Achse (physikalisch) (X)

Definiert den physikalischen Namen der X-Achse des Bohrkopfes auf der Maschine

[-3] - Name Z-Achse (NC) (Z)

[-2] - Name Y-Achse (NC) (Y)

[-1] - Name X-Achse (NC) (X)

[1] - Vorlegehub in Z Bohrkopf (0)

[2] - Vorlegehub vertikale Bohrer (0)

[3] - Vorlegehub horizontale Bohrer (0)

[4] - Vorlegehub Säge (0)

[5] - Vorlegegeschwindigkeit (0)

[10] - Vorlegehub in X Bohrkopf (0)

[11] - Vorlegehub in Y Bohrkopf (0)