

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bearbeitungskopfplatz	1
10 Offset X bei Stellung 0°	1
11 Offset Y bei Stellung 0°	1
12 Offset Z bei Stellung 0°	1
20 Offset X bei Stellung 90°	1
21 Offset Y bei Stellung 90°	1
22 Offset Z bei Stellung 90°	1
30 Offset X bei Stellung 180°	1
31 Offset Y bei Stellung 180°	1
32 Offset Z bei Stellung 180°	1
40 Offset X bei Stellung 270°	2
41 Offset Y bei Stellung 270°	2
42 Offset Z bei Stellung 270°	2
10095 Basismaß Haube	2
10098 HoodThreshold_DynMode	2
10099 HoodType	2
10100 HoodThreshold1	3
10101 HoodThreshold2	5
10102 HoodThreshold3	5
10103 HoodThreshold4	5
10104 HoodThreshold5	5
10105 HoodThreshold6	5
10106 HoodThreshold7	5
10107 HoodThreshold8	5
-2102 MNCDC - Kollisionsdurchmesser (MNCDC)	5
-2100 MNCDC - Länge der Aufnahme (MNCDC)	5

HH7

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bearbeitungskopfplatz

Letzte Änderung 26.04.2019

[10] - Offset X bei Stellung 0° (0)

Offset X bei Stellung 0°

[11] - Offset Y bei Stellung 0° (0)

Offset Y bei Stellung 0°

[12] - Offset Z bei Stellung 0° (0)

Offset Z bei Stellung 0°

[20] - Offset X bei Stellung 90° (0)

Offset X bei Stellung 90°

[21] - Offset Y bei Stellung 90° (0)

Offset Y bei Stellung 90°

[22] - Offset Z bei Stellung 90° (0)

Offset Z bei Stellung 90°

[30] - Offset X bei Stellung 180° (0)

Offset X bei Stellung 180°

[31] - Offset Y bei Stellung 180° (0)

Offset Y bei Stellung 180°

[32] - Offset Z bei Stellung 180° (0)

Offset Z bei Stellung 180°

[40] - Offset X bei Stellung 270° (0)

Offset X bei Stellung 270°

[41] - Offset Y bei Stellung 270° (0)

Offset Y bei Stellung 270°

[42] - Offset Z bei Stellung 270° (0)

Offset Z bei Stellung 270°

[10095] - Basismaß Haube (0)

Auf dieses Basismaß beziehen sich die Schwellwerte.

(Die Schwellwerte werden mit diesem Maß verrechnet)

[10098] - HoodThreshold_DynMode (0)

Dynamische Haubensteuerung

Wert	Beschreibung
0	Statische Haubenposition automatisch berechnet in Abhängigkeit des größten Zustell - Wertes der jeweiligen folgenden Bearbeitung
1	Dynamische Haubenposition dem jeweiligen Zustell - Wert dynamisch folgend

[10099] - HoodType (4)

nicht verwendet in Post - HH=?

Absaughaube Schwellwerte für 5-Achs

Steuert die Haubenposition nach Z-Achs position

Auch für 3-/4-Achs Maschinen aktivierbar über ID 10099 = 8 !

Werkzeugplatz

PlatzID

1

Beschreibung

P1

Parameter

Speziell

Zusatzinformationen

10 100 HoodThreshold1 = 87

10 101 HoodThreshold2 = 57

10 102 HoodThreshold3 = 27

10 103 HoodThreshold4 = -3

10 104 HoodThreshold5 = -33

10 105 HoodThreshold6 = -63

10 106 HoodThreshold7 = -93

10 107 HoodThreshold8 = -123

ID 10100 (0) Schwellwert 1

Wert	Beschreibung
0	Schwellwert für Haubenstellung 1

ID 10101 (0) Schwellwert 2

Wert	Beschreibung
0	Schwellwert für Haubenstellung 2

ID 10102 (0) Schwellwert 1

Wert	Beschreibung
------	--------------

0 Schwellwert für Haubenstellung 3

ID 10103 (0) Schwellwert 4

Wert Beschreibung

0 Schwellwert für Haubenstellung 4

ID 10104 (0) Schwellwert 5

Wert Beschreibung

0 Schwellwert für Haubenstellung 5

ID 10105 (0) Schwellwert 6

Wert Beschreibung

0 Schwellwert für Haubenstellung 6

ID 10106 (0) Schwellwert 7

Wert Beschreibung

0 Schwellwert für Haubenstellung 7

ID 10107 (0) Schwellwert 8

Wert Beschreibung

0 Schwellwert für Haubenstellung 8

ID 10119 (0) Schwellwert 20

Wert Beschreibung

[10101] - HoodThreshold2 (57)

[10102] - HoodThreshold3 (27)

[10103] - HoodThreshold4 (-3)

[10104] - HoodThreshold5 (-33)

[10105] - HoodThreshold6 (-63)

[10106] - HoodThreshold7 (-93)

[10107] - HoodThreshold8 (-123)

[-2102] - MNCDC - Kollisionsdurchmesser (MNCDC) (50)

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)

[-2100] - MNCDC - Länge der Aufnahme (MNCDC) (100)

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)