

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf_PP_Simu	1
1 Vorlegehub in Z Bohrkopf	1
2 Vorlegehub vertikale Bohrer	1
3 Vorlegehub horizontale Bohrer	1
4 Vorlegehub Säge	1
5 Vorlegegeschwindigkeit	2
10 Vorlegehub in X Bohrkopf	2
11 Vorlegehub in Y Bohrkopf	2

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf_PP_Simu

Letzte Änderung 04/03/2021

[1] - Vorlegehub in Z Bohrkopf (0)

BetterSim

Überschreib den Standardwert aus den Einstellungen

[2] - Vorlegehub vertikale Bohrer (0)

BetterSim

Überschreib den Standardwert aus den Einstellungen

[3] - Vorlegehub horizontale Bohrer (0)

BetterSim

Überschreib den Standardwert aus den Einstellungen

[4] - Vorlegehub Säge (0)

BetterSim

Überschreib den Standardwert aus den Einstellungen

[5] - Vorlegegeschwindigkeit (0)

BetterSim

Überschreib den Standardwert aus den Einstellungen

[10] - Vorlegehub in X Bohrkopf (0)

BetterSim

Überschreib den Standardwert 0

[11] - Vorlegehub in Y Bohrkopf (0)

BetterSim

Überschreib den Standardwert 0