

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Parameter_PP_Simu	1
-4 Korrekturwert für Max-Sicherheit (Verfahrbereich Min/MaxZ)	1
-3 Letzte Kopfstellung (DW KW) ignorieren	1
-2 Achsverbund ausschalten	1
-1 Maximale Abweichung vom Kreisbogen	1

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Parameter_PP_Simu

Letzte Änderung 28.11.2016

[-4] - Korrekturwert für Max-Sicherheit (Verfahrbereich Min/MaxZ) (0.01)

Ist diese Addition definiert wird bei der Berechnung von Max-Sicherheit dieser Wert von der Endlage der Achse abgezogen

Bei Bearbeitungsköpfen von unten wird er bei der Berechnung von Max-Sicherheit dieser Wert von der Endlage der Achse hinzugezählt.

NCData

Berechnung von Max-Sicherheit. Bei manchen Maschinen ist der eingelesene Verfahrbereich nicht gleich der Achsgrenze der Maschine.

[-3] - Letzte Kopfstellung (DW|KW) ignorieren (0)

Ist diese Addition mit 1 definiert wird zur Berechnung der Kopfstellung die letzte Stellung des gleichen Kopfes nicht mehr berücksichtigt. Dies muss gesetzt werden, wenn z. B. ein Splitter die Daten vorab berechnen muss und danach sich die Reihenfolge der Bearbeitungen ändern kann.

[-2] - Achsverbund ausschalten (0)

Es wird angenommen, dass alle Köpfe auf der gleichen X,Y,Z-Achse sitzen. Bei einem z. B. Kopfwechsel wird die Position des vorherigen Kopfes zurückgerechnet und für den neuen Kopf ausgegeben. Es wird eine Bearbeitung mit dem gleichen Kopf gesucht und von dort angefahren. Ist der Wert der Addition = 1 kann diese Vorgehensweise unterdrückt werden. Es wird jeder Kopf unabhängig voneinander betrachtet.

[-1] - Maximale Abweichung vom Kreisbogen (0.05)

Maximale Abweichung vom Bogen beim Auflösen für C-Achsfräsen und 5-Achs kontinuierlich über Ebene fräsen

