Ap	**$PlcFo.ExtOrder**		Ord
Dp	**$PlcFo.LocalMode**		loc
Dp	**$PlcFo.Error**		err
Dp	**$PlcFo.Warning**		warn

BaseActuatorAFo

Actuator

Class-BaseCValveFo-Code

W

18-OCT-2005 08:38

Proview