| Disabled | $PlcMain.TempSwitch |

| CArea | HasTempSwitch |

SupSwitchFo

| Dp | $PlcFo.DisableSup |

dis   ala

TempSwitch

| StoDp | $PlcMain.IndError |
| StoDp | $PlcFo.OverTemp |

| Disabled | $PlcMain.TempSensor |

| CArea | HasTempSensor |

SensorFo

| Dp | $PlcFo.DisableSup |

dis   HH

H

TempSensor

StoDp	$PlcFo.OverTemp
StoDp	$PlcMain.IndError
StoDp	$PlcMain.IndWarning

Or

Or0

| StoDp | $PlcMain.DisplayInd |

| Dp | $PlcFo.DisableSup |

| StoDp | $PlcMain.SupDisabled |

Class-BaseElHeaterFo-Code		
W		
09-OCT-2007 09:47	**Proview**	