Ap	**$PlcFo.ExtOrder**
Dp	**$PlcFo.LocalMode**

CompModeAMFo

REA   REF

loc

CompModeAMFo0

StoAo	**$PlcMain.Order**

Dp	**$PlcFo.Error**
Dp	**$PlcFo.Warning**

StoDp	**$PlcMain.IndError**
StoDp	**$PlcMain.IndWarning**