

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 1 de 3
Descrição:	IT – 13.4.1 – Monitoramento do Separador de Água e Óleo	REVISÃO Nº: 02 Data: 01/06/2026

OBJETIVO: estabelecer uma sistemática padronizada para manutenção do Separador de Água e óleo – SAO e destinação dos resíduos produzidos pelo sistema no empreendimento.

RESPONSÁVEIS:

- Responsável pela Execução: Trabalhador Rural ou pessoa por ele designado.
- Responsável pelo controle pela Qualidade da Operação: Técnico Agrícola, Encarregado
- Responsável pela Operação: Técnico Agrícola, Encarregado.

ABRANGÊNCIA:

Todo **empreendimento** que possui o sistema instalado.

PERIODICIDADE

As inspeções devem ser realizadas diariamente em todo sistema SAO instalados (lavador de veículo, oficina, ponto de abastecimento,...) onde é verificado se haverá necessidade de limpeza.

Deverá proceder a limpeza diária das canaletas, visando a retirada de terra, folhas e materiais.

DEFINIÇÕES

- Caixa de sólidos – retém os materiais com densidade superior à da água, como também os materiais não fluidos com densidade menor que a água (sobrenadantes), permitindo, no entanto, a passagem da água contaminada por óleos, graxas, ...
- Caixa de Tranquilização – tem por objetivo uma pré separação entre o óleo e a água e a retenção em seu interior das emulsões consequentes de processos utilizados quando da formação desses efluentes (lavadores, bombas, jatos d'água e também turbilhonamento) nas tubulações coletoras. Este processo é possível graças ao dispositivo TE VERTEDOR nela instalado que diferencia os percursos feitos pela água e pelo óleo para a caixa posterior.
- Caixa sifonada – esta caixa possui dois orifícios de saída, sendo o primeiro na câmara receptora, destinado ao escoamento do óleo para a caixa de óleo. O segundo orifício encontra-se na câmara vertedora lançando o efluente livre de óleo para o coletor de esgoto.
- Caixa de Óleo – tem como objetivo receber o óleo proveniente da separação efetuada na caixa sifonada.
- Caixa de Visita – local destinado à coleta de amostra de água para análise e verificação de eficiência do separador de água e óleo.

INSTRUÇÕES

CONDIÇÕES GERAIS

Sempre que for efetuar a limpeza/manutenção do SAO suspender o fluxo de efluente para o sistema.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 2 de 3
Descrição:	IT – 13.4.1 – Monitoramento do Separador de Água e Óleo	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

No lavador de veículos e oficina ocorre a geração de grande quantidade de resíduos sólidos (barro, areia, folhagem) na lavagem e manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos e, devido a este fato antes da caixa de sólidos do SAO há mais uma caixa de retenção de resíduo.

A limpeza/manutenção será efetuada por funcionários do setor de serviços gerais.

Deverá ser obedecida a periodicidade de limpeza estabelecida neste documento, principalmente para o SAO do lavador de veículos e oficina.

A cada três (03) limpezas realizadas na caixa de sólidos, deverá ser verificado se nas caixas de Tranquilização e sifonada há presença de resíduo sólido no fundo (utilizar um pedaço de madeira); havendo resíduo sólido, providenciar imediatamente a limpeza/manutenção e remoção dos sólidos. Para o SAO do lavador de veículos e oficina esta verificação deve ser a cada duas (02) limpezas.

LIMPEZA/MANUTENÇÃO

SAO DO LAVADOR DE VEÍCULOS E OFICINA

- A limpeza/manutenção deve iniciar pela caixa de retenção de resíduo sólido.
- Retirar o resíduo contido na caixa utilizando pá, enxada ou outra ferramenta adequada. Este resíduo deve ser mantido ao lado do lavador ou na oficina em piso pavimentado de forma a não ter contato com o solo.
- Na célula destinada a reter óleo, quando o nível estiver a mais ou menos 10cm abaixo do tubo de chagada, deverá ser providenciada a remoção do resíduo produzido acondicionando em tambores.
- Efetuar a retirada de todo resíduo existente nas canaletas e se o resíduo estiver contaminado com óleo depositá-lo em recipiente adequado e em piso impermeável.
- Quando os tambores estiverem cheios, comunicar ao auxiliar de escritório da fazenda que irá preencher e/ou auxiliar o preenchimento do registro R 9 – Controle de Resíduos Interno e posteriormente encaminhar para a destinação final conforme procedimento P 13.4.2 – PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

SAO DO PONTO DE ABASTECIMENTO

- A limpeza/manutenção deve iniciar pela caixa de sólido.
- Retirar todo líquido contido com resíduo sólido contido na caixa utilizando pá, enxada ou outra ferramenta adequada. Este resíduo deverá ser mantido em recipiente adequado de forma a não ter contato com o solo exposto.
- Na célula destinada a reter óleo, quando o nível estiver a mais ou menos 10cm abaixo do tubo de chegada, deverá ser providenciada a remoção do resíduo produzido acondicionando em tambores.
- Efetuar a retirada de todo resíduo existente nas canaletas e se o resíduo estiver contaminado com óleo depositá-lo em recipiente adequado e em piso impermeável.

Tipo de Documento:	Instrução de Trabalho	Página 3 de 3
Descrição:	IT – 13.4.1 – Monitoramento do Separador de Água e Óleo	REVISÃO Nº: 02
		Data: 01/06/2026

- Quando os tambores estiverem cheios, comunicar ao auxiliar de escritório da fazenda que irá preencher e/ou auxiliar o preenchimento do registro R 9 – Controle de Resíduos Interno e posteriormente encaminhar para a destinação final conforme procedimento P 13.4.2 – PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

CÓPIA CONTROLADA