# 智能垃圾桶控制系统

基于STM32F103C8T6的智能垃圾桶控制系统,实现自动开关盖、垃圾满溢检测、烟雾报警和实时时钟显示等功能。

# 功能特点

#### 1. 自动开关盖

- 。 超声波测距检测人体靠近 (距离 < 25cm)
- 。 连续3次检测到才开盖, 防误触
- 。 人离开后3秒延时关闭
- 。 支持语音控制开关

#### 2. 垃圾状态检测

- 双红外传感器检测(顶部+底部)
- 。 三种状态指示:
  - 空: 两个传感器都未被遮挡,绿灯亮
  - 有垃圾:底部被遮挡顶部未遮挡,黄灯亮
  - 已满:两个传感器都被遮挡,红灯亮+蜂鸣器报警

#### 3. 清理超时提醒

- 。 垃圾未及时清理 (3分钟) 自动报警
- 红灯亮+蜂鸣器报警
- 。 OLED实时显示未清理时长

#### 4. 烟雾检测报警

- · MQ2烟雾传感器实时监测
- 。 当浓度超过300PPM时自动报警
- OLED显示烟雾PPM浓度值

#### 5. 实时时钟显示

- 。 采用DS1302实时时钟芯片
- 。 带备用电池, 断电仍可保持计时
- 。 OLED显示当前日期和时间

#### 6. 状态显示

○ OLED显示 (128x64像素, 4行显示):

■ 第1行: 垃圾桶状态 + 距离值

■ 第2行: 未清理时间 (MM:SS)

■ 第3行: 当前日期 (YYYY/MM/DD)

■ 第4行: 当前时间 (HH:MM:SS) + PPM值

# 硬件连接

# 传感器

### • 超声波 (HC-SR04)

o Trig: PB6

o Echo: PB7

## • 红外对射传感器

。 底部传感器: PA0

。 顶部传感器: PA1

### • 烟雾传感器 (MQ2)

o ADC输入: PA4

# • 实时时钟 (DS1302)

o CE: PA5

o SCLK: PA7

o DATA: PA6

# 执行器

#### 舵机

○ 控制信号: PBO (TIM3 CH3)

#### • LED指示灯

。 绿灯 (空): PC13

。 黄灯 (有垃圾): PC14

○ 红灯 (满/报警): PC15

#### • 蜂鸣器

○ 控制信号: PB12

# 显示通信

#### • OLED显示屏 (SSD1306)

o SCL: PB8

o SDA: PB9

# • 串口1 (语音模块)

o TX: PA9

o RX: PA10

# 软件架构

# 核心文件

- main.c: 主程序入口,任务调度
- DK\_C8T6.c/h: 核心功能实现
  - 。 传感器数据处理
  - 。 状态管理
  - 。 报警逻辑
- ds1302.c/h: 实时时钟驱动

### 模块化设计

# 1. 初始化模块

- Sys\_Init(): 外设初始化
- InitTrashSystem(): 系统状态初始化
- DS1302\_Init(): 时钟初始化

#### 2. 传感器处理模块

- HandleUltrasonicSensor(): 超声波控制
- 。 ProcessSensorData(): 红外传感器处理
- CheckSmoke(): 烟雾检测
- DS1302\_read\_realTime(): 读取实时时间

#### 3. 状态管理模块

- CheckCleanupTimeout(): 清理超时检查
- UpdateStatusIndicators(): LED和蜂鸣器控制
- UpdateOLEDDisplay(): 显示更新

#### 4. 通信控制模块

○ ProcessSerialCommands(): 串口命令处理

# 编译说明

#### 开发环境

- Keil MDK 5.xx
- ARM Compiler v5.06
- STM32F10x Standard Peripheral Library

#### 编译步骤

- 1. 用Keil打开项目文件 Trash.uvprojx
- 2. 选择 STM32F103C8 目标器件
- 3. 编译工程

# 使用说明

#### 操作指令

#### 语音模块串口指令:

0x11: 打开垃圾桶盖0x22: 关闭垃圾桶盖

# 状态指示

#### LED指示:

绿灯:垃圾桶空黄灯:有垃圾

• 红灯: 垃圾满/烟雾报警/清理超时

## 注意事项

- 1. 首次使用需要通过DS1302\_SetTime函数设置正确的时间
- 2. DS1302带备用电池,设置一次后即可保持运行
- 3. 超声波触发距离为25cm,需连续3次检测才会开盖
- 4. 清理计时器在垃圾桶被清空时自动重置
- 5. 报警优先级: 烟雾报警 > 清理超时报警 > 垃圾满报警

# 维护与调试

# 参数调整

主要可调参数位于 DK\_C8T6.c:

```
#define SMOKE_THRESHOLD_PPM 300 // 烟雾报警阈值(PPM)
#define CLEANUP_TIMEOUT_S 180 // 清理超时时间(秒)
#define WINDOW_SIZE 5 // 距离平均滤波窗口
#define TRIGGER_THRESHOLD 3 // 开盖触发阈值
#define CLOSE_DELAY_MS 3000 // 关盖延时(毫秒)
```

#### 时间设置

使用 DS1302\_SetTime 函数设置时间:

```
// 设置时间示例 (2025年5月6日20:30:00 星期二)
DS1302_SetTime(<mark>2025, 5, 6, 20, 30, 0, 2</mark>);
```

# 调试接口

1. 串口1 (PA9/PA10) : 语音控制

2. 串口3: 预留调试接口

# 版本历史

v1.1.0 (2025-05-06)

- 添加DS1302实时时钟显示
- 优化OLED显示布局
- 修复红外传感器状态判断逻辑

# v1.0.0 (2025-05-06)

- 初始版本
- 实现基本功能
- 完成代码模块化重构