

FC — Frequency Counter

Краткое руководство пользователя

Что показывает экран

Элемент	Значение
VHF / UHF / ALL	Активный фильтр частот
200ms / 400ms...	Время одного цикла сканирования
HZ 0x244 / 0x580	Полоса детектора (низкая / высокая)
SQ N	Уровень шумодава (0-9+)
R	Округление до шага включено
A	Авто-переключение фильтра включено
SCAN	Идёт сканирование частот
RX	Шумодав открыт, идёт приём
...	Ожидание сигнала после остановки
Большая частота	Последняя обнаруженная частота
RSSI-бар (низ)	Уровень сигнала при открытом шумодаве

Цифровые кнопки

Кнопка	Действие
1	Увеличить время цикла (200 / 400 / 800 / 1600 мс)
7	Уменьшить время цикла
3	Увеличить порог шумодава
9	Уменьшить порог шумодава
4	Вкл/выкл округление до шага (флаг R)
5	Переключить полосу детектора HZ (удерж. или отпускание)
6	Вкл/выкл авто-переключение фильтра (флаг A)

Функциональные кнопки

Кнопка	Действие
F	Вручную переключить фильтр VHF ↔ UHF
STAR (*)	Меню (зарезервировано)
PTT	Перейти в VFO1 на последнюю активную частоту
SIDE 1	Занести текущую частоту в чёрный список
SIDE 2	Занести текущую частоту в белый список
UP / DN	(не используются в FC)

Пояснения

Авто-фильтр [A]	При включённом флаге A сканер автоматически чередует фильтры VHF и UHF если в текущем диапазоне за N циклов не найден сигнал. Отключите, если хотите сканировать только один диапазон.
Округление до шага [R]	Включено по умолчанию. Найденная частота округляется до ближайшего значения шага (как в VFO). Отключите для точного детектирования.
Полоса детектора HZ	0x244 — узкая (меньше ложных срабатываний на VM/UHF), 0x580 — широкая (лучше на зашумлённом эфире). Переключается кнопкой 5.
Шумодав	После обнаружения частоты сканер ждёт ~80 мс для оседания PLL, затем опрашивает шумодав. Если за время SQL_DELAY сигнал не подтвердился — сканирование возобновляется.
Чёрный / белый список	SIDE 1 — запретить частоту (сканер будет пропускать её). SIDE 2 — отметить как интересную. Списки сохраняются.