

Функции кнопок

Армель ФОВО отредактировал эту страницу on Feb 20 · [23 пересмотра](#)

Кнопкам назначены функции, эти функции можно активировать любым нажатием **F #** сначала кнопка, затем функциональная кнопка (я назову ее **F+ вызов**). Другой метод — длительное нажатие функциональной кнопки без **F # . .** Большинство кнопок повторяют **F+** при длительном нажатии, но некоторым кнопкам могли быть назначены разные функции **F+** и долгое нажатие.

Передняя клавиатура

M

- короткое нажатие - вход в меню
- короткое нажатие во время сканирования канала/частоты - последний найденный канал сохраняется на экране
- длительное нажатие во время сканирования каналов - временно исключить канал памяти (не работает с * СКАНИРОВАТЬ ВСЕ)
- длительное нажатие - программируется пользователем в меню: **M Long**

EXIT

- короткое нажатие - выходит из текущего меню/функции, удаляет одну цифру в поле ввода
- долгое нажатие - удаляет все входные данные, выходит из поля ввода DTMF, выходит из режима монитора, выходит из режима сканирования **ScnRng**

UP и DOWN

- Перемещайтесь вверх/вниз в меню, частоте, настройках и т. д.
- F+** - увеличивает или уменьшает значение шумоподавления.

1 BAND

- F±**
 - в **частотный режим** - переключает полосы частот 1-7, также есть полоса 7+ для частот >1 ГГц
 - в **режим канала** - настройки канала копируются в частотный режим
- долгое нажатие - то же самое

2 A/V

- F+** - переключает главный VFO вверх/вниз (отмечено ►)
- долгое нажатие - то же самое

3 VFO/MR

- F+** - переключение между частотным и канальным режимами
- долгое нажатие - то же самое

4 FC

- F+** - включает режим копирования частоты и CTCSS, включает сканирование и начинает передачу с другого радио, частота и код CTCSS будут обнаружены, вы можете сохранить эти настройки с помощью **M** кнопка
- долгое нажатие - то же самое

5 NOAA

- F+** - включает анализатор спектра
- долгое нажатие
 - в **режим канала** - переключает списки сканирования, которым назначен выбранный канал. Увидишь **I** и **II** символы, меняющиеся на правой стороне метки канала
 - в **частотный режим** - активирует [функция диапазона сканирования](#)

6 H/M/L

- F+** - переключает уровни мощности для текущего канала
- долгое нажатие - то же самое

7 VOX

- F+** - включает/выключает режим VOX
- долгое нажатие - то же самое

8 R

- F+** - включает ручное управление подсветкой и включает или выключает подсветку
- длительное нажатие - включает реверсивный режим для канала, на котором установлено смещение частоты. Он заменит частоту TX на частоту RX.

9 Call

- F+** - отключает ручное управление подсветкой
- долгое нажатие - переключает канал тока на **1-Call** канал, установленный в радио.

0 FM

- F+** - включает FM-радио
- долгое нажатие - то же самое

* SCAN

- короткое нажатие - переходит в режим ввода DTMF
- F+** - включает сканер CTCSS для текущей частоты
- долгое нажатие
 - в **режим канала** - включает сканер каналов
 - в **частотный режим** - включает сканер частоты (можно использовать [функция диапазона сканирования](#)).
- При нажатии во время сканирования канала переключает списки сканирования 1/2/ALL

F # ↵

- короткое нажатие - переключает опцию функции
- длительное нажатие - включает/выключает блокировку клавиш всех клавиш передней клавиатуры

Боковые кнопки

РТТ

- Нажмите кнопку «Поговорить». Обратите внимание, что существует 2 режима: CLASSIC и ONEPUSH (посмотрите меню SetPtt 56/63)
 - КЛАССИКА - РТТ работает как обычно. Нажмите РТТ, чтобы начать передачу, и отпустите ее, чтобы остановить.
 - ONEPUSH - РТТ работает как переключатель. Нажмите РТТ, чтобы начать передачу, и отпустите ее, когда захотите. Передача все еще активна! Нажмите кнопку РТТ еще раз, когда захотите, и отпустите ее, чтобы остановить передачу. Работает как на OpenGD77 (если вы его знаете). Больше никаких судорог.
- когда эта кнопка используется для остановки сканирования каналов/частот, последний найденный канал сохраняется на экране
- держались вместе с **Function button II** передает тон 1750 Гц
- удерживается вместе с любой из кнопок передней клавиатуры и передает коды DTMF

Side button 1

- короткое нажатие - программируется пользователем в меню: **F1Shrt**
- длительное нажатие - программируется пользователем в меню: **F1Long**
- F+** - увеличивает значение шага в режиме VFO

Side button 2

- короткое нажатие - программируется пользователем в меню: **F2Shrt**
- длительное нажатие - программируется пользователем в меню: **F2Long**
- эту кнопку также можно использовать для отправки тона 1750 Гц, удерживая его вместе с **РТТ** кнопка
- F+** - уменьшает значение шага в режиме VFO

Внешний ключ/микрофон

РТТ

- Нажмите кнопку «Поговорить».
- The **РТТ on the external microphone** работает иначе, чем **internal РТТ** (боковая) кнопка.

- При нажатии РТТ TX ждет, пока не будет получен сигнал RX (*наблюдалось с версией Radio-PCB V1.4 и нормально с версией V1.6*). Хорошо работает при нажатии *внутренний РТТ*.

- DTMF-тон (**key-press**) или тон 1750 Гц (**function button**) отключается в течение секунды. Хорошо работает при нажатии *внутренний РТТ*.

Пользовательские функции кнопок

Функцию 3 кнопок можно изменить. Чтобы изменить функцию, перейдите в меню:

- F1Shrt** - боковая кнопка **1**, короткое нажатие
- F1Long** - боковая кнопка **1**, длительное нажатие
- F2Shrt** - боковая кнопка **2**, короткое нажатие
- F2Long** - боковая кнопка **2**, длительное нажатие
- M Long** - кнопка меню, длительное нажатие

Доступные функции:

- НЕТ - никаких действий
- ФОНАРИК - переключитесь на следующую функцию фонарика: ВКЛ / ВЫКЛ
- МОЩНОСТЬ - выходная мощность радио переключателя: L (низкая) / M (средняя) / H (высокая)
- МОНИТОР - включить / выключить режим монитора
- СКАНИРОВАНИЕ - запуск каналов/сканирование частот
- VOX - включить / выключить функцию голосовой активации (**отключить в базовой версии**)
- FM-РАДИО - включить / выключить FM-радио (**Только вещательная версия**)
- 1750 Гц - отправить тональный импульс 1750 Гц
- БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ - блокировка / разблокировка клавиатуры
- VFO A VFO B — изменение основного VFO на верхний/нижний
- VFO MEM — изменение текущего режима VFO, частотного режима или режима канала памяти
- РЕЖИМ - переключитесь в следующий режим демодуляции FM / AM/USB
- RX MODE - переключение режима отображения DW / DWR / XB / MO
- ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ - переключение режима отображения между [DW / DWR/XB] и MO
- РТТ - переключить режим РТТ CLASSIC / ONEPUSH
- ШИРОКИЙ УЗКИЙ - переключение между ШИРОКИМ и УЗКИМ
- MUTE - отключает громкость динамика (**отключить в базовой версии**)
- POWER HIGH - переключитесь на максимальную мощность 5 Вт (**Только издание RescueOps**)
- УДАЛИТЬ СМЕЩЕНИЕ - удалить смещение канала памяти, если оно присутствует (**Только издание RescueOps**)