

ПРОЕКТ: KA-52 «ALLIGATOR»



ПРОШИВКА И ЗАГРУЗКА КАНАЛОВ/БЕНДОВ: Включите рацию в режиме прошивки зажав кнопку передачи **PTT** и включите рацию. Запустите программу **UV TOOL**. Подключите рацию кабелем с разъёмом **KENWOOD** или **TYPE C** - обратите внимание на качество кабеля, тайп-си должен поддерживать передачу данных. В окне **UV TOOL** определите порт, нажмите кнопку «обновить». Когда флешер определит рацию, выберите прошивку и нажмите кнопку «прошить». Для загрузки каналов и бендов, подключив рацию в простом режиме перейдите в редактор каналов, нажмите кнопку **KA-52** и в окне с каналами нажмите «записать в рацию»

ПОЯСНЕНИЕ К СИМВОЛАМ КНОПОК: **1** - ПРОСТОЕ НАЖАТИЕ **L1** - ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ **F1** - НАЖАТИЕ ПОСЛЕ КЛАВИШИ «F»

ОСНОВНОЙ ЭКРАН MR (КАНАЛЫ) | VFO (ЧАСТОТА)

- L1** - (MR) - ПЕРЕНОС ЧАСТОТЫ КАНАЛ В РЕЖИМ VFO. (VFO) - СМЕНА ДИАПАЗОНА

L2 - (MR И VFO) - СМЕНА VFO (В РЕЖИМЕ MAIN ONLY ИНДИКАЦИЯ ИКОНКОЙ)

L3 - СМЕНА РЕЖИМОВ MR / VFO НА ВЫБРАННОМ КАНАЛЕ

L4 - (MR И VFO) - СМЕНА ШИРИНЫ ПОЛОСЫ

L5 - (MR)-СМЕНА НОМЕРА СПИСКА ДЛЯ КАНАЛА. (VFO) - СМЕНА ШАГА

L6 - (MR И VFO) - СМЕНА МОЩНОСТИ (L/M/H/U "U"-НАСТРАИВАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ)*

L7 - (MR И VFO) - ВКЛ/ВЫКЛ ИНДИКАЦИЮ ФОНАРИКОМ ПРИ ВХОДЯЩЕМ

L8 - БУДЕТ НАЗНАЧЕНА В ОБНОВЛЕНИЯХ

L9 - (MR И VFO) - ВКЛ/ВЫКЛ ПОСТОЯННУЮ ПОДСВЕТКУ

L0 - СМЕНА МОДУЛЯЦИИ АМ/FM/USB

L* - РЕЖИМ СКАНЕРА (ЗАХВАТ ЧАСТОТЫ)

F1 - 1CALL - БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ

F2 - (MR) - УДАЛИТЬ КАНАЛ. (VFO) - СОХРАНИТЬ ЧАСТОТУ

F3 - БУДЕТ НАЗНАЧЕНА В ОБНОВЛЕНИЯХ

F4 - БУДЕТ НАЗНАЧЕНА В ОБНОВЛЕНИЯХ

F5 - БУДЕТ НАЗНАЧЕНА В ОБНОВЛЕНИЯХ

F6 - МОЩНОСТЬ "X" - **ЗАПРЕТ ПЕРЕДАЧИ НА КАНАЛЕ ***

F7 - СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР В РЕЖИМЕ СКАНЛИСТОВ

F8 - СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР В РЕЖИМЕ БЕНДОВ

F9 - СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР В РЕЖИМЕ ЧАСТОТЫ

F0 - РАДИОВЕЩАНИЕ (FM РАДИО)

F* - РЕЖИМ СКАНЕРА (ЗАХВАТ СУБТОНА)

СМЕНА УРОВНЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ (SQL) В РЕЖИМАХ MR И VFO ПРОИЗВОДИТСЯ КНОПКАМИ ЛЕВО-ПРАВО ЧЕРЕЗ «F» **F<** **F>**

***** - **ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ КАНАЛА ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ "X". РЕЖИМ "U" НАСТРАИВАЕТСЯ В МЕНЮ (ПУНКТ UPOWER)**

Fn1 **Fn2** - БОКОВЫЕ НАЗНАЧАЕМЫЕ КНОПКИ **←** **→** - КНОПКИ НАВИГАЦИИ **M** - МЕНЮ **EXIT** - ВЫХОД **#F** - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ «F»

ПРОСТОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПО ЧАСТОТЕ ИЛИ СПИСКАМ В РЕЖИМАХ MR / VFO

В РЕЖИМАХ MR (КАНАЛЬНОМ) И РЕЖИМЕ VFO (ПРЯМОЙ ВОД ЧАСТОТЫ) ДОСТУПНО СКАНИРОВАНИЕ ПО КАНАЛАМ ИЛИ ПО ЧАСТОТНОМУ ДИАПАЗОНУ С УСТАНОВЛЕННЫМ ШАГОМ. ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ЧАСТОТЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ ***** ЭТО ЗАПУСТИТ СКАНИРОВАНИЕ. В КАНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ КНОПКА ***** МЕНЯЕТ СПИСКИ СКАНИРОВАНИЯ. ТАК-ЖЕ МОЖНО МЕНЯТЬ СПИСКИ ПРОСТЫМ ВВОДОМ ЦИФР С КЛАВИАТУРЫ. ВЫХОД ИЗ СКАНИРОВАНИЯ НАЖМИТЕ **EXIT** .

РАБОТА В РЕЖИМАХ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА

РАЗНЫЕ ТИПЫ СПЕКТРА ВЫЗЫВАЮТСЯ БЫСТРЫМ КНОПКАМ **F7** **F8** **F9** В ЛЮБОМ ИЗ РЕЖИМОВ СПЕКТРА ВЫ МОЖЕТЕ СМЕНИТЬ ИХ НАЖАВ **6**

- 1** - ПРОПУСК ЧАСТОТЫ В РЕЖИМЕ СКАНИРОВАНИЯ (В МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ СМЕНА ЗНАЧЕНИЯ).

2 - НЕ НАЗНАЧЕНА (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ). В РЕЖИМЕ ИСТОРИИ - СОХРАНЯЕТ ЧАСТОТУ В СВОБОДНЫЙ КАНАЛ.

3 - В СПЕКТРЕ ШИРИНА ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ. В МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ - СМЕНА ЗНАЧЕНИЯ. В РЕЖИМЕ ИСТОРИИ - УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ.

4 - СПИСОК СКАНЛИСТОВ ИЛИ БЕНДОВ. УЖЕ В РЕЖИМЕ ВЫБОРА ЕЙ ЖЕ ОТМЕЧАЕМ ВЫБРАННЫЕ (ВЫДЕЛЕНЫ ЖИРНЫМ И ГАЛКОЙ СПРАВА).

5 - МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ. НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ **◀ ▶** . СМЕНА ЗНАЧЕНИЙ КНОПКИ **1** **3** . В РЕЖИМЕ ИСТОРИИ - СКАН ИСТОРИИ.

6 - СМЕНА РЕЖИМОВ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА - СКАНЛИСТЫ/ЧАСТОТА/ДИАПАЗОН/БЕНДЫ.

7 - СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ. СОХРАНИТЕ ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ И ВЫБОРА СПИСКОВ И ПАРАМЕТРЫ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ.

8 - В СПЕКТРЕ - СМЕНА ЭКРАНА ОТОБРАЖЕНИЯ. В ИСТОРИИ - ОЧИСТКА ИСТОРИИ.

9 - СМЕНА МОДУЛЯЦИИ АМ/FM/USB.

0 - ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ ИСТОРИИ. ВНУТРИ РЕЖИМА - СОРТИРОВКА ИСТОРИИ.

***** **#F** - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ УРОВНЯ **DYNSQL** - ПОРОГ РЕЗКОГО СКАЧКА RSSI ДЛЯ МГНОВЕННОГО ЗАХВАТА ПИКА. ПРИ СЛАБЫХ И НЕЧЁТКИХ СИГНАЛАХ УВЕЛИЧЬТЕ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЕ - OFF. ЭТО УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО ЗАХВАТЫВАЕМЫХ СИГНАЛОВ НО СНИЗИТ ИХ ЧЁТКОСТЬ.
- ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА
- DELAYRSSI** - ЗАДЕРЖКА ИЗМЕРЕНИЯ RSSI ПЕРЕД СМЕНОЙ ЧАСТОТЫ (В МС) — ВЛИЯЕТ НА СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ.
SPECTRUMDELAY - ВРЕМЯ ПАУЗЫ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА (В МС) — ЕСЛИ 0, СРАЗУ ПРОДОЛЖАЕТ СКАНИРОВАНИЕ.
MAXLISTENTIME - МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОСЛУШКИ СИГНАЛА (В СЕКУНДАХ) — ПОСЛЕ ЭТОГО СКАНИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
FSTART - НАЧАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ДИАПАЗОНА СКАНИРОВАНИЯ (В МГЦ).
FSTOP - КОНЕЧНАЯ ЧАСТОТА ДИАПАЗОНА СКАНИРОВАНИЯ (В МГЦ).
STEP - ШАГ СКАНИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ (В КГЦ): 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 6.25, 10.0, 12.5, 20.0, 25.0, 50.0, 100.0.
LISTENBW - ПОЛОСА ПРИЁМА (ПРОСЛУШКИ): WIDE (25 КГЦ) / NARROW (12.5 КГЦ).
MODULATION - ВИД МОДУЛЯЦИИ: FM / AM.
RX_BACKLIGHT_ON - ПОДСВЕТКА ПРИ ПРИЁМЕ СИГНАЛА: ON / OFF.
POWERSAVE - РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ: OFF / 100MS / 500MS / 1S / 2S / 5S.
NOISLVL_OFF - УРОВЕНЬ ШУМА ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИЁМА (ВЫШЕ ЭТОГО - СИГНАЛ СЧИТАЕТСЯ ШУМОМ).
POPUPS - ВРЕМЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВСПЛЫВАЮЩИХ СООБЩЕНИЙ (В МС) - 0 = ОТКЛЮЧЕНЫ.
RECORD TRIG - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОРОГ ДЛЯ ЗАПИСИ В ИСТОРИ. ЧЕМ ВЫШЕ ПОРОГ ТЕМ СИЛЬНЕЕ СИГНАЛ БУДЕТ ЗАПИСАН.
KEY UNLOCKED - ВРЕМЯ ДО БЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ.
GLITCHMAX - ПОРОГ GLITCH-ИНДИКАТОРА VK4829. ПОВЫШЕНИЕ - БОЛЬШЕ ГЛЮЧНЫХ СИГНАЛОВ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ВАЛИДНЫМИ.
SOUND BOOST - УСИЛЕНИЕ ЗВУКА. ПОВЫШЕНИЕ НИЗКИХ ЧАТСОТ.
PTT - ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НАЖАТИИ PTT: LAST VFO / **HAZEL*** / LAST RECEIVED.
MONITOR SL - ВКЛЮЧЕНИЕ ВО ВСЕ СПИСКИ СКАНИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО СПИСКА «MON».
CLEAR HISTORY ALL - ОЧИСТКА ИСТОРИИ СКАНИРОВАНИЯ.
CLEAR HISTORY N BL - ОЧИСТКА ИСТОРИИ БЕЗ БЛЭКЛИСТА.
CLEAR HISTORY BL - ОЧИСТКА БЛЭКЛИСТА ИСТОРИИ.
DEFAULT PARAMS - СБРОС ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА НА ЗАВОДСКИЕ.
- * HAZEL** - РЕЖИМ ОБЩЕНИЯ ПРИ КОТОРОМ КАЖДЫЙ НОВЫЙ ВЫЗОВ ПЕРЕДАЕТСЯ НА НОВОМ КАНАЛЕ В ГРАНИЦАХ ВОБРАННОГО СПИСКА..
- ДЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ В РЕЖИМЕ СПЕКТРА ПО КНОПКЕ «MENU» **M**
- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО НИЗКОУРОВНЕВОМУ МЕНЮ РЕГИСТРОВ КНОПКАМИ **2** И **8** . СМЕНА ЗНАЧЕНИЙ КНОПКАМИ **←** **→**
- LNAS** - УСИЛЕНИЕ LNA (LOW NOISE AMPLIFIER) — СТУПЕНИ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА ПЕРЕД МИКСЕРОМ.
LNA - УСИЛЕНИЕ ПЕРВОГО КАСКАДА LNA. — ВЫШЕ = СИЛЬНЕЕ СИГНАЛ, НО БОЛЬШЕ ПОМЕХ.
PGA - УСИЛЕНИЕ PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIER (ПОСЛЕ LNA). — БАЛАНС МЕЖДУ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ИСКАЖЕНИЯМИ.
MIX - УСИЛЕНИЕ МИКСЕРА (СМЕШИВАНИЕ ЧАСТОТ).— ВЫШЕ = ЛУЧШЕ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН, НО БОЛЬШЕ ШУМОВ.
XTAL F MODE SELECT - РЕЖИМ РАБОТЫ КВАРЦЕВОГО ФИЛЬТРА (XTAL).ФИЛЬТРАЦИЯ (СНИЖАЕТ ШУМ, НО МОЖЕТ ИСКАЖАТЬ).
OFF AF RX DE-EMP - ОТКЛЮЧЕНИЕ ДЕМФАЗИСА (КОРРЕКЦИЯ ПРЕДИСКАЖЕНИЙ) ПРИ ПРИЁМЕ.
GAIN AFTER FM DEMOD - УСИЛЕНИЕ ПОСЛЕ FM-ДЕМОДУЛЯТОРА. - РЕГУЛИРУЕТ ГРОМКОСТЬ ПРИЁМА.
RF TX DEVIATION - ОТКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ (FM DEVIATION). - ВЛИЯЕТ НА ШИРИНУ ПОЛОСЫ ПЕРЕДАЧИ (ВЫШЕ = ГРОМЧЕ)
COMPRESS AF TX RATIO - КОЭФФИЦИЕНТ КОМПРЕССИИ АУДИО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ.- СЖИМАЕТ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН.
COMPRESS AF TX 0 DB - УРОВЕНЬ КОМПРЕССИИ 0 DB ПРИ ПЕРЕДАЧЕ. - ТОЧКА НАЧАЛА КОМПРЕССИИ.
COMPRESS AF TX NOISE - ШУМ КОМПРЕССОРА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ. - ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА В ТИХИХ МЕСТАХ.
MIC AGC DISABLE - ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ МИКРОФОНА (AGC).
AFC RANGE SELECT - ДИАПАЗОН РАБОТЫ AFC (АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ).
AFC DISABLE - ОТКЛЮЧЕНИЕ AFC.
AFC SPEED - СКОРОСТЬ РАБОТЫ AFC.
- РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИОПРИЁМНИКА **F0**
- ПРОШИВКА ИМЕЕТ УПРОЩЁННОЕ FM РАДИО. КНОПКАМИ **◀ ▶** ИЩИТЕ БЛИЖАЙШУЮ ДОСТУПНУЮ ЧАСТОТУ ВЕЩАНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. КНОПКА ***** КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ СМЕНИТ РЕЖИМ **AUTO** НА **STEP** - РУЧНОЙ ПОИСК С ШАГОМ. ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ ВЫКЛЮЧИТ ФОНОВЫЙ ПРИЁМ. ПЕРЕДАЧА С РАЦИИ БУДЕТ НЕ СЛЫШНА. НАДПИСЬ **ON-AIR** СМЕНИТСЯ НА **SILENT**. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ БУДЕТ ТОЛЬКО МИГАЮЩИМ ЗЕЛЁНЫМ ДИОДОМ. ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ ВЕРНЕТ ПРИЁМ. ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ 6 ЯЧЕЕК СВОИХ КАНАЛОВ. ДЛЯ ЭТОГО, В РЕЖИМЕ **AUTO** УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ 1-6 НА НА НУЖНОЙ ЧАСТОТЕ И ОНА ЗАПИШЕТСЯ/ПЕРЕЗАПИШЕТСЯ В ЯЧЕЙКУ. ВЫЗОВ ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ. В **STEP** ДОСТУПЕН РУЧНОЙ ВВОД.
- ОСНОВНОЕ МЕНЮ (СКРЫТОГО МЕНЮ В ПРОШИВКЕ НЕТ)
- STEP** - ШАГ ЧАСТОТНОЙ СЕТКИ.

SQL - ПОРОГ РАБОТЫ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ.

MODE - РЕЖИМ МОДУЛЯЦИИ (FM/AM/USB).

UPOWER - НАСТРАИВАЕМЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ.

RXMODE - РЕЖИМ ПРИЕМА (ДВОЙНОЙ/ОДИНОЧНЫЙ)

RXDCS - ЦИФРОВОЙ СУБТОН НА ПРИЕМ.

RXCTCS- АНАЛОГОВЫЙ СУБТОН НА ПРИЕМ.

TXDCS - ЦИФРОВОЙ СУБТОН НА ПЕРЕДАЧУ.

TXCTCS - АНАЛОГОВЫЙ СУБТОН НА ПЕРЕДАЧУ.

TXOFFS - ЧАСТОТА РАЗНОСА ДЛЯ РЕПИТЕРА.

TXODIR - НАПРАВЛЕНИЕ СДВИГА ЧАСТОТЫ.

W/N - ШИРИНА ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ.

SETNFM - НАСТРОЙКА УЗКОПОЛОСНОГО FM.

COMPND - РЕЖИМ КОМПАНДЕРА.

SCRAMB - СКРЕМБЛЕР (МАСКИРАТОР РЕЧИ).

ROGER - ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КОНЦА ПЕРЕДАЧИ.

1 CALL - БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ ПРИОРИТЕТНОГО КАНАЛА.

STE - УСТРАНЕНИЕ ХВОСТА ШУМА РТТ.

RP STE - УСТРАНЕНИЕ ХВОСТА ШУМА РЕПИТЕРА.

SCLIST - ВЫБОР СПИСКА СКАНИРОВАНИЯ.

CHNAME - ИМЯ КАНАЛА.

CHDISP - ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ КАНАЛА.

F1SHRT - НАСТРОЙКА КНОПКИ F1 (КОРОТКОЕ).

F1LONG - НАСТРОЙКА КНОПКИ F1 (ДЛИННОЕ).

F2SHRT - НАСТРОЙКА КНОПКИ F2 (КОРОТКОЕ).

F2LONG - НАСТРОЙКА КНОПКИ F2 (ДЛИННОЕ).

M LONG - НАСТРОЙКА КНОПКИ MENU (ДЛИННОЕ).

KEYLCK - АВТОБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ.

TXTOUT -ТАЙМЕР ПЕРЕДАЧИ (ТОТ).

BATSAV - ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

MIC - ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФОНА.

PONMSG - СООБЩЕНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ.

BLTIME - ВРЕМЯ ПОДСВЕТКИ.

BLMIN - МИН. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ.

BLMAX - МАКС. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ.

BLTXRX - ПОДСВЕТКА ПРИ АКТИВНОСТИ.

SETINV -ИНВЕРСИЯ ЦВЕТОВ ЭКРАНА.

BTNINV - ИНВЕРСИЯ КНОПОК.

SETLCK - РЕЖИМ БЛОКИРОВАНИЯ.

BATTXT - ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА.

MICBAR - АУДИОБАР.

SETTMR - ВРЕМЯ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ.

F LOCK - БЛОКИРОВКА ДИАПАЗОНОВ.

SCRAEN - РАЗРЕШЕНИЕ СКРЕМБЛЕРА.

FRCALI - КАЛИБРОВКА ЧАСТОТЫ.

BATCAL - КАЛИБРОВКА АККУМУЛЯТОРА.

BATTYP - ТИП БАТАРЕИ.

RESET - СБРОС **ALL** - ВСЁ, **NOCH** - КРОМЕ КАНАЛОВ
- В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ СБРОС РАЦИИ. НАЖМИТЕ КНОПКИ **PTT** И **Fn2** ВКЛЮЧИТЕ РАЦИЮ. НА ЭКРАНЕ БЕЗ ПОДСВЕТКИ ОТОБРАЗИТЬСЯ СООБЩЕНИЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ. УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКИ 4 СЕКУНДЫ ДО СБРОСА.