

Button functions



Перевести

Доступен автоматический перевод с помощью Google Translate: [Откройте переведенную версию](#).

Функции кнопок

Кнопки могут запускать функции двумя способами:

1. сначала нажмите кнопку F #, затем целевую кнопку (обозначена ниже как F+)
2. нажмите и удерживайте целевую кнопку

Во многих случаях длительное нажатие дублирует действие F+, но у некоторых кнопок при длительном нажатии происходит другое действие.

Быстрые напоминания

1. F+ означает: нажмите F #, затем нажмите целевую кнопку
2. метки навигации могут быть UP / DOWN или LEFT / RIGHT, в зависимости от модели и SetNav
3. программируемые сочетания клавиш перечислены в разделе [Пользовательские функции кнопок](#)

Передняя клавиатура

M

1. короткое нажатие — вход в меню
2. короткое нажатие во время сканирования каналов/частот — на экране сохраняется последний найденный канал
3. длительное нажатие во время сканирования каналов — временное отключение канала памяти (не работает с * SCAN ALL)
4. длительное нажатие — программируется пользователем в меню: M Long

EXIT

1. короткое нажатие — выход из текущего меню/функции, удаление одной цифры в поле ввода
2. длительное нажатие — удаление всего введенного текста, выход из поля ввода DTMF, выход из режима мониторинга, выход ScnRng

UP и DOWN

1. перемещайте вверх и вниз в меню, частотах, настройках и других списках
2. F+ — увеличивает или уменьшает значение шумоподавления.

1 BAND

1. F+

1. в **частотном режиме** — переключение диапазонов частот 1 на 7; есть также диапазон 7+ для частот выше 1 GHz
2. в **канальном режиме** — настройки канала копируются в частотный режим

2. длительное нажатие

1. в **обычном радиорежиме** — то же самое
2. в **режиме FM-вещания** — переключение диапазонов частот FM-вещания; см. [радиоприемник для FM-вещания](#)

2 A/B

1. F+ - переключает верхний/нижний диапазон основного ВФП (обозначается ►)
2. длительное нажатие — то же самое

3 VFO/MR

1. F+ - переключение между частотным и канальным режимами
2. длительное нажатие - то же самое

4 FC

1. F+ - включает режим копирования частоты и CTCSS. Начните передачу с помощью другой рации, и частота и код CTCSS будут определены. Вы можете сохранить эти настройки с помощью кнопки M
2. длительное нажатие — то же самое

5 NOAA

1. F+ - включает анализатор спектра
2. длительное нажатие
 1. в **режиме канала** — циклически переключает выбранный канал памяти между назначениями в списке сканирования: OFF — 1 — 24 — ALL
 2. в **режиме частоты** — активирует [функцию диапазона сканирования](#)

6 H/M/L

1. F+ - переключение уровней мощности для текущего канала
2. длительное нажатие - то же самое

7 VOX

1. F+ - включает/выключает режим VOX
2. длительное нажатие - то же самое

8 R

1. F+ - позволяет вручную управлять подсветкой и включать или выключать ее
2. длительное нажатие - включает обратный режим для каналов с заданным смещением частоты. При этом частота передачи заменяется на частоту приема

9 Call

1. F+ - отключает ручное управление подсветкой
2. длительное нажатие - переключает текущий канал на 1-Call канал, установленный в радиоприемнике.

0 FM

1. F+ - включает FM-радио
2. длительное нажатие - то же самое

* SCAN

1. короткое нажатие — переход в режим ввода DTMF
2. F+ — включение сканера DCS / CTCSS для текущей частоты
3. длительное нажатие
 1. в **режиме канала** — включает сканирование каналов
 2. в **режиме частоты** — включает сканирование частот (можно использовать [функцию выбора диапазона сканирования](#))
4. во время сканирования памяти F+ или при длительном нажатии * SCAN происходит переключение на следующий действительный непустой список сканирования

F

1. короткое нажатие — переключает модификатор функции F+
2. длительное нажатие — включает или выключает блокировку всех клавиш передней панели и, в зависимости от настройки меню SetLck, при необходимости также блокировку РТТ

Боковые пуговицы

РТТ

1. Кнопка Push-To-Talk. Есть 2 режима: КЛАССИЧЕСКИЙ и ONEPUSH (см. меню SetPTT)
 1. CLASSIC — тангента работает как обычно. Нажмите тангенту, чтобы начать передачу, и отпустите, чтобы прекратить.
 2. ONEPUSH — тангента работает как переключатель. Нажмите тангенту, чтобы начать передачу, и отпустите в любой момент. Передача будет продолжаться. Нажмите тангенту еще раз, когда захотите, и отпустите, чтобы прекратить передачу. Работает как на OpenGD77 (если вы знакомы с этой программой).

2. при использовании этой кнопки для остановки сканирования каналов/частот на экране сохраняется последний найденный канал
3. при одновременном нажатии с Side button **2** передает 1750 Hz тон
4. при одновременном нажатии с любой из кнопок на передней панели передает DTMF-коды

Side button **1**

1. короткое нажатие — программируется пользователем в меню: F1Shrt
2. длительное нажатие — программируется пользователем в меню: F1Long
3. F+ — увеличивает значение шага в режиме VFO

Side button **2**

1. короткое нажатие — программируется пользователем в меню: F2Shrt
2. длительное нажатие — программируется пользователем в меню: F2Long
3. эту кнопку также можно использовать для отправки 1750 Hz тона, удерживая ее вместе с кнопкой PTT
4. F+ — уменьшает значение шага в режиме VFO

Внешний микрофон

PTT

1. Кнопка Push-To-Talk.
2. PTT on the external microphone работает не так, как внутренняя кнопка PTT сбоку.

Примечание

. На некоторых версиях оборудования внешний микрофон PTT работает по-другому.

1. при нажатии на тангенту TX ожидает, пока не будет получен сигнал RX
(наблюдается при использовании радиоплаты версии V1.4 и исправлено в версии V1.6). Это хорошо работает с внутренним PTT
2. тоном DTMF (key press) или тоном 1750 Гц (function button) можно отключить в течение секунды. Это хорошо работает с внутренним PTT

Пользовательские функции кнопок

В меню можно настроить пять быстрых действий:

1. F1Shrt - боковая кнопка **1**, короткое нажатие
2. F1Long - боковая кнопка **1**, длительное нажатие
3. F2Shrt - боковая кнопка **2**, короткое нажатие
4. F2Long - боковая кнопка **2**, длительное нажатие
5. M Long - кнопка меню, длительное нажатие

Доступные функции:

1. НЕТ - никаких действий.
2. ВСПЫШКА - переключение на следующую функцию фонарика: ВКЛ. / выкл.
3. ПИТАНИЕ - переключение выходной мощности радиоприемника между [НИЗКИЙ 1 / низкий 2 / низкий 3 / НИЗКИЙ 4 / НИЗКИЙ 5 / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ]
4. МОНИТОР - включение / выключение режима монитора
5. СКАНИРОВАНИЕ - запуск каналов/ частотное сканирование
6. VOX - включение / выключение функции голосовой активации
7. FM-РАДИО - включение / выключение FM-радио
8. 1750 Hz - отправка 1750 Hz пакета звуковых сигналов
9. БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ - блокировка / разблокировка клавиатуры
10. VFO A, VFO B - изменение основного VFO на верхний / нижний
11. VFO MEM - изменение текущего режима VFO, частотного режима или режима канала памяти
12. MODE - переключение в следующий режим демодуляции между [FM / AM / USB]
13. РЕЖИМ RX - переключение режима отображения между [DW / DWR / XB / MO]
14. ТОЛЬКО MAIN - переключение режима отображения между [DW / DWR / XB] и MO
15. PTT - переключение режима PTT CLASSIC / ONEPUSH
16. WIDE NARROW - переключение между WIDE и NARROW
17. MUTE - приглушает громкость динамика
18. Rx A - переключение звукового профиля RX для текущей модуляции: в FM, FLAT / CLEAN / MID / BOOST / MAX; в AM, SHARP / STOCK / OPEN
19. ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ - временное переключение на максимальную мощность 5 W
20. УДАЛИТЬ СМЕЩЕНИЕ - временное удаление смещения канала памяти, если оно присутствует
21. BEAM - открывает режим передачи луча, если он включен в сборке. BEAM может отправлять текущие настройки VFO/канала памяти на другую радиостанцию или получать настройки с другой радиостанции.

Действие ЛУЧА

Назначьте BEAM одно из настраиваемых сочетаний клавиш (F1Shrt, F1Long, F2Shrt, F2Long или M Long), затем активируйте это сочетание клавиш для открытия режима BEAM.

В режиме ЛУЧА:

1. UP / DOWN переключает между BEAM TX и BEAM RX
2. Мзапускает выбранную операцию
3. EXIT выходит из режима BEAM

BEAM TX отправляет текущую конфигурацию VFO или канала памяти. Пакет включает в себя частоту RX, смещение TX, настройки RX / TX DCS или CTCSS, модуляцию, полосу пропускания, выходную мощность, назначение списка

сканирования, компандер, настройки, связанные с DTMF, когда они включены, и название канала.

BEAM RX ожидает пакет BEAM от другого радиоприемника. При получении корректного пакета радиоприемник сохраняет его в первом свободном канале памяти. Если память заполнена, отображается статус MEM FULL. При нажатии EXIT после успешного приема радиоприемник переключается на только что сохраненный канал, в противном случае восстанавливается предыдущее состояние VFO/канала.

Связанные страницы

1. [Начало работы](#)
2. [Меню](#)
3. [Управление радио](#)
4. [Сканирование](#)
5. [Дополнительные функции](#)
6. [Устранение неполадок](#)