

Scanning



Перевести

Доступен автоматический перевод с помощью Google Translate: [Откройте переведенную версию](#).

Приступая к работе

Эта страница представляет собой краткое руководство для тех, кто впервые работает с прошивкой. Она не заменяет собой полную документацию, но поможет вам быстрее найти нужную страницу и избежать самых распространенных ошибок.

Первые 5 минут

Если вы хотите только запрограммировать частоту, протестировать радиоприемник и сохранить настройки:

1. Выберите активный VFO с помощью F + 2 A/B.
2. Переключите этот VFO на frequency mode с помощью F + 3 VFO/MR.
3. Введите частоту с помощью клавиатуры.
4. Откройте меню с помощью M и настройте основные параметры (Step, Power, тональность, смещение, ширина полосы, Mode, TXLock).
5. Сохраните настройки с помощью ChSave, если хотите сохранить их в качестве канала памяти.
6. Вернитесь к channel mode с помощью F + 3 VFO/MR, когда захотите просмотреть сохраненные каналы.

Если вам нужно обновить прошивку, сделать резервную копию калибровки или загрузить собственный загрузочный логотип, воспользуйтесь [веб-инструментом UVTools2](#). Если вы предпочитаете программировать память с компьютера, используйте CHIRP драйвер, поставляемый с каждой новой версией прошивки. См. [раздел «Программирование с помощью CHIRP»](#) для получения подробной Fusion инструкции.

Предупреждение

Не используйте Quansheng CPS. Он перезаписывает пользовательские настройки.

Общие задачи

Начать сканирование частот

1. Переключите VFO на frequency mode.
2. Установите начальную частоту.
3. Установите шаг изменения частоты с помощью меню Step.

4. Нажмите и удерживайте * SCAN.

Для ограниченного диапазона сканирования загрузите нижний и верхний пределы в два VFO, нажмите и удерживайте 5 NOAA для включения ScnRng, затем нажмите и удерживайте * SCAN.

Подробнее о полном сканировании, списках сканирования, приоритетном сканировании и сканировании DCS / CTCSS см. в разделе [Сканирование](#).

Начать сканирование каналов памяти

1. Переключитесь на channel mode.
2. Назначьте каналы в список сканирования с помощью меню ScList или долгим нажатием 5 NOAA.
3. Нажмите и удерживайте * SCAN.

Прошивка поддерживает 24 списки сканирования, а также ALL.

Подробнее о работе со списками сканирования см. в разделе [Сканирование](#).

Если вы не можете передать

Сначала проверьте эти элементы:

1. Убедитесь, что Mode равно FM и не равно AM или USB.
2. Проверьте, находится ли частота в пределах выбранного плана F Lock .
3. Если частота выходит за пределы выбранного диапазона, проверьте, установлено ли TXLock значение OFF.
4. Обратите внимание на маленький замочек рядом с названием канала или VFO.

Если это не помогло, обратитесь к разделу [Устранение неполадок](#).

Экономьте заряд батареи

Вот два основных меню, которые вам пригодятся:

1. BatSav для соотношения активности и сна при нормальной работе
2. SetOff для глубокого сна после периода бездействия

В разделе [Работа с радио](#) можно найти информацию о дисплее, типе аккумулятора и калибровке, а в разделе [Работа с радио](#) — подробные сведения о спящем режиме.

Различия в моделях

Эта прошивка предназначена для UV-K1 и UV-K5 V3.

Наиболее заметная разница в повседневной работе с документацией — это навигация:

1. UV-K5: навигация обычно обозначается как UP / DOWN
2. UV-K1: навигация обычно обозначается как LEFT / RIGHT

Опция скрытого меню SetNav управляет этим стилем навигации.

В некоторых скриншотах и примерах сначала используется терминология UV-K5, но такая же функция обычно есть и в UV-K1 с аналогичными клавишами навигации.

Основные концепции

Эти термины встречаются в разных разделах вики:

1. VFO mode: вы вводите частоты напрямую и корректируете настройки в реальном времени перед их сохранением
2. Channel mode / memory mode: вы просматриваете сохраненные каналы памяти
3. Main VFO: активная верхняя или нижняя строка, обозначенная ►
4. F Lock: основной план диапазона TX
5. TXLock: дополнительное разрешение на передачу данных по каждому каналу, если частота выходит за пределы выбранного F Lock плана
6. Scan list: одна из 24 групп сканирования памяти или ALL
7. ScnRng: сканирование только между частотами, загруженными в два VFO
8. SetOff: время бездействия перед переходом в режим глубокого сна
9. POnMsg: режим отображения при запуске, включая дополнительный пользовательский логотип загрузки
10. MO, DW, DWR, XB: RxMode сокращения, отображаемые в строке состояния

Куда идти дальше

1. [Управление радиосвязью](#) для определения использования VFO / канала, строки состояния, F Lock, TXLock и режима ожидания
2. [Веб-инструмент UVTools2](#) для прошивки встроенного ПО, резервного копирования / восстановления калибровки и пользовательских логотипов загрузки
3. [Программирование с помощью CHIRP](#) для компьютерного программирования с помощью специального драйвера, включенного в каждую версию
4. [Сканирование](#) для частотного сканирования, сканирования памяти, ScnRng и сканирования DCS / CTCSS
5. [Меню](#) для каждого пункта меню и скрытого меню
6. [Функции кнопок](#) для сочетаний клавиш, длительных нажатий и программируемых клавиш
7. [Расширенные функции](#) для Air Copy, RescueOps, K5 Viewer, режима возобновления, встроенной игры и функций исследования на всех диапазонах.
8. [Анализатор спектра](#) для сканирования в стиле bandscope
9. [Радиоприемник FM-вещания](#) для функции FM-вещания
10. [Устранение](#) распространенных проблем и быстрая проверка

