

FM broadcast radio receiver



Перевести

Доступен автоматический перевод с помощью Google Translate: [Откройте переведенную версию](#).

Приемник FM - вещания

Радиоприемник может принимать FM-радиостанции в диапазоне от 76 до 108 MHz. Для этого используется отдельный чип (BK1080). RDS не поддерживается.

Во время приема радиовещания активный гетеродинный индикатор по-прежнему имеет приоритет. Это означает, что при приеме на активном гетеродинном индикаторе прием радиовещания временно приостанавливается, и радиостанция переключается на прием с гетеродинного индикатора. По окончании приема с гетеродинного индикатора радиостанция возвращается к приему радиовещания.

Примечание

1. активный гетеродинный тюнер всегда имеет приоритет над ширококвещательным FM
2. при автоматическом сканировании перезаписываются все 48 настройки FM



Основные операции

1. F + 0 FM, при длительном нажатии 0 FM или с помощью [пользовательской функции кнопки](#) начинается прием трансляции
2. EXIT, а при повторном использовании той же команды запуска, когда радио находится в режиме FM, прием трансляции прекращается
3. F + 3 VFO/MR, при длительном нажатии 3 VFO/MR переключается между режимами VFO и памяти

Установите частоту в режиме FM-VFO

Достаточно просто ввести частоту, чтобы настроить приемник. Разрешение составляет 100 kHz, поэтому при вводе 92.9 настройка будет на 92.9 MHz. Для изменения с шагом 100 kHz используйте клавиши со стрелками.

Измените диапазон FM-вещания

Если вы не можете настроить нужную радиостанцию, возможно, вы просто находитесь не в том диапазоне FM-вещания.

Во время приема FM-вещания нажмите и удерживайте 1 BAND для переключения между доступными диапазонами FM:

1. 87.5 до 108 MHz
2. 76 до 108 MHz
3. 76 до 90 MHz
4. 64 до 76 MHz

Выбранный в данный момент диапазон отображается в левом нижнем углу экрана FM, например 87.5 - 108M.

Прямая настройка, ручное сканирование, автоматическое сканирование и сохранение FM-радиостанций работают только в выбранном диапазоне. Если станция или сохраненная FM-радиостанция находятся за пределами этого диапазона, сначала переключитесь на другой FM-диапазон.

Сохранение в памяти в режиме FM-VFO

Нажатие M в режиме VFO позволяет сохранить текущую частоту в канале памяти. С помощью клавиш со стрелками выберите канал памяти, затем подтвердите выбор нажатием M. Доступно 48 каналов памяти.

Выберите память

В режиме MR при вводе 01 в 48 выбирается канал памяти. Используйте UP / DOWN для переключения между каналами памяти.

Удаление сохраненной памяти

В режиме MR нажатие M позволяет удалить этот канал памяти.

Поиск станций с помощью FM-VFO

Автоматическое сканирование

Начните с F + * Scan или нажмите и удерживайте * Scan. Радиостанция просканирует диапазон и сохранит в памяти первые 48 станций. Сканирование начинается с нижней части диапазона. При запуске автоматического сканирования ранее сохраненные каналы удаляются. EXIT Завершает автоматическое сканирование.

Ручное сканирование

Короткое нажатие на * Scan запускает ручное сканирование. Радио сканирует частоты вверх от текущей, пока не будет найдена станция. Вы можете продолжить сканирование в любом направлении с помощью клавиш со стрелками. EXIT останавливает сканирование.

Функции кнопок

1. 1 BAND - длительное нажатие, переключение диапазонов FM-вещания
2. 3 VFO/MR - переключение частоты/режима памяти
3. * SCAN
 1. короткое нажатие — запуск одиночного сканирования
 2. длительное нажатие — запуск автоматического сканирования (все каналы памяти будут удалены и заменены результатами сканирования)

Связанные страницы

1. [Начало работы](#)
2. [Функции кнопок](#)
3. [Управление радио](#)
4. [Устранение неполадок](#)