

CANopen анализатор

Руководство пользователя

Код проекта: **1001**_h

Москва, 2017

Оглавление

Введение	3
Соглашения по документации	
Принятые сокращения	
Обозначение основных типов данных	
Изменения в версиях	
Установка и запуск программы	
Установка программы	
Запуск программы анализатора	
Представление результатов анализа CANopen трафика	
События СА Nopen протокола, регистрируемые анализатором	
Отслеживание SDO транзакций	
Классы регистрируемых событий (Class)	
Отдельные регистрируемые события (Event)	
Параметры зарегистрированных событий (Parameters description and values)	
Зарегистрированные ошибки (статус) событий (Status)	
Коды ошибок CANopen	
Коды ошибок при SDO обмене (SDO аборт код)	
Классы ошибок объекта ЕМСҮ	
Коды ошибок объекта ЕМСҮ	
Предопределенное распределение идентификаторов	
Широковещательные объекты	
Объекты класса равный–к–равному (peer–to–peer)	
Прочие объекты	
Идентификаторы ограниченного использования	

Введение

Анализатор трафика сетевого протокола CANopen позволяет интерпретировать события (протоколы и сетевые объекты), предусмотренные спецификациями CiA 301 v. 4.2, CiA DSP 305 v. 2.2 (LSS) и EN50325-5. Используется предопределенное распределение идентификаторов для узлов CAN сети (Pre-defined Connection Set). При этом дополнительно отслеживаются полные транзакции всех SDO протоколов: ускоренного, сегментированного и блочного. Анализатор распространяется в виде подгружаемого модуля для программы CANwise.

Соглашения по документации

Принятые сокращения

CiA Международная организация CAN in Automation - "CAN в автоматизации".

CAN-ID Идентификатор CAN кадра канального уровня.

СОВ-ІО Идентификатор коммуникационного объекта CANopen.

GFC Команда прекращения безопасного протокола (EN50325-5) и перевода

устройства в безопасное состояние.

LSS СА СА СА Сарвисы сервисы установки уровня.

Служат для конфигурирования номера CAN узла и битовой скорости CAN сети.

LSB Наименее значимый (младший) бит или байт.

MSB Наиболее значимый (старший) бит или байт.

NMT Сетевой менеджер: определяет объекты управления CANopen сетью.

РРО Объект данных процесса; обеспечивает обмен компактными данными (до 8

байт) в режиме жесткого реального времени.

RTR Удаленный запрос объекта.

RO Доступ только по чтению.

WO Доступ только по записи.

RW Доступ по чтению и записи.

RWR Доступ по чтению и записи, асинхронный доступ по чтению (для PDO).

RWW Доступ по чтению и записи, асинхронный доступ по записи (для PDO).

SDO Сервисный объект данных; обеспечивает обмен большими объемами данных в

режиме мягкого реального времени.

Для подробного ознакомления с терминологией рекомендуется использовать CAN словарь, изданный на русском языке организацией CAN in Automation. Электронная версия словаря размещена здесь.

Обозначение основных типов данных

boolean Логическое значение true/false.

int8 Целое 8 бит со знаком. unsigned8 Беззнаковое целое 8 бит. int16 Целое 16 бит со знаком. Беззнаковое целое 16 бит. unsigned16 int32 Целое 32 бита со знаком. unsigned32 Беззнаковое целое 32 бита. Целое 64 бита со знаком. int64 unsigned64 Беззнаковое целое 64 бита.

real32 32-х разрядное с плавающей точкой. 64-х разрядное с плавающей точкой.

vis-string Строка видимых ASCII символов (коды 0 и 20_h .. $7E_h$).

octet-string Байтовая строка (коды 0..255).

Изменения в версиях

Версия 1.2.0

Регистрируются все события (кадры) CAN сети на канальном уровне. Если кадр не может быть идентифицирован с точки зрения протокола CANореn, то событие интерпретируется как неизвестное (Unknown event). Такая ситуация возникает, если значение CAN-ID кадра не соответствует предопределенному распределению идентификаторов CANореn или зарегистрирован кадр расширенного формата (EFF, 29 битовый идентификатор). В предшествующих версиях анализатора большинство неизвестных событий игнорировалось.

Версия 1.3.0

При выборе имени файла журнала используется обновленное диалоговое окно.

Версия 1.4.0.

Обеспечена поддержка версии 4.2 стандарта CiA DSP 301 от 07 декабря 2007 г. Для этого введена селекция двух типов SYNC кадров с длиной поля данных 0 и 1 байт. В последнем случае дополнительно выводится текущее значение SYNC счетчика.

Добавлены и частично изменены названия статусов событий.

Документация CANopen анализатора отредактирована и переведена в формат pdf.

Версия 1.5.0

Используется механизм сохранения конфигурации анализатора между запусками (сессиями). Поддерживается программой CANwise версий 3.4 и выше.

Версия 1.6.0

Программа дополнена полнофункциональным анализатором LSS протоколов (сервисы установки уровня) в соответствии с CiA DSP 305 v. 2.2

Версия 1.7.0

Программа дополнена анализатором безопасного CANopen протокола, отвечающего стандарту EN50325-5.

Установка и запуск программы

Установка программы

- 1. Установить драйвер CHAI канального уровня CAN сети в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте http://can.marathon.ru/page/prog/chai.
- 2. Установить программу CANwise по инструкции, размещенной на сайте http://can.marathon.ru/page/prog/canwise.
- 3. Установить CANopen анализатор путем записи модуля CANopenAnalyzer.dll в корневую директорию программы CANwise.

Запуск программы анализатора

Имя файла подгружаемого модуля: CANopenAnalyzer.dll Название подгружаемого модуля: CANopen Analyzer. Версия 1.7.х



Для начала работы с CANwise нужно выполнить следующие операции:

- При необходимости задать скорость CAN сети;
- Запустить CANwise кнопкой Start;

Кнопки управления.

Кнопка	Назначение	
Clear	Clear Очищает все набранные в окне анализатора данные и выводит время и да начала нового набора. Те же время и дата записываются в файл журнала (если он открыт), причем никаких иных действий с самим файлом не производится.	
Open log	Позволяет выбрать и открыть для записи сетевых событий файл журнала.	

Close log Закрывает файл журнала.

Представление результатов анализа CANopen трафика

Данные выводятся в окно анализатора блоками по две строки на каждое сетевое событие (CAN кадр). В случае, когда событие открывает SDO транзакцию, оно предваряется записью <><< SDO transaction begin >>>>. При завершении SDO транзакции вслед за событием выводится сообщение >>>>> SDO transaction end <><<<. Строки разбиты на шесть колонок.

В первой колонке размещается порядковый номер зарегистрированного события. Сбрасывается при нажатии кнопки Clear анализатора.

В первой строке второй колонки представлены идентификатор коммуникационного объекта CAN-ID в шестнадцатеричном формате; длина поля данных кадра от 0 до 8 байт и номер CAN узла либо "Broadcast" для широковещательного события. Вторая строка содержит описание события (см. Отдельные регистрируемые события).

Первая строка третьей колонки содержит класс события (см. Классы регистрируемых событий). Во второй строке выводится статус события (см. Зарегистрированные ошибки (статус) событий).

Четвертая и пятая колонки содержат наименования и значения параметров, дополнительно характеризующих CANopen событие (см. Параметры зарегистрированных событий).

В первой строке шестой колонки записываются первичные данные CAN кадра. Они представляются побайтно в шестнадцатеричном формате. Для кадров удаленного запроса RTR выводится только его длина. Вторая строка содержит идентификатор CAN кадра и его временную метку.

Структура записи данных в файл журнала полностью аналогична записи в окно анализатора.

События СА Nopen протокола, регистрируемые анализатором

Отслеживание SDO транзакций

Анализатора отслеживает контекст каждой SDO транзакции от ее инициализации клиентом и до полного завершения. При этом независимо контролируются параметры протокола и оценивается правильность прохождения основных этапов обмена данными. Нарушения в работе протокола отображаются статусом соответствующего события (см. Зарегистрированные ошибки (статус) событий).

Классы регистрируемых событий (Class)

- NMT: Протоколы сетевого менеджера Network Management Protocols.
- ECP: Протоколы контроля ошибок Error Control Protocols.
- **BOOTUP**: Протокол загрузки узла Bootup.
- SYNC: Объект синхронизации с длиной данных 0 байт.
- SYNC_1: Объект синхронизации с длиной данных 1 байт (SYNC счетчик).
- TIME: Объект временной метки Time Stamp Object.
- EMCY: Объект срочных сообщений Emergency Object.
- SDO CLIENT: Объект SDO протокола, направляемый от клиента серверу.
- SDO SERVER: Объект SDO протокола, направляемый от сервера клиенту.
- **PDO**: Объекты PDO.
- RTR for PDO: Удаленный запрос для PDO.
- RTR Node Guard: Удаленный запрос для протокола охраны узла.
- LSS: Событие LSS протокола (стандарт CiA DSP 305).
- SR: Событие безопасного CANopen протокола (EN50325-5).
- ???: Событие не относится к СА Nopen протоколам.

Отдельные регистрируемые события (Event)

- **Start Remote Node**: команда запуска удаленного узла в NMT протоколе управления модулями сети.
- **Stop Remote Node**: команда останова удаленного узла в NMT протоколе управления модулями сети.
- Enter Pre-Operational: команда перехода удаленного узла в пред-операционный режим в NMT протоколе управления модулями сети.
- **Reset Node**: команда полного перезапуска удаленного узла в NMT протоколе управления модулями сети.
- Reset Communication: команда перезапуска подсистемы коммуникаций удаленного узла в NMT протоколе управления модулями сети.
- Stopped node state: остановленное состояние узла в NMT протоколе контроля ошибок.

- Operational node state: операционное состояние узла в NMT протоколе контроля ошибок.
- **Pre-operational node state**: пред-операционное состояние узла в NMT протоколе контроля ошибок.
- Synchronization object: объект синхронизации (SYNC протокол).
- Time stamp object: объект временной метки (ТІМЕ протокол).
- Emergency object: объект срочного сообщения (ЕМСУ протокол).
- Transmit PDO 1: первый передаваемый PDO объект (PDO протокол).
- Receive PDO 1: первый принимаемый PDO объект (PDO протокол).
- Transmit PDO 2: второй передаваемый PDO объект (PDO протокол).
- Receive PDO 2: второй принимаемый PDO объект (PDO протокол).
- Transmit PDO 3: третий передаваемый PDO объект (PDO протокол).
- Receive PDO 3: третий принимаемый PDO объект (PDO протокол).
- Transmit PDO 4: четвертый передаваемый PDO объект (PDO протокол).
- Receive PDO 4: четвертый принимаемый PDO объект (PDO протокол).
- Abort SDO transfer: запрос на прекращение SDO обмена (Abort SDO transfer протокол).
- **SDO command**: обнаружен неверный либо не известный код SDO команды. Это событие сопровождается сообщением об ошибке **Invalid SDO command**.
- **Initiate expedited download**: инициирование ускоренного SDO протокола для передачи данных от клиента к серверу. Запрос от клиента и ответ сервера.
- **Initiate segmented download**: инициирование сегментированного SDO протокола для передачи данных от клиента к серверу. Запрос от клиента и ответ сервера.
- **Segmented download data**: передача сегмента данных от клиента к серверу в рамках сегментированного SDO протокола. Запрос от клиента и ответ сервера.
- Initiate block download: инициирование блочного SDO протокола для передачи данных от клиента к серверу. Запрос от клиента и ответ сервера.
- **Block download data**: передача блока данных от клиента к серверу в рамках блочного SDO протокола. Запросы от клиента.
- Block download segment ack: подтверждение приема блока данных со стороны сервера в рамках блочного SDO протокола. Ответ сервера.
- End block download: завершение блочного SDO протокола при передачи данных от клиента к серверу. Запрос от клиента и ответ сервера.
- **Initiate upload**: инициирование ускоренного либо сегментированного SDO протокола для передачи данных от сервера клиенту. Запрос от клиента и ответ сервера.
- Expedited upload response: передача данных в рамках ускоренного SDO протокола от сервера клиенту. Ответ сервера.
- Segmented upload data: передача сегмента данных от сервера клиенту в рамках сегментированного SDO протокола. Запрос от клиента и ответ сервера.
- **Initiate block upload**: инициирование блочного SDO протокола для передачи данных от сервера клиенту. Запрос от клиента и ответ сервера.
- Start block upload: запрос на передачу данных от сервера клиенту в рамках блочного SDO

протокола. Запрос от клиента.

- **Block upload data**: передача блока данных от сервера клиенту в рамках блочного SDO протокола. Запросы от сервера.
- **Block upload segment ack**: подтверждение приема блока данных со стороны клиента в рамках блочного SDO протокола. Ответ клиента.
- End block upload: завершение блочного SDO протокола при передачи данных от сервера клиенту. Запрос от сервера и ответ клиента.
- LSS master request: Запрос от LSS master.
- LSS slave response: Other of LSS slave.
- Global Failsafe Command: Широковещательная команда прекращения безопасного протокола и перевода устройства в безопасное состояние (EN50325-5).
- Plain SR data: Безопасный объект в основном формате данных (EN50325-5).
- **Bitwise inverted SR data**: Безопасный объект в побитно-инвертированном формате данных (EN50325-5).
- **Unknown event**: неизвестное событие. Кадр не может быть идентифицирован с точки зрения протокола CANopen. Например, значение CAN-ID кадра не соответствует предопределенному распределению идентификаторов CANopen или зарегистрирован кадр расширенного формата (EFF, 29 битовый идентификатор).

Параметры зарегистрированных событий (Parameters description and values)

- Application objdict index: значение индекса объектного словаря приложения Используется в протоколах SDO.
- Application objdict sub-index: значение субиндекса объектного словаря приложения. Используется в протоколах SDO.
- Toggle bit value: значение мерцающего бита. Используется в сегментированном SDO протоколе.
- **Abort code**: значение abort кода в запросе прекращения SDO обмена (Abort SDO transfer протокол).
- Command specifier: код команды в SDO протоколах.
- Segment data size in bytes: размер сегмента данных в одном кадре SDO протокола (1..7).
- Remained to transfer bytes: объем данных в байтах, который осталось передать в рамках полной SDO транзакции.
- Last segment flag: флаг последнего сегмента данных в SDO протоколах.
- **Block sequence number**: счетчик номера кадра в сегменте данных блочного SDO протокола.
- Acknowledged sequence number: номер успешно принятого кадра в сегменте данных блочного SDO протокола.
- **Block size**: размер блока число кадров данных, которое должно использоваться при передаче очередного сегмента в рамках блочного SDO протокола (1..127).

- Block protocol CRC flag: флаг подсчета CRC для блочного SDO протокола.
- **Block last segment size**: размер сегмента данных в последнем кадре блочного SDO протокола (1..7).
- Ms of the TIME_OF_DAY: время в миллисекундах после полуночи для типа данных ТІМЕ OF DAY.
- **Days of the TIME_OF_DAY**: число дней от 01 января 1984 г. для типа данных ТІМЕ OF DAY.
- SYNC counter value: значение SYNC счетчика (версия стандарта DSP 301 4.2).
- EMCY error code: значение кода ошибки в объекте срочного сообщения Emergency.
- Error register: значение регистра ошибки в объекте срочного сообщения Emergency.
- Switch state global: переключение LSS режима для всех устройств сети. Switch to waiting state переключение в состояние ожидания. Switch to configuration state переключение в состояние LSS конфигурирования.
- Switch state selective: переключение устройства с определенным LSS адресом из состояния ожидания в состояние конфигурирования. В запросе LSS master передает 4 кадра LSS адреса устройства, в ответ получает кадр подтверждения от LSS slave.
- Configure Node ID: конфигурирование номера CAN узла устройства.
- Configure bit timing: конфигурирование битовой скорости устройства.
- Activate bit timing: активация сконфигурированной битовой скорости CAN устройства. В качестве параметра протокола указывается Switch delay (ms) временой интервал двух периодов алгоритма переключения битовой скорости.
- Store LSS configuration: Сохранение LSS конфигурации устройства в энергонезависимой памяти.
- Inquire vendor-ID: Запрос и получение кода производителя LSS slave устройства.
- Inquire product code: Запрос и получение кода изделия LSS slave устройства.
- Inquire revision number: Запрос и получение номера версии LSS slave устройства.
- Inquire serial number: Запрос и получение серийного номера LSS slave устройства.
- **Inquire node ID**: Запрос и получение действующего номера CAN узла LSS slave устройства.
- Identify remote slave: Идентификация LSS slave устройства. В запросе LSS master передает 6 кадров расширенного LSS адреса устройства. Расширенный адрес включает в себя диапазон версий и серийных номеров. В ответ все устройства, соответствующие расширенному LSS адресу, отправляют сообщение Identify slave response.
- Identify non-configured slave: Идентификация не сконфигурированного LSS slave устройства. В ответ на запрос идентификации все LSS slave устройства с номером CAN узла FFh (не сконфигурированные) высылают соответствующее LSS сообщение.
- Identify slave response: Сообщение выдается в ответ на запрос идентификации LSS slave устройства Identify remote slave. Сообщение используется как ответ slave устройств в FastScan протоколе.
- FastScan protocol: Протокол быстрого побитового сканирования LSS адресов устройств сети. В качестве возможного ответа slave устройства используют сообщение Identify slave response.

- **Vendor ID**: Уникальный код, присвоенный производителю устройства организацией CAN in Automation (объект 1018sub1). Входит в LSS адрес устройства.
- Product code: Код устройства (объект 1018sub2). Входит в LSS адрес устройства.
- Revision number: Версия устройства (объект 1018sub3). Входит в LSS адрес устройства.
- Serial number: Серийный номер устройства (объект 1018sub4). Входит в LSS адрес устройства.
- Revision number Low: Минимальное значение диапазона версии устройства для расширенного LSS адреса.
- Revision number High: Максимальное значение диапазона версии устройства для расширенного LSS адреса.
- Serial number Low: Минимальное значение диапазона серийного номера устройства для расширенного LSS адреса.
- Serial number High: Максимальное значение диапазона серийного номера устройства для расширенного LSS адреса.
- **New node-ID**: Новое значение номера CAN узла LSS slave устройства. Является параметром master запроса протокола **Configure Node ID**.
- Original node-ID: Действующее значение номера CAN узла LSS slave устройства. Является параметром slave ответа протокола Inquire node ID.
- **Table selector**: Код таблицы значений битовой скорости. Является параметром master запроса протокола **Configure bit timing**. Стандартный набор скоростей CiA имеет нулевой код таблицы.
- Table index: Индекс в таблице значений битовой скорости. Определяет одну из возможных скоростей CAN сети. Является параметром master запроса протокола Configure bit timing. При выборе стандартных значений битовой скорости CiA (код таблицы 0) дополнительно выводится значение скорости в описательном виде.
- **ID Number**: Параметр **FastScan** протокола. Задает текущее значение одного из идентифицируемых параметров (vendor ID, product code, revision number или serial number).
- **Bit Checked**: Параметр **FastScan** протокола. Номер тестируемого бита (0..31) или команда сброса LSS slave устройств (128).
- **Sub value**: Параметр **FastScan** протокола. Определяет номер идентифицируемого параметра (0: vendor ID, 1: product code, 2: revision number, 3: serial number).
- LSS error code: Значение стандартного кода ошибки от LSS slave устройства. Используется в протоколах Configure Node ID, Configure bit timing и Store LSS configuration.
- Specific error: Значение специального, зависящего от реализации кода ошибки LSS slave устройства. Используется в протоколах Configure Node ID, Configure bit timing и Store LSS configuration.

Зарегистрированные ошибки (статус) событий (Status)

- ОК: нет оппибки.
- Invalid SDO command: ошибка кода команды в SDO протоколах.

- Invalid toggle bit: ошибка значения мерцающего бита в сегментированном SDO протоколе.
- Invalid data size: ошибка указания числа байт данных в кадре сегментированного SDO протокола.
- Invalid sub-command: ошибка субкоманды блочного SDO протокола.
- **Invalid block size**: ошибка размера блока для блочного SDO протокола. Должен быть в пределах 1..127.
- **Invalid sequence number**: ошибка значения счетчика номера кадра в сегменте данных блочного SDO протокола.
- SDO context was not registered: контекст SDO транзакции не зарегистрирован. Ошибка возникает при неверном коде команды в запросе инициализации SDO протокола от клиента (контекст не может быть зарегистрирован). Ошибка также возникает, когда ответ сервера не был предварен соответствующим запросом клиента (контекст не был зарегистрирован ранее).
- Invalid CAN frame length: ошибка длины данных CAN кадра.
- Invalid RTR bit set: ошибочно установлен бит удаленного запроса RTR.
- Invalid SYNC counter value: ошибка значения SYNC счетчика (должен быть в пределах от 1 до 240).
- Block protocol rollback: предупреждение о штатном откате блочного SDO протокола.
- Invalid LSS command: ошибка кода команды LSS протокола.
- Invalid LSS parameter: ошибочное значение параметра LSS протокола.

Коды ошибок CANopen

Коды ошибок при SDO обмене (SDO аборт код)

Аборт код	Описание
0503 0000 _h	Не изменился мерцающий (toggle) бит.
0504 0000 _h	Таймаут SDO протокола.
0504 0001 _h	Неверная либо не известная команда протокола.
0504 0002 _h	Неверный размер блока данных (только для блочного протокола).
0504 0003 _h	Неверный номер кадра (только для блочного протокола).
0504 0004 _h	Ошибка CRC (только для блочного протокола).
0504 0005 _h	Не хватает памяти.
0601 0000 _h	Запрашиваемый доступ к объекту не поддерживается.
0601 0001 _h	Попытка чтения только записываемого (WO) объекта.
0601 0002 _h	Попытка записи только читаемого (RO) объекта.
0602 0000 _h	Нет такого объекта.
0604 0041 _h	Объект не может быть отображен в PDO.
0604 0042 _h	Полная длина отображаемых объектов превышает максимальный размер PDO (64 бита).
0604 0043 _h	Общая несовместимость параметров.
0604 0047 _h	Общая внутренняя несовместимость в устройстве.
0606 0000 _h	Отказ в доступе из-за аппаратной ошибки.
0607 0010 _h	Неподходящий тип данных или длина сервисного параметра.
0607 0012 _h	Неподходящий тип данных, превышена длина параметра.
0607 0013 _h	Неподходящий тип данных, мала длина параметра.
0609 0011 _h	Нет такого субиндекса.
0609 0030 _h	Неверное значение параметра (только для записи данных).
0609 0031 _h	Значение параметра превышает верхний предел (только для записи данных).
0609 0032 _h	Значение параметра менее нижнего предела (только для записи данных).
0609 0036 _h	Максимальное значение меньше минимального.
060A 0023 _h	Ресурс не доступен: SDO соединение.
0800 0000 _h	Общая ошибка.
0800 0020 _h	Данные не могут быть переданы приложению.
0800 0021 _h	Данные не могут быть переданы приложению из—за особенностей локального управления.
0800 0022 _h	Данные не могут быть переданы приложению вследствие текущего состояния устройства.
0800 0023 _h	Не удалось динамически сгенерировать объектный словарь или нет

	объектного словаря.
0800 0024 _h	Нет данных.

Классы ошибок объекта ЕМСҮ

Код ошибки	ки Назначение	
00xx _h	Сброс либо отсутствие ошибки.	
10xx _h	Общая ошибка.	
20xx _h	Ток.	
21xx _h	Ток на входе в CANopen устройство.	
22xx _h	Ток внутри CANopen устройства.	
23xx _h	Выходной ток CANopen устройства.	
30xx _h	Напряжение.	
31xx _h	Напряжение питания.	
32xx _h	Напряжение внутри CANopen устройства.	
33xx _h	Выходное напряжение.	
40xx _h	Температура.	
41xx _h	Температура окружающей среды.	
42xx _h	Температура CANopen устройства.	
50xx _h	«Железо» устройства.	
60xx _h	Программное обеспечение устройства.	
61xx _h	Встроенное программное обеспечение.	
62xx _h	Программное обеспечение пользователя.	
63xx _h	Данные.	
70xx _h	Дополнительные модули.	
80xx _h	Мониторинг.	
81xx _h	Коммуникации.	
82xx _h	Ошибка протокола.	
90xx _h	Внешняя ошибка.	
F0xx _h	Дополнительные функции.	
FFxx _h	Определяется конкретным типом CANopen устройства.	

Коды ошибок объекта ЕМСҮ

Код ошибки	Назначение
$0000_{\rm h}$	Сброс либо отсутствие ошибки.
$1000_{\rm h}$	Общая ошибка.
2000 _h	Ток – общая ошибка.

2100h Ток на входе в CANopen устройство – общая ошибка. 2200h Ток внутри CANopen устройства – общая ошибка. 2300h Выходной ток CANopen устройства – общая ошибка. 3000h Напряжение – общая ошибка. 3100h Напряжение питания – общая ошибка. 3200h Напряжение внутри CANopen устройства – общая ошибка.
2300 _h Выходной ток CANopen устройства — общая ошибка. 3000 _h Напряжение — общая ошибка. 3100 _h Напряжение питания — общая ошибка.
3000 _h Напряжение – общая ошибка. 3100 _h Напряжение питания – общая ошибка.
3100 _h Напряжение питания – общая ошибка.
3200 _h Напряжение внутри CANopen устройства – общая ошибка.
3300 _h Выходное напряжение – общая ошибка.
4000 _h Температура – общая ошибка.
4100 _h Температура окружающей среды – общая ошибка.
4200 _h Температура CANореп устройства – общая ошибка.
5000 _h «Железо» устройства – общая ошибка.
6000 _h Программное обеспечение устройства – общая ошибка.
6100 _h Встроенное программное обеспечение – общая ошибка.
6200 _h Программное обеспечение пользователя – общая ошибка.
6300 _h Данные – общая ошибка.
7000 _h Дополнительные модули – общая ошибка.
8000 _h Мониторинг – общая ошибка.
8100 _h Коммуникации – общая ошибка.
8110 _h Переполнение CAN (потеря объекта).
8120 _h САМ в пассивном к ошибке состоянии.
8130 _h Ошибка протокола охраны работоспособности устройства, либ протокола сердцебиения.
8140 _h Выход из состояния отключения от шины (bus-off).
8150 _h Коллизия передаваемых идентификаторов (CAN-ID).
8200 _h Ошибка протокола — общая ошибка.
8210 _h PDO не может быть обработан из-за ошибки длины данных.
8220 _h Превышен превышает максимальный размер PDO (64 бита).
8230 _h Не обработан мультиплексированный PDO с режимом адреса назначения (DAM): соответствующий объект не доступен.
8240 _h Неподходящая длина данных SYNC кадра.
8250 _h Таймаут RPDO.
9000 _h Внешняя ошибка – общая ошибка.
F000 _h Дополнительные функции – общая ошибка.
FF00 _h Определяется конкретным типом CANopen устройства — общая ошибка.

Предопределенное распределение идентификаторов

Широковещательные объекты

Идентификаторы широковещательных объектов не зависят от номера узла CAN сети.

CAN-ID	Назначение	Индекс объекта
0	NMT объекты	
1	GFC команда (EN50325-5)	1300 _h
128 (80 _h)	Объект синхронизации SYNC	1005 _h
256 (100 _h)	Объект временной метки Time Stamp	1012 _h

Объекты класса равный–к–равному (peer–to–peer)

Идентификаторы объектов равный–к-равному зависят от номера узла CAN сети.

CAN-IDs	Назначение	Индекс объекта
$129 (81_h) - 255 (FF_h)$	Объекты срочного сообщения (ЕМСҮ) для узлов сети 1 – 127	1014 _h
$257 (101_h) - 384 (180_h)$	Объекты данных безопасного протокола (SRDO, EN50325-5)	1301 _h
$385 (181_h) - 511 (1FF_h)$	Первые передаваемые PDO (TPDO1) для узлов сети 1 – 127	1800 _h
513 (201 _h) – 639 (27F _h)	Первые принимаемые PDO (RPDO1) для узлов сети 1 – 127	1400 _h
641 (281 _h) – 767 (2FF _h)	Вторые передаваемые PDO (TPDO2) для узлов сети 1 – 127	1801 _h
769 (301 _h) – 895 (37F _h)	Вторые принимаемые PDO (RPDO2) для узлов сети 1 – 127	1401 _h
897 (381 _h) – 1023 (3FF _h)	Третьи передаваемые PDO (TPDO3) для узлов сети 1 – 127	1802 _h
1025 (401 _h) – 1151 (47F _h)	Третьи принимаемые PDO (RPDO3) для узлов сети 1 – 127	1402 _h
1153 (481 _h) – 1279 (4FF _h)	Четвертые передаваемые PDO (TPDO4) для узлов сети 1 – 127	1803 _h
1281 (501 _h) – 1407 (57F _h)	Четвертые принимаемые PDO (RPDO4) для узлов сети 1 – 127	1403 _h
1409 (581 _h) – 1535 (5FF _h)	SDO, передаваемые от сервера клиенту для узлов сети 1 – 127	1200 _h
1537 (601 _h) – 1663 (67F _h)	SDO, передаваемые от клиента серверу для узлов сети 1 – 127	1200 _h
1793 (701 _h) – 1919 (77F _h)	Протоколы контроля ошибок (сердцебиения и охраны узла) для узлов сети 1 – 127	1016 _h , 1017 _h

Прочие объекты

CAN-ID	Назначение
2020 (7E4 _h)	Ответ от LSS slave (сервис установки уровня)
2021 (7E5 _h)	Запрос от LSS master (сервис установки уровня)

Идентификаторы ограниченного использования

Идентификаторы ограниченного использования <u>не</u> должны применяться в любых конфигурируемых коммуникационных объектах, будь то SYNC, TIME–STAMP, EMCY, PDO или дополнительные SDO.

CAN-IDs	Назначение
0	NMT объекты
1	GFC команда (EN50325-5)
$2(002_h) - 127(07F_h)$	Зарезервированы
$257(101_h) - 384(180_h)$	Данные SR протокола (EN50325-5)
1409 (581 _h) – 1535 (5FF _h)	SDO по умолчанию, передаваемые от сервера клиенту
1537 (601 _h) – 1663 (67F _h)	SDO по умолчанию, передаваемые от клиента серверу
1760 (6E0 _h) – 1791 (6FF _h)	Зарезервированы
1793 (701 _h) – 1919 (77F _h)	Протоколы контроля ошибок
$1920 (780_h) - 2047 (7FF_h)$	Зарезервированы