

CANopen DCF CANopen DCF

Руководство пользователя

Код проекта: **1003**_h

Оглавление

ВведениеВведение	3
Соглашения по документации	
Принятые сокращения.	
Обозначение основных типов данных.	
Изменения в версиях	
Установка и запуск программы	
Установка программы	
Запуск программы конфигуратора	
Загрузка DCF файла и работа с устройством	

Введение.

CANopen DCF конфигуратор служит для конфигурирования CANopen устройств с использованием DCF файлов. DCF формат описан в стандарте CiA 306. Конфигуратор распространяется в виде дополнительного модуля (DLL Plugin) для программы CANwise версий 3.4 и выше. Документация подготовлена с использованием пакетов OpenOffice и LibreOffice.

Соглашения по документации.

Принятые сокращения.

CiA Международная организация CAN in Automation - "CAN в автоматизации".

CAN-ID Идентификатор CAN кадра канального уровня.

СОВ-ІО Идентификатор коммуникационного объекта CANopen.

NMT Сетевой менеджер: определяет объекты управления CANopen сетью.

РРО Объект данных процесса; обеспечивает обмен компактными данными (до 8

байт) в режиме жесткого реального времени.

RTR Удаленный запрос объекта.

SDO Сервисный объект данных; обеспечивает обмен большими объемами данных в

режиме мягкого реального времени.

M Обязательный (mandatory) объект.

O HE обязательный (optional) объект.

LSB Наименее значимый (младший) бит или байт.

MSB Наиболее значимый (старший) бит или байт.

RO Доступ только по чтению.

WO Доступ только по записи.

RW Доступ по чтению и записи.

RWR Доступ по чтению и записи, асинхронный доступ по чтению (для PDO).

RWW Доступ по чтению и записи, асинхронный доступ по записи (для PDO).

Для подробного ознакомления с терминологией рекомендуется использовать CAN словарь, изданный на русском языке организацией CAN in Automation (Москва, 2005). Электронная версия словаря размещена здесь.

Обозначение основных типов данных.

boolean Логическое значение true/false.

int8 Целое 8 бит со знаком. Беззнаковое целое 8 бит. unsigned8 int16 Целое 16 бит со знаком. unsigned16 Беззнаковое целое 16 бит. int32 Целое 32 бита со знаком. Беззнаковое целое 32 бита. unsigned32 int64 Целое 64 бита со знаком. unsigned64 Беззнаковое целое 64 бита.

real32 32-х разрядное с плавающей точкой. real64 64-х разрядное с плавающей точкой.

vis-string Строка видимых ASCII символов (коды 0 и 20h - 7Eh).

Изменения в версиях.

Версия 1.1.0

Используется механизм сохранения собственной конфигурации CANopen DCF конфигуратора между запусками (сессиями). Поддерживается программой CANwise версий 3.4 и выше.

Версия 1.2.0

Добавлена возможность изменения времени тайм-аута SDO транзакций конфигуратора. Увеличение тайм-аута может потребоваться, если операции сохранения и восстановления параметров во флэш памяти CANopen устройства выполняются не достаточно быстро.


Установка и запуск программы.

Установка программы.

- 1. Установить драйвер CHAI канального уровня CAN сети в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте http://can.marathon.ru/page/prog/chai.
- 2. Установить программу CANwise по инструкции, размещенной на сайте http://can.marathon.ru/page/prog/canwise.
- 3. Установить CANopen DCF конфигуратор путем записи модуля CANopenDCF.dll в корневую директорию программы CANwise.

Запуск программы конфигуратора.

DCF конфигуратор содержит два прикладных окна и набор кнопок общего управления:



Верхнее окно отображает таблицу параметров, извлеченных из DCF файла. Значения этих параметров могут быть записаны в CANopen устройство. Нижнее служит для описания типа устройства и отображения его состояния.

Для начала работы с CANwise нужно выполнить следующие операции:

- При необходимости задать скорость CAN сети;
- Запустить CANwise кнопкой Start.

Загрузка DCF файла и работа с устройством.

После выбора имени DCF файла (кнопка "Load DCF") конфигуратор загружает описание всех объектов (индексов и субиндексов объектного словаря), удовлетворяющих следующим условиям:

- тип объекта "переменная" {VAR}. Все объекты, в описании которых опущено ключевое слово ObjectType, считаются относящимися с типу VAR;
- типы данных {DataType} логическое, целочисленное от 8 до 64 бит, с плавающей точкой (32 и 64 бита), видимая строка {Visible String};
- наличие фактического значения объекта {ParameterValue};
- тип доступа $\{AccessType\}$ по чтению и записи $\{RW\}$, $\{RWR\}$, $\{RWW\}$.

Объекты, в описании которых обнаруживаются грубые ошибки (например, не поддерживаемые типы объекта или данных) игнорируются.

Загруженный DCF файл отображается в виде таблицы, каждая строка которой содержит описание одного объекта. Данные объекта отображаются колонками следующим образом:

Колонка	Назначение
Num	Порядковый номер загруженого параметра.
Index	Индекс объектного словаря. Отображается в шестнадцатеричном виде.
Sub	Субиндекс объектного словаря. Отображается в шестнадцатеричном виде.
Parameter name	Название объекта из DCF файла.
Denotation	Обозначение объекта из DCF файла.
Data type	Тип данных объекта в описательном виде, например UNSIGNED32.
Read value	Значение объекта, считанное из устройства. Целочисленные значения могут отображаться в десятичном либо шестнадцатеричном виде.
Parameter value	Фактическое значение объекта. Целочисленные значения могут отображаться в десятичном либо шестнадцатеричном виде.
Transaction	Содержит информацию о результате последней сетевой транзакции чтения или записи данных объекта. Здесь же отображается последняя возвращаемая локальная ошибка.
Radix	Основание системы счисления для отображения значений целочисленных объектов. Dec — десятичное, Hex - шестнадцатеричное представление.
H/D	Кнопка переключателя основания системы счисления. Активирована для целочисленных объектов.

После загрузки DCF файла нужно выбрать номер CAN узла устройства и нажать кнопку "Device node". Программа осуществляет проверку наличия требуемого CANopen устройства по адресу заданного узла. Устройство считается подходящим для последующего конфигурирования только при совпадении значений по умолчанию (DefaultValue) для объектов 1000_h (тип устройства), $1018_h \text{sub} 1_h$ (код производителя устройства) и $1018_h \text{sub} 2_h$ (код изделия) в самом устройстве и в DCF файле.

Марафон. CANopen DCF конфигуратор. Версия 1.2 25 января 2012 г.

Кнопки общего управления.

Кнопка	Назначение
Read	Считывает из устройства значения всех загруженных из DCF объектов.
Check stored data	Проверяет фактические значения {ParameterValue} всех объектов, записанных в устройство.
SDO transaction timeout	Задает таймаут SDO транзакций конфигуратора в миллисекундах. Если операции сохранения и восстановления параметров во флэш памяти CANopen устройства оказываются не достаточно быстрым, может потребоваться увеличение времени таймаута.
Load DCF	Инициирует загрузку DCF файла.
Device node	Начинает работу с устройством. Номер CAN узла устройства задается в поле ввода справа от кнопки.
Write DCF values	Записывает в устройство фактические значения {ParameterValue} всех объектов (параметров), загруженных из DCF файла.
All Store	Сохраняет в энергонезависимой памяти записанные в устройство значения для всех параметров, используя объект 1010 _h sub1 _h .
All RE-store	Восстанавливает значения по умолчанию для всех параметров, используя объект $1011_h sub1_h$.
Communication Store	Сохраняет в энергонезависимой памяти записанные в устройство значения для коммуникационных параметров, используя объект 1010_h sub 2_h .
Communication RE-store	Восстанавливает значения по умолчанию для коммуникационных параметров, используя объект $1011_h sub2_h$.
Application Store	Сохраняет в энергонезависимой памяти записанные в устройство значения для параметров приложения, используя объект 1010 _h sub3 _h .
Application RE-store	Восстанавливает значения по умолчанию для параметров приложения, используя объект $1011_h sub3_h$.
Manufacturer Store	Сохраняет в энергонезависимой памяти записанные в устройство значения для параметров разработчика, используя объекты $1010_h sub[4_h7F_h]$. Номер субиндекса задается в поле ввода слева от кнопки.
Manufacturer RE-store	Восстанавливает значения по умолчанию для параметров разработчика, используя объекты $1011_h sub[4_h7F_h]$. Номер субиндекса задается в поле ввода слева от кнопки.

Все операции с объектами CANopen устройства производятся с использованием SDO протокола.

Марафон. CANopen DCF конфигуратор. Версия 1.2 25 января 2012 г.

Окно описания типа и состояния устройства.

Строка	Назначение
1	NMT состояние устройства.
2	Информация об ошибках и статусе последней операции.
3	Информация об устройстве, прочитанная в DCF файле.
4	Информация об устройстве, считанная из него самого.