

CANopen библиотека

Адаптированный **слейв** для ОС Windows

Руководство программиста

Код проекта: **0002**_h

Москва, 2022

Оглавление

	Общие положения	
2.	Изменения в версиях программ	5
	2.1 Управление версиями адаптированных модулей	5
3.	Типы и структуры данных адаптированной версии	6
	3.1 Типы данных CANopen библиотеки	
	3.2 Структуры данных CANopen библиотеки	6
	3.3 Глобальные данные CANopen библиотеки	
	3.4 Структуры данных приложения	
	3.5 Глобальные данные приложения	
4.	Программные модули CANopen	
	4.1 Функции доступа к объектному словарю	
	4.2 CANореп модули адаптированной версии	
	4.2.1 Модули определений и прототипов	
	4.2.2 Модуль can system windows.c	
	4.2.3 Модуль lib main.c	
	4.2.4 Модуль lib events.c	
	4.2.5 Модуль lib backinit.c	
	4.2.6 Модуль lib can networks.c	
	4.2.7 Модуль lib canid.c.	
	4.2.8 Модуль lib globals.c	
	4.2.9 Модуль lib inout.c	
	4.2.10 Модуль lib led indicator.c.	
	4.2.11 Модуль lib lib.c	
	4.2.12 Модуль lib_nmt_responder.c	
	4.2.13 Модуль lib_obdsdo_server .c	
	4.2.14 Модуль lib obdsrv .c	
	4.2.15 Модуль lib_obj_deftype .c	
	4.2.16 Модуль lib obj device.c	
	4.2.17 Модуль lib obj emcy .c	
	4.2.18 Модуль lib_obj_err_behaviour.c	
	4.2.19 Модуль lib_obj_errors.c	
	4.2.20 Модуль lib obj sync.c	
	4.2.21 Модуль lib_obj_time.c	
	4.2.22 Модуль lib_pdo_map.c	
	4.2.23 Модуль lib pdo obd.c	
	4.2.24 Модуль lib pdo proc.c	
	4.2.25 Модуль lib sdo proc.c	
	4.2.26 Модуль lib server.c	
	4.2.27 Модуль lib srdo object.c	
5.	Прикладной CANореп профиль CiA 401	
	5.1 Параметры сборки приложения	
	5.1.1 Параметры платформы приложения	
	5.1.2 Параметры CANopen устройства	
	5.1.3 Параметры устройства и прикладного профиля СіА 401	
	5.2 Модули приложения	
	5.2.1 Модули определений и прототипов	
	5.2.2 Модуль DS401 standev.c	
	5.2.3 Модуль DS401 manspec.c	
	5.2.4 Модуль DS401 control.c	
	ry	

Марафон. Адаптированный CANopen слейв для Windows. Версия 3.0/2.1 25 января 2022

5.2.5 МодульDS401_devices.c	43
5.2.6 Модуль DS401 init.c	
5.2.7 Модуль DS401 globals.c	
5.2.8 Модуль DS401 obj re store.c	
5.2.9 Молуль DSlib obi re store.c.	

1. Общие положения

Документ является составной частью руководства по CANopen библиотеке (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022610093). В нем приводится описание адаптированной слейв версии библиотеки и приложений для ОС Windows. Адаптированная версия поддерживает протокол EN50325-5 (функционально безопасные коммуникации на основе CANopen, ведомый), который не включен в основной код CANopen библиотеки. Адаптированный слейв может использоваться в качестве прототипа для реализации CANopen устройств на микроконтроллерных платформах.

Программа выполнена в виде двух частей: библиотечной и прикладной. Единая библиотечная часть может использоваться для разработки различных проектов (устройств) на одной микроконтроллерной платформе. Прикладная реализует CANоpen профиль конкретного устройства. Объектный словарь адаптированной версии сформирован на основе профиля CiA 401 с расширениями.

Библиотечные модули адаптированной версии размещаются в директории CANopen_WinLib_EN50325-5. Модули приложения размещены в директории WinAppl EN50325-5 Project.

Адаптированная версия поддерживает только ускоренный и сегментированный SDO протоколы. Блочный SDO протокол не используется. При этом обеспечивается возможность передачи данных переменной длины (visible string, octet string). Формируется единственный обязательный SDO параметр сервера, который задается по умолчанию.

Поддерживаются только байтовые (группами по 8 бит) динамическое PDO и SRDO отображения.

Поддерживается только little-endian формат, когда наименее значимый (младший) байт данных любого стандартного типа размещается по меньшему адресу.

Коммуникационный профиль адаптированной версии идентичен профилю устройств IO Remote. Описание этого профиля приведено в документе IOremote.pdf

Следующие модули адаптированной версии требуют доработки для целевой микроконтроллерной платформы:

- chai.c драйвер канального уровня CAN;
- can system windows.c системно-зависимые функции (таймер, критические секции и др.);
- lib_obj_re_store.c реализует сохранение и восстановление параметров устройства в энергонезависимой памяти.

2. Изменения в версиях программ

Версия СА Nopen библиотеки 2.2

В состав библиотеки включена адаптированная слейв версия для ОС Windows.

Версия СА Nopen библиотеки 2.3

Адаптированный СА Nopen слейв реализован на основе версии 2.3 СА Nopen библиотеки.

Версия СА Nopen библиотеки 3.0

Версия CANореп слейв сформирована в рамках реализации стандарта EN50325-5: функционально безопасные коммуникации на основе CANореп.

Версия приложения 1.2

Часть функций приложения перенесена в новый модуль DS401_control.c. Внесены изменения в код некоторых функций приложения.

Версия приложения 2.1

Реализует набор программ с поддержкой протокола EN50325-5 и прикладного CANоpen профиля CiA 401. Поддерживается единый код приложения для программ-эмуляторов и встроенного ПО для микроконтроллерных платформ STM32 и Миландр.

2.1 Управление версиями адаптированных модулей

Каждый библиотечный модуль адаптированной версии заключается в условный макрос вида #if CHECK_VERSION_CANLIB(3, 0, 1)

код адаптированного модуля CANopen

#endif

Аргументы макроса фиксируют версию модуля CANopen библиотеки, на основе которого сформирован код адаптированной версии.

Аналогичные макросы используются для контроля версий приложения #if CHECK VERSION APPL(2, 1, 0)

код модуля приложения

#endif

3. Типы и структуры данных адаптированной версии

3.1 Типы данных СА Nopen библиотеки

Обозначение	Тип данных	Описание		
canbyte unsigned8		Без-знаковое целое 8 бит.		
cannode	unsigned8	Без-знаковое целое 8 бит, идентификатор CAN узла.		
canindex	unsigned16	Без-знаковое целое 16 бит, индекс объектного словаря.		
cansubind	unsigned8	Без-знаковое целое 8 бит, субиндекс объектного словаря.		
canlink	unsigned16	Без-знаковое целое 16 бит, CAN идентификатор канального уровня для 11 битового CAN–ID.		

3.2 Структуры данных СА Nopen библиотеки

```
union cansdob0 {
      struct segm {
   unsigned8 ndata;
                      число байт в сегменте, которые не содержат данных.
   unsigned8 bit 0;
                      бит 0 нулевого байта сегмента.
   unsigned8 bit 1;
                      бит 1 нулевого байта сегмента.
   unsigned8 toggle;
                      значение мерцающего бита.
      } sg;
};
Структура segm объединения cansdob0 заполняется по итогам разбора управляющего
(нулевого) байта данных ускоренного и сегментированного SDO протоколов.
struct sdoixs {
   canindex index;
                      индекс прикладного объекта.
   cansubind subind; субиндекс прикладного объекта.
Структура sdoixs определяет индекс и субиндекс прикладного CANopen объекта для SDO
протокола (мультиплексор SDO протокола).
struct cansdo {
   unsigned8 cs;
                          команда SDO протокола.
   struct sdoixs si;
                          индекс и субиндекс прикладного объекта (мультиплексор SDO
                          протокола).
                          управляющий байт SDO протокола.
   union cansdob0 b0;
   canbyte bd[8];
                          прикладные данные CAN кадра SDO протокола.
Структура cansdo размещает информацию SDO кадра в разобранном виде.
struct sdosrvfull {
   int16 busy;
                          семафор занятия буфера (инкрементный).
   unsigned8 capture;
                          флаг захвата буфера.
   unsigned32 timeout;
                          таймаут операции обмена одним сегментом данных в рамках
                          SDO протокола (базовой транзакции).
   unsigned8 toggle;
                          ожидаемое значение мерцающего бита.
```

struct sdoixs si; индекс и субиндекс прикладного объекта (мультиплексор SDO протокола). canbyte *bufpnt; указатель на текущую позицию в буфере принимаемых или передаваемых данных. unsigned32 rembytes; число оставшихся для передачи байт объекта. **}**; Структура sdosrvfull размещает данные, необходимые для реализации SDO транзакции на стороне сервера. struct store { canindex index; индекс объекта, предназначенного для размещения в энергонезависимой памяти. unsigned16 submask01; маска субиндексов объекта (от 1 до 16). Нулевое значение маски указывает объект без субиндексов. **}**; Структура **store** формирует базу коммуникационных и прикладных объектов, которые могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. struct cancache { int16 busy; семафор занятия кэша (инкрементный). unsigned8 capture; флаг захвата кэша и занесения в него данных. canframe cf; САХ кадр канального уровня. Структура cancache формирует кэш для размещения отправляемых CAN кадров. struct canframe { unsigned32 id; CAN-ID. unsigned8 data[8]; поле данные САN кадра. unsigned8 len; фактическая длина данных (от 0 до 8). unsigned16 flg; битовые флаги CAN кадра. Бит 0 - RTR, бит 2 - EFF. unsigned32 ts; временная метка получения САN кадра в микросекундах. **}**; Структура canframe размещает CAN кадр канального уровня. Ее определение содержится в заголовочном файле CAN драйвера CHAI (структура canmsg t). struct srdodata { unsigned8 len; фактическая длина данных (от 0 до 8). canbyte data[CAN DATALEN MAXIMUM]; поле данных САХ кадра. Структура **srdodata** размещает данные CAN кадра протокола EN50325-5. struct srdostruct { unsigned8 dir; Направление передачи SRDO. unsigned8 srvt; Контрольное время SRVT для принимаемого SRDO. unsigned8 trtype; Тип передачи SRDO. unsigned8 mask; Битовая маска принятых кадров SRDO. unsigned16 sct; Период обновления передаваемого SRDO. Охранное время для принимаемого SRDO. CAN-ID 1, нечетный (SRDO в основном формате). unsigned32 id odd; unsigned32 id even; CAN-ID 2, четный (SRDO в побитно-инвертированном формате).

unsigned16 signature; Подпись (CRC) SRDO параметров.

unsigned8 config; Конфигурация SRDO объекта достоверна / не достоверна.

unsigned8 nrec; Число объектов SRDO отображения.

unsigned32 map[...];Объекты SRDO отображения в основном формате.int32 srvt_cnt;SRVT счетчик. Со знаком для асинхронного сброса.int32 sct_cnt;SCT счетчик. Со знаком для асинхронного сброса.

int32 discard cnt; Счетчик мертвого времени принимаемого SRDO. Со знаком для

асинхронного сброса.

struct srdodata plain; Данные принимаемого SRDO в основном формате.

struct srdodata bwinv; Данные принимаемого SRDO в побитно-инвертированном

формате.

};

unsigned16 uns16

Структура **srdostruct** размещает данные SRDO объекта, которые используются в протоколе EN50325-5.

3.3 Глобальные данные CANopen библиотеки

Обозначение	Тип данных	Описание
netmask_work	unsigned8	Битовая маска рабочих CAN сетей (объект 11F0 _h sub3 _h).
can_netchan	unsigned8	Номер активной CAN сети (от 0 до 7, объект 11F0 _h sub4 _h).
bitrate_index	unsigned8	Индекс битовой скорости CAN сети.
node_id	unsigned8	Номер САN узла (от 1 до 127).
node_state	unsigned8	NMT состояние CAN узла.
stc_1[] stc_2[] stc_stap[]	struct store	Формируют базу коммуникационных и прикладных объектов, которые могут быть сохранены в энергонезависимой памяти.

3.4 Структуры данных приложения

```
struct object {
    canindex index; индекс объекта.
    cansubind subind; субиндекс объекта.
    int32 size; размер объекта в байтах (>= 0) или код ошибки (< 0).
    canindex deftype; индекс типа объекта.
    int16 access; маска доступа к объекту.
    canbyte *pnt; указатель на размещение объекта.
};
Структура object содержит обобщенное описание прикладного объекта.
```

```
union numbers {
   unsigned64 init
                        служит для инициализации объединения и переноса данных.
   unsigned32 dt32[2]
                        используются для unsigned32 доступа к данным.
   unsigned16 dt16[4]
                        используются для unsigned16 (например ModBus) доступа.
   unsigned8
                        используются для CANopen доступа.
              dt8[8]
                        целое 8 бит со знаком.
   int8
               i8
                        без-знаковое целое 8 бит. Либо булево значение false / true.
   unsigned8
               uns8
                        целое 16 бит со знаком.
   int16
               i16
```

без-знаковое целое 16 бит.

```
int32
            i32
                     целое 32 бита со знаком.
unsigned32 uns32
                     без-знаковое целое 32 бита.
                     целое 64 бита со знаком.
int64
            i64
unsigned64 uns64
                     без-знаковое целое 64 бита.
real32
            re32
                     с плавающей точкой одинарной точности (float).
real64
            re64
                     с плавающей точкой двойной точности (double).
```

Объединение **numbers** служит для единого представления различных типов численных данных.

Замечание.

Согласованность данных в объединении **numbers** обеспечивается только для little-endian порядка байт и лишь в случае, когда размер байта составляет 8 бит.

3.5 Глобальные данные приложения

Обозначение	Тип данных	Описание
project_code	unsigned16	Код проекта (старшие 16 бит объекта 1018 _h sub2 _h)
device_state	unsigned8	Логическое состояние прикладного устройства (ON/OFF).
nodeid_eeprom	unsigned8	Номер CAN узла для сохранения в энергонезависимой памяти (объект 2110 _h).
brindex_eeprom	unsigned8	Индекс битовой скорости для сохранения в энергонезависимой памяти (объект 2111 _h).
digital_inblocks digital_outblocks	unsigned8	Число входных цифровых блоков по 8 бит (от 0 до 2). Число выходных цифровых блоков по 8 бит (от 0 до 2).
diginp_tpdo_forced	boolean	Режим передачи TPDO от цифровых входов
analog_inputs analog_outputs	unsigned8	Число аналоговых входов (0 или 8). Число аналоговых выходов (0 или 8).
analog_inp_res analog_out_res	unsigned8	Разрядность аналоговых входов, бит. Разрядность аналоговых выходов, бит.

4. Программные модули CANopen

4.1 Функции доступа к объектному словарю

Доступ к объектному словарю CANopen осуществляется с использованием функций, имеющих единый вид прикладного интерфейса. В API приведены два примера функций. Один вид (*_deftype_*) поддерживает объекты определения типов данных (индексы $0001_{\rm h}..001F_{\rm h}$). Другой (*_standev_*) используется для доступа к объектам стандартизированных устройств (индексы $6000_{\rm h}..9FFF_{\rm h}$). Для объектов переменного размера дополнительно применяется функция server put object size(...).

int16 get_deftype_bytes_objsize(canindex index, cansubind subind); int32 server get standev objsize(canindex index, cansubind subind);

Запрос размера объекта в байтах.

Эта функция также определяет наличие соответствующего объекта в словаре. В случае ошибки, например, не существующего объекта, возвращается отрицательное значение. Для коммуникационных объектов может возвращать значения типа integer16. Прикладные объекты и диспетчер доступа к компонентам объектного словаря возвращают значения типа integer32.

Особым случаем является возврат нулевого значения. Для данных переменной длины это одно из допустимых значений, а в случае фиксированного размера объекта является ошибкой.

Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.

Возвращаемые значения: размер объекта >=0; ошибка <0:

- >= 0 размер объекта в байтах. Для объектов переменной длины может принимать нулевое значение.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

int32 server_put_object_size(canindex index, cansubind subind, int32 size);

Запись размера объекта переменной длины.

Используется, когда размер объекта не известен заранее и передается клиентом при инициализации обмена данными.

Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- size размер объекта в байтах.

Возвращаемые значения: размер объекта > 0; ошибка < 0:

- > 0 записанный размер объекта в байтах.
- CAN_ERRET_OBD_NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN_ERRET_OBD_NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.
- CAN ERRET OBD DATAMISM невозможно принять и записать размер объекта.
- CAN ERRET OBD DATALOW принятый размер объекта менее допустимого.
- CAN ERRET OBD DATAHIGH принятый размер объекта более допустимого.

int16 see_deftype_access(canindex index, cansubind subind);

int16 server_see_standev_access(canindex index, cansubind subind);

Запрос маски доступа к записи объектного словаря.

Параметры:

• index – индекс объекта.

• **subind** – субиндекс объекта.

Возвращаемые значения: маска доступа > 0 (биты 0..14); ошибка <= 0 (установлен бит 15).

- CAN MASK ACCESS PDO флаг допустимости PDO отображения объекта (бит 0 = 1).
- CAN_MASK_ACCESS_RO флаг доступа к объекту по чтению (бит_1 = 1).
- CAN MASK ACCESS WO флаг доступа к объекту по записи (бит 2 = 1).
- CAN_MASK_ACCESS_RW доступ к объекту по чтению и записи (бит_1 = 1 и бит_2 = 1).
- = 0 нет доступа к объекту.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD_NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

int16 get_deftype_objtype(canindex index, cansubind subind); int16 server_get_standev_objtype(canindex index, cansubind subind);

Запрос индекса типа объекта из словаря устройства.

Параметры:

- **index** индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.

Возвращаемые значения: индекс типа объекта > 0; ошибка <= 0:

- > 0 индекс типа объекта (0001_h .. $001F_h$: статические типы данных объектного словаря).
- = 0 ошибка, объект со значением индекса 0000_h относится CiA 301 к не используемым.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

int16 read_deftype_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data); int16 server read standev objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Чтение значения объекта из словаря устройства.

Объект преобразуется в байтовый вид и размещается по адресу *data. Приложение должно выделить буфер, достаточный для размещения всех данных. Размер объекта при необходимости может быть определен с помощью функции server_get_object_size(...). Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- *data байтовый указатель на размещаемые данные.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN_ERRET_OBD_NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.
- CAN_ERRET_OBD_WRITEONLY попытка чтения объекта с доступом только по записи
- CAN_ERRET_NULL_POINTER указатель на объект NULL. Может являться следствием ошибок при описании объекта.

int16 write_deftype_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data); int16 server_write_standev_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Запись значения объекта в словарь устройства.

Функция помещает объект, расположенный по адресу *data, в запись объектного словаря. До вызова функции приложение должно привести соответствующие данные к байтовому виду.

Параметры:

- **index** индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- *data байтовый указатель на размещенные данные.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN_ERRET_OBD_NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.
- CAN_ERRET_OBD_READONLY попытка записи объекта с доступом только по чтению.

Функция может также возвращать коды ошибок, вызванные превышением диапазона допустимых значений объекта, отказом в доступе из-за текущего состояния устройства и другими причинами, например:

- CAN ERRET OBD VALRANGE ошибка диапазона записываемого значения.
- CAN ERRET OBD OBJACCESS в текущем состоянии объект не может быть изменен.

Доступ к данным, формирующим записи объектного словаря, может осуществляться асинхронно из различных прикладных программ. Функции CANоpen производят запись и чтение этих данных отдельными байтами. Таким образом, записи объектного словаря становятся разделяемым ресурсом, требующим дополнительных мер по обеспечению их состоятельности. Для защиты таких данных используется дополнительная буферизация и обновление их значений с использованием операции присвоения данных требуемого типа. В функциях чтения объектного словаря буферизация обеспечивает состоятельность данных при асинхронной записи со стороны приложения и побайтном чтении из CANopen. Для функций записи буферизация дополнительно позволяет осуществлять проверку данных до их занесения в объектный словарь.

4.2 СА Nopen модули адаптированной версии

Библиотечные модули адаптированное версии размещаются в директории CANopen_WinLib_EN50325-5. Расположение файлов приводится относительно этой директории. Для удобства разработки приложений приводятся API всех видимых функций библиотеки. Их полный список размещен в файле \include\lib defunc.h

4.2.1 Модули определений и прототипов

Размещаются в директории \include.

- lib_commonhead.h заголовочный файл, используемый совместно CANopen библиотекой и приложением.
- lib_defines.h определение параметров (констант), специфичных для CANopen.
- lib_defunc.h прототипы функций. Включают функции CANopen библиотеки и обязательные функции (заглушки) приложения.
- lib_genhead.h основной файл заголовков и подключений библиотеки. Содержит определение номера версии CANopen библиотеки. Размещает ссылку на заголовочный файл приложения lib application.h
- lib_globals.h список внешних (глобальных) переменных библиотеки.
- lib header.h базовый заголовочный файл для модулей CANopen библиотеки.
- lib macros.h определение макросов CANоpen библиотеки.
- lib structures.h определение структур данных CANopen библиотеки.
- lib typedefs.h определение типов данных CANopen библиотеки.

4.2.2 Модуль can_system_windows.c

Размещается в корневой директории CANopen_WinLib_EN50325-5. Содержит системно-зависимые функции. Требует доработки для целевой платформы микроконтроллера.

void can sleep(int32 microseconds);

Функция временной задержки.

Параметры:

• **microseconds** — временная задержка в микросекундах. Точное время задержки определяется разрешением соответствующего таймера системы. Любое положительное значение аргумента функции должно обеспечивать отличную от нуля задержку.

void can init system timer(void (*handler)(void));

Инициализация CANopen таймера.

Период таймера в микросекундах задается константой CAN_TIMERUSEC. Сигнал или поток таймера должен обладать более высоким приоритетом, чем сигнал (поток) обработчика CAN кадров и ошибок CAN контроллера. CANореп таймер может быть не самоблокирующим, то есть возможны повторно-входимые вызовы обработчика таймера. Это дает возможность контролировать наложение тиков таймера при высокой загрузке системы. Обработчик *handler является сигнало-безопасным и может быть назначен непосредственно на аппаратные прерывания, в том числе не самоблокирующие.

Если таймер исполняется как отдельный поток операционной системы, метод работы диспетчера ОС может не гарантировать непрерывного выполнения этого потока. В таком случае рекомендуется формировать код обработчика таймера как единую критическую секцию.

Параметры:

• handler – функция обработчика таймера, имеет прототип void canopen timer(void).

void can cancel system timer(void);

Отмена CANopen таймера. Прекращает либо завершает работу таймера.

void init critical(void);

Функция инициализации критической секции.

Внедряется в код с помощью макроса CAN_CRITICAL_INIT, определенного в модуле lib_macros.h.

void enter_critical(void); void leave critical(void);

Функции входа и выхода из критической секции.

Служат для обеспечения атомарности семафорных операций и непрерывности сегментов кода при использовании библиотеки в многопоточной среде, когда CANореп таймер и обработчик CAN кадров запускаются как отдельные потоки (нити). Функции должны обеспечивать многократный (вложенный) вход и выход из критической секции. Функции внедряются в код библиотеки с помощью макросов CAN_CRITICAL_BEGIN и CAN_CRITICAL_END, определенных в модуле lib_macros.h. Для однопоточных приложений (вложенные прерывания, операционные системы с поддержкой сигналов) код библиотеки обеспечивает возможность работы с не атомарными семафорами. Таким образом, эти макросы могут оставаться пустыми.

void enable_can_transmitter(void); void disable can transmitter(void);

Функции разрешения работы и блокировки передающего CAN трансивера. Служат для исключения выдачи CAN контроллером в сеть ложных сигналов при включении питания устройства. Работа трансивера аппаратно блокируется при включении питания и разрешается при инициализации CAN подсистемы (модуль lib backinit.c).

```
void green_led_on(void);
void green led off(void);
```

Физическое включение и отключение зеленого светодиода.

```
void red_led_on(void);
void red led off(void);
```

Физическое включение и отключение красного светодиода.

Размещается в корневой директории CANopen WinLib EN50325-5.

Содержит запускаемую на выполнение функцию программы main(...) и монитор (главный цикл) программы. Монитор демонстрирует способы взаимодействия библиотеки и CAN драйвера. Так, если драйвер не осуществляет асинхронную доставку входящих сигналов (прием CAN кадра, возникновение ошибки), в главный цикл программы должен быть включен пропагатор сигналов драйвера ci_propagate_sigs().

Размещается в директории \CANopen.

Реализует обработчики CANopen событий.

void consume sync(unsigned8 sc);

Вызывается при получении объекта синхронизации SYNC.

Параметры:

• sc — текущее значение SYNC счетчика (диапазон от 1 до 240).

void no sync event(void);

Потребитель SYNC не получил объекта синхронизации в течение промежутка времени, определяемого объектом 1006_h (период SYNC).

void consume controller error(canev ev);

Обрабатывает сигнал ошибки от CAN контроллера. Ошибка bus off отключения узла от CAN шины обрабатывается согласно настройкам объекта 1029_h – поведение устройства при возникновении серьезных ошибок. Обработка остальных ошибок предусматривает передачу соответствующего сообщения EMCY и светодиодную индикацию. Коды ошибок определены в заголовочном файле CAN драйвера канального уровня. Параметры:

• ev (тип int16) – код ошибки:

CIEV BOFF - bus off,

CIEV EWL - error warning limit,

CIEV HOVR - hardware overrun,

CIEV SOVR - software overrun.

CIEV WTOUT - CAN write timeout.

void life guarding event(void);

Обработка события life guarding event со статусом "оссиrred".

Вызывается при отсутствии запроса в протоколе охраны узла.

void life guarding resolved(void);

Обработка события life guarding event со статусом "resolved".

Вызывается при возобновлении запросов в протоколе охраны узла.

void pdo_activated_slave(canindex index, cansubind subind); void srdo activated slave(canindex index, cansubind subind);

Сообщение об активировании соответственно PDO или SRDO.

Информирует приложение о том, что отображенный в PDO или SRDO объект был успешно записан в объектный словарь устройства.

Параметры:

- index индекс прикладного объекта.
- **subind** субиндекс прикладного объекта.

void no_pdo_event(canindex index);

Не получено RPDO до истечения его таймера события.

Параметры:

• index – индекс коммуникационного объекта RPDO.

void can timer overlap(void);

Зарегистрировано наложение тиков CANореп таймера.

void can cache overflow(canbyte state);

Переполнен выходной СА Nopen кэш.

Параметры:

• state – NMT состояние CAN узла.

4.2.5 Модуль lib backinit.c

Размещается в директории \CANopen.

Реализует функции (пере)инициализации СА Nopen устройства. Формирует и поддерживает

диспетчер таймера и CANореп монитор.

unsigned8 get netmask free(void);

Битовая маска свободных CAN сетей.

Возвращаемые значения:

• Macкa CAN сетей из числа физических CAN_MASK_NETWORKS, которые не заняты другими приложениями.

int16 cifunc start(void);

Переводит в активное состояние все рабочие CAN контроллеры (CAN сети).

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK все рабочие CAN контроллеры запущены успешно.
- CAN_ERRET_CI_NETWORKS нет рабочих CAN контроллеров.
- CAN ERRET CI START не удалось запустить хотя бы один рабочий контроллер.

int16 cifunc stop(void);

Переводит все рабочие CAN контроллеры в состояние останова.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK все рабочие CAN контроллеры остановлены успешно.
- CAN ERRET CI NETWORKS нет рабочих CAN контроллеров.
- CAN ERRET CI STOP не удалось остановить хотя бы один рабочий контроллер.

int16 can reset communication(void);

Отрабатывает NMT команду Reset Communication.

(Пере)инициализирует коммуникационную подсистему CANopen устройства. Формирует маску рабочих CAN сетей из числа свободных.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. функцию can_reset_node(void).

int16 can reset node(void);

Отрабатывает NMT команду Reset Node.

(Пере)инициализирует CANopen устройство. Формирует маску рабочих CAN сетей из числа свободных.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK запуск CANореп устройства выполнен успешно.
- CAN_ERRET_CI_STOP не удалось остановить хотя бы один рабочий контроллер.
- CAN ERRET FLASH INIT ошибка инициализации энергонезависимой памяти.
- CAN ERRET NODEID ошибочный номер CAN узла устройства.
- CAN_ERRET_CI_NETWORKS все CAN сети заняты либо инициализация ни одной из них не удалась.

int16 start_can_device(void);

Осуществляет первоначальный запуск устройства после включения питания.

Выполняет однократные операции, которые не требуются при программной переинициализации CANopen устройства.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

• CAN_ERRET_CI_INIT — ошибка начальной инициализации CAN драйвера. см. функцию can_reset_node(void).

int16 stop can device(void);

Осуществляет полный останов устройства.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

• CAN RETOK – останов CAN устройства выполнен успешно.

void canopen monitor(void);

CANopen монитор.

Вызывается из главного цикла программы.

4.2.6 Модуль lib can networks.c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует объектный словарь конфигурации CAN сетей (контроллеров).

int16 get_can_networks_bytes_objsize(canindex index, cansubind subind); int16 see_can_networks_access(canindex index, cansubind subind); int16 get_can_networks_objtype(canindex index, cansubind subind); int16 read_can_networks_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data); int16 write can networks objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к объектному словарю конфигурации CAN сетей. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами: $11F0_h$ - Параметры CAN сетей.

4.2.7 Модуль lib canid.c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует таблицу соответствия индексов коммуникационного объектного словаря CANopen и CAN идентификаторов канального уровня CAN-ID. Осуществляет проверку идентификаторов ограниченного использования.

Устанавливает аппаратный фильтр принимаемых кадров CAN контроллера. В зависимости от поддержки CAN драйвером используется одно-, двух- либо трех-уровневый масочный фильтр входящих CAN кадров. Двух-уровневый фильтр обеспечивает полную фильтрацию для предопределенного распределения CAN идентификаторов согласно CiA 301. Трех-уровневый позволяет отдельно селектировать кадры протокола EN50325-5.

int16 correct recv canid(canindex index, canlink canid);

Формирует таблицу соответствия индексов коммуникационного объектного словаря CANоpen и CAN идентификаторов канального уровня. Устанавливает аппаратный входной фильтр CAN контроллера для всех рабочих CAN сетей. Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта.
- **canid** CAN идентификатор канального уровня.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK успешное завершение.
- CAN ERRET CI STOP не удалось остановить хотя бы один рабочий CAN контроллер.
- CAN_ERRET_CI_FILTER ошибка установа аппаратного фильтра хотя бы одного рабочего CAN контроллера.
- CAN ERRET CI START не удалось запустить хотя бы один рабочий CAN контроллер.
- CAN ERRET OUTOFMEM нет места для размещения записи таблицы.

int16 correct double canid(canindex index, canlink canid 1, canlink canid 2);

Формирует таблицу соответствия индексов коммуникационного объектного словаря CANореn и CAN идентификаторов канального уровня для безопасного протокола EN50325-5. В этом протоколе каждому SRDO объекту сопоставлено два CAN идентификатора. Устанавливает аппаратный входной фильтр CAN контроллера для всех рабочих CAN сетей. Параметры:

- index индекс коммуникационного SRDO объекта.
- canid 1 первый CAN идентификатор для SRDO объекта.
- canid 2 второй CAN идентификатор для SRDO объекта.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. функцию correct_recv_canid(...).

canindex find comm recv index(canlink canid);

Возвращает индекс коммуникационного объекта CAN open, который соответствует CAN идентификатору канального уровня. При отсутствии соответствующего объекта возвращается значение CAN_INDEX_DUMMY. Параметры:

• canid – CAN идентификатор канального уровня.

Возвращаемые значения:

• индекс коммуникационного CANopen объекта.

unsigned8 check_canid_restricted(canlink canid);

Определяет принадлежность CAN-ID к идентификаторам ограниченного использования.

Параметры:

- **canid** проверяемый CAN идентификатор канального уровня. *Возвращаемые значения:*
- RESTRICTED canid является идентификатором ограниченного использования.
- UN_RESTRICTED **canid** не относится к идентификаторам ограниченного использования.

void can init recv canids(void);

Инициализирует таблицу соответствия индексов коммуникационного объектного словаря CAN орен и CAN идентификаторов канального уровня.

4.2.8 Модуль lib_globals.c

Размещается в директории \CANopen.

Определяет внешние (глобальные) переменные и структуры данных библиотеки.

4.2.9 Модуль lib_inout.c

Размещается в директории \CANopen.

Осуществляет прием и передачу CAN кадров канального уровня. Производит первичный разбор идентификаторов принимаемых кадров.

void push all can data(void);

Пересылает CAN драйверу накопленные в CANореп кэше кадры канального уровня с целью дальнейшего вывода в рабочую CAN сеть. Для гарантированного вывода всех данных из кэша также вызывается из CANореп таймера. Функция является сигналобезопасной.

Замечание.

Использование кэша может привести к тому, что кадры будут выводиться в CAN сеть в последовательности, отличной от очередности их записи со стороны приложения. Для протокола EN50325-5 используется выделенный кэш-буфер, поскольку важна строгая последовательность передачи CAN кадров.

int16 send can data(canframe *cf);

Размещает в CANореп кэше кадр канального уровня. Осуществляет пересылку CAN драйверу всех накопленных в кэше кадров. Программный приоритет кадра устанавливается

на основе значения его CAN-ID. Функция является сигналобезопасной. Параметры:

• *cf – кадр, предназначенный для отправки в CAN драйвер.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN_RETOK данные размещены в CANopen кэше. Для вызывающих функций означает успешное завершение отправки CAN кадра.
- CAN_ERRET_NODE_STATE CAN узел находится состоянии останова или инициализации.
- CAN_ERRET_COMM_SEND не удалось разместить кадр в CANopen кэше.

```
void can_read_handler_0(canev ev);
void can_read_handler_1(canev ev);
void can_read_handler_2(canev ev);
void can_read_handler_3(canev ev);
void can_read_handler_4(canev ev);
void can_read_handler_5(canev ev);
void can_read_handler_6(canev ev);
void can_read_handler_7(canev ev);
```

Обработчики сигнала приема кадров канального уровня для CAN контроллеров 0..7. Функции являются сигналобезопасными и обеспечивают в том числе чтение кадров, принятых во время обработки текущего кадра. Параметр функции **ev** не используется.

void can rchd direct(unsigned8 chan, canframe *cf);

Обработчик сигналов приема кадров канального уровня непосредственно из CAN сети, без дополнительной буферизации в CAN драйвере. Параметры:

- **chan** номер CAN контроллера от 0 до 7.
- *cf принятый CAN кадр.

void can_set_datalink_layer(unsigned8 mode);

Управляет логическим доступом к канальному уровню рабочих CAN сетей по записи. Параметры:

• mode – режим логического доступа.

ON – штатный режим работы: все передаваемые кадры отправляются в CAN сеть.

OFF – все передаваемые CAN кадры аннулируются.

void can init io(void);

Инициализирует семафоры и другие данные модуля.

```
4.2.10 Модуль lib_led_indicator.c
```

Размещается в директории \CANopen.

Поддерживает светодиодную индикацию состояния CANopen устройства согласно CiA 303 ч. 3.

void led control(void);

Управляет переключением светодиодов в различных режимах. Вызывается из CANopen таймера.

```
void set_led_green_on(void);
void set_led_green_off(void);
```

Включение и отключение зеленого светодиода в непрерывный режим.

```
void set_led_red_on(void);
void set led red off(void);
```

Включение и отключение красного светодиода в непрерывный режим.

void set leds flickering(void);

Включение светодиодов в режим мерцания с частотой 10 Гц. Мерцание красного и зеленого светодиодов осуществляется в противофазе.

void set led green blinking(void);

Включение зеленого светодиода в режим мигания с частотой 2.5 Гц.

void set led red blinking(void);

Включение красного светодиода в режим мигания с частотой 2.5 Гц.

```
void set_led_green_single_flash(void);
void set_led_green_double_flash(void);
void set_led_green_triple_flash(void);
void set_led_green_quadruple_flash(void);
```

Включение зеленого светодиода в режим соответственно одной, двух, трех и четырех вспышек длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.

```
void set_led_red_single_flash(void);
void set_led_red_double_flash(void);
void set_led_red_triple_flash(void);
void set_led_red_quadruple_flash(void);
```

Включение красного светодиода в режим соответственно одной, двух, трех и четырех вспышек длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.

void can init led indication(void);

Инициализирует данные модуля индикации.

```
4.2.11 Модуль lib_lib.c
```

Размещается в директории \CANopen.

Функции общего назначения: подсчет CRC, преобразование и проверка данных.

void can start crc(unsigned16 val);

Инициализация расчета 16-разрядного CRC.

Параметры:

• val – инициализирующее значение. Для CANopen равно нулю.

unsigned16 can calc crc(unsigned8 data);

Подсчет CRC-16 для очередного байта данных.

Параметры:

• data — байт данных для включения в расчет CRC.

Возвращаемое значение:

• результат подсчета CRC-16.

void can init crc(void);

Расчет таблицы для байт-ориентированного подсчета CRC-16.

int16 check node id(cannode node);

Проверка номера СА узла.

Параметры:

• **node** – проверяемый номер CAN узла.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK допустимый номер CAN узла от 1 до 127.
- CAN ERRET NODEID ошибочный номер CAN узла.

int16 check bitrate index(unsigned8 br);

Проверка индекса битовой скорости CAN сети.

Параметры:

• **br** – проверяемый индекс битовой скорости .

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK допустимый индекс битовой скорости.
- CAN ERRET BITRATE ошибочный индекс битовой скорости.

cannode get actual node id(void);

Возвращает фактический номер CAN узла устройства.

Возвращаемое значение:

• фактический номер САN узла.

unsigned8 get_actual_node_state(void);

Возвращает фактическое NMT состояние CAN узла.

Возвращаемое значение:

• фактическое NMT состояние CAN узла .

void clear can data(canbyte *data);

Очистка поля данных САN кадра.

Параметры:

• **data** – поле данных САN кадра (8 байт).

void u16 to canframe(unsigned16 ud, canbyte *data);

Преобразование данных типа unsigned16 в байтовый (сетевой) формат.

Поддерживает только little-endian порядок 8-битовых байт.

Параметры:

- ud преобразуемый параметр.
- *data байтовый указатель на преобразованные данные.

unsigned16 canframe to u16(canbyte *data);

Преобразование данных из байтового (сетевого) формата в тип unsigned16.

Поддерживает только little-endian порядок 8-битовых байт.

Параметры:

• *data – байтовый указатель на преобразуемые данные.

Возвращаемое значение:

• данные типа unsigned16.

void u32 to canframe(unsigned32 ud, canbyte *data);

Преобразование данных типа unsigned32 в байтовый (сетевой) формат.

Поддерживает только little-endian порядок 8-битовых байт.

Параметры:

- **ud** преобразуемый параметр.
- *data байтовый указатель на преобразованные данные.

unsigned32 canframe to u32(canbyte *data);

Преобразование данных из байтового (сетевого) формата в тип unsigned 32.

Поддерживает только little-endian порядок 8-битовых байт.

Параметры:

• *data – байтовый указатель на преобразуемые данные.

Возвращаемое значение:

• данные типа unsigned32.

4.2.12 Модуль lib nmt responder.c

Размещается в директории \CANopen.

Поддерживает диаграмму конечного автомата NMT responder устройства. Реализует протоколы контроля ошибок (сердцебиение и охрана узла).

void start node(void);

Переводит узел в операционное состояние. Запускает работу безопасного протокола EN50325-5, если он сконфигурирован.

void stop node(void);

Переводит узел в состояние останова.

void enter pre operational(void);

Переводит узел в пред-операционное состояние. Реализует протокол загрузки узла Boot-up.

void nmt slave process(canframe *cf);

Обрабатывает принятые NMT команды управления сетью.

Параметры:

• *cf – CAN кадр с нулевым значением CAN-ID, который содержит NMT команду.

void nmt slave control(void);

Инициализирует выполнение NMT команд перезапуска узла (Reset Node) или его коммуникационной подсистемы (Reset Communication). Вызывается из монитора (главного цикла) программы.

int16 get ecpslave bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see ecpslave access(canindex index, cansubind subind);

int16 get ecpslave objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read ecpslave objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write ecpslave objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к объектному словарю протоколов контроля ошибок. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами:

100C_h – охранное время CAN узла.

100D_h - множитель времени жизни.

1017_h - период сердцебиения.

void node guard slave(void);

Обрабатывает принятый RTR кадр охраны узла.

void manage slave ecp(void);

Управляет задержкой запуска узла (Boot-up, Start) и протоколами контроля ошибок ECP (сердцебиение, охрана узла). Вызывается из CANopen таймера.

void can init ecp(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.13 Модуль lib obdsdo server .c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует и поддерживает объектный словарь единственного SDO параметра сервера, который используется по умолчанию.

int16 find sdo server send canid(canlink *canid);

Возвращает CAN-ID SDO протокола, который передается от сервера клиенту. *Параметры:*

• *canid – CAN идентификатор канального уровня SDO протокола.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

• CAN RETOK – SDO действителен.

int16 get sdo server bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see sdo server access(canindex index, cansubind subind);

int16 get sdo server objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read_sdo_server_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write sdo server objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к объектному словарю SDO параметра сервера по умолчанию.

Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами:

1200_h - SDO параметр сервера по умолчанию.

void can_init_sdo_server(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.14 Модуль lib obdsrv.c

Размещается в директории \CANopen.

Организует двухуровневый доступ к записям объектного словаря слейв.

int32 server_get_object_size(canindex index, cansubind subind);

int32 server put object size(canindex index, cansubind subind, int32 size);

int16 server see access(canindex index, cansubind subind);

int16 server get object type(canindex index, cansubind subind);

int16 server read object dictionary(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 server_write_object_dictionary(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к объектному словарю слейв устройства. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

int16 server read obd u32(canindex index, cansubind subind, unsigned32 *du32);

Чтение объекта размером не более 32 бит.

Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- *du32 указатель на размещаемые данные, 32 бита.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

см. раздел 4.1, функции чтения значения объекта из словаря устройства

int16 server write obd u32(canindex index, cansubind subind, unsigned32 du32);

Запись объекта размером не более 32 бит.

Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- du32 записываемый в словарь объект размером до 32 бит.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

см. раздел 4.1, функции записи значения объекта в словарь устройства.

4.2.15 Модуль lib obj deftype .c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует словарь объектов определения типов данных.

int16 get deftype bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see deftype access(canindex index, cansubind subind);

int16 get deftype objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read deftype objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write deftype objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объектов определения типов данных. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Размер объекта определяется его типом. Запись любого значения завершается успешно без каких-либо последствий, а по чтению всегда возвращается ноль.

Поддерживают объекты, заданные индексами:

 0002_h - INTEGER8; 0005_h - UNSIGNED8.

0003_h - INTEGER16; 0006_h - UNSIGNED16.

0004_h - INTEGER32; 0007_h - UNSIGNED32.

4.2.16 Модуль lib obj device.c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует объектный словарь описания устройства. Используется совместно с модулем приложения \CANopen__DS401_devices.c, где определяются значения соответствующих объектов.

int16 get dev bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see dev access(canindex index, cansubind subind);

int16 get dev objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read dev objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write dev objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к объектному словарю описания устройства. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами:

1000_h – тип устройства.

1002_h – регистр статуса от производителя устройства.

1008_h — название устройства от производителя.

1009_h – версия «железа» устройства от производителя.

100А_h — версия программного обеспечения устройства от производителя.

1018_h — объект идентификации устройства.

4.2.17 Модуль lib_obj_emcy .c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует и поддерживает объект срочного сообщения ЕМСҮ.

int16 get emcy bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see emcy access(canindex index, cansubind subind);

int16 get emcy objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read emcy objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write_emcy_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объекта ЕМСҮ. Назначение и параметры функций

приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами:

 1014_h — COB-ID объекта EMCY.

1015_h – время подавления посылок ЕМСҮ.

void control emcy inhibit(void);

Осуществляет контроль времени подавления объекта EMCY. Вызывается из CANopen таймера.

int16 produce emcy(unsigned16 errorcode, unsigned16 addinf, canbyte *mserr);

Создает объект сообщения ЕМСУ с полной информацией об ошибке. Заносит в список предопределенных ошибок (объект 1003_h) код **errorcode** совместно с дополнительной информацией **addinf**. Затем формирует и отсылает сообщение ЕМСУ с кодом **errorcode**, текущим состоянием регистра ошибок и полем ошибки производителя устройства *mserr (используются первые пять байт). ЕМСУ должен быть действительным, а время подавления его посылок должно истечь.

Параметры:

- errorcode код ошибки и EMCY.
- addinf дополнительная информация об ошибке.
- *mserr поле ошибки производителя устройства (5 байт).

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN_RETOK нормальное завершение.
- CAN ERRET EMCY INVALID объект EMCY не действителен.
- CAN_ERRET_EMCY_INHIBIT объект EMCY находится в состоянии подавления.
- CAN_ERRET_NODE_STATE CAN узел находится состоянии останова или инициализации.
- CAN_ERRET_COMM_SEND не удалось разместить кадр в CANopen кэше.

int16 produce emcy default(unsigned16 errorcode);

Создает объект сообщения EMCY с минимальной информацией об ошибке. Используется только код ошибки **errorcode**. Дополнительная информация в списке предопределенных ошибок и поле ошибки производителя устройства отсутствует (сбрасываются в ноль).

Параметры:

• errorcode – код ошибки и сообщения EMCY.

Возвращаемые значения:

см. функцию produce emcy(...).

void can init emcy(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.18 Модуль lib obj err behaviour.c

Размещается в директории \CANopen.

Задает коммуникационные режимы устройства при возникновении серьезных ошибок и сбоев. Обычно такие ошибки рассматриваются как отказ устройства.

int16 get_err_behaviour_bytes_objsize(canindex index, cansubind subind); int16 see_err_behaviour_access(canindex index, cansubind subind); int16 get_err_behaviour_objtype(canindex index, cansubind subind); int16 read_err_behaviour_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data); int16 write_err_behaviour_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);
Функции доступа к объекту поведения при ошибках. Назначение и параметры

функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами:

1029_h — поведение устройства при возникновении серьезных ошибок и сбоев.

void process_serious_error(cansubind subind);

Исполняет алгоритм поведения устройства при возникновении серьезных ошибок. Параметры:

• **subind** – субиндекс объекта 1029_h (поведение устройства при возникновении ошибок).

void can_init_err_behaviour(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.19 Модуль lib_obj_errors.c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует и поддерживает объект ошибок.

int16 get_err_bytes_objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see err access(canindex index, cansubind subind);

int16 get_err_objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read err objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write_err_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объекта ошибок. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами:

1001_h - регистр ошибок.

1003_h - список предопределенных ошибок.

void set error field(unsigned16 errorcode, unsigned16 addinf);

Заносит в список предопределенных ошибок код ошибки **errorcode** совместно с дополнительной информацией **addinf**. Устанавливает соответствующий бит регистра ошибок, а также бит общей ошибки. Коды ошибок в диапазоне 1000_h ... $10FF_h$ устанавливают только бит общей ошибки.

Функция является сигналобезопасной. При наложении обращений к функции возможна потеря записи в списке предопределенных ошибок, но информация в любом случае сохраняется в регистре ошибок.

Параметры:

- errorcode код ошибки.
- addinf дополнительная информация об ошибке.

void clear error register(unsigned8 mask);

Производит побитовую очистку регистра ошибок. Нулевой бит регистра (общая ошибка) сбрасывается лишь при условии очистки всех остальных бит. При этом выдается сообщение EMCY с нулевым значением кода ошибки (сброс ошибки). Коды ошибок в диапазоне $1000_h..10FF_h$ устанавливают только бит общей ошибки, который, в отсутствии других ошибок, будет сброшен при любом значении **mask**. *Параметры*:

• mask – битовая маска. Очищаются биты, для которых в маске установлено значение 1.

unsigned8 read error register(void);

Возвращает значение регистра ошибок.

Возвращаемое значение:

• регистр ошибок.

void can init error(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.20 Модуль lib_obj_sync.c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует и поддерживает объекты синхронизации SYNC.

int16 get sync bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see sync access(canindex index, cansubind subind);

int16 get sync objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read sync objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write sync objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объектов синхронизации SYNC. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами:

1005_h - COB-ID объекта синхронизации.

1006_h - период объекта синхронизации.

1007_h – длительность окна синхронизации.

1019_h – значение переполнения для SYNC счетчика.

void reset sync counter(void);

Устанавливает SYNC счетчик в минимальное (единичное) значение.

unsigned8 sync window expired(void);

Определяет состояние (истечение времени) окна синхронизации.

Возвращаемые значения:

- FALSE окно синхронизации открыто, можно проводить синхронные операции.
- TRUE окно синхронизации истекло, синхронные операции запрещены.

void sync received(canframe *cf);

Производит обработку принятого из сети объекта синхронизации SYNC. Если устройство является источником SYNC, функция вызывается при каждой передаче SYNC кадра.

Параметры:

• *cf — принятый или переданный CAN кадр, содержащий объект синхронизации SYNC.

void control_sync(void);

Осуществляет управление SYNC объектом. Вызывается из CANopen таймера.

void can init sync(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.21 Модуль lib obj time.c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует и поддерживает объект временной метки TIME.

int16 get time bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see time access(canindex index, cansubind subind);

int16 get time objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read time objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write time objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объекта временной метки ТІМЕ. Назначение и параметры

функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами:

1012_h - COB-ID объекта временной метки.

void can init time(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.22 Модуль lib pdo map.c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует и поддерживает динамическое байт-ориентированное PDO отображение.

int16 check pdo map object(canindex index);

Осуществляет проверку наличия и состояния объекта PDO отображения.

Параметры:

• index – индекс объекта PDO отображения.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK объект PDO отображения существует и активирован.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует PDO отображения с индексом index.
- CAN ERRET PDO MAP DEACT PDO отображение не активировано.

int16 get pdo map bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see pdo map access(canindex index, cansubind subind);

int16 get pdo map objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read pdo map objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write_pdo_map_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объектов PDO отображения. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают объекты, заданные индексами (для четырех PDO):

1600_h..1603_h — параметры отображения принимаемых PDO (RPDO1 - RPDO4).

1A00_h..1A03_h – параметры отображения передаваемых PDO (TPDO1 - TPDO4).

int16 map pdo(canindex index, canframe *cf);

Формирует PDO отображение, соответствующее коммуникационному PDO объекту и заносит его в поле данных CAN кадра. Определяет и устанавливает длину поля данных. *Параметры:*

- index индекс коммуникационного объекта PDO (как правило, передаваемого TPDO).
- *cf CAN кадр, в который заносится PDO отображение.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK PDO сформировано успешно.
- CAN_ERRET_OBD_NOOBJECT не существует коммуникационного объекта с индексом **index**, либо соответствующего ему PDO отображения.
- CAN ERRET PDO INVALID коммуникационный PDO объект не действителен.
- CAN ERRET PDO MAP DEACT PDO отображение не активировано.
- CAN_ERRET_PDO_ERRMAP размер данных PDO отображения превышает максимальную длину CAN кадра.
- Функция также может возвращать ошибки чтения из словаря значений отображаемых объектов.

int16 activate pdo(canindex index, canframe *cf);

Осуществляет разбор CAN кадра, руководствуясь PDO отображением, которое соответствует коммуникационному PDO объекту. Заносит извлеченные из кадра данные в объектный словарь.

Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта PDO (как правило, принимаемого RPDO).
- *cf CAN кадр, из которого извлекаются данные PDO отображения.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK Все отображенные данные успешно занесены в объектный словарь.
- CAN_ERRET_OBD_NOOBJECT не существует коммуникационного объекта с индексом **index**, либо соответствующего ему PDO отображения.
- CAN ERRET PDO INVALID коммуникационный PDO объект не действителен.
- CAN ERRET PDO MAP DEACT PDO отображение не активировано.
- CAN_ERRET_PDO_ERRMAP размер данных PDO отображения превышает длину принятого CAN кадра.
- Функция также может возвращать ошибки записи в словарь значений отображаемых объектов.

void can init pdo map(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.23 Модуль lib pdo obd.c

Размещается в директории \CANopen.

Формирует и поддерживает коммуникационные PDO объекты.

int16 check pdo comm object(canindex index);

Определяет наличие и состояние коммуникационного PDO объекта.

Параметры:

• index – индекс коммуникационного PDO объекта.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK PDO существует и действителен.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT PDO с индексом index не существует.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел находится в не операционном состоянии.
- CAN ERRET PDO INVALID PDO объект не действителен.

int16 find pdo recv canid(canindex index, canlink *canid);

Выдает идентификатор CAN кадра принимаемого PDO. Используется для формирования удаленного запроса RPDO.

Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта RPDO.
- *canid CAN идентификатор канального уровня RPDO.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK RPDO существует и действителен.
- CAN_ERRET_OBD_NOOBJECT RPDO с индексом index не существует.
- CAN_ERRET_NODE_STATE CAN узел находится в не операционном состоянии.
- CAN ERRET PDO INVALID RPDO не действителен.
- CAN_ERRET_PDO_NORTR удаленный запрос для RPDO запрещен. Замечание.

В последних версиях стандарта CiA 301 (4.2.0.xx) бит удаленного запроса для RPDO не поддерживается (зарезервирован). Это не позволяет локально определить возможность формирования удаленного запроса для RPDO.

int16 find pdo tran canid(canindex index, canlink *canid);

Выдает идентификатор CAN кадра передаваемого PDO.

Параметры:

• index – индекс коммуникационного объекта TPDO.

• *canid – CAN идентификатор канального уровня TPDO.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK TPDO существует и действителен.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT TPDO с индексом index не существует.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел находится в не операционном состоянии.
- CAN ERRET PDO INVALID TPDO не действителен.

int16 find_pdo_recv_trantype(canindex index, unsigned8 *trtype);

Выдает тип передачи принимаемого PDO (субиндекс 2 коммуникационного объекта). Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта RPDO.
- *trtype тип передачи RPDO.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK RPDO существует и действителен.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT RPDO с индексом index не существует.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел находится в не операционном состоянии.
- CAN ERRET PDO INVALID RPDO не действителен.

int16 find pdo tran trantype(canindex index, unsigned8 *trtype);

Выдает тип передачи передаваемого PDO (субиндекс 2 коммуникационного объекта). Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта TPDO.
- *trtype тип передачи TPDO.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK TPDO существует и действителен.
- CAN_ERRET_OBD_NOOBJECT TPDO с индексом index не существует.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел находится в не операционном состоянии.
- CAN ERRET PDO INVALID TPDO не действителен.

void find_pdo_rtr_tran_index(canlink canid, canindex *index);

Выдает индекс коммуникационного PDO объекта для CAN идентификатора **canid**. Используется для поиска TPDO, соответствующего удаленному запросу. *Параметры*:

- **canid** CAN идентификатор канального уровня TPDO.
- *index индекс коммуникационного объекта TPDO. CAN_INDEX_DUMMY, если соответствующий TPDO не обнаружен или не действителен или удаленный запрос для него запрещен.

int16 set pdo state(canindex index, unsigned8 state);

Устанавливает состояние PDO действителен / не действителен. Соответственно перестраивает аппаратный фильтр входящих CAN кадров. *Параметры:*

- index индекс коммуникационного объекта PDO.
- state новое состояние PDO (VALID / NOT VALID).

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK установлено новое состояние PDO.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT PDO с индексом index не существует.
- CAN_ERRET_PDO_MAP_DEACT PDO отображение не активировано (если state = VALID).
- CAN ERRET CI STOP не удалось остановить хотя бы один рабочий CAN контроллер.
- CAN_ERRET_CI_FILTER ошибка установа аппаратного фильтра хотя бы одного рабочего CAN контроллера.
- CAN ERRET CI START не удалось запустить хотя бы один рабочий CAN контроллер.

void set pdo recv event timer(canindex index);

Установ таймера события принимаемого PDO.

Параметры:

• index – индекс коммуникационного объекта RPDO.

void set pdo tran event timer(canindex index);

Установ таймера события передаваемого PDO.

Параметры:

• index – индекс коммуникационного объекта TPDO.

int16 test_cyclic_tpdo(canindex index, unsigned8 sc);

Определяет состояние циклических синхронных передаваемых PDO.

Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта TPDO.
- sc текущее значение SYNC счетчика.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK циклическое синхронное TPDO готово к передаче.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT TPDO с индексом index не существует.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел находится в не операционном состоянии.
- CAN ERRET PDO INVALID TPDO не действителен.
- CAN_ERRET_PDO_TRTYPE неподходящий тип передачи TPDO.
- CAN ERRET PDO TRIGGER момент передачи TPDO не наступил.

int16 test tpdo inhibit(canindex index);

Определяет состояние подавления передаваемого PDO.

Параметры:

• index – индекс коммуникационного объекта TPDO.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0:

- CAN RETOK время подавления TPDO истекло.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT TPDO с индексом index не существует.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел находится в не операционном состоянии.
- CAN ERRET PDO INVALID TPDO не действителен.
- CAN ERRET PDO INHIBIT TPDO находится в состоянии подавления.

void control pdo(void);

Осуществляет контроль таймеров события RPDO и TPDO, а также времени подавления TPDO. Вызывается из CANopen таймера.

int16 get pdo comm bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see pdo comm access(canindex index, cansubind subind);

int16 get pdo comm objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read_pdo_comm_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write pdo comm objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю коммуникационных PDO объектов. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают объекты, заданные индексами (для четырех PDO):

1400_h..1403_h — коммуникационные параметры принимаемых PDO (RPDO1 - RPDO4).

1800_h..1803_h – коммуникационные параметры передаваемых PDO (TPDO1 - TPDO4).

void can init pdo(void);

Инициализирует данные модулей lib_pdo_obd.c, lib_pdo_map.c и lib_pdo_proc.c.

4.2.24 Модуль lib_pdo_proc.c

Размещается в директории \CANopen.

Производит обработку принимаемых и передаваемых PDO, а также удаленных PDO запросов.

int16 pdo remote transmit request(canindex index);

Формирует удаленный запрос принимаемого PDO.

Параметры:

• index – индекс коммуникационного объекта запрашиваемого RPDO.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK RTR запрос размещен в CANopen кэше.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT RPDO с индексом index не существует.
- CAN ERRET PDO INVALID RPDO не действителен.
- CAN ERRET PDO MAP DEACT PDO отображение не активировано.
- CAN_ERRET_PDO_ERRMAP размер данных PDO отображения превышает максимальную длину CAN кадра.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел находится в не операционном состоянии.
- CAN ERRET COMM SEND не удалось разместить кадр в CANopen кэше.
- CAN_ERRET_PDO_NORTR для данного PDO RTR запрещен. Замечание.

В последних версиях стандарта CiA 301 (4.2.0.xx) бит удаленного запроса для RPDO не поддерживается (зарезервирован). Это не позволяет локально определить возможность формирования удаленного запроса для RPDO.

void receive can pdo(canindex index, canframe *cf);

Принимает и обрабатывает RPDO. Активирует асинхронные RPDO (записывает данные в объектный словарь). Синхронные RPDO заносятся в FIFO для последующей активации при поступлении объекта синхронизации SYNC.

- Параметры:
- index индекс коммуникационного объекта RPDO.
- *cf принятый CAN кадр, содержащий RPDO.

int16 transmit can pdo(canindex index);

Формирует TPDO с типом передачи:

- 0 ациклические синхронные (заносятся в FIFO для синхронной отправки);
- 254, 255 асинхронные (отсылаются немедленно);

Параметры:

• index – индекс коммуникационного объекта TPDO.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0:

- CAN_RETOK PDO успешно отправлено в CANopen кэш (типы 254, 255) или размещено в очереди на синхронную отправку (тип 0).
- CAN ERRET OBD NOOBJECT TPDO с индексом index не существует.
- CAN ERRET PDO INVALID TPDO не действителен.
- CAN_ERRET_PDO_TRTYPE неподходящий тип передачи TPDO.
- CAN ERRET PDO INHIBIT TPDO находится в состоянии подавления.
- CAN ERRET PDO MAP DEACT PDO отображение не активировано.
- CAN_ERRET_PDO_ERRMAP размер данных PDO отображения превышает максимальную длину CAN кадра.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел находится в не операционном состоянии.
- CAN_ERRET_COMM_SEND не удалось разместить кадр в CANopen кэше.

void transmit_rtr_pdo(canindex index);

Формирует ТРDO, для которого получен удаленный запрос. В зависимости от типа передачи PDO заносится в FIFO для синхронной отправки (тип \leq 252, синхронное) или отсылается немедленно (тип \geq 253, асинхронное). Параметры:

• index – индекс коммуникационного объекта TPDO.

void process_sync_pdo(unsigned8 sc);

Обрабатывает синхронные RPDO и TPDO. Вызывается из функции обработчика объекта синхронизации SYNC.

Параметры:

• sc – текущее значение SYNC счетчика.

void can init pdo proc(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.25 Модуль lib sdo proc.c

Размещается в директории \CANopen.

Осуществляет разборку, а также сборку и отправку SDO кадров.

void parse sdo(struct cansdo *sd, canbyte *data);

Производит разборку поля данных CAN кадра SDO протокола.

Параметры:

- *sd информация о принятом SDO кадре в разобранном виде.
- *data указатель на поле данных принятого кадра SDO протокола.

int16 send_can_sdo(struct cansdo *sd);

Осуществляет сборку и отправку CAN кадра SDO протокола.

Параметры:

• *sd — информация об отсылаемом SDO кадре в разобранном виде.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0:

- CAN RETOK SDO кадр размещен в CANopen кэше.
- CAN_ERRET_NODE_STATE CAN узел находится состоянии останова или инициализации.
- CAN ERRET COMM SEND не удалось разместить кадр в CANopen кэше.

void abort_can_sdo(struct sdoixs *si, unsigned32 abortcode);

Производит отправку кадра «Abort SDO Transfer» протокола.

Параметры:

- *si индекс и субиндекс прикладного CANopen объекта.
- abortcode значение Abort кода.

4.2.26 Модуль lib server.c

Размещается в директории \CANopen.

Выполняет серверные транзакции обмена данными для SDO протокола.

void receive can sdo(canframe *cf);

Принимает и обрабатывает CAN кадр SDO протокола.

Параметры:

• *cf – принятый кадр SDO протокола.

void can server control(void);

Контролирует таймаут операции обмена данными SDO протокола. Вызывается из CANopen таймера.

void can init server(void);

Инициализирует данные модуля.

4.2.27 Модуль lib_srdo_object.c

Размещается в директории \CANopen.

Поддерживает объектный словарь и программные алгоритмы безопасного протокола EN50325-5.

int16 get srdo comm bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see srdo comm access(canindex index, cansubind subind);

int16 get srdo comm objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read_srdo_comm_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write srdo comm objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю коммуникационных SRDO объектов. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают объекты, заданные индексами (для двух SRDO):

1301_h, 1302_h – коммуникационные параметры SRDO.

int16 get srdo map bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see srdo map access(canindex index, cansubind subind);

int16 get srdo map objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read srdo map objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write_srdo_map_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объектов SRDO отображения. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают объекты, заданные индексами (для двух SRDO):

1381_h, 1382_h – параметры отображения SRDO.

int16 get sr config bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see sr config access(canindex index, cansubind subind);

int16 get sr config objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read_sr_config_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write sr config objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю конфигурационных SRDO объектов. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают объекты, заданные индексами:

1300_h — Статус широковещательной GFC команды.

13FE_h – Конфигурация SRD устройства достоверна.

13FF_h – Подписи SRDO параметров.

13E0_b – Дополнительные параметры GFC команды.

13E1_h — Рабочий статус безопасного протокола.

void produce_sr_gfc(void);

Формирует и отправляет в CAN сеть GFC команду.

void consume sr gfc(void);

Принимает GFC команду.

void control srdo(void);

Осуществляет управление работой безопасного протокола. Контролирует прием SRDO. Управляет передачей SRDO объектов. Вызывается из CANopen таймера.

void receive can srdo(canindex index, canframe *cf);

Принимает и обрабатывает SRDO.

Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта SRDO.
- *cf принятый CAN кадр, содержащий SRDO.

void run sr operations(void);

Запускает работу безопасного протокола. Вызывается из функции start_node(), которая переводит CANopen узел в операционное состояние.

unsigned8 get sr runstatus(void);

Возвращает статус безопасного протокола: ON/OFF.

void can init srdo(void);

Инициализирует данные безопасного протокола.

5. Прикладной СА Nopen профиль СіА 401

Модули приложения размещаются в директории WinAppl_EN50325-5_Project. Расположение файлов приводится относительно этой директории.

Приложение реализует набор программ для устройств IO Remote с поддержкой протокола EN50325-5 и прикладного CANopen профиля CiA 401 с расширениями.

5.1 Параметры сборки приложения

Параметры определены в файле __DS401_defines_*.h в директории \src\include. Имя файла параметров зависит от платформы, для которой должно быть собрано конечное приложение.

5.1.1 Параметры платформы приложения

• IOREMOTE PLATFORM

Определяет платформу, для которой собирается приложение.

PLATFORM WINDOWS – программа-эмулятор для ОС Windows.

PLATFORM STM32 – приложение для микроконтроллера STM32F1x.

PLATFORM_MILANDR – приложение для микроконтроллера Миландр 1986ВЕ9х.

• IOREMOTE APPLICATION MODE

Определяет вид приложения – рабочее либо тестовое.

APPLICATION_REGULAR – приложение только для микроконтроллерных платформ.

APPLICATION_TEST – приложения для всех платформ, в том числе ОС Windows.

• IOREMOTE PRINTF MODE

Определяет наличие вывода на печать для тестовых приложений.

ON – используется функция вывода на печать.

OFF – вывод на печать не используется.

5.1.2 Параметры СА Nopen устройства

IOREMOTE NODERATE SWITCH

Определяет наличие аппаратных переключателей для выбора номера CAN узла, а также индекса битовой скорости CAN сети. При этом обеспечивается возможность сохранения этих параметров в энергонезависимой памяти, причем сохраненное значение является приоритетным.

HARDWARE_SW- используются аппаратные переключатели выбора номера CAN узла и скорости сети.

VIRTUAL_SW – номер CAN узла, а также индекс битовой скорости CAN сети сохраняются только в энергонезависимой памяти.

CAN_MASK NETWORKS

Битовая маска физических CAN сетей. Определяет конфигурацию CAN контроллеров устройства. Единичное значение бита маски указывает наличие соответствующей CAN сети.

CAN DATALINK OUTOFF

Задает режим работы с CAN сетью при переполнении выходного CAN ореп кэша. FALSE – режим с вызовом функции can_cache_overflow(...) и обработкой ошибки согласно установкам объекта 1029_h.

TRUE – логическое отключение канального уровня CAN сети по записи. Данный режим

используется, когда устройство должно сохранять автономную работоспособность при физическом отключении от CAN сети.

CAN LED INDICATOR

Тип светодиодной индикации состояния устройства.

COMBINED – используется совмещенный красно/зеленый светодиод.

SEPARATE – применяются отдельно красный и зеленый светодиоды.

• CAN SERIAL NUMBER

Серийный номер CANopen устройства (объект 1018_hsub4_h).

CAN BITRATE INDEX

Индекс битовой скорости CAN сети, который устанавливается по умолчанию.

CAN NODEID SLAVE

Номер CANopen узла, устанавливаемый по умолчанию. Допустимые значения от 1 до 127.

• CAN TIMERUSEC

Период CANореп таймера в микросекундах. Значение параметра должно быть не менее 100. Рекомендуемый период таймера 1..5 миллисекунд (значение параметра от 1000 до 5000) при поддержке протокола EN50325-5 и до 50 миллисекунд при работе только CiA 301. Период CANореп таймера можно изменять в зависимости от требований к разрешению различных временных CANореп объектов (SYNC, PDO, времена подавления, коммуникационные SRDO объекты и др.).

• CAN TIMEOUT SERVER

Таймаут базовой SDO транзакции сервера. Задается в микросекундах. В базовой SDO транзакции сервер ожидает запрос очередного сегмента данных от клиента.

CAN BOOTUP DELAY

Определяет задержку выдачи сообщения загрузки (Boot-up протокол) и перехода устройства в пред-операционное состояние. Задается в микросекундах. Нулевое значение отключает задержку.

CAN OPERATIONAL DELAY

Определяет задержку автономного перехода устройства в операционное состояние. Задается в микросекундах. Нулевое значение отключает задержку и устройство остается в пред-операционном состоянии.

CAN HBT PRODUCER MS

Значение по умолчанию для периода сердцебиения поставщика в миллисекундах. Инициализирует объект $1017_{\rm h}$.

• CAN EMCY INHIBIT 100MCS

Значение по умолчанию для времени подавления посылок объекта EMCY. Инициализирует объект 1015_h.

CAN_EMCY_INHIBIT_100MCS_OUTPUT_DEF

CAN EMCY INHIBIT 100MCS OUTPUT MIN

Значение по умолчанию и минимальное значение времени подавления посылок объекта ЕМСУ при возникновении короткого замыкания цифровых либо аналоговых выходов.

• CAN RPDO TRTYPE

Значение по умолчанию для типа передачи RPDO. Используется для инициализации субиндекса 2 объектов $1400_{\rm h}..1403_{\rm h}$ — коммуникационные параметры принимаемых PDO.

CAN TPDO TRTYPE

Значение по умолчанию для типа передачи TPDO. Используется для инициализации субиндекса 2 объектов 1800_h...1803_h — коммуникационные параметры передаваемых PDO.

• CAN TPDO INHIBIT 100MCS

Значение по умолчанию для времени подавления посылок TPDO. Инициализирует субиндекс 3 объектов $1800_h...1803_h$ — коммуникационные параметры передаваемых PDO.

• CAN RPDO ET MS

Значение по умолчанию для таймера события RPDO. Инициализирует субиндекс 5 объектов $1400_{\rm h}..1403_{\rm h}$ — коммуникационные параметры принимаемых PDO.

• CAN TPDO ET MS

Значение по умолчанию для таймера события TPDO. Инициализирует субиндекс 5 объектов 1800_h...1803_h — коммуникационные параметры передаваемых PDO.

CAN TPDO SYNC START

Значение по умолчанию для начального значения SYNC счетчика TPDO. Инициализирует субиндекс 6 объектов $1800_h...1803_h$ — коммуникационные параметры передаваемых PDO.

• CAN NOF LOAD COMM 1

Задает размер базы объектов, размещаемых в энергонезависимой памяти. Определяет число индексов коммуникационных объектов.

CAN NOF LOAD COMM 2

Задает размер базы объектов, размещаемых в энергонезависимой памяти. Определяет число индексов, которые формируют предопределенное распределение идентификаторов коммуникационных объектов.

CAN_NOF LOAD APPL

Задает размер базы объектов, размещаемых в энергонезависимой памяти. Определяет число индексов объектов прикладного профиля.

CAN_NOF ERRBEH SUBIND

Максимальный субиндекс объекта 1029_h — поведение CAN устройства при возникновении серьезных ошибок.

• CAN SUBIND ERRBEH COMM

Значение субиндекса коммуникационной ошибки объекта 1029_h.

5.1.3 Параметры устройства и прикладного профиля СіА 401

• IOREMOTE DEVICE TYPE

Тип устройства IO Remote.

R2DIO ІО – цифровой ввод-вывод.

R2AIO 8INP – аналоговый ввод на 8 каналов.

R2AIO 8OUT – аналоговый вывод на 8 каналов.

R2AIO 4INP 2OUT – аналоговый ввод на 4 канала и вывод на 2 канала.

R2DIO TESTMODE

Метод эмуляции состояния цифровых входов устройства на 8 входов и 8 выходов.

TESTMODE TIMER – состояния входов переключаются по таймеру.

TESTMODE_LOOPBACK – состояние входа определяется состоянием соответствующего выхода.

DIGITAL INP8 BLOCKS MAX

Максимальное число блоков цифрового ввода по 8 бит.

DIGITAL OUT8 BLOCKS MAX

Максимальное число блоков цифрового вывода по 8 бит.

• DIGITAL COUNTERS MAX

Максимальное число цифровых счетчиков.

• LOGICAL COUNTERS MAX

Число логических счетчиков, которые могут отображаться в ТРОО.

ANALOG INPUT CHANS MAX

Число каналов аналогового ввода.

• ANALOG INPUT RESOLUTION

Разрядность аналоговых входов, бит.

ANALOG OUTPUT CHANS MAX

Число каналов аналогового вывода.

ANALOG OUTPUT RESOLUTION

Разрядность аналоговых выходов, бит.

• CAN DEVICE TYPE

DEVTYPE MASK DIGITAL INPUT

DEVTYPE MASK DIGITAL OUTPUT

DEVTYPE MASK ANALOG INPUT

DEVTYPE MASK ANALOG OUTPUT

DEVTYPE MASK PDO MAPPING

Задают совместно тип устройства и его функциональность (объект 1000_h).

CAN MAN STATUS DIOC

CAN MAN STATUS ANINP

CAN MAN STATUS ANOUT

Регистр статуса от производителя устройства (объект 1002_h).

• CAN VENDOR ID

Код производителя устройства (объект $1018_h sub1_h$).

• CAN PROJECT CODE DIOC

CAN PROJECT CODE ANALOG 16BIT

CAN PROJECT CODE DEVICE VARIANT

Старшая и младшая части кода изделия, задаваемого производителем (объект 1018_hsub2_h).

CAN REV NUM

Версия устройства, задаваемая производителем (объект 1018_h sub 3_h).

• CAN EMCY INT DISABLED

Код EMCY сообщения: при переходе устройства в операционное NMT состояние общее прерывание для аналоговых входов или счетчиков запрещено (предупреждение).

• CAN EMCY SHORT CIRCUIT

Код ЕМСУ сообщения: короткое замыкание цифровых либо аналоговых выходов.

CAN EMCY LOAD DUMP

Код ЕМСУ сообщения: обрыв цепи аналоговых выходов.

CAN EMCY ERROR STATE

Дополнительный код ЕМСУ сообщения: устройство находится в режиме ошибки.

MASK *

Задают битовые маски, которые используются в прикладном профиле.

• INDEX *

SUBIND *

Задают индексы и субиндексы коммуникационных и прикладных объектов, которые используются при реализации профиля устройства.

5.2 Модули приложения

5.2.1 Модули определений и прототипов

Размещаются в директории \src\include.

- DS401 defines *.h параметры сборки приложения для CANopen устройств либо программ-эмуляторов.
- DS401 structures.h определение структур данных приложения.
- DS401 defunc.h прототипы функций приложения.
- DS401 genhead.h модуль заголовков и подключений приложения. Содержит определение номера версии приложения.
- DS401 globals.h список внешних (глобальных) переменных приложения.
- DS401 header.h базовый заголовочный модуль для файлов приложения.
- lib application.h заголовочный файл, посредством которого CANopen библиотека получает доступ к параметрам приложения.

5.2.2 Модуль DS401 standev.c

Размещается в директории \src\application.

Реализует прикладные профили стандартизированных устройств.

Выполнен в двух вариантах:

- Модуль DS401 standev.c реализует CANopen профиль цифрового и аналогового вводавывода CiA 401 для устройств IO Remote.
- В модуле Sample standev object dictionary.c приведен пример объектного словаря.

void process digital input(unsigned8 blk, unsigned8 data);

Обработка первичных данных 8-битовой группы цифровых входов согласно профилю СіА 401. Возможна инициализация передачи данных посредством ТРОО.

Параметры:

- **blk** номер группы цифровых входов от 0 до (DIGITAL INP8 BLOCKS MAX-1).
- data первичные данные группы цифровых входов.

void process analog input(unsigned8 chan, int32 data);

Обработка первичных данных аналогового ввода согласно профилю СіА 401. Возможна инициализация передачи данных посредством ТРОО.

- Параметры:
- chan номер канала аналогового ввода от 0 до (ANALOG INPUT CHANS MAX-1).
- data первичные аналоговые данные.

void write digital output(unsigned8 blk);

Обработка по профилю СіА 401 и вывод в устройство данных 8-битовой группы цифровых выходов.

Параметры:

• **blk** — номер группы цифровых выходов от 0 до (DIGITAL OUT8 BLOCKS MAX-1).

void write analog output(unsigned8 chan);

Обработка по профилю СіА 401 и вывод в устройство аналоговых данных. Параметры:

• **chan** — номер канала аналогового вывода от 0 до (ANALOG OUTPUT CHANS MAX-1).

unsigned8 read digital output 0(void);

Чтение нулевой группы цифровых выходов для программной эмуляции режима

TESTMODE LOOPBACK.

Возвращаемое значение:

• Значение нулевой группы цифровых выходов.

int32 server get standev objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 server see standev access(canindex index, cansubind subind);

int16 server get standev objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 server_read_standev_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 server write standev objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объектов стандартизированных CANopen профилей.

Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают объекты, заданные индексами:

6000_h..9FFF_h – профили стандартизированных устройств.

void enter_error_state(void);

void exit error state(void);

Функции входа и выхода устройства из режима ошибки согласно профилю СіА 401.

void slave_init_standev_application(void);

Инициализация данных и объектов приложения для стандартизированного профиля CiA 401.

void slave init standev communication(void);

Инициализация коммуникационных данных и объектов для стандартизированного профиля CiA 401. Производит также инициализацию коммуникационных SRDO объектов EN50325-5.

5.2.3 Модуль DS401_manspec.c

Размещается в директории \src\application.

Формирует расширение профилей стандартизированных устройств либо реализует специализированные прикладные профили.

Выполнен в трех вариантах:

- Модуль DS401_manspec.c формирует расширение профиля CiA 401 для устройств IO Remote.
- В модуле Sample manspec object dictionary.c приведен пример объектного словаря.
- Moдуль Variable_manspec_octet_string.c содержит пример работы с данными переменной длины типа octet string.

void process logical counter(unsigned8 lcc);

Обработка значений логических счетчиков согласно профилю CiA 401. В качестве первичных используются данные соответствующего цифрового счетчика. Возможна инициализация передачи значений счетчика посредством TPDO. Параметры:

• lcc – номер логического счетчика от 0 до (LOGICAL COUNTERS MAX-1).

void write digital counter(unsigned8 chan, unsigned32 data);

Запись первичных данных цифровых счетчиков.

Параметры:

- chan номер канала цифрового счетчика от 0 до (DIGITAL COUNTERS MAX-1).
- data первичные данные счетчика.

void application manspec timer(void);

Обработчик таймера для не стандартизированного прикладного профиля.

void control_digital_outputs(void); void control analog outputs(void);

Контроль цифровых и аналоговых выходов на предмет короткого замыкания либо обрыва цепи нагрузки.

unsigned8 read_int_enable_counter(void);

Чтение флага разрешения прерывания для цифровых счетчиков.

Возвращаемое значение:

• Значение флага разрешения прерывания, boolean.

int32 server get manspec objsize(canindex index, cansubind subind);

int32 server put manspec objsize(canindex index, cansubind subind, int32 size);

int16 server see manspec access(canindex index, cansubind subind);

int16 server get manspec objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 server_read_manspec_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data); int16 server_write_manspec_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объектов расширения профилей стандартизированных устройств либо специализированных прикладных профилей. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают объекты, заданные индексами:

2000_h..5FFF_h – профили не стандартизированных устройств.

void slave init manspec application(void);

Инициализация данных и объектов приложения специализированного CANopen профиля или расширения.

void slave_init_manspec_communication(void);

Инициализация коммуникационных данных и объектов специализированного CANоpen профиля или расширения.

5.2.4 Модуль DS401 control.c

Размещается в директории \src\application.

Реализует управляющие функции прикладного профиля.

void print appl(void *fmt, ...);

Функция вывода на печать.

void reset emulated counter(unsigned8 chan, unsigned32 val);

Установ эмулятора цифрового счетчика в значение val.

Параметры:

- **chan** номер канала счетчика от 0 до (DIGITAL COUNTERS MAX-1).
- val устанавливаемое значение счетчика (для сброса задается ноль).

void set transmit pdo(canindex index);

Установ ТРОО на передачу. Обеспечивает однократную передачу ТРОО при изменении значений нескольких отображенных в него параметров.

void consume time(canframe *cf);

Вызывается при получении объекта временной метки ТІМЕ. Параметры:

• *cf — принятый CAN кадр, содержащий объект ТІМЕ.

void start_hardware(void);

void stop hardware(void);

Функции запуска и останова устройства.

void application_timer_routine(void);

Таймер прикладного профиля. Вызывается из CANopen таймера.

void application monitor routine(void);

Монитор (главный цикл) приложения. Вызывается из CANopen монитора.

void application init device routine(void);

Функция начальной инициализации прикладных данных и параметров устройства при запуске (включении питания). Вызывается однократно до программной инициализации устройства. При пере-инициализации устройства с использованием NMT команд вызов этой функции не осуществляется.

Размещается в директории \src\CANopen.

Поддерживает объекты идентификации и описания устройства.

unsigned32 read dev type object(canindex index, cansubind subind);

Определяет тип устройства, регистр статуса производителя и объект идентификации.

Поддерживает коммуникационные объекты, заданные индексами:

 1000_h – тип устройства.

1002_h – регистр статуса от производителя устройства.

1018_h — объект идентификации устройства.

Параметры:

- **index** индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.

void read dev string object(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Формирует строковые описания названия устройства, версии железа и программного обеспечения. Поддерживает коммуникационные объекты, заданные индексами:

1008_h — название устройства от производителя.

1009_h — версия «железа» устройства от производителя.

100A_h — версия программного обеспечения устройства от производителя.

Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- *data байтовый указатель на размещаемые данные типа "видимая строка".

Размещается в директории \src\CANopen.

Задает параметры инициализации устройства.

cannode get node id(void);

Возвращает номер узла CANopen устройства. Параметр считывается из энергонезависимой памяти, может быть задан аппаратными переключателями либо использовано значение по умолчанию.

Возвращаемое значение:

• Номер узла CANopen устройства от 1 до 127.

unsigned8 get bit rate index(void);

Возвращает значение индекса битовой скорости устройства. Параметр считывается из энергонезависимой памяти, может быть задан аппаратными переключателями либо использовано значение по умолчанию.

Возвращаемое значение:

• Индекс битовой скорости САN сети из числа допустимых.

unsigned32 get_serial_number(void);

Возвращает серийный номер устройства, заданный по умолчанию.

Возвращаемое значение:

• Серийный номер устройства (объект 1018_hsub4_h).

void get device config(void);

Считывает аппаратную конфигурацию устройства. Вызывается однократно до программной инициализации устройства. При пере-инициализации устройства с использованием NMT команд вызов этой функции не осуществляется.

5.2.7 Модуль DS401_globals.c

Размещается в директории \src\CANopen.

Определяет внешние (глобальные) переменные и структуры данных прикладного профиля.

Размещается в директории \src\CANopen.

Формирует базу сохраняемых объектов прикладного профиля.

void can init re store application(void);

Формирует базу объектов прикладного профиля, которые могут быть сохранены в энергонезависимой памяти.

Размещается в директории \src\CANopen.

Реализует пример модуля сохранения CANopen объектов в энергонезависимой памяти. Требует доработки для целевой микроконтроллерной платформы. Алгоритмы и

программный код рабочего модуля могут заметно отличаться от библиотечного примера.

int16 get re store bytes objsize(canindex index, cansubind subind);

int16 see re store access(canindex index, cansubind subind);

int16 get re store objtype(canindex index, cansubind subind);

int16 read_re_store_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

int16 write_re_store_objdict(canindex index, cansubind subind, canbyte *data);

Функции доступа к словарю объектов сохранения/восстановления. Назначение и параметры функций приведены в разделе 4.1.

Поддерживают коммуникационные объекты, заданные индексами:

1010_h - сохранение параметров в энергонезависимой памяти.

1011_h - восстановление значений параметров по умолчанию.

Используются 6 субиндексов:

Субиндекс 1:

Сохранение и восстановление всех параметров.

Субиндекс 2:

Сохранение и восстановление коммуникационных параметров.

Субиндекс 3:

Сохранение и восстановление параметров приложения.

Субиндекс 4:

Восстановление значений по умолчанию для параметров, которые задают предопределенное распределение идентификаторов коммуникационных объектов CANopen.

Субиндекс 5:

Сохранение и восстановление номера САN узла устройства.

Субиндекс 6:

Сохранение и восстановление индекса битовой скорости CAN сети.

int16 can process saved(unsigned16 mask);

Производит чтение из энергонезависимой памяти и запись в объектный словарь устройства сохраненных значений параметров. Биты маски **mask** определяют группы загружаемых параметров.

Параметры:

• mask – битовая маска. Биты могут объединяться по "логическому или".

 $CAN_MASK_LOAD_COMM_1$ — загружаются коммуникационные параметры, которые не зависят от номера CAN узла.

CAN_MASK_LOAD_COMM_2 — загружаются коммуникационные параметры, зависимые от номера CAN узла (CAN идентификаторы).

CAN MASK LOAD APPL – загружаются параметры приложения.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN ERRET RE STORE ошибка при загрузке данных из энергонезависимой памяти.

int16 get flash nodeid(void);

Производит чтение из энергонезависимой памяти номера CAN узла устройства. Возвращаемые значения: сохраненное значение >=0; ошибка <0.

- >= 0 номер CAN узла (младший байт).
- CAN ERRET FLASH DATA ошибка данных в энергонезависимой памяти.
- CAN ERRET FLASH VALUE параметр не сохранялся в энергонезависимой память.

int16 get flash bitrate index(void);

Производит чтение из энергонезависимой памяти индекса битовой скорости CAN сети.

Возвращаемые значения: сохраненное значение >= 0; ошибка < 0.

- >= 0 индекс битовой скорости CAN сети (младший байт).
- CAN ERRET FLASH DATA ошибка данных в энергонезависимой памяти.
- CAN ERRET FLASH VALUE параметр не сохранялся в энергонезависимой память.

int16 check init flash(void);

Инициализирует используемые для сохранения страницы энергонезависимой памяти. Возвращаемые значения: нормальное завершение =0; ошибка <0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN_ERRET_FLASH_INIT ошибка при инициализации (очистке) страницы энергонезависимой памяти.

void erase flash pages(void);

Очищает используемые для сохранения страницы энергонезависимой памяти.

void can init re store(void);

Инициализирует данные модуля. Формирует базу сохраняемых объектов.