QuickAlignment — Guide de l'utilisateur

Ligne ANTARES (SOLEIL) · retrouver les échantillons sur la plaquette, les garder sous le faisceau en tournant, et choisir la rotation pour un point de la zone de Brillouin

Sommaire

1. Ce que fait QuickAlignment
2. Démarrer le programme
3. Coordonnées et moteurs
4. Onglet Samples : dessiner la plaquette
5. Onglet Stage & Optics : aller sur un échantillon
6. Onglet Rotate sample : tourner sans perdre l'échantillon
7. Trouver les angles pour un point de la zone de Brillouin
8. Sessions, plaquette et configuration
9. Un temps de faisceau type
10. Messages et que faire

Ce que fait QuickAlignment

Sur ANTARES le faisceau est micrométrique ou plus petit, alors que la plaquette fait 18 × 15,5 mm. QuickAlignment traduit la géométrie de la plaquette et des échantillons en **positions moteurs** :


- où se trouve chaque échantillon ou dispositif à l'orientation de départ (ST, SZ, SN à SRn = 120°, SRz = 0°) ;
- les ST / SN / SZ et la position de l'optique qui mettent un échantillon sous le faisceau, au foyer de l'analyseur ;
- après une rotation (SRn, SRz), les positions qui ramènent le même point sous le faisceau ;
- pour un cristal hexagonal 2D (graphène, WSe2, …), les SRn / SRz qui amènent Γ, K ou M au centre de la fente, et que faire quand la platine ne peut pas les atteindre.

Le programme ne déplace jamais de moteur : il calcule des nombres, que vous entrez dans le contrôle-commande de la ligne.

Démarrer le programme

Installation (une fois) : `pip install PyQt5 numpy matplotlib`. Puis double-cliquer sur **`QuickAlignment.py`** (Windows : `QuickAlignment.pyw`, sans console), ou lancer `python QuickAlignment.py [session.json]`.

À chaque démarrage le programme demande quelle **plaquette** est montée et quelle **optique de focalisation** est utilisée :




- **Standard Ta plate** : plaquette de 18 × 15,5 mm avec une rehausse de 11 mm de large, hauteur 5,0 mm.
- **Gating plate** : la même, avec un bloc de contact (3 plots en or, 4 vis) ; les échantillons vont seulement sur les 11 × 10,5 mm au-dessus du bloc.
- **Custom plate** : la plaquette de base avec votre propre bloc (longueur, largeur, centre y, hauteur depuis la face arrière).
- **Optique** : *zone plate + OSA* (95 eV uniquement) ou *capillary* (30–180 eV). La configuration la plus récente faite par le personnel de la ligne pour cette optique est chargée (affichée dans la barre d'outils).

Coordonnées et moteurs

nom	signification	plage
x, y	position sur la plaquette (mm), vue de face, languette en haut, origine = centre de la plaquette	–
H	hauteur de l'échantillon au-dessus de la surface de la plaquette (mm)	–
ST	le long du plan focal de l'analyseur ; ST < 0 déplace l'échantillon vers le haut à gauche (vue de dessus)	−6 … 6 mm
SN	perpendiculaire au plan focal de l'analyseur ; SN = 65 est la position de transfert	−0,5 … 65 mm
SZ	vertical	35 … 45 mm
SRn	azimut autour de la normale ; SRn = 120° : plaquette verticale, languette en haut	utilisable 60 … 180°
SRz	rotation autour de la verticale ; SRz = 0 : plaquette parallèle au plan focal	utilisable −25 … +10°
PIX, PIY	platine piézo, 0 … 300 µm, centre 150 µm	–

À l'orientation de départ, un point (x, y) de la plaquette est sous le faisceau à **ST = ST0 − x, SZ = SZ0 − y**, et un échantillon de hauteur H est au foyer de l'analyseur à **SN = SN_f + H** (ST0, SZ0, SN_f viennent de la configuration). Les champs moteurs refusent les valeurs hors course.


Onglet Samples : dessiner la plaquette



- **Dessiner un échantillon** : glisser sur une partie vide de la plaquette. Le **déplacer** en le faisant glisser, le **redimensionner** par un bord ou un coin (positions arrondies à 0,1 mm). Ou *Add sample* puis taper les valeurs.
- **Tableau** : nom, x, y, longueur L, largeur W et hauteur H se tapent exactement (non arrondis). *Default H* est la hauteur des nouveaux échantillons (0,525 mm : un wafer Si standard).
- **Dispositifs sur un substrat** : sélectionner le substrat, *Add device*, choisir les deux bords de référence (left/right, bottom/top) et les distances dx, dy au centre du dispositif, ou faire glisser le repère bleu. Les dispositifs suivent leur substrat ; un substrat avec dispositifs n'apparaît que par ses dispositifs dans les listes de cibles.
- **Status** : `ok`, ou le problème (hors de la zone, chevauchement, dispositif hors du substrat). Les éléments rouges du dessin ont un problème.
- Molette = zoom, bouton du milieu = déplacer, clic droit = plaquette entière, Suppr = effacer la sélection.

Une fois les échantillons dessinés, appuyer sur **Samples placed → Stage**.

Onglet Stage & Optics : aller sur un échantillon




Le cadre vert donne, pour chaque échantillon et dispositif, les **ST / SZ / SN à l'orientation de départ** (SRn = 120°, SRz = 0°, PIX = PIY = 150 µm) qui mettent son centre sous le faisceau, au foyer de l'analyseur.

1. Entrer les positions moteurs actuelles (valeurs absolues, comme dans le contrôle-commande).
2. Choisir une **Target** et appuyer sur **Bring target to focus** : ST, SN, SZ sont calculés pour les SRn, SRz, PIX, PIY entrés. Si un moteur sortait de sa course, rien n'est changé et le moteur est indiqué.
3. **Optique** : entrer sa position et appuyer sur **Update schematic & optics**. Le schéma montre le faisceau, le foyer de l'analyseur, l'optique et la position **nécessaire** pour focaliser sur la surface éclairée. *Use required position* la copie dans le champ.
4. Après une focalisation à la main, **Set as optics reference** prend l'état actuel comme référence optique pour cette session.
5. **Found here: correct its sample** : quand un dispositif est vraiment sous le faisceau et au foyer, entrer les positions, choisir le dispositif et appuyer sur le bouton. Son échantillon (avec tous ses dispositifs) est déplacé sur le dessin de Δx, Δy, ΔH : l'erreur du dessin. Toutes les prédictions utilisent ensuite la position corrigée (enregistrée avec la session). Une correction de plus de 0,3 mm suggère une configuration périmée : prévenir le personnel de la ligne.

Le schéma n'est redessiné qu'avec *Update schematic & optics*. La souris sur la vue du plan de l'échantillon donne les ST, SZ qui amènent ce point sous le faisceau et ce qui s'y trouve.


Onglet Rotate sample : tourner sans perdre l'échantillon



1. **Current position** : les positions avec le point d'intérêt sous le faisceau et au foyer, et la position de l'optique (*From Stage tab* les copie).
2. **Wanted angles** : les nouveaux SRn et SRz (ou *Find angles for a BZ point…*, section suivante).
3. **Compute new position** : ST et SZ avec le piézo centré et **SN gardé**, et la position de l'optique qui refocalise. Le texte indique la distance du point au foyer de l'analyseur (en rouge au-delà de 50 µm : les spectres seraient déformés). SRn seul garde le plan de la surface ; SRz non.
4. Cocher **Correct SN** pour voir SN, ST, SZ et l'optique qui mettent le point **au foyer de l'analyseur**. Si une course moteur ne le permet pas, la position atteignable la plus proche est donnée avec sa distance au foyer.
5. **Send to Stage & Optics tab** reprend la solution affichée (refusé si hors course).

Trouver les angles pour un point de la zone de Brillouin

Sous *Wanted angles*, **Find angles for a BZ point…** répond, pour les cristaux hexagonaux 2D, à la question *« de combien tourner SRn et SRz pour que K soit au centre de la fente, la fente selon Γ–K et le déflecteur proche de 0 ? »*



À entrer (lu sur le contour d'une carte dans ARPES viewer ; θ = angle du déflecteur, x du contour ; φ = angle le long de la fente, y du contour) :

1. **The map** : SRn et SRz de la mesure (*From current position* les prend dans l'onglet Rotate), son énergie de photon, les angles de **Γ** et d'**un point K ou M**.
2. **Crystal** : la constante de réseau dans le plan a (préréglages : graphène 2,46 Å, WSe2 3,282 Å, WS2, MoSe2, MoS2, hBN).
3. **Wanted** : le point (Γ, K ou K′, K seul, K′ seul, M), la **direction de la fente** (Γ–K, K–M, Γ–M, M–K), l'énergie de photon de la nouvelle mesure, E − E_F du point (p. ex. −1,0 pour le haut de bande de valence de WSe2 en K) et le travail de sortie (4,5 eV).

Appuyer sur **Compute**. Sous les entrées, *Γ–K on the map* compare la distance mesurée à la constante de réseau (un écart de plus de 10 % signale un nombre, un point ou une énergie faux) et donne l'inclinaison de l'échantillon sur la plaquette (prise en compte dans le résultat).


Résultat : *Reachable* quand, déflecteur à 0, le point est à |θ| ≤ 5° et |φ| ≤ 5° du centre de la fente, la fente à moins de 2° de la ligne voulue, avec SRn 60 … 180° et SRz −25 … +10°. Le tableau donne tous les points équivalents et les deux sens de rotation ; la première ligne est la recommandée (d'abord SRz ≤ 0 : faisceau plus proche de la normale, spot plus petit ; puis la plus petite rotation). *Beam to normal* est l'angle d'incidence, 45° + SRz.

Aperçu : à gauche, la carte que vous mesurerez aux angles proposés (déflecteur en abscisse, angle de fente en ordonnée ; le déflecteur a des lacunes au-delà de ±8° et s'arrête à ±12° ; le cadre vert est le ±5° accepté). À droite, la zone 2D en impulsion, orientée comme votre carte actuelle, avec la carte actuelle (tirets) et la nouvelle fenêtre de l'analyseur et la fente (orange).

Use these angles écrit SRn / SRz dans *Wanted angles* et calcule la nouvelle position. Mettre le déflecteur à 0 (et l'énergie de photon, si elle a changé).


Quand ce n'est pas atteignable

Le manipulateur n'a **pas d'axe de tilt**. Conséquence : avec un point au centre de la fente et le déflecteur à 0, la fente est toujours selon la ligne de Γ à ce point (Γ–K pour K). Une fente *perpendiculaire* (K–M, M–K) demande le déflecteur à l'angle d'émission du point (15–20° à 95 eV), ce que l'analyseur fait mal :



La fenêtre propose alors l'**alternative radiale** : K au centre, fente selon Γ–K ; la direction du déflecteur est alors selon K–M, et une courte **carte en déflecteur** (|θ| ≤ 5°) donne la coupe K–M passant par K avec peu de distorsion. *Show the radial alternative* y passe directement.

Quand l'angle d'émission est trop grand pour la plage de SRz, la fenêtre donne les **énergies de photon** auxquelles le point est atteignable :




- ANTARES : 30–180 eV avec le **capillaire** ; la **zone plate ne fonctionne qu'à 95 eV**. Changer d'énergie avec la zone plate signifie passer au capillaire (réalignement, configuration capillaire).
- Si SRn est la limite, la fenêtre indique de combien **tourner l'échantillon sur la plaquette** au remontage.
- Si rien ne marche, il faut remonter l'échantillon ou choisir un autre point équivalent.

exemple (E_F, travail de sortie 4,5 eV)	**angle d'émission de K à 30 / 95 / 180 eV**	**K, fente selon Γ–K**
WSe2, a = 3,282 Å, Γ–K = 1,28 Å^{-1}	29,6° / 15,2° / 10,8°	atteignable à 95 eV avec SRz ≈ −15°
graphène, a = 2,46 Å, Γ–K = 1,70 Å^{-1}	41,2° / 20,4° / 14,5°	95 eV : SRz ≈ −20° ; 30 eV : non (il faut ≳ 61 eV)

Les signes entre la platine et le contour d'ARPES viewer ont été vérifiés une fois (signe du déflecteur, 2026-09) ; lors d'un nouveau type de mesure, vérifier que le point apparaît là où l'aperçu le montre.

Sessions, plaquette et configuration

- **New / Open… / Save** (barre d'outils) : une session contient la plaquette, les échantillons et dispositifs (avec leurs corrections) et les positions moteurs, dans un fichier JSON. Le premier *Save* demande le nom du fichier. L'écriture est sûre : si elle échoue (disque plein, droits), l'ancien fichier reste intact et un message en donne la raison.
- **Change plate…** : une autre plaquette ; les échantillons sont gardés et ceux mal placés sont signalés.
- **Configuration…** : vue en lecture seule de la configuration utilisée (constantes de la platine et référence optique), faite par le personnel de la ligne. Une configuration plus ancienne peut être choisie pour la session.



Un temps de faisceau type

1. Lancer QuickAlignment, confirmer plaquette et optique.
2. Dessiner les échantillons d'après la photo de montage (ou ouvrir la session préparée avant) ; *Samples placed → Stage*.
3. Aller au premier échantillon avec les ST / SZ / SN listés ; le trouver avec le faisceau (caméra, carte de photoémission).
4. *Found here* : corriger sa position. Les autres tombent alors juste aussi.
5. Mesurer une carte à SRn = 120°, SRz = 0° ; lire Γ et un point K / M dans ARPES viewer.
6. *Find angles for a BZ point… → Use these angles → Compute new position* (cocher *Correct SN* si le point est à plus de 50 µm du foyer) → *Send to Stage & Optics tab*.
7. Enregistrer la session.

Messages et que faire

message	signification / que faire
Out of range: ST = … (range …)	le point n'est pas atteignable à ces angles ; choisir d'autres angles ou la solution corrigée
… µm from the analyzer focus (rouge)	après une rotation SRz le point a quitté le plan focal : cocher *Correct SN*
Found here déplace un échantillon de plus de 0,3 mm	dessin faux, ou configuration périmée (moteurs réinitialisés) : demander au personnel
The beam misses the plate	ST / SZ ne mettent pas le faisceau sur la plaquette
Check the input: Γ–K on the map is …	constante de réseau, point ou énergie ne correspondent pas à la carte
An unexpected error occurred	le programme continue ; vérifier le dernier résultat, enregistrer la session et envoyer les détails au personnel