51 单片机特殊功能寄存器与串行通讯

一、IE(中断允许控制寄存器)

IE(字节地址 A8H)寄存器格式:

| | | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| II | | EA | X | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| 仓 | 立地址 | AFH | | ADH | ACH | ABH | AAH | А9Н | A8H |

IE 各位功能说明

| EA | (IE.7) | 中断允许总控制位 |
|-----|--------|--------------------|
| X | (IE.6) | 保留位 |
| ET2 | (IE.5) | 定时器/计数器 T2 中断响应控制位 |
| ES | (IE.4) | 串口中断响应控制位 |
| ET1 | (IE.3) | 定时器/计数器 T1 中断响应控制位 |
| EX1 | (IE.2) | 外部中断 INT1 中断响应控制位 |
| ET0 | (IE.1) | 定时器/计数器 T0 中断响应控制位 |
| EX0 | (IE.0) | 外部中断 INTO 中断响应控制位 |

中断优先级控制(1为高级;0位低级)

默认顺序:

INTO TO INT1 T1 Ri Ti

| 中断号n | 中断源 | 中断向量 8n+3 |
|------|---------------|-----------|
| 0 | 外部中断 0 (INT0) | 0003H |
| 1 | 定时器 0 (T0) | 000BH |
| 2 | 外部中断 1(INT1) | 0013H |
| 3 | 定时器 1(T1) | 001BH |
| 4 | 串行口(Ri,Ti) | 0023Н |

二、TMOD(定时器方式控制寄存器)

TMOD (字节地址: 89H, 不可位寻址)寄存器格式:

| | 定时器、 | 计数器 1 | | | 定时器、计数器 0 | | | |
|------|------|-------|----|----|-----------|-----|----|----|
| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| TMOD | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |

1、GATE---门控制

GATE=1,由外部中断引脚 INT1、INT0 和控制寄存器的 TR0,TR1 来启动定时器

当 INT0 引脚为高电平时 TR0 置位, 启动定时器 T0

当 INT1 引脚为高电平时 TR1 置位,启动定时器 T1

2、C/T---功能选择位

为 0: 作为定时器

为1:作为计数器

3、M0、M1---方式选择功能 4 种工作方式

| M1 | M0 | 工作方式 | 计数器模式 | TMOD(设置定时器 0 模式) |
|----|----|------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 方式 0 | 13 位计数器 | TMOD=0x00 |
| 0 | 1 | 方式 1 | 16 位计数器 | TMOD=0x01 |
| 1 | 0 | 方式 2 | 自动重装8位计数器 | TMOD=0x02 |

| 1 | 1 | 方式 3 | T0分为2个8位计数器T1 | TMOD=0x03 |
|---|---|------|---------------|-----------|
| | | | 为波特率发生器 | |

三、TCON(定时, 计数器控制寄存器)

TCON (字节地址: 88H) 寄存器格式

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TCON | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| 位地址 | 8FH | 8EH | 8DH | 8CH | 8BH | 8AH | 89H | 88H |

TCON 各位功能说明

| TF1,TF0 | 定时器、计数器1(0)回0一出中断请求标志位 | | | | |
|---------|------------------------|--|--|--|--|
| TR1,TR0 | 定时器、计数器1(0)启动、停止控制位 | | | | |
| IE1,IE0 | 外部中断 INT0、INT1 中断请求标志位 | | | | |
| IT1,IT0 | 外部中断模式选择位(0:低电平。1:下降沿) | | | | |

四、SCON(串口控制寄存器)

SCON (字节地址: 98H) 寄存器格式

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SCON | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |
| 位地址 | 9FH | 9EH | 9DH | 9CH | 9BH | 9AH | 99H | 98H |

SCON 各位功能说明

SM0,SM1 确定串行通讯工作方式

| SM0 | SM1 | 工作方式 | 功能说明 | 波特率 |
|-----|-----|------|------------|-------------------|
| 0 | 0 | 方式 0 | 移位寄存器方式 | Fosc/12 |
| 0 | 1 | 方式1 | 8位 UART 方式 | 可变 |
| 1 | 0 | 方式 2 | 9位 UART 方式 | Fosc/64 或 Fosc/32 |
| 1 | 1 | 方式3 | 9位 UART 方式 | 可变 |

| SM2 | 方式 0 时,应置 0; 方式 1 时,如 SM2=0,表明 RB8 是接收到的停止位;如 |
|-----|---|
| | SM2=1,表明只有接收到有效停止位才能激活 RI,将 RI 置 1; 方式 2,3 时如 |
| | SM2=1,则接收到的第9位数据 RB8 必须是 1,接收中断才有效 |
| REN | 串行接受允许位.0 为进制。1 接收 |
| TB8 | 方式 2、3 中发送端发送的第9位数据,可用指令置0或者1 |
| RB8 | 方式 2、3 时,是接收到的第 9 位数据;方式 1 时,若 SM2=0,则 RB8 是接收到 |
| | 的停止位;方式 0 不用 RB8 |
| TI | 发送中断请求标志,串口每发送完一帧串行数据后,硬件自动置1;必须在中断 |
| | 服务程序中用软件对 TI 标志清 0 |
| RI | 接收中断请求标志,串口接受完一个数据帧,硬件自动置1;必须在中断服务程 |
| | 序中用软件对 RI 清 0 |

五、PCON(电源控制器及波特率选择寄存器)

字节地址 87H 不可位寻址

| SMOD | POF GF | 1 ((P () P() | IDL |
|------|--------|---------------------------------|-----|
|------|--------|---------------------------------|-----|

SMOD: 波特率倍增位

GF1、GF0: 用户通用标记

PD: 掉电方式控制位 =1 为掉电模式 IDL: 空闲方式控制位 =1 为空闲方式

在 AT89S51 中, 电源断电标记为 POF, 上电为 1

六、IP(优先级寄存器)

字节地址(B8H)格式

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IP | X | X | PT2 | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| 位地址 | | | BDH | ВСН | BBH | BAH | В9Н | B8H |

中断优先级设置位,某位置1表示将该位响应中断设为高优先级中断

PT2: 定时器 2 PS: 串行通讯 PT1: 定时器 1 PX1: 外部中断 1 PT0: 定时器 0 PX0:外部中断 0

七、PSW (程序状态字寄存器)

字节地址 D0H

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|
| PSW | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | X | P |
| 位地址 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | | D0 |

CY: 进位标记 AC: 半进位标记

F0: 用户设定标记

RS1、RS0: 4个工作寄存器区的选择位

VO: 溢出标记 P: 奇偶校验标记

串口通讯方法解析

一、工作方式0

- (1) 发送: TI=0, 启动发送, mov sbuf A,8 位数据, 由低到高从 RXD 送出, TXD 发送同步脉冲, 发送完后, TI 硬件置 1.
- (2) 接收: RI=0, REN=1, 启动接收,数据从 RXD 输入,TXD 发送同步脉冲 接收完 RI 置 1,
- (3) 应当指出:方式 0 并非是同步通信方式。它的主要用途是外接同步移位寄存器,以扩展并行 I/O 口。
- 二、工作方式1

共10位

起始位0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 停止位1

1、数据发送

当 TI=0 时,执行"MOV SBUF, A"指令后开始发送,由硬件自动加入起始位和停止位,构成一帧数据,然后由 TXD 端串行输出。发送完后,TXD 输出线维持在"1"状态下,并将 SCON 中的 TI 置 1,表示一帧数据发送完毕。

2、数据接收

RI=0, REN=1 时,接收电路以波特率的 16 倍速度采样 RXD 引脚,如出现由"1"变"0"跳变,认为有数据正在发送。在接收到第 9 位数据(即停止位)时,必须同时满足以下两个条件: RI=0 和 SM2=0 或接收到的停止位为"1",才把接收到的数据存入 SBUF 中,停止位送 RB8,同时置位 RI。若上述条件不满足,接收到的数据不装入 SBUF 被舍弃。在方式 1下,SM2 应设定为 0。

波特率的计算

波特率=
$$\frac{2^{SMOD} \cdot fosc}{32 \cdot 12 \cdot (M-T_{in})}$$

三、工作方式2和方式3

方式 2: 波特率=2SMOD • fosc/64(SMOD=0 或 1)

方式3: 波特率=
$$\frac{2^{SMOD} \cdot fosc}{32 \cdot 12 \cdot (M-T_{in})}$$

(1) 数据发送

TI=0, 发送数据前, 先由软件设置 TB8, 可使用如下指令完成:

SETB TB8 ; 将 TB8 位置 1 CLR TB8 ; 将 TB8 位置 0

然后再向 SBUF 写入 8 位数据,并以此来启动串行发送。一帧数据发送完毕后,CPU 自动将 TI 置 1,其过程与方式 1 相同。

- (2) 数据接收
- ①若 SM2=0,接收到的 8 位数据送 SBUF,第 9 位数据送 RB8。
- ②若 SM2=1,接收到的第9位数据为0,数据不送 SBUF;接收到的第9位数据为1,数据送 SBUF,第9位送 RB8。

TB8: 在方式 2 和方式 3 中要发送的第 9 位数据,该位由软件置位或复位,在多机通讯中,TB8 位的状态表示主机发送的是地址还是数据 1 表示地址, 0 表示数据,TB8 还可以做奇偶校验位

RB8:接收数据第9位,在方式2和3中,存放接收的第9位数据, RB8 也可作为奇偶校验位,方式1中若 SM2=0,则 RB8 是接收到的停止位。在方式0中,该位没用。 TI: 发送中断标志位, TI=1 表示已结束一帧数据发送

RI:接收中断标志位,RI=1表示一帧数据接收结束,