



### FEHLERBEHEBUNG



Bei auftretenden Problemen mit Ihrem Aktenvernichter überprüfen Sie diese bitte anhand der nachstehenden Checkliste zur Fehlerbehebung. Falls Sie das Problem damit nicht lösen können, wenden Sie sich an den nächsten KOPBRA-Händler. **Öffnen Sie nie das obere Gehäuse des Aktenvernichters** um selbst Reparaturen vorzunehmen. Sie riskieren damit einen Stromschlag und den Verlust der Garantie auf das Gerät.

| PROBLEM                                           | HINWEIS am Gerät                                                                                                                                                      | Mögliche URSACHE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Möglichkeit der FEHLERBEHEBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Aktenvernichter startet nicht.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Licht (G) leuchtet nicht auf</li> <li>- Das rote Licht (I) leuchtet auf</li> <li>- Das Licht (G) leuchtet auf</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Position am Schalter (H)</li> <li>- Das Stromkabel ist nicht korrekt angeschlossen</li> <li>- Der Schredder hat keinen Strom</li> <li>- Die Tür (C) ist nicht richtig geschlossen</li> <li>- Der Abfallsack ist voll</li> <li>- Der Motor ist überhitzt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schalten Sie auf die Position (I)</li> <li>- Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in der Steckdose angeschlossen ist.</li> <li>- Prüfen Sie, ob die Steckdose angeschaltet ist</li> <li>- Schließen Sie die Tür richtig</li> <li>- Leeren Sie den Abfallsack</li> <li>- Warten Sie 15 Minuten, damit der Motor abkühlen kann</li> </ul> |
| Der Aktenvernichter hört nicht auf zu shreddern   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Licht (G) leuchtet und die Schneidmesser arbeiten</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- An den Fotozellen befindet sich Material und/oder Schmutz</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernen Sie Schmutz oder sonstige Reste von den Fotozellen</li> <li>- Reinigen Sie die Fotozellen mit einer Bürste</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Erhebliche Verringerung der Schredder-Kapazität   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuführkapazität ist geringer als in technischen Daten angegeben</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schneidmesser sind schmutzig oder verklebt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen sie eine Wartung durch, indem Sie ein mit Öl besprühtes Blatt Papier in das Gerät einführen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Dokumente werden nicht eingezogen und eshreddert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumente bleiben in der Papierzuführung</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschmutzte Riemen durch Papierstaub</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drehen Sie die Riemen manuell und reinigen Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |

### EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

#### Übereinstimmung mit

- Richtlinie LVD 2014/35/EU
- Richtlinie 2011/65/EU RoHS
- Richtlinie 2004/108/EC EMC

Der Hersteller ELCOMAN SRL  
VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) – ITALY-

erklärt hiermit, dass die unten gelisteten Kobra Aktenvernichter übereinstimmen mit den Standards der Richtlinie LVD 2014/35/EU

- Kobra Serie: Kobra AF.1 , Kobra AF+1

#### Angewandte Standards:

EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A 2:2013  
EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011  
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

EN 61000-3-2 :2014  
EN 61000-3-3 :2013

Bovisio Masciago, 30.03.2017



E

## CARACTERÍSTICAS

Los modelos Kobra AF.1 y Kobra AF+1 son destructoras de documentos dotadas de tecnología de alimentación automática.

Para las características, ver la tabla en la pág. 23

### INSTALACIÓN FIG.1

Utilizar un enchufe de fácil acceso y cerca del propio aparato. Después de haber sacado la máquina del embalaje, colocar el cabezal de la máquina (A) sobre el mueble (B).

Abrir la puerta (C), extraer el cuadro portabolsa (D) de las guías (E). Colocar la bolsa de plástico (F) suministrada en el cuadro portabolsa (D) y volver a colocarlo en las guías (E). Empujar el cuadro portabolsa hasta el fondo y cerrar la puerta.

### USO DEL APARATO FIG.2

Después de haber enchufado el aparato a la red, colocar el interruptor (H) en la posición "I", el indicador luminoso (G) se iluminará durante unos segundos y la máquina iniciará un ciclo de destrucción.

Si no se han introducido documentos para destruir, el aparato se pondrá automáticamente en posición de stand by. Ahora es posible la destrucción de documentos en cualquier momento.

Con el interruptor (H) en posición "0", todas las funciones están excluidas.

Colocando el interruptor (H) en la posición "R" es posible, en cualquier momento y con cualquier tipo de papel, interrumpir la destrucción y extraer el documento mediante marcha atrás.

### DESTRUCCIÓN MANUAL DE HOJAS SUELTAS

Al insertar las hojas en la embocadura (L), se enciende el indicador luminoso (G) y la máquina inicia automáticamente la destrucción gracias a dos fotocélulas colocadas en el interior de la misma embocadura que detectan el paso del papel y que detienen automáticamente el grupo de corte unos segundos después de que se haya finalizado la destrucción.

En caso de que se introduzca una cantidad de papel superior a la capacidad destructora de la máquina, la máquina efectuará una marcha atrás automática expulsando el papel en exceso.

Retirar el papel en exceso de la embocadura para liberar las fotocélulas y a continuación introducir una cantidad inferior de hojas en la embocadura y la máquina arrancará de nuevo para completar la destrucción con un ciclo destructor.

Se aconseja limitar los bloqueos debidos a introducciones excesivas de papel y hacer funcionar el aparato por debajo de la capacidad máxima de destrucción a fin de preservar la duración de los instrumentos mecánicos y la vida de la propia máquina.

### DESTRUCCIÓN DE HOJAS CON EL SISTEMA DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (fig.3)

Abrir la tapa superior de la bandeja de alimentación de papel como se indica en la figura 3.

Introducir en el interior de la bandeja de alimentación un máximo de 300 hojas de papel A4 en cualquier caso con

**KOBRA®**

#### NOTA:

La función automática puede utilizarse también para bloques cosidos de un máximo de 25 hojas.

Siempre que el tipo de grapa metálica no tenga una longitud superior a 6 mm y esté ubicada hacia abajo en el punto más extremo.



**ATENCIÓN:** Las destructoras de documentos Kobra AF.1 y Kobra AF+1 NO destruyen los siguientes tipos de documentos con:

|  |                                                                 |  |                                                                  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
|  | Grapas metálicas con una longitud del pie superior a 6 mm       |  | Clips de grandes dimensiones                                     |
|  | Pinzas sujetapapeles Bulldog                                    |  | Documentos encuadernados                                         |
|  | Etiquetas adhesivas                                             |  | Revistas u otros documentos encuadernados con más grapas o clips |
|  | Hojas de plástico, documentos plastificados, fichas de plástico |  |                                                                  |

### ATASCAMIENTO

En caso de que la destructora de documentos se atasque, actuar como se describe a continuación:

- Efectuar una o más veces la marcha atrás pulsando el interruptor (H) en la posición "R".
- Abrir la tapa superior de la bandeja de alimentación de papel.
- Retirar el papel atascado.

Una vez liberado el grupo de corte del papel atascado, introducir nuevamente las hojas en el interior de la bandeja de alimentación de papel, volver a cerrar la tapa superior y su destructora de documentos está lista para funcionar.

### FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Los modelos KOBRA AF.1 y KOBRA AF+1 están dotados de las siguientes funciones automáticas:

-FOTOCÉLULAS para arranque automático del aparato.  
-RETORNO AUTOMÁTICO antiatascamiento que en caso de introducción accidental de una cantidad de papel superior a la capacidad máxima del modelo, interrumpe la corriente al motor eléctrico y a continuación realiza durante unos segundos la marcha atrás liberando los rodillos de corte y poniendo la máquina en stand by.

Para retomar la destrucción, extraer el papel de la embocadura, para liberar las fotocélulas, y a continuación introducir en la embocadura una cantidad inferior de hojas.

-GUARDAMOTOR que interrumpe el funcionamiento de la máquina en caso de sobrecalentamiento.

(En caso de intervención del guardamotor, dejar reposar la máquina durante al menos 10/15 minutos, después de los