



- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА позволяет шредеру автоматически останавливаться при переполнении корзины или при открытии дверцы, при этом красным загорается индикатор (I) см. Fig.1.
- СИСТЕМА ENERGY SMART позволяет понизить потребление электроэнергии машиной практически до нуля, когда шредер находится в режиме ожидания. Машина переходит в этот режим приблизительно через 12 секунд после окончания последнего цикла уничтожения.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шредеры Kobra AF.1 и KOBRA AF+1 способны уничтожать бумагу как в лотке для автоподачи, так и в обычном слоте, но не одновременно.

Ножи моделей KOBRA AF.1 C4 и KOBRA AF+1 C4 не нужно часто смазывать. Однако рекомендуется периодически смазывать ножи специальным маслом (при значительном снижении производительности). Используйте только оригинальное масло Kobra (cod. 51.090 – 125 мл и cod. 51.085 – 1 л). Нанесите зигзагами масло на лист бумаги и пропустите его через режущий блок уничтожителя. Модель KOBRA AF.1 C2 снабжена специальной системой смазки, которая будет информировать о необходимости смазки ножей, поэтому рекомендуется периодически проверять уровень масла в ёмкости, расположенной в кабине.

Производитель Не рекомендует загружать максимально возможное количество листов всякий раз, когда Вы используете шредер. Загружайте меньшее количество листов, чем указано в техническом описании. Это позволит продлить срок службы механических частей и самого шредера.

Внимание!

Регулярно протирайте мягкой влажной тряпочкой 8 ремней автоподачи. Они находятся на дне отсека автоподачи.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА (FIG.2)

(только для модели KOBRA AF.1 C2)

Модель KOBRA AF.1 C2 снабжена специальной системой смазки, которая информирует о необходимости смазки ножей.

KOBRA AF.1 C2 models снабжена ёмкостью для масла объёмом 1 литр

УСТАНОВКА (FIG.2)

Извлеките шредер из упаковки и поместите режущий блок (A) на корпус (B). Соедините трубку (M) с коннектором (N). Возьмите ёмкость с маслом, которая поставляется в комплекте со шредером, открутите крышку, вставьте масляную трубку (O) и плотно закрутите крышку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Подключите кабель питания к розетке, переведите переключатель (H) в позицию "I", на несколько секунд загорится индикатор (G). Можно начинать процесс уничтожения.

быстрее, аккуратно вставьте лист бумаги в приемный слот до момента, когда датчик увидит бумагу и шредер начнет работать. Дайте ему так поработать впустую 8-10 минут. Теперь Ваш шредер готов к работе и ножи смазаны. Не забывайте периодически проверять уровень масла в ёмкости, которая находится внутри кабинета.

ЗАМЕНА ЕМКОСТИ ДЛЯ МАСЛА.

Откройте дверцу.

Вытащите пустую ёмкость (P), открутите крышку (Q) и извлеките масляную трубку (O).

Возьмите новую ёмкость с маслом, открутите крышку, вставьте масляную трубку (O) и плотно закрутите крышку. Вставьте ёмкость с маслом в специальное место внутри кабинета, закройте дверцу.

Теперь шредер готов к работе.

Внимание!

В первые минуты работы, ножи могут быть не достаточно смазаны, так как ёмкость для автоматической смазки ещё не заполнилась до конца. Чтобы ёмкость заполнилась быстрее, аккуратно вставьте лист бумаги в приемный слот до момента, когда датчик увидит бумагу и шредер начнет работать. Дайте ему так поработать впустую 8-10 минут..



Пожароо

пасно НИКОГДА не используйте синтетическое масло и любые виды смазок, аэрозолей на основе бензола внутри или около уничтожителя

АКСЕССУАРЫ

КОДОВЫЙ ЗАМОК (FIG.4)


(только для модели KOBRA AF.1)

По запросу Покупателя на верхнюю крышку уничтожителя бумаг KOBRA AF.1 устанавливается кодовый замок, чтобы посторонние люди не могли достать листы из шредера.

ПОДБОР КОДА:

Поднимите верхнюю крышку как показано на fig.4. Положите листы бумаги внутрь. Опустите крышку, и машина автоматически начнет уничтожать листы.

Наберите четырехзначный произвольный код на клавиатуре (B), например,



и крышка будет автоматически заблокирована.

Замок будет автоматически разблокирован если:

- Введен верный код,
- Завершен цикл уничтожения бумаги.



Важно: Даже если Вы забыли код, то замок автоматически



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Если при использовании уничтожителя возникли неисправности, посмотрите, возможно, описание в таблице поможет Вам устранить их.

Если у Вас не получается устранить неполадки самостоятельно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

Пожалуйста, не пытайтесь открыть режущий блок уничтожителя самостоятельно! Его ремонт следует производить только в специализированном сервисном центре. Самостоятельное открытие режущего блока может усугубить неисправности, к тому же вы потеряете сервисную гарантию.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЗНАКИ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
Шредер не включается	- Индикатор (G) не горит - Горит красным индикатор (I) - Индикатор (G) горит	- Переключатель (H) находится в положении (O) - Кабель питания не подключен - Нет напряжения в сети - Открыта дверца (C) - Корзина переполнена бумагой - Сработала система защиты мотора от перегрева	- Переведите переключатель в положение (I) - Проверьте подключение шредера к сети - Проверьте, полностью ли вилка вставлена в розетку - Закройте дверцу - Опустошите корзину - Подождите 15 минут, пока мотор остынет
Шредер не выключается (не останавливается)	- Индикатор (G) горит, ножи шредера вращаются	- На электронных сенсорах есть остатки уничтожаемых материалов или грязь	- Очистите оптические датчики в том числе с помощью щетки
Значительное снижение производительности	- Шредер уничтожает меньше листов, чем заявлено производителем	- Ножи загрязнены	- Вставьте лист бумаги, на который нанесено масло
Бумага плохо уничтожается в автоматическом режиме	- Бумага остается в приемном слоте для автоматического уничтожения	- Ленты загрязнены пылью от бумаги	- Почистите ремни мягкой, влажной тряпкой.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

В соответствии с: - Директивой по низковольтному оборудованию LVD (2014/35/UE)
- Директивой, ограничивающей содержание вредных веществ (2011/65/EU)
- Директивой по электромагнитной совместимости (2004/108/CE)

Изготовитель ELCOMAN SRL
VIA GORIZIA,9 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) – ITALY-

Заявляет, что следующий шредер соответствуют требованиям Директивы LVD 2014/35/U
- Kobra AF.1, Kobra AF+1

Применяемые стандарты:
EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A 2:2013 EN 61000-3-2 :2014
EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011 EN 61000-3-3 :2013
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008

Bovisio Masciago, 30.03.2017

A DE ROSA

