

ozn.	Zařizovací předmět			Příslušenství k zařizov. předmět.			číslo místnosti	ks
	předmět	barva	typ(o.č.)	armatura	sifon	různé		
D	dřez nerezový dle požadavku stavebníka je součástí kuchyňské linky	nerez		HANSA dřezová baterie s vytahovací sprchou, chrom např. HANSARONDA obj.č. 03342273	sifon pro úsporu místa 6/4", součástí dodávky dřezu		105	1
WCz	závěsné WC GEBERIT SELNOVA s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree WC sedátko GEBERIT SELNOVA, upevnění zdola	bílá	501.545.01.1	GEBERIT viz různé		prvek Duofix pro závěsné WC s nádržkou do stěny do lehké stěny nebo pro předstěn. mon. ovlád. zepředu p.č. 111.300.00.5	108	1
			500.331.01.1				205	1
WCz						stavební souprava pro předstěnovou montáž pro připev- nění montážních prvků Duofix ke stěně p.č. 111.815.00.1	108 205	1 1
WCz						ovládací tlačítko "Sigma 01" pro dvě množství splachování ovládání zepředu barva Alpská bílá p.č. 115.770.11.5	108 205	1 1
Um	umývatko GEBERIT SELNOVA SQUARE 36 cm, s otvorem pro baterii, s asymetrickým přepadem	bílá	500.316.01.1	HANSA umyvadlová baterie bez výpusti, chrom např. HANSARONDA obj.č. 03082273	umyvadlový sifon chromovaná ABS umyvadlová výpušť Click Clack, chrom		108	1