

SOP Penggantian Ban

1. Judul SOP:

Prosedur Standar Operasional Penggantian Ban.

2. Tujuan:

- a. Memastikan proses penggantian ban dilakukan dengan benar dan aman.
- b. Menstandarkan langkah kerja teknisi agar sesuai prosedur bengkel dan pabrikan.
- c. Mencegah potensi kecelakaan akibat kesalahan pemasangan atau tekanan ban tidak sesuai.

3. Ruang Lingkup:

- a. Berlaku untuk seluruh jenis kendaraan roda empat yang melakukan penggantian ban.
- b. Prosedur mencakup pelepasan ban lama, pemasangan ban baru, pengecekan tekanan dan balancing.

4. Penanggung Jawab: Mekanik / Teknisi Ban.

5. Peralatan & Material:

- a. Dongkrak / Lift
- b. Kunci roda
- c. Mesin pembuka ban
- d. Mesin balancing
- e. Torque wrench
- f. Ban baru sesuai spesifikasi
- g. Kompresor dan pengukur tekanan angin
- h. Formulir SPK dan Kartu Stok Ban

6. Prosedur Pelaksanaan:

a. Pemeriksaan Awal

- 1) Terima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Service Advisor atau Kepala Mekanik.
- 2) Siapkan seluruh peralatan dan ban baru sesuai perintah kerja.
- 3) Tempatkan kendaraan di atas lift atau dongkrak dengan jack stand, pastikan titik tumpu sesuai standar.

b. Proses Penggantian

- 1) Kendurkan baut roda sebelum kendaraan terangkat sepenuhnya.
- 2) Ambil ban serep sebelum mobil diangkat untuk mengecek kondisi ban tersebut.
- 3) Angkat kendaraan menggunakan lift atau dongkrak hingga roda terangkat sepenuhnya.
- 4) Lepas baut dan roda dari kendaraan.
- 5) Kempeskan ban lama hingga tidak ada tekanan.
- 6) Gunakan mesin pembuka ban untuk melepas ban dari velg.
- 7) Periksa kondisi velg, catat jika ditemukan kerusakan.

- 8) Periksa kondisi ventill, jika sudah getas ganti dengan yang baru.
- 9) Periksa juga kondisi kaki – kaki serta bearing roda, catat jika ditemukan kerusakan.
- 10) Semprotkan air pada pinggiran ban sebelum ban baru dipasang.
- 11) Pasang ban baru pada velg, perhatikan arah rotasi ban jika ada.
- 12) Isi tekanan angin sesuai spesifikasi pabrikan (30 – 35 psi).
- 13) Ganti tutup ventill dengan warna hijau jika ban diisi dengan nitrogen.
- 14) Lakukan proses balancing pada ban yang telah terpasang di velg.
- 15) Cek bocor pada kedua sisi ban menggunakan air di bagian antara ban dan velg.
- 16) Pasang kembali roda ke kendaraan dengan posisi yang benar.
- 17) Kencangkan baut roda secara manual dengan pola menyilang.
- 18) Turunkan kendaraan dan kencangkan dengan torque wrench. Pastikan semua baut roda sudah kencang.
- 19) Periksa juga kondisi ban serep, jika sudah tidak layak digunakan pilih salah satu ban bekas yang masih layak pakai untuk dijadikan serep.

c. Penyelesaian

- 1) Periksa dan sesuaikan kembali tekanan angin pada semua ban.
- 2) Bersihkan area kerja dari peralatan dan sisa pekerjaan.
- 3) Letakkan ban lama di tempat yang ditentukan atau serahkan ke pelanggan jika diminta.
- 4) Laporkan ke SA/Kepala Mekanik bahwa pekerjaan telah selesai.

7. Indikator Keberhasilan:

- a. Ban terpasang dengan posisi dan tekanan angin yang tepat.
- b. Tidak ditemukan kebocoran udara atau ketidakseimbangan roda.
- c. Prosedur penggantian selesai sesuai standar keamanan.

8. Keselamatan Kerja (K3):

- a. Gunakan APD seperti sarung tangan dan sepatu safety.
- b. Pastikan kendaraan ditopang dengan stabil saat diangkat.
- c. Periksa tekanan ban dengan alat ukur yang sesuai.
- d. Hindari bagian tubuh berada di bawah kendaraan tanpa penopang aman.

9. Dokumen Terkait:

- a. Surat Perintah Kerja (SPK)
- b. Kartu Stok Ban (untuk pencatatan barang keluar)
- c. Nota / Invoice Pembayaran