# Сопроводительная документация

# Содержание

- Описание
- Сборка
- Загрузка и выгрузка модуля
- Интерфейс драйвера
  - Символьное устройство
  - Атрибуты в sysfs
- Проверка работы устройств
  - Системные вызовы read/write
  - Системный вызов mmap
  - Атрибуты sysfs
- Авторство и лицензия
  - Автор
  - Лицензия

## Описание

В данном модуле ядра Linux реализуется драйвер для абстрактного устройства. Тип драйвера: platform driver.

При инициализации модуля создаётся 3 устройства типа platform\_device.

При зондировании драйвер выделяет для устройства страницу памяти (4Кб), символьное устройство cdev и атрибуты в файловой системе sysfs.

Интрфейс драйвера и демонстрация работы описаны в соответсвующих разделах этой документации.

## Сборка

Для сборки модуля необходимо выполнить make. Будет создано множество файлов в директории /module, среди которых необходимый для загрузки модуля pseud.ko. Также будет вызвана команда make для /test/Makefile, в результате чего будет создан исполняемый файл test\_mmap.

Для очистки сборки выполнить make clean.

Собрать модуль и тесты можно отдельными командами: make module и make test.

Заголовочные файлы linux-headers можно явно указать следующим образом:

```
$ make HEADERS=/lib/modules/5.15.0-46-generic/build
```

## Загрузка и выгрузка модуля

Для загрузки модуля выполнить:

```
$ cd module
$ sudo insmod pseud.ko
```

```
Вывод команды sudo dmesg:

[12320.756172] pseud: Init
[12320.757445] pseud pseud.0: created
[12320.757617] pseud pseud.1: created
```

[12320.757724] pseud pseud.2: created [12320.757777] pseud registered with major number 243

#### Вывод команды lsmod | grep pseud:

pseud 20480 0

#### Вывод команды ls /dev/pseud\*:

/dev/pseud\_0 /dev/pseud\_1 /dev/pseud\_2

### Вывод команды ls /sys/class/pseud/pseud\_\*:

/sys/class/pseud/pseud\_0:
dev device power subsystem uevent

/sys/class/pseud/pseud\_1:
dev device power subsystem uevent

/sys/class/pseud/pseud\_2: dev device power subsystem uevent

#### Вывод команды ls /sys/class/pseud/pseud\_0/device:

address driver driver\_override modalias power pseud subsystem uevent value

#### Вывод команды ls /sys/devices/platform/pseud.\*:

/sys/devices/platform/pseud.0:

address driver driver\_override modalias power subsystem uevent value

/sys/devices/platform/pseud.1:

address driver driver\_override modalias power subsystem uevent value

/sys/devices/platform/pseud.2:

address driver driver\_override modalias power subsystem uevent value

### Чтобы выгрузить модуль надо выполнить:

```
$ sudo rmmod pseud
```

### Вывод команды sudo dmesg:

```
[12785.474032] pseud: Exit
[12785.474218] pseud pseud.2: removed
[12785.475501] pseud pseud.1: removed
[12785.476303] pseud pseud.0: removed
[12785.476363] platform pseud.0: released
[12785.476385] platform pseud.1: released
[12785.476398] platform pseud.2: released
```

Koмaнды lsmod | grep pseud, ls /dev/pseud\* и ls /sys/class/pseud/ теперь не должны давать результата.

## Интерфейс драйвера

Для доступа к области данных устройства драйвер предоставляет символьное устройство и атрибуты в файловой системе sysfs.

## Символьное устройство

Драйвер создаёт символьное устройство вида /dev/pseud\_{id}, где id - индекс с нумерацией, начинающейся с нуля. Чтение и запись памяти абстрактного устройства осуществляются с помощью следующих файловых операций:

- read чтение из устройства,
- write запись в устройство,
- mmap отображение устройства в память.

Также реализованы операции open, close, llseek.

## Атрибуты в sysfs

B sysfs создаются атрибуты address и value, через которые осуществляется доступ к памяти.

- address значение, представляющее байтовое смещение внутри области памяти устройства.
- value байт (значение 0..255), находящийся по смещению address в области памяти устройства.

Для каждого атрибута реализованы операции show и store.

## Проверка работы устройств

В каждом из следующих разделов приводятся команды для проверки записи и чтения области памяти устройства из пространства пользователя.

### Системные вызовы read/write

```
$ echo "hello, world!" | sudo tee /dev/pseud_0
$ sudo cat /dev/pseud_0
hello, world!
```

Вывод sudo dmesq:

```
[13561.913132] pseud_open: pseud_0 (major 243, minor 0)
[13561.913173] pseud_write: pseud_0 (written 14 bytes)
[13561.913179] pseud_release: pseud_0
[13586.450551] pseud_open: pseud_0 (major 243, minor 0)
[13586.450563] pseud_read: pseud_0 (read 4096 bytes)
[13586.450583] pseud_read: pseud_0 (read 0 bytes)
[13586.450591] pseud_release: pseud_0
```

### Системный вызов ттар

Для этой проверки понадобится программа /test/test\_mmap, которая собирается при вызове make или make test. В ней производится отображение /dev/pseud\_1, записывается "hello, world!" в начало области памяти, "goodbye, world!" в конец, и с соответсвующими смещениями в области памяти вызывается printf.

```
$ sudo ./test/test_mmap
hello, world!
goodbye, world!
$ sudo head -c 5 /dev/pseud_1
hello
$ sudo tail -c 5 /dev/pseud_1
rld!
```

#### Вывод sudo dmesg:

```
[14307.475815] pseud_open: pseud_1 (major 243, minor 1)
[14307.475832] pseud_mmap: pseud_1
[14307.475995] pseud_release: pseud_1
[14319.665780] pseud_open: pseud_1 (major 243, minor 1)
[14319.665791] pseud_read: pseud_1 (read 5 bytes)
[14319.665798] pseud_release: pseud_1
[14324.784483] pseud_open: pseud_1 (major 243, minor 1)
[14324.784496] pseud_llseek: pseud_1 (new pos: 4091)
[14324.784503] pseud_read: pseud_1 (read 5 bytes)
[14324.784505] pseud_read: pseud_1 (read 0 bytes)
[14324.784510] pseud_release: pseud_1
```

## Атрибуты sysfs

```
$ echo "10" | sudo tee /sys/devices/platform/pseud.2/address
$ cat /sys/devices/platform/pseud.2/value
0
$ echo "255" | sudo tee /sys/devices/platform/pseud.2/value
$ cat /sys/devices/platform/pseud.2/value
255
```

## Авторство и лицензия

### Автор

Copyright (c) 2022 Доленко Дмитрий <dolenko.dv@yandex.ru>

### Лицензия

Отдельные файлы лицензированы под лицензией МІТ. Однако, при связывании модуля с ядром Linux получается модуль ядра Linux, который имеет двойную лицензию МІТ/GPLv2 (см. прилагаемый файл LICENSE).