

Como actualizar el firmware

PASO 1 Introducción



- Esta guía le llevará a través de la **actualización de firmware** en tu impresora **Original Prusa i3**.
- **Las siguientes instrucciones son compatibles con estas impresoras:**
 - ◆ MK2/MK2S
 - ◆ MK2.5/MK2.5S
 - ◆ MK3/MK3S/MK3S+
- **(i)** Esta guía muestra el procedimiento en la MK3S+. Sin embargo, el procedimiento es el mismo para todas las impresoras compatibles.

PASO 2 Necesitarás



- **La actualización del firmware requiere:**
 - PC con Windows, macOS o Linux
 - Cable USB 2.0 Tipo B (incluido con la impresora)

PASO 3 Descarga el software necesario

- ◆ Ve a help.prusa3d.com y elige la impresora de la lista.
- ➊ Haz clic en el botón **Mostrar Todas las Impresoras**, si tu impresora no está en la lista.
- ❖ En la sección Drivers y manuales, descarga el paquete de software, incluyendo la última versión de PrusaSlicer e instala el software.
- ➋ Si ya tienes instalado el PrusaSlicer, puedes saltarse este paso. Sin embargo, **se recomienda instalar la última versión**.
- ➌ No cierre todavía la página de la Base del Conocimiento de Prusa.

PASO 4 Descarga el nuevo firmware


- ➊ En la sección Firmware, descarga la última versión del firmware.
- ❖ Descomprime el archivo descargado.
- ⚠ Para la **Mini RAMBo** utilizada en MK2/MK2S/MK2S MMU/MK2.5 tienes que elegir el firmware en base a la versión de la placa que tengas. Dentro del paquete habrá dos archivos con RAMBo 13a o RAMBo 10a en el nombre.
 - ❖ RAMBo 13a - utilizada en la mayoría de las impresoras MK2 y en todas las MK2S (las más comunes). **Los conectores del LCD son parte de la placa**.
 - ❖ RAMBo 10a - utilizada en la MK1 y algunas primeras remesas de la MK2 (muy pocas). **Los conectores de la LCD están fuera de la placa..**
- ➋ Para la **MK3/S/+** sólo hay una versión, no hace falta escoger.

PASO 5 Flasheando el firmware



- ◆ Abre PrusaSlicer.
- ◆ Desde el menú selecciona **Configuración ->Flashear firmware en la impresora**
- ◆ Conecta la impresora a tu ordenador con el cable USB incluido.
- ◆ Elije la impresora de la lista. Pulsa **Rescanear** si la impresora no está en la lista.
- ◆ Selecciona el archivo de firmware en tu disco duro (.hex). *No coloques el firmware en un recurso compartido de red.*
- ◆ Usa el botón **Flash**.

PASO 6 Flasheando el firmware



- ◆ **iNo desconectes el cable USB! Espera hasta que el proceso esté completado.**
Puedes hacer click en "Avanzado: ..." para ver el proceso de flasheo incluyendo un registro detallado.
- ◆ Cuando el proceso de flasheo este acabado, se te avisará.
- ◆ **iYa hemos acabado aquí!** Tu impresora esta lista para imprimir.
- ① En caso de problemas con el flasheo del firmware, por favor visita nuestro artículo de resolución de problemas de [Problemas actualización de firmware](#).