Sección 2 INSTALACIÓN Y CONEXIONES

Seleccionar un lugar de instalación	2-2
Disipación de calor	2-2
Puesta a tierra	2-2
Conexión del panel frontal	2-2
Conexión del panel posterior	2-3
Conectar una fuente de alimentación CC externa	2-4
Conectar el sintonizador de antena	2-4
Conexiones FSK y AFSK	. 2-5
Conexiones del amplificador lineal	
♦ Conexión del IC-PW1/IC-PW1EURO	2-6
♦ Conexión de un amplificador lineal que no es Icom	2-6