


U-boot 玄铁CPU使用手册

U-boot SPL

U-boot

• Linux启动





● rom里的程序从外部存储介质中 读取U-boot SPL到SRAM中运行


U-boot SPL从外部存储介质读取U-boot到DDR中运行

U-boot 从外部存储介质读取 Linux到DDR中运行




• SPL: Second Program Loader

• 第二阶段程序加载器,说明它自己是运行在第一阶段



• 初始化DDR:接下来的U-boot和Linux就要在DDR上运行了

• 初始化更多外设: emmc, flash, 网卡等




```
U-Boot 2020.01 (Feb 27 2020 - 20:10:55 +0800)

CPU: Thead/Xuantie
Model: csky ice_c860smp
DRAM: 64 MiB
MMC: ERAGON DWMMC: 0
In: serial@bff73000
Out: serial@bff73000
Err: serial@bff73000
Net: dwmac.bffc0000
Warning: dwmac.bffc0000 (eth0) using random MAC address - 3a:fe:12:55:70:62

Hit any key to stop autoboot: 0
=>
```

- 从这一步开始,就可以输入命令,通过网络或者读取外部存储介质的方式,加载Linux程序至DDR,让Linux启动了
- 或者,事先将Linux程序加载至DDR,配合预设好的命令,启动Linux



• 设置bootm命令, 自动启动Linux

• 手动输入bootm命令,跟上参数,启动Linux

• 通过读取事先放在emmc/flash上的Linux程序至DDR, 启动Linux

• 通过网络下载Linux程序至DDR, 启动Linux



• bootm命令的配置在uboot的bootcommand中

• uboot倒计时结束后,bootm命令自动被执行,linux启动



• bootm命令的配置在uboot的配置文件定义

```
25 #undef CONFIG_BOOTCOMMAND
26 #define CONFIG_BOOTCOMMAND "bootm $kernel_addr_r $ramdisk_addr_r $fdt_addr_r"
27
28 #define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS \
29     "fdt_high=0xffffffffffffffff" \
30     "initrd_high=0xffffffffffffffff" \
31     "kernel_addr_r=0x00200000\0" \
32     "ramdisk_addr_r=0x01000000\0" \
33     "fdt_addr_r=0x00f00000\0" \
34     BOOTENV
```

- uboot倒计时结束前,触及任意键停止uboot运行
- 手动输入: bootm \$kernel_addr_r \$ramdisk_addr_r \$fdt_addr_r 启动linux


Linux启动---使用外部存储介质---手动引导



•除了bootm直接启动,还可以使用外设

```
110 #undef CONFIG_BOOTCOMMAND
111 #define CONFIG_BOOTCOMMAND \
112     "bootm ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r} ${fdt_addr_r}; " \
113     "mmc read ${dtb_load_addr_phys} ${dtb_start_sector} ${dtb_size_sectors}; " \
114     "mmc read ${linux_load_addr_phys} ${linux_start_sector} ${linux_size_sectors}; " \
```

• 通过emmc或者flash命令, 读取存储在外部介质中的Linux程序至DDR



• 同样地, emmc启动命令也可以配置在bootcommand中

```
110 #undef CONFIG_BOOTCOMMAND
111 #define CONFIG_BOOTCOMMAND \
112    "bootm ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r} ${fdt_addr_r} ; " \
113    "mmc read ${dtb_load_addr_phys} ${dtb_start_sector} ${dtb_size_sectors} ; " \
114    "mmc read ${linux_load_addr_phys} ${linux_start_sector} ${linux_size_sectors} ; " \
```

• uboot倒计时结束后, bootm命令自动被执行, linux启动



• 通过网络下载至DDR, 直接运行

●通过网络下载至DDR,再写入外部存储介质,以更新



• 使用我们的U-boot很简单

- 1. 下载buildroot
- 2. make CONF=thead_910_compat_5.1_glibc_br_defconfig
- 3. cd thead_910_compat_5.1_glibc_br_defconfig/images/hw
- 4. bash run.sh 172.16.150.170:1025 an s uboot