



MANUAL PARA USUARIOS

ÍNDICE

01	INTRODUCCIÓN
VI	INTRODUCCIÓN

02 OBJETIVOS

03 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

04 DESCARGA E INSTALACIÓN

05 PESTAÑA INICIO

06 PESTAÑA NUEVO

07 PESTAÑA RESPALDOS

08 PESTAÑA FÓRMULAS

09 PESTAÑA AYUDA

10 CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

El programa de cálculo de rendimiento de excavadoras (RENDEXCA) es una herramienta diseñada para simplificar y automatizar los cálculos manuales en el campo de la construcción. Con el avance de la tecnología, se ha vuelto cada vez más importante contar con herramientas eficientes que permitan realizar cálculos precisos y rápidos para optimizar la productividad en obras de excavación.

Este programa te proporciona una solución fácil de usar para calcular el rendimiento de una excavadora, teniendo en cuenta diferentes parámetros como el modelo de la excavadora, el tipo de cucharón, el tipo de material, el estado del material inicial y final, y la capacidad del cucharón. Además, el programa te permite llevar un respaldo de los datos ingresados y acceder a funciones adicionales.

La automatización de estos cálculos manuales es fundamental para agilizar el proceso de toma de decisiones en obras de construcción, permitiendo ahorrar tiempo y recursos, minimizando errores y maximizando la eficiencia en el uso de las excavadoras. Este manual de usuario te proporcionará una guía detallada sobre cómo utilizar el programa y aprovechar al máximo todas sus funcionalidades.

¡Bienvenido al programa de cálculo de rendimiento de excavadoras! A continuación, te presentamos una descripción detallada de las diferentes pestañas y funcionalidades del programa, así como los pasos para su instalación y requisitos técnicos.

OBJETIVOS

El objetivo de este manual de usuario es proporcionar una guía completa y detallada sobre el uso del programa RENDEXCA para el cálculo de rendimiento de excavadoras. Los objetivos específicos incluyen:

- 1. Proporcionar información técnica sobre el programa, incluyendo los programas de programación utilizados para su creación, especificaciones técnicas y requisitos del sistema.
- 2. Instrucciones de instalación del programa.
- 3. Familiarizar al usuario con las diferentes pestañas y funcionalidades del programa.
- 4. Proporcionar instrucciones paso a paso sobre cómo ingresar los datos necesarios para el cálculo de rendimiento.
- 5. Explicar las fórmulas utilizadas en el cálculo de rendimiento para comprender cómo se obtienen los resultados.
- 6.Brindar información sobre cómo llevar un respaldo de los resultados y acceder a funciones adicionales.
- 7. Proporcionar un enlace al manual de usuario completo en formato PDF para obtener información detallada y resolver dudas o consultas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En esta página encontrarás detalles técnicos sobre el programa de cálculo de rendimiento de excavadoras. Se incluirá información sobre los programas de programación utilizados para su creación, especificaciones técnicas, requisitos del sistema y cualquier otra información relevante.

I. LIBRERIAS

El programa desarrollado utiliza las librerías Tkinter y PIL para la creación de su interfaz y la visualización de imágenes respectivamente. Se importaron los módulos Image y ImageTk de PIL para mostrar imágenes en la interfaz gráfica. Para la creación de los componentes de la interfaz se utilizó la librería ttk, importando los módulos Treeview, Scrollbar y Combobox. Para la ubicación de los widgets en la interfaz se utilizó pack. Además, se importó messagebox para mostrar errores y enviar mensajes de alerta al usuario, y tkinter.font para crear las fuentes utilizadas en el programa. Subprocess se importó para permitir que el programa pueda abrir archivos en formato .pdf, como el archivo de ayuda.

II. BASE DE DATOS

En cuanto a la base de datos, se utilizó SQLite3 y consta de 8 componentes: id, excavadora, cuchara, material, eactual, econvertido, capacidad y rendimiento. Se implementaron los métodos fetch, fetch_by_id y fetch_actual para extraer datos de la base de datos y seleccionar el estado actual de un respectivo id. También se implementaron los métodos insert para agregar nuevos datos, remove para eliminar datos según id, actualizar_id para actualizar los id luego de haber eliminado un dato y update para actualizar todos los datos de un id en concreto.

III. PROPIEDADES

El programa completo tiene un tamaño de 10.7 MB y la base de datos necesaria para su correcto funcionamiento tiene un tamaño de 8.00 KB en formato .db. Ambos archivos deben estar en la misma carpeta para que el programa pueda acceder a la base de datos. Para la creación del archivo ejecutable se utilizó PyInstaller con las opciones --onefile y --windowed.

DESCARGA E INSTALACION

En esta página se proporcionarán instrucciones detalladas sobre cómo instalar el programa en tu dispositivo. Esto puede incluir información sobre la descarga del programa, los pasos de instalación, configuración del programa y cualquier otra información necesaria para que el programa funcione correctamente en tu dispositivo.


I. REQUISITOS

- ✓ Tener un sistema operativo compatible con Python
- ✓ Tener espacio de almacenamiento disponible


II. PASOS DE DESCARGA E INSTALACION

Enlace:

https://github.com/Dorkom/Programa-automatizado-de-rendimiento-de-excavadoras




DESCARGA E INSTALACION




Ruta:

>>>> C:\Downloads\Programa-automatizado-de-rendimiento-de-excavadoras-main\dist



DESCARGA E INSTALACION




Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño
build	25/04/2023 09:18 a. m. 25/04/2023 09:19 a. m.		

Nombre	Fecha	Тіро	Tamaño
cucharon_de_servic	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	7 KB
cucharon_de_servic	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	7 KB
cucharon_de_uso_g	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	7 KB
Doosan_DX225LCA	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	20 KB
excavator	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo PNG	15 KB
🔳 Hyundai_Robex_20	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	22 KB
🔳 imagenformulas	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	29 KB
🔳 imageninicio	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	30 KB
🔒 manual	24/04/2023 01:40 p. m.	Documento Adob	35 KB
🚳 maq 🏻 🐧	24/04/2023 01:40 p. m.	Data Base File	8 KB
program 4	24/04/2023 01:40 p. m.	Aplicación	11,054 KB
E_APILADO_N_01	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	6 KB
SAE_APILADO_N_02	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	7 KB
SAE_APILADO_N_03	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	7 KB
SAE_APILADO_N_04	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	7 KB
SAE_APILADO_N_05	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	7 KB
SAE_APILADO_N_06	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	7 KB
SAE_APILADO_N_07	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	8 KB
SAE_APILADO_N_08	24/04/2023 01:40 p. m.	Archivo JPG	7 KB

PESTAÑA INICIO

En esta pestaña encontrarás una bienvenida al programa e imágenes de excavadoras. Esta página de inicio te dará la bienvenida al programa y te permitirá acceder a las diferentes pestañas y funcionalidades.


I. INTERFAZ



PESTAÑA NUEVO


En esta pestaña podrás ingresar los datos necesarios para calcular el rendimiento de la excavadora. Los campos que debes completar incluyen el modelo de la excavadora, tipo de cucharón, tipo de material, estado de material inicial, estado de material final y capacidad del cucharón. Estos datos son fundamentales para realizar los cálculos de rendimiento de manera precisa.

I. INTERFAZ



PESTAÑA NUEVO

II. PASOS PARA COMPLETAR



PESTAÑA NUEVO




PESTAÑA RESPALDOS

En esta pestaña podrás ver los datos que has ingresado previamente en la pestaña Nuevo. Los datos se mostrarán en una lista o tabla que incluirá la información sobre el modelo de excavadora, tipo de cucharón, tipo de material, estado de material inicial, estado de material final y capacidad del cucharón. Esto te permitirá llevar un registro de los cálculos de rendimiento que hayas realizado.

I. INTERFAZ




II. OPCION ELIMINAR



PESTAÑA RESPALDOS

III. OPCION EDITAR






PESTAÑA RESPALDOS

IV. OPCION COMPARAR

Importante:

>>> Solo se podrá comparar dos respaldos a la vez. Selecciónalo presionando la tecla Ctrl






PESTAÑA FÓRMULAS

En esta pestaña encontrarás las fórmulas que han sido utilizadas para el cálculo del rendimiento de la excavadora. Esto te brindará información detallada sobre cómo se realiza el cálculo y qué variables se tienen en cuenta para obtener los resultados. Es importante tener en cuenta que las fórmulas utilizadas en el programa son calculadas automáticamente en función de los datos ingresados en la pestaña "Nuevo", lo cual garantiza la precisión y confiabilidad de los resultados obtenidos.

I. INTERFAZ




118.19

PESTAÑA AYUDA

La pestaña de "Ayuda" es una herramienta invaluable para obtener información adicional y resolver dudas sobre el uso del programa de cálculo de rendimiento de excavadoras. En esta sección, encontrarás recursos útiles que te brindarán orientación y soporte en caso de que necesites ayuda durante la utilización del programa.





CONCLUSIONES

En esta página se presentarán las conclusiones finales del manual de usuario. Se destacarán los puntos clave sobre el uso del programa de cálculo de rendimiento de excavadoras y se brindarán recomendaciones adicionales o sugerencias para maximizar su eficacia y eficiencia.

A lo largo de este manual de usuario, hemos explorado las diferentes funcionalidades del programa de cálculo de rendimiento de excavadoras, desde la introducción de datos en la pestaña "Nuevo", el respaldo de resultados en la pestaña "Respaldos", la consulta de fórmulas en la pestaña "Fórmulas", y la obtención de ayuda en la pestaña "Ayuda". Además, también se ha incluido información sobre la instalación del programa y especificaciones técnicas.

Esperamos que este manual de usuario haya sido de gran utilidad para entender y utilizar el programa de cálculo de rendimiento de excavadoras de manera efectiva. Con las herramientas proporcionadas en este manual, podrás realizar cálculos precisos y obtener resultados confiables para evaluar el rendimiento de excavadoras en diferentes situaciones de trabajo.

Agradecemos tu interés en nuestro programa y esperamos que te resulte una herramienta valiosa en tus actividades profesionales relacionadas con la excavación y la construcción. Si tienes alguna pregunta adicional o necesitas más información, no dudes en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.



CONTÁCTANOS

20170474@aloe.ulima..edu.pe +51 912 437 019 | linkedin.com/in/adriana-camila-delgado-nalvarte-650497210

20162079@aloe.ulima..edu.pe

+51 951 872 861 | linkedin.com/in/alejandro-martin-gómez-garcía-601722181