

一字节指令基本是读取参数，5 字节指令基本是设置参数。发送指令时，需要将 10 进制转换成十六进制发送，低位在前，高位在后。具体请参考通讯协议。

以位置模式为例：

03	3	获取电机运行模式	int32_t	(-1: 故障: 不存在该模式) 0: 停止模式 1: 电流模式 2: 速度模式 3: 位置模式
----	---	----------	---------	--

如：输入 03 后，返回信息为 03 00 00 00 00 即为停止模式



08	8	获取电机当前位置	int32_t	转化为减速机角度公式：(返回值/65536/减速比)*360
----	---	----------	---------	--------------------------------

如：输入 08 后，返回位置信息为 08 CC 86 00 00 即是位置为 34508cnt



1E	30	设置电机运行模式为位置模式，并设置目标位置	int32_t	下发参数为：(减速机目标角度/360)*减速比*65536
----	----	-----------------------	---------	-------------------------------

如：设置电机运行模式为位置模式，并设置目标位置 100000cnt



查看当前位置信息: 08 返回 08 AC 86 01 00, 即当前位置为 100012



查看当前电机运行模式 03 返回 03 03 00 00 00 即位置模式

USB-CAN Tool V9.11 - CANalyst-II - SN:序列号: 31F0001EAED, 固件版本号: V3.41 - 创芯科技

设备型号(D) 设备操作(O) 参数设定(S) 信息(I) 显示(V) 帮助(H) 语言(L)

CAN发送

帧格式: 标准帧 帧类型: 数据帧 帧ID (HEX): 00 00 00 02 CAN通道: 1 发送总帧数: 1 ☐ ID递增

数据 (HEX): 03 发送消息 发送周期: 10 ms ☐ 数据递增

CAN中继状态

智能过滤

保存总帧数: 0 停止发送 发送文件

Unused ☒ 打开CAN接收 清空 ☐ 实时存储

统计数据: 通道1

帧率R: 0 帧率T: 0

统计数据: 通道2

帧率R: 0 帧率T: 0

序号	系统时间	时间标识	CAN通道	传输方向	ID号	帧类型	帧格式	长度	数据
00000	10:26:39.747	无	ch1	发送	0x0002	数据帧	标准帧	0x01	x 03
00001	10:26:39.762	0x187143B	ch1	接收	0x0002	数据帧	标准帧	0x05	x 03 00 00 00 00
00002	10:28:46.650	无	ch1	发送	0x0002	数据帧	标准帧	0x01	x 08
00003	10:28:46.662	0x19A6B3D	ch1	接收	0x0002	数据帧	标准帧	0x05	x 08 CC 86 00 00
00004	10:32:40.379	无	ch1	发送	0x0002	数据帧	标准帧	0x05	x 1E A0 86 01 00
00005	10:35:09.181	无	ch1	发送	0x0002	数据帧	标准帧	0x01	x 08
00006	10:35:09.193	0x1D4B74E	ch1	接收	0x0002	数据帧	标准帧	0x05	x 08 AC 86 01 00
00007	10:35:54.597	无	ch1	发送	0x0002	数据帧	标准帧	0x01	x 03
00008	10:35:54.613	0x1DBA32B	ch1	接收	0x0002	数据帧	标准帧	0x05	x 03 03 00 00 00

返回03位
置模式