
# Documentation du


protocole de

communication

MovingSign







# **Sommaire**

1.0	Généralité	3
2.1	Frame d'écriture de texte	3
	2.1.En-tête	3
	2.2.Corps	4
	2.2.1.Mode d'affichage	5
	2.2.2.Rapidité d'affichage	6
	2.2.3.Temps de pause	6
	2.2.4.Planification	7
	Jours d'affichage	7
	Date de début d'affichage	7
	Date de fin d'affichage	7
	Heure de début d'affichage	7
	Heure de fin d'affichage	8
	2.2.5.Alignement	8
	2.2.6.Police	8
	2.2.7.Horodatage	8
	2.2.8.Caractères spéciaux	9
	2.3.Fin	10
3.	Trame de commandes spéciales	10
	3.1.Corps	10
	3.2.Sous commandes spéciales	10
	3.3.Exemple & trame prête à l'emploi	11

# 1.Généralité

Le protocole propriétaire MovingSign est un protocole orienté caractères ASCII.

# 2. Trame d'écriture de texte

Les champs mis en surbrillance rose sont des champs obligatoires, les verts sont optionnels.

Tout les octets représentés par des 'représentent des caractères ASCII et ceux commençant par 0x sont des caractères hexadécimaux.

#### 2.1.En-tête

	Octet(s)	Taille du champs	Description
Début de trame	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00	5 octets	Indique le début d'une trame
Début d'en- tête	0x01	1 octet	Champs SOH (Start Of Head) Indique que les octets suivants seront des octets d'en-tête
Adresse source	'FF'	2 octets	Adresse source (émetteur de la trame) propre au protocole MovingSign. Désigne le PC.
Adresse destination	'00'	2 octets	Adresse destination (receveur de la trame) propre au protocole MovingSign. Désigne le panneau lumineux.
Début du corps	0x02   1 octo		Octet STX (Start of Text) correspond ici au commencement du corps de la trame.

Les octets désignés ici, à savoir : 0x00(Début de trame), 0x01(SOH) et 0x02(STX) sont réservés seulement à l'utilisation des champs correspondants. Ils ne doivent pas être utilisés pour d'autres champs.

#### Exemple d'en-tête :

Début de trame	SOH	Adresse source	Adresse desination	STX
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00	0x01	'FF'	'00'	0x02

Champs **SOH**: Start Of Head (Début d'en-tête)

Champs **STX**: Start Of Text (Ici correspond au début du corps de la trame)

2.2.Corps

Rappel: Les champs mis en surbrillance rose sont des champs obligatoires, les verts sont optionnels.

	Octet d'ajout de champs	Octet(s)	Taille du champs	Description
Code de commande		'A'	1 octet	Précise la commande particulière à envoyer au panneau. 'A' est la commande d'écriture de texte. Voir le chapitre « Trame spécial » pour plus de détails.
Nom de fichier virtuel		'0'	1 octet	La valeur du fichier virtuel ne sera pas utilisé dans notre utilisation.
Mode d'affichage	affichage '1'(i)		1 octet	Précise le mode d'affichage qui sera utilisé sur le panneau lumineux. Voir le sous-chapitre « Mode d'affichage » pour plus de détails.
Rapidité d'affichage		'5'	1 octet	Précise la vitesse d'affichage d'un message. Voir le sous-chapitre « Rapidité d'affichage » pour plus de détails.
Temps de pause entre chaque affichage		'0'	1 octet	Précise le temps d'affichage entre chaque affichage de message. Voir le sous-chapitre « Temps de pause » pour plus de détails.
Jours d'affichage	d'affichage '7F' 2		2 octets	Ce champs permet de planifier les jours pour lesquels nous souhaitons afficher. Voir le souschapitre « Jours d'affichage » pour plus de détails.
Date de début d'affichage		'20080101'	8 octets	Ce champs permet de planifier la date à partir de laquelle nous souhaitons afficher. Voir le souschapitre « Date de début d'affichage » pour plus de détails.
Date de fin d'affichage		'20200101'	8 octets	Ce champs permet de planifier la date à partir de laquelle nous souhaitons mettre fin à l'affichage.  Voir le sous-chapitre « Date de fin d'affichage » pour plus de détails.
Heure/minute de début d'affichage		'0000'	4 octets	Ce champs permet de planifier la date à partir de laquelle nous souhaitons mettre fin à l'affichage.  Voir le sous-chapitre « Heure/minute de début d'affichage » pour plus de détails.

	Octet d'ajout de champs	Octet(s)	Taille du champs	Description
Heure/minute de fin d'affichage		'0000'	4 octets	Ce champs permet de planifier la date à partir de laquelle nous souhaitons mettre fin à l'affichage.  Voir le sous-chapitre « Heure/minute de fin d'affichage » pour plus de détails.
Preparation	oxFF 0xFF 0x31 3 octets		3 octets	Ce champs est inutilisé, il a été prévu dans la trame pour des versions futures du protocole.
Alignement		'3'	1 octet	Précise la position d'alignement d'un message.  Voir le sous-chapitre « Alignement » pour plus  de détails.
Police	0x0F	'l' ( i )	1 octet	Précise le type de police utilisé. Voir le sous- chapitre « <b>Police</b> » <b>pour plus de détails.</b>
Affichage de l'horodatage	0xFA	'C'	2 octets	Ce champs contient le format de date qui sera affiche sur le panneau. Voir le sous-chapitre « Horodatage » pour afficher des caractères particuliers.
Affichage de la température	0x0B	0x0B Aucun 1 octe		Ce champs précise si une température doit être affichée ou non sur le panneau à LED.  Cette température sera celle captée par la sonde de température du panneau.
Texte	Aucun			Ce champs contient le texte qui sera affiché sur la panneau. Tous les caractères de 0x20 à 0x7E sont acceptés. Voir le sous-chapitre « Caractères spéciaux » pour afficher des caractères particuliers.

# 2.2.1.Mode d'affichage

Ce champs correspond au mode d'affichage d'un message. Il doit **doit être obligatoirement rempli**. Voici les plusieurs modes disponibles :

	Octet
Automatique	'A'
Flash	'B'
Fixe	,C,
Interlock	'D'
Apparition venant du haut	'E'
Apparition venant du bas	'F'
Rollin	'G'

	Octet
Rollout	'H'
Défilement de gauche	'l' ( i )
Défilement de droite	ʻJ'
Rotate	'K'
Slide	'L'
Snow	'M'
Sparkle	'N'
Spray	'O'
Starburst	'P'
Switch	ʻQ'
Twinkle	'R'
Wipedown	'S'
Wipeup	'T'
Wipein	υ'
Wipeout	'V'
Affichage progressif	'W'
Wiperight	'X'
Cyclecolor	'Y'
Clock	ʻZ'

#### 2.2.2.Rapidité d'affichage

Ce champs correspond à la rapidité d'affichage d'un message. Il doit **doit être obligatoirement rempli**. Voici les plusieurs modes disponibles :

	Octet
Très rapide	'1'
Rapide	'2'
Normal	'3'
Lent	'4'
Très lent	'5'

#### 2.2.3.Temps de pause

Ce champs correspond au temps de pause entre chaque affichage de message. Il doit **doit être obligatoirement rempli**. Voici les plusieurs modes disponibles :

	Octet
Temps en seconde de 0 à 9	'0' '9'

#### 2.2.4.Planification

#### Jours d'affichage

Représente les jours durant lesquels vous souhaitez afficher. Ce champs doit obligatoirement être rempli, mais cette fonction peut ne pas êtres utilisée grâce à l'octet '0', sinon l'octet doit être à '1'. Le deuxième octet sert dont à la planification.

Chaque bit à 1 active le jour correspondant. Voici les plusieurs modes disponibles :

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
NULL	Samedi	Vendredi	Jeudi	Mercredi	Mardi	Lundi	Dimanche

Donc tous les jours = '7F'.

#### Date de début d'affichage

Représente la date à laquelle le panneau commencera à afficher. Ce champs doit **obligatoirement être rempli.** Ce champs est sur 8 octets. Voici les plusieurs modes disponibles :

	Anné	е		Mois		Jour	
'2'	'0'	'0'	'2'	'0'	'1'	'0'	'1'

Ces octets correspondent au (modèle français): 01/01/2020.

#### Date de fin d'affichage

Représente la date à laquelle le panneau arrêtera d'afficher. Ce champs doit **obligatoirement être rempli.** Il est sur 8 octets. Voici les plusieurs modes disponibles :

Année				Mois		Jour	
'2'	'0'	'2'	'0'	'0'	'1'	'0'	'1'

Ces octets correspondent au (modèle français): 01/01/2020.

#### Heure de début d'affichage

Représente l'heure à laquelle le panneau commencera à afficher. Ce champs doit **obligatoirement être rempli.** Ce champs est sur 8 octets. Voici les plusieurs modes disponibles :

Heur	е	Minut	е
'0'	'8'	'1'	'5'

Ces octets correspondent à (modèle français) : 08h15.

#### Heure de fin d'affichage

Représente l'heure à laquelle le panneau arrêtera d'afficher. Ce champs doit **obligatoirement être rempli.** Ce champs est sur 8 octets. Voici les plusieurs modes disponibles :

Heur	e e	Minut	е
'2'	'0'	'0'	'0'

Ces octets correspondent au (modèle français) : 20h00.

#### 2.2.5.Alignement

Ce champs correspond à l'alignement du texte lors de l'affichage d'un message. Il doit **doit être obligatoirement rempli**. Voici les plusieurs modes disponibles :

	Octet
Gauche	'1'
Centre	'3'
Droite	'2'

#### 2.2.6.Police

Ce champs correspond à la police de texte utilisé lors de l'affichage d'un message. Il est **optionnel**. Voici les plusieurs modes disponibles :

	Octet d'ajout	Octet
Minuscule		'l' (i)
Majuscule (petite)	0x0F	'A'
Taille maximale (toute la hauteur du panneau)		'X'

#### 2.2.7.Horodatage

Cette section correspond au type d'affichage de date sur le panneau. Il est préférable de la configurer auparavant (cf. Sous-commandes spéciales). Ce champs optionnel sera **ajouté grâce au code 0xFA**. Voici les options :

Mode d'affichage de la date	Octet
hh:mm:ss	'A'
hh:mm:ss A/PM	'B'
hh:mm	'C'
hh:mm A/PM	'D'

Mode d'affichage de la date	Octet
mm/dd/yyyy	'E'
yyyy-mm-dd	'F'
mm'dd'yyyy	'G'

#### 2.2.8. Caractères spéciaux

Cette section correspond au caractères spéciaux les plus utilisés. **Ils sont à incorporer au texte**. Voici les principaux :

	Octet
Retour à la ligne	0x7F
é	0x83
è	0x8B
	0x80
Afficher la température	0x0B
à	0x86
ç	0xE7

#### **Exemple de corps:**

Α	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	K	L	М		N
'A'	'0'	'l' ( i )	'5'	'0'	'7F'	'20080101'	'20200101'	'0000'	'0000'	0xFF, 0xFF, 0x31	'3'	0x0F	T	'Texte'

A: Champs code de commande

**B**: Champs nom de fichier virtuel

**C**: Champs mode d'affichage

**D**: Champs rapidité d'affichage

E: Champs temps de pause

F: Champs jours d'affichage

G: Champs date de début d'affichage

**H**: Champs date de fin d'affichage

I: Champs horaire de début d'affichage

J: Champs fin de début d'affichage

**K**: Champs preparation

L: Champs mode d'alignement

M: Champs de police

Octet 1 : Ajout de l'option police

Octet 2 : Valeur de la police

N: Champs texte à afficher

### 2.3.Fin

	Octet(s)	Taille du	Description
Fin de corps	0x03	1 octet	Indique la fin du corps de la trame.
Checksum	0x30	4 octets	Le checksum n'est pas vérifié mais doit être initialisé.
Fin de trame	0x04	1 octet	Indique la fin de trame.

# Exemple de fin :

Fin de corps	Checksum	Fin de trame	
0x03	0x30, 0x30, 0x30, 0x30,	0x04	

# 3. Trame de commandes spéciales

Pour la trame de commande spéciale, seul le corps de trame change.

# 3.1.Corps

	Octet(s)	Taille du champs	Description
Code de commande	'W'	1 octet	Précise la commande particulière à envoyer au panneau.  'W' est la commande d'écriture de commande  spéciale.
Code de sous commande	'N'	1 octet	Précise la sous commande particulière à envoyer au panneau. 'N' correspond au nombre de messages envoyés. Voir le chapitre « Sous commandes spéciales » pour plus de détails.
Valeur de la sous commande	'01'	2 ou 3 octets	Précise les valeurs associés à la sous-commande. Voir le sous-chapitre « Sous commandes spéciales » pour plus de détails.

# 3.2. Sous commandes spéciales

Voici les sous commandes possibles ainsi que les détails sur leurs valeurs.

	Octet	Valeurs	Détails
Nombre de messages	'N'	'XXX'	Correspond au nombre de messages envoyés, possibilité d'envoyer seulement 2 octets.

	Octet	Valeurs	Détails
Puissance de la luminosité	'D'   'Δ' ου 'T' ου '1' à '8'		<ul> <li>'A': Automatique</li> <li>'T': En fontion de la configuration</li> <li>'1' à '8': Gestion manuelle, 8 le plus faible, 1 le plus puissant</li> </ul>
Sauvegarde de la configuration	'T'	' <del>1</del> '	- '1': Sauvegarder la configuration en cours - Autres: Ne pas sauvegarder
Eteindre/allumer les LEDs	'H'	'1' ou '0'	- '1' : Éteindre les LEDs - '0' : Allumer les LEDs
Régler l'heure	'A'	'AAAAMMJJHHMMSSW'	<ul> <li>AAAA: Correspond à l'année</li> <li>MM: Correspond au mois</li> <li>JJ: Correspond au jour</li> <li>HH: Correspond à l'heure</li> <li>MM: Correspond aux minutes</li> <li>SS: Correspond aux secondes</li> <li>W: Correspond aux semaines (peut ne pas être précisé)</li> </ul>

#### Exemple de corps de trame de commande spéciale :

Code de commande	Code de sous commande	Valeur		
'W'	'P'	'1'		

Règle la luminosité au maximum.

# 3.3. Exemple & trame prête à l'emploi

#### Trame de commande spéciale (peut servir d'initialisation) :

A	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	K
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00	0x01	'FF'	'00'	0x02	'W'	'N'	'01'	0x03	0x30, 0x30, 0x30, 0x30,	0x04

A : Début de trame

B: Début d'en-tête

C: Adresse source (PC)

**D**: Adresse destination

E: Début de corps

F: Commande spéciale

G: Sous-commande

H: Valeur de sous-commande

I: Fin de corps

J: Checksum

**K**: Fin de trame

#### <u>Trame de commande spéciale (paramétrage de l'horodatage) :</u>

Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	К
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00	0x01	'FF'	'00'	0x02	'W'	'A'	'201402201730'	0x03	0x30, 0x30, 0x30, 0x30,	0x04

A: Début de trame

B: Début d'en-tête

**C**: Adresse source (PC)

**D**: Adresse destination

E: Début de corps

F: Commande spéciale

G: Sous-commande

H: Valeur de sous-commande

I: Fin de corps

J: Checksum

K: Fin de trame

#### Trame d'écriture de texte :

Étant donnée la longueur de la trame elle sera ici découpée en 3 champs.

#### En-tête de la trame

Début de trame	SOH	Adresse source	Adresse desination	STX
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00	0x01	'FF'	'00'	0x02

#### Corps de la trame

1	4	В	С	D	Е	F	G	н	ı	J	K	L	М		N
"	۹'	'0'	'l' ( i )	'5'	'0'	'7F'	'20080101'	'20200101'	'0000'	'0000'	0xFF, 0xFF, 0x31	'3'	0x0F	T.	'Texte'

A: Champs code de commande

**B**: Champs nom de fichier virtuel

C: Champs mode d'affichage

**D**: Champs rapidité d'affichage

E: Champs temps de pause

**F**: Champs jours d'affichage

G: Champs date de début d'affichage

**H**: Champs date de fin d'affichage

I: Champs horaire de début d'affichage

J: Champs fin de début d'affichage

**K**: Champs préparation

**L**: Champs mode d'alignement

M: Champs de police

Octet 1 : Ajout de l'option police

Octet 2 : Valeur de la police

**N**: Champs texte à afficher, peut être remplacé par n'importe quoi.

#### Fin de la trame

Fin de corps	Checksum	Fin de trame
0x03	0x30, 0x30, 0x30, 0x30,	0x04