

Modèle : AP-500
Cible Electronique

Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez celui-ci pour toutes questions supplémentaires qui viendraient à se poser ultérieurement. Joignez impérativement ce mode d'emploi lorsque vous transmettez le produit à des tiers.

Utilisation conforme

Cet article est un appareil destiné à l'usage sportif et n'est pas approprié pour des enfants en-dessous de 14 ans ! L'article contient des pièces de petites dimensions pouvant être avalées par des enfants. L'article nécessite précision de lancer, concentration ainsi que de bonnes capacités motrices. L'article est destiné à un usage privé en intérieur et n'est pas prévu pour un usage commercial ou une utilisation en extérieur. Cet article est exclusivement approprié pour une utilisation avec des fléchettes avec pointe plastique souple (soft-tip). Une utilisation de fléchettes avec des pointes en acier occasionnera des dommages irréparables.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Danger de blessures !

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) disposant de facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et / ou manquant de connaissances, à moins que celles-ci soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou que celle-ci ait donné les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent se trouver sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne visez pas et ne lancez pas de fléchettes sur des personnes ou des animaux.
- Lors de l'utilisation, veillez à ce que la cible soit fixée de telle sorte que la zone entre la cible et les joueurs ne soit pas un lieu de passage.
- Ne pas fixer sur des portes !

Eviter les dégâts matériels

- Utilisez exclusivement des pointes appropriées d'origine sinon les fléchettes risquent de ne pas planter dans la cible. Des pointes longues ne sont pas recommandées pour des cibles électroniques. Elles se plient rapidement ou cassent facilement (Elimination de pointes cassées de la cible (voir «Recherche d'erreurs»).
- N'exposez pas l'appareil à des conditions météorologiques ou à des températures extrêmes.
- Protégez l'appareil de la pluie et de l'humidité. Les parties électroniques pourraient en être endommagées.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'ADAPTATEUR

ATTENTION

Indications importantes pour l'utilisation de l'adaptateur secteur !

Indication : l'appareil chauffe en cas d'utilisation normale.

- Utilisez l'adaptateur uniquement en relation avec le cible.
- Utilisez uniquement l'adaptateur livré avec l'appareil !
- Veuillez uniquement utiliser des pièces de rechange d'origine en cas de défaut !
- Séparez l'adaptateur tout d'abord du réseau électrique avant de débrancher la liaison entre l'adaptateur et la cible.
- L'adaptateur est uniquement adapté à une utilisation à l'intérieur. Ne pas entreposer ou installer dans un endroit humide.
- N'utilisez plus l'adaptateur en cas de dommage au niveau du boîtier ou du câble.
- Déconnectez l'appareil du réseau électrique, quand vous ne pensez pas l'utiliser pour une longue durée.
- Le câble de l'adaptateur ne peut être court-circuité.
- Le câble de raccordement extérieure de l'adaptateur ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, l'adaptateur doit être mis au rebut.

NOTICE DE MONTAGE

Montage de la cible

- Choisissez un lieu d'installation approprié disposant d'un espace libre d'environ 3 m autour de la cible.
- Le pas de tir se situe à une distance de 2,37 m de la cible. Fixez la cible au mur de sorte que le centre du Bull's Eye (le centre de la cible) se situe à une hauteur de 1,73 m au-dessus du sol.
- Marquez les trous à percer sur le mur avec un crayon de papier. Percez les trous aux endroits marqués. Installez les vis avec les chevilles correspondantes et accrochez ensuite la cible sur les vis par les trous de fixation.

UTILISATION DE LA CIBLE

Allumer et éteindre
Cet article est équipé d'un arrêt automatique.
Pour mettre en marche l'article, branchez l'adaptateur à une prise et à la cible.
Lorsque l'article n'est pas utilisé pendant plus de 10 minutes, l'affichage et les systèmes s'éteignent automatiquement (mode standby). Si l'adaptateur reste branché, l'article se «souvient» des derniers jeux.
En appuyant sur n'importe quelle touche, l'article se met en marche.
Pour éteindre complètement l'article, débranchez la prise.

Boutons fonction

GAME

Appuyez sur cette touche, pour choisir un jeu. Sur l'affichage du résultat gauche, le type de jeu est affiché (G01-27 voir tableau 1), sur l'affichage de résultat droit est affichée la première option de jeu.

OPTION

Appuyez sur cette touche pour sélectionner différentes options dans un jeu.

PLAYER - SCORE

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le nombre de joueurs avant le début du jeu.
Pendant un jeu, le score de tous les joueurs peut être affiché en appuyant sur la touche.
En appuyant 1x, cela affiche les joueurs 1, 2, 3 et 4,
en appuyant 2x, cela affiche les joueurs 5, 6, 7 et 8.

HANDICAP

Appuyez sur cette touche pour sélectionner différents degrés de difficultés / différentes options pour les joueurs avant le début du jeu.
Exemple :
Si 4 joueurs jouent au G01, vous pouvez régler régler le handicap du jouer 1 à 601, celui du jouer 2 à 501, celui du jouer 3 à 401 et celui du joueur 4 à 301.

ELIMINATE / TEAM

Appuyez sur cette touche pour régler le jeu en équipes avant qu'il ne démarre (2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4). Pendant un jeu, le dernier lancer d'un joueur est annulé en appuyant sur la touche.

CYBER MATCH

Appuyez sur cette touche pour démarrer un jeu contre un adversaire virtuel.
En appuyant plusieurs fois sur la touche, il est possible de régler l'adresse de jeu du joueur virtuel (C1 = adversaire le plus fort, C5 = adversaire le plus faible).

DOUBLE

Appuyez sur cette touche pour régler la fonction Double ou Double out pour le jeu G01.

En appuyant 1 x : Double in (lumière rouge à gauche du tableau des scores)

En appuyant 2 x : Double out (lumière rouge à gauche du tableau des scores)

En appuyant 3 x : Double in, Double out (deux lumières rouges à gauche du tableau des scores)

En appuyant 4 x : sans Double in, Double out (pas de lumière rouge).

START / NEXT

Appuyez sur cette touche pour démarrer un jeu ou passer pendant le jeu au joueur suivant.

SOUND

Appuyez sur cette touche pour régler le volume. Il existe 7 niveaux entre „SOUND/VOLUME OFF“ et le volume maximal.

MISS

Appuyez sur cette touche pour réduire le nombre de fléchettes restantes lorsque la cible est ratée.

Sélection du jeu et liste des degrés de difficulté (tableau 1)

No.	GAME	OPTION
G01	COUNT DOWN	101;201;301;401;501;601;701;801;901
G02	SIMPLE CRICKET	000;020;025
G03	SCRAM CRICKET	A00
G04	SCORE CRICKET	E00;E20;E25
G05	CUT THROAT CRICKET	C00;C20;C25
G06	DOUBLE SCORE CRICKET	d00;d20;d25
G07	SHOVE-A-PENNY CRICKET	P00;P20;P25
G08	ROUND THE CLOCK	5；10；15；20
G09	ROUND THE CLOCK-DOUBLE	205;210;215;220
G10	ROUND THE CLOCK-TRIPLE	305;310;315;320
G11	LEGS OVER	3;5;7;9;11;13;15;17;19;21
G12	LEGS UNDER	U03;U05;U07;U09;U11;U13;U15;U17;U19;U21
G13	COUNT UP	100;200;300;400;500;600;700;800;900
G14	HIGH SCORE	H03;H05;H07;H09;H11;H13;H15;H17;H19;H21
G15	SHOOT OUT	-03;-05;-07;-09;-11;-13;-15;-17;-19;-21
G16	KILLER	3;5;7;9;11;13;15;17;19;21
G17	KILLER-DOUBLE	203;205;207;209;211;213;215;217;219;221
G18	KILLER-TRIPLE	303;305;307;309;311;313;315;317;319;321
G19	ALL FIVE	51;61;71;81;91
G20	SHANGHAI	1;5;10;15
G21	SHANGHAI-DOUBLE	201;205;210;215
G22	SHANGHAI-TRIPLE	301;305;310;315
G23	GOLF	10;20;30;40;50;60;70;80;90
G24	BINGO	132;141;168;189
G25	BIG LITTLE-SIMPLE	3;5;7;9;11;13;15;17;19;21
G26	BIG LITTLE-HARD	H03;H05;H07;H09;H11;H13;H15;H17;H19;H21
G27	GOTCHA	101;201;301;401;501;601;701;801;901

Déroulement du jeu
Chaque joueur lance 3 fléchettes à chaque tour.
Les tours des différents joueurs sont affichés dans les 4 champs de résultat.
Les trois petits points au-dessus du score indiquent combien il reste de lancers par passage.
Une fois le tour terminé, la cible se met automatiquement sur „Pause".
En appuyant sur START/NEXT pendant le jeu, le joueur suivant est sélectionné et le jeu se poursuit.
Remarque : Retirez tout simplement les fléchettes de la cible en tirant dessus et en les faisant tourner légèrement sur la droite.

JEUX

G01 Count Down (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901)
Pour ce jeu, le score de chaque fléchette est retiré à chaque passage (3 fléchettes par joueur) du score de départ (par ex. 301 ou 501 etc.). Le joueur qui atteint le premier zéro (précisément) gagne le jeu.
Dépasser le score :
Si un joueur dépasse avec une fléchette le score qui était nécessaire pour toucher zéro, le tour n'est pas comptabilisé. Le score revient à celui qui avait été atteint au tour précédent. Pour que le jeu soit encore plus dur, il est possible d'utiliser la touche DOUBLE. Avec cette fonction, des degrés de difficultés supplémentaires peuvent être réglés pour le début et la fin du jeu.
Double In : le jeu démarre seulement lorsqu'un double a été lancé. Avant cela, les points ne sont pas comptabilisés.
Double Out : pour terminer le jeu, le joueur doit finir par un double qui permet de réduire le score précisément à zéro. Si après son lancer, il reste 1, on considère que le score est dépassé.
Double In/Out : le joueur doit commencer et fini le jeu par un double.

La fonction Dart Finish :
Lorsque le score atteint le seuil 180, il est possible dans ce mode à trois fléchettes de terminer le jeu.
La cible calcule pour cela le nombre de lancers nécessaires et les affiche séparément pour chaque fléchette.
Lorsque le joueur n'atteint pas l'objectif affiché du lancer mais qu'il peut encore terminer le jeu avec les deux fléchettes restantes, la cible recalcule les résultats de lancer nécessaires.
Simple, double ou triple est indiqué par un symbole avec les chiffres. Simple est indiqué par un underscore, par ex. („_18"). Double est indiqué par un signe égale, par ex. („=18"). Triple avec trois tirets („≡18"). Le bullseye simple est affiché avec la valeur - „25".

G02 Simple Cricket (000, 020, 025)
Pour ce jeu, on joue uniquement avec les chiffres entre 15 et 20 et avec le bullseye. Le joueur qui atteint le premier tous les segments trois fois gagne. Pour réussir cela, il est possible de jouer aussi avec le double (le lancer compte double) et le triple (le lancer compte triple).
Option 000 : le joueur peut toucher les segments 15, 16, 17, 18, 19,20 et le bullseye dans l'ordre de son choix.
Option 020 : le joueur doit toucher les segments dans l'ordre suivant : 20, 19, 18, 17, 16, 15 et enfin le bullseye.
Option 025 : le joueur doit toucher les segments dans l'ordre suivant : Le bullseye, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

G03 Scram Cricket (A00 – uniquement pour deux joueurs)
Pour ce jeu également, seuls les segments 15 - 20 et le bullseye sont comptabilisés. Le jeu comprend deux tours. Dans le premier tour, le joueur essaie de fermer les segments (en les atteignant trois fois) L'autre joueur essaie de toucher les segments non encore fermés autant que possible pour collecter des points. Dès qu'un segment est fermé, le second joueur ne peut plus gagner de points.
Lorsque tous les segments du joueur 1 sont fermés, le tour 1 est fini. Ensuite, le deuxième tour au cours duquel les joueurs échangent leur rôle commence. Le joueur deux essaie de fermer tous les segments le plus rapidement possible et le joueur 1 essaie de marquer des points. Lorsque tous les segments du joueur 2 sont fermés, le jeu est fini. Le joueur avec le plus grand score gagne.

G04 Score Cricket (E00, E20, E25)
Pour le Score Cricket également, seuls les segments 15 - 20 et le bullseye sont comptabilisés.
E00 – les segments peuvent être touchés dans l'ordre de son choix
E20 – le joueur doit toucher les segments dans l'ordre 20 - 15 et ensuite le bullseye
E 25 – Les segments doivent être touchés dans l'ordre le bullseye et enfin 15 - 20.
Chaque segment est „ouvert" lorsqu'il a été touché trois fois par un joueur. Lorsqu'un segment a été touché trois fois par tous les joueurs, il est „fermé". Le joueur qui „ouvre" un chiffre précis, „possède" celui-ci et peut collecter avec celui-ci autant de points que possible jusqu'à ce que tous les joueurs l'ai touché trois fois et ferme ainsi ce segment. Lorsque tous les segments sont fermés, le joueur qui a le score le plus élevé gagne.

G05 Cut Throat Cricket (C00, C20, C25)
Pour le Cut Throat également, seuls les segments 15 - 20 et le bullseye sont comptabilisés.
C00 – les segments peuvent être touchés dans l'ordre de son choix
C20 – le joueur doit toucher les segments dans l'ordre 20 - 15 et ensuite le bullseye
C 25 – Les segments doivent être touchés dans l'ordre, le bullseye et enfin 15 - 20.
Après avoir atteint trois fois un segment, celui-ci est „ouvert" et il est possible de collecter des points dans celui-ci jusqu'á ce que tous les joueurs aient touché trois fois ce segment. Les points récoltés par un joueur sont attribués à tous les autres. L'objectif est de donner le maximum de points aux autres.
Lorsque tous les joueurs ont fermé tous les segments, le joueur ayant le score le plus bas gagne.
C'est pour cela que la meilleure stratégie est de fermer tous les chiffres le plus vite possible pour empêcher les adversaires de nous donner des points. En même temps, on garde la possibilité d'en donner aux autres.

G06 Double Score Cricket (d00, d20, d25)
Pour le Double Score Cricket également, seuls les segments 15 - 20 et le bullseye sont comptabilisés.
d00 – les segments peuvent être touchés dans l'ordre de son choix
d20 – le joueur doit toucher les segments dans l'ordre 20 - 15 et ensuite le bullseye
d25 – Les segments doivent être touchés dans l'ordre, le bullseye et enfin 15 - 20. Ce jeu correspond au „score cricket" sauf que chaque joueur doit tout d'abord toucher la zone double de chaque segment avant que les autres lancers comptent.

G07 Shove-a-penny Cricket (P00, P20, P25)
Pour le Shove-a-penny Cricket également, seuls les segments 15 - 20 et le bullseye sont comptabilisés.
P00 – les segments peuvent être touchés dans l'ordre de son choix
P20 – le joueur doit toucher les segments dans l'ordre 20 - 15 et ensuite le bullseye
P25 – Les segments doivent être touchés dans l'ordre, le bullseye et enfin 15 - 20.
L'objectif du jeu est que chaque joueur remplisse les trois bâtons de chaque segment.
Lorsque le joueur ferme le segment en un tour en touchant les zones double ou triple et donc que le segment est comptabibilisé plus de trois fois, son adversaire récupère les bâtons. Au cours du tour suivant, ce segment est fermé pour le joueur et l'adversaire ne reçoit aucun bâton supplémentaire.

G08 Round the Clock (5, 10, 15, 20)
Pour ce jeu, vous avez le droit de toucher les segments suivants :
Option 5 : segments 1 - 5
Option 10 : segments 1 - 10
Option 15 : segments 1 - 15
Option 20 : segments 1 - 20
Le joueur doit toucher les segments affichés par l'appareil. Lorsque le segment a été touché, le segment suivant s'affiche et l'appareil émet un „oui" ou un „non". Le premier joueur à toucher tous les segments gagne.

G09 Round the Clock-double (205, 210, 215, 220)
Pour ce jeu, seuls les segments de la zone double sont valables :
Option 205 : segments 1 - 5
Option 210 : segments 1 - 10
Option 215 : segments 1 - 15
Option 220 : segments 1 - 20
Le joueur doit toucher les segments affichés par l'appareil dans la zone double. Lorsque le segment a été touché, le segment suivant s'affiche et l'appareil émet un „oui" ou un „non". Le premier joueur qui a touché tous les segments gagne.

G10 Round the Clock-triple (305, 310, 315, 320)
Pour ce jeu, seuls les segments de la zone triple sont valables :
Option 305 : segments 1 - 5
Option 310 : segments 1 - 10
Option 315 : segments 1 - 15
Option 320 : segments 1 - 20
Le joueur doit toucher les segments affichés par l'appareil dans la zone triple. Lorsque le segment a été touché, le segment suivant s'affiche et l'appareil émet un „oui" ou un „non". Le premier joueur à toucher tous les segments gagne.

G11 Legs over (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)
Option : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ou 21 représente le nombre de vies d'un joueur.
Chaque joueur a au départ un nombre de vie prédéfini à disposition. L'appareil indique à l'écran au début du jeu le score pour le premier joueur. Le joueur doit alors essayer avec ses trois fléchettes d'atteindre ou de dépasser le score correspondants. S'il n'y arrive pas, il perd une vie. Les joueurs suivants doivent essayer de faire un score plus élevé ou égal au joueur précédent. S'ils n'y arrivent pas, ils perdent un point de vie.
Supprimer le score avec la touche „Start" ou trois lancers ratés ont pour conséquence la perte d'un point de vie.
Dès qu'un joueur a perdu tous ses points de vie, il est éliminé. Le dernier joueur à avoir des points de vie gagne.

G12 Legs under (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21)
Option : U03, U05, U07, U09, U011, U013, U015, U017, U019 ou U021 représente le nombre de vies d'un joueur.
Chaque joueur a au départ un nombre de vie prédéfini à disposition. L'appareil indique à l'écran au début du jeu le score pour le premier joueur. Le joueur doit alors essayer avec ses trois fléchettes de faire un score inférieur ou égal à celui affiché, s'il n'y arrive pas, il perd une vie. Les joueurs suivants doivent essayer de faire un score inférieur ou égal à celui du joueur précédent sinon ils perdent un point de vie.
Supprimer le score avec la touche „Start" ou trois lancers ratés ont pour conséquence la perte d'un point de vie.
En appuyant sur la touche „Eliminate/Team", l'appareil supprime le score et ajoute 60 points.
En appuyant sur la touche „Miss", l'appareil ajoute également 60 points.
Dès qu'un joueur a perdu tous ses points de vie, il est éliminé. Le dernier joueur à avoir des points de vie gagne.

G13 Count up (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900)
Vous pouvez sélectionner les points à toucher suivants : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Dans ce jeu, le score de chaque flèche qui touche la cible compte. Le joueur qui atteint ou dépasse en premier le score sélectionné au départ est le gagnant..

G14 High Score (H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19, H21)
Option : H03, H05, H07, H09, H011, H013, H015, H017, H019, H021 détermine le nombre de tour. Chaque joueur peut jeter 3 fléchettes à chaque tour. L'objectif de ce jeu est d'obtenir le score général le plus élevé. Le joueur qui à la fin du nombre de tours défini atteint le score le plus haut, est le gagnant.

G15 Shoot out (-03, -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21)
Option : -03, -05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19 ou -21) représente le nombre de vies d'un joueur.
De façon aléatoire, un segment est affiché sur l'écran qui doit être touché sous 10 secondes sans quoi un lancer éventuel ne serait pas comptabilisé. Dès qu'un segment valide est touché dans le temps imparti, une vie est déduite. Le joueur qui n'a plus de vie gagne.

G16 Killer (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)
Option : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 représente le nombre de vies d'un joueur. Chaque joueur a au départ un nombre de vie prédéfini à disposition. Dès que le jeu commence, „SEL" (sélectionner) s'affiche à l'écran. Le joueur peut désormais choisir son segment de point en jetant une fléchette sur la cible. Le premier segment touché devient le segment de point.
Ensuite, appuyez sur la touche „Next" et le joueur suivant peut désormais choisir son segment de point en jetant une fléchette sur la cible. Dès que tous les joueurs ont sélectionné leurs segments de point, le jeu commence. Ce n'est qu'après qu'un joueur a touché son segment de point qu'il peut devenir „Killer". Dès qu'un joueur devenu „Killer" touche le segment de point d'un autre joueur ce dernier perd une vie. Si un joueur, qui a le statut de „Killer", touche son propre segment de points, il perd son statut de „Killer" ainsi qu'un point de vie. Pour redevenir un „Killer", le joueur doit toucher son segment de point initial. Le vainqueur est le dernier joueur ayant encore des points de vie.
Le Killer Status est affiché avec „I-" à l'écran.

G17 Killer -Double (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221)
Option : 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221 représente le nombre de vies d'un joueur. Chaque joueur a au départ un nombre de vie prédéfini à disposition. Dès que le jeu commence, „SEL" (sélectionner) s'affiche à l'écran. Les joueurs peuvent sélectionner leur segment de point respectif comme pour le jeu „Killer". Ce n'est qu'après qu'un joueur a touché son segment de point dans l'anneau double qu'il peut devenir „Killer".
Dès qu'un joueur devenu „Killer" touche le segment de point d'un autre joueur ce dernier perd une vie. Si un joueur, qui a le statut de „Killer", touche son propre segment de points, il perd son statut de „Killer" ainsi qu'un point de vie. Pour redevenir „Killer", le joueur doit toucher la zone double de son segment de point initial. Le vainqueur est le dernier joueur ayant encore des points de vie.
Le Killer Status est affiché avec „I-" à l'écran.

G18 Killer -Triple (303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321)
Option : 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321 représente le nombre de vies d'un joueur. Chaque joueur a au départ un nombre de vie prédéfini à disposition. Dès que le jeu commence, „SEL" (sélectionner) s'affiche à l'écran.
Les joueurs peuvent sélectionner leur segment de point respectif comme pour le jeu „Killer".
Ce n'est qu'après qu'un joueur a touché son segment de point dans l'anneau triple qu'il peut devenir „Killer".
Dès qu'un joueur devenu „Killer" touche le segment de point d'un autre joueur ce dernier perd une vie.
Si un joueur, qui a le statut de „Killer", touche son propre segment de points, il perd son statut de „Killer" ainsi qu'un point de vie. Pour redevenir „Killer", le joueur doit toucher la zone triple de son segment de point initial. Le vainqueur est le dernier joueur ayant encore des points de vie. Le Killer Status est affiché avec „I-" à l'écran.

G19 All five (51, 61, 71, 81, 91)
L'objectif du jeu est de réduire le résultat prédéfini de 51, 61, 71,81 ou 91 à chaque tour.
Pour toucher un résultat, les points totaux de chaque tour doivent être divisibles par 5.
Par exemple, lorsqu'un joueur atteint 20 points dans un tour, le résultat est 4 (20/5 = 4).
Chaque résultat de tour qui n'est pas divisible par 5 n'est pas évalué. Si une des fléchettes n'atteint pas la cible, aucun point n'est donné. Le premier joueur qui atteint ou dépasse le score sélectionné est le gagnant.

G20 Shanghai (1, 5, 10, 15)
Option 1 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre 1 - 20 et ensuite Le bullseye.
Option 5 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre 5 - 20 et ensuite Le bullseye.
Option 10 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre 10 - 20 et ensuite Le bullseye.
Option 15 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre 15 - 20 et ensuite Le bullseye.
Seules les fléchettes tombant dans l'ordre correct comptent. Les joueurs ont une seule chance pour toucher le segment correspondant. Si un chiffre manque, aucun point n'est donné et on passe au chiffre suivant.
Le joueur qui a réussi à collecter le plus de point gagne.

G21 Shanghai Double (201, 205, 210, 215)
Option 201 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre de 1 – 20 dans la zone double et ensuite Bulleseye.
Option 205 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre de 5 – 20 dans la zone double et ensuite Bulleseye.
Option 210 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre de 10 – 20 dans la zone double et ensuite Bulleseye.
Option 215 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre de 15 – 20 dans la zone double et ensuite Bulleseye.
Le déroulement du jeu est identique à Shanghai G20, quoique seuls les tirs touchant la zone double du segment correspondant sont comptés. Les tirs touchant la zone simple ou la zone triple ne sont pas évalués. Le joueur ayant le nombre de points maximum gagne le jeu.

G22 Shanghai Triple (301, 305, 310, 315)
Option 301 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre 1 - 20 dans la zone triple.
Option 305 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre 5 - 20 dans la zone triple.
Option 310 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre 10 - 20 dans la zone triple.
Option 315 : Les segments doivent être touchés dans l'ordre 15 - 20 dans la zone triple.
Ce jeu fonctionne également comme Shanghai G20 pour lequel seules les fléchettes atteignant la zone triple dans le segment correspondant sont comptabilisées. Les fléchettes qui tombent dans la zone simple ou dans la zone double ne sont pas comptabilisées. Le joueur avec le plus grand score gagne.

G23 Golf (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)
Les joueurs lancent les uns après les autres chacun leur tour en direction des champs 1-18 qu'ils doivent toucher. (Tour 1 = on lancer vers le champ du chiffre 1, tour 2 = on lance vers le champ du chiffre 2).
L'objectif du jeu est d'obtenir aussi peu de points que possible par tour.
Points :
Triple = 1 point (meilleur score, on passe directement au joueur suivant)
Double = 2 points
Single = 3 points
Pas de lancer réussi dans le champ indiqué = 5 points
Par champ, le joueur a trois lancers.
Si le joueur après un lancer double dès la première fléchette est satisfait, il peut directement passer son tour pour le joueur suivant et obtient pour le champ correspondant 2 points. Si le joueur obtient lors de son premier lancer un single du champ à toucher, il obtient 3 points. Il peut décider de passer son tour ou d'utiliser son second lancer. S'il rate le champ correspondant, son score passe de 3 à 5. S'il s'améliore dans le second lancer avec un double, son score baisse de 3 à 2, il peut de nouveau arrêter ou a la possibilité avec un troisième lancer d'améliorer avec un triple (ou d'empirer). Le joueur qui dépasse ou égalise le score choisi par option est éliminé du jeu. Le gagnant est le dernier joueur restant ou qui présente après le champ 18 le score le plus faible.

G24 Bingo (132, 141, 168, 189)
L'objectif du jeu est de toucher les segments affichés sur l'écran. Choisissez une option de jeu parmi „132", „141", „168" ou „189".
Pour l'option 132, la suite de segments 15, 4, 8, 14 et 3 doit être touchée.
Pour l'option 141, la suite de segments 17, 13, 9, 7 et 1 doit être touchée.
Pour l'option 168, la suite de segments 20, 16, 12, 6 et 2 doit être touchée.
Pour l'option 189, la suite de segments 19, 10, 18, 5 et 11 doit être touchée.
Chaque segment doit être touché trois fois avant que l'écran passe au segment suivant.
Toucher un segment simple compte une fois, la zone double compte deux fois et la triple trois fois.
Le joueur qui atteint le premier tous les segments trois fois gagne.

G25 Big Little -Simple (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)
Option : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ou 21 représente le nombre de vies d'un joueur. Chaque joueur a au départ un nombre de vie prédéfini à disposition. A l'écran apparaît le segment devant être touché par le joueur (ordre aléatoire). Si le joueur touche avec sa première ou sa seconde fléchette le segment indiqué, il peut définir avec son lancer suivant le segment que le joueur suivant doit touché sinon le segment du joueur suivant sera choisi de façon aléatoire.
Si un joueur ne touche pas le segment avec aucune de ses trois fléchettes, il perd une vie et c'est le tour du joueur suivant. Le vainqueur est le dernier joueur ayant encore des points de vie. Les lancers dans les champs doubles et triple sont comptabilisés comme des lancers dans le champ single.

G26 Big Little-Hard (H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19, H21)
Option H03, H05, H07, H09, H11, H13, H15, H17, H19 ou H21 représente le nombre de vies d'un joueur. Chaque joueur a au départ un nombre de vie prédéfini à disposition. A l'écran apparaît le segment devant être touché par le joueur (ordre aléatoire). Si le joueur touche avec sa première ou sa seconde fléchette le segment indiqué, il peut définir avec son lancer suivant le segment que le joueur suivant doit touché sinon le segment du joueur suivant sera choisi de façon aléatoire.
Si un joueur ne touche pas le segment avec aucune de ses trois fléchettes, il perd une vie et c'est le tour du joueur suivant. Le vainqueur est le dernier joueur ayant encore des points de vie.
Les lancers dans le champs double et le champs triple sont aussi comptabilisés.

G27 Gotcha (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901)
Pour ce jeu, le score de chaque fléchette est ajouté au nombre de départ „zéro" à chaque passage (3 fléchettes par joueur). Le joueur qui atteint le premier le score exact défini auparavant gagne le jeu.
Dépasser le score :
Si un joueur dépasse avec une fléchette le score qui devait être atteint pour respecter son objectif, le tour n'est pas comptabilisé. Le score revient à celui qui avait été atteint au tour précédent.
Faire revenir les autres joueurs à ZÉRO :
Si un joueur obtient le résultat exact qu'un autre joueur a déjà eu avant lui, il fait revenir ce dernier à zéro.
Exemple :
Score joueur 1 : 20
Score joueur 2 : 50
Score joueur 3 : 30
Score joueur 4 : 00
C'est le tour du joueur 4, il touche le 20 avec sa première fléchette. Le joueur 1 revient ainsi à zéro.
Avec sa deuxième fléchette, le joueur 4 touche le 10 et a ainsi un résultat total de 30. Le joueur 3 revient ainsi à zéro. Avec sa troisième fléchette, le joueur 4 touche le 1 et a ainsi un résultat total de 31.

RECHERCHE D'ERREURS

Pas de courant
S'assurer que l'adaptateur se trouve enfiché dans la prise du secteur et que le raccordement de l'adaptateur se trouve bien dans la connexion de la cible.

Pas de résultats
Vérifier que le jeu se trouve en mode «Réglages» ou en mode «Pause». Vérifier ensuite si des champs de résultats ou des touches de fonction coincent ou sont coincés.

Segment coincé ou touche de fonction coincée
Lors du transport ou durant le fonctionnement normal de la cible, il peut se produire que les segments se coincent momentanément et que les résultats ne soient plus comptés.
Un signal d'avertissement retentit et un affichage indique en clignotant le segment coincé.
En retirant en douceur la fléchette de l'élément ou en effectuant un mouvement de va-et-vient en appuyant légèrement avec les doigts libère normalement rapidement le segment.
La partie pourra alors être continuée, la prise en compte des résultats se poursuit exactement là où elle s'est trouvée interrompue.

Retrait des pointes de fléchettes cassées
Les pointes plastiques présentent une bonne sécurité de manipulation, mais ne durent pas éternellement. Si une pointe vient à casser et reste plantée dans la cible, essayez alors de retirer celle-ci à l'aide d'une pince appropriée. Si une pointe est cassée de manière à ne plus dépasser de la surface de la cible, elle pourra également au point d'impact être introduite en poussant celle-ci dans la cible. La pointe souple ne peut pas endommager l'électronique se situant derrière l'élément. Pour cette opération, nous recommandons cependant impérativement l'utilisation d'une pointe plastique encore en bon état.
Une pointe cassée ne dépassant plus de la surface de la cible ne devra jamais être introduite dans la cible en poussant à l'aide d'un objet métallique pointu, une pointe métallique pouvant facilement endommager la cible, si celle-ci est introduite trop profondément dans la cible.
Plus la fléchette est lourde, plus le risque que la pointe casse est grand.

Variations de courant et perturbations électromagnétiques
Dans des situations extrêmes, en présence de perturbations électromagnétiques parasites massives, l'électronique peut tomber en panne ou indiquer des résultats erronés.
Exemples :
En cas de forts orages, de variations extrêmes du courant du secteur, de baisse de tension ou mise en place du jeu de fléchettes trop près de moteurs électriques ou trop près d'un microondes.
Pour revenir au fonctionnement normal, la prise enfichée au secteur sera à retirer pendant plusieurs secondes et puis alors de nouveau l'enficher. On devra naturellement s'assurer ici que la cause de la défaillance ait été éliminée.

MAINTENANCE, ENTRETIEN, CONSERVATION

IMPORTANT ! Avant le nettoyage avec un chiffon humide, débranchez-le câble réseau de la prise.
Nettoyez la cible uniquement avec un chiffon humide !
L'adaptateur ne doit pas entrer en contact de l'humidité !
En cas d'utilisation fréquente de l'article, la face avant de la cible peut être encrassée aux contact des doigts. Nettoyez la face avant, les touches et les champs d'affichage à l'aide d'un chiffon humide. Comme solvant, nous recommandons de l'eau avec un nettoyant léger. Ensuite frottez légèrement à sec avec un chiffon doux.
En cas d'inutilisation prolongée, couvrez l'article au mieux avec un drap, afin de le protéger contre la poussière.
L'article est toujours à conserver dans une pièce sèche et propre à température constante.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Fabriqué en Chine





Importé par : Flaudis

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

