

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE STATION METEO

REGLAGE DE L'HEURE

Appuyez et maintenez MODE pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.

Les chiffres des heures clignotent et peuvent être réglés en appuyant sur UP ou DOWN pour régler l'heure.

Appuyez à nouveau sur Mode :

Les chiffres des minutes clignotent et peuvent être réglés en appuyant sur UP ou DOWN pour régler les minutes.

REGLAGE DE L'ALARME

Appuyez sur MODE pour afficher l'heure de l'alarme.

Appuyez sur MODE pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme.

Les chiffres des heures clignotent et peuvent être réglés en appuyant sur UP ou DOWN pour régler l'heure.

Appuyez à nouveau sur Mode :

Les chiffres des minutes clignotent et peuvent être réglés en appuyant sur UP ou DOWN pour régler les minutes.

Lorsque l'alarme sonne appuyer sur SNZ pour l'arrêter.

REGLAGE DU CALENDRIER

Appuyez sur MODE pour afficher le calendrier.

Appuyez sur MODE pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage du calendrier.

Les chiffres de l'année clignotent et peuvent être réglés en appuyant sur UP ou DOWN pour régler l'année.

Appuyez à nouveau sur Mode :

Les chiffres du mois clignotent et peuvent être réglés en appuyant sur UP ou DOWN pour régler le mois.

Appuyez à nouveau sur Mode :

Les chiffres du jour clignotent et peuvent être réglés en appuyant sur UP ou DOWN pour régler le jour.

REGLAGE DE L'ALARME

Appuyez sur UP pour activer/désactiver l'alarme.

Appuyez une fois sur MODE pour afficher l'heure de l'alarme.

TEMPERATURES MAXIMUM/MINIMUM

Appuyez sur MAX/MIN pour afficher l'enregistrement de la température et de l'humidité MAX.

Appuyez à nouveau sur MAX/MIN pour afficher l'enregistrement de température et d'humidité MIN.

HEURE AU FORMAT 12/24

Appuyez vers le haut pendant 3 secondes pour basculer l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

Appuyez sur DOWN pour changer l'affichage.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

SECURITE

Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.

Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démontez sous aucune condition.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.

Retirer les piles usagées du boîtier. Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut.

Retirer les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : EC-1046M (EK8203)

Fabriqué en Chine

Importé par :

Flaudis

39 rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

France

