

A4正反面

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Important - A lire soigneusement - A conserver pour consultation ultérieure

MISE EN PLACE

Sortez le produit de son emballage et mettez-le en place à l'endroit souhaité.
Branchez le sur le secteur.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et non mouillé.

SECURITE

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir éloigner d'une flamme ou de toutes sources de chaleur.
- Ce produit fonctionne avec des ampoules LED non remplaçables.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démontez sous aucune condition.
- Aucun élément de cet article ne peut être changé. En cas d'endommagement d'une partie, il convient de mettre l'article au rebut.
- Si le câble de branchement est abîmé, mettez le produit au rebut. Ne tentez aucune manipulation afin d'éviter tous risques d'électrocution.

Destiné à un usage décoratif.

N'est pas un appareil d'éclairage.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence :
ELDT0120DB1(LW0120DM-24V3.6W-O)

Fabriqué en Chine

Importé par :
FLAUDIS
39, Rue Gutenberg 95420 MAGNY EN
VEXIN France



IP44



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

