

A4正反面

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

- Sortez la guirlande de son emballage.
- Le câble doit être complètement déplié avant d'allumer la guirlande.


UTILISATION

- Suspendre la guirlande à l'endroit souhaité.

GUIRLANDES A PILES

G32	G33	G34	G35	G36	G37	G38	G39	G40	G41	G42	G43	G44	G65	G67	G69	G80	G81	G82
G100	G108	G124	G203															

- Pour ces références fonctionnant à piles, insérez 2 ou 3 piles AA (selon le modèle) dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité.



GUIRLANDES AVEC ADAPTEUR SECTEUR

G1	G2	G3	G4	G5	G6	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G22	G23	G24	G48
G49	G55	G56	G88	G110	G111	G112	G116	G117	G118	G146	G147	G148	G149	G150	G151	G182	G183	G184
G166	G200	G201	G292															

- Pour ces références fonctionnant sur secteur, branchez la guirlande à l'adaptateur secteur puis branchez-la sur secteur.
- Allumez la guirlande en appuyant sur le bouton présent sur l'adaptateur.

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Fonction animations

G1	G2	G3	G4	G5	G6	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G22	G23	G24	G36
G37	G39	G38	G40	G43	G44	G55	G56	G67	G88	G108	G110	G111	G112	G116	G117	G118	G124	G182
G183	G184	G146	G147	G148	G149	G150	G151	G200	G201	G202	G203							

En appuyant sur le bouton, vous ferez défiler les 8 animations.

Minuteur

G36	G37	G38	G39	G40	G43	G44	G67	G108	G124	G203
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

En mettant en fonction la guirlande, le minuteur s'active automatiquement. Elle restera allumée pendant 6h puis s'éteindra automatiquement pendant 18h.

CONCERNE TOUTES LES REFERENCES DE GUIRLANDE

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le produit dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide (et non mouillé).

SECURITE (TOUTES REFERENCES)

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.
- Ce produit fonctionne avec des ampoules LED non remplaçables.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l'appareil au feu.

SPECIFICITES (REFERENCES AVEC PILES)

- N'inversez pas la polarité de charge.
- Ne court-circuitez pas les piles car ceci risque d'endommager l'appareil.
- Faites bon usage des piles : ne les laissez pas près d'une source de chaleur trop importante.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

Retirez les piles usagées du boîtier. Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.

Retirez les piles si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les coordonnées de chromaticité (x et y) des sources lumineuses équipant ce produit l'excluent des règlements 2019/2020 (SLR) et 2019/2015 (ELR). En conséquence, celui-ci est exempté de l'étiquetage énergétique et de son enregistrement dans la base de données EPREL.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Importé par :
FLAUDIS
39, Rue Gutenberg
95420 MAGNY EN VEXIN
France

