FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE MONTRE DIGITALE MD 10 ENERGETICS

Merci d'avoir choisi un produit de la gamme ENERGETICS. Une marque du groupe **INTERSPORT** pensée et développée en France depuis plus de 20 ans. Nous développons des vêtements techniques, des équipements et accessoires sportifs, du matériel de fitness, adaptés à chaque usage et à chaque passionné de sport et de plein air actif. Nous testons, nous écoutons, nous faisons évoluer sans cesse nos produits pour vous accompagner dans votre passion, dans votre sport.

Veuillez lire cette notice avant d'installer ou d'utiliser votre **MONTRE DIGITALE MD 10 ENERGETICS**, et conservez la tout au long de la vie du produit.

DESCRIPTION GENERALE

FONCTIONS DES BOUTONS :



AFFICHAGE :



A - Réinitialiser
B - Mode : horaire, alarme, chronomètre, double fuseau horaire
C - Rétroéclairage
D - Démarrer / Arrêter le chronomètre

FONCTIONNALITES DE BASE

RETROECLAIRAGE :

Le rétroéclairage utilise un affichage électroluminescent qui permet d'éclairer la montre dans le noir. Appuyer sur **"C"** pour allumer l'affichage durant 3 secondes environ.



SELECTION DU MODE :

Appuyer sur le bouton "B" pour passer d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : Mode horaire ► Mode alarme ► Mode Chronomètre ► Mode double fuseau horaire.

1. **MODE HORAIRE :** Format 12/24 heures / Heure, minutes, secondes, jour de la semaine, date / Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
2. **MODE ALARME :** Signal horaire
3. **MODE CHRONOMETRE :** Unités de 1/100 secondes / Autonomie : 00:00~23:59:59.
4. **MODE DOUBLE FUSEAU HORAIRE :** Indique l'heure d'un autre fuseau horaire.



CONFIGURATION MODE HORAIRE :

Toutes ces actions s'effectuent en mode HORAIRE, c'est-à-dire lorsque la montre affiche l'heure.
1. FORMAT 12/24 HEURES : Appuyer sur le bouton "A" pour passer d'un format à l'autre 12 / 24 heure.
2. CALENDRIER : Appuyer sur le bouton "D" pour visualiser l'année, le mois et la date.



CONFIGURATION DE L'HEURE

1. Appuyer sur le bouton **"A"** jusqu'à ce que les chiffres des secondes clignotent
2. Appuyer sur le bouton **"D"** pour ramener les chiffres des secondes à 0 puis sur le bouton **"B"** pour passer au paramètre suivant
3. Appuyer sur le bouton **"D"** pour faire défiler les chiffres ; appuyer de façon continue pour avancer plus rapidement
4. Répéter les étapes 3 et 4. La sélection se fera dans l'ordre suivant : Secondes ► Heures ► Minutes ► Année ► Mois ► Date
5. Appuyer sur le bouton "A" pour quitter le mode configuration une fois celui-ci terminé.



CONFIGURATION MODE ALARME :

En mode alarme, appuyer sur le bouton **"D"** pour activer/désactiver l'alarme dans l'ordre suivant : Alarme et signal horaire désactivés ► Alarme activée ► Signal horaire activé ► Alarme et signal horaire activés



RÉGLAGE DE L'ALARME

1.En mode alarme, appuyer sur le bouton **"A"**. Les chiffres de l'heure clignotent. L'indication " (•) " apparaît.
2.Appuyer sur le bouton **"D"** pour faire défiler les chiffres de l'heure. Appuyer de façon continue pour avancer plus rapidement
3. Appuyer sur le bouton **"B"** pour configurer les minutes puis sur le bouton **"D"** pour faire défiler les chiffres des minutes.
5. Appuyer sur le bouton **"A"** pour quitter le mode configuration une fois terminé

L'alarme sonne tous les jours à l'heure préalablement programmée pendant environ 60 secondes ; appuyer sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.



CONFIGURATION MODE DOUBLE FUSEAU HORAIRE :

1. En mode double fuseau horaire, appuyer sur le bouton **"A"** jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent puis sur le bouton **"D"** pour faire défiler les chiffres
2. Appuyer sur le bouton **"B"** pour configurer les minutes puis sur le bouton **"D"** pour faire défiler les chiffres
3. Appuyer sur le bouton **"A"** pour quitter le mode de configuration une fois terminé



UTILISATION MODE CHRONOMETRE :

Temps d'un tour
1. Dans le mode chronomètre, appuyer sur **"D"** pour démarrer le chronomètre et pour l'arrêter
2. Appuyer sur **"A"** pour remettre le chronomètre à zéro



Temps intermédiaire
1. Dans le mode chronomètre, appuyer sur **"D"** pour démarrer le chronomètre
2. Appuyer sur **"A"** pour afficher le temps intermédiaire. Le chronométrage se poursuit en interne
3. Appuyer sur **"A"** pour effacer le temps intermédiaire et poursuivre le chronométrage
4. Reprendre les étapes 2 et 3 pour afficher les différents temps intermédiaires
5. Appuyer sur **"D"** pour arrêter le chronomètre.



REMPLACEMENT DE LA PILE :

Ce produit fonctionne avec **1 pile de type CR2016 (3V)**. Nous vous recommandons de faire appel à une personne spécialisée pour remplacer la pile car cette opération peut nécessiter des petits outils.
1. Dévisser les 4 petites vis au dos de la montre pour retirer la plaque arrière.
2. A l'aide d'un micro tournevis plat, déclipser le couvercle en métal ; le clip se situe dans l'encoche marqué « RESET ». Désengager la pile avec le tournevis.
3. Insérer une pile neuve (pôle + face à vous). Remettre le couvercle en place et serrer les vis sans trop forcer.
4. A l'aide du tournevis, faire le court-circuit des 2 contacts présents dans l'encoche RESET marquée d'une flèche.
5. Remettre la plaque arrière et les 4 vis de fixation. Ne pas forcer lors du serrage des vis.

INFORMATIONS BATTERIE :

PRECAUTIONS :

- Ne pas actionner les boutons dans l'eau. Si vous constatez de l'humidité dans la montre, amener immédiatement la montre chez votre revendeur. Dans le cas contraire, les parties métalliques de la montre pourraient subir une corrosion.
- Ne pas exposer la montre à des températures extrêmes.
- Nettoyer la montre avec un chiffon sec et doux. Éviter tout contact direct avec des produits chimiques qui puissent détériorer les parties en plastique.

SECURITE :

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
Retirer les piles usagées du boitier. Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut.
Retirer les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
Tenir hors de portée des enfants.

EN

INSTRUCTIONS MANUAL ENERGETICS DIGITAL WATCH MD 10

Thank you for choosing a product from the ENERGETICS range. A brand of the **INTERSPORT** group conceived and developed in France for over 20 years. We develop technical clothing, sports equipment and accessories, fitness equipment, adapted to each use and to each sports and active outdoor enthusiast. We test, we listen, we make our products evolve constantly to accompany you in your passion, in your sport.

Please read these instructions before installing or using your **ENERGETICS DIGITAL WATCH MD 10**, and keep it for the life of the product.

GENERAL DESCRIPTION

BUTTON FUNCTIONS:



DISPLAY:



A - Reset
B - Mode: time, alarm, stopwatch, dual time zone
C - Backlighting
D - Start / Stop the stopwatch

BASIC FEATURES

BACKLIGHTING:

The backlighting uses an electroluminescent display to illuminate the watch in the dark. Press **"C"** to turn on the display during about 3 seconds.



MODE SELECTION:


Press the **"B"** button to switch between modes in the following order: Time mode ► Alarm mode ► Stopwatch mode ► Dual time zone mode.

1. **TIME MODE :** 12/24 hour format / Hours, minutes, seconds, day of the week, date / Perpetual calendar until 2099
2. **ALARM MODE :** Signal horaire
3. **STOPWATCH MODE :** Units of 1/100 seconds / Battery life: 0:00:00~23:59:59.
4. **DUAL TIME ZONE MODE :** Indicates the time in another time zone.



TIME MODE CONFIGURATION:

All these actions are performed in the TIME mode, i.e. when the watch is displaying the time.
1. 12/24 HOUR FORMAT : Press button **"A"** to switch between the 12/24 hour format.
2. CALENDAR : Press the **"D"** button to view the year, month and date.



TIME CONFIGURATION

1. Press the **"A"** button until the digits of the seconds are flashing
2. Press the **"D"** button to return the seconds digits to their normal position to 0 then press button **"B"** to go to the next parameter
3. Press the **"D"** button to scroll through the numbers; press continuously to advance more quickly
4. Repeat steps 3 and 4. The selection will be made in the following order: Seconds ► Hours ► Minutes ► Year ► Month ► Date
6. Press the «A» button to exit the configuration mode when finished.



ALARM MODE SETUP :

In alarm mode, press the **"D"** button to activate/deactivate the alarm in the following order: Alarm and time signal deactivated ► Alarm enabled ► Time signal enabled ► Alarm and time signal enabled



SETTING THE ALARM

1. In alarm mode, press the **"A"** button. The time digits are flashing. The indication " (•) " appears.
2. Press the **"D"** button to scroll through the time digits.Press continuously to advance faster
3. Press the **"B"** button to set the minutes and then press button **"D"** to scroll through the minute digits.
4. Press the **"A"** button to exit the configuration mode when finished

The alarm will sound daily at the preset time for approximately 60 seconds; press any button to turn it off.



DUAL TIME ZONE CONFIGURATION:



1. In dual time zone mode, press button «A» until the hour digits are flashing, then press button “**D**” to make the hour digits flash scroll through the numbers.
2. Press the “**B**” button to set the minutes and then press the “**D**” button to scroll through the numbers
3. Press the “**A**” button to exit the configuration mode when finished

STOPWATCH MODE:



Lap time
1. In the stopwatch mode, press “**D**” to start the stopwatch and to stop it
2. Press “**A**” to reset the stopwatch

Intermediate time
1. In the stopwatch mode, press “**D**” to start the stopwatch
2. Press “**A**” to display the split time. Timing continues internally
3. Press “**A**” o clear the split time and continue timing
4. Repeat steps 2 and 3 to display the different split times
5. Press “**D**” to stop the timer.

BATTERY REPLACEMENT:

This product uses **1 CR2016 (3V) battery.** We recommend that you ask a specialist to replace the battery as this operation may require small tools.
1. Unscrew the 4 small screws on the back of the watch to remove the back plate.
2. Using a micro flathead screwdriver, unclip the metal cover; the clip is located in the notch marked «RESET». Disengage the battery with the screwdriver.
3. Insert a new battery (+ pole facing you). Replace the cover and tighten the screws without forcing them.
4. Using the screwdriver, short the 2 contacts in the RESET slot marked with an arrow. Replace the back plate and the 4 fixing screws. Do not force the screws.

BATTERY INFORMATIONS :

PRECAUTIONS:

- Do not operate the buttons in water. If you find moisture in the watch, take the watch to your dealer immediately. Otherwise, the metal parts of the watch may become corroded.
- Do not expose the watch to extreme temperatures.
- Clean the watch with a soft, dry cloth. Avoid direct contact with chemicals that may damage the plastic parts.

SECURITY:

In the event that the batteries leak and liquid (electrolyte) touches the skin, clean immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, immediately rinse with clean water for at least 10 minutes and seek medical attention.
Remove the used batteries from the case. Remove the batteries before disposing of the product.
Remove the batteries if you are not going to use this product for a long time.
Keep out of reach of children.

Référence : 5304405 Référence fabricant : YP14626B
Part Number : 5304405 Manufacturer Part Number : YP14626B





Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

This symbol, affixed on the product or its packaging, indicates that this product must not be treated with household waste. It must be handed over to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of properly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Recycling materials will help conserve natural resources.

IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d’en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l’environnement.

IMPORTANT: When replacing your used batteries, we ask you to follow the regulations in force regarding their disposal. We thank you for depositing in a place provided for this purpose to ensure their disposal in a safe and environmentally friendly manner.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Fabriqué en Chine / Made in China
Importé par / Imported by : **INTERSPORT FRANCE**
2 rue Victor Hugo - BP 500 - 91164 Longjumeau Cedex - FRANCE
www.intersport.fr/contact/

energetics

MD 10