בוראות לצריבת תוכנה ל־ESP32 👲

שלבים:

.1 חיבור הבקר:

חבר את לוח ה־ ESP32 למחשב באמצעות כבל USB תקין.

:2 הפעלת התוכנה:

פתח את הקובץ הבא:

ESP32_Flasher_Tool / ESP32_Flasher_Tool.exe

:3 הגדרת קבצים לצריבה:

במסך הראשי סמן שלושה קבצים והכנס את הכתובות המדויקות:

√ כתובת קובץ

- √ binaries/bootloader.bin 0x1000
- √ binaries/partitions.bin 0x8000
- √ binaries/firmware.bin 0x10000

.4 התחלת הצריבה:

לחץ על .START

:סיום תקין.

אם הכול תקין – תופיע ההודעה: complited בירוק והודעת הצלחה.

פתרון תקלות:

אם הצריבה לא מתחילה – בצע את הפעולות הבאות:

- 1. לחץ והחזק את כפתור BOOT (בצד ימין)
- 2. לחץ לחיצה קצרה על EN (כפתור האיפוס בצד שמאל)
 - 3. שחרר את כפתור BOOT
 - 4. לחץ שוב על START