Цель: формирование навыков создания проектов с использованием различных датчиков и обработки их сигналов.

Датчик температуры и влажности DHT состоит из двух частей — емкостного датчика температуры и гигрометра. Первый используется для измерения температуры, второй − для влажности воздуха. Находящийся внутри чип может выполнять аналого-цифровые преобразования и выдавать цифровой сигнал, который считывается посредством микроконтроллера.

Датчик DHT22:

- Питание от 3 до 5 Вольт;
- Максимальный ток при преобразовании 2,5 мА;
- Способен измерять влажность в интервале от 0% до 100%. Точность измерений колеблется от 2% до 5%;
- Минимальная измеряемая температура минус 40, максимальная 125 градусов по Цельсию (точность измерений – 0,5);
- Устройство способно совершать одно измерение за 2 секунд. Частота до 0,5 ГЦ;
- Габаритные размеры: 15,1 мм длина; 25 мм широта; 5,5 мм высота;
- Присутствует 4 коннектора. Расстояние между соседними -0.1 ;
- Функции и переменные для работы с библиотекой DHT:

read(); // Чтение показаний датчика.

Переменная **hum** // Хранит полученные показания влажности (тип float).

Переменная **tem** // Хранит полученные показания температуры (тип float).

Датчик расстояния Ардуино является прибором бесконтактного типа, и обеспечивает высокоточное измерение и стабильность. Диапазон дальности его измерения составляет от 2 до 400 см. На его работу не оказывает существенного воздействия электромагнитные излучения и солнечная энергия. В комплект модуля с НС SR04 arduino также входят ресивер и трансмиттер.

Ультразвуковой дальномер HC SR04 имеет такие технические параметры:

- Питающее напряжение 5В;
- Рабочий параметр силы т ока − 15 мА;
- Сила тока в пассивном состоянии < 2 мА;
- Обзорный угол − 15°;
- Сенсорное разрешение − 0,3 см;
- Измерительный угол -30° ;
- Ширина импульса 10-6 с.

Датчик оснащен четырьмя выводами (стандарт 2, 54 мм):

- Контакт питания положительного типа +5B;
- Trig (T) выход сигнала входа;
- Echo (R) вывод сигнала выхода;
- GND вывод «Земля».

Точность датчика зависит от нескольких факторов:

- температуры и влажности воздуха;
- расстояния до объекта;
- расположения относительно датчика (согласно диаграммы излучения);


- качества исполнения элементов модуля датчика.
- Функции и переменные для работы с библиотекой DHT:
 - **ping** (); Отправляет сигнал, возвращает время за которое сигнал отразился и вирнулся в микросекундах.
 - **ping_cm** (); Отправляет сигнал, возвращает расстояние которое прошел сигнал. **convert_cm** (**echoTime**); Преобразует микросекунды в расстояние в сантиметрах.

Оборудование



Упр.1 Датчик температуры и влажности

• Подключите датчик DHT22 в соответствии с приведенной схемой. При подключении необходимо соблюдать полярность, иначе датчик выйдет из строя.



- Подключите плату Arduino к USB порту компьютера.
- Создайте и сохраните новый проект под названием **TempHum.ino**.
- Для работы с датчиком температуры и влажности будем использовать стандартную

#include "DHT.h" //Подключение библиотеки
#define DHTPIN 2

DHT dht(DHTPIN, DHT22); //Инициация датчика

- библиотеку DHT. При использовании данной библиотеки датчик определяется в программе как объект.
- В области описания функции **Setup**() откроем серийный порт и запустим чтение данных с инициализированного датчика:
- Показания влажности и температуры будем записывать в переменные h и t, выводя их на монитор порта. Для этого впишите в область описания функции **Loop**() следующий код:
- Для загрузки программы в плату, используем комбинацию клавиш **Ctrl+U**.
- Откройте монитор порта сочетанием клавиш Ctrl+M и проверьте выполнение


```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 dht.begin();
void loop() {
 delay(2000); // 2 секунды задержки
 float h = dht.readHumidity(); //Измеряем
влажность
 float t = dht.readTemperature(); //Измеряем
температуру
 if (isnan(h) || isnan(t)) { // Проверка. Если не
удается считать показания, выводится «Ошибка
считывания», и программа завершает работу
  Serial.println("Ошибка считывания");
  return;
 Serial.print("Влажность: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Температура: ");
 Serial.print(t);
 Serial.println('' *C ''); //Вывод показателей на
экран
```

программы. .

Упр.2 Датчик света

○○○ Создадим систему из датчика света, реле и светодиода. При наступлении темноты будет зажигаться светодиод.

• В качестве датчика света будет выступать фоторезистор. Одну ногу фоторезистора подключим к питанию в 5В, а другую к аналоговому входу А0. Соберите следующую схему:




- Откройте Arduino IDE.
- Создайте и сохраните новый проект под названием LightSensor.ino.
- Проверим значения поступающие в плату из датчика. Для этого загрузите в Arduino следующий код:

```
int sensorPin = A0; // аналоговый вход к которому подключен датчик
int sensorValue = 0; // значение полученое из датчика
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin); // читаем аналоговый сигнал
Serial.println(sensorValue); // выводим значение на монитор порта
delay(100);
}
```

• Запустим монитор порта (Ctrl+M) и проверим корректность значений.

• Для включения светодиода будем использовать электромагнитное реле. Соберите проект по следующей схеме:



- После подключения реле и светодиода к Arduino, напишем программу для этой схемы в Arduino IDE.
 - Откройте проект **LightSensor.ino** и допишите необходимые строки.

```
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0; // значение аналогового сигнала поступающего с датчика

void setup() {
 pinMode(2, OUTPUT); // определяем 2 пин как выход

Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {

// читаем данные с датчика:

sensorValue = analogRead(sensorPin);

Serial.println(sensorValue); //выводим данные на монитор порта

if(sensorValue < 700) // сравниваем значение с минимальным digitalWrite(2,HIGH); // замыкаем реле (включаем светодиод)


else digitalWrite(2,LOW); // размыкаем реле delay(100);

}
```

• Загрузим программу в плату Arduino и прикрывая датчик рукой, проверим работу построенной системы.

Упр. 3 Ультразвуковой датчик

• Подключите датчик HC-SR04 в соответствии с приведенной схемой.



- Откройте Arduino IDE.
- Создайте и сохраните новый проект под названием UltraSonic.ino.
- Для проверки работы датчика, загрузите в Arduino следующий код:

```
int trigPin = 11; //Триггер – зеленый проводник
int echoPin = 12; //Эхо – желтый проводник
long duration, cm, inches;
void setup() {
//Serial Port begin
Serial.begin (9600);
//Инициализирум входы и выходы
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT); }
void loop() {
// Датчик срабатывает и генерирует импульсы шириной 10 мкс или больше
// Генерируем короткий LOW импульс, чтобы обеспечить «чистый» импульс HIGH:
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
// Считываем данные с ультразвукового датчика: значение HIGH, которое
// зависит от длительности (в микросекундах) между отправкой
// акустической волны и ее обратном приеме на эхолокаторе.
pinMode(echoPin, INPUT);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// преобразование времени в расстояние
cm = (duration/2) / 29.1;
inches = (duration/2) / 74;
Serial.print(inches);
Serial.print("in, ");
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
delay(250);
}
```

• Проверьте работу датчика наблюдая изменения в мониторе порта, при приближении к датчику материальных объектов

- Для упрощения работы с датчиком расстояния можно воспользоваться библиотекой NewPing.
- Напишите и загрузите в плату пример программы с использованием библиотеки New Ping

```
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN 12
#define ECHO_PIN 11
#define MAX_DISTANCE 200
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // Настройка пинов и максимального расстояния.
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
delay(50);
unsigned int uS = sonar.ping_cm();
Serial.print(uS);
Serial.println("cm");
}
```

Задания для самостоятельного выполнения

- На основании упражнений, соберите систему из датчиков температуры, освещённости и расстояния функционирующих совместно.
- Используя датчик расстояния, реле и пьезоэлемент, соберите охранную систему включающую сигнал при прохождении объекта мимо датчика.

ООО Пройдите тест №4 «Датчики (температура, влажность, свет, расстояние)» на странице «Тесты».