## НПЦ ПЭА БГУИР

## инструкция по монтажу и эксплуатации **УСТРОЙСТВА СОПРЯЖЕНИЯ ДУТ light**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение	3
2.	Принцип работы	3
3.	Комплект поставки	3
4.	Технические характеристики	4
5.	Конструкция УС ДУТ light	5
6.	Установка и подключение УС ДУТ light	6
7.	Работа с программой BridgeToolBox	8
7.1	Конфигурирование УС ДУТ light для работы с показывающим прибором	9
7.2	Режим записи тарировочных таблиц без проливки бака	9
7.3	Режим записи тарировочных таблиц с проливкой бака	10

#### 1 Назначение

Устройство сопряжения датчика уровня топлива версии light (далее УС ДУТ light) предназначено для сопряжения одного датчика уровня топлива с показывающим прибором (штатной комбинацией приборов) транспортного средства (далее ТС).

#### 2 Принцип работы

УС ДУТ light фиксирует частотный сигнал датчика уровня топлива (далее ДУТ), согласно тарировочной таблице выполняет функцию перерасчета уровня топлива в баке в объём и на его основе формирует следующие типы сигналов для показывающих приборов (типа логометр):

- «эквивалент сопротивления» ДУТ в баке;
- открытый коллектор резерв топлива в баке.

Настройка УС ДУТ light производится по интерфейсу RS-232 с помощью программного обеспечения.

#### 3. Комплект поставки

Комплект поставки УС ДУТ light приведен в таблице 1.

Таблица 1. Комплект поставки

Наименование	Количество		
УС ДУТ light *	1 шт.*		
Упаковочная коробка	1 шт.		
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт.		
* Длина соединительных проводов согласовывается при			
заказе			

#### 4. Технические характеристики.

Основные технические характеристики УС ДУТ light приведены в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики

Наименование показателя продукции, условное обозначение единицы измерения	Значение
Номинальное напряжение питания, В	12/24
Диапазон напряжения питания, обеспечивающий работоспособность, В	10,8 – 30
Ток потребления, мА, не более	200
Интерфейс RS-232, кол-во	1
Частота регистрируемых сигналов по ЧАСТОТНОМУ входу, Гц	от 500 до 1500
Температурный диапазон обеспечения работоспособности, °C	минус 40 – плюс 60
Габаритные размеры, мм, не более	20x37x63
Масса, кг, не более	0,07
Поддерживаемые ряды сопротивлений на выходе УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	соответствуют ОСТ 37.003.002-85, ряды 800 Ом, 350Ом, 90Ом
Максимальный коммутируемый ток по входу РЕЗЕРВ ТОПЛИВА, мА, не более	100

УС ДУТ light является неремонтируемым изделием.

УС ДУТ light предназначено для установки только в кабину транспортного средства.

#### 5. Конструкция УС ДУТ.

УС ДУТ light выполнен в разборном пластмассовом корпусе. Внешний вид УС ДУТ light изображен на рисунке 1. Подключение питания, сигнальных и управляющих цепей осуществляется посредством проводов, выходящих из корпуса.




Рисунок 1. Внешний вид УС ДУТ light

Назначения и цвета проводов приведены на рисунке 2.



Рисунок 2. Назначения и цвета проводов УС ДУТ light

#### 6. Установка и подключение УС ДУТ light

При установке УС ДУТ light на ТС необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные при выполнении ремонтных работ на автотракторной технике.

Подключение УС ДУТ light осуществляется в следующем порядке:

- 1. выключить зажигание машины;
- 2. установить УС ДУТ light в кабине транспортного средства;
- 3. подключить УС ДУТ light согласно схеме электрических подключений, представленной на рис.3. Назначения и цвета проводов приведены на рисунке 2;




Рисунок 3. Общая схема электрических подключений УС ДУТ light

- 4. если в УС ДУТ light не была произведена запись тарировочной таблицы, соответствующей данному ТС, то необходимо произвести его настройку следующим образом:
  - а) снять нижнюю крышку корпуса УС ДУТ light;
- б) к УС ДУТ light подключить интерфейсный кабель к 12-тиконтактному разъему (см.рис.4);
  - б) с помощью интерфейсного кабеля подключиться к компьютеру, на котором установлено программное обеспечение BridgeToolBox и необходимый интерфейс RS-232;
    - в) подключить питание устройства (включить зажигание машины);
  - г) запустить программу BridgeToolBox и произвести необходимые настройки (см.п.7);
    - д) выключить зажигание машины и отключите интерфейсный кабель;
    - 5. устройство готово к работе.




Рисунок 4. Схема подключения интерфейсного кабеля для настройки УС ДУТ light

#### 7. Работа с программой BridgeToolBox

Настройки УС ДУТ light осуществляется с помощью программы BridgeToolBox. Она позволяет выполнить запись и корректировку тарировочной таблицы в памяти УС ДУТ light, учитывающей форму бака, установленного на ТС и настроить параметры выходных сигналов.

Общий вид программы показан на рисунке 5. Окно программы BridgeToolBox имеет две вкладки:

- Конфигурация ДУТ;
- Настройка выходов.
- В области «Конфигурация ДУТ №1» производится запись тарировочной таблицы бака с ДУТ, подключенного к соответствующему входу УС ДУТ light.

В области «Настройка выходов» производится конфигурирование УС ДУТ light для работы с показывающим прибором.

Для удобства работы с программой существует возможность сохранить конфигурацию. Для этого необходимо нажать на символ Ы, откроется диалоговое окно, в котором будет предложено ввести имя файла. Файл сохраняется в формате \*.xml.




Рисунок 5. Общий вид программы BridgeToolBox

# 7.1. Конфигурирование УС ДУТ light для работы с показывающим прибором

Для настройки работы УС ДУТ light с показывающим прибором необходимо открыв вкладку «Настройка выходов» (см.рис.6) задать следующие параметры:

- -указать номер виртуального СОМ-порта к которому подключен преобразователь;
  - установить галочку в поле "Включить управление логометром";
  - выбрать необходимый диапазон сопротивления логометра;
- в поле "Выход-сигнал «РЕЗЕРВ»" установить в процентах, от общего объема заполнения бака, порог срабатывания сигнала РЕЗЕРВ;

После конфигурирования нажать кнопку «Записать в устройство».




Рисунок 6. Вид вкладки «Настройка выходов» программы BridgeToolBox

#### 7.2. Режим записи тарировочных таблиц без проливки бака

Для настройки тарировочной таблицы в памяти УС ДУТ light без проливки бака необходимо, открыв вкладку «Конфигурация ДУТ №1» (см.рис.5), ввести точки по известной заранее таблице, при которых конкретному значению частоты будет соответствовать определенный объем топлива в баке. Точка задается парой «Частота, Гц»/«Объем, л», после чего, нужно нажать кнопку «Добавить точку». Можно задать не более 30 точек.

Например, бак рассчитан на 100 литров, выход частотного датчика находится в диапазоне 500-1500Гц. Чтобы задать пустой бак заполняем поле «Частота, Гц»

 $500\Gamma$ ц, а в поле «Объем, л» ставим 0л. Соответственно, полный бак задается как  $1500\Gamma$ ц/100л и т.д. добавляем все требуемые точки.

Если необходимо удалить какую-либо точку, выберите нужную и нажмите кнопку «Удалить точку».

После конфигурирования таблицы нужно нажать кнопку «Записать в устройство».

#### 7.3. Режим записи тарировочных таблиц с проливкой бака

Перед началом выполнения тарировки бак необходимо полностью опорожнить.

Для настройки тарировочной таблицы в памяти УС ДУТ light с проливкой бака необходимо, открыв вкладку «Конфигурация ДУТ№1» (см.рис.5), нажать кнопку «Подключить». В этом случае будет доступно только поле «Объем, л», которое и заполняется по мере заливки бака. При этом в окне «Частота, Гц» закладки «Конфигурация ДУТ №1» отображается текущее значение частоты ДУТ.

Пока бак пустой заполните поле «Объем, л», поставив 0л и нажмите кнопку «Добавить точку». Выберите дозу заливки топлива в бак. Например, 10л. Залейте топливо в бак, заполните поле «Объем, л» значением 10, нажмите кнопку «Добавить точку» и т.д. **Можно задать не более 30 точек.**