USB 转 CAN&UART 模块说明书

USB 转 CAN&UART 模块是深圳市达妙科技有限公司,设计的一款 USB 转 CAN 设备调试模块。该模块可以同时支持 USB 转 CAN 和 UART 功能。支持 CAN 分析功能,并可以支持波特率设置功能。

1 性能参数

供电: USB5V 电流: <50mA


USB 转串口波特率: 4800~921600bps USB 转 CAN 波特率: 5K~1MBps

串口缓存: 10KB

CAN 数据缓存: 32KB 可容纳 1K 帧数据

ESD 性能: CAN 接口 ±30kV (air) ±30kV (contact) ESD 性能: UART 接口 ±15kV (air) ±8kV (contact) ESD 性能: USB 接口 ±30kV (air) ±30kV (contact)

2 引脚说明



GND GND 负极

CANL 连接 CAN 总线 CANL 信号线 CANH 连接 CAN 总线 CANH 信号线


GND 参考地

拨动开关为 CAN 总线 120R 终端电阻接入选择开关,此处出厂默认接入 120R 中断电阻,拨动开关偏向丝印 ON 处,拨动到另一端为断开终端电阻的接入。


3 安装驱动品 VCP Driver.zip


从论坛(<u>http://www.dmbot.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=328&page=1&extra=#pid572</u>) 下载虚拟串口驱动,并按照以下方式安装。

1) 根据系统选择合适的驱动包,下面以W8 x64 为例(此驱动 win10 下可用)。




选择驱动并双击






点击下一步



点击下一步



点击下一步



安装完成后,连接 USB 模块到电脑,可以看到设备管理器增加 USB 穿行设备 至此驱动安装结束。

4 使用

1) 使用单独的 USB 转 CAN&UART 工具

从论坛下载 USB2CAN 工具 CAN 分析仪上位机: mBotAcToolsV1.0.0.1.exe 。



具体使用方法可以参见视频教程(https://www.bilibili.com/video/BV1up4y1a7HX)。

2) MIT 电机调试上位机

此处应配合达妙科技出品的 MIT 驱动板使用,其他驱动板请做出相应改动才能使用。


电机调试上位机 : am calibration tools-V1.5.1.4.exe

具体使用方法可以参见视频教程 MIT 原版使用方法: (https://www.bilibili.com/video/BV18y4y1t7Sw)、 达秒科技驱动板使用方法(https://www.bilibili.com/video/BV18y4y1t7Sw)。




选择串口并打开设备


校准



校准后 误差补偿数据一般都比较小 如果较大请检查极对数是否与实际电机匹配。




达妙科技关节电机校准示意 (MIT 原版无效)




达秒科技驱动参数配置页面 (MIT 原版无效)

速度环控制



位置环控制



附录: 1 如何增加 CAN 通讯设置 ID 功能:



- 1、该功能仅在驱动处于 REST_MODE 模式下支持设置、读取 CAN_ID 的功能。
- 2、 原版代码需要修改两处:
 - a) 在 main 函数增加 can 滤波器设置,允许设置命令 0x7FF。位置及代码如下所示: can.filter(0x7FF , 0x07FF, CANStandard, 1);

```
📕 change. log🗵 🔚 main. cpp🗵 🛛 🛑
                  TIM1->CR1 ^= TIM CR1 UDIS;
                  //\text{TIM1->CR1} \ \mid = \ \overline{\text{TIM}}\_\overline{\text{CR1}}\_\text{UDIS}; \ //\text{enable interrupt}
423
424
425
                  wait(.1);
426
                  // If preferences haven't been user configured yet
427
428
                  prefs.load():
                  if(isnan(E_OFFSET)){E_OFFSET = 0.0f;}
429
430
                  if(isnan(M_OFFSET)){M_OFFSET = 0.0f;}
                  if(isnan(I_BW) || I_BW==-1){I_BW = 1000;}
if(isnan(I_MAX) || I_MAX ==-1){I_MAX=40;}
if(isnan(I_FW_MAX) || I_FW_MAX ==-1){I_FW_MAX=0;}
431
432
                  if(isnan(CAN_ID) || CAN_ID==-1)(CAN_ID = 1;)
if(isnan(CAN_MASTER) || CAN_MASTER==-1)(CAN_MASTEF
if(isnan(CAN_TIMEOUT) || CAN_TIMEOUT==-1)(CAN_TIMEOUT)
434
435
436
437
438
                  NVIC_SetPriority(TIM1_UP_TIM10_IRQn, 2);
439
440
                  NVIC_SetPriority(CAN1_RX0_IRQn, 3);
                 can.filter(CAN_ID<<21, 0xFFE00004, CANStandard,
can.filter(CAN_ID, 0x07FF, CANStandard, 0);
can.filter(0x7FF, 0x07FF, CANStandard, 1);</pre>
441
442
443
445
                  txMsg.id = CAN_MASTER;
446
                  txMsg.len = 6;
                  rxMsg.len = 8;
447
```

b) 在 CAN 中断处理函数 onMsgReceived()中增加 CANID 读取 、设置处理函数,:

```
if((rxMsg.len == 4) && (rxMsg.data[0]==0xAA) && (rxMsg.data[3]==0x55))
{
   CAN ID
              = rxMsg.data[1] & 0x7F; //0~127
   CAN MASTER = rxMsg.data[2] & 0x7F; //0~127
   //保存数据 并重载
   if (!prefs.ready()) prefs.open();
   prefs.flush();
                                                                  // Write
   new prefs to flash
   prefs.close();
   prefs.load();
   can.filter(CAN_ID, 0x07FF, CANStandard, 0);//重新设置滤波器
   txMsg.len = 0x04;
   txMsg.id = 0x7ff;
   memcpy(txMsg.data,rxMsg.data,4); //返回
   can.write(txMsq);
   txMsg.len = 0x06;
   txMsg.id = CAN MASTER;
}
else if((rxMsg.len == 4) && (rxMsg.data[0]==0x55) && (rxMsg.data[3]==0xAA) )
    can.filter(CAN ID, 0x07FF, CANStandard, 0); //重新设置滤波器
   txMsg.id = 0x7ff;
   txMsg.len = 0x04;
   txMsg.data[0] = 0x55;
   txMsg.data[1] = CAN_ID&0xFF;
   txMsg.data[2] = CAN_MASTER&0xFF;
    txMsg.data[3] = 0xAA;
   can.write(txMsg);
   txMsg.len = 0x06;
   txMsg.id = CAN MASTER;
}
```

else if((rxMsg.id == 0x7FF) && (state ==REST MODE))

```
📙 change. log🗵 📙 main. cpp🗵 🛭 棋
                 //DigitalOut drv_en_gate(PA_11);
DRV832x drv(&drv_spi, &drv_cs);
  55
56
                 PositionSensorAM5147 spi(16384, 0.0, NPP);
                volatile int count = 0;
volatile int state = REST_MODE;
volatile int state_change;
  60
            □void onMsgReceived() {
  62
63
                            //msgAvailable = true;
                            can.read(rxMsg);
                           if((rxMsg.id == CAN_ID)) {
    controller.timeout = 0;
    if(((rxMsg.data[0]==0xFF) & (rxMsg.data[2]==0xFF) & (rxMsg.data[3]==0xFF) & (rxMsg.data[3]=0xFF) & (rxMsg.data[3]=0xFF) & (rxMsg.data[3]=0xFF) & (rxMsg.data[3]=0xFF) & (rxMsg.data[3]=0xFF) & (rxMsg.data[3]=
  64
65
  66
67
            中
  68
69
70
71
72
73
                                                state_change = 1;
                                     else if(((rxMsg.data[0]==0xFF) & (rxMsg.data[1]==0xFF) & (rxMsg.data[2]==0xFF) & (rxMsg.data[3]==0xFF) state = REST_MODE;
             中
                                                state_change = 1;
                                                gpio.led->write(0);;
  74
75
76
77
78
79
             þ
                                      else if(((rxMsg.data[0]==0xFF) & (rxMsg.data[1]==0xFF) & (rxMsg.data[2]==0xFF) & (rxMsg.data[3]==0xFF)
                                              spi.ZeroPosition();
                                       else if(state == MOTOR_MODE) {
                                              unpack_cmd(rxMsg, &controller);
  80
81
                                      pack reply(&txMsg, controller.theta mech, controller.dtheta mech, controller.i q filt*KT OUT);
  82
83
                                       can.write(txMsg);
  84
85
                             else if((rxMsg.id == 0x7FF) && (state ==REST_MODE))
  86
87
88
89
                                       \label{eq:if((rxMsg.len == 4) && (rxMsg.data[0] == 0xAA) && (rxMsg.data[3] == 0x55) )}
                                               CAN_ID = rxMsg.data[1] & 0x7F; //0~127
CAN_MASTER = rxMsg.data[2] & 0x7F; //0~127
//保存数据 并重载
if (!prefs.ready()) prefs.open();
  90
  92
93
                                                prefs.flush();
                                                                                                                                                                                                                   // Write new prefs to flash
                                                prefs.close();
  94
95
                                                prefs.load();
                                                 can.filter(CAN_ID, 0x07FF, CANStandard, 0); //重新设置滤波器
  96
97
98
99
                                                txMsg.len = 0x04;
txMsg.id = 0x7ff;
                                                memcpy(txMsg.data,rxMsg.data,4); //返回
                                                can.write(txMsq);
                                                 txMsg.len =
                                                txMsg.id = CAN_MASTER;
 103
104
                                       else if((rxMsg.len == 4) && (rxMsg.data[0]==0x55) && (rxMsg.data[3]==0xAA) )
                                                can.filter(CAN_ID, 0x07FF, CANStandard, 0); //重新设置滤波器
 105
106
                                                 txMsg.id = 0x7ff;
                                                txMsg.len = 0x04;
                                                txMsg.len = 0x04;
txMsg.data[0] = 0x55;
txMsg.data[1] = CAN_ID&0xFF;
txMsg.data[2] = CAN_MASTER&0xFF;
txMsg.data[3] = 0xAA;
 109
110
                                                 can.write(txMsg);
113
114
                                                 txMsq.len = 0
                                                txMsg.id = CAN_MASTER;
115
116
117
118
```