ΓΟCT 3.1105-84 АО "ЛАДА-ИМИДЖ" Лист Листов 3100.25100.12110 334 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ АВТОМОБИЛЕЙ Подпись LADA GRANTA, VESTA NG, NIVA LEGEND, NIVA TRAVEL С КОНТРОЛЛЕРАМИ М74.8, М74.9 – УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА № документа В данной инструкции описывается устройство и диагностика электронной системы управления двигателями 11182, 21214, 2123 с контроллерами М74.8 и М74.9 автомобилей LADA Granta, Vesta NG, Niva Legend, Niva Travel. Особенности устройства ЭСУД 21127 и 21129 с контроллером М74.9 автомобилей се-Изм. | Лист мейства LADA Granta, Vesta NG приведены в п.3 данной инструкции. Перечень приборов и специнструмента для диагностики и ремонта системы приведен в приложении А. Схемы электрических соединений автомобилей LADA Granta, Vesta NG, Niva Legend, Niva Travel размещены в ИС "Лада Гарантия". Дата Снятие / установка элементов ЭСУД см. ТИ 3100.25100.40157. Работы выполнять в соответствии с требованиями "Правил по охране труда на автомобильном транспорте", утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Подпись РФ от 09.12.2020 г. № 871н, и инструкций по охране труда для слесарей, действующих на предприятии. Сокращения документа а/м – автомобиль ЭСУД – электронная система управления двигателем КСУД – контроллер системы управления двигателем АЦП – аналого-цифровой преобразователь 2 ОЗУ – оперативное запоминающее устройство Лист ПЗУ – постоянное запоминающее устройство ЭРПЗУ – электрически репрограммируемое запоминающее устройство ДДТВ – датчик давления и температуры воздуха Изм ДАД – датчик абсолютного давления ДТВ – датчик температуры воздуха ДПКВ – датчик положения коленчатого вала ЭПА – электронная педаль акселератора ДППА – датчик положения педали акселератора ЭДП – дроссельный патрубок с электроприводом ДПДЗ – датчик положения дроссельной заслонки УДК – управляющий датчик кислорода ДДК – диагностический датчик кислорода ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости ДД – датчик детонации ДФ – датчик фаз ДСА – датчик скорости автомобиля ЭБН – электробензонасос СУПБ – система улавливания паров бензина КПА – клапан продувки адсорбера ВСТ – выключатель сигнала торможения ВСППС – выключатель сигнала положения педали сцепления УОЗ – угол опережения зажигания ДДХ – датчик давления хладагента АМТ – автоматизированная механическая трансмиссия МКП – механическая коробка передач АБС – антиблокировочная система тормозов Разработ. Зимин В.А. 16.01.23 Проверил Тараторкин В.В. 17.01.23 Утвердил Мазуров О.В. 17.01.23 Взам. Подп. Т.контр. Прудских Д.А. 17.01.23 18.05.23 Bce Изв. 1007-23 Зимин Изм. Лист № документа Подпись Дата Н.контр. Прудских Д.А. 17.01.23

Изм. Лист № документа

Дата

Изм | Лист | № документа | Подпись

Лист 2

1 УСТРОЙСТВО ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Электронная система управления двигателем состоит из датчиков параметров состояния двигателя и автомобиля, контроллера и исполнительных устройств (см. функциональную схему ЭСУД ниже).

Датчики	Контр	оллер	Исп-ные устройства
Датчики синхронизации:	Входные параметры	Функции управления	
Цатчик положения коленча- того вала	Положение коленвала Скорость вращения	Синхронизация фазы топ- ливоподачи	Реле ЭБН, ЭБН Топливные форсунки
	коленчатого вала	Синхронизация фазы зажи-	Катушка и свечи зажига
Датчик фаз*	Положение распредвала	гания Определение ВМТ на такте сжатия 1 цилиндра	ния Топливные форсунки Система зажигания
Датчики нагрузки:		Сжити т цинидра	CHOTOMA SAXMI AIMA
дат ника нагрузка. Электронная педаль акселератора	Положение педали акселератора	Определение режима работы ДВС (пуск, х.х., частичная или полная нагрузка, отсечка топливоподачи) Расчет задаваемого момента	Дроссельный патрубок о электроприводом Топливные форсунки Система зажигания
Датчик абсолютного давле- ния	На основе данных о давлении рассчитывается количество всасываемого воздуха	Определение параметра нагрузки двигателя	Топливные форсунки Система зажигания
Датчик температуры охла- ждающей жидкости	Температура охлаждающей жидкости	Коррекция оборотов х.х., топливоподачи, у.о.з., положения дроссельной заслонки, определение добавочного момента при вкл/выкл вентилятора	Топливные форсунки Система зажигания Реле вентилятора ЭДП
Датчик температуры возду- ха	Температура всасываемого воздуха	Коррекция у.о.з. (детона- ция)	
УДК, ДДК	Напряжение, характеризующее наличие кислорода до и после нейтрализатора	Управление нагревателем УДК, ДДК Коррекция топливоподачи	Нагреватель УДК, ДДК Топливные форсунки
Датчик детонации	Степень детонации	Коррекция УОЗ	Система зажигания
Датчик дегопации Датчик скорости автомоби- ля (сигнал от АБС)	Скорость автомобиля	Информация о скорости автомобиля	Спетема зажигания
Выключатель сигнала по- ложения педали сцепления	Информация о вкл / выкл состоянии датчика	Определение и реализация добавочного момента на режиме начала движения автомобиля, переключения передач	Дроссельный патрубок электроприводом Топливные форсунки Система зажигания
Выключатель сигнала тор- можения	Информация о вкл / выкл состоянии датчика	Реализация функции без- опасности	Дроссельный патрубок электроприводом
Цепь сигнала запроса вклю- чения кондиционера	Запрос включения кондиционера	Управление муфтой компрессора кондиционера, определение и реализация добавочного момента при	Реле кондиционера (муфта компрессора кондиц. ЭДП Топливные форсунки
Ц атчик давления хладагента	Степень нагрузки компрессора кондиционера	вкл / выкл кондиционера Управление муфтой ком- прессора кондиционера	Система зажигания Реле кондиционера (муф та компрессора кондиц.
Прочие:	сора кондиционера	просора пондиционера	та колпроссора кондиц.
<u>прочис.</u> Иммобилизатор (сигнал от ВСМ)*	Взаимодействие с иммобилизатором (ВСМ)*	Управление доступом к запуску двигателя Управление стартером	Топливные форсунки Доп. Реле стартера
Диагностический прибор**		диагностическим оборудова- ем	

Лист 3

"ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110

1.1 КОНТРОЛЛЕР И ДАТЧИКИ

КОНТРОЛЛЕР

AO

lara

Подпись

Контроллер (КСУД) является центральным устройством системы управления двигателем. Он получает информацию от датчиков и управляет исполнительными механизмами, обеспечивая оптимальную работу двигателя при заданном уровне показателей автомобиля.

Контроллер управляет исполнительными механизмами, такими как топливные форсунки, дроссельный патрубок с электроприводом, катушка зажигания, нагреватель датчика кислорода, клапан продувки адсорбера и различными реле.

Контроллер управляет включением и выключением главного реле (реле зажигания), через которое напряжение питания от аккумуляторной батареи поступает на элементы системы. Контроллер включает главное реле при включении зажигания. При выключении зажигания контроллер задерживает выключение главного реле на время, необходимое для подготовки к следующему включению (завершение вычислений, установка дроссельной заслонки в положение, предшествующее запуску двигателя).

При включении зажигания контроллер, кроме выполнения упомянутых выше функций, обменивается информацией с иммобилизатором (если иммобилизатор присутствует в комплектации и функция иммобилизации включена, см. раздел 1.2). Если в результате обмена определяется, что запуск двигателя разрешен, то контроллер продолжает выполнение функций управления двигателем. В противном случае работа двигателя блокируется.

Контроллер выполняет также функцию диагностики системы. Он определяет наличие неисправностей элементов системы, включает сигнализатор и сохраняет в своей памяти коды, обозначающие характер неисправности и помогающие механику осуществить ремонт. Дополнительные сведения об использовании диагностической функции контроллера см. п.2 "Диагностика".

На а/м реализован интерфейс обмена данными по шине CAN между контроллером ЭСУД, колодкой диагностики и контроллерами (блоками управления) других систем автомобиля в зависимости от комплектации.

Шина CAN представляет собой двухпроводную линию:

- линия низкого уровня CAN L (контакт "BD2" контроллера ЭСУД);
- линия высокого уровня CAN H (контакт "BF1" контроллера ЭСУД).

ВНИМАНИЕ.

Контроллер является сложным электронным прибором, ремонт которого должен производиться только на заводе-изготовителе. Во время эксплуатации и технического обслуживания автомобиля разборка контроллера запрещается.

Несанкционированная модификация программного обеспечения контроллера может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик двигателя и даже к его поломке. При этом гарантийные обязательства завода-изготовителя автомобиля на техническое обслуживание и ремонт двигателя и системы управления утрачиваются.

Контроллер M74.8 подает на различные устройства напряжение питания 5 В или 12 В. Контроллер M74.9 также подает на различные устройства напряжение питания 5 В или 12 В, но на ДТОЖ и ДТВ подает напряжение питания 3,3 В. В некоторых случаях оно подается через резисторы контроллера, имеющие столь высокое номинальное сопротивление, что при включении в цепь контрольной лампочки она не загорается. В большинстве случаев обычный вольтметр с низким внутренним сопротивлением не дает точных показаний.

Для контроля напряжения выходных сигналов контроллера необходим цифровой вольтметр с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

Память контроллера

Контроллер имеет три типа памяти: программируемое постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).

					CT 3.1105-84
	Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 4
	Подпись Д	отключении питания. Постоянное запомы	инающее устройство (ПЗУ)	й, т.е. ее содержимое сохраня я содержит последовательно	-
	№ документа	чих команд и калибровочно данные управления впрыс зависят от массы автомо трансмиссии и других фаномостивное запом	ную информацию. Калиброво ском, зажиганием, холостым биля, типа и мощности дви сторов. иннающее устройство (ОЗУ	очная информация представля ходом и т.п., которые в свою игателя, от передаточных от	иет собой о очередь ношений
	Изм. Лист	ного хранения измеряем Микропроцессор может по Электрически репр	ых параметров, результатов о мере необходимости вноси рограммируемое запоминаю		авностей. ать их.
	ъ Дата	мобиля, а также кодов-пар	ролей иммобилизатора. Кодь а (BCM), сравниваются с хра	торов контроллера, двигателя ы-пароли, принимаемые контринимыми в ЭРПЗУ и меняютс	оллером
	Подпись		инус" аккумуляторной бат	ений контроллера при отсое, гареи или жгута проводов	
	№ документа		необученный) контроллер	ооллера для замены необход (см. раздел 1.2 "Иммобил	
	Лист	1 После замены кол прибора (режим "Функци	и; Сброс "Первая инициализ	оллера с помощью диагност ация") необходимо выполнит	гь проце-
	Изм	пропусков воспламенения Процедура адаптаци	и нуля дроссельной заслонки обиле необходимо включить лючения главного реле. ервана, если:	цуру адаптации функции диа и: зажигание, выждать 30 с, вы	
		 автомобиль движе нажата педаль аксе температура двига температура окруж 	тся;		
		- прогреть двигател охлаждающей жидкости - разогнать автомоб чатого вала (значение пар	пь до рабочей температуры двигателя" = 6090 °C); биль на 2-й передаче до дости	(значение параметра "Теми ижения повышенных оборотоми" = 4000 мин-1) и произвест	ов колен-
		- выполнить тормож 2 После замены кон полнить активацию "эксп. Запуск регистратора путен	сение двигателем шесть раз за нтроллера необходимо с пом луатационных параметров" в вых параметров автомобиля".	а одну поездку. иощью диагностического при режиме "Функции; Система	впрыска;
КаТ		ДАТЧИК ДАВЛЕН	ИИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВО	ОЗДУХА (ДДТВ)	

Лист 5

Датчик давления и температуры воздуха (ДДТВ) установлен на модуле впуска. В состав ДДТВ входит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД) и датчик температуры впускного воздуха (ДТВ).

Выходной сигнал полключенного к контроллеру ДАД представляет собой напряжение

Выходной сигнал подключенного к контроллеру ДАД представляет собой напряжение постоянного тока в диапазоне 0,15...4,6 В, величина которого зависит от давления во впускном коллекторе. По данному сигналу контроллер рассчитывает количество воздуха всасываемого во впускной коллектор за цикл.

При возникновении неисправности цепи ДАД контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. В этом случае контроллер рассчитывает количество всасываемого воздуха по частоте вращения коленчатого вала и положению дроссельной заслонки.

Чувствительным элементом ДТВ является термистор (резистор, изменяющий сопротивление в зависимости от температуры, см. таблицу в диагностической карте по коду неисправности Р0111, п.2.6А). Выходной сигнал подключенного к контроллеру ДТВ представляет собой напряжение постоянного тока в диапазоне 0,3...4,9 В для М74.8 (0,2...3,2 В для М74.9), величина которого зависит от температуры воздуха, проходящего через датчик.

При возникновении неисправности цепи ДТВ контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. В этом случае контроллер заменяет показания датчика фиксированным значением температуры воздуха (30 °C).

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

В системе с ЭДП применяются два ДПДЗ. ДПДЗ входят в состав дроссельного патрубка с электроприводом.

ДПДЗ представляет собой резистор потенциометрического типа, на один из выводов которого подается опорное напряжение (5 В) с контроллера, а на второй "масса" с контроллера. С вывода, соединенного с подвижным контактом потенциометра, подается выходной сигнал ДПДЗ на контроллер.

Контроллер управляет положением дроссельной заслонки с помощью электропривода в соответствии с положением педали акселератора. По показаниям ДПДЗ контроллер отслеживает положение дроссельной заслонки.

При включении зажигания контроллер устанавливает заслонку в предпусковое положение, степень открытия которой зависит от температуры охлаждающей жидкости. В предпусковом положении дроссельной заслонки выходной сигнал ДПДЗ 2 должен быть в пределах 0,60...0,70 В, выходной сигнал ДПДЗ 1 в пределах 4,30...4,40 В.

Если в течение 15 секунд не запустить двигатель и не нажать на педаль акселератора, то контроллер обесточивает электропривод дроссельного патрубка и дроссельная заслонка устанавливается в положение 6-8 % открытия дросселя. В обесточенном состоянии (LIMP HOME) электропривода дроссельной заслонки выходной сигнал ДПДЗ 2 находится в пределах 0,70...0,80 В, выходной сигнал ДПДЗ 1 в пределах 4,20...4,30 В. Далее если в течении 15 секунд не проводить никаких действий наступит режим проверки ("обучения") 0-положения дроссельной заслонки - полное закрытие и открытие дроссельной заслонки на предпусковое положение и в дальнейшем электропривод дроссельной заслонки снова перейдет в обесточенный режим.

При любом положении дроссельной заслонки сумма сигналов ДПДЗ 1 и ДПДЗ 2 должна быть равна $(5\pm0,1)$ В.

При возникновении неисправности цепей ДПДЗ контроллер обесточивает электропривод дроссельной заслонки, заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. При этом дроссельная заслонка устанавливается в положение 6-8 % открытия дросселя.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА (ЭПА)

На автомобилях с ЭДП применяется электронная педаль акселератора (ЭПА), которая электрически передает сигнал о положении педали акселератора контроллеру. ЭПА располагается на кронштейне под правой ногой водителя.

Подп.

Подпись

№ документа

Лист

 $M_{3M.}$

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм

В ЭПА используются два датчика положения педали акселератора (ДППА). ДППА представляют собой резисторы потенциометрического типа, на которые подается питание 5 В от контроллера. ДППА механически связаны с приводом от рычага педали. Две независимые пружины между рычагом педали и корпусом создают возвратное усилие. Получая аналоговый электрический сигнал от ЭПА, контроллер формирует сигнал для управления положением дроссельной заслонки.

Выходное напряжение ДППА меняется пропорционально нажатию педали акселератора. При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах

Выходное напряжение ДППА меняется пропорционально нажатию педали акселератора. При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах 0,60...0,80 В, сигнал ДППА 2 в пределах 0,30...0,40 В. При полностью нажатой педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в пределах 4,2...4,6 В, сигнал ДППА 2 в пределах 2,1...2,3 В. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА 1 должен быть в два раза больше сигнала ДППА 2.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДТОЖ)

Датчик установлен в потоке охлаждающей жидкости двигателя на термостате, на головке цилиндров.

Чувствительным элементом датчика температуры охлаждающей жидкости является термистор, т. е. резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Высокая температура вызывает низкое сопротивление, а низкая температура охлаждающей жидкости - высокое сопротивление (см. таблицу в диагностической карте по коду неисправности P0116, п.2.6A). Контроллер M74.8 выдает в цепь датчика температуры охлаждающей жидкости напряжение 5 В, M74.9 – 3,3 В.

Температуру охлаждающей жидкости контроллер рассчитывает по падению напряжения на ДТОЖ. Падение напряжения относительно высокое на холодном двигателе и низкое на прогретом. Температура охлаждающей жидкости используется в большинстве функций управления двигателем.

При возникновении неисправности цепей ДТОЖ контроллер заносит в свою память ее код, включает сигнализатор и вентилятор системы охлаждения и рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.

ВНИМАНИЕ. При работе с датчиком соблюдать осторожность. Повреждение датчика может привести к нарушению нормальной работы системы управления двигателем.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ (ДД)

Датчик детонации (ДД) установлен на блоке цилиндров. Пьезокерамический чувствительный элемент ДД генерирует сигнал напряжения переменного тока, амплитуда и частота которого соответствуют параметрам вибраций двигателя.

При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты повышается. Контроллер при этом корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.

При возникновении неисправности цепей ДД контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. Для определения и устранения неисправности необходимо использовать соответствующую диагностическую карту.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА (УДК)

Наиболее эффективное снижение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей достигается при массовом соотношении воздуха и топлива в смеси (14,5...14,6): 1. Данное соотношение называется стехиометрическим. При этом составе топливовоздушной смеси каталитический нейтрализатор наиболее эффективно снижает количество углеводородов, окиси углерода и окислов азота, выбрасываемых с отработавшими газами. Для оптимизации состава отработавших газов с целью достижения наибольшей эффективности рабо-

		Page	T-2-1-1-5-0-1
Та	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	<u>Т 3.1105-84</u> Лист 7
Изм Лист № документа Подпись Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата	ратной связью по наличию кислорода в от Контроллер рассчитывает длительн массовый расход воздуха, частота враще жидкости и т.д. Для корректировки расче информация о наличии кислорода в отрабо УДК устанавливается в системе и нейтрализатора. Его чувствительный элем генерирует напряжение, изменяющееся в зависит от наличия или отсутствия кисло ствительного элемента УДК. Когда УДК находится в холодном поскольку в этом состоянии его внутрен несколько МОм. По мере прогрева датчит генерировать выходной сигнал. Для эффективной работы УДК дол рого прогрева после запуска двигателя У вающим элементом, которым управляет и сигналов управления нагревателем (отногриоду следования импульсов) зависит от Если температура датчика выше 30 рии, выходной сигнал датчика переключеским (700900 мВ). Низкий уровень сигрода), высокий - богатой (отсутствует кис Описание работы цепи Контроллер выдает в цепь УДК ста прогрет, напряжение выходного сигнала прогрева датчика его внутреннее сопротименяющееся напряжение, выходящее за иния контроллер определяет, что УДК про зован для управления топливоподачей в р При нормальной работе системы пходное напряжение УДК изменяется меж, Отравление датчика кислорода УДК может быть отравлен в резули пользования при сборке вулканизирующ держащих в большом количестве силикон парения силикона могут попасть в систем	ения коленчатого вала, температура охлажетов длительности импульса впрыска испологавших газах, которую выдает датчик кистерации отработавших газов до каталитимент находится в потоке отработавших газов до каталитимент находится в потоке отработавших газов диапазоне 100900 мВ. Это выходное напророда в отработавших газах и от температу состоянии, выходной сигнал датчика отсумее электрическое сопротивление очень вы ка сопротивление падает и появляется спостемение иметь температуру не ниже 300°С. Дижен иметь температуру не ниже 300°С. Дижен иметь температуру не ниже заполнения имприение длительности включенного состоян температуры УДК и режима работы двигат 10°С, то в момент перехода через точку стемпературы УДК и режима работы двигат перехода через точку стемпературы удким уровнем (100200 мыть пределя находится в диапазоне 1,33,6 В. когда датчика находится в диапазоне 1,33,6 В. ивление уменьшается, и он начинает генерпределы этого диапазона. По изменению нагрелся, и его выходной сигнал может быть нежиме замкнутого контура.	рам, как сдающей льзуется слорода. ического ов. УДК ряжение уры чув- утствует, ысокое - собность ля быст- подогре- ульсных ия к печеля. В и выче кисло- УДК не По мере рировать напряжение поль- тура вычили истиков, согью. Истри про-
		датчика, его отравление или непрогретое	

Неисправности цепей УДК, дефект датчика, его отравление или непрогретое состояние могут вызвать длительное нахождение напряжения сигнала в диапазоне 1,3...3,6 В. При этом в память контроллера занесется соответствующий код неисправности. Управление топливоподачей будет осуществляться по разомкнутому контуру.

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обедненности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (низкий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неисправности может быть замыкание выходной цепи УДК на "массу", негерметичность системы впуска воздуха или пониженное давление топлива.

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обогащенности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (высокий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неисправности может быть замыкание выходной цепи УДК на источник напряжения или повышенное давление топлива в рампе форсунок.

			ГОС	T 3.1105-84
Ta	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 8
г № документа Подпись Дата	При возникновении ет управление топливопод Техническое обслуж При повреждениях и заменить. Ремонт жгута, к должен сообщаться с атмочивается воздушными зазглодки или штекеры може ухудшению работы ДК.	ачей в режиме разомкнутого кивание датчика кислород кгута, колодки или штекеро олодки или штекеро не допосферным воздухом. Сообще орами проводов датчика. По привести к нарушению со	ка кислорода контроллер осуго контура. в а в датчика кислорода, ДК нео пускается. Для нормальной ражние с атмосферным воздухом опытка отремонтировать прогообщения с атмосферным воз	бходимо боты ДК 1 обеспе- вода, ко-
а Изм. Лист	Не допускается попадатчик или колодки жгуто ты. Кроме того, не допуснию.	в. Эти материалы могут поп саются повреждения изоляці	и контактов или других матер насть в ДК и вызвать нарушен и проводов, приводящие к и	ие рабо- их оголе-
ъъ Дата	жгут проводов системы вп ДК.	рыска. Это может нарушить	ь жгут ДК и присоединяемый поступление атмосферного в опадания воды необходимо н	воздуха в
Лист № документа Подпись	кать повреждений уплотне ВНИМАНИЕ. С но	ния на периферии колодки з вым датчиком обращатьс		попада-
Ne до	диагностичес	кий датчик кислоро	ДА (ДДК)	
Изм Лист	ляет углеводороды и окис углекислый газ. Нейтрали следит за окислительно-вы нал диагностического даты ДДК работает по то щий на присутствие кисло нерируемый ДДК, указыва лизатора. Если нейтрализа чаться от показаний УДК. Выходной сигнал п	я каталитический нейтрализь углерода, в результате чего затор также восстанавливаем осстановительными свойствика кислорода, установлениму же принципу, что и УДР орода в отработавших газах в та присутствие кислород тор работает нормально, погрогретого диагностического	К. УДК генерирует сигнал, ук на входе в нейтрализатор. Си да в отработавших газах после казания ДДК будут значитель ратчика кислорода при рабо	гор окис- ой пар и нтроллер груя сиг- казываю- гнал, ге- е нейтра- но отли-
	находится в диапазоне от б При возникновении лорода контроллер заноси наличии неполадки.	590 до 750 мВ и не должен п неисправности цепей или с т в свою память ее код и вк	е в установившемся режиме овторять сигнал УДК. самого диагностического датч слючает сигнализатор, сигнал К не отличаются от описанни	ика кис- изируя о
	ДАТЧИК ПОЛОЖ	ЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО В	АЛА (ДПКВ)	
			н на крышке масляного насоска, закрепленного на коленча	

ΤИ

Подп.

Задающий диск объединен со шкивом привода генератора и представляет собой зубчатое колесо с 58 зубьями, расположенными с шагом 6°, и "длинной" впадиной для синхро-

низации, образованной двумя пропущенными зубьями. При совмещении середины первого

			ГОС	T 3.1105-84
a	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 9
Дата	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Подпись	гателя находится в положен дров.	нии 114° (19 зубьев) до верх	ты с осью ДПКВ коленчатый кней мертвой точки 1-го и 4-го	о цилин-
ст № документа	ет положение и частоту вр этих импульсов и рассчить катушкой зажигания. Провода ДПКВ защи	ращения коленчатого вала пвает фазу и длительность п цаются от помех экраном, з	в его обмотке. Контроллер от по количеству и частоте сле импульсов управления форсу замкнутым на массу. Иса положения коленчатого в	едования инками и
Изм. Лист	гатель перестает работать, и сигнализатор.	контроллер заносит в свою і	память код неисправности и в	ключает
	ДАТЧИК ФАЗ (ДФ)			
т № документа Подпись Дата	датчик фаз двигателя двигателе 11182 ДФ не уста Принцип действия да двигателя есть специальный выдает на контроллер импу положению поршня 1-го ци Сигнал датчика фаз впрыска топлива в соответс При возникновении на свою память ее код и вклы	навливается). атчика основан на эффектей штифт. Когда штифт прохульс напряжения низкого улиндра в такте сжатия. используется контроллером твии с порядком работы цилеисправности цепей или сагочает сигнализатор.	мого датчика фаз контроллер	ом валу а, датчик етствует гельного
Лист	ДАТЧИК СКОРОСТ	ГИ АВТОМОБИЛЯ (ДСА)		
N3M	троллер о скорости движен или на входном валу раздат При вращении ведуш томобиля. Контроллер опре На автомобилях с Аl пать на контроллер ЭСУД с При неисправности ц мять ее код и включает сиги	ия автомобиля. ДСА устаночной коробки а/м Niva. пих колес ДСА вырабатывае деляет скорость автомобиля БС информация о скорости блока управления АБС. епи сигнала скорости автом нализатор.	й сигнал, который информир новлен на коробке передач а/м ет 6 импульсов на метр движ я по частоте следования импул движения автомобиля може мобиля контроллер заносит в о	м Granta ления ав- льсов. от посту-
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С	СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИ	R	
	чен для подачи на контролл дителем педали тормоза. В	пер ЭСУД соответствующих системах управлением дро	тав узла педали тормоза и про х сигналов о нажатии /отпуска оссельной заслонкой по провожную роль, поскольку испол	ании во- одам (Е-

Выключатель сигнала торможения входит в состав узла педали тормоза и предназначен для подачи на контроллер ЭСУД соответствующих сигналов о нажатии /отпускании водителем педали тормоза. В системах управлением дроссельной заслонкой по проводам (Егаз) сигналы выключателя педали тормоза играют важную роль, поскольку используются функцией безопасности ПО контроллера ЭСУД. По этой причине очень важно обеспечить, чтобы выключатель сигнала торможения всегда находился в рабочем состоянии. В случае неисправности электрических цепей выключателя или в случае несоответствия его функциональной характеристики переключения (например, из-за нарушения регулировки вследствии эксплуатации), двигатель автомобиля может переходить в аварийный режим работы с принудительно уменьшенной мощностью.

Выключатель сигнала торможения имеет две группы контактов, первая из которых коммутирует напряжение после выключателя зажигания (клемма "15"), а вторая - напряжение после аккумуляторной батареи (клемма "30"), поступающее на питание лампы стоп-

Дубликат

Подп.

чающего ключа. После ее выполнения оба блока переходят в обученное состояние, и вернуть их в чистое состояние невозможно.

При выполнении процедуры обучения в системе генерируется новый пароль, который сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера ЭСУД и комбинации приборов. Этот новый пароль также записывается в обучающий ключ. После завершения процедуры обучения, обучающий ключ, которым она выполнялась, становится для данных комбинации приборов и контроллера "своим". В дальнейшем процедуру обучения необходимо проводить только "своим" обучающим ключом.

ВНИМАНИЕ. Обучающий ключ нельзя использовать для обучения любой другой пары комбинация приборов - контроллер ЭСУД.

			-	
ra ra	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Т 3.1105-84 Лист 11
№ документа Подпись Дата	Во время процедурн обучается и рабочий ключ при эксплуатации автомоб После выполнения понного управления блокир ПРОЦЕДУРА ОБУ	ч. Этот ключ используются биля. процедуры обучения также а ровки дверей (вариантное ист		охраны истанци-
Изм. Лист Л	ключатель зажигания. Вкл загорится постоянным све ВНИМАНИЕ. При включении зажигания за	почить зажигание, через 6 с том, отображая необученное последующих обучениях пораться не будет.	сигнализатор в комбинации п состояние иммобилизатора. иммобилизатора сигнализа	тор при
Полиись Дата	Вынуть обучающий ключ 3 В течение не бол включить зажигание. Зумм Если зуммер не зазв - был превышен времия, начиная с п. 1;	из выключателя зажигания. нее 6 с после выключения змер в комбинации прибров до учал, и мигание сигнализато еменной интервал 6 с и необраненной интервал 6 с и необраненн	мигать с частотой 5 раз в важигания, вставить рабочий олжен выдать три звуковых си ра прекратилось, то это значи бходимо повторить процедур	ключ и игнала. г:
Лист № документа	- рабочий ключ неис 4 После подачи зум еще два звуковых сигнала 5 После выключени вставить обучающий клю сигнала. Подождать 6 с по 6 Выключить зажиг	мером трех звуковых сигнал, выключить зажигание и выиля зажигания в течение не боч и включить зажигание. Зока зуммер выдаст еще два звание, обучающий ключ не в	ов подождать 6 с пока зуммернуть рабочий ключ. Более 6 с, пока мигает сигна зуммер должен выдать три зуковых сигнала. ынимать. Зуммер должен выд	лизатор, вуковых
N3M	ренный режим мигания за Если звуковой сигн вернуться к выполнению г 7 После подачи зум включить зажигание. Ука	висит от типа контроллера Э ал не прозвучал, и мигание п. 1 и повторить процедуру о мером одиночного звуковог затели поворотов должны м тер подаст три звуковых сигн	я и переходом сигнализатора СУД, но не должно превышат сигнализатора прекратилось,	ть 15 с. следует рез 10 с, тного ис-
	ВНИМАНИЕ. При процесс запоминания ко категорически запрещае сигнала зуммера. Для время между моментом 5 с.	выполнении п. 7 после одов контроллером ЭСУД отся выключать зажигание гарантированного завершовключения и выключения	включения зажигания нач и комбинацией приборов, , пока не прозвучали три зы ения процесса запоминани зажигания должно быть нет привести к блокировке к	поэтому зуковых я кодов не менее
	9 (Для вариантного	испонения с СДУБД) Пров	ченным зажиганием не менее верить работу пульта дистанцику блокировки замков дверей	ионного

ТИ

Подп.

кнопку разблокировки на ПДУ

- замки должны заблокироваться, а указатели поворотов мигнуть один раз. Затем нажать кнопку разблокировки на $\Pi Д У -$ замок двери водителя должен разблокироваться, а указатели поворотов мигнуть два раза. Для разблокировки дверей пассажиров повторно нажать

чом, сигнализатор иммобилизатора не должен мигать или гореть постоянным светом. Про-

10 Проверить работу иммобилизатора. Для этого включить зажигание рабочим клю-

			ГО	CT 3.1105-84
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 12
№ документа Подпись	извести пробный пуск дви шена, система исправна. ВНИМАНИЕ. Если после выполнения п. 4, тов системы (контроллериз компонентов системь биле обучать на другом ные сбои в его работе.	и по какой-либо причине и то её необходимо повторит р ЭСУД, комбинация прибо ы после незавершенного пр автомобиле с другими комп	естился, то процедура обучен процедура обучения была и ть и закончить, не меняя ко оров, кодовые ключи). Если роцесса обучения на одном понентами, то возможны пр	прервана омпонен- и же один и автомо-
Лист	ДИАГНОСТИКА И	ІММОБИЛИЗАТОРА		
Изм Лист № документа Подпись Дата Изм. Ли	В исправном и акти не загорается и отсутствун Если при включении светом или начинает мига такой же сигнал повторяе обучен или есть неисправы Количество сигнало 1 Звучит 1 сигнал з "Не читается ключ". Возможные причины а) Неисправности тутерным является отсутствученном зажигании и откры неисправность в це Измерить сопротивляють сопротивление ной колодкой к катушке сирочае отсутствует транси Проверить наличие случае отсутствия транси ЭСУД и переобучить сист неисправен транси готовки).	ивизированном состоянии си от сигналы зуммера. и зажигания сигнализатор имить, а примерно через 10 секунд, это ность в системе иммобилизать в зуммера и сигнализатора обуммера и мигает сигнализатора в система выключат пение катушки связи выключат пение катушки связи между соторое должно быть в преде катушки в норме, проверит вязи и контактами "16" и "18 пондер в обучающем ключе. Транспондера и его обозна ондера взять "чистый" обучему иммобилизатора; пондер в ключе (выявляется	бозначают вид неисправност гор иммобилизатора — неисправност ключе в замке зажигания" проемя зажигания. Контактами 2-х клеммной колах 6 - 8 Ом.	стоянным изатора и ор или не- и. правность ей харак- и выклю- олодки от -х клемм- 236AS). В онтроллер кной под-
			равления (ПДУ) - требуется	заменить
	ПДУ на "чистый" и переоб - неисправность вхо менить комбинацию прибобот прибобот прибобот прибобот прибобот применения п	бучить систему иммобилизат одной транспондерной цепи оров и переобучить систему ля данной неисправности ха	ора; комбинации приборов - треб иммобилизатора. рактерным является наличие	буется за- в "сигнала
	водителя. Требуется заменить 2 Звучат 2 сигнала	ПДУ на "чистый" и переобуч зуммера и мигает сигнализа	оченном зажигании и открыт чить систему иммобилизатор тор иммобилизатора – неист	a.
	"Нет связи с контроллером Возможные причин			

заменить;

Дубликат

Подп.

боров и соответствующими контактами "BD2", "BF1" контроллера ЭСУД;

а) Обрыв шины САМ - восстановить цепь между контактами "7", "8" комбинации при-

б) Неисправность цепей в комбинации приборов или контроллере ЭСУД по шине CAN - для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную

их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его

		ГОС	CT 3.1105-84	
	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 13	
Дата	TO SHIZH HIVINGSK	3100.23100.12110	Jinei 13	
P	в) Отсутствует напряжение питания на комбина	ции приборов или контроллер	е ЭСУД.	
Подпись	Проверить наличие напряжения на контактах ко			
	- контакт "BF2" – питание от клеммы "15" выключателя зажигания;			
	- контакты "ВН1", "ВН2" – питание от клемми	ы "30" выключателя зажиган	ия после	
Га	главного реле.			
[CH]	3 Звучат 3 сигнала зуммера, а сигнализатор имм			
	гает – неисправность "Код считанного ключа отсутств	ует в памяти комбинации при	боров".	
	Возможные причины:			
Лист	течение 20 секунд и звучат 3 сигнала зуммера, значит	система иммобилизатора не	обучена,	
	1		_	
Изм.	б) Если после включения зажигания обучающи			
	"чужой":	юинация приборов "чужая" и	іли ключ	
Дата	- "Чужая" комбинация приборов.			
	если оказалась чужой комойнация приооров,			
	сти требуется переобучить систему со "своим" для кон	троллера ЭСУД обучающим г	ключом;	
Z	- "Чужой" обучающий ключ.		_	
Подпись	Если "чужим" оказался обучающий ключ, дл			
	требуется взять "чистый" обучающий ключ и "чистый	" контроллер ЭСУД и переобу	учить си-	
23	стему иммобилизатора.			
-	4 Звучат 4 сигнала зуммера и мигает сигнализа "Контроллер ЭСУД не подтверждает разрешение на за	тор иммооилизатора – неисп	равность	
<u>№ документа</u>	Это означает, что контроллер ЭСУД был обуче		rnefiverca	
	заменить контроллер на "чистый" и переобучить систе		ребустей	
2	5 Если после включения зажигания сигнализато		ечение 20	
Лист	секунд, а зуммер не звучит, значит иммобилизатор обу			
		,	r	
Изм	Следует переобучить систему.			
	Замена неисправного контроллера ЭСУД			
	В случае неисправности контроллера для замен			
	(необученный) контроллер. Для восстановления рабо			
	замены необходимо выполнить процедуру обучения и	иммобилизатора, используя и	меющие-	
	ся обучающий и рабочий ключ.			
	Замена неисправной комбинации приборов	_		
	В случае неисправности комбинации приборов			
	любую работоспособную комбинацию приборов соот			
	ния работоспособности иммобилизатора после замен обучения иммобилизатора, используя "свой" для контр		роцедуру	
	ооучения иммооилизатора, используя свои для контр	оллера обучающий ключ.		
	1.3 СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА			
	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ			
	H / C / N' MA	9 M74 9		
	Ha а/м Granta, Vesta и Niva с контроллером M74	.8 и M /4.9 применяется систе	зма пода-	
	чи топлива с бессливной топливной рампой. Функцией системы подачи топлива является обе		oro Konu	
	чества топлива в двигатель на всех рабочих режимах			
	сунками, установленными во впускной трубе.	топынье подастел в двигат	our hob-	
	Электробензонасос, установленный в топливно	ом баке, полает топпиво чег	ез маги-	
	стральный топливный фильтр и шланги подачи топлин			
H	Встроенный в электробензонасос регулятор дав:		давление	
убликат зам.	топлива, подаваемого на форсунки, в пределах 36440			
убли зам.		_		
	1			

		ГОСТ 3.1105-84
Ta	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 14
Подпись Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата		т топливные форсунки попарно- отся попеременно через каждые 180° топливные форсунки последователь- поворота коленчатого вала. представляет собой импульс, длитель- ебующегося двигателю. Этот импульс ого вала, который зависит от режима с открывает нормально закрытый кла- давлением. вно времени, в течение которого фор- импульса впрыска). Контроллер под- о путем изменения длительности им- обогащение смеси). Уменьшение дли-
Лист № документа	ВНИМАНИЕ. Для предотвращения травм или повреждений таже элементов системы подачи топлива в резуль отсоединять провод от клеммы "минус" аккумуля служивания и присоединять его после завершения пред обслуживанием топливной аппаратура системе подачи топлива (см. "Порядок сбрасыван лива").	ьтате случайного пуска необходимо яторной батареи до проведения обработ. ы необходимо сбросить давление в
Изм	Порядок сбрасывания давления в системе под 1 Включить нейтральную передачу, затормозить 2 Отсоединить колодку жгута проводов от элект 3 Запустить двигатель и дать ему поработать на работки топлива. 4 Включить стартер на 3 с для стравливания да можно безопасно работать с системой подачи топлива. 5 После стравливания давления и завершения ра водов к электробензонасосу.	автомобиль стояночным тормозом. робензонасоса. холостом ходу до остановки из-за вывления в трубопроводах. После этого
	МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА (МЭБЕ МЭБН погружного типа установлен в топливном Модуль электробензонасоса включает в себя эле гулятор давления топлива, фильтр грубой очистки точистки) и датчик уровня топлива. Насос обеспечивает подачу топлива из топливненый фильтр на рампу форсунок. Электробензонасос включается контроллером ч	и баке. ектробензонасос турбинного типа, ре- гоплива (на а/м Vesta фильтр тонкой ого бака через магистральный топлив-

Дубликат Взам. Подп. рампе форсунок.

ние реле электробензонасоса возможно только с началом прокрутки.

контроллер запитывает реле на 2 секунды для создания необходимого давления топлива в

чает реле и ожидает начала прокрутки. После ее начала контроллер вновь включает реле.

Если в течение этого времени прокрутка двигателя не начинается, контроллер выклю-

Если зажигание включалось три раза без прокрутки двигателя, то следующее включе-

			OCT 3.1105-84
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 15
Подпись Д	· ·	скайте полной выработки топлива, та износу и выходу из строя электробензов	
Пол	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР		
Изм. Лист № документа	ный фильтр установлен под днищем куз Фильтр встроен в подающую ма рампой. На а/м Vesta топливный фильтр Фильтр имеет стальной корпус со	гистраль между электробензонасосом и	топливной
	РАМПА ФОРСУНОК		
№ документа Подпись Дата	ками. Рампа форсунок закреплена двумя Топливо под давлением подается сунки во впускную трубу. На рампе форсунок расположен резьбовой пробкой. Ряд диагностических процедур происке неисправностей требуют проведе С помощью манометра, подключе	во внутреннюю полость рампы, а оттуда и штуцер для контроля давления топлива, ои техническом обслуживании автомобил	через фор- закрытый ия или при
ct № 2	лива, подаваемого на форсунки. ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ		
Лист	топливные форсунки		
H3M	устройство, дозирующее подачу топлива Форсунки закреплены на рампе с и нижний концы форсунок герметизирум Контроллер управляет электрома топливо через направляющую пластину.	гнитным клапаном форсунки, который г	геля.). Верхний пропускает
	Факел топлива направлен на впус ния происходит его испарение и перемен Форсунка, у которой произошел п зывает потерю давления в рампе форсуна некоторых двигателях будет наблюдия	рихват клапана в частично открытом состнок после выключения электробензонасостаться увеличение времени прокрутки. Кр кет вызвать калильное зажигание, т.к. нек	оянии, вы- а, поэтому роме того,
	РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОД	АЧЕЙ ТОПЛИВА	
	сунки, управляет контроллер. Топливо подается по одному из д	аве, количеством топлива, подаваемого ч зух разных методов: синхронному, т.е. в с асинхронному, т.е. без синхронизации с в	определен-

коленчатого вала.

датчика положения коленчатого вала и датчика фаз (двигатель 21214, 2123) (см. п.1.1).

Синхронная подача топлива является преимущественно применяемым методом.

Синхронизация срабатывания форсунок обеспечивается использованием сигналов

Т		T		CT 3.1105-84
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 16
Да	·			•
9	На двигателе 11182	контроллер рассчитывает мо	омент включения каждой из	пар фор-
Подпись	сунок 1/4 и 2/3.			
ОД			вает момент включения кажд	
		рыскивается один раз за оди	ин полный рабочий цикл соот	гветству-
нта	ющего цилиндра.			
№ документа		топлива используется на ре	жиме пуска и динамических	режимах
OKY	работы двигателя.	LIBAET CULTAULI HATUUKOB OL	пределяет режим работы дви	гателя и
9		ь импульса впрыска топлива		патели и
	•	¥	ива длительность импульса	впрыска
Лист	увеличивается, для уменьп		•	•
Изм.	Длительность импул		оконтролирована с помощью	диагно-
И3	стического прибора.			
g	•	оподачей осуществляется в	одном из нескольких режим	юв, опи-
Дата	санных ниже.			
	Отключение подачи	и топлива роизводится в следующих сл	nalogy:	
Р		роизводится в следующих сл ено (это предотвращает кали.		
ШИС		гателя не вращается (отсутс		
Подпись			в зажигания в одном или нес	скольких
	цилиндрах - подача топли	ва в эти цилиндры прекраща	ается и сигнализатор неиспра	авностей
№ документа	начинает мигать;			
УМС			гревышает предельное значен	
ДОК	3аслонки и понижением У		я совместно с закрытием дро	ссельнои
Š			на стоящем автомобиле, если	ofonothi
Лист			ора не нажата, температура	
	ющей жидкости выше 40 °		1,	
[3M	Режим пуска			
Z			ью реле включает электробен	изонасос,
		топлива в рампе форсунок.		
			ературы охлаждающей жидк	ости для
		для пуска длительности имп		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			чинает проворачиваться, ког сть которого зависит от темг	
			сть которого зависит от темп ния оборотов. На холодном д	
			чества топлива, а на прогрето	
	тельность импульса умень	•	ioriza iominisa, a na nperpere	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			я определенной частоты враш	цения ко-
			начение которой зависит от	темпера-
	туры охлаждающей жидко	сти.		_
		_		
		бходимым условием запусі		

в бортсети автомобиля при этом не должно быть ниже 6 В.

Режим управления топливоподачей по разомкнутому контуру

После пуска двигателя и до выполнения условий вхождения в режим замкнутого контура (управляющий датчик кислорода прогрет до необходимой температуры) контроллер управляет подачей топлива в режиме разомкнутого контура. В режиме разомкнутого контура контроллер рассчитывает длительность импульсов впрыска без учета наличия кислорода в выхлопных газах. Расчеты осуществляются на базе данных по частоте вращения коленчатого вала, массовому расходу воздуха, температуре охлаждающей жидкости и запрашиваемому моменту (это выражается в положении дроссельной заслонки, УОЗ и непосредственно

			ГОО	CT 3.1105-84
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 17
Подпись Д	лей (свет, обогрев сидений Режим мощностно	й, вентилятор и т.д.). го обогащения	влиять включение электропо	-
Лист № документа	того вала для определения Для развития макс смеси (режим регулирова длительности импульсов и Компенсация изме При понижении на происходит медленнее, и	н моментов, когда необходим имальной мощности требует ния по УДК отключается), ч впрыска. нения напряжения бортово пряжении бортово пряжении бортсети накопле	а максимальная мощность дв гся более богатый состав то ито осуществляется путем ув	игателя. опливной еличения ажигания
Дата Изм.	накопления энергии в кат Соответственно, при	ушке зажигания и длительнос и возрастании напряжения в	бортсети путем увеличения сти импульсов впрыска. бортовой сети автомобиля ко ажигания и длительность и	нтроллер
Подпись	Регулирование под Система входит в р вий:		у контуру ои выполнении всех следуюц рогрет для нормальной работ	
Лист № документа	дена "точка росы" - темг температуру, определенну сигнал выходит за предел 2 Температура охлаг	пература на керамике чувств ую в зависимости от темпер ы диапазона 1,33,6 В). ждающей жидкости выше оп	вительного элемента УДК пратуры окружающей среды, в	оевышает выходной
Изм Лист	от температуры охлаждан 4 Двигатель не рабо	ощей жидкости в момент пус отает ни в одном из нижеперо		вигателя,
	5 Двигатель работае В режиме управлен чально рассчитывает дли для режима разомкнутого жиме замкнутого контура для корректировки расчемальной эффективности р	тельность импульсов впрысь о контура (базовый расчет). О контроллер использует сигь длительности импульсов работы каталитического нейтр	нутому контуру контроллер ка по данным тех же датчик Отличие заключается в том, нал управляющего датчика к впрыска в целях обеспечени	ов, что и что в ре- ислорода ия макси-
	Первая (текущая) ком может изменяться относи ва смеси от стехиометриче Вторая (корректиро	тельно быстро, чтобы компелеского. вка самообучения) рассчить	я по показаниям датчика кис нсировать текущие отклонен нвается для каждой совокупн ектировки и изменяется отно	ия соста-
	медленно. Текущая корректир ровка самообучения хран "Сброс ЭБУ с инициализа Целью корректиров	овка обнуляется при каждовнится в памяти контроллера нится в помощью диагностич вки по результатам самообуч	м выключении зажигания. Ка постоянно, до выполнения ческого прибора. нения является компенсация	Сорректи- и режима отклоне-
(aT	разброса характеристик з отклонений параметров д	олементов ЭСУД, допусков в вигателя в период эксплуатац	ического, возникающих в репри изготовлении двигателя, ции (износ, закоксовка и т.д.).	, а также

Подп.

гателя разбит на 4 характерные зоны обучения:

Для более точной компенсации возникающих отклонений весь диапазон работы дви-

				OCT 3.1105-84
Цата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 18
Ħ				
CF	- холостой ход;	v		
Подпись	- высокие обороты			
110,	частичные нагрузивысокие нагрузки.			
	1 -		еленной логике происходит в	коппекция
№ документа			альный состав смеси не дост	
yM(тимального значения.			
ДОК	При смене режима	работы двигателя в оператив	вной памяти контроллера (ОЗ	ВУ) сохра-
2		е коэффициента коррекции д		
Лист			оррекции характеризуют ко	
			ьса впрыска при работе сист	
Изм.	1		этом возможности изменятьс	
И			ование подачи топлива по за	
멸			ировки топливоподачи по ре изменение от 1(0) указывает	
Дата	<u> </u>	• •	изменение от 1(0) указывает 1у контуру изменяет длитель	
			гу контуру измениет длитель гливоподачи по замкнутому	
le			пульса впрыска, т.е. увеличе	
			одачи по замкнутому контур	
Подпись			впрыска, т.е. уменьшение по	
			рректировки топливоподачи	
№ документа			=5). Выход любого из коэфф	
:yM(гащения или обеднения сме	
ДОК		справности в двигателе или иность в системе выпуска и	ЭСУД (отклонение давления	я топлива
2			1.д. <i>).</i> пливоподачи на автомобилях	с катапи.
Лист			оцессом в течение всего срон	
	атации автомобиля и обес	печивает выполнение жесткі	их норм по токсичности отра	ботавших
Изм	газов.			
			ной батареи значения адапт	ационных
	коэффициентов коррекци	и не обнуляются.		
	1.4 СИСТЕМА ЗА	ЖИГАНИЯ		
	ОБЩЕЕ ОПИСАН	ИЕ		
	В системе зажигани	ия двигателя 11182, 21214, 2	2123 применяется 4-выводная	я катушка
			ных катушек зажигания. Сис	
			ебует обслуживания и регули	ировок, за
	исключением свечей зажи			
			ушек зажигания осуществля	
			боты двигателя, получаемую и первичных обмоток катуше	
	• •	двигателем. для коммутации ет мощные транзисторные ве	•	л зажи а
			од распределения искры, на	зываемый
			единены в пары 1-4 и 2-3, и и	
			в цилиндре, в котором зака	
	-	ра), и в цилиндре, в которо	м происходит такт выпуска	(холостая
	искра).			
			вичной и вторичной обмотка	
+			рального электрода на боков	юй, а вто-
кат	рой - с бокового на центра	шьныи.		
Дубликат Взам. Подп.	КАТУШКА ЗАЖИ	ГАНИЯ		
Дубли Взам. Подп.	KATV IIIKA JAKK	11 / XIII/I		
11				

			ГО	CT 3.1105-84
TTa	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 19
Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата	Катушки зажигания и Цепь питания перви Напряжение бортсеттакт "15" ("АР2") 4-выводн Цепь управления по Контроллер коммути дающей высокое напряжен - контакты "1а" ("АР: ГАШЕНИЕ ДЕТОН Для предотвращения нации ЭСУД корректирует Для обнаружения дет Контроллер анализи	и автомобиля поступает с глаой катушки зажигания. врвичной обмоткой катуша прует на массу цепь первичане на свечи зажигания соот в "Ib" ("AP1") 4-выводно м цень пережения зажигания в угол опережения зажигания понации в системе имеется д прует сигнал этого датчика и м датика и в общенения зажигания понации в системе имеется д прует сигнал этого датчика и в общенения зажигания в общенения в общения в общенения в общения в общенения в общения в общенения в общения в общенения в общения в общенения в общения в общенения в общения в общенения в общения в общенения в общенения в общенения в общенения в общене	павного реле (реле зажигания ки зажигания ной обмотки катушки зажиг ветствующих цилиндров: ой катушки зажигания. в результате продолжителыя. датчик детонации, см. п.1.1.	ания, вы- ной дето- ии, харак-
Лист № документа Подпись	стот, корректирует угол оп Корректировка угла дивидуально по цилиндрам уменьшается угол опереже В случае неисправноствующий код неисправностроллер на определенных режения зажигания, исклю	ережения зажигания по спетопережения зажигания для м, т.е. определяется, в каком ния зажигания только для этости датчика детонации в пасти и включается сигнализа:	гашения детонации произво, и цилиндре, происходит детого цилиндра. в мять контроллера заносится тор неисправностей. Кроме тустанавливает пониженный ии.	дится ин- онация, и и соответ- гого, кон-
	двигателя. Включение вент вентиляторы включаются и На двигателе 11182 двух режимах - с максима. тора) и с пониженной пристор). На двигателе 21214, тают в двух режимах - с электровентиляторов) и с и электровентиляторов). Пониженная произво охлаждающей жидкости пракже при наличии в памящем кондиционере. Упра "ВС1" контроллера. Пониженная произвотемпературы охлаждающей 2123). Максимальная произра охлаждающей 2123), а также при высоком ционере, так и неработаю	гиляторов возможно толькой выключаются в зависимост электровентилятор систем пьной производительностью оизводительностью (включе 2123 электровентиляторы максимальной производительной производительность электровентиля ревысит 98 °С (двигатель 11 ги контроллера кодов неис ввление реле электровенти одительность электровенти одительность электровенти одительность электровенти в жидкости ниже 94 °С (двигательность электровенти и превысит 100 °С (двигательность электровенти и превысит 100 °С (двигатем давлении хладагента в ман щем кондиционере. Управл	ровентиляторов системы ох. при работающем двигателе. Ти от температуры двигателя ды охлаждения двигателя расо (прямое включение электровентилятора чесистемы охлаждения двигательностью (параллельное вы ностью (последовательное вы паторов включается если тем 182), 96 °С (двигательностей ДТОЖ или при ляторов осуществляется с пляторов выключается после гатель 11182), 93 °С (двигательногов включается если тем 11182), 98 °С (двигатель 11182), 6 контактов "ВС1"	Электро- аботает в овентиля- ерез рези- еля рабо- ключение ключение ипература 4, 2123), а работаю- контакта е падения ель 21214, емперату- ль 21214, ем конди- оров осу-
убликат зам. одп.	контроллера (двигатель 212		b 11102), v rontariob DCI	וטט ה

	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 20			
Дата	АО ЛАДА-ИМИДЖ		3100.23100.12110	Лист 20			
Подпись Д	Максимальная прои		иляторов выключается после гатель 11182), 93 °C (двигател				
1	При наличии активных кодов неисправностей ДТОЖ электровентиляторы системы						
№ документа	охлаждения работают до и На двигателе 21214 карту кода Р0485 "Диагно Контроллер диагнос		ст на защемление вентилятор	ров", см.			
Лист	1.6 СИСТЕМА ВЕІ	НТИЛЯЦИИ КАРТЕРА					
Дата Изм. Л	Система вентиляции На двигателе 11182 тель, расположенный в кр	ышке головки цилиндров.	ение картерных газов. му шлангу поступают в масл пают в маслоотделитель, раст				
Да	ный в блоке цилиндров.	, 2123 kaprephilie rasili noeryi	пают в маслоотделитель, раст	толожен-			
Подпись		го), по которым картерные га	ияют собой два шланга (одиназы, прошедшие маслоотдели — жиклер диаметром 1,7 мм.	тель, по-			
	расположен в шланге пер		диаметра) со стороны, прис				
№ документа	мои к штуцеру маслоотдел впуска (двигатель 11182), Шланг второго конт	мой к штуцеру маслоотделителя. Шланг первого контура идет от маслоотделителя к модул впуска (двигатель 11182), ресиверу (двигатель 21214, 2123). Шланг второго контура (шланг большего диаметра) идет от маслоотделителя к шла					
N.	гу впускной трубы.						
Лист	ра (шланг малого диаметр	а). На этом режиме во впуск	одаются через жиклер первог ной трубе создается высокое задроссельное пространство.	разреже-			
Изм	ограничивает объем отсас стом ходу.	сываемых газов, чтобы не на	арушалась работа двигателя	на холо-			
	стью, через жиклер перво этом случае их основной о	ого контура проходит небол объем проходит через второй	аслонка открыта частично ил вышое количество картерных й контур (шланг большого диа и затем сжигается в камере сг	газов. В аметра) в			
	первого контура (подсос бочно определяет завыц	е воздуха вне калибровочи пенное значение перетечек еленное производителем, со	нарушении герметичности ного отверстия 1,7 мм) ЭСУ через дроссельную заслонк оставляет 3 - 5 кг/час), что п	УД оши- у (номи-			
	1.7 СИСТЕМА ВП	УСКА ВОЗДУХА					
	корпус воздушного фильт Воздушный фильтр щий элемент воздушного срок службы. После филь	ра. служит для очистки воздуха фильтра является расходны грующего элемента воздушн	аборник (патрубок забора во а от механических частиц. Фи м материалом и имеет огран ого фильтра воздух проходит	ильтрую- иченный			
	впускной трубы и дроссел	ьный патрубок. патрубка воздух направляет					

Дубликат

Взам. Подп.

и впускной трубы, а затем в головку цилиндров и в цилиндры.

После дроссельного патрубка воздух направляется в каналы модуля впуска (ресивера)

Дроссельный патрубок с электроприводом системы распределенного впрыска топлива

закреплен на модуле впуска (ресивере). Он дозирует количество воздуха, поступающего во

Пары бензина из топливного бака подаются в улавливающую емкость (адсорбер с активированным углем) для удержания их при неработающем двигателе. Пары поступают через патрубок, обозначенный надписью "TANK".

Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру. Воздух подводится в адсорбер через патрубок "AIR", где смешивается с парами бензина. Образовавшаяся таким образом смесь засасывается во впускную трубу двигателя для сжигания в ходе рабочего процесса.

Контроллер регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса. Контроллер постоянно отслеживает влияние продувки (состояние по наполняемости парами топлива адсорбера) на работу двигателя по информации сигнала с УДК. Если адсорбер имеет большой % наполнения парами топлива, контроллер уменьшает топливоподачу (значение параметра "Концентрация топлива в адсорбере" около 2%, соответственно, если % наполняемости парами топлива низкий — значение параметра "Концентрация топлива в адсорбере" около 0%). Контроллер при каждой поездке на прогретом двигателе проверяет состояние клапана продувки адсорбера, полностью закрывая его и открывая на значение, превышающее установленное для данного режима работы двигателя. По отклонению фактора коррекции топливоподачи контроллер определяет состояние клапана продувки адсорбера.

Диагностический прибор отображает коэффициент заполнения управляющего сигнала (параметр "Выход. Управление клапаном продувки адсорбера" %). Коэффициент 0% означает, что продувка адсорбера не осуществляется. Коэффициент 100% означает, что происходит максимальная продувка.

Дубликат

		<u>ΓΟCT 3.1105-84</u>
rTa 4	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 23
№ документа Подпись Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата	Также причиной выхода из строя держащий силикон, и использование и шенным содержанием серы и фосфора. Диагностика состояния нейтрализ ставляет сигналы датчиков кислорода снижения эффективности нейтрализато выбросов за пределы установленных и неисправности и включает сигнализатор. 1.10 СТАРТЕР В данной системе управления до стартера поступает через контакты доптельным реле стартера осуществляется и ние дополнительным реле стартера осуществляется и контроллер включает дополнители получен "правильный" пароль от имм Контроллер выключает дополнительным коленчатого вала двигательным охлаждающей жидкости) или	нейтрализатора является применение прокладок, сое рекомендованных типов моторных масел с повы- катора осуществляется контроллером, который сопо- до и после нейтрализатора. В случае обнаружения ра, способного вызвать выход количества вредных корм, контроллер формирует соответствующий код о. вигателем питание на обмотку втягивающего реле полнительного реле стартера. Управление дополниконтакта "ВВ1" контроллера (на а/м Vesta управлеществляется с ЭБУ иВСМ). вное реле стартера при включении зажигания, и, еслобилизатора, при наличии иммобилизатора на а/м. Всльное реле стартера после запуска двигателя (часто- ка достигла 500-1000 об/мин в зависимости от темпечерез 7-20 секунд (в зависимости от температуры прокрутки стартера. Контроллер запрещает включе-
	Контроллер включает реле компр проса включения кондиционера. Компр давления хладагента в системе конди установлен на трубопроводе высокого д На а/м Granta, Vesta и Niva Trevel логового ДДХ поступает на контакт "ВЕ На а/м Niva Legend применяется д пает на контакт "ВВ2" контроллера ЭСУ троллера ЭСУД.	применяется ДДХ аналогового типа. Сигнал от ана-

Дубликат Взам. Подп.

T [1	<u>ΓΟCT 3.1105-</u>
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 2
Да		
Sb	2 ДИАГНОСТИКА	
Подпись	2.1 DDE HEHME	
Под	2.1 ВВЕДЕНИЕ	
Га	Диагностика электронной системы	ы управления двигателем достаточно проста пр
№ документа		УД, чёткого представления, чем исправное состо
ΚŻ		облюдении рекомендуемой последовательности с
	проведения. При этом важно наличие нео	
		существлять в определенном объёме самодиагно
Лист		контроллер ЭСУД заносит в память код неисправ
		неисправности "MIL" в комбинации приборо
Изм.		и означает, что необходимо в возможно коротки
Ŋ	срок провести диагностику двигателя и Э	
8		раздел 1 "Устройство", в котором изложены основ
Дата		мы. Ознакомление с разделом 1 является начало
		и её элементов, и перед проведением диагностик
	необходимо обязательно ознакомиться с	
Подпись		кой стоит базовый двигатель внутреннего сгорани
		я двигателем зависит от исправности механически
Ĭ	быть ошибочно приписаны электронной ч	ний, вызывающих неисправности, которые могу
Б	- недостаточная компрессия;	части системы управления двигателем.
ен	- недостаточная компрессия, - подсос воздуха;	
№ документа	- подсос воздуха, - ограничение проходимости систем	WIT BUNGKA / BLIUNGKA:
	- отклонения фаз газораспределени.	
왕	1 1	л, ом деталей, неправильной сборкой и несоблюдені
Лист	ем сроков ТО;	м детален, неправильной сооркой и несоолюден
Л	- плохое качество топлива.	
3M	Описание диагностики ЭСУД услог	вно разлеляется на пять частей:
Z	Информация общего характера	programman man maren.
\exists		опасности, общие сведения о диагностике, поряды
		остическим прибором. Также приводится описани
		вления двигателем и назначение контактов разъем
	контроллера.	1
	Часть "А" и диагностические кар	оты "А"
		порядке проведения диагностики, диагностически
		і, меры на случай невозможности запустить двига
	тель и прочие карты общего характера.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Карты кодов неисправностей	
		в памяти контроллера присутствует один или не
\sqcap	сколько кодов неисправности.	
		правности U0001 (неисправна шина CAN), U000
	(замыкание в шине CAN), Р0560 (неверг	ное напряжение бортсети) или Р0562 (пониженно
		либо другими кодами анализ и устранение неи
	правностей необходимо всегда начинать	
. I	Часть "В". Диагностические карт	

Часть "В". Диагностические карты неисправностей.

Данные карты используются для диагностики неисправностей, не приводящих к возникновению кода неисправности или его непостоянстве, например неисправности, проявляющиеся в ездовых свойствах.

Часть "С" и диагностические карты "С" (карты проверки узлов системы управления двигателем).

Данная часть содержит информацию по проверке конкретных элементов системы управления двигателем, а также по их обслуживанию. В ней есть сведения по элементам системы подачи топлива, по системе зажигания и т.д.

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 25 2.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Подпись При работе на автомобиле необходимо соблюдать следующие требования: 1 Перед демонтажем контроллера необходимо отсоединить провод "массы" от акку-№ документа муляторной батареи. 2 Не допускается пуск двигателя без надежного подключения аккумуляторной батареи. 3 Не допускается отключение аккумуляторной батареи от бортовой сети при работающем двигателе. Лист 4 При зарядке аккумуляторная батарея должна быть отключена от бортовой сети. 5 Необходимо контролировать надежность контактов жгутов проводов и поддерживать чистоту клемм аккумуляторной батареи. M_{3M} . 6 Конструкция колодок жгутов проводов предусматривает их соединение с ответной частью только при определенной ориентации. Дата При правильной ориентации соединение колодки жгута с ответной частью выполняется без усилия. Соединение с неправильной ориентацией колодки может привести к выходу из строя колодки, модуля или другого элемента системы. 7 Не допускается соединение или разъединение колодок элементов ЭСУД при вклю-№ документа Подпись ченном зажигании. 8 Перед проведением электросварочных работ необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и колодку от контроллера. 9 Для исключения коррозии контактов при мойке двигателя струей воды под давлением не направлять распылитель на элементы системы. 10 Измерения напряжения выполнять с помощью цифрового вольтметра с номинальным внутренним сопротивлением более 10 Мом. 11 Если предусмотрено применение пробника с контрольной лампой, необходимо ис-Лист пользовать лампу с током потребления не более 0.25 A (250 мА). 12 Для предотвращения повреждений электростатическим разрядом элементов элек-Изм троники запрещается разбирать металлический корпус контроллера и касаться штекеров разъема.

3100.25100.12110

АО "ЛАДА-ИМИДЖ"

Дата

Дата | Изм. Лист № документа | Подпись

Изм | Лист | № документа | Подпись

Лист 26

Код	Описание					
P0030	Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна					
P0031	Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу					
20032	Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть					
P0036	Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна					
20037	Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу					
	Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую					
P0038	сеть					
00107	Цепь датчика давления воздуха на впуске, выход сигнала из допустимого диапазо-					
P0106	на					
P0107	Цепь датчика давления воздуха на впуске, низкий уровень сигнала					
P0108	Цепь датчика давления воздуха на впуске, высокий уровень сигнала					
P0111	Цепь датчика температуры впускного воздуха, выход сигнала из допустимого диа-					
rviii	пазона					
P0112	Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала					
P0113	Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала					
P0116	Цепь ДТОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона					
P0117	Цепь ДТОЖ, низкий уровень сигнала					
P0118	Цепь ДТОЖ, высокий уровень сигнала					
P0122	Цепь ДПДЗ А, низкий уровень сигнала					
P0123	Цепь ДПДЗ А, высокий уровень сигнала					
P0130	Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен					
P0131	Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала					
P0132	Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала					
P0133	Цепь ДК до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси					
P0134	Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна					
P0136	Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен					
P0137	Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала					
P0138	Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала					
P0140	Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна					
P0171	Система топливоподачи слишком бедная					
P0172	Система топливоподачи слишком богатая					
P0201	Форсунка цилиндра 1, цепь неисправна					
P0202	Форсунка цилиндра 2, цепь неисправна					
P0203	Форсунка цилиндра 3, цепь неисправна					
P0204	Форсунка цилиндра 4, цепь неисправна					
P0217	Температура двигателя выше допустимой					
P0222	Цепь ДПДЗ В, низкий уровень сигнала					
P0223	Цепь ДПДЗ В, высокий уровень сигнала					
P0261	Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу					
P0262	Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть					
P0264	Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу					
P0265	Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть					
20267	Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу					
P0268	Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть					
P0270	Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу					
P0271	Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть					
P0300	Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения					
P0301	Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения					
P0302	Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения					

ГОСТ 3.1105-84

Дата	АО "ЛА	ДА-ИМИДЖ"	3100.25100.1	12110 Лист		
Да		-	·			
P	Код	Описание				
Подпись	P0303	Цилиндр 3, обнар	ружены пропуски воспламенения			
ΙΤΌ	P0304	Цилиндр 4, обнар	ружены пропуски воспламенения			
트	P0326	Цепь датчика детонации, выход сигнала из допустимого диапазона				
Та	P0327	Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала				
№ документа	P0328	Цепь датчика дет	онации, высокий уровень сигнала			
Kyl	P0335	Цепь датчика пол	южения коленчатого вала неисправна			
o HC	P0336	Цепь ДПКВ, вых	од сигнала из допустимого диапазона			
	P0340	Датчик положени	ия распределительного вала (датчик фаз) неисп	равен		
Лист	P0342	Цепь датчика пол сигнала	пожения распределительного вала (датчика фаз), низкий уровень		
Изм.	P0343	Цепь датчика пол сигнала	пожения распределительного вала (датчика фаз), высокий уровен		
ם	P0351	Катушка зажиган	ия цилиндра 1-4, обрыв цепи управления			
Дата	P0352	Катушка зажиган	ия цилиндра 2-3, обрыв цепи управления			
+	P0363	Обнаружены про	пуски воспламенения, отключена топливопода	ча в неработающи		
4		цилиндрах				
	P0422	* * *	ейтрализатора ниже порога			
Подпись	P0441		ания паров бензина, неверный расход воздуха ч	іерез КПА		
	P0443		адсорбера, цепь неисправна			
№ документа	P0444		адсорбера, обрыв цепи управления			
Mei	P0458	Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу				
ОКУ	P0459	Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть				
i i	P0480	Реле вентилятора 1, цепь неисправна				
1	P0481	*	2, цепь неисправна			
Лист	P0485		ждения, цепь питания / заземления неисправна			
	P0500		автомобиля неисправен			
Изм	P0504		В" педали тормоза, рассогласование сигналов			
띡	P0522		ления масла, низкий уровень сигнала			
	P0523	<u> </u>	ления масла, высокий уровень сигнала			
	P0560	•	овой сети автомобиля			
	P0561		овой сети нестабильно	_		
	P0562		овой сети, низкий уровень			
	P0563	•	говой сети, высокий уровень	_		
	P0601	<u> </u>	, ошибка контрольной суммы ПЗУ			
	P0603		, ошибка внутреннего ОЗУ			
	P0604		, ошибка внешнего ОЗУ			
	P0606	1 1	, ошибка процессора			
\forall	P0615		ра, цепь неисправна			
	P0616		ра, замыкание цепи управления на массу			
	P0617		ра, замыкание цепи управления на бортовую се	ГЬ		
П	P0627		, цепь неисправна			
	P0628		, замыкание цепи управления на массу			
	P0629		, замыкание цепи управления на бортовую сеть)		
	P062F	Ошибка внутрени				
	P0641	Цепь питания дат	· •			
	P0642	'	чиков, низкий уровень сигнала			
	P0643		чиков, высокий уровень сигнала			
Ш	P0645	• •	рессора кондиционера, цепь неисправна			
1 1	P0646	• • •	прессора кондиционера, замыкание цепи управлирессора кондиционера, замыкание цепи управл			

2	AC) "ЛА,	ДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист	
Пата	7					•	
_	, F	Сод	Описание				
Полиись		P0691	Реле вентилятора	а 1, замыкание цепи управлег	ния на массу		
	F	P0692	Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть				
	F	P0693	Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу				
173		P0694		а 2, замыкание цепи управлен			
№ локумента		P0830	Выключатель педали сцепления, цепь неисправна				
KVN		P1301		ружены пропуски воспламен		лизатора	
IOI.		P1302		ружены пропуски воспламен			
2		P1303		ружены пропуски воспламен			
Пист		P1304		ружены пропуски воспламен			
Ξ <u>r</u>				авления приводом дроссельн			
2	į P	P1335		изления приводом дроссемы пустимого диапазона	топ застопки, положение дро	CCCIBIIO	
Изм				авления приводом дроссельн	ой заслонки пассогласовани	ле сигна-	
	_ F	P1336	пов латчиков "А'	' / "В" положения дроссельно	ой заслонки, рассотласовані ой заслонки	ic chi na	
Пата				авления приводом дроссельн		ле сигна-	
-	\	P1388		" / "В" положения педали акс		ic chi ila-	
				авления приводом дроссельн		тепа вие	
ICF		P1389	допустимого диа		той заслонки, осороты двига	тели вне	
Полиись				авления приводом дроссельн	ION 22CTOURN HEROPPERTURE T	Parina	
	P1	P1390	на неисправност		той заслонки, некорректная р	сакция	
+	-			авления приводом дроссельн	ION PACHOLICH OTONICTRUST BAS	orma mo	
№ документа	ğ P	P1391			той заслонки, отсутствует рег	акция па	
		P1545	неисправность в системе Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона				
[K		P1558		ьной заслонки, положение зас ьной заслонки, возвратная пр		пазона	
وً		1330				0 1101111	
		Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя внестимого диапазона					
Пист				на ния приводом дроссельной з			
	_	P1564				ия нуля	
Изм		01570		на в связи с пониженным нап	ряжением обртсети		
]	P1570	Иммобилизатор, цепь неисправна Система управления приводом дроссельной заслонки, величина адаптации поло				
	F	P1578	7 -		аслонки, величина адаптаци	и поло-	
				цопустимого диапазона			
	F	P1579	• 1	ния приводом дроссельной з		ия нуля	
		11.602	* *	на в связи с внешними услов			
		P1602		I, пропадание напряжения пи			
		P1640		I, ошибка чтения-записи EEP			
		2100	• •	россельной заслонки, обрыв			
		P2101	• •	россельной заслонки, цепь у	•		
	<u> F</u>	P2102	• • •	россельной заслонки, замык		•	
	_	2 103		россельной заслонки, замык	ание цепи управления на бор	товую	
	1 [сеть				
		2105		ния приводом дроссельной з	аслонки, принудительное вы	іключе-	
_			ние двигателя				
	 	2122	<u> </u>	пожения педали А, низкий ур			
		P2123	'	пожения педали А, высокий у			
		2127	Цепь датчика по.	пожения педали В, низкий ур	оовень сигнала		
\vdash	_	P2128	· ·	пожения педали В, высокий у			
	F	P2135		" положения дроссельной за	* 1		
	F	P2138	Датчики "A" / "B	" положения педали акселера	атора, рассогласование сигна	алов	
				ния приводом дроссельной з			
\vdash	- [₽]	P2176	заслонки не выпо			•	
		2187		подачи слишком бедная на х	колостом ходу		
ہ ای		2188		оподачи слишком богатая на			
Взам.	₹I 🕒		Tomanibe	, , John Market Column III			

ГОСТ 3.1105-84

			l	Γ	OCT 3.1105-84	
Дата) "ЛА,	ДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 29	
₁	Код	Описание				
1 1 🗆 1 🗕	Р2270 ДК после нейтрализатора, отсутствие отклика на обогащение смеси					
По	P2271		лизатора, отсутствие отклика			
	P2301	Катушка зажиган	ния цилиндра 1-4, замыкание:	цепи управления на бортов	ую сеть	
Ta	Р2304 Катушка зажигания цилиндра 2-3, замыкание цепи управления на бортовую сеть					
№ документа	Р2500 Цепь управления возбуждением генератора (LT), низкий уровень сигнала					
[Ky	P2501		возбуждением генератора (L			
암	U0001	Шина CAN неис		7,		
	U0002		ая неисправность			
	U0009		откое замыкание линии L на л	инию Н		
	U0073	Шина CAN откл				
1 1 .I L	U0121		данных от контроллера АБС			
	U0121		данных от контроллера ABC данных от контроллера ESP			
			1 1			
1 4 3	U0155		данных от комбинации прибо	ров		
–	U0167	,	связи с иммобилизатором	176		
–	U0415		рные данные от контроллера			
9	U0416	·	ерные данные от контроллера			
Подпись	U0426	Шина CAN, неве	рные данные от иммобилизат	ropa		
Изм Лист № документа						
Взам. Подп.	ı					
1	ГИ		Технологическая инструкция			

№ документа

Лист

 $M_{3M.}$

Дата

Лист 30

2.3 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Под "бортовой диагностикой" понимается система программно-аппаратных средств (контроллер, датчики, исполнительные механизмы), которая выполняет следующие задачи:

- 1) определение и идентификация ошибок функционирования ЭСУД и двигателя, которые могут приводить:
- к превышению предельных значений по токсичности отработавших газов автомобилей, которые определяются действующими в настоящее время в соответствующей стране экологическими нормами для легковых автомобилей;
- к снижению мощности и крутящего момента двигателя, увеличению расхода топлива, ухудшению ездовых качеств автомобиля;
- к выходу из строя двигателя и его компонентов (прогорание поршней из-за детонации или повреждение каталитического нейтрализатора в случае возникновения пропусков зажигания);
- к аварийно-опасному поведению автомобиля. В системах управления с электронным приводом дроссельной заслонкой отсутствует механическая связь между педалью акселератора и дроссельной заслонкой. В связи с этим к бортовой диагностике предъявляются повышенные требования к обеспечению безопасного поведения автомобиля при возникновении различных неисправностей.
- 2) информирование водителя о наличии неисправности включением сигнализатора неисправностей.
- 3) сохранение информации о неисправности. В момент обнаружения в память контроллера заносится следующая информация:
 - код неисправности согласно международной классификации (см. табл. 2.3-01);
- статус-флаги (признаки), характеризующие неисправность в момент сеанса обмена информацией с диагностическим прибором;
- так называемый стоп-кадр (информация о неисправности) значения важных для ЭСУД параметров в момент регистрации ошибки.
- 4) активизация аварийных режимов работы ЭСУД. При обнаружении неисправности система переходит на аварийные режимы работы, обеспечивающие возможность в безопасном режиме доехать до станции технического обслуживания. Поведение автомобиля в аварийном режиме зависит от конкретной обнаруженной неисправности. Например, в случае неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, для управления двигателем используются замещающие значения температуры двигателя, рассчитанные по косвенным параметрам, а также включается вентилятор системы охлаждения. При обнаружении любой неисправности дроссельного узла (механической или электрической) контроллер обесточивает электропривод дроссельной заслонки, а также ограничивает максимальные обороты двигателя.
- 5) обеспечение взаимодействия с диагностическим оборудованием. О наличии неисправности система бортовой диагностики сигнализирует включением сигнализатора. Затем система бортовой диагностики должна обеспечить при помощи специального оборудования получение диагностической информации, хранящейся в памяти контроллера. Для этого в системе управления двигателем организован последовательный канал передачи информации, в состав которого входят контроллер ЭСУД, стандартизованная колодка для подключения диагностического прибора и соединяющие их провода (шина CAN). Помимо колодки стандартизованы также протокол передачи информации и формат передаваемых сообщений. Кроме получения информации о выявленных неисправностях и состоянии системы управления двигателем, система бортовой диагностики позволяет выполнить ряд проверочных тестов, управляя исполнительными механизмами.

Основным компонентом системы бортовой диагностики является контроллер ЭСУД. Помимо своей главной задачи (управление процессами горения топливной смеси) он осуществляет самодиагностику.

При выполнении этой функции контроллер отслеживает сигналы различных датчиков и исполнительных механизмов ЭСУД. Эти сигналы сравниваются с контрольными значени-

 Лист № документа
 Подпись
 Дата
 Изм. Лист № документа
 Подпись
 Дата

Изм

ями, хранящимися в памяти контроллера. Если какой-либо сигнал выходит за пределы контрольных значений, то контроллер оценивает это состояние как неисправность (например, напряжение на выходе датчика стало равным нулю - короткое замыкание на "массу"), формирует и записывает в память ошибок соответствующую диагностическую информацию (см. выше), включает контрольную лампу (сигнализатор) индикации неисправностей, а также переходит на аварийные режимы работы ЭСУД.

Система бортовой диагностики начинает функционировать с момента включения зажигания и прекращает после перехода контроллера в режим "stand by" (наступает после выключения главного реле). Момент активизации того или иного алгоритма диагностики и его работа определяются соответствующими режимами работы двигателя. Диагностические алгоритмы могут быть разделены на три группы:

- 1) Диагностика датчиков. Контроллер, отслеживая значение выходного сигнала датчика, определяет наличие или отсутствие неисправности.
- 2) Диагностика исполнительных механизмов ЭСУД (драйверная диагностика). Контроллер проверяет цепи управления на обрыв, замыкание на массу или источник питания.
 - 3) Диагностика подсистем ЭСУД (функциональная диагностика).

В системе управления двигателем можно выделить несколько подсистем - зажигания, топливоподачи, поддержания оборотов холостого хода, нейтрализации отработавших газов, улавливания паров бензина и т.д. Функциональная диагностика дает заключение о качестве их работы. В данном случае система следит уже не за отдельно взятыми датчиками или исполнительными механизмами, а за параметрами, которые характеризуют работу всей подсистемы в целом. Например, о качестве работы подсистемы зажигания можно судить по наличию пропусков воспламенения в камерах сгорания двигателя. Параметры адаптации топливоподачи дают информацию о состоянии подсистемы топливоподачи. К каждой из подсистем предъявляются свои требования по величине предельно допустимых отклонений ее параметров от средних значений.

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сигнализатор неисправностей ЭСУД находится в комбинации приборов. Контроллер ЭСУД управляет сигнализатором по шине CAN или по отдельной, специально выделенной для этой цели, линии.

Включение сигнализатора говорит о том, что бортовая система диагностики обнаружила неисправность ЭСУД и дальнейшее движение автомобиля происходит в аварийном режиме.

Мигание сигнализатора свидетельствует о наличии неисправности, которая может привести к серьезным повреждениям элементов ЭСУД (например, пропуски воспламенения способны повредить каталитический нейтрализатор).

При включении зажигания сигнализатор должен загореться - таким образом, ЭСУД проверяет исправность сигнализатора и цепи его управления. После запуска двигателя сигнализатор должен погаснуть, если в памяти контроллера отсутствуют условия для его включения.

Для защиты от случайных, кратковременно проявляющихся ошибок, которые могут быть вызваны потерей контакта в электрических соединителях или нестабильной работой двигателя, сигнализатор включается через определенный промежуток времени после обнаружения неисправности ЭСУД. В течение этого промежутка система бортовой диагностики проверяет наличие неисправности.

После устранения причин неисправности сигнализатор будет выключен через определенное время задержки, в течение которого неисправность не проявляется, и при условии, что в памяти контроллера отсутствуют другие коды неисправностей, требующие включения сигнализатора.

При очистке (удалении) кодов неисправностей из памяти контроллера с помощью диагностического оборудования сигнализатор гаснет.

			ΓΟΟ	CT 3.1105-84
та	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 32
Изм Лист № документа Подпись Дата Изм. Лист № документа Дата	ПОРЯДОК ПРОВНИЯ ПОСЛЕ ОСМОТРА ПОДА Начинаться с карты А "ПОРОВЕНТА Проверка диагности отсылает к другим картам Диагностика неиспров: 1 Проверка работо Проверка работо Проверка осуществи Если бортовая диаг конкретную диагностичест дят к шагу 2. 2 Проверка наличия в карте с соответствующим З Контроль данных Отображаемые диаг чениями и могут быть истиповые значения и 2-4-01, 2-4-02. Если все значения и 2-4-01, 2-4-02. Если все значения уские карты неисправносте 2.4 ПОРЯДОК РАН Диагностический просмотреть информаци а 2) в режиме "Иденти просмотреть диагн памяти ошибок контролле стереть информаци 3) в режиме "Монит просмотреть текуи ный режим позволяет кон удобен для сравнения тек 2-4-01, 2-4-02;	Проверка диагностической ической цепи обеспечивает и данной инструкции. В данной инструкции предполагает выполический пробрем выполнения пробрем карту. Если бортовая ди и кода необходимо обратиться номером. В случае отсутстви к, передаваемых контроллем пробрем пара пользованы для проверки истравностей. Параметров для конкретных у кладываются в допустимый дараметров для конкретных у кладываются в допустимый дараметров образование о контроллере ЭСТ т.д.); кодов неисправности": постическую информацию по кра; ию из памяти ошибок. Поринг": при значения выбранных параметролировать значения параметролировать значения параметролировать значения параметров образованием параметров образован	се диагностические работы цепи", п.2.6А. начальную проверку системы инение трех следующих основемы диагностики. В верки диагностической цепи вы нагностика работает исправно и непосредственно к диагности к кода переходят к шагу 3. ром. В метры сравниваются с типови правности ЭСУД при отсутстусловий работы приведены в диапазон, то см. п.2.6В "Диаг СКИМ ПРИБОРОМ В метром контроллера, кал кодам неисправностей, храня кодам неисправностей, храня сраметров ЭСУД и каналов АГ метров, которые выдает контро с теми, которые приведены в	должны и затем вных ша- водит на , перехо- гической ыми зна- вии диа- таблице ностиче-
	2-4-01, 2-4-02;	ическое отображение значен и последующий просмотр г	с теми, которые приведены в ний выбранных параметров графиков изменения выбранн	ЭСУД и
	метров в заданный период 4) в режиме "Функц ции; 5) в режиме "Актю полнительного механизма	ц времени; ции" выполнить сброс и пере раторы" выполнить проверку	загрузку контроллера, и друг	ие функ-
Дубликат Взам. Подп.	ЧАСТЕЙ" Параметры, отобрах	каемые с помощью диагност	ІАРАТНОЙ И ПРОГРАМ гического прибора Grade-X в приведены на рисунке 2-4-01 -	з режиме

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм



Рисунок 2-4-01. Параметры, отображаемые в режиме "Идентификатор аппаратной и программной частей" для а/м Granta



Рисунок 2-4-02. Параметры, отображаемые в режиме "Идентификатор аппаратной и программной частей" для а/м Niva Legend

Дубликат

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм




Рисунок 2-4-03. Параметры, отображаемые в режиме "Идентификатор аппаратной и программной частей" для а/м Niva Travel

2.4.2 РЕЖИМ "МОНИТОРИНГ"

Параметры, отображаемые с помощью диагностического прибора Grade-X в режиме "Мониторинг" и используемые для диагностики, приведены на рисунках 2-4-04-2-4-17.




Рисунок 2-4-04. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров"

Дубликат

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм



Рисунок 2-4-05. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров"




Рисунок 2-4-06. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров"

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм




Рисунок 2-4-07. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров"





Рисунок 2-4-08. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров"






Рисунок 2-4-09. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров"

Количество зарегистрированных кодов ошибок

Общее количество ошибок.

Температура охлаждающей жидкости двигателя (°С)

Контроллер измеряет падение напряжения на датчике температуры охлаждающей жидкости и преобразует его в значение температуры в градусах Цельсия.

Значения должны быть близкими к температуре воздуха, когда двигатель не прогрет, и должны повышаться по мере прогрева двигателя. После пуска двигателя температура должна равномерно повышаться до 94-102 °C.

Температура впускного воздуха (°С)

Температура впускного воздуха, измеренная с помощью датчика, встроенного в датчик давления и температуры воздуха.

Напряжение в бортовой сети (В)

Отображается напряжение бортсети автомобиля, поступающее на контакт "BF2" контроллера.

Скорость автомобиля (км/ч)

Отображается интерпретация контроллером сигнала датчика скорости автомобиля.

Положение дроссельной заслонки (%)

Отображаемый параметр представляет собой угол открытия дроссельной заслонки, рассчитываемый контроллером в зависимости от напряжения входного сигнала датчика положения дроссельной заслонки. 0 % соответствует полностью закрытой дроссельной заслонке, 100 % - полностью открытой.

Положение педали газа (%)

Отображаемый параметр представляет собой положение педали акселератора, рассчитываемое контроллером в зависимости от напряжения входного сигнала датчика положения педали акселератора. 0 % соответствует отпущенной педали, 100 % - нажатой.

Установленное значение оборотов холостого хода двигателя (об/мин)

В режиме холостого хода частотой вращения коленчатого вала управляет контроллер. Установленными оборотами называется оптимальное значение частоты вращения коленчатого вала, определяемое контроллером в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. С ростом температуры установленные обороты уменьшаются.

Обороты двигателя (об/мин)

Дубликат

			ГОСТ 3.1105-84
	Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 38
	Да		
	CP		твуют интерпретации контроллером фактических
	Подпись	•	о сигналу датчика положения коленчатого вала с
	Под	дискретностью 40 об/мин. Фильтрованный расход воздуха	(rec/n)
	\vdash		ребление воздуха двигателем, выраженное в кило-
	HT	граммах в час.	реоление воздука двигателем, выраженное в кило
	yM(Вывод угла опережения зажиган	ия (° по к.в.)
	№ документа		кигания по коленчатому валу относительно верхней
		мертвой точки.	•
	Лист	Коррекция угла опережения заж	
	Лī		в данный момент угол опережения зажигания для
	Изм.	предотвращения детонации.	\(\alpha(\alpha)\)
	И	Относительный расход воздуха (
	Та	Параметр характеризует нагрузку Фактор высотной коррекции	на двигатель.
	Дата		высоту над уровнем моря. Уменьшение фактора вы-
		сотной адаптации на 0,01 примерно соот	
	CF	Длительность впрыска (мс)	
	Щ		тельность (в миллисекундах) включенного состоя-
	Подпись	ния форсунки.	
		Изменение крутящего момента і	
	энт		самообучением момента двигателя для поддержа-
	:yM		Характеризует отклонение мехпотерь двигателя.
	Лист № документа	Напряжение датчика кислорода	до неитрализатора (в) адатчика кислорода в вольтах. Когда датчик не про-
	ષ્ટ્ર		симуму значение напряжения. После прогрева дат-
	ИСТ		боте двигателя напряжение колеблется в диапазоне
			и заглушенном двигателе напряжение сигнала про-
	Изм	гретого ДК постепенно падает до уровня	
		Напряжение датчика кислорода	
			а диагностического датчика кислорода в вольтах.
			ограниченное по максимуму значение напряжения.
		ла прогретого датчика меняется в диапаз	двигателя на средних нагрузках напряжение сигна-
		Текущий коэффициент коррекц	
			няется длительность импульса впрыска для компен-
		сации текущих отклонений состава смес	
		Мультипликативная коррекция	адаптации смеси
			кции самообучения на базе параметра "Текущий ко-
		* *	на значение которого изменяется длительность им-
		пульса впрыска на частичных нагрузках	
		Выход. Управление клапаном пр	одувки адсороера (%) ентах степень продувки адсорбера в зависимости от
		режима работы двигателя.	ентах степень продувки адсороера в зависимости от
		Концентрация топлива в адсорб	ene (%)
			ентах степень загруженности адсорбера топливом.
		Параметр адаптации топливопо,	дачи на холостом ходу
			и самообучением, на которое изменяется длитель-
			постого хода и близких к нему. Рассчитывается кон-
			слорода при работе системы в режиме замкнутого
	\vdash	Контура регулирования состава топливов	· ·
икат		Перетечки через закрытый дрос	сель на хилистим хиду (КГ/Ч)
121.	1		

		ГОСТ 3.1105-8
	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 3
Дата	l .	
	Панций нерометр отрежает нетраблем	ие воздуха через закрытый дроссель и систему
IC P		ие воздуха через закрытыи дроссель и систему ет изменение воздушного зазора закрытого со
Подпись	стояния дроссельной заслонки в процессе экс	
110,	Период сигнала датчика кислорода д	
		ом период сигнала управляющего датчика кис
	лорода.	ом период ет нала управляющего датчика кие
уме	-	поддержания холостого хода (интегральная
№ документа	часть) (%)	поддержиния коностото коди (интегриивния
No 1	, · · /	ощее дополнительному моменту двигателя, ко
	•	неских потерь с целью поддержания желаемых
Лист	оборотов холостого хода.	1 , , , , , , , ,
	•	оддержания холостого хода (пропорциональ
Изм.	ная часть) (%)	
		ощее дополнительному моменту двигателя, ко
Дата		неских потерь с целью поддержания желаемых
	оборотов холостого хода.	
	Фактор старения нейтрализатора	
CP		делах от 0 до 1. Чем меньше его значение, тем
Подпись	выше эффективность работы нейтрализатора	
Ποχ	Температура двигателя при запуске	(°C)
	Признак холостого хода (да/нет)	
HTE	Отображается - задействован ли режим	
) Me		да до нейтрализатора включена (да/нет)
OK		му контуру регулирования состава топливовоз
No T		а запуска двигателя, готовности управляющег
<u> </u>	датчика кислорода и температуры охлаждаю	
Лист № документа	Готовность к адаптации по обратной	
	При включении флага происходит обу	чение "параметра адаптации топливоподачи н
Изм		ации топливоподачи на холостом ходу" в зави
	симости от режима двигателя.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	Готовность датчика кислорода до не	
	Флаг устанавливается после выхода на зона 1,33,6 В.	пряжения датчика кислорода за пределы диапа
	Готовность датчика кислорода после	а найтрализатора (да/нат)
		е неитрализатора (да/нет) пряжения датчика кислорода за пределы диапа
	зона 1,33,6 В.	пряжения датчика кислорода за пределы диапа
	Проверка на готовность нейтрализат	гора (да/нет)
	Проверка на готовность датчика кис	
	* *	выходного сигнала с датчика в определенны
	режимах работы двигателя.	zamodner e em man e dar mun z emb ederemin
	•	слорода после нейтрализатора (да/нет)
		выходного сигнала с датчика в определенны
	режимах работы двигателя.	
	Активное состояние клапана продув	ки адсорбера (да/нет)
		клапана продувки адсорбера для подачи в
	впускную систему паров бензина, скопивших	
	Проверка на готовность клапана про	* *
	• •	клапана системы улавливания паров бензина.
	Концевик педали сцепления (нажат/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Флаг устанавливается после нажатия п	•
	Концевик педали тормоза №1 (нажат	
F		педали тормоза (срабатывание первой группи
убликат зам. эдп.	контактов выключателя сигнала торможения	
76лк ам.	Концевик педали тормоза №2 (нажат	
	★	

		ГОСТ 3.1105-84
	та	АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 40
	Изм Лист № документа Подпись Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата	
КАТ		
Дубликат	Взам. Подп.	

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм




Рисунок 2-4-10. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов – Пропуски воспламенения"





Рисунок 2-4-11. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов – Пропуски воспламенения"



Счетчик пропусков воспламенения цилиндра 1 (2, 3, 4)

Используется для определения процента пропусков воспламенения в соответствующем цилиндре двигателя, влияющих на токсичность отработавших газов. Отображает количество зафиксированных пропусков воспламенения за тысячу оборотов коленчатого вала. После обнаружения очередного пропуска счётчик инкрементируется на 1. Значение счётчика обнуляется через каждую тысячу оборотов коленчатого вала.

Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на работоспособность нейтрализатора, для всех цилиндров

Используется для определения процента пропусков воспламенения, приводящих к повреждению нейтрализатора. После обнаружения очередного пропуска значение счётчика увеличивается на величину, которая зависит от режима работы двигателя. Значение счётчика обнуляется через каждые двести оборотов коленчатого вала.

Обучение в диапазоне 1 (2, 3, 4) завершено (да/нет)

Флаг устанавливается после прохождения обучения шкива коленвала конкретного двигателя в указанной зоне разрешения.

Параметр адаптации демпфера в первом (втором, третьем, четвертом) диапазоне

Служит для компенсации погрешности расчета неравномерности вращения коленчатого вала двигателя.

Лист

Изм

Подпись

документа

શે

Лист

Изм.

Пата

Подпись

№ документа

Лист

Изм




Рисунок 2-4-13. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов – Аналоговые входы"




Рисунок 2-4-14. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов – Аналоговые входы"

АЦП Температура охлаждающей жидкости, В

Напряжение сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.

АЦП Температура впускного воздуха, В

Напряжение сигнала в цепи датчика температуры впускного воздуха.

АЦП Датчик давления воздуха во впускном коллекторе, В

Напряжение сигнала в цепи датчика абсолютного давления.

АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода до нейтрализатора, В

Напряжение сигнала в цепи управляющего датчика кислорода.

АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализатора, В

Напряжение сигнала в цепи диагностического датчика кислорода.

Дубликат

Взам. Подп.

Подп.

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм



Рисунок 2-4-16. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов – Параметры канала детонации"




Рисунок 2-4-17. Параметры, отображаемые в режиме "Выбор группы сигналов – Группа параметров Иммобилизация"

Таблица 2-4-01 Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД AR16SEg2 (11182 V8) с контроллером M74.8 (в таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха, значения параметров носят рекомендательный характер)

Параметры		Холостой ход	
Температура впускного воздуха	° C	25 - 60	25 - 60
Гемпература охлаждающей жидкости двигателя	° C	90 - 101	90 - 101
Напряжение в бортовой сети	В	13,2 - 14,9	13,2 - 14,9
Положение педали газа	%	0	10 - 15
Положение дроссельной заслонки	%	3 - 5	10 - 13
Установленное значение оборотов холостого хода двигателя	об/мин	800	-
Обороты двигателя	об/мин	800±40	3000±100
Фильтрованный расход воздуха	кг/ч	7,0 - 12	32 - 40
Цикловое наполнение по датчику абсолютного дав- ления во впускном коллекторе	мг/цикл	95 - 105	-
Замер абсолютного давления в коллекторе	Бар	0,34 - 0,37	_
Напряжение датчика кислорода до нейтрализатора	В	0,05 - 0,90	0,05 - 0,90
Напряжение датчика кислорода после нейтрализатора	В	0,59 - 0,75	0,59 - 0,75
Вывод угла опережения зажигания	° по к.в.	9±5	12 - 19
Коррекция угла опережения зажигания по детонации	° по к.в.	0	0
Относительный расход воздуха (нагрузка)	%	16 - 26	16 - 26
Фактор высотной коррекции	/0	0,89 - 1,02	0,89 - 1,02
Длительность впрыска	мс	3,0-5,0	3,0-5,0
Текущий коэффициент коррекции топливоподачи	IVIC	1,00±0,15	$1,00\pm0,15$
Мультипликативная коррекции адаптации смеси		1,00±0,15	$1,00\pm0,15$ $1,00\pm0,15$
Параметр адаптации топливоподачи на холостом хо-		±2,5	±2,5
			$\pm 2,3$
ду Выход. Управление клапаном продувки адсорбера	%	0 - 15	0 - 30
Концентрация топлива в адсорбере	%	0 - 2	0 - 2
Перетечки через закрытый дроссель на холостом хо-	/0 КГ/Ч	3 - 5	-
ду	K1 / -1	3 - 3	_
ду Период сигнала датчика кислорода до нейтрализатора	c	< 1,8	< 1,8
Счетчик пропусков воспламенения цилиндра 1 (2, 3,		0	0
4)			
Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на работоспособность нейтрализатора, для всех цилиндров		0	0
	0/	1.5	1.5
Изменение крутящего момента по алгоритму адапта-	%	±5	±5
щии Учения макажения макажения макажения ма	%	±8	
Желаемое изменение момента для поддержания хо-	%	±δ	_
лостого хода (интегральная часть) Желаемое изменение момента для поддержания хо-	%	±8	
•	70	_ο	_
лостого хода (пропорциональная часть)		< 0.45	< 0.45
Фактор старения нейтрализатора	В	≤ 0.45 $13.2 - 14.9$	≤ 0.45
АПП Напряжение батареи			13,2 - 14,9
АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода до	В	0,05 - 0,90	0,05 - 0,90
нейтрализатора	D	0.50 0.75	0.50 0.75
АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после	В	0,59 - 0,75	0,59 - 0,75
нейтрализатора	D	0.60 0.70	
АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 2	В	0,60 - 0,70	-
АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 1	В	4,30 - 4,40	-

Подп.

Дата

Подпись

№ документа

Лист []

Изм.

Дата

Изм | Лист | № документа | Подпись

Т		I		<u>ΓΟCT 3.1105</u>
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100	.25100.12110	Э Лист
Да				
	Параметры		Холостой ход	3000 об/ми
Подпись	АЦП Датчик положения педали акселератора 1	В	0,60 - 0,80	-
ПДО	АЦП Датчик положения педали акселератора 2	В	0,30 - 0,40	-
	АЦП Датчик давления воздуха во впускном коллек-	В	1,35 - 1,45	-
та	торе			
№ документа	T. 6		~	
OK	Таблица 2-4-02 Перечень параметров, отображаемых	диагност	тическим прибо	ром и испо
항	зуемых для диагностики ЭСУД AR17SE (21214, 212			
	приведены значения параметров для положительной		туры окружаю	щего возду
Лист	значения параметров носят рекомендательный характе	(p)		
	Параметры		Холостой ход	3000 об/мі
Изм.	Температура впускного воздуха	° C	25 - 60	25 - 60
	Температура охлаждающей жидкости двигателя	° C	90 - 101	90 - 101
Дата	Напряжение в бортовой сети	В	13,2 - 14,9	13,2 - 14,
	Положение педали газа	%	0	10 - 15
	Положение дроссельной заслонки	%	3 - 5	10 - 13
Подпись	Установленное значение оборотов холостого хода	об/мин	840	-
目	двигателя			
ı	Обороты двигателя	об/мин	840±40	3000±100
छ	Фильтрованный расход воздуха	кг/ч	10 - 15	37 - 45
№ документа	Цикловое наполнение по датчику абсолютного дав-	мг/цикл	140 - 150	-
K.	ления во впускном коллекторе			
[원	Замер абсолютного давления в коллекторе	Бар	0,48-0,51	-
_	Напряжение датчика кислорода до нейтрализатора	В	0,05 - 0,90	0,05 - 0,9
Лист	Напряжение датчика кислорода после нейтрализатора	В	0,59 - 0,75	0,59 - 0,7
Ę	Вывод угла опережения зажигания	° по к.в.	10±5	18 - 25
Изм	Коррекция угла опережения зажигания по детонации	° по к.в.	0	0
И	Относительный расход воздуха (нагрузка)	%	20 - 30	20 - 30
	Фактор высотной коррекции		0,89 - 1,02	0,89 - 1,0
	Длительность впрыска	мс	3,5 – 5,5	3,5-5,5
	Текущий коэффициент коррекции топливоподачи		1,00±0,15	1,00±0,15
	Мультипликативная коррекция адаптации смеси		1,00±0,15	1,00±0,15
	Параметр адаптации топливоподачи на холостом хо-		±2,5	±2,5
	ду Выход. Управление клапаном продувки адсорбера	%	0 - 20	0 - 60
	Концентрация топлива в адсорбере	%	0 - 20	0 - 0
	Перетечки через закрытый дроссель на холостом хо-	/0 КГ/Ч	3 - 5	-
	ду	111/1		
\dashv	Период сигнала датчика кислорода до нейтрализатора	c	< 1,8	< 1,8
	Счетчик пропусков воспламенения цилиндра 1 (2, 3,		0	0
ot	4)			
\prod	Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на ра-		0	0
	ботоспособность нейтрализатора, для всех цилиндров			
	Изменение крутящего момента по алгоритму адапта-	%	±5	±5
1 1	L		1	İ

Дубликат Взам. Подп. %

%

В

 ± 8

±8

≤ 0,45

13,2 - 14,9

≤ 0,45

13,2 - 14,9

Желаемое изменение момента для поддержания хо-

Желаемое изменение момента для поддержания хо-

лостого хода (интегральная часть)

Фактор старения нейтрализатора

АЦП Напряжение батареи

лостого хода (пропорциональная часть)

					ГОСТ 3.1105-84
	Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100	.25100.1211	0 Лист 48
	H	Попоможну		Холостой ход	2000 05/2
	[CP	Параметры	В	0,05 - 0,90	0,05 - 0,90
	Подпись	АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода до нейтрализатора	Б	0,03 - 0,90	0,03 - 0,90
	+++	АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализатора	В	0,59 - 0,75	0,59 - 0,75
	№ документа	АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 2	В	0,60 - 0,70	-
	Ky	АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 1	В	4,30 - 4,40	-
	од	АЦП Датчик положения педали акселератора 1	В	0,50 - 0,80	-
\vdash		АЦП Датчик положения педали акселератора 2	В	0,30 - 0,40	-
	Лист	АЦП Датчик давления воздуха во впускном коллекторе	В	1,94 – 2,04	-
	Подпись Дата Изм.	2.4.3 РЕЖИМ "ФУНКЦИИ" Диагностический прибор Grade-X в режиме "Френиче процедуры, рисунки 2-4-18 — 2-4-19: - запись VIN в контроллер ЭСУД в режиме "Запись автом оброс контроллера ЭСУД в режиме "Сброс внутерностической в режиме "Оброс в в р	ись VIN" обиля;	•	·
	нта	d turne		(i) · \$ ·	D . D . *0 .
	уме	Функции			The Constitute steel
	Лист № документа	ниторя © Система впрыски > Запись VIN			. >
	Лист	Залуск регистратора путевых параметров автомобиля			. >
	Изм .	Сврос внутренних параметров ЭБУ			. >
		О Комбинация приборов >			




Рисунок 2-4-18. Меню диагностического прибора в режиме "Функции"

Подпись

№ документа

Лист


Изм.

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм



параметров ЭБУ":

- Сброс при включении питания аналогичен выключению питания на время до срабатывания главного реле;
- Сброс "первая инициализация" аналогичен первому включению контроллера;
- Сброс "обучения электронных систем" сброс запомненных данных о связях с ЭБУ других электронных систем.

2.4.4 РЕЖИМ "АКТЮАТОРЫ

Диагностический прибор Grade-X в режиме "Актюаторы" позволяет выполнять управление исполнительными механизмами ЭСУД, рисунок 2-4-20 – 2-4-21.

В режиме управления исполнительными механизмами диагностический прибор позволяет подавать сигнал управления на форсунки, катушки зажигания, реле топливного насоса, реле вентиляторов системы охлаждения и т.д.

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм



Рисунок 2-4-20. Меню диагностического прибора Grade-X в режиме "Актюаторы"




Рисунок 2-4-21. Меню диагностического прибора Grade-X в режиме "Актюаторы"

Цепь управления форсункой 1 (2, 3, 4)

При работающем двигателе позволяет отключать топливоподачу в одном из цилиндров. Наблюдая при этом за уменьшением частоты вращения коленчатого вала двигателя, можно определить эффективность работы соответствующего цилиндра. При включенном зажигании позволяет подавать на форсунки серию импульсов.

Цепь управления зажиганием цилиндра 1 (2, 3, 4)

Выполняется при включенном зажигании и позволяет проверить наличие искры на разряднике.

Управление реле топливного насоса

Выполняется при включенном зажигании и неработающем двигателе. Данная команда удобна при диагностике топливной системы, например, для контроля давления топлива или при проверке на герметичность.

			ГОС	CT 3.1105-84
	_	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 51
	Дата			
	7	Vanon zowe no zo novav zazono 1 (2) ov		
	ICP	Управление реле вентилятора 1 (2) ох Позволяет проконтролировать на слух		ми оупа
	Подпись	ждения на пониженной (высокой) скорости.	включение электровентилятора систе	мы охла-
	10	Управление реле муфты кондиционер	na	
	-	Позволяет проконтролировать на слух и		пя на хо-
	HT	лостом ходу и выключателе кондиционера в п		ли на ко
	yM	Управление лампой MIL	2.0.10	
	№ документа	Позволяет визуально проконтролироват	ь включение сигнализатора неисправн	юстей.
	શે	Управление выходом реле стартера		
	Лист	Позволяет проконтролировать на слух в	ключение реле стартера.	
	Ли	Управление степенью продувки адсор		
	Изм.	Позволяет управлять электромагнитным		
	Z	Управление оборотами холостого ход		
	g	Выполняется при работающем двигател		олостого
	Дата	хода, задавая увеличение или уменьшение обо	ротов холостого хода.	
		2.4.5 РЕЖИМ "ВЫБОР КОДОВ НЕИ	СПВ ЛВИОСТИ!!	
	<u>.</u>	2.4.3 I EMINI BBIBOT ROZOB HEN	СШАВПОСТИ	
	Щ	Контроллер выполняет функцию диагн	остики ЭСУЛ. Она осуществляется в	з течение
	Подпись	так называемого "драйв-цикла", который начи		
	_	канчивается в момент остановки двигателя.		
	нта	троллер заносит в свою память соответствую		
	/Me	стей. Для исключения отображения ложных о		
	OK)	ленный промежуток времени (параметр Счет		чение ко-
	Лист № документа	торого неисправность постоянно присутствуе		
	Ĭ.	Если обнаруженная неисправность пос		
	Пи	продолжает гореть в течение определенного		
	∠	ключения СЕ), а затем гаснет, но диагности		
	Изм	памяти контроллера в течение определенно циклов до удаления из памяти) или до очист		Счетчик
		Информация о зафиксированной неисп		MATH KOH-
		троллера с помощью диагностического прибо	_	MIN KOII-
		Каждому коду неисправности сопутств		которую
		можно просмотреть в графе "Статус" и в режи		1 3
		Дополнительная информация включает		
		♦ параметры, характеризующие статус и		
		- активная неисправность (присутствует	в настоящее время) –	
		O , 1, 110, 11		
		пиктограмма А в графе "Статус";	T D VIO 200 GVV 20 DT 21/G)	
		- неактивная неисправность (отсутствуе	г в настоящее время) –	
		пиктограмма 🌇 в графе "Статус";		
		- выше максимального порогового значе	ения – тип ошибки;	
	_	- ниже минимального порогового значен		
		 нет сигнала – тип ошибки; 		
		- неверный сигнал – тип ошибки;		
		- дребезг контактов (перемежающийся с	игнал);	
		- лампа индикации неисправностей вкли		
		- лампа индикации неисправностей мига		ности;
		- несколько ошибок – ошибка более одн		
		 ♦ параметр Счетчик циклов до включения 		
TT.		Для разных кодов неисправностей зад	ержка может быть задана в секунда	ах или в
убликат зам.	ان	драйв-циклах.		
убл	пдо			

АО "ЛАДА-ИМИДЖ"

Подпись

Дата | Изм. |Лист № документа

Изм | Лист | № документа | Подпись

Лист 53

2.5 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ КОНТРОЛЛЕРА М74.8, М74.9 ЭСУД AR16SE92 (11182), AR17SE (21214, 2123)

контакт	цепь
	Разъем А (моторная секция)
	Вход. Сигнал датчика положения коленчатого вала (контакт "А"). При
A1	вращении коленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал напря
A2	жения переменного тока, близкий по форме к синусоиде. Частота и амплитуд
	сигнала пропорциональны частоте вращения коленчатого вала.
A2	Не используется.
	Вход. Сигнал датчика детонации 1. Сигнал представляет собой напряжени
A3	переменного тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блок
	цилиндров двигателя.
A4	Не используется.
	Вход. Сигнал датчика положения коленчатого вала (контакт "В"). Пр
B 1	вращении коленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал напря
DI	жения переменного тока, близкий по форме к синусоиде. Частота и амплитуд
	сигнала пропорциональны частоте вращения коленчатого вала.
B2	Не используется.
	Вход. Сигнал датчика детонации 2. Сигнал представляет собой напряжени
B3	переменного тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блок
	цилиндров двигателя.
B4	Выход. Питание датчиков 2 (датчика абсолютного давления). На контак
D4	подается стабилизированное напряжение 5 В (опциональная функция).
C1	Не используется.
	Вход. Сигнал датчика температуры воздуха на впуске. Напряжение на кон
	такте зависит от температуры поступающего в двигатель воздуха: при темпера
C2	туре 23 °C напряжение около 2,5 В для М74.8 (около 1,6 В для М74.9). При об
	рыве в цепи датчика напряжение на контакте 5±0,1 В для M74.8 (3,3±0,1 В дл
	M74.9).
	Вход. Сигнал датчика абсолютного давления во впускном коллекторо
C3	Напряжение на контакте зависит от давления во впускном коллекторе: при дав
	лении 1010 мБар напряжение около 4,07 В.
	Выход. Управление нагревателем управляющего датчика кислорода
	Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода глан
C4	ного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не бо
	лее 2 В. Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне 0100% в зависимо
	сти от температуры и влажности в области установки датчика.
D1	Масса диагностического датчика кислорода. Напряжение на контакте долж
	но быть равным нулю.
D2	Вход. Сигнал запроса на включение кондиционера. Опциональная функция
	Вход. Сигнал ДТОЖ. Напряжение на контакте зависит от температуры охла
D3	ждающей жидкости: при температуре 21 °C напряжение около 3,0 В для М74.
	(около 2,0 В для М74.9). При обрыве в цепи датчика напряжение на контакт
	5±0,1 В для M74.8 (3,3±0,1 В для M74.9).
D4	Вход. Датчик давления масла (ДДМ) (двигатель 11182, 21214).
	Не используется (двигатель 2123 и а/м Vesta).
E1	Масса датчиков положения дроссельной заслонки. Напряжение на контакт
	должно быть равным нулю.
E2	Вход/Выход САN L. Не используется.
E3	Вход/Выход CAN Н. Не используется.
E4	Выход. Управление клапаном продувки адсорбера. Напряжение питани

Дубликат Взам. Подп.

Лист 54

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110

контакт пепь Подпись ления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1 В. Коэффициент заполнения изменяется в зависимости от режима работы двигателя в диапазоне 0...100%. № документа Масса датчиков абсолютного давления, температуры воздуха. Напряжение **F1** на контакте должно быть равным нулю. Вход. Сигнал датчика скорости автомобиля. Напряжение бортсети поступает на этот контакт через внутренний резистор контроллера. При движении автомобиля датчик импульсно замыкает цепь на массу с частотой, пропорциональ-Лист **F2** ной скорости автомобиля (6 импульсов на метр пути). На а/м в комплектации с АБС данный вход не используется, информация о ско-Изм. рости движения автомобиля поступает на контроллер ЭСУД с блока управления АБС по шине САЛ. Вход. Диагностика возбуждения генератора (DFM сигнал). Опциональная Дата **F3** функция. Выход. Управление форсункой 1 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода главного реле. Сигнал управления импульсный, **F4** Лист № документа Подпись активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд. G1 Масса ДТОЖ. Напряжение на контакте должно быть равным нулю. Вход. Сигнал датчика фаз (двигатель 11182). Опциональная функция. Вход. Сигнал датчика фаз (двигатель 21214, 2123). В отсутствии сигнала на данный контакт подается напряжение 5 В через внутренний резистор контрол-G2 лера. Датчик импульсно замыкает цепь на массу один раз за оборот распределительного вала, что позволяет обеспечить распознавание порядка работы цилиндров двигателя. **G3** Вход. Индикатор исправности генератора (LT-сигнал). Выход. Управление форсункой 2 цилиндра. Напряжение питания обмотки Изм форсунки поступает с выхода главного реле. Сигнал управления импульсный, G4 активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд. **H1** Масса электроники. Напряжение на контакте должно быть равным нулю. Масса управляющего датчика кислорода. Напряжение на контакте должно **H2** быть равным нулю. **H3** Вход. Индикатор исправности генератора (LT-сигнал). Выход. Управление форсункой 3 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода главного реле. Сигнал управления импульсный, **H4** активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд. <u>J1</u> Не используется. Вход. Сигнал датчика положения дроссельной заслонки 2. При включенном зажигании на входе должен быть сигнал напряжения постоянного тока, вели-**J2** чина которого зависит от степени открытия дроссельной заслонки: при полностью закрытой заслонке 0,30...0,50 В. Вход. Сигнал диагностического датчика кислорода. Если датчик кислорода имеет температуру ниже 150 °C (не прогрет) на контакте присутствует напря-.13 жение 3,3 В. Когда датчик кислорода прогрет, то при работе в режиме обратной связи и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме напряжение должно меняться в диапазоне 590...750 мВ. Выход. Управление форсункой 4 цилиндра. Напряжение питания обмотки форсунки поступает с выхода главного реле. Сигнал управления импульсный, J4 активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режима Подп. работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.

Лист 55

ао "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110

		Дат		
		Д		
		Р	контакт	цепь
		ПС	101	Выход. Питание датчика положения дроссельной заслонки, датчика абсо-
		Подпись	К1	лютного давления. На контакт подается стабилизированное напряжение 5 В.
		Π		Вход. Сигнал датчика положения дроссельной заслонки 1. При включенном
		га	ICO	зажигании на входе должен быть сигнал напряжения постоянного тока, вели-
		ен	К2	чина которого зависит от степени открытия дроссельной заслонки: при полно-
		Ky		стью закрытой заслонке 4,504,70 В.
		№ документа		Вход. Сигнал управляющего датчика кислорода. Если датчик кислорода
				имеет температуру ниже 150 °C (не прогрет) на контакте присутствует напря-
		Лист	К3	жение 1,33,6 В. Когда датчик кислорода прогрет, то при работающем двига-
				теле в режиме замкнутого контура напряжение несколько раз в секунду пере-
		Изм.		ключается между низким значением 100200 мВ и высоким 700900 мВ.
		И		Выход. Управление нагревателем диагностического датчика кислорода.
		а		Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода глав-
		Дата	К4	ного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не бо-
		7		лее 2 В. Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне 0100% в зависимо-
				сти от температуры и влажности в области установки датчика.
		Подпись		Выход. Управление первичной обмоткой катушки зажигания 1-4 цилин-
		Ħ		дра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с
		Щ	L1	выхода главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень -
		23		низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от не-
		ент		скольких до десятков миллисекунд.
		CyM	L2	Не используется.
		№ документа	L3	Не используется.
		Z	L4	Выход. Привод дроссельной заслонки - контакт (-).
		Лист		Выход. Управление первичной обмоткой катушки зажигания 2-3 цилин-
		Ль	3.54	дра. Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с
		Изм	M1	выхода главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень -
		Й		низкий, не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от не-
			M2	скольких до десятков миллисекунд.
			M2	Не используется.
			M3 M4	Не используется.
			IV14	Выход. Привод дроссельной заслонки - контакт (+).
				Разъем В (кузовная секция) Выход. Управление реле муфты кондиционера. Сигнал управления дискрет-
			A1	ный, активный уровень - низкий, не более 1 В, выдается при разрешении вклю-
			Ai	чения кондиционера.
				Вход. Сигнал датчика педали акселератора 2. При отпущенной педали аксе-
			A2	лератора сигнал должен быть в пределах 0,300,40 В. При полностью нажатой
_			1 1 2	педали акселератора сигнал должен быть в пределах 0,500,40 В. при полностью нажатой
				Вход. Сигнал датчика педали акселератора 1. При отпущенной педали аксе-
			A3	лератора сигнал должен быть в пределах 0,600,80 В. При полностью нажатой
				педали акселератора сигнал должен быть в пределах 4,24,6 В.
				Выход. Питание датчика положения педали акселератора 1, датчика дав-
			A4	ления хладагента. На контакт подается опорное напряжение 5 В.
				Выход. Управление дополнительным реле стартера. Напряжение питания
				обмотки дополнительного реле стартера поступает с главного реле. Сигнал
				управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1 В. При поступ-
			B1	лении сигнала управления дополнительное реле включается и напряжение пи-
				тания поступает с выключателя зажигания на втягивающее реле стартера.
I,		H		На а/м Vesta управление дополнительным реле стартера осуществляется с ЭБУ
16.41	цуоликат Вам.			uBCM.
	зам.	Іодп.	B2	Не используется (двигатель 11182, 2123).
1.5	>ા છે	1.0.		

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 56 контакт пепь Подпись Вход. Датчик давления хладагента дискретный (1-3 уровень) (двигатель Вход. Выключатель педали сцепления. При отпущенной педали сцепления № документа на контакте присутствует напряжение бортсети после выключателя зажигания **B3** (клемма "15"). На а/м VESTA информация о состоянии ВСППС поступает на контроллер ЭСУД с ЭБУ иВСМ по шине САХ. Выход. Питание датчика положения педали акселератора 2. На контакт по-**B4** Лист дается опорное напряжение 5 В. Выход. Управление реле 1 вентилятора системы охлаждения двигателя. Изм. Напряжение питания обмотки реле вентилятора поступает с выхода главного реле. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1 В. **C1** Контроллер включает реле при температуре охлаждающей жилкости выше 98 Дата °C (двигатель 11182), 96 °C (двигатель 21214), 96 °C (двигатель 2123), а также при наличии в памяти контроллера кодов неисправностей ДТОЖ или при работающем кондиционере. Лист № документа Подпись Вход. Выключатель 2 педали тормоза. При нажатой педали тормоза на кон-C2такте присутствует напряжение бортсети после аккумуляторной батареи (клемма "30"). Вход. Выключатель 1 педали тормоза. При отпущенной педали тормоза на **C3** контакте присутствует напряжение бортсети после выключателя зажигания (клемма "15"). Масса датчика педали акселератора 1. Напряжение на контакте должно быть **C4** равным нулю. Выход. Управление реле 2 вентилятора системы охлаждения двигателя. Напряжение питания обмотки реле вентилятора поступает с выхода главного реле. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1 В. Изм **D1** Контроллер включает реле при температуре охлаждающей жидкости выше 100 °C (двигатель 11182), 98 °C (двигатель 21214), 98 °C (двигатель 2123), а также при высоком давлении хладагента в магистрали как при работающем кондиционере, так и неработающем кондиционере. **D2** Вход/Выход CAN L. Вход. Сигнал запроса на включение кондиционера. В отсутствии сигнала запроса данный контакт соединен с массой через внутренний резистор контроллера. При включении выключателя кондиционера на контакт подается **D3** напряжение бортсети. На а/м в комплектации с климатической системой данный вход не используется, сигнал запроса включения кондиционера поступает на контроллер ЭСУД с контроллера САУКУ по шине САУ. Масса датчика педали акселератора 2. Напряжение на контакте должно быть **D4** равным нулю. Выход. Управление главным реле. Напряжение питания поступает на обмотку реле с клеммы "плюс" аккумуляторной батареи. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1,5 В. При переводе выключате-**E1** ля зажигания из положения "выключено" в положение "включено" реле должно включаться немедленно. При переводе выключателя зажигания из положения

Дубликат Взам. Подп.

E2

E3

E4

главного реле на время около 10 с.

Выход сигнала скорости автомобиля. Не используется (двигатель 11182).

Не используется.

"включено" в положение "выключено" контроллер задерживает выключение

Выход. Управление реле 3 вентилятора системы охлаждения двигателя

AO A	"ЛАДА	-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 5
	KONTOKT		ман	•	
H	контакт	(пвигатель 2	цеп: 1214) Выхол используется (ь если ПО КСУД поддерживае	г пазлепь.
		`	е вентиляторов.	жи поддерживае	г раздель
			вление лампой диагности ь	си (двигатель 2123).	
	F1	Вход/Выход (()	
				гания. Номинальное напрях	кение прі
	F2			двигателе составляет 12 В. 1	
			ателе - 13,2-14,9 В.		
				налоговый. Напряжение на	
				е кондиционирования. При	обрыве
	F3		напряжение на контакте 5±0		
		Вход. Датчик давления хладагента дискретный (2 уровень) (двигатели 21214).			
_			and we reveneer Armyry	й уровень сигнала - низкий,	на бана
				и уровень сигнала - низкии, а равно напряжению бортсет	
				а равно напряжению обртест на удвоенной частоте вращен	
	F4		•	полнения по активному уров	
		33%.		3 31	1
		Не используе	ется (а/м Vesta).		
				насоса. Напряжение питания	
	G1			лючателя зажигания. Сигнал	
	O1			кий, не более 1 В, выдается г	іри разре
		шении топлив			
	G2	Масса КСУД			
	G3	Масса КСУД			
	G4	Масса КСУД		главного реле. Напряжение	a Di Ival
				тлавного реле. папряжение сле (в течение неограниченно	
	H1			ка двигателя, а также в тече	
				вляет 12 В. При работающем	
		ле - 13,2-14,9		1 1	
			_	главного реле. Напряжение	
	***			еле (в течение неограниченно	
	H2			ка двигателя, а также в течен	
				вляет 12 В. При работающем	и двигате
L	Н3	ле - 13,2-14,9			
	ПJ	Не используе		яжение на контакт поступает	
	Н4		стика осптилиторов. щапр	amenne na kuntaki iluci yilaci	CDLIVAT

			ΓΟΟ	CT 3.1105-84
Пата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 58
Поликсь	2.6 ДИАГНОСТИЧЕ Каждая диагностичес ции" и "Диаграммы поис	жая карта состоит из двух ка неисправностей". "Доп	страниц: "Дополнительной и олнительная информация" с ений и пояснения к блокам ди	содержит
Изм. Лист № документа	диагностической цепи. Проверка диагностич	еисправности. обой неисправности необу еской цепи приводит к дру варительной проверки диаги	ется в соответствии с диагранкодимо всегда начинать с по тим картам. Использование к ностической цепи не допускаю вных деталей.	роверки карты ко-
Дата	Нумерация контакто контактов КСУД, приведе		сих картах соответствует ну	мерации
Полись	2.6А ДИАГНОСТИЧ (карты первоначаль	ІЕСКИЕ КАРТЫ А ьной проверки и карты ко	дов неисправностей)	
Изм Лист № документа	3 Проверяется испрактомобиля) согласно п.1.2 "И 4 Проверяется возмож 5 Проверяется наличи ведения ремонта. 6 Проверяется наличителе, работающем на холост 7 При наличии отклого	вность иммобилизатора (ес Ммобилизатор" данной инс кность запуска двигателя. ие в памяти контроллера ко ие отклонений параметров том ходу. нений параметров от устан ответствующих узлов или с	прте. равностей. тельных данных с контроллерсти присутствует в комплекте струкции. одов неисправностей, требуют при включенном зажигании совленных типовых значений систем с помощью карт п.2.66	гации ав- щих про- и двига- проверя-

Дубликат Взам. Подп.

ТИ

	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	ОСТ 3.1105- Лист
Дата			2100.23100.12110	1,111,01
1				
4СБ		Карта А-2		
Подпись	Нет ланных	с колодки диаг	тностики	
110	Описание цепи	o morroganii gami		
Га	На а/м реализован интерфейс оби	мена данными і	по шине CAN между конт	гроллерс
тен	ЭСУД, колодкой диагностики и контро	ллерами (блока	ми управления) других сис	стем авт
Ky	мобиля в зависимости от комплектации.			
№ документа	Шина CAN представляет собой дв			
	 - линия низкого уровня CAN L (ко - линия высокого уровня CAN H (п 			
Лист	- линия высокого уровня САГV гг (г Описание проверок	контакт БГТ к	онтроллера ЭСУД).	
	Последовательность соответствует	г нифрам на кар	те	
Изм.	1 Проверяется исправность соеди	нения межлу к	лолкой лиагностики (кон	гакты "б
	"14") и контроллером (контакты "BF1", '		,, ,, (1011)	21
Дата	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
Д				
	Карта А-2 Нет да	нных с колодкі	и диагностики	
Подпись				
ппс	См. карту А.			
Ŭ	1 D			
	1 Выключить зажигание.			
та	Проверить непостность электричес	кой пепи межлу	контактом "ВD2" контрол	пера
мента	Проверить целостность электричес и контактом "14" кололки лиагност	кой цепи между чки, и пепи меж	контактом "BD2" контрол. Элу контактом "BF1" контр	лера ол-
окумента	Проверить целостность электричес и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги	ики, и цепи меж	сду контактом "BF1" контр	ол-
№ документа	и контактом "14" колодки диагност	ики, и цепи меж	сду контактом "BF1" контр	ол-
ст № документа	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна?	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
Лист <mark>№</mark> документа	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги	ики, и цепи меж	сду контактом "BF1" контр	ол- іей",
м Лист № документа	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
Изм Лист № документа	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна?	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",
	и контактом "14" колодки диагност лера и контактом "6" колодки диаги п.2.6В. Цепь исправна? Да	ики, и цепи меж ностики - см. "П	сду контактом "BF1" контроверки электрических цег	ол- іей",

Дубликат Взам. Подп.

ГОСТ 3.1105-84

		та	АО "ЛА	АДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 61
		ента Подпись Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата	мыкае	Описание проверон Последовательности 1 Проверка состояни 2 Т.к. вторичная цен тся через массу, про 3 Пониженное давли 6. 4 Выполняется пров Диагностическая и	ь соответствует цифрам на ка ия ЭСУД с помощью диагнос пь катушек зажигания (состо овод массы разрядника долже ение топлива может привести верка компрессии в цилиндра информация	из 2) мется рте. жического прибора. ящая из двух свечей с проводен соединяться с массой двигам к переобеднённости смеси. х и фаз газораспределения.	цами) за- теля. См. Кар-
	Дуюликат Взам.	I. H3m JIncr Ne Jokymehta					
F	Взам.	Подп.	ТИ		Технологическая инструкция		

ГОСТ 3.1105-84

	та	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 63
	ись Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата	Описание цепи Система зажигания катушек зажигания, у кот высоковольтными провода Первичные цепи ка чами, расположенными вн Описание проверо Последовательность В системе зажигани катушки. Для получения двигателя. 1 Определяется нали 2 Проверяется испра 3 Определяется нали 4 В результате про	орых высоковольтные выходами к свечам зажигания 1, 4 и тушек зажигания коммутирудутри контроллера. к соответствует цифрам на ка я две свечи с высоковольтны искры провод массы разрядичие питания +12 В на катушавность высоковольтных проичие обрыва или замыкания и	из 2) ается 23 имеет блок из двух двухвиды вторичных обмоток подкли 2, 3 цилиндров соответствен уются силовыми электронны рте. ими проводами образуют цепиника должен быть соединен об важигания.	ыводных ючаются ино. ми клю- ь каждой с массой
	Изм Лист № документа Подпись	тушки зажигания.	верки определяется наличие	, неисправности контрольтера	или ка-
Дубликат	Взам. Подп.				

ТИ

ТИ

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 65 Подпись Карта А-4 Проверка главного реле и силовой цепи Описание пепи № документа При включении зажигания напряжение с выключателя зажигания (с ЭБУ uBCM на а/м Vesta) подается на контакт "BF2" контроллера. Контроллер через контакт "BE1" включает главное реле, через которое напряжение питания поступает на контакты "ВН1" и "ВН2" контроллера, а также на датчики и некоторые управляемые устройства (клапан продувки адсорбера, форсунки, реле). Лист Описание проверок 1 На контакт "BF2" контроллера напряжение подается с выключателя зажигания (с ЭБУ uBCM на а/м Vesta). | Изм. 2 Диагностический прибор показывает напряжение бортовой сети, определяемое контроллером по напряжению на контактах "ВН1" и "ВН2". Оно не должно отличаться более Дата чем на 1 В от напряжения на аккумуляторной батарее. 3 На контактах колодки жгута к клеммам "30" и "85" реле должно присутствовать напряжение аккумуляторной батареи. Если питание присутствует на обоих контактах, лам-Подпись почка пробника, соединенного с массой, должна загораться при касании к ним. 4 Предыдущей проверкой определялось наличие напряжения на контакте колодки жгута к клемме "85" реле. Данной проверкой контролируется цепь управления главным реле, которая должна быть замкнута контроллером на массу. Лист № документа 5 Проверяется исправность главного реле. Причиной неверного значения напряжения бортсети, определяемого контроллером по напряжению на контактах "ВН1" и "ВН2", может быть замыкание на массу в цепях подачи питания на реле и исполнительные устройства, а также некорректно подключенные противоугонные устройства. Изм

ТИ

ГОСТ 3.1105-84 АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 67 Дата Подпись Карта А-5 Проверка электрической цепи системы подачи топлива. Описание цепи При включении зажигания контроллер включает реле электробензонасоса и электро-№ документа бензонасос начинает работать. При отсутствии опорных импульсов от датчика положения коленчатого вала (двигатель не работает), контроллер выключает электробензонасос через 2 с после включения зажигания. Описание проверок Лист Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Выполняется принудительное включение электробензонасоса. Изм. 2 Проверяется наличие напряжения +12 В на контактах реле электробензонасоса. 3 При включении зажигания и прокрутке двигателя контроллер должен включать электробензонасос. Дата Изм Лист № документа Подпись

Подп.

ТИ


ГОСТ 3.1105-84

ГОСТ 3.1105-84 АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 69 Подпись Карта А-6 (Лист 1 из 2) Диагностика системы подачи топлива Описание пепи № документа При включении зажигания контроллер включает электробензонасос. Он работает до тех пор, пока двигатель работает и контроллер получает опорные импульсы от датчика положения коленчатого вала. При отсутствии опорных импульсов контроллер выключает электробензонасос через 2 с после включения зажигания. Электробензонасос подает топливо в топливную рампу и с помощью встроенного ре-Лист гулятора поддерживает постоянное давление топлива на форсунках. Электробензонасос можно включить с помощью диагностического прибора (см. $\pi.2.4$). M_{3M} . Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. Дата 1 Проверяется давление топлива и работоспособность системы. 2 Проверяются герметичность и соединения магистрали между электробензонасосом и рампой форсунок. 3 Прихват клапана форсунки в открытом состоянии лучше всего определяется про-Лист № документа Подпись веркой свечей на наличие нагара или на намокание. Если определить негерметичность форсунки по нагару или намоканию свечей невозможно, необходимо проверить баланс форсунок по карте С-3. Диагностическая информация Отклонение давления топлива может вызвать следующие неполадки: - стартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается; - двигатель глохнет, как при неполадке системы зажигания; - большой расход топлива, потеря мощности; - неустойчивая работа двигателя. Изм

ТИ

ГОСТ 3.1105-84

Изм



Система подачи топлива а/м Niva:

1 - топливный бак; 2 - шланг подачи топлива к рампе форсунок; 3 - рампа форсунок; 4 электробензонасос; 5 - шланг подачи топлива от фильтра; 6 - топливный фильтр; 7 - шланг подачи топлива к фильтру

Карта А-6 (Лист 2 из 2) Диагностика системы подачи топлива

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

4 Проверку герметичности соединений проводить по наличию характерных пятен в местах подтекания топлива.

Для проверки топливного фильтра (на а/м Granta, Niva) на загрязнение необходимо измерить давление топлива в топливной магистрали между электробензонасосом и топливным фильтром. Если полученное таким образом значение давления отличается от измеренного ранее (этап 1 диаграммы) более чем на 14 кПа, то топливный фильтр необходимо заменить.

Дубликат	
Взам.	
Подп.	

ТИ

- 1 %	21	ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист
Пата	1	•	•	
<u></u>				
JAL			Код Р0030	
Подпись	[]	Нагреватель ДК ,	до нейтрализатора, цепь неисправна	
	4	Код Р0030 заносится если:		
) I		- двигатель работает;		
TVM(c		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	агревателя определила отсутствие нагрузки на в	ыходе
втнемумон ом	2		і загорается через 2 драйв-цикла после возни	кновен
		а неисправности.		
Пист		Описание проверок		
		Последовательность соответст 1 Проверяется наличие постоя		
Изм		2 Проверяется цепь питания н		
	-	3 Проверяется цепь управлени		
Пата	3	4 Проверяется исправность на		
	1	Диагностическая информац		_
]		уется драйвер нагревателя датчика кислорода,	
Подпись	щи объ		н может определять наличие таких неисправно или источник питания цепи управления нагрен	
		выв, короткое замыкание на массу	или источник питания цепи управления нагрев	sarcher
Тист № покумента		Код Р0030 Нагревател	ь ДК до нейтрализатора, цепь неисправна	
MA				
Į	1	Подключить диагностический в Выбрать режим "Выбор кодов в		
2	5	Запустить двигатель. Проверит	неисправности. ь, активен ли код неисправности в данный моме	ент?
TOR		↓ ↓	b, aktriben int kod nenonpublicotti b dannibit incik	,
		Да	Ī	Нет
Изм		<u> </u>		,
		• •	ий. В случае отсутствия других кодов – см. "Нег	10-
		стоянные неисправности	', п.2.6В.	
	2	↓ Выключить зажигание Отсоел	инить колодку жгута от УДК. Включить зажига	ние
			ия на контакте "В" - см. "Измерение напряжения	
			дел 2.6В. Напряжение равно напряжению питан	
		<u></u>		
		Да Нет –	→ Обрыв в цепи питания нагревателя УДК.	
		 	"ID" "II	
	3	контактах жгута проводов", п.2	ия на контакте "D" - см. "Измерение напряжения 68. Напряжение менее 1.8?	на на
			.ob. Hallphikeline menee 1 b.	
		Да Нет –	→ Обрыв в цепи управления нагревателем УД	ĮΚ.
\vdash	-	<u>↓</u>	,	,
	4		ения между контактов "В" и "D" УДК. Сопроти	В-
		ление больше 1 кОм?		
		П.		
	1	Да → Неисправен УДК.	Нет → Неисправен контроллер.	

ТИ

Дубликат Взам. Подп.

Подп.

ΤИ

Подп.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

ន្ទ	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ''		3100.25100.12110	Лист
Дата			1		
٠,					
ІИСЕ			Код Р0036		
Подпись		Нагрева	тель ДК после нейтрализат	ора, цепь неисправна	
-		Код Р0036 заносито	27 2277		
нта		- двигатель работае			
уме		-		пила отсутствие нагрузки на н	выхоле
№ документа				з 2 драйв-цикла после возни	
	кода	а неисправности.			
Лист		Описание проверо			
			ь соответствует цифрам на ка		
Изм.			ичие постоянной неисправнос питания нагревателя ДДК.	сти.	
I			, питания нагревателя ддк. , управления нагревателем Д	пк	
Дата			равность нагревателя ДДК.	410	
Д		Диагностическая			
				ревателя датчика кислорода,	
ИСБ				ть наличие таких неисправно	
Подпись	обр	ыв, короткое замыкан	ие на массу или источник пи	гания цепи управления нагре	вателе
Щ					
та		Код Р0036 На	греватель ДК после нейтрал	лизатора, цепь неисправна	
Ме			•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
- 1 ~ 1					
току	1	Подключить диагно			
№ доку	1	Выбрать режим "Вы	бор кодов неисправности".		9
тст № доку	1	Выбрать режим "Вы	бор кодов неисправности".	неисправности в данный мом	ент?
Лист № документа	1	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель	бор кодов неисправности".		<u> </u>
	1	Выбрать режим "Вы	бор кодов неисправности".		ент? ↓ Нет
Изм Лист № доку	1	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель ↓ Да ↓	бор кодов неисправности". Б. Проверить, активен ли код		↓ Нет ↓
	1	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да ↓ Код Р0036 – н	бор кодов неисправности". Б. Проверить, активен ли код		↓ Нет ↓
		Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — но стоянные неис	бор кодов неисправности". . Проверить, активен ли код по	ствия других кодов – см. "Не	↓ Нет ↓ по-
	2	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да ↓ Код Р0036 — н ↓ стоянные неис ↓ Выключить зажиган	бор кодов неисправности". проверить, активен ли код репостоянный. В случае отсут справности", п.2.6В. пе. Отсоединить колодку жгу	ствия других кодов – см. "Не ута от ДДК. Включить зажига	↓ Нет ↓ по-
		Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — но стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение	бор кодов неисправности". Проверить, активен ли код препостоянный. В случае отсутеправности", п.2.6В. ние. Отсоединить колодку жгус напряжения на контакте "В"	ствия других кодов — см. "Не ута от ДДК. Включить зажига - см. "Измерение напряжени	↓ Нет ↓ по-
		Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — но стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение	бор кодов неисправности". проверить, активен ли код репостоянный. В случае отсут справности", п.2.6В. пе. Отсоединить колодку жгу	ствия других кодов — см. "Не ута от ДДК. Включить зажига - см. "Измерение напряжени	↓ Нет ↓ по-
		Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — не стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение контактах жгута про	бор кодов неисправности". проверить, активен ли код репостоянный. В случае отсут справности", п.2.6В. пе. Отсоединить колодку жгус напряжения на контакте "В" рводов", п.2.6В. Напряжение репостоянный в правительного правите	ствия других кодов – см. "Не ута от ДДК. Включить зажига - см. "Измерение напряжени равно напряжению питания?	↓ Нет ↓ по-
		Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — но стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение	бор кодов неисправности". проверить, активен ли код репостоянный. В случае отсут справности", п.2.6В. пе. Отсоединить колодку жгус напряжения на контакте "В" рводов", п.2.6В. Напряжение репостоянный в правительного правите	ствия других кодов — см. "Не ута от ДДК. Включить зажига - см. "Измерение напряжени	↓ Нет ↓ по-
		Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — но стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение контактах жгута про Да Провести измерение	бор кодов неисправности". Проверить, активен ли код при правности", п.2.6В. пе. Отсоединить колодку жгу напряжения на контакте "В" оводов", п.2.6В. Напряжение регульный в цепи на контакте "В" обрыв в цепи напряжения на контакте "В" обрыв в цепи напряжения на контакте "В"	ствия других кодов — см. "Негута от ДДК. Включить зажига - см. "Измерение напряжени равно напряжению питания? и питания нагревателя ДДК.	↓ Нет ↓ по- ание. я на
	2	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — но стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение контактах жгута про Да Провести измерение	бор кодов неисправности". Проверить, активен ли код предерить, активен ли код предерить в случае отсутеправности", п.2.6В. Предерить колодку жгура напряжения на контакте "В" оводов", п.2.6В. Напряжение регура на предерить	ствия других кодов — см. "Негута от ДДК. Включить зажига - см. "Измерение напряжени равно напряжению питания? и питания нагревателя ДДК.	↓ Нет ↓ по- ание. я на
	2	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да ↓ Код Р0036 — н ↓ стоянные неис ↓ Выключить зажиган Провести измерение контактах жгута про ↓ Да ↓ Провести измерение контактах жгута про ↓	бор кодов неисправности". Проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить. В случае отсутеправности", п.2.6В. В случае отсутеправности", п.2.6В. В случае отсутеправности", п.2.6В. В напряжения на контакте "В" В обрыв в цеправности "В проводов", п.2.6В. Напряжение проводов п.2.6В. Напряжение п.2.6В.	ствия других кодов — см. "Негута от ДДК. Включить зажига - см. "Измерение напряжени равно напряжению питания? - и питания нагревателя ДДК см. "Измерение напряжени менее 1 В?	↓ Нет ↓ по- ание. я на
	2	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — но стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение контактах жгута про Да Провести измерение	бор кодов неисправности". Проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить. В случае отсутеправности", п.2.6В. В случае отсутеправности", п.2.6В. В случае отсутеправности", п.2.6В. В напряжения на контакте "В" В обрыв в цеправности "В проводов", п.2.6В. Напряжение проводов п.2.6В. Напряжение п.2.6В.	ствия других кодов — см. "Негута от ДДК. Включить зажига - см. "Измерение напряжени равно напряжению питания? и питания нагревателя ДДК.	↓ Нет ↓ по- ание. я на
	2	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — не стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение контактах жгута про Да Провести измерение контактах жгута про Да Да Да Да	бор кодов неисправности". Проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить. В случае отсутеправности", п.2.6В. Проверить колодку жгу напряжения на контакте "В" обрыв в цепровет напряжения на контакте "D" обрыв в цепроводов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов п.2.6В. Напряжение п.2.6В.	ствия других кодов — см. "Негода от ДДК. Включить зажига — см. "Измерение напряжени равно напряжению питания? — см. "Измерение напряженименее 1 В?	↓ Нет ↓ по- ание. я на ДК.
	2	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — не стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение контактах жгута про Да Провести измерение контактах жгута про Да Провести измерение контактах жгута про Да Провести измерение контактах жгута про	бор кодов неисправности". Проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить в случае отсут правности", п.2.6В. Проверить, активен ли код проверить проведения на контакте "В" продов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов проведения между контакте проводов противления между контакте проводов противления между контакте проводов противления между контакте проводов противления между контакте проведения между контакте проведения между контакте проведения между контакте проведения между контакте противления между контакте	ствия других кодов — см. "Негута от ДДК. Включить зажига - см. "Измерение напряжени равно напряжению питания? - и питания нагревателя ДДК см. "Измерение напряжени менее 1 В?	↓ Нет ↓ по- ание. я на ДК.
	2	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да Код Р0036 — не стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение контактах жгута про Да Провести измерение контактах жгута про Да Да Да Да	бор кодов неисправности". Проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить в случае отсут правности", п.2.6В. Проверить, активен ли код проверить проведения на контакте "В" продов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов проведения между контакте проводов противления между контакте проводов противления между контакте проводов противления между контакте проводов противления между контакте проведения между контакте проведения между контакте проведения между контакте проведения между контакте противления между контакте	ствия других кодов — см. "Негода от ДДК. Включить зажига — см. "Измерение напряжени равно напряжению питания? — см. "Измерение напряженименее 1 В?	↓ Нет ↓ по- ание. я на ДК.
	2	Выбрать режим "Вы Запустить двигатель Да ↓ Код Р0036 — н ↓ стоянные неис Выключить зажиган Провести измерение контактах жгута про Да ↓ Провести измерение контактах жгута про ↓ Да ↓ Провести измерение контактах жгута про	бор кодов неисправности". Проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить, активен ли код проверить в случае отсут правности", п.2.6В. Проверить, активен ли код проверить проведения на контакте "В" продов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов", п.2.6В. Напряжение проводов проведения между контакте проводов противления между контакте проводов противления между контакте проводов противления между контакте проводов противления между контакте проведения между контакте проведения между контакте проведения между контакте проведения между контакте противления между контакте	ствия других кодов — см. "Негода от ДДК. Включить зажига — см. "Измерение напряжени равно напряжению питания? — см. "Измерение напряженименее 1 В?	↓ Нет ↓ по- ание. я на ДК.

ТИ

Дубликат Взам. Подп.

	T A TT A TTA ETT TOTAL			OCT 3.1105-84
$\parallel \mathrm{OA} \parallel_{\mathrm{ara}}$	ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 77
документа Подпись	Код Р0037 заноситс - двигатель работае - самодиагностика д Сигнализатор неисла неисправности. Описание проверо Последовательности 1 Проверяется нали	я если: г; прайвера нагревателя оп правностей загорается к с соответствует цифрам чие постоянной неиспр	амыкание цепи управления на м пределила на выходе замыкание на через 2 драйв-цикла после возни и на карте.	имассу. икновения
Подпись обр	Диагностическая и В контроллере М78 й функцией самодиагныя, короткое замыкан	.4 используется драйво постики. Он может опри на массу или источн	ЦК. ср нагревателя датчика кислорода, еделять наличие таких неисправник питания цепи управления нагре ора, замыкание цепи управления	остей, как вателем.
Изм Лист № документа	Подключить диагнос Выбрать режим "Выс Запустить двигатель ↓ Да ↓	стический прибор. бор кодов неисправнос . Проверить, активен лі	ти". и код неисправности в данный мом	лент? ↓ Нет ↓
2	Выключить зажиган проверку замыкания	контакта "АК4" колод я цепи на массу", п.2.6	ку жгута от контроллера. Провестики жгута проводов на массу – см. В. Замыкание есть? авен контроллер.	
3	контактов "В" и "D" цепи на массу", п.2.6 Да Неисправен жгут про	колодки жгута проводо В. Замыкание есть? ↓ Нет → Неиспр оводов.	редно провести проверку замыканов на массу – см. "Проверка замыка авен УДК.	ания

ΤИ

Подп.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 79 Подпись Кол Р0106 Цепь датчика давления воздуха на впуске, выход сигнала из допустимого диапазона № документа Код Р0106 заносится, если: - зажигание включено; - в течение 5 секунд напряжение сигнала датчика (параметр "АПП Датчик давления воздуха во впускном коллекторе") ниже 2,21В. или Лист - двигатель проработал более 3 секунд; - отсутствуют коды неисправностей Р0107, Р0108 и коды неисправностей ЭДП; - температура ОЖ находится в диапазоне 10...100 °C; M_{3M} . - расхождение между цикловым наполнением цилиндров воздухом (параметр "Цикловое наполнение по датчику абсолютного давления во впускном коллекторе"), опре-Дата деленное по показаниям датчика давления расходиться больше чем на 200 мг/цикл со значением, рассчитанным через положение дроссельной заслонки с учетом температурных коррекций. При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. № документа Подпись Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется, определяет ли контроллер неисправность в данный момент. Диагностическая информация При обнаружении данной неисправности система перейдет в аварийный режим: расчет воздуха осуществляется по дублирующему алгоритму через положение дроссельной заслонки с учетом температурной коррекции. Необходимо убедиться в отсутствии следующих неисправностей: Лист - Засорение воздушного фильтра в системе впуска воздуха. При необходимости заменить фильтрующий элемент. Изм - Подсос неучтенного воздуха. Осмотреть и проверить систему впуска на отсутствие подсоса. - Неверно установлены фазы ГРМ. Проверить правильность установки фаз ГРМ и при необходимости отрегулировать. Подп.

		Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 81
			1			
		Подпись	Цепь датчика	Код Р0107 давления воздуха на впуске	е, низкий уровень сигнала	
		№ документа По	TC D0107	ся, если напряжение сигнал скном коллекторе") менее (па датчика (параметр "АЦП	
		Ne до	чивой неисправности. Описание проверов	к		
		г. Лист	Последовательность 1 С помощью диагн	ь соответствует цифрам на ка	рте. яется, активен ли код Р0107 в	в момент
		Изм.	2 Проверяется испра	авность цепи питания ДАД.	та ПАП	
		Дата	Диагностическая и			
	ŀ		чет воздуха осуществляет	ся по дублирующему алгори	иа перейдет в аварийный реж тму через положение дроссел	
		Подпись	слонки с учетом температ Неисправность непо	остоянного характера может (быть вызвана повреждением и	золяции
		_	Необходимо убедит	анием на массу в цепи входно гься в надежности соединен	ого сигнала. ия контактов в разъеме к Д,	ДТВ и в
		Лист № документа	разъеме к контроллеру, и троллера.	справности жгута проводов,	, надежности соединения мас	ссы кон-
		ДОКУ	1 1			
	ŀ	ict No				
	-					
		Изм				
	ткат					
,	Дубликат	Бзам. Подп.				

		Лата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 83				
			-							
		Полпись	Пепь датчика д	Код Р0108 авления воздуха на впуске.	. высокий уровень сигнала					
		_	H 15 P0100							
		№ локумента	давления воздуха во впу- Сигнализатор неисп	скном коллекторе'') более 4 гравностей загорается на 3-ей	4,65 В. и поездке после возникновени	я устой-				
		Ne no	чивой неисправности. Описание проверов	κ						
		Лист	Последовательность 1 С помощью диагн	ь соответствует цифрам на каз остического прибора провер	рте. яется, активен ли код Р0108 в	в момент				
		Изм.		авность цепи заземления ДАД	Ц.					
		Пата	3 Проверяется испра	авность цепи входного сигнал						
		Ла	при обнаружении д	анной неисправности систем	иа перейдет в аварийный реж тму через положение дроссел					
		ИСЬ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	урной коррекции.						
		Полпись	или жилы провода, замык	анием на массу в цепи входно						
		нта	Необходимо убедит разъеме к контроллеру, и		ия контактов в разъеме к Д, , надежности соединения мас					
		ЭКУМЕ	троллера.							
		Лист № документа								
		Лист								
		Изм								
	L									
_										
		+								
-		+								
	Дубликат	M. HI.								
	H H	Бзам. Подп.								

Лист 85

Лист

Изм

I

Кол Р0111

Цепь датчика температуры впускного воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона

Код Р0111 вводится в память контроллера, если:

- двигатель работает;
- расчетная температура превышает измеренную на величину порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.
- 2 Проверяется исправность цепи заземления датчика.
- 3 Измеряется сопротивление датчика и определяется причина возникновения кода неисправность датчика или системы охлаждения двигателя.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТВ напряжение 5 В для М74.8 (3,3 В для М74.9) через внутренний резистор.

При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер заменяет показания датчика фиксированным значением температуры воздуха (30 °C).

Необходимо проверить цепь заземления датчика на наличие неисправной проводки или соединения. Проверить контакты датчика на надежность соединений.

Необходимо проверить сопротивление датчика на соответствие номинальному значению.

Таблица зависимости сопротивления ДТВ от температуры всасываемого воздуха

Температура воздуха,	Сопротивление,	Температура возду-	Сопротивление,
°C	Ом	xa, °C	Ом
-40	42661-54224	+40	1113-1291
-30	23970-30015	+50	792-913
-20	14039-17333	+60	572-655
-10	8529,5-10399	+70	418-476
0	5358-6458	+80	310-350
+5	4296-5150	+90	232-261
+10	3469-4137	+100	176-197
+20	2309-2727	+110	134-150
+30	1586-1853	+120	103-116

ТИ

ГОСТ 3.1105-84

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 87 Дата Подпись Кол Р0112 Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала № документа Код Р0112 заносится, если напряжение сигнала датчика (параметр АПП Температура **впускного воздуха**) менее 0,25 B для M74.8 (менее 0,16 B для M74.9). Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности. Описание проверок Лист Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р0112 в момент Изм. диагностики. 2 Проверяется целостность жгута и исправность цепи входного сигнала. Диагностическая информация Дата Контроллер выдает в цепь ДТВ напряжение 5 В для М74.8 (3.3 В для М74.9) через внутренний резистор. При обнаружении неисправности датчика температуры воздуха контроллер заменяет Подпись показания датчика фиксированным значением температуры воздуха (30 °C). Неисправность непостоянного характера может быть вызвана повреждением изоляции или жилы провода, замыканием на массу в цепи входного сигнала. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений жгута. Изм | Лист | № документа | Подп.

 				100	1 3.1103-84
	ата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 89
	Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата	Цепь датчика тем Код Р0112 заносится впускного воздуха) более Сигнализатор неисп чивой неисправности. Описание проверон Последовательность 1 С помощью диагн диагностики. 2 Проверяется целос Диагностическая и Контроллер выдает	я, если напряжение сигнала де 4,96 В для М74.8 (более 3,20 правностей загорается на 3-ей костического прибора проверстность жгута и исправность информация	ха, высокий уровень сигнал датчика (параметр АЦП Темп 6 В для М74.9). й поездке после возникновени рте. яется, активен ли код Р0113 в	а ература ся устой-
	Изм Лист № документа Подпись Д	показания датчика фиксир Неисправность непо вреждением жилы провод Необходимо убедит	оованным значением темпера остоянного характера может а, замыканием на бортсеть цо ься в отсутствии следующих нение контактов "AC2", "AF ь колодку жгута и разъем ког	быть вызвана плохим контак епи сигнала ДТВ. неисправностей: F1" колодки жгута системы за нтроллера на полноту и прави ных контактов и качество сое	том, по- жигания ильность
уоликат	зам. Одп.				

ТИ

ГОСТ 3.1105-84

Лист 91

Лист № документа Подпись Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата

Изм

Кол Р0116

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона

Код Р0116 вводится в память контроллера, если:

- двигатель работает;
- расчетная температура превышает измеренную на величину порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 Проверяется исправность цепи выходного сигнала датчика.
- 2 Проверяется исправность цепи заземления датчика.
- 3 Измеряется сопротивление датчика и определяется причина возникновения кода неисправность датчика или системы охлаждения двигателя.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 5 В для М74.8 (3,3 В для М74.9) через внутренний резистор.

При обнаружении неисправности ДТОЖ контроллер рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.

Необходимо проверить цепь заземления датчика на наличие неисправной проводки или соединения. Проверить контакты датчика на надежность соединений.

Необходимо проверить сопротивление датчика на соответствие номинальному значению.

Неисправность в системе охлаждения двигателя (открытый термостат и т.д.) может стать причиной возникновения кода P0116.

Таблица зависимости сопротивления ДТОЖ ($R_{\mbox{\scriptsize ДТОЖ}}$) от температуры охлаждающей жидкости ($T_{\mbox{\scriptsize ОЖ}}$)

Тож, °С	R _{ДТОЖ} , Ом	Тож, °С	R _{ДТОЖ} , Ом	Тож, °С	R _{ДТОЖ} , Ом
-40	83758 - 117656	+5	6317 - 8566	+45	1104 - 1292
-30	42287 - 64548	+10	4939 - 6638	+50	906,2 - 1055
-20	24340 - 34683	+15	4033 - 4837	+60	623,7 - 719,9
-15	18286 - 25785	+ 20	3253 - 3874	+70	434,6 - 501,5
-10	13851 - 19339	+ 25	2577 - 3072	+80	312,6 - 355,8
-5	10574 - 14625	+30	2067 - 2452	+90	227,0 - 256,7
0	8139 - 11148	+ 40	1353 - 1591	+100	167,4 - 188,2

ТИ

ГОСТ 3.1105-84

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" Подпись Код Р0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала № документа Код Р0117 вводится в память контроллера, если напряжение сигнала датчика (параметр АЦП Температура охлаждающей жидкости) менее 0,097 В. Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности. Описание проверок Лист 1 Определяется наличие замыкания на массу в цепи сигнала датчика (контакт "AD3" контроллера). Изм. Диагностическая информация Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 5 В для М74.8 (3,3 В для М74.9) через внутренний резистор. Дата При обнаружении неисправности ДТОЖ контроллер рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму. Необходимо проверить цепь сигнала датчика на наличие неисправной проводки и за-Подпись мыкания на массу. Неисправность непостоянного характера может быть вызвана перегревом двигателя выше +130 °С. Лист № документа Код Р0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала Зажигание включено, двигатель не работает. Подключить диагностический при-Выбрать режим "Мониторинг: Выбор группы сигналов – Аналоговые входы". Значение параметра АЦП Температура охлаждающей жидкости меньше 0,1 В? Изм Да Код Р0117 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. Отсоединить колодку жгута от датчика. По диагностическому прибору значение параметра АЦП Температура охлаждающей жидкости больше 4.9 В для М74.8 (больше 3.2 В для М74.9)? Да Замыкание на массу в цепи сигнала ДТОЖ или неисправен контроллер. Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

Подп.

		Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 94			
		Подпись Д	Поте тотично того	Код Р0118	сости, высокий уровень сигн				
		Изм. Лист № документа По	Код Р0118 вводится метр АЦП Температура о М74.9). Сигнализатор неист кода неисправности. Описание проверов 1 В ходе этой про ра/низкое сопротивление д	я в память контроллера, если охлаждающей жидкости) бо правностей загорается через к верки моделируются условидатчика.	и напряжение сигнала датчинолее 4,88 В для М74.8 (более 3 2 драйв-цикла после возникия кода Р0117 - высокая тег	ка (пара- 3,2 В для кновения мперату-			
		Если контроллер получает сигнал низкого напряжения (высокая температура гностический прибор показывает 135 °C и выше, то контроллер и цепь датчика темп охлаждающей жидкости исправны. 2 Проверяется цепь сигнала датчика (контакт "AD3" контроллера) на обрыв. 3 При отключенном датчике напряжение между контактами "1" и "2" колодки ДТОЖ должно быть около +5 В для М74.8 (около 3,3 В для М74.9). Диагностическая информация Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 5 В для М74.8 (3,3 В для М74.8 внутренний резистор.							
		При обнаружении неисправности ДТОЖ контроллер рассчитывает значение техтуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму. Необходимо проверить цепь заземления датчиков (контакт "AG1" контролле наличие неисправной проводки или соединения. Проверьте контакты датчика на надеж соединений.							
Цубликат	Взам.	Подп.							

В случае замены ЭДП или контроллера ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диагностического прибора (режим "Функции; Сброс "Первая инициализация") необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки.

Для этого на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.

Адаптация будет прервана, если:

- прокручивается двигатель;
- автомобиль движется;
- нажата педаль акселератора;
- температура двигателя ниже 5 °C или выше 100 °C;
- температура окружающего воздуха ниже 5 °C.

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-8%).

Подп.

- температура окружающего воздуха ниже 5 °C.

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-8%).

Подп.

Лист 100

жДИМИ-АДАЛ" ОА 3100.25100.12110

Кол Р0130

		ПИ	код готзо
		Подпи	Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
		Ŗ	Код Р0130 заносится, если:
		№ документа	- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 10
		/We	мин, определяется температурой ОЖ при старте);
		OK)	
		ъ́Т	- сигнал УДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи
		Š	выходного сигнала на цепь управления нагревателем);
		Лист	или напряжение сигнала прогретого УДК (параметр АЦП Напряжение в цепи дат-
		П	чика кислорода до нейтрализатора) находится в диапазоне от 0,6 до 1,5 В, а напряжение
		Изм.	сигнала ДДК (параметр АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализа-
		Λ_{31}	тора) меньше 0,1 В, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной свя-
		\equiv	зи по сигналу УДК (значение параметра Обратная связь по датчику кислорода до
		ľa	нейтрализатора включена = Да);
		Дата	
		Ì	или напряжение сигнала прогретого УДК (параметр АЦП Напряжение в цепи дат-
			чика кислорода до нейтрализатора) находится в диапазоне от 60 до 400 мВ, а напряжение
		Подпись	сигнала ДДК (параметр АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализа-
		H	тора) больше 0,5 В, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной свя-
		Ιοζ	зи по сигналу УДК (значение параметра Обратная связь по датчику кислорода до
			нейтрализатора включена = Да).
		Та	Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устой-
		Изм Лист № документа	чивой неисправности.
		YM.	•
		JOK	Описание проверок
		힞	Последовательность соответствует цифрам на карте.
			1 Проверяется с помощью диагностического прибора значение напряжения сигнала
		ИС	управляющего датчика кислорода.
		口	2 Проверяется исправность цепи сигнала датчика (контакт "АКЗ" контроллера).
		3M	Диагностическая информация
		Ĭ	Напряжение на контакте "А" холодного датчика кислорода равно 3,3 В.
			Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в
			диапазоне 100900 мВ.
_		_	
	\Box	4	
_		\dashv	
кат			
TIA	اپا	اظ	
Дубликат	Взам.	Подп.	
Ħ	m		
			ТИ Технологическая инструкция
			ТИ Технологическая инструкция

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 102 Подпись Кол Р0131 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала № документа Код Р0131 заносится, если: - двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 10 мин, определяется температурой ОЖ при старте); - напряжение сигнала холодного управляющего датчика кислорода (параметр АШП Напряжение в цепи датчика кислорода до нейтрализатора) ниже 60 мВ в течение 5 с; Лист или в течение 10 секунд напряжение сигнала прогретого УДК (параметр АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода до нейтрализатора) меньше 60 мВ, а напряжение Изм. сигнала ДДК (параметр АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализатора) больше 0,5 В, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (параметр Обратная связь по датчику кислорода до нейтрализатора Дата включена = "Да"). Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности. Описание проверок Лист № документа Подпись Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется с помощью диагностического прибора значение напряжения сигнала управляющего датчика кислорода. 2 Проверяется исправность цепи сигнала датчика (контакт "АКЗ" контроллера). Диагностическая информация Напряжение на контакте "А" холодного датчика кислорода равно 3,3 В. Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 100...900 мВ. Изм Подп.

ТИ

ГОСТ 3.1105-84

		1		Γ	OCT 3.1105-84
9	AO ".	ПАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 104
	7				
	9		IC D0122		
Пошион	Ī	Іепь датчика кислорода	Код Р0132 до нейтрализатора, высо	жий уповень выхолного <i>с</i>	чгна па
	3 ·	день дат тика кислорода	до пентрализатора, высо	жий уровень выходного с	.HI Hasia
0 1	114	Код Р0132 заносится, е			(10
отпемумон.	S MINI	 двигатель проработа, определяется температу 	п время, достаточное для рой ОЖ при старте):	прогрева датчика кислоро	ода (до 10
	5 MINIH		рои Ож при старте), правляющего датчика кисл	лорода (параметр АЦП На	пряжение
٤		пи датчика кислорода д	о нейтрализатора) выше	1,3 В в течение 5 с.	_
I Tare	20		ностей загорается на 3-ей	поездке после возникнове	ния устой-
		ой неисправности. Описание проверок			
Man	113N	• •	ответствует цифрам на кар	те.	
	-		цью диагностического при	ибора значение напряжен	ия сигнала
Пата	упр:	авляющего датчика кисло	•	(*************************************)
	_	Диагностическая инф	ость цепи сигнала датчика ормация	(контакт АКЗ контролле	pa).
	2	Напряжение на контакт	re "А" холодного датчика к		
Пошто	ATTICL OF THE PROPERTY OF THE		а напряжение при работе и	по замкнутому контуру из	меняется в
	диа:	пазоне 100900мВ.			
5					
	Код	Р0132 Цепь датчика кис	глорода до нейтрализатор	ра, высокий уровень выхо	одного сиг-
No norwhear			нала		
6					
	1	Подключить диагностич	еский прибор.		
Tuct N	1	Включить зажигание.	• •		
Пист		Включить зажигание. Выбрать на приборе реж	еский прибор. тим "Мониторинг - Выбор	группы сигналов – Аналог	овые
Mon Tuen		Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы".	ким "Мониторинг - Выбор		
Пист		Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД	• •	рибору (параметр АЦП На	
Пист		Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика в	ким "Мониторинг - Выбор з К по диагностическому пр	рибору (параметр АЦП На	пря
Пист		Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД	ким "Мониторинг - Выбор з К по диагностическому пр	рибору (параметр АЦП На	
Пист		Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да	ким "Мониторинг - Выбор з К по диагностическому пр	рибору (параметр АЦП На гора) больше 1,3 В?	пря- ↓ Нет ↓
Пист		Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика в ДДа Торичение в цепи датчика в ДДа Код Р0132 - непос	ким "Мониторинг - Выбор з К по диагностическому пр кислорода до нейтрализат	рибору (параметр АЦП Наг гора) больше 1,3 В?	пря- ↓ Нет ↓
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Код Р0132 - непос мация о неисправн	ким "Мониторинг - Выбор к К по диагностическому пр кислорода до нейтрализат тоянный. В случае отсутст	рибору (параметр АЦП Наг гора) больше 1,3 В?	пря- ↓ Нет ↓
Пист		Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика в Да Код Р0132 - непос мация о неисправы Выключить зажигание.	ким "Мониторинг - Выбор к К по диагностическому пр кислорода до нейтрализат поянный. В случае отсутст пости" по коду неисправно	рибору (параметр АЦП На г гора) больше 1,3 В? Вия других кодов - см. "Инсти.	пря- ↓ Нет ↓
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика в Да Код Р0132 - непос мация о неисправы Выключить зажигание.	ким "Мониторинг - Выбор к К по диагностическому пр кислорода до нейтрализат тоянный. В случае отсутст	рибору (параметр АЦП На г гора) больше 1,3 В? Вия других кодов - см. "Инсти.	пря- ↓ Нет ↓
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Код Р0132 - непос мация о неисправы Выключить зажигание. Отсоединить колодку жи Включить зажигание. Напряжение сигнала УД	ким "Мониторинг - Выбор кислорода до нейтрализат тоянный. В случае отсутст пости" по коду неисправностута от датчика кислорода.	рибору (параметр АЦП Нагора) больше 1,3 В? вия других кодов - см. "Инсти.	пря- ↓ Нет ↓ фор-
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Код Р0132 - непос мация о неисправы Выключить зажигание. Отсоединить колодку жи Включить зажигание. Напряжение сигнала УД	ким "Мониторинг - Выбор кислорода до нейтрализат гоянный. В случае отсутствости" по коду неисправностута от датчика кислорода.	рибору (параметр АЦП Нагора) больше 1,3 В? вия других кодов - см. "Инсти.	пря- ↓ Нет ↓ фор-
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика в Да Код Р0132 - непос мация о неисправы Выключить зажигание. Отсоединить колодку жи Включить зажигание. Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика в Д	ким "Мониторинг - Выбор кислорода до нейтрализат тоянный. В случае отсутст пости" по коду неисправностута от датчика кислорода.	рибору (параметр АЦП Нагора) больше 1,3 В? вия других кодов - см. "Инсти.	пря-
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Код Р0132 - непос мация о неисправы Выключить зажигание. Отсоединить колодку жи Включить зажигание. Напряжение сигнала УД	ким "Мониторинг - Выбор кислорода до нейтрализат тоянный. В случае отсутст пости" по коду неисправностута от датчика кислорода.	рибору (параметр АЦП Нагора) больше 1,3 В? вия других кодов - см. "Инсти.	пря- ↓ Нет ↓ фор-
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе режвходы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Код Р0132 - непосмация о неисправны Выключить зажигание. Отсоединить колодку живключить зажигание. Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Цепь сигнала УДК замки	ким "Мониторинг - Выбор кислорода до нейтрализат тоянный. В случае отсутст пости" по коду неисправностута от датчика кислорода.	оибору (параметр АЦП На г гора) больше 1,3 В? Вия других кодов - см. "Инсти. оибору (параметр АЦП На г гора) больше 1,3 В?	пря-
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе реж входы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Торичать зажигание. Торичать зажигание. Выключить зажигание. Отсоединить колодку живиючить зажигание. Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Да Торичать зажигание.	ким "Мониторинг - Выбор кислорода до нейтрализат поянный. В случае отсутст пости" по коду неисправностута от датчика кислорода. К по диагностическому пркислорода до нейтрализат	оибору (параметр АЦП Нагора) больше 1,3 В? вия других кодов - см. "Инсти. оибору (параметр АЦП Нагора) больше 1,3 В?	пря-
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе режвходы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Код Р0132 - непосмация о неисправны Выключить зажигание. Отсоединить колодку живключить зажигание. Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Цепь сигнала УДК замки	ким "Мониторинг - Выбор кислорода до нейтрализат поянный. В случае отсутст пости" по коду неисправностута от датчика кислорода. К по диагностическому пркислорода до нейтрализат	оибору (параметр АЦП На г гора) больше 1,3 В? Вия других кодов - см. "Инсти. оибору (параметр АЦП На г гора) больше 1,3 В?	пря-
Пист	TIOM CINCI	Включить зажигание. Выбрать на приборе режвходы". Напряжение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Транктор Код Р0132 - непосмация о неисправнов неисправнов неисправнов неисправнов неисправнов неиспражение сигнала УД жение в цепи датчика и Да Цепь сигнала УДК замки исправен контроллер.	ким "Мониторинг - Выбор кислорода до нейтрализат поянный. В случае отсутст пости" по коду неисправностута от датчика кислорода. К по диагностическому пркислорода до нейтрализат	рибору (параметр АЦП На г гора) больше 1,3 В? вия других кодов - см. "Инсти. рибору (параметр АЦП На г гора) больше 1,3 В? или не- Инсправен УДК.	пря-

ТИ

Дубликат Взам. Подп.

Подп.

		Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 107				
	-	Де								
		Подпись	Код Р0134							
		Под	Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна							
		№ документа	Код Р0134 заносится, если: - двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 10 мин, определяется температурой ОЖ при старте); - напряжение сигнала УДК (параметр АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода до нейтрализатора) находилось в диапазоне 1,33,6 В в течение 5 с.							
		Лист	Сигнализатор неисп чивой неисправности.	правностей загорается на 3-ей	й поездке после возникновени	я устой-				
		Изм.	Описание проверог	к ь соответствует цифрам на ка	nte					
			1 Если напряжение	находится в указанных преде	ртс. елах, то датчик кислорода не	прогрел-				
		Дата	2 Проверяется испр		пала датчика путем измерени	я напря-				
		J.	жения между контактом ". Диагностическая и	А" колодки жгута и массой. нформация						
		Подпись	Напряжение на конт	гакте "А" холодного датчика:	кислорода равно 3,3 В. по замкнутому контуру изме	vacanca p				
			диапазоне 100900 мВ.			няется в				
		№ документа	*	вения кода Р0134 могут быть цность нагревателя датчика к						
		доку	- установка датчика	кислорода другого типа; кт в колодках жгута и датчик	-					
		T.	Если одновременно	с кодом Р0134 фиксируются:	:					
		Лист			ния неисправности является и устранение неисправности					
		Изм	начинать с карты кода РОС			·				
		1								
	Τ									
		\parallel								
-	+	H								
Публикал	M.	П.								
Пуб	Взам.	Подп								

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 109 Подпись Кол Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен № документа Код Р0136 заносится, если: - двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется температурой ОЖ при старте): - сигнал ДДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сигнала на цепь управления нагревателем). Лист Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности. M_{3M} Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика Дата кислорода. 2 Проверяется наличие постоянной неисправности. 3 Проверяется исправность датчика. Подпись Диагностическая информация Напряжение на контакте "А" холодного диагностического датчика кислорода (параметр АЦП Сопротивление датчика кислорода после нейтрализатора) равно 3,3 В. Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на Лист № документа частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ. Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей: Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов. Переобедненный состав топливовоздушной смеси. Провести диагностику системы Изм топливоподачи по карте А-6.

Подпись

№ документа

Лист

 M_{3M} .

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм

Кол Р0137

Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала

Код Р0137 заносится, если:

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется температурой ОЖ при старте);
- напряжение сигнала холодного диагностического датчика кислорода (параметр **АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализатора**) меньше 60 мВ;

или в течение 40 секунд напряжение сигнала прогретого ДДК (параметр **АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализатора**) меньше 60 мВ, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.
 - 2 Проверяется наличие постоянной неисправности.
 - 3 Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" холодного диагностического датчика кислорода (параметр **АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализатора**) равно 3,3 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.

Переобедненный состав топливовоздушной смеси. Провести диагностику системы топливоподачи по карте A-6.

ГОСТ 3 1105-84 3100.25100.12110 АО "ЛАДА-ИМИДЖ" Лист 115 Подпись Кол Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна № документа Код Р0140 заносится, если: - двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется температурой ОЖ при старте); - напряжение сигнала диагностического датчика кислорода (параметр АПП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализатора) находится в диапазоне 1,3...3,6 Лист Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности. M_{3M} . Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. Дата 1 Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода. 2 Проверяется наличие постоянной неисправности. 3 Проверяется исправность датчика. Лист № документа Подпись Диагностическая информация Напряжение на контакте "А" холодного диагностического датчика кислорода (параметр АЦП Напряжение в цепи датчика кислорода после нейтрализатора) равно 3.3 В. Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ. Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей: Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и пра-Изм вильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом. Если одновременно с кодом Р0140 фиксируются: - код Р0036, то наиболее вероятной причиной неисправности является отключение диагностического датчика кислорода от жгута проводов и устранение неисправности следует начинать с карты кода Р0036.

Подп.

Подпись

№ документа

Лист

 M_{3M} .

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм

Кол Р0171 Система топливоподачи слишком бедная

Код Р0171 заносится, если:

- двигатель работает;
- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода (значение параметра **Обратная связь по датчику кислорода до нейтрализатора включена** = Да);
- активизирована функция адаптации топливоподачи (значение параметра **Готовность** к адаптации по обратной связи = Да);
- значение параметра **Мультипликативная коррекция адаптации смеси** выходит за верхний предел допустимого диапазона (больше 1,25).

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 Анализируется диагностическая информация.
- 2 На работающем двигателе с помощью диагностического прибора имитируются условия возникновения неисправности.
- 3 Проверяются системы и узлы, неисправность которых может привести к возникновению кода.
- 4 При проведении повторной проверки №2 после устранения возможной причины неисправности значение параметра **Текущий коэффициент коррекции топливоподачи** не должно выходить за пределы диапазона $1\pm0,1$.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующую колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.

Ненадежное заземление контроллера. Проверить надежность присоединения проводов жгута системы зажигания к блоку цилиндров. Убедиться в отсутствии загрязнения контактов.

Деградация УДК. Заменить УДК.

Дубликат	Взам.	Подп.	

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующую колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.

Ненадежное заземление контроллера. Проверить надежность присоединения проводов жгута системы зажигания к блоку цилиндров. Убедиться в отсутствии загрязнения контактов.

Деградация УДК. Заменить УДК.

(убликат	Ззам.	Іодп.	

Изм

ΤИ

	6	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 122	
	+	_				
	Код Р0201 (Р0202, Р0203, Р0204) Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), цепь неисправна Код Р0201 (Р0202, Р0203, Р0204) заносится, если: - двигатель работает; - самодиагностика драйвера форсунок определила отсутствие нагрузки на одном или нескольких выходах. Сигнализатор неисправностей загорается через 5 секунд после возникновения кода неисправности. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется наличие постоянной неисправности. 2 Проверяется сопротивление форсунки неработающего цилиндра. 3 Проверяется сопротивление цепи питания форсунки. 4 Проверяется сопротивление цепи между колодкой жтута системы зажигания к контроллеру и колодкой жгута к форсунке. Диагностическая информация В контроллере используется драйвер форсунок, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепей управления форсунками.					
		_				
Дубликат	Взам.	יויסעווי				

Лист 124

Код Р0217

Температура двигателя выше допустимой (диагностическая карта построена по схеме электрических соединений а/м Гранта)

Код Р0217 заносится, если:

- двигатель работает более 3 минут;
- значение параметра Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 125
- отсутствуют коды неисправностей Р0116, Р0117, Р0118.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

°C:

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 На непрогретом двигателе при отсутствии кодов P0116, P0117, P0118, P0480 (P0481), P0691 (P0693), P0692 (P0694) электровентилятор работать не должен.
 - 2 Проверяется способность контроллера управлять реле электровентилятора.
 - 3 Проверяется исправность реле электровентилятора.
 - 4 Проверяется исправность цепи управления электровентилятором.

Диагностическая информация

Причиной перегрева двигателя может стать неисправный термостат, отсутствие или низкий уровень охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя, неработающий электровентилятор. Код Р0217 может возникать ложно, при неисправном ДТОЖ или некачественных контактах разъёма, или некачественной массе жгута системы зажигания.

После запуска холодного двигателя температура должна равномерно повышаться до 77...93 °C, затем стабилизироваться при открытии термостата. После прогрева всего объёма охлаждающей жидкости температура так же равномерно повышается до включения максимальной производительности электровентилятора при температуре выше 100 °C (двигатель 11182). После включения электровентилятора температура равномерно снижается до выключения электровентилятора при температуре ниже 94 °C (двигатель 11182).

	ата	
	Да	
	Подпись	
	№ документа	
	Лист	
	Изм.	
	Дата	
	Подпись	
	№ документа	
	Лист	
	Изм	

Подп.

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Пист № документа

Изм

Кол Р0222

Цепь датчика положения дроссельной заслонки В, низкий уровень сигнала

Код Р0222 заносится, если:

- зажигание включено;
- напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (параметр **АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 2**) менее 0,25 В в течение 0,12 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р0222 в момент диагностики. Если фиксируется только код Р0222, то неисправность необходимо искать в сигнальной цепи ДПДЗ В. Если одновременно фиксируются коды Р0122 и Р0222, то неисправность необходимо искать в цепи питания ДПДЗ А и ДПДЗ В.
 - 2 Выполняется проверка цепи от контакта "АЈ2" контроллера до контакта "6" ЭДП.
- 3 Выполняется проверка контроллера: при перемыкании контактов "6" и "3" колодки к ЭДП с помощью пробника сигнал ДПДЗ В на диагностическом приборе должен изменяться.
 - 4 Выполняется проверка цепи от контакта "АК1" контроллера до контакта "3" ЭДП.
- 5 Выполняется проверка контроллера: на контакт "3" колодки к ЭДП должно поступать опорное напряжение 5 В с контроллера.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ В система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Возможны следующие аварийные режимы:

- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДПДЗ А;
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и ДПДЗ В.

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг сигналов" показывает сигналы ДПДЗ А (параметр АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 1) и ДПДЗ В (параметр АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 2) в вольтах.

При открытии дроссельной заслонки сигнал ДПДЗ В увеличивается, сигнал ДПДЗ А уменьшается.

При полностью закрытой дроссельной заслонке сигнал ДПДЗ В должен находится в диапазоне 0,30...0,50 В, сигнал ДПДЗ А должен находится в диапазоне 4,50...4,70 В.

Сумма сигналов ДПДЗ A и ДПДЗ B должна быть равна $(5\pm0,1)$ B при любом положении дроссельной заслонки.

В случае замены ЭДП или контроллера ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диагностического прибора (режим "Функции; Сброс "Первая инициализация") необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки.

Для этого на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.

Адаптация будет прервана, если:

- прокручивается двигатель;
- автомобиль движется;
- нажата педаль акселератора;
- температура двигателя ниже 5 °C или выше 100 °C;
- температура окружающего воздуха ниже 5 °C.

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-8%).

Подп.

Подпись

№ документа

Лист

 M_{3M} .

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм

Кол Р0223

Цепь датчика положения дроссельной заслонки В, высокий уровень сигнала

Код Р0223 заносится, если:

- зажигание включено;
- напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки (параметр **АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 2**) более $4,75~\mathrm{B}$ в течение $0,12~\mathrm{c}$.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р0223 в момент диагностики. Если фиксируется только код Р0223, то неисправность необходимо искать в сигнальной цепи ДПДЗ В. Если одновременно фиксируются коды Р0123 и Р0223, то неисправность необходимо искать в цепи массы ДПДЗ А и ДПДЗ В.
- 2 Выполняется проверка напряжения в сигнальной цепи ДПДЗ В с отключенным датчиком. Напряжение должно быть около $0\ B.$
 - 3 Выполняется проверка сигнальной цепи на наличие замыкания на источник питания.
 - 4 Выполняется проверка цепи массы ДПДЗ А и ДПДЗ В.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности цепи ДПДЗ В система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Возможны следующие аварийные режимы:

- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДПДЗ А;
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин), если неисправны цепи ДПДЗ А и ДПДЗ В.

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг сигналов" показывает сигналы ДПДЗ А (параметр АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 1) и ДПДЗ В (параметр АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 2) в вольтах.

При открытии дроссельной заслонки сигнал ДПДЗ В увеличивается, сигнал ДПДЗ А уменьшается.

При полностью закрытой дроссельной заслонке сигнал ДПДЗ В должен находится в диапазоне 0,30...0,50 В, сигнал ДПДЗ А должен находится в диапазоне 4,50...4,70 В.

Сумма сигналов ДПДЗ A и ДПДЗ B должна быть равна $(5\pm0,1)$ B при любом положении дроссельной заслонки.

В случае замены ЭДП или контроллера ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диагностического прибора (режим "Функции; Сброс "Первая инициализация") необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки.

Для этого на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.

Адаптация будет прервана, если:

- прокручивается двигатель;
- автомобиль движется;
- нажата педаль акселератора;
- температура двигателя ниже 5 °C или выше 100 °C;
- температура окружающего воздуха ниже 5 °C.

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-8%).

ГОСТ 3.1105-84

Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 13
Подпись Да		61 (Р0264, Р0267, Р0270) , 4), замыкание цепи управления на массу
Подпись Дата Изм. Лист № документа	выходов на массу. Сигнализатор неисправностей з неисправности. Описание проверок Последовательность соответству 1 Проверяется наличие постояни 2 Проверяется замыкание на мас Диагностическая информация В контроллере используется др стики. Он может определять наличие на массу или источник питания цепей	рсунок определила замыкание одного или нескольки загорается через 5 секунд после возникновения колует цифрам на карте. На вистравности. На вигуте проводов. В айвер форсунок, обладающий функцией самодиагно заких неисправностей, как обрыв, короткое замыкани
Изм Лист № документа	Проверить, активен ли код неиспорации да ↓ Да ↓ Код Р0261 (Р0264, Р0267, Р	боре режим "Выбор кодов неисправности". равности в данный момент? Нет Ф0270) - непостоянный. В случае отсутствия дру-
	 Заглушить двигатель. Отсоединить колодку жгута пров жгута проводов от разъема А кон Провести проверку замыкания ко проводов на массу – см. "Проверн Замыкание есть? Да 	ные неисправности", п.2.6В. одов от форсунки цилиндра 1 (2, 3, 4) и колодку троллера. онтакта "AF4" (AG4, AH4, AJ4) колодки жгута ка замыкания цепи на массу", п.2.6В.
	Неисправен жгут проводов.	

Дубликат Взам. Подп.

FOCT 2 1105 94	
70.12110 Лист 133	
а бортовую сеть	
дного или нескольких	
е возникновения кода	
рункцией самодиагно- в, короткое замыкание	
вызвано неисправно-	
ыкание цепи управле-	
правности".	
↓ He⊤	
отсутствия дру-	
, 3, 4) и колодку	
солодки жгута ортовую сеть",	
↓ <u>Нет</u>	

		Дата	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 133		
		_							
		Подпись		Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть					
		Дата Изм. Лист № документа І	Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) заносится, если: - двигатель работает; - самодиагностика драйвера форсунок определила замыкание одного или нескольких выходов на источник, питания. Сигнализатор неисправностей загорается через 5 секунд после возникновения кода неисправности. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется наличие постоянной неисправности. 2 Проверяется наличие замыкания в жгуте проводов. Диагностическая информация В контроллере используется драйвер форсунок, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание						
		Подпись							
	Код Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цен ния на бортовую сеть						управле-		
		Изм Лист №	1	Выбрать на диагност	тический прибор. Запустить ическом приборе режим "Вы и код неисправности в данны	бор кодов неисправности". ый момент?	↓ Нет		
			2	Тих кодов - см. Заглушить двигатель Отсоединить колодку жгута проводов от ра Провести проверку за проводов на бортову п.2.6В. Замыкание есть? ↓ Да ↓ Неисправен ко ↓ Неисправен жгут про	у жгута проводов от форсунк изъема А контроллера. амыкания контакта "AF4" (Ано сеть – см. "Проверка замын итроллер.	ти", п.2.6В. и цилиндра 1 (2, 3, 4) и колод G4, АН4, АЈ4) колодки жгут кания цепи на бортовую сеть	цку а ", ↓ Нет ↓		
Лубликат	Взам.	Подп.		после ремонта запу	стить двигатель, сбросить ко, исправности.	ды и уоедиться в отсутствии	не-		

			ГО	CT 3.1105-84	
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 134	
Подпись Да		Р0304) Цилиндр 1 (2, 3, 4),	нные пропуски воспламене обнаружены пропуски восі		
Подпись Дата Изм. Лист № документа	Коды Р0300, Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304) заносятся, если: - двигатель работает; - значение параметра Обороты двигателя находится в диапазоне 6005300 об/м: - система осуществляет диагностику распознавания пропусков зажигания (значение параметра Обнаружение пропусков остановлено = Heт); - измеренная контроллером неравномерность вращения коленчатого вала превы порог; - отсутствует код неисправности Р0336. Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения учивой неисправности. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверить, фиксируются ли пропуски воспламенения в момент запроса. 2 Выполнить проверку системы зажигания. 3 Выполнить проверку системы топливоподачи. 4 Выполнить проверку системы впуска.				
Изм Лист № документа	\rightarrow - choicing biryona na dicyrotibho hogeoca bosgyna (hpobophib choicing biryona na dicyr				
Дубликат Взам. Подп.	влияющих на токсичность Диагностический пр воспламенения" показывае - параметр Счетчик - параметр Обнаруж Если одновременно неисправностей цепей уп	. рибор в режиме "Мониторингет: пропусков воспламенения кение пропусков остановле с кодами Р0300, Р0301, Р03 равления катушками зажига		Пропуски отся коды странение	

ΤИ

						Γ	OCT 3.1105-84	
		Дата	АО "Л	АДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 147	
		Да						
		Подпись	Код Р0340 Датчик фаз неисправен					
		Под	1	Подключить диагнос	стический прибор.			
		ента			и прогреть до температуры ог ический прибор, попытаться в			
		№ документа		новения кода неиспр	равности.		TIK .	
		_	<u>_</u>	Проверить, активен з ↓	ли код неисправности в даннь	ыи момент?	<u></u>	
		Лист	ı	<u>Да</u> 			Нет	
		Изм.		↓ Код Р0340 - не	постоянный. В случае отсутст	гвия других кодов - см. "Ди	агно-	
					рормацию. роанализировать условия возн	никновения кода.		
		Дата	2	↓ Выключить зажигані	ие.			
		СЬ		Отсоединить колодк	и жгута от контроллера и датч иелостности электрических и		G2"	
		Подпись		колодки к контролле	ру и контактом "3" колодки к	датчику фаз, между контаг	ктом	
				главным реле и конт	нтроллеру и контактом "1" кол актом "2" колодки к датчику с			
		умен		электрической цепи" Проверить контакты	', п.2.6В. датчика и присоединяемой ко	олодки жгута на надежност	ъ со-	
		№ документа			е коррозии и деформации. ния исправны, то заменить да	тчик фаз на завеломо испр	ar-	
		Лист Л		ный, и проверить зан	носится ли код неисправности	повторно.		
			L	Если код Роз40 зано	сится повторно - заменить ког	нтроллер.		
		Изм		После ремонта запу	устить двигатель, сбросить код	ды и убедиться в отсутстви	и не-	
					исправности.			
Губликат		ار ا						
Публ	Взам.	Подп.						
	•		ТИ		Технологическая инструкция	I		

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 152 Дата Код Р0351 (Р0352) Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), обрыв цепи управления Подпись Код Р0351 (Р0352) заносится, если: - двигатель работает; № документа - самодиагностика зафиксировала отсутствие тока через катушку зажигания. Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. Лист 1 Проверяется наличие постоянной неисправности. 2 Проверяется исправность цепи питания. Изм. 3 Проверяется исправность цепи управления. 4 Проверяется исправность катушки зажигания. Диагностическая информация Дата В контроллере М74.8 проводится постоянный мониторинг величины тока через катушку зажигания. В случае отсутствия тока или недостаточной его величины фиксируется код неисправности. Изм Лист № документа Подпись

Подп.

			_	
Лата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	ОСТ 3.1105-84 Лист 160
	` -			
Полиись	Кла	Код Р0443 пан продувки адсорбера, цо	епь неисправна	
Изм Лист № локумента Полпись Лата Изм. Лист № локумента	Код Р0443 заносится, если: - двигатель работает; - самоднагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила неисправность. Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется наличие постоянной неисправности. 2 Проверяется наличие обрыва цепи управления КПА. 3 Проверяется наличие замыкания на массу цепи управления КПА. 4 Проверяется наличие замыкания на бортовую сеть цепи управления КПА. Диагностическая информация В контроллере используется драйвер клапана продувки адсорбера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера. Управлять состоянием клапана можно с помощью диагностического прибора в режиме: "Актюаторы; Управление степенью продувки адсорбера".			

Дубликат Взам. Подп.

3100.25100.12110

Та	АО "ЛАДА-ИМИДЖ'
Да	

Подпись

Код Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления

+	<u> </u>	Код Р0444 заносится, если:
	№ документа	- двигатель работает;
	JM(- самодиагностика драйвера клапана продувки адсорбера определила на выходе отсут-
	ДОК	ствие нагрузки.
		Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения
	Лист	кода неисправности.
	J.F	Описание проверок
	Изм.	Последовательность соответствует цифрам на карте.
	И	1 Проверяется наличие постоянной неисправности.
	22	2 Проверяется цепь питания клапана продувки адсорбера.
	Дата	3 Проверяется цепь управления клапаном продувки на обрыв.
-		4 Проверяется исправность электромагнитного клапана продувки адсорбера. Диагностическая информация
	P q	В контроллере используется драйвер клапана продувки адсорбера, обладающий функ-
	Подпись	цией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, ко-
	Год	роткое замыкание на массу или источник питания цепи управления клапаном продувки ад-
ļ		сорбера.
	Лист № документа	Управлять состоянием клапана можно с помощью диагностического прибора в режи-
	/Me]	ме: "Актюаторы; Управление степенью продувки адсорбера".
	OK)	Рекомендуемое значение сопротивления КПА должно быть в пределах 19-22 Ом для
	황	двигателя 11182, 21-24 Ом для двигателя 21214, 2123.
ŀ		
	Лис	
İ	M	
	Изм	
L		
H		
	_	
аТ		
ЛИК	Ä ï	
Дубликат	Взам. Подп.	
7		
		ТИ Технологическая инструкция

				CT 3.1105-84
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 164
Лата Изм. Лист № документа Полпись	Клапан продукты Код Р0458 заносится и двигатель работает самодиагностика д кание на массу. Сигнализатор неист кода неисправности. Описание проверон Последовательности 1 Проверяется нали 2 Определяется нали Диагностическая и В контроллере М74. функцией самодиагности	г; прайвера клапана продувки а правностей загорается через косоответствует цифрам на качие постоянной неисправностичие замыкания на массу цепиформация в используется драйвер клапки. Он может определять на	дсорбера определила на выхо 2 драйв-цикла после возни рте.	кновения увки. адающий і, как об-
Лист № документа Подпись	дувки адсорбера.	продувки адсорбера, замык тический прибор. Выбрать на диагностическо	ание цепи управления на м м приборе режим "Выбор код	accy
Изм Ли	↓ Да ↓ ↓ Код Р0458 - не ↓ ↓ Стоянные неист ↓ 2 Выключить зажигани Отсоединить колодку Провести проверку з	правности", п.2.6В. ие. у А жгута от контроллера.	твия других кодов - см. "Неп лодки жгута к контроллеру н	
	Замыкание есть? Да		ды и убедиться в отсутствии	не-

Подпись

Лист 169

Код Р0480 (Р0481) Реле вентилятора 1 (2), цепь неисправна

(диагностическая карта построена по схеме электрических соединений а/м Веста)

╄	+	\dashv	(диагностическая карта построена по схеме электрических соединении а/м Беста)
		Па	T4
		1eF	Код Р0480 (Р0481) заносится, если:
		Š	- двигатель работает;
		№ документа	- самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе отсутствие
		Ž	нагрузки.
		5	Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения
		Лист	кода неисправности.
+			Описание проверок
		Изм.	Последовательность соответствует цифрам на карте.
		Ľ	
		55	1 Проверяется наличие постоянной неисправности.
		Дата	2 Проверяется цепь питания и массы блока реле вентилятора.
		_	3 Проверяется цепь управления реле вентилятора на обрыв.
			4 Проверяется исправность блока реле вентилятора.
		CP	Диагностическая информация
		Подпись	В контроллере используется драйвер реле вентилятора, обладающий функцией само-
		lo	диагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое за-
		Ц	мыкание на массу или источник питания цепи управления реле.
		Та	Замыкание цепи управления на источник питания может быть определено в момент,
		Лист № документа	когда контроллер выдает команду на включение вентилятора.
		XX.	Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического
		101	
		શ્રે	прибора в режиме "Актюаторы; Управление реле вентилятора 1 (2) охлаждения двигателя".
		F.	
		Іис	
		Изм	
		Z	
	+	\dashv	
	+		
L			
E	\Box		
117.9			
Публикат	IX S	цп.	
Πv	Взам.	Подп	
Ľ	Ì	7	
			ТИ Технологическая инструкция
		1	

ГОСТ 3 1105-84

Подп.

ГОСТ 3.1105-84 АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 175 Подпись Код Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен № документа Код Р0500 заносится, если: - обороты коленчатого вала двигателя (параметр Обороты двигателя) более 1700 об/мин; - значение параметра нагрузки (параметр Относительный расход воздуха (нагрузка)) больше 50%; Лист - температура охлаждающей жидкости (параметр Температура охлаждающей жидкости двигателя) выше 20 °C; Изм. - сигнал скорости автомобиля (параметр Скорость автомобиля) менее 5 км/ч. Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности. Дата Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется, активен ли код Р0500 в момент запроса. 2 Выполняется проверка электрических цепей. Лист № документа Подпись 3 Определяется неисправная деталь. Диагностическая информация Диагностический прибор в режиме "Мониторинг; Выбор группы сигналов – Таблица общих параметров" показывает скорость автомобиля (параметр Скорость автомобиля). На автомобилях с АБС информация о скорости движения автомобиля может поступать на контроллер ЭСУД с блока управления АБС. Изм

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 177 Подпись Кол Р0504 Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов № документа Код Р0504 заносится если: - сигналы выключателей первой и второй группы коннтактов ВСТ рассогласованы более 200 секунд на запущенном двигателе в режиме холостого хода; - или количество нажатий на педаль тормоза, определяемых по сигналам двух выключателей первой и второй группы коннтактов BCT, отличается на величину диагностического Лист порога на движущемся автомобиле. Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устой- $M_{3M.}$ чивой неисправности. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. Дата 1 Проверяется, активен ли код Р0504 в момент запроса. 2 Выполняется проверка электрических цепей. 3 Проверяется установка выключателя педали тормоза. Диагностическая информация Подпись Выключатель сигнала торможения имеет две группы контактов. Первая группа контактов (контакты "3-4") коммутирует напряжение после выключателя зажигания (клемма "15"). Вторая группа контактов (контакты "1-2") коммутирует напряжение после аккумуля-Лист № документа торной батареи (клемма "30"), поступающее на питание ламп стоп-сигналов. Оба эти сигнала поступают на контроллер ЭСУД. В состоянии отпущенной педали тормоза контакты первой группы должны быть замкнуты, а контакты второй – разомкнуты. Диагностический прибор в режиме "Мониторинг - Выбор группы сигналов – Таблица общих параметров" показывает бит состояния контактов первой группы (параметр Концевик педали тормоза №1) и бит состояния контактов второй группы (параметр Концевик педали тормоза №2) выключателя сигнала торможения. Изм При обнаружении рассогласования сигналов выключателей первой и второй группы коннтактов ВСТ система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

	ΓΟCT 3.1105
В АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист
Ла	
5 Кон Р0504 Выминонатели "А/В" и	педали тормоза, рассогласование сигналов
Код Р0504 Выключатели "А/В" и	тедали тормоза, рассогласование сигналов
1 Подключить диагностический приос	рр. Воспроизвести условия возникновения ко-
да. Выбрать на диагностическом при Проверить, активен ли код неисправ	иборе режим "Выбор кодов неисправности".
тіроверить, активен ли код неисправ	ности в данныи момент?
да. Выбрать на диагностическом при Проверить, активен ли код неисправ ↓ Да Да ————————————————————————————	HeT
─	<u> </u>
	"Информация о неисправности" к коду P0504 етчик циклов до удаления из памяти, см.
Than in sha terme hapamerpa e it	а >38, то выполнить проверку 2.
Если значение параметра <38,	
рага — ↓ ↓ 1 Если при нажатии на педаль тормо	
2 1 Если при нажатии на педаль тормо стоп-сигналы, проверить:	оза периодически или постоянно не загораются
- нет ли заклинивания штока выключ	чателя педали тормоза при нажатии на педаль
тормоза; - проверить наличие бортового напр. теля педали тормоза в свободном и н	•
- проверить наличие бортового напр	яжения на контактах второй группы выключанажатом состоянии в соответствии с принци-
Tox moforty by warranger	ажатом состояний в соответствии с принци-
- проверить исправность соответству	ующих предохранителей цепей стоп-сигналов;
	соединения контактов в колодке выключате-
ля педали тормоза. 2 Если при нажатии на педаль тормо	оза при включенных габаритных огнях, указа-
	вотуманных огнях наблюдается слабое свече-
	ность цепи "массы" задних фонарей.
	ряжения на контактах первой группы выклю-и нажатом состоянии в соответствии с прин-
ципом работы выключателя.	
	электрической цепи между контактом "ВСЗ"
	гветствующим контактом кололки к ВСТ (), между контактом "ВС2" колодки к кон-
	и контактом кололки к ВСТ (цепь второй груп-
/ 1	целостности электрической цепи", п.2.6В.
Неисправности обнаружены?	
HeT	Да
<u> </u>	<u> </u>
	справности. При необходимости заменить
BCT.	
3 Проверить надежность крепления В	СТ, надежность присоединения колодки жгута
проводов к ВСТ (для а/м Niva провес	сти проверку технологического зазора ВСТ,
при необходимости отрегулировать проверить установку штатных ламп	зазор - см. "Диагностическая информация").
	ризвести условия возникновения кода.
При повторном занесении кода заме	
Посторов	
	ь, сбросить коды и убедиться в отсутствии не- справности.
Подп.	
Подп	

			ГОСТ 3.1105-84
Ta	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110 Лист 180
а Изм. Лист № документа Подпись Дата	Цепь да Код Р0522 заносито - двигатель работае - состояние датчика Описание проверо Последовательност 1 Проверяется нали 2 Проверяется рабо 3 Определяется нал Диагностическая Причиной возникн	Код Р0522 отчика давления масла, низова, если: от; а не изменяется после запусков соответствует цифрам на качие неисправности. отоспособность датчика давличие замыкания на массу цениформация овения кода Р0522 может бы	кий уровень сигнала а двигателя. арте. ения масла (ДДМ). пи к ДДМ.
Дата	тризнении маслиного фил	теме смазки по причине неис вътра, засорения сетки маслог	справности редукционного клапана, за- приемника и т.д.
	 Полключить лиагно 	а, низкий уровень сигнала в зажигание. Бора в режиме "Выбор кодов не-	
N3M JIncr No.	↓ Да ↓ ↓ Код Р0522 - но		↓ Нет ↓ ствия других кодов - см. "Непо-
	Запустить двигателн	ия цепи на массу", п.2.6B. Зам	ния контакта ДДМ на массу – см.
	Провести проверку	замыкания контакта "AD4" к кания цепи на массу", п.2.6В. Нет Неисправен	
Дубликат Взам. Подп.		устить двигатель, сбросить ко исправности.	оды и убедиться в отсутствии не-

					ГОСТ 3.1105-84	
Дата	AO "J	ІАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 18	
Да						
Cb			IC D0533			
Подпись		Пепь лат	Код Р0523 чика давления масла, выс	окий vnoreнь сигнала		
По		цень дат	чика давления масла, выс	окий уровень сигнала		
Га		Код Р0523 заноситс	я, если:			
мен		- двигатель работает				
экуг			не изменяется после запуск	а двигателя.		
№ документа		Описание провероз	к 5 соответствует цифрам на к	cante		
		1 Проверяется нали		мрте.		
Лист		2 Проверяется работ	госпособность датчика давл	ения масла (ДДМ).		
Изм.			ичие обрыва цепи к ДДМ.			
Z		Диагностическая и		ППМ		
Дата		причинои возникно	вения кода Р0523 может бы	ть неисправность ддімі.		
Да						
		Код Р0523 Цеп	ь датчика давления масла	а, высокий уровень сигнал	a	
ИСЬ						
Подпись	1		тический прибор. Включит			
Ŭ		стереть коды с помо испраности; Стереть		бора в режиме "Выбор кодов	3 не-	
HTa		Запустить двигатель.				
мен		Код Р0523 заносится				
Лист № документа		<u> </u>			<u> </u>	
Nº ⊥		Да			Нет	
1CT		↓ Vor D0522 vo		ствия других кодов - см. "Но		
			постоянныи. В случае отсут правности", п.2.6В.	ствия других кодов - см. тне	ello-	
Изм			привности , н.2.ов.			
	2	Выключить зажигані	ие. Отсоединить колодку жг	ута от ДДМ.		
				ания контакта ДДМ на массу	у – см.	
		''Проверка замыкани 	я цепи на массу", п.2.6В. Заг	мыкание есть?		
		Да		ЛЛМ		
		<u> Zu</u>	пет / пенепривен	/// !**1.		
	3			жгута от контроллера ЭСУД		
				епи между контактом "AD4"		
			и контактом колодки к дду, п.2.6В. Цепь исправна?	М – см. "Проверка целостнос	сти	
		электрической цени	, п.2.ов. цень исправна:			
		Нет	Да → Неисправен	контроллер ЭСУД.		
		<u> </u>				
		Неисправен жгут про	оводов.			
		После ремонта запу	стить лвигатель, сбросить к	оды и убедиться в отсутстви	ии не-	
		,	исправности.			
			•			
(aT						
уоликат зам. Годп.						
Дуоль Взам. Подп.						
	ТИ		Технологическая инструкци			
I	111	Ī	тельнопогическая инструкци	.1/1		

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 182 Подпись Кол Р0560 Напряжение бортовой сети автомобиля № документа Код Р0560 заносится, если: - напряжение на контактах "ВН1", "ВН2" контроллера отличается на величину диагностического порога от напряжения на контакте "BF2"; - двигатель работает. Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неис-Лист правности. Описание проверок Изм. Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется, активен ли код в настоящий момент. 2 Выполнить проверку напряжения бортовой сети при помощи диагностического при-Дата бора. Диагностическая информация Диагностический прибор в режиме "Мониторинг; Выбор группы сигналов – Таблица общих параметров" показывает напряжение бортсети (параметр Напряжение в бортовой Изм | Лист | № документа | Подпись **сети**), измеренное на контакте "BF2". В режиме "Мониторинг; Выбор группы сигналов – Аналоговые входы" показывает напряжение бортсети (параметр АЦП Напряжение батареи), измеренное на контактах "BH1", "BH2". При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке.

		_]	TOCT 3.1105-84
	l a	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 183
	Дата		·	•	'
	ИСЬ		Код Р0560 Напряжение борто	вой сети автомобиля	
	Подпись				
	Лист № документа	. 1	Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностиченеисправности". При наличии кодов по драйверной диагностик ды P0032, P0038, P0262, P0265, P0268, P0271, P0694) перейти на соответствующие диагност Проверить, активен ли код P0560 в данный мо	те исполнительных механизмог Р0459, Р0617, Р0629, Р0647, Роические карты.	з (ко-
			Д а		Нет
	Изм.		<u></u>		<u> </u>
	Дата	-	↓ Код Р0560 - непостоянный. В "Информа найти значение параметра Счетчик цик п.2.4.	слов до удаления из памяти, о	
	Подпись		 ↓ Если значение параметра >38, то выполи Если значение параметра <38, то стерети 		
	ПоП	2	При отключенных электрических нагрузках ог		
	№ документа	,	ти, фиксируемое диагностическим прибором. Напряжение в бортовой сети и параметра Al ются друг от друга более, чем на 3 В?		
	T No T		Да I		Нет
	Изм Лист		Код Р0560 - непостоянный. Выполнить и ской цепи до контактов "ВF2", "ВН1", "І "Проверка целостности электрической и силовых цепей и цепи управления главн 4.	ВН2" колодки к контроллеру - депи", п.2.6В. Выполнить прово	см. ерку
			Выполнить проверку целостности электричест "ВН2" колодки к контроллеру - см. "Проверка п.2.6В.	целостности электрической це	епи",
			Выполнить проверку силовых цепей и цепи уг ствии с картой А-4.	іравления главным реле в соот	вет-
		-	Устранить обнаруженные неисправности. Стереть код неисправности и воспроизвести у При повторном занесении кода заменить конт		
		-	После ремонта запустить двигатель, сбросити исправност		и не-
		-			
Дубликат	Взам. Подп.	:			

g A	О "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 18
Дата		
CP		Voz D0561
Подпись	Напряжение б	Код Р0561 бортовой сети нестабильно
	•	•
№ документа	Код Р0560 заносится, если:	ения на контактах "ВН1", "ВН2" контроллера выш-
куме	порогового значения;	JIII III KOITIKKIAN BITT , BITZ KOITIPOJEICPU BEITT
дог	- двигатель работает.	_
<u>ž</u>	Сигнализатор неисправностей заправности.	горается через 5 с после возникновения кода неис
Лист	Описание проверок	
Изм.	Последовательность соответствуе	т цифрам на карте.
Й	1 Проверяется, активен ли код в н 2 Проверяется надежность крепле	
Дата	Диагностическая информация	ния клеми к АКБ.
Д	Диагностический прибор в режим	ие "Мониторинг; Выбор группы сигналов – Таблиц
9	общих параметров" показывает напряж сети), измеренное на контакте "BF2".	кение бортсети (параметр Напряжение в бортово
Подпись		группы сигналов – Аналоговые входы" показывае
Под	напряжение бортсети (параметр АЦП	Напряжение батареи), измеренное на контакта
	"ВН1", "ВН2".	авности система управления двигателем перейдет
мен	аварийный режим в текущей поездке.	авности система управления двигателем переидет
OKY		
No ⊥		
ист		
Изм Лист № документа		
Изм		

Подп.

Подп.

G	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 19
Дата		I	
بو			
Подпись		Код Р0601	
Под	контроллер Суд, оп	ибка контрольной суммы ПЗУ	
Га	Код Р0601 заносится, если:		
№ документа	- двигатель работает;		
OKY		етствует запрограммированному значеник	
्रे प्र	Сигнализатор неисправностеи заго чивой неисправности.	рается на 3-ей поездке после возникновен	ния устои
<u> </u>	Описание проверок		
Лист	Последовательность соответствует	цифрам на карте.	
	1 Сбросить код.		
Изм.	2 Заменить контроллер на заведомо	о исправный.	
23	Диагностическая информация	WA 6	T. 6
Дата		е "Мониторинг: Выбор группы сигналов	
	ЭБУ).	ьную сумму ПЗУ (параметр Контрольн	ая сумм
P		еобходимо выполнить процедуру адапта	ции нул
XI		гации функции диагностики пропусков во	
Подпись	ния - см. п.1.1.		
	14 Pa/01 14 CV	77	
Изм Лист № документа	Код РОбОТ Контроллер СУ	Д, ошибка контрольной суммы ПЗУ	
Kyn	1 Подключить диагностический приб	ор. Включить зажигание.	
ज् य		ора удалить код неисправности в режиме:	
F.	"Выбор кодов неисправности; Стере	еть и обновить".	
Лис			
M	2 При повторном возникновении кода	а заменить контроллер.	
И3	Посна рамонта запустить пригатан	ь, сбросить коды и убедиться в отсутствии	. 110
	*	ь, соросить коды и убедиться в отсутствии исправности.	1 нс-
	r	епривности.	

		ГОСТ 3.1105-84
Лата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 192
Полись	Контроллер	Код Р0606 СУД, ошибка процессора
мента Полпись Лата Изм. Лист № локумента	- зажигание включено; - внутренние тесты контроллера Сигнализатор неисправностей за правности. Описание проверок Последовательность соответству 1 Если неисправность периодиче Диагностическая информация С момента включения зажигания выполняет внутренние проверки, напр процессора. Часть проверок выполняется одн Часть проверок выполняется цик При обнаружении неисправность В случае замены контроллера дроссельной заслонки и процелуру ала	ски фиксируется, необходимо заменить контроллер. и до момента отключения главного реле контроллер авленные на определение неисправности аппаратуры ократно при включении и выключении зажигания.
HOKY	Код Р0606 Контр	оллер СУД, ошибка процессора
H3M JIUCT No JOKVMEHTB	Запустить несколько раз двигател При повторном возникновении ко	мбора удалить код неисправности в режиме: ереть и обновить".
	-	исправности.

AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Ли
Подпись		Код Р0616
Поп	Дополнительное реле стартер	а, замыкание цепи управления на массу
тта	Код Р0616 заносится, если:	
№ документа с	двигатель работает;самодиагностика драйвера доп.	реле стартера определила на выходе замыкан
мас мас	cy.	
	При возникновении этого кода сиги Описание проверок	нализатор неисправностей не загорается.
Лист	Последовательность соответствует	
Изм.	1 Проверяется наличие постоянной 2 Определяется наличие замыкания	неисправности.
	Диагностическая информация	
Дата		ер доп. реле стартера, обладающий функцией чие таких неисправностей, как обрыв, коротк
	кание на массу или источник питания	цепи управления реле.
ИСР		сет быть неправильное подключение сигнализа стартера можно с помощью диагностического
бор бор	а в режиме "Актюаторы – Управлени	
Мен	Код Р0616 Дополнительное реле ст	артера, замыкание цепи управления на мас
цоку	TI	
	Подключить диагностический приб	
<u>1</u>	Выбрать на диагностическом прибо	pe perkinim Bisioop kogob nenenpablioeth .
Лист №.	Выбрать на диагностическом прибо Попытаться запустить двигатель.	
Лист М		
H3M JIncr No.	Попытаться запустить двигатель.	
	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправ ↓ Да ↓	вности в данный момент? ↓ Нет ↓
	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправ ↓ Да ↓	вности в данный момент? ↓ ↓ Нет ↓ случае отсутствия других кодов - см. "Непо-
Изм	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправ Да Код Р0616 - непостоянный. В стоянные неисправности", п.2 ↓	вности в данный момент? ↓ ↓ Нет ↓ случае отсутствия других кодов - см. "Непо-
	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправорований в развительной в ра	вности в данный момент?
Изм	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправ ↓ Да ↓ Код Р0616 - непостоянный. В ↓ стоянные неисправности", п.2 ↓ Выключить зажигание. Отсоединить колодку В жгута от ко Провести проверку замыкания конт	вности в данный момент?
Изм	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправорований в развительной в ра	вности в данный момент?
Изм	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправорований в дарами в дарам	вности в данный момент? — Нет — случае отсутствия других кодов - см. "Непо6В. — нтроллера. вкта "ВВ1" колодки жгута к контроллеру на ели на массу", п.2.6В.
Изм	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправорований в дарами в дарам	вности в данный момент?
Изм	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправорований в дарами в дарам	вности в данный момент? — Нет — случае отсутствия других кодов - см. "Непо6В. — нтроллера. вкта "ВВ1" колодки жгута к контроллеру на ели на массу", п.2.6В.
Изм	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправобрать, активен ли код неисправобрать, активен ли код неисправобрать, активен ли код неисправобрать, п.2 ↓ Код Р0616 - непостоянный. В стоянные неисправности", п.2 ↓ Выключить зажигание. Отсоединить колодку В жгута от ко Провести проверку замыкания конт массу – см. "Проверка замыкания це Замыкание есть? ↓ ↓ Да	вности в данный момент? — Нет — случае отсутствия других кодов - см. "Непо6В. — нтроллера. вкта "ВВ1" колодки жгута к контроллеру на ели на массу", п.2.6В.
Изм	Попытаться запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправ ↓ Да ↓ Код Р0616 - непостоянный. В ↓ стоянные неисправности", п.2 ↓ Выключить зажигание. Отсоединить колодку В жгута от ко Провести проверку замыкания конт массу – см. "Проверка замыкания це Замыкание есть? ↓ Да Нет → Неисправен ↓ Неисправен жгут проводов.	вности в данный момент? — Нет — случае отсутствия других кодов - см. "Непо6В. — нтроллера. вкта "ВВ1" колодки жгута к контроллеру на ели на массу", п.2.6В.

Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 20
Подпись Да	Рана бан	Код Р0628 зонасоса, замыкание цепи у	Whose hadded the Maccey	
-		•	правления на массу	
№ документа	Код Р628 заносится - двигатель работае:			
OKYM		драйвера реле бензонасоса	определила на выходе зам	ыкание н
		этого кода сигнализатор неи	справностей не загорается.	
Лист	Описание проверо	к 5 соответствует цифрам на ка	пто	
		чие постоянной неисправност		
Изм.	•	ичие замыкания на массу цеп	и управления реле бензонас	coca.
Дата	Диагностическая и В контроллере испо	нформация ользуется драйвер реле бензо	онасоса, обладающий функт	цией сам
П		пределять наличие таких неи		роткое з
CP		очник питания цепи управлением реле бензонасоса можно		ого приб
Подпись	ра в режиме "Актюаторы"			·
\perp				
ента	Код Р0628 Рел	не бензонасоса, замыкание п	цепи управления на массу	
№ документа	1 Подключить диагнос	тический прибор.		
Ne A		тическом приборе режим "Вы	бор кодов неисправности".	
Лист	Попытаться запустит Проверить, активен в	ть двигатель. ти код неисправности в данны	ый момент?	
Изм	↓ Да			↓ Нет
Й	<u> </u>			↓ ↓
	· ·	постоянный. В случае отсутс правности", п.2.6В.	твия других кодов - см. "Не	:ПО-
	2 Выключить зажиган	ие.		
		у В жгута от контроллера. амыкания контакта "BG1" ко		ша
		амыкания контакта вот ко ка замыкания цепи на массу",		на
	Замыкание есть?			
	\Box Да \Box Нет \rightarrow	Неисправен контроллер.		
	↓ Неисправен жгут про	DROJIOR		
	Trenempuben mi yr npo	ододов.		
	После ремонта запу	стить двигатель, сбросить ко исправности.	ды и убедиться в отсутстви	и не-

3100.25100.12110

та	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"
Да	

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм

Код Р062F Ошибка внутреннего EEPROM

Код Р062F заносится, если:

- произошла ошибка при проведении контроллером внутреннего теста "чтение — запись" в $ЭР\Pi 3У$.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. п.1.1.

Код P062F Ошибка внутреннего EEPROM

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание.

С помощью диагностического прибора удалить код неисправности в режиме:

"Выбор кодов неисправности; Стереть и обновить".

При повторном возникновении кода заменить контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р0641 Цепь питания датчиков, обрыв

Код Р0641 заносится, если:

- зажигание включено;
- внутренние тесты контроллера определили отсутствие нагрузки в цепи питания $+5~\mathrm{B}$ датчиков ЭСУД.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. п.1.1.

Код Р0641 Цепь питания датчиков, обрыв

1 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание.

С помощью диагностического прибора удалить код неисправности в режиме:

"Выбор кодов неисправности; Стереть и обновить".

При повторном возникновении кода заменить контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

Подп.

Дата	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 20-
П				
Подпись		Цепь питания датч	Код Р0642 ников, низкий уровень сигнала	
		Код Р0642 заносится, если:	•	
№ документа		- зажигание включено;		
TOKY	пеп	- внутренние тесты контроллера с и питания +5 В датчиков ЭСУД.	определили напряжение ниже допустимого	уровня н
		Сигнализатор неисправностей заг	горается через 5 с после возникновения ко	ода неис
Лист	праі	вности. Описание проверок		
Изм. Ј		Последовательность соответствуе		
Z			ия на массу цепей питания +5 В датчиков ЭС ки фиксируется, необходимо заменить конт	
Дата		Диагностическая информация		-
	лро		необходимо выполнить процедуру адаптац птации функции диагностики пропусков вос	
CF		- см. п.1.1.	пации функции диагностики пропусков вос	пламспс
Подпись		Von D0642 Hone mercene	g retuined where it madely entry to	
		код гоо42 цень питания	я датчиков, низкий уровень сигнала	
Лист № документа	1	Выключить зажигание.		
OKYM		Отсоединить колодки А и В жгута Провести проверку замыкания конт	от контроллера. тактов "АК1" ("АВ4"), "ВА4", "ВВ4" колодо	ок
Ne Ac		жгута к контроллеру на массу – см.	. "Проверка замыкания цепи на массу", п.2.6	
ист		Замыкание есть?	_	
		Нет Да → Неисправел	н жгут проводов.	
Изм	2	↓ Присоединить колодки A и B жгута	9 V VOUTBOULEBY	
	2	Подключить диагностический приб		
			бора удалить код неисправности в режиме:	
		"Выбор кодов неисправности; Стер При повторном возникновении код		
			пь, сбросить коды и убедиться в отсутствии исправности.	не-

		-			OCT 3.1105-84
Пото	AO'	'ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 205
	(
Поппион	THE COLUMN		Код Р0643		
	4011	Цепь г	итания датчиков, высокий	уровень сигнала	
o L	5111	Код Р0643 заносится			
Мопокумента		- зажигание включен - внутренние тесты	ю; контроллера определили напр	ряжение выше допустимог	о уровня в
و ا	цег	ли питания +5 В датчик Сигнализатор, неисп	ов ЭСУД. равностей загорается через :	5 с после возникновения	кола неис-
Пист		авности.	•	o c noone boshirkhobening	кода пене
		Описание проверон Последовательность	: соответствует цифрам на кар	оте.	
Мам		1 Определяется нал	ичие замыкания на бортовук		3 датчиков
Пото	عال عال	ЗУД. 2 Если неисправност	ъ периодически фиксируется	, необходимо заменить кон	птроллер.
	_	Диагностическая и	нформация онтроллера необходимо выг	полнить процедуру адапт	ании иулд
10,	дро	оссельной заслонки и пр	онтроллера необходимо выпоснедуру адаптации функции		
Попшион	низ	я - см. п.1.1.			
	4 1	Код Р0643 І	(епь питания датчиков, выс	сокий уровень сигнала	
етиемиласи	1	Выключить зажигани	e.		
	401		а А и В жгута от контроллера. мыкания контактов "АК1" (".		IIOV
2		жгута к контроллеру	на бортовую сеть – см. "Пров		
Пист		вую сеть", п.2.6В. Замыкание есть?			
Man	WC13W	<u> </u>	**		
	_	<u> </u>	Неисправен жгут проводов	В.	
	2		ки А и В жгута к контроллеру гический прибор. Включить з		
			гическии приоор. Бключить з ического прибора удалить ко,		;
			авности; Стереть и обновить' кновении кода заменить конт		
				•	
		После ремонта запус	стить двигатель, сбросить код исправности.	цы и убедиться в отсутстви:	и не-

			Γ	OCT 3.1105-84
	ҩ АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 206
	-			
	170	Код Р0645		
	Эйцц Реле муфт (лиагностическая карта 1	гы компрессора кондицион	епа. непь неисправна	
	Пиагностическая карта і	построена по схеме электриче		га. Веста)
	→ ` •	1	1	, ,
	Код Р0645 заносите:	я, если:		
	- двигатель работает	r ;		
		ение кондиционера выполне	на (параметр Компрессор	кондицио-
	울 нера включен = Да);			
	T I	райвера реле муфты компрес	ссора кондиционера опреде	елила неис-
	правность.	The Division of the Control of the Control	2 Harris Harris Books Books	unian oponina
	Сигнализатор неист кода неисправности.	правностей загорается через	2 драив-цикла после возн	икновения
	Описание проверон	ĸ		
		ь соответствует цифрам на ка	рте.	
	1 Проверяется налич	чие постоянной неисправност	ги.	
		питания реле муфты компрес		
	ਤੁ 3 Проверяется цепь	управления реле муфты комп		обрыв.
		авность реле муфты компресс	сора кондиционера.	
1	길 Диагностическая и			~
	В контроллере испо	льзуется драйвер реле муфт		
	Е ющий функцией самодиаг	ностики. Он может определя ие на массу или источник пит		
	Управлять включен	не на массу или источник пит пием реле муфты компрессо		
	диагностического прибора		ра кондиционера можно е	помощью
;		a penamic i introducepi.		
	ющий функцией самодиаг обрыв, короткое замыкани Управлять включен диагностического прибора			
	<u> </u>			
	/J3M			
	\dashv			
Кат				

Подп.

исправности.

Подп.

ТИ

ГОСТ 3.1105-84

Дата) "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лис	
Подпись Д		Р0691 (Р0693) мыкание цепи управления на массу	
кумента	лассу.	вентилятора определила на выходе замыкани	
	Сигнализатор неисправностей заго кода неисправности. Описание проверок Последовательность соответствует 1 Проверяется наличие постоянной		
Дата	2 Определяется наличие замыкания Диагностическая информация В контроллере используется драйв	на массу цепи управления реле вентилятора. ер реле вентилятора, обладающий функцией с	
Подпись	диагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое мыкание на массу или источник питания цепи управления реле. Замыкание цепи управления на источник питания может быть определено в моме когда контроллер выдает команду на включение вентилятора. Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностическо		
№ докумен		ние реле вентилятора 1 (2) охлаждения двигате. а 1 (2), замыкание цепи управления на массу	
F	Подключить диагностический прибо Выбрать на диагностическом прибо Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправ	ре режим "Выбор кодов неисправности".	
Изм	<u>↓</u>	Нет	
Изм	Да ↓	↓иный. В случае отсутствия других кодов - см.	
	↓ Код Р0691 (Р0693) - непостоян "Непостоянные неисправности ↓ 2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку В жгута прово Провести проверку замыкания конта леру на массу — см. "Проверка замыкание есть? ↓ ↓	дный. В случае отсутствия других кодов - см. а", п.2.6В. одов от контроллера. акта "ВС1" ("ВD1") колодки жгута к контрол-	

ТИ

		Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 214		
		Подпись	Код Р0830 Выключатель педали сцепления, цепь неисправна (диагностическая карта построена по схеме электрических соединений а/м Гранта)					
		Лист № документа	Код Р0830 заносится, если: - двигатель работает; - не активна ошибка по датчику скорости; - автомобиль движется; - нет изменений напряжения сигнала на входе "ВВЗ" контроллера при нажатой / отпущенной педали сцепления во время переключения передач.					
	Изм.	Дата Изм. Л	Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется наличие кода Р0830 в памяти КСУД. 2 Выполняется проверка срабатывания выключателя педали сцепления (ВПС). 3 Выполняется проверка электрических цепей. Диагностическая информация При нажатой педали сцепления выключатель разомкнут. Диагностический прибор в режиме "Мониторинг; Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров" показывает бит состояния выключателя педали сцепления (параметр					
		нта Подпись						
		Лист № документа	Концевик педали сцепле На а/м VESTA инф ЭБУ uBCM по шине CAN	ормация о состоянии ВСПІ	IC поступает на контроллер	ЭСУД с		
		Изм						
Дубликат	Взам.	Подп.						

			Γ	OCT 3.1105-84			
OA dara	ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 215			
Да							
ИСР	Кол Р0830 Вык		 чния, пепь неисправна				
Подпись	Код Р0830 Выключатель педали сцепления, цепь неисправна						
Дата Изм. Лист № документа	В "Информация о неисприик циклов до удаления Если значение параметраван при неполном отпусктелем), то стереть код и исцепления. Если значение параметра Войти в режим "Мониторов". Нажимать и медлекраз. Убедиться в изменек которое при каждом наж	ском приборе режим "Выборавности" к коду Р0830 най из памяти, см. п.2.4. а <38 (код Р0830 — непостокании педали сцепления прпроинструктировать владела >38, то выполнить проверринг; Выбор группы сигнанно полностью отпускать пии состояния параметра Катии на педаль сцепления датии на педаль на педаль сцепления дати на педаль на	йти значение параметра Сорянный и возможно зафиксори переключении передач сольца об отпускании педалирку 2. Таблица общих парапедаль сцепления не менее концевик педали сцеплен должно меняться на состо	еиро- води- и вмет- е 7 пия, яние			
пись	"нажат", и без задержки и стояние "отпущен". Сост	после отпускания педали с	щепления возвращаться в	co-			
Подпись	↓ ↓	ояние изменяется?					
Ta	Нет			Да			
№ документа		адержки или иногда отсутс ик педали сцепления пос					
и Лист	↓ ↓ Да Выклю ↓ ↓	очатель педали сцепления и	и цепи исправны.	Нет			
Изм		вие влияния внешних меха тствии заменить ВПС.	анических факторов на раб	боту			
3	педали сцепления в свобо электрических соединени	ового напряжения на конта одном и нажатом состояни ий и принципом работы вы х соответствует схеме и пр	ии в соответствии со схемо ыключателя.				
	Да			↓ Нет			
		кенные неисправности. Пр сцепления. Повторить прог		ь вы-			
	колодки к контроллеру и сти электрической цепи" При исправной цепи и на	остности электрической цо контактом "1" колодки к I п.2.6В. аличии на контакте "ВВЗ" при нажатии / отпускании п	ВПС - см. "Проверка целос колодки жгута к контроле	ру			
	троллер и повторить про		лодинг одониония замонит	D Ron			
	После ремонта запустит	гь двигатель, сбросить коді исправности.	ы и убедиться в отсутстви	и не-			
Взам. Подп.							

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 216 Подпись Кол Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона № документа Код Р1335 заносится, если: - зажигание включено; - положение дроссельной заслонки превышает максимально допустимое в течение 0.5 c:Лист - дроссельная заслонка находится в максимально допустимом положении в течение 3 c. $M_{3M.}$ Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. Описание проверок Дата Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 С помощью диагностического прибора проверяется наличие кодов Р0122, Р0123, P0222, P0223, P2135, P1545, P1558, P1559, P1602, P1336, P1388, P1389, P0606. Поиск неисправности необходимо начинать с этих кодов. Подпись 2 Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер. Диагностическая информация С момента включения зажигания и до момента отключения главного реле контроллер Лист № документа выполняет мониторинг положения дроссельной заслонки. Максимально допустимое положение дроссельной заслонки рассчитывается в зависимости от оборотов двигателя, положения педали акселератора, температуры двигателя и т.д. При обнаружении неисправности система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки: - обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин). Изм Причиной фиксации кода Р1335 могут быть неисправность аппаратуры процессора или ошибки программного обеспечения, приводящие к некорректному расчету заданного положения дроссельной заслонки. Подп.

ΤИ

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Кол Р1336

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков "A" / "В" положения дроссельной заслонки

Код Р1336 заносится, если:

- зажигание включено;
- сумма сигналов ДПДЗ A и ДПДЗ B отличаются от опорного напряжения 5 B более чем на $0.3~\mathrm{B}$ в течение $0.5~\mathrm{c}$.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р1336 в момент диагностики.
 - 2 Выполняется проверка в соответствии с картой для кода Р2135.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг; Выбор группы сигналов – Аналоговые входы" показывает сигналы ДПДЗ А (параметр **АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 1**) и ДПДЗ В (параметр **АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 2**) в вольтах.

При открытии дроссельной заслонки сигнал ДПДЗ В увеличивается, сигнал ДПДЗ А уменьшается.

При полностью закрытой дроссельной заслонке сигнал ДПДЗ В должен находится в диапазоне 0,30...0,50 В, сигнал ДПДЗ А должен находится в диапазоне 4,50...4,70 В.

Контроллер пересчитывает вольтовые сигналы ДПДЗ А и ДПДЗ В в процент открытия дроссельной заслонки.

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг; Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров" отображает процент открытия дроссельной заслонки (параметр "Положение дроссельной заслонки"), который рассчитывается как среднее арифметическое сигналов ДПДЗ А (%) и ДПДЗ В (%). 0 % соответствует полностью закрытой дроссельной заслонке. 100 % соответствует максимальному открытию дроссельной заслонки.

Сигналы ДПДЗ A и ДПДЗ B рассогласованы, если выполняется следующее условие: |5 B - (3начение AIII ДПДЗ 1 + 3начение AIII ДПДЗ 2)| > 0.3 B

При обнаружении рассогласования сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В, система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:

- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

В случае замены ЭДП или контроллера ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диагностического прибора (режим "Функции; Сброс "Первая инициализация") необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки.

Для этого на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.

Адаптация будет прервана, если:

- прокручивается двигатель;
- автомобиль движется;
- нажата педаль акселератора;
- температура двигателя ниже 5 °C или выше 100 °C;
- температура окружающего воздуха ниже 5 °C.

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-8%).

ΤИ

Лист 220

Подпись № документа Лист Изм. Дата № документа Подпись Лист Изм

Кол Р1388

Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков "A"/"В" положения педали акселератора

Код Р1388 заносится, если:

- зажигание включено;
- сигнал датчика положения педали акселератора А (параметр АЦП Датчик положения педали акселератора 1) и удвоенный сигнал датчика положения педали акселератора В (параметр АЦП Датчик положения педали акселератора 2) отличаются на величину порога в течение 0,5 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р1388 в момент диагностики.
 - 2 Выполняется проверка в соответствии с картой для кода Р2138.

Диагностическая информация

При обнаружении рассогласования сигналов ДППА А и ДППА В, система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:

- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин).

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг; Выбор группы сигналов — Аналоговые входы" показывает сигналы ДППА А (параметр **АЦП** Датчик положения педали акселератора 1) и ДППА В (параметр **АЦП** Датчик положения педали акселератора 2) в вольтах.

Сигналы ДППА A и ДППА B увеличиваются пропорционально нажатию педали акселератора. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА A должен быть в два раза больше сигнала ДППА B.

При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА А должен находится в диапазоне 0,60...0,80 В, сигнал ДППА В должен находится в диапазоне 0,30...0,40 В.

Для расчета положения педали акселератора, выраженного в процентах (параметр **Положение педали газа**), используется минимальный сигнал из **АЦП ДППА 1** и $2 \times \mathbf{AЦП}$ ДППА 2.

При каждом включении зажигания, контроллер определяет нулевое положение педали акселератора. Значение 100 % педали акселератора (параметр **Положение педали газа**) достигается при напряжении 4,0 В / 2,0 В с датчика ДППА А / ДППА В. При полностью нажатой педали акселератора параметр АЦП сигнала ДППА А должен находиться в диапазоне 4,20...4,60 В, параметр АЦП сигнала ДППА В должен находиться в диапазоне 2,10...2,30 В.

Дубликат	Взам.	Подп.	

ΤИ

12	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 22
Дата		·
1Cb		Код Р1389
Подпись	Мониторинг управления приводом д	под 1100) россельной заслонки, обороты двигателя вне до
+	пуст	имого диапазона
№ документа	Код Р1389 заносится, если:	
cyme	- двигатель работает;	
ДОК	- обороты двигателя, рассчитанны	не разными методами, отличаются более чем на 30
2	об/мин в течение 0,3 с.	_
Лист	Сигнализатор неисправностеи заг правности.	орается через 5 с после возникновения кода неис
4.	правности. Описание проверок	
Изм.	Последовательность соответствует	г цифрам на карте.
\pm		емпфера в соответствии с картой для кода Р0336.
Дата		ки фиксируется, необходимо заменить контроллер.
\perp	Диагностическая информация Обороты двигателя рассчитывают	ся по сигналу ДПКВ. Для повышения достоверност
P.		двумя разными методами. При этом контроллер в
Подпись		вания значений, получаемых двумя разными мето
Под	дами.	
멸	Если рассогласование превышает гателем будет работать в аварийном реж	300 об/мин в течение 0,3 с, система управления дви
Лен		име до конца текущеи поездки. гроссельной заслонки и ограничение оборотов дві
OKYN	гателя (2500 об/мин).	Appropriation successfully in organic lening ecopotes Ass.
한		иогут быть неисправность цепи ДПКВ (пропадани
Лист № документа	сигнала, повреждение экрана и др.).	
ĮΪ		
_	TA D1200 NE	продом просседи ной заслении обороти пригата
_	Код Р1389 Мониторинг управления пр	иводом дроссельной заслонки, обороты двигате
Изм		устимого диапазона
_	вне доп	устимого диапазона
_	Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336.	
_	вне допу 1 Выполнить проверки ДПКВ, цепей	устимого диапазона
_	Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336. Неисправность обнаружена?	устимого диапазона ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для
_	Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336.	устимого диапазона
_	Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336. Неисправность обнаружена?	устимого диапазона ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для Да
_	вне допу 1 Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336. Неисправность обнаружена? ↓ Нет ↓	устимого диапазона ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для Да
_	вне допу 1 Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336. Неисправность обнаружена? ↓ Нет ↓ Устранить неисправность. Вы ↓ 2 С помощью диагностического приб	устимого диапазона ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для Да дполнить проверку 2. бора удалить код неисправности в режиме:
_	Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336. Неисправность обнаружена? ↓ Нет ↓ Устранить неисправность. Вы ↓ С помощью диагностического приб	устимого диапазона ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для Да да дполнить проверку 2. бора удалить код неисправности в режиме: еть и обновить".
_	вне допу 1 Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336. Неисправность обнаружена? ↓ Нет ↓ Устранить неисправность. Вы ↓ 2 С помощью диагностического приб "Выбор кодов неисправности; Стер Выполнить тестовую поездку на ав	устимого диапазона ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для ↓ Да ↓ иполнить проверку 2. бора удалить код неисправности в режиме: еть и обновить". томобиле.
_	Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336. Неисправность обнаружена? ↓ Нет ↓ Устранить неисправность. Вы ↓ С помощью диагностического приб	устимого диапазона ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для ↓ Да ↓ иполнить проверку 2. бора удалить код неисправности в режиме: еть и обновить". томобиле.
_	вне допу 1 Выполнить проверки ДПКВ, цепей кода Р0336. Неисправность обнаружена? ↓ Нет ↓ Устранить неисправность. Вы 2 С помощью диагностического приб "Выбор кодов неисправности; Стер Выполнить тестовую поездку на ав Если код Р1389 заносится повторно	устимого диапазона ДПКВ, демпфера в соответствии с картой для ↓ Да ↓ иполнить проверку 2. бора удалить код неисправности в режиме: еть и обновить". томобиле.

Дубликат Взам. Подп.

Подп.

			Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 224
			Подпись Д	Мониторинг управлени	Код Р1391 я приводом дроссельной за исправность в сист	слонки, отсутствует реакци теме	я на не-
			Дата Изм. Лист № документа	Сигнализатор неисп правности. Описание проверого Последовательность 1 Если неисправности Диагностическая и	г; геля на запрос ограничения о правностей загорается через к соответствует цифрам на ка ть периодически фиксируетс п формация	боротов от функции монитор 5 с после возникновения ко прте. я, необходимо заменить контрости электропривода дроссел	ода неис-
			Подпись	ления двигателем будет ра - обесточивание эле гателя (2500 об/мин). Бортовая диагности	аботать в аварийном режиме ектропривода дроссельной за ка контролирует поведение д	аслонки и ограничение оборо	отов дви-
			окуме	Код Р1391 Мониторинг у	управления приводом дросо ция на неисправность в	сельной заслонки, отсутству с системе	⁄ет реак-
			Изм Лист № документа	С помощью диагност "Выбор кодов неиспр Выполнить тестовую	тический прибор. Включить гического прибора удалить ко равности; Стереть и обновить поездку на автомобиле. сится повторно, заменить кон	од неисправности в режиме: ь".	
				После ремонта запу	стить двигатель, сбросить ко исправности.	ды и убедиться в отсутствии	не-
ļ	Дуоликат	Взам.	Подп.				

Подп.

			OCT 3.1105-84
AO ".	ТАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 228
Да			
ІИСР	Код Р1558 Привод дроссельн	ой заслонки, возвратная пружина неиспра	вна
Подпись			
	Подключить диагностический пр Выбрать на диагностическом при	риоор. Бълючить зажигание. иборе режим "Выбор кодов неисправности".	
умен	Проверить, активен ли код неист	правности в данный момент?	1
№ документа	Да		Нет
 	↓ Кол Р1558 - непостоянный	i. В дополнительной информации к коду P155	↓ 58
. Лист	↓ найти значение параметра	Счетчик циклов до удаления из памяти, с	
Изм.	↓ п.2.4. Если значение параметра >	>38, то выполнить проверку 2.	
Ta	Если значение параметра <		
	Выключить зажигание. Демонти	ровать ЭЛП.	
	Проверить разъём ЭДП на налич	ие следующих повреждений:	
Подпись	- грязь, влага, следы коррозии на - деформированные контакты;	контактах;	
ПоП	- трещины, сколы, следы оплавле		1011110
ента		ія на отсутствие обрыва (рекомендуемое знач іи "4" и "1" разъема ЭДП должно быть в пред	
№ документа	(1 – 30) Ом). Визуально осмотреть ЭЛП полн	остью открыть / закрыть дроссельную заслон	1KV
	Проверить наличие следующих в	повреждений:	iky.
Лист	- деформация дроссельной засло - подклинивание дроссельной за-	нки; слонки в каком-либо положении;	
	- дроссельная заслонка не закры	вается до нулевого положения;	
Изм	- грязь внутри дроссельного патр Повреждения обнаружены?	руока.	
	↓ IIon		
	<u> Heт </u> ↓		<u>Да</u> ↓
		сли это возможно или заменить ЭДП на завед оцедуру адаптации нуля дроссельной заслоні	
	убедиться в отсутствии нег	• • •	КИИ
3		ооллера. Выполнить проверки электрической	
		ки к контроллеру до контакта "4", "1" соотве ствие обрыва и замыкания на массу или борт	
		ких цепей", п.2.6В. Цепь исправна?	
	Нет		↓ Да
	<u> </u>		
		ведомо исправный. Выполнить процедуру ад ислонки и убедиться в отсутствии неисправно	
	<u> </u>		
	устранить неисправность. Выпо- неисправности.	лнить тестовую поездку и убедиться в отсутс	твии
	После ремонта запустить пвига	тель, сбросить коды и убедиться в отсутстви	и не-
Цубликат Ззам. Тодп.	Troute penonia sanyonnib Abma	исправности.	
Дубля Взам. Подп.			
ТИ	Технологі	ическая инструкция	

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Дата Подпись Код Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона № документа Код Р1559 заносится, если: - зажигание включено; - положение дроссельной заслонки в обесточенном состоянии выходит за допустимый диапазон. Лист Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. Изм. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р1559 в момент Дата диагностики. 2 Выполняется проверка механических и электрических узлов дроссельного патрубка. Диагностическая информация При обнаружении неисправности Р1559 система управления двигателем будет рабо-Лист № документа Подпись тать в штатном режиме. Диагностический прибор в режиме "Мониторинг: Выбор группы сигналов – Таблица общих параметров" отображает процент открытия дроссельной заслонки (параметр Положение дроссельной заслонки). При включении зажигания контроллер проводит: - тест возвратной пружины; - проверку положения заслонки при обесточенном электроприводе; - адаптацию нуля положения дроссельной заслонки; - тест прямой пружины. Изм

					Γ	OCT 3.1105-84
	Дата	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 230
	 					
	Подпись	Код	Р1559 Привод дроссе	ельной заслонки, положение пустимого диапазо		коя вне до-
		1	Полключить лиагнос	стический прибор. Включить		
	умент		Выбрать на диагност	тическом приборе режим "Вы пи код неисправности в данны	бор кодов неисправности".	
	№ документа		<u> </u>	пи код неисправности в данны	ыи момент:	
	Лист Л		<u>Да</u> ↓			Нет ↓
	Изм. Л			постоянный. В дополнительн е параметра Счетчик циклов		
	Дата		Если значение	параметра >38, то выполнить параметра <38, то стереть ко,		
		2	<u> </u>	с кодом Р1559 фиксируются в		20223
	Подпись		Р2135, Р1545, то пои	с кодом г 1999 фиксируются к ск неисправности необходим ие. Демонтировать ЭДП.		0223,
	ТоП		Проверить разъём Э,	ДП на наличие следующих по	овреждений:	
	лента		- деформированные			
	№ документа		Визуально осмотретн	леды оплавления на разъёме. ь ЭДП, полностью открыть / з	вакрыть дроссельную заслог	нку.
	Лист №		- подклинивание дро	следующих повреждений: оссльной заслонки в каком-лі	ибо положении;	
		1		ния, если это возможно, или з		
	Изм		правный. Выполнить ся в отсутствии неис	ь процедуру адаптации нуля д правности.	проссельной заслонки и убе,	дить-
			После ремонта запу	устить двигатель, сбросить ко, исправности.	ды и убедиться в отсутстви	и не-
1						
Дубликат	Взам. Подп.					

		ГОСТ 3.1105-84
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 232
Подпись	Код Р1564 Система управления приводом дросс нуля заслонки прервана в связи с пони	-
Дата Изм. Лист № документа П	Подключить диагностический прибор. Включ Выбрать на диагностическом приборе режим Проверить, фиксируются ли одновременно с ↓ Нет ↓ Устранить неисправность в соответстві С помощью диагностического прибора ме: "Выбор кодов неисправности; Стер Дыполнить повторно процедуру адапта ли код Р1564 фиксируется вновь, то вы	"Выбор кодов неисправности". кодом Р1564 коды Р0560, Р0562? Да ии с картами для кодов Р0560, Р0562. удалить код неисправности в режиеть и обновить". ации нуля дроссельной заслонки. Ес-
Лист № документа Подпись Д	 Проверить состояние и надежность креплени Выполнить проверку целостности электричес "ВН2" колодки к контроллеру - см. "Проверк п.2.6В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи у ствии с картой А-4. Устранить обнаруженные неисправности. Выполнить процедуру адаптации нуля дроссе ствии неисправности. 	я клемм к АКБ. ской цепи до контактов "BF2", "BH1", а целостности электрической цепи", правления главным реле в соответ-
	После ремонта запустить двигатель, сбросит исправнос	
L		
Дубликат Взам. Подп.		

			OCT 3.1105-84
АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 233
(диагностическая кар Код Р1570 заносится - контроллер и блок - контроллер не пол При возникновении Описание проверон Последовательности 1 Проверяется налич 2 Проверяется испр "7") и контроллером (конт Диагностическая и Блок управления им ров. С включенной функлучении контроллером ЭС Комбинация приборов - линия низкого уробинации приборов); - линия высокого у комбинации приборов). Причиной возникно ках к комбинации приборо Необходимо провер	ута построена по схеме электря, если: управления иммобилизатора учает ответ от блока управле этого кода сигнализатор неи к соответствует цифрам на ка ние постоянной неисправноставность соединения между в такты "BF1", "BD2"). иформация имобилизатора на а/м Granta кцией иммобилизации работа СУД правильного пароля от к нов обменивается данными с вня CAN L (контакт "BD2" в тровня CAN Н (контакт "BF вения данного кода могут б ов и контроллеру. оить соединения на полноту	исправна рических соединений а/м Гра "обучены"; ения иммобилизатора. исправностей не загорается. ирте. ти. комбинацией приборов (комбинацией приборов (комбинации приборов. контроллером ЭСУД по ши контроллера ЭСУД — конта	Лист 233 ранта) нтакты "8", дию прибо- ко при по- не CAN. кт "7" ком- контакт "8" не в колод- ния, повре-
	Код Р1570 заносите: - контроллер и блок - контроллер не пол При возникновении Описание проверой Последовательность 1 Проверяется испр "7") и контроллером (конт Диагностическая и Блок управления им ров. С включенной фун лучении контроллером ЭС Комбинация прибор - линия низкого уро бинации приборов); - линия высокого у комбинации приборов). Причиной возникно ках к комбинации приборо Необходимо провер ждения замков, наличие и водом.	Код Р1570 Иммобилизатор, цепь не (диагностическая карта построена по схеме элект Код Р1570 заносится, если: - контроллер и блок управления иммобилизатора - контроллер не получает ответ от блока управле При возникновении этого кода сигнализатор неи Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на ка 1 Проверяется наличие постоянной неисправнос 2 Проверяется исправность соединения между 1 "7") и контроллером (контакты "ВF1", "ВD2"). Диагностическая информация Блок управления иммобилизатора на а/м Granta ров. С включенной функцией иммобилизации работ лучении контроллером ЭСУД правильного пароля от к Комбинация приборов обменивается данными с - линия низкого уровня CAN L (контакт "ВБ комбинации приборов); - линия высокого уровня CAN Н (контакт "ВБ комбинации приборов). Причиной возникновения данного кода могут б ках к комбинации приборов и контроллеру. Необходимо проверить соединения на полноту ждения замков, наличие поврежденных контактов и в	Код Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна (диагностическая карта построена по схеме электрических соединений а/м Г Код Р1570 заносится, если: - контроллер и блок управления иммобилизатора "обучены"; - контроллер и получает ответ от блока управления иммобилизатора. При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется напичие постоянной неисправности. 2 Проверяется неправность соединения между комбинацией приборов (ког "7") и контроллером (контакты "ВF1", "ВD2"). Диагностическая информация Блок управления иммобилизатора на а/м Granta интегрирован в комбинаров. С включенной функцией иммобилизации работа двигателя возможна толь лучении контроллером ЭСУД правильного пароля от комбинации приборов. Комбинация приборов обменивается данными с контроллера ЭСУД по нин - лиция нихкого уровня САN L (контакт "ВD2" контроллера ЭСУД по нин - лиция нихкого уровня САN L (контакт "ВБ1" контроллера ЭСУД — комбинации приборов). Причиной возникновения данного кода могут быть ненадежное соединени ках к комбинации приборов и контроллеру. Необходимо проверить соединения на полноту и правильность сочленея ждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контак водом.

ГОСТ 3.1105-84 АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 235 Подпись Код Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна (диагностическая карта построена по схеме электрических соединений а/м Веста) № документа Код Р1570 заносится, если: - контроллер и ЭБУ иВСМ "обучены"; - контроллер не получает ответ от ЭБУ иВСМ. При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается. Лист Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. Изм. 1 Проверяется наличие постоянной неисправности. 2 Проверяется исправность соединения между блоком uBCM (контакты "S4/21", "S4/14") и контроллером (контакты "BF1", "BD2"). Дата Диагностическая информация С включенной функцией иммобилизации работа двигателя возможна только при получении контроллером ЭСУД правильного пароля от ЭБУ иВСМ, в противном случае заносится код Р1570. Лист № документа Подпись Блок uBCM обменивается данными с контроллером ЭСУД по шине CAN. Шина CAN представляет собой двухпроводную линию: - линия низкого уровня CAN L (контакт "BD2" контроллера ЭСУД – контакт "S4/14" блока иВСМ); - линия высокого уровня CAN H (контакт "BF1" контроллера ЭСУД – контакт "S4/21" блока иВСМ). Причиной возникновения данного кода могут быть ненадежное соединение в колодках к блоку иВСМ и контроллеру. Необходимо проверить соединения на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с про-Изм водом. Подп.

Лист 239

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Лист № документа

Изм

Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с внешними условиями

Кол Р1579

Код Р1579 заносится, если:

- зажигание включено;
- адаптация положения нуля дроссельной заслонки прервана в связи с некорректными внешними условиями.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 С помощью диагностического прибора проверяется наличие кодов P0112, P0113, P0116, P0117, P0118, P2122, P2123, P2127, P2128, P2138. Если коды присутствуют, то поиск неисправности необходимо начинать с этих кодов.
 - 2 Проверяется выполнение условий проведения адаптации нуля заслонки.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности P1579 система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:

- электропривод дроссельной заслонки обесточен;
- ограничение оборотов двигателя (до 2500 об/мин в зависимости от положения педали акселератора).

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг: Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров" отображает процент открытия дроссельной заслонки (параметр **Положение дроссельной заслонки**).

При включении зажигания контроллер проводит:

- тест возвратной пружины;
- проверку положения заслонки при обесточенном электроприводе;
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки;
- тест прямой пружины.

Если контроллер новый (адаптация проводится в первый раз), то все вышеописанные процедуры выполняются сразу после включения зажигания в течение 1,5 секунд.

Если контроллер был обучен ранее, то сразу после включения зажигания выполняется тест возвратной пружины. Остальные процедуры будут выполнены в течение следующих 30 секунд, если в это время не будет нарушено ни одно из условий:

- двигатель не прокручивается;
- автомобиль не движется;
- педаль акселератора не нажата;
- температура двигателя выше 5 °C и ниже 100 °C;
- температура окружающего воздуха выше 5 °C.

Код Р1579 указывает на то, что первое обучение контроллера было прервано в связи с нарушением условий проведения адаптации (см. выше).

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-8%).

a	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 241
Дата			
Cb.		Код Р1602	
Подпись	Контроллер СУД, пр	опадание напряжения питания	
110	Код Р1602 заносится, если:		
та	- зажигание включено;		
Мен	- контроллер обнаружил пропадани		
OKY	при возникновении этого кода сиг Описание проверок	нализатор неисправностей не загорается.	
№ документа	Последовательность соответствует	пифрам на карте	
	1 Сбросить код.	прем на карте.	
Лист	2 Проверить силовые цепи в соотво	етствии с картой А-4.	
	Диагностическая информация		
Изм.		еобходимо выполнить процедуру адапт	
g	дроссельной заслонки и процедуру адапт	гации функции диагностики пропусков во	оспламене-
Дата	ния - см. п.1.1.		
	Kon P1602 Kournonnen CV	Д, пропадание напряжения питания	
1	код 1 1002 контроллер Су	д, пропадание напряжения питания	
Подпись	1 Подключить диагностический приб	ор Включить зажигание	
Тод		ора удалить код неисправности в режиме	:
	"Выбор кодов неисправности; Стере		
№ документа	 		
уме		олнить проверку силовых цепей и цепи у	прав-
ДОК	ления главным реле в соответствии	•	
2	Если цепи исправны, заменить конт	роллер.	
Лист	После ремонта запустить двигател	ь, сбросить коды и убедиться в отсутстви	и не-
Изм	P	справности.	
Z		Код Р1640	
		ибка чтения – записи EEPROM	
	Код Р1640 заносится, если:		
		ІЗУ при проведении контроллером внутр	еннего те-
	ста "чтение – запись".		
	-	нализатор неисправностей не загорается.	
	Описание проверок		
	Последовательность соответствует		
		и фиксируется, необходимо заменить ког	нтроллер.
	Диагностическая информация	еобходимо выполнить процедуру адапт	011111 1137110
	дроссельной заслонки и процедуру адапт		
	ния - см. п.1.1.	ации функции диагностики пропусков в	Sensiawene
	Код Р1640 Контроллер СУ	Д, ошибка чтения – записи EEPROM	
+++	1 Подключить диагностический приб		
1 1	ту помошью диагностического прио	ора удалить код неисправности в режиме	

Дубликат Взам. Подп.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

При повторном возникновении кода заменить контроллер.

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 244 Дата Подпись Кол Р2101 Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна № документа Код Р2101 заносится, если: - двигатель работает; - самодиагностика драйвера электропривода дроссельной заслонки определила неисправность. Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неис-Лист правности. Описание проверок Изм. Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется наличие постоянной неисправности. 2 Проверяется наличие замыкания на массу цепи управления электроприводом. Дата 3 Проверяется наличие замыкания на бортовую сеть цепи управления электроприводом. Диагностическая информация Подпись В контроллере используется драйвер электропривода дроссельной заслонки, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле. Изм | Лист | № документа |

Дата	О "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 24
		2100.22100.12110	Jinei 24
ИСЪ		Код Р2102	
Подпись	Электропривод дроссельной за	аслонки, замыкание цепи управления на м	лассу
	74 P0400		
№ документа	Код P2102 заносится, если: - двигатель работает;		
уме	•	ектропривода дроссельной заслонки определ	лила замы
ДОК	кание на массу.		
		загорается через 5 с после возникновения	кода неис
Лист	правности.		
	Описание проверок Последовательность соответств	ууст нифпам на капте	
Изм.	1 Проверяется наличие постоян		
		ния на массу цепи управления электропривод	ĮOM.
Дата	Диагностическая информация		
		райвер электропривода дроссельной заслонк	
اوا		н может определять наличие таких неисправнили источник питания цепи управления реле	
ШИС	оорыв, короткое замыкание на массу	или источник питания цепи управления реле.	•
Подпись			
	Код Р2102 Электропривод дроссель	ной заслонки, замыкание цепи управлени	я на масс
№ документа			
KyM	1 Подключить диагностический пр	рибор. иборе режим "Выбор кодов неисправности".	
о До	Запустить двигатель.	иооре режим выоор кодов неисправности.	
<u> </u>	Проверить, активен ли код неист	правности в данный момент?	
Лист .	<u></u>		<u> </u>
	Да		Нет
Изм	↓ Кол Р2102 - непостоянный	й. В случае отсутствия других кодов - см. "Не	
_	↓ стоянные неисправности",		110-
	<u> </u>		
		нить колодку жгута от ЭДП. Отсоединить ко.	лодку
	А от контроллера.	11.411 11.11 D.TTT	
	Провести проверку замыкания к Проверка замыкания цепи на ма	онтакта "4", "1" колодки к ЭДП на массу – см ассу", п. 2.6В	4.
	Замыкание есть?	accy , 11.2.0D.	
	<u> </u>		
	Нет Да → Неиспра	вен жгут проводов.	
\dashv	1	-	
	Неисправен контроллер или ЭДІ	11.	
	После ремонта запустить двига	тель, сбросить коды и убедиться в отсутстви	и не-
	1	исправности.	
+			

				Γ	OCT 3.1105-84
Ta	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 247
Дата					•
Подпись	Эл	ектропривод дроссел	Код Р2103 ьной заслонки, замыкание	цепи управления на борто	овую сеть
ись Дата Изм. Лист № документа	дом	ие на бортовую сеть. Сигнализатор неистивности. Описание проверот Последовательности 1 Проверяется нали 2 Проверяется нали 2 Проверяется и диагностическая и В контроллере испоий функцией самодиаг	т; прайвера электропривода дро правностей загорается через к с соответствует цифрам на кар ние постоянной неисправност чие замыкания на бортовую пиформация ользуется драйвер электропра сностики. Он может определя	5 с после возникновения рте. ти. сеть цепи управления элегивода дроссельной заслонить наличие таких неисправи	кода неис- ктроприво- ки, облада- ностей, как
та Подпись	. обр	ыв, короткое замыкани	не на массу или источник пит од дроссельной заслонки, заг	ания цепи управления реле	·
умен	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	12103 Электроприво	вую сеть	мыканне цени управлени	и на обрто-
и Лист № документа		Запустить двигатель.	ическом приборе режим "Вы		
N3M	2	↓ стоянные неис Выключить зажигані А от контроллера. Провести проверку з	постоянный. В случае отсутстравности", п.2.6В. ие. Отсоединить колодку жгутамыкания контакта "4", "1" колкания цепи на бортовую сети Неисправен жгут проводо	га от ЭДП. Отсоединить ко олодки к ЭДП на бортовую ь", п.2.6В.	лодку
	-	Неисправен контрол. После ремонта запу	пер или ЭДП. стить двигатель, сбросить код исправности.	ды и убедиться в отсутстви	и не-
убликат Вам. Юдп.					

Подп.

Лист 249

Код Р2122 Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала

Код Р2122 заносится, если:

- зажигание включено;

Подпись

№ документа

Лист

 $M_{3M.}$

Дата

Подпись

Лист | № документа |

Изм

- сигнал датчика положения педали акселератора A (параметр **АЦП Датчик положения педали акселератора 1**) меньше 0,45 B в течение 0,2 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р2122 в момент диагностики.
- 2 Выполняется проверка контроллера: на контакт "2" колодки к ДППА должно поступать опорное напряжение 5 В с контроллера.
 - 3 Выполняется проверка сигнальной цепи на наличие обрыва или замыкания на массу.
- 4 Выполняется проверка контроллера: при перемыкании контактов "2" и "4" колодки к ДППА с помощью пробника сигнал ДППА А на диагностическом приборе должен изменяться.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности цепи ДППА А система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Возможны следующие аварийные режимы:

- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДППА В;
- холостой ход, если неисправны цепи ДППА А и ДППА В.

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг: Выбор группы сигналов — Аналоговые входы" показывает сигналы ДППА А (параметр **АЦП** Датчик положения педали акселератора 1) и ДППА В (параметр **АЦП** Датчик положения педали акселератора 2) в вольтах.

Сигналы ДППА A и ДППА B увеличиваются пропорционально нажатию педали акселератора. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА A должен быть в два раза больше сигнала ДППА B.

При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА А должен находится в диапазоне 0,60...0,80 В, сигнал ДППА В должен находится в диапазоне 0,30...0,40 В.

Для расчета положения педали акселератора, выраженного в процентах (параметр Положение педали газа), используется минимальный сигнал из АЦП ДППА 1 и $2 \times \text{АЦП}$ ДППА 2.

При каждом включении зажигания, контроллер определяет нулевое положение педали акселератора. Значение 100 % педали акселератора (параметр **Положение педали газа**) достигается при напряжении 4,0 В / 2,0 В с датчика ДППА А / ДППА В. При полностью нажатой педали акселератора параметр АЦП сигнала ДППА А должен находиться в диапазоне 4,20...4,60 В, параметр АЦП сигнала ДППА В должен находиться в диапазоне 2,10...2,30 В.

3зам.		
Тодп.		

Лист 251

Изм

Кол Р2123 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала

Код Р2123 заносится, если:

- зажигание включено;
- сигнал датчика положения педали акселератора А (параметр АШП Датчик положения педали акселератора 1) больше 4,78 В в течение 0,2 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р2123 в момент лиагностики.
- 2 Выполняется проверка напряжения в сигнальной цепи ДППА А с отключенным датчиком. Напряжение должно быть около 0 В.
 - 3 Выполняется проверка цепи массы ДППА А на наличие обрыва.
- 4 Повторно выполняется проверка напряжения в сигнальной цепи ДППА А после замены контроллера.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности цепи ДППА А система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Возможны следующие аварийные режимы:

- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДППА В;
- холостой ход, если неисправны цепи ДППА А и ДППА В.

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг: Выбор группы сигналов – аналоговые входы" показывает сигналы ДППА А (параметр АЦП Датчик положения педали акселератора 1) и ДППА В (параметр АЦП Датчик положения педали акселератора 2) в вольтах.

Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются пропорционально нажатию педали акселератора. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА А должен быть в два раза больше сигнала ДППА В.

При отпушенной педали акселератора сигнал ДППА А должен находится в диапазоне 0,60...0,80 В, сигнал ДППА В должен находится в диапазоне 0,30...0,40 В.

Для расчета положения педали акселератора, выраженного в процентах (параметр Положение педали газа), используется минимальный сигнал из АЦП ДППА 1 и 2 × АЦП ДППА 2.

При каждом включении зажигания, контроллер определяет нулевое положение педали акселератора. Значение 100 % педали акселератора (параметр Положение педали газа) достигается при напряжении 4,0 В / 2,0 В с датчика ДППА А / ДППА В. При полностью нажатой педали акселератора параметр АЦП сигнала ДППА А должен находиться в диапазоне 4,20...4,60 В, параметр АЦП сигнала ДППА В должен находиться в диапазоне 2,10...2,30 В.

Подпись

№ документа

Лист

 $M_{3M.}$

Дата

Подпись

Лист | № документа |

Изм

Код Р2127 Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала

Код Р2127 заносится, если:

- зажигание включено;
- сигнал датчика положения педали акселератора В (параметр **АЦП Датчик положения педали акселератора 2**) меньше 0,16 В в течение 0,2 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р2127 в момент диагностики.
- 2 Выполняется проверка контроллера: на контакт "1" колодки к ДППА должно поступать опорное напряжение 5 В с контроллера.
 - 3 Выполняется проверка сигнальной цепи на наличие обрыва или замыкания на массу.
- 4 Выполняется проверка контроллера: при перемыкании контактов "6" и "1" колодки к ДППА с помощью пробника сигнал ДППА В на диагностическом приборе должен изменяться.

Диагностическая информация

При обнаружении неисправности цепи ДППА В система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Возможны следующие аварийные режимы:

- ограничение мощности двигателя, если исправна цепь ДППА А;
- холостой ход, если неисправны цепи ДППА А и ДППА В.

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг: Выбор группы сигналов – Аналоговые входы" показывает сигналы ДППА А (параметр **АЦП** Датчик положения педали акселератора 1) и ДППА В (параметр **АЦП** Датчик положения педали акселератора 2) в вольтах.

Сигналы ДППА A и ДППА B увеличиваются пропорционально нажатию педали акселератора. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА A должен быть в два раза больше сигнала ДППА B.

При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА А должен находится в диапазоне 0,60...0,80 В, сигнал ДППА В должен находится в диапазоне 0,30...0,40 В.

Для расчета положения педали акселератора, выраженного в процентах (параметр Положение педали газа), используется минимальный сигнал из АЦП ДППА 1 и $2 \times \text{АЦП}$ ДППА 2.

При каждом включении зажигания, контроллер определяет нулевое положение педали акселератора. Значение 100 % педали акселератора (параметр **Положение педали газа**) достигается при напряжении 4,0 В / 2,0 В с датчика ДППА А / ДППА В. При полностью нажатой педали акселератора параметр АЦП сигнала ДППА А должен находиться в диапазоне 4,20...4,60 В, параметр АЦП сигнала ДППА В должен находиться в диапазоне 2,10...2,30 В.

Подп.

ТИ

ГОСТ 3 1105-84

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Кол Р2135

Датчики "А" / "В" положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов

Код Р2135 заносится, если:

- зажигание включено;
- сигналы ДПДЗ А и ДПДЗ В отличаются более чем на 6% в течение 0,3 с.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 C помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код P2135 в момент диагностики.
 - 2 Выполняется проверка цепей ДПДЗ А и ДПДЗ В на наличие обрыва.
- 3 Измеряется сопротивление сигнальных цепей ДПДЗ A и ДПДЗ B (контакты "5" и "6") относительно массы автомобиля.
- 4 Измеряется сопротивление цепи массы ДПДЗ (контакт "2") относительно массы автомобиля.
 - 5 Измеряется напряжение в цепях ДПДЗ относительно массы автомобиля.
- 6 Повторно измеряется напряжение в цепях ДПДЗ относительно массы автомобиля при замененном контроллере.
- 7 Повторно измеряется сопротивление сигнальных цепей ДПДЗ А и ДПДЗ В (контакты "5" и "6") относительно массы автомобиля при замененном контроллере.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг: Выбор группы сигналов – Аналоговые входы" показывает сигналы ДПДЗ А (параметр **АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 1**) и ДПДЗ В (параметр **АЦП Датчик положения дроссельной заслонки 2**) в вольтах.

При открытии дроссельной заслонки сигнал ДПДЗ В увеличивается, сигнал ДПДЗ А уменьшается.

При полностью закрытой дроссельной заслонке сигнал ДПДЗ А должен находится в диапазоне 0,30...0,50 В, сигнал ДПДЗ В должен находится в диапазоне 4,50...4,70 В.

Сумма сигналов ДПДЗ A и ДПДЗ B должна быть равна $(5\pm0,1)$ B при любом положении дроссельной заслонки.

Контроллер пересчитывает напряжение сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В в процент открытия дроссельной заслонки.

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг: Выбор группы сигналов — Таблица общих параметров" отображает процент открытия дроссельной заслонки (параметр **Положение дроссельной заслонки**), который рассчитывается как среднее арифметическое сигналов ДПДЗ А (%) и ДПДЗ В (%). 0 % соответствует полностью закрытой дроссельной заслонке. 100 % соответствует максимальному открытию дроссельной заслонки.

Для контроля рассогласования используются сигналы ДПДЗ А (%) и ДПДЗ В (%).

При обнаружении рассогласования сигналов ДПДЗ А и ДПДЗ В система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Возможны следующие аварийные режимы:

- ограничение мощности двигателя, если контроллер определил, какой из датчиков неисправен;
- обесточивание электропривода дроссельной заслонки и ограничение оборотов двигателя (2500 об/мин), если контроллер не доверяет сигналам обоих датчиков.

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-8%).

В случае замены ЭДП или контроллера ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диагностического прибора (режим "Функции; Сброс "Первая инициализация") необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки.

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 258 Для этого на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, Подпись выключить зажигание, дождаться отключения главного реле. Адаптация будет прервана, если: - прокручивается двигатель; Изм. Лист № документа - автомобиль движется; - нажата педаль акселератора; - температура двигателя ниже 5 °C или выше 100 °C; - температура окружающего воздуха ниже 5 °C. Дата Изм Лист № документа Подпись Подп.

ΤИ

Подп.

2,10...2,30 B.

ΤИ

процедуры выполняются сразу после включения зажигания в течение 1,5 секунд.

Если контроллер был обучен ранее, то сразу после включения зажигания выполняется тест возвратной пружины. Остальные процедуры будут выполнены в течение следующих 30 секунд, если в это время не будет нарушено ни одно из условий:

- двигатель не прокручивается;
- автомобиль не движется;
- педаль акселератора не нажата;
- температура двигателя выше 5 °C и ниже 100 °C;
- температура окружающего воздуха выше 5 °C.

Код Р2176 указывает на то, что первое обучение контроллера было прервано по следующим причинам:

- нарушение условий проведения адаптации (см. выше);
- неисправность дроссельного патрубка;
- неисправность жгута проводов;
- неисправность контроллера.

Если электропривод дроссельной заслонки обесточен, с помощью прямой и возвратной пружин дроссельная заслонка удерживается в положении Limp home (6-8%).

Подпись

№ документа

Лист

 M_{3M} .

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм

Код Р2187 Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу

Код Р2187 заносится, если:

- двигатель работает;
- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу датчика кислорода (значение параметра **Обратная связь по датчику кислорода до нейтрализатора включена** = Да);
- активизирована функция адаптации топливоподачи (значение параметра **Готовность к** адаптации по обратной связи = Да);
- значение параметра **Параметр адаптации топливоподачи на холостом ходу** выходит за верхний предел допустимого диапазона (больше 5).

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

- 1 Анализируется диагностическая информация.
- 2 На работающем двигателе с помощью диагностического прибора имитируются условия возникновения неисправности.
- 3 Проверяются системы и узлы, неисправность которых может привести к возникновению кода.
- 4 При проведении повторной проверки №2 после устранения возможной причины неисправности значение параметра **Текущий коэффициент коррекции топливоподачи** не должно выходить за пределы диапазона $1\pm0,1$.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующую колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями диагностического прибора.

Ненадежное заземление контроллера. Проверить надежность присоединения проводов жгута системы зажигания к блоку цилиндров. Убедиться в отсутствии загрязнения контактов.

Деградация УДК. Заменить УДК.

Дубликат	Взам.	Подп.	

ΤИ

Подп.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 273 Дата Подпись Код Р2301 (Р2304) Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3), замыкание цепи управления на бортовую сеть № документа Код Р2301 (Р2304) заносится, если: - двигатель работает; - самодиагностика зафиксировала неисправность. Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. Лист Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. Изм. 1 Проверяется наличие постоянной неисправности. 2 Проверяется наличие замыкания на бортовую сеть цепи управления катушкой зажигания. Дата 3 Проверяется исправность катушки зажигания. Диагностическая информация В контроллере М74.8 проводится постоянный мониторинг величины тока через катушку зажигания. В случае отсутствия тока или недостаточной его величины фиксируется Изм Лист № документа Подпись код неисправности.

Подп.

					ГОСТ 3.11
AO "	ЛАДА-ИМИДЖ"			3100.25100.121	. 10 Лист
Да					
CF			Vog D25 00		
Подпись	Цепь управления в		Код Р2500	Т) низмий уповени	сигнала
По	(диагностическая карт				
- E	(A1				,
le Hi	Код Р2500 заносится,	, если:			
Kyn	- двигатель работает;				
№ документа	- состояние сигнала н		после запуска д	цвигателя.	
<u> </u>	Описание проверок Последовательность о		шифрам на кар	TA	
Лист	1 Проверяется наличи			ic.	
	2 Проверяется напрях			нератора.	
Изм.	3 Определяется налич		на массу цепи	возбуждения генера	ітора.
g	Диагностическая ин		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Дата	Причиной возникнов	ения кода Р25	00 может быть	неисправность регу	лятора напря
нин	(РН) генератора.				
9					
Подпись	од Р2500 Цепь управле	ния возбужде	ением генерато	ра (LT), низкий ур	овень сигна
1	Подключить диагност				
le Hi	Стереть коды с помощ		ческого прибор	а в режиме "Выбор	кодов не-
Kyn	испраности; Стереть и Запустить двигатель.	гооновить .			
<u>о</u> до	Код Р2500 заносится п	іовторно?			
<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>
Лист № документа	Да				Нет
Изм	↓ Код Р2500 - неп	остоянный. В	случае отсутсти	вия других кодов - с	 м. "Непо-
	стоянные неиспр				
2	Выключить зажигание	е. Отсоединит	ь 2-клеммную к	олодку жгута от ген	ератора.
	Включить зажигание.				
	генератору - см. "Изме	•		тах жгута проводов'	', п.2.6В.
	Напряжение равно наг	тряжению бор	тсети?		
	Нет	Да →	Неисправен РН	Генератора	
		Ди →	ттепеправен т п	т тератора.	
3	Выключить зажигание				
	проверку замыкания к				-см.
	"Проверка замыкания	цепи на массу	[,] ", п.2.6В. Замы	кание есть?	
	↓ По	\downarrow HeT \rightarrow	Hayyarra anay yaa		
	<u>Да</u>	$HeT \rightarrow$	Неисправен ког	нтроллер.	
	Неисправен жгут пров	водов.			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	Подна помочто од	THE HOUSE		11 H V60HHT 07 5 5	/mompany ***
	После ремонта запуст		ь, соросить коді справности.	ы и уоедиться в отсу	тствии не-
		И	оправности.		
зам. юдп.					
ĭIĖI					

				I	<u>FOCT 3.1105-84</u>
Дата	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 276
Да					-
49					
			Код Р2500		
Подпись		Цепь управления	возбуждением генератора (LT), низкий уровень сигн	іала
	1	(диагностическая ка	рта построена по схеме элект	рических соединений а/м Б	Зеста)
Ta					
		Код Р2500 заносится			
		- двигатель работает	Γ;		
№ документа		- состояние сигнала	не изменяется после запуска	двигателя.	
2	_	Описание проверо	K		
75			ь соответствует цифрам на ка	рте.	
Лист		1 Проверяется налич			
Изм.			яжение в цепи возбуждения г		
			ичие замыкания на массу цеп	и возбуждения генератора.	
		Диагностическая и	нформация		
Дата			вения кода Р2500 может быт	ть неисправность регулятор	а напряже-
	ния	(РН) генератора.			
	1				
[P					
	К	од <mark>Р2500 Цепь управ</mark> л	<mark>тения возбуждением генера</mark> т	тора (LT), низкий уровені	ь сигнала
Подпись					
	1	Подключить диагнос	тический прибор. Включить	зажигание.	
HTE		Стереть коды с помо	щью диагностического прибо	ора в режиме "Выбор кодов	з не-
/We		испраности; Стереть	и обновить".		
OK		Запустить двигатель.			
№ документа		Код Р2500 заносится	повторно?		
		\downarrow			$\overline{}$
Лист		Да			Нет
Изм		К ол Р2500 - не	постоянный. В случае отсутс	твия лругих колов - см. "Не	епо-
			правности", п.2.6В.	713	
			· ·		
	2	Выключить зажигани	ие. Отсоединить колодку кон	такта "1" от генератора.	
			. Провести измерение напрях		лки к
			мерение напряжения на конта		
			апряжению бортсети?	1 ,, ,,	
].	J.		
		Нет	Да → Неисправен Р	Н генератора.	
		<u> </u>		1 1	
	3	Выключить зажигани	ие. Отсоединить колодку А ж	тута от контроллера. Прове	ести
]		контакта "AG3" колодки жгу		
			я цепи на массу", п.2.6В. Зам		
			<u> </u>		
	1	Да	Нет → Неисправен к	онтроллер.	
				•	
		Неисправен жгут про	оводов.		
		<u> </u>			1
	-				
		После ремонта запу	стить двигатель, сбросить ко	ды и убедиться в отсутстви	и не-
		1	исправности.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			1		
	1				
кат					
Цубликат Ззам. Тодп.					
Дубли Взам. Подп.					
I					

					ГОСТ 3.1105-84		
Дата	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 277		
Да							
Подпись			Код Р2501 возбуждением генератора (та построена по схеме элект				
Дата Изм. Лист № документа	Код Р2501 заносится, если: - двигатель работает; - состояние сигнала не изменяется после запуска двигателя. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется наличие неисправности. 2 Проверяется напряжение в цепи возбуждения генератора. 3 Определяется наличие обрыва цепи возбуждения генератора. Диагностическая информация Причиной возникновения кода Р2501 может быть неисправность регулятора напряжения (РН) генератора.						
№ документа Подпись	1	Подключить диагнос		зажигание.			
Изм Лист Л		↓ Да ↓ ↓ Код Р2501 - нег	постоянный. В случае отсуторавности", п.2.6В.	ствия других кодов - см. "Н	↓ Нет ↓ епо-		
	2	Включить зажигание генератору - см. "Изм	ие. Отсоединить 2-клеммную. Провести измерение напрямения на контапряжению бортсети? Да Неисправен	жения на контакте "L" коло	дки к		
	3	проверку электрическ	Да → Неисправен 1	колодки к контроллеру до рыва – см. "Проверки элект	кон-		
Цубликат Ззам. Тодп.		После ремонта запус	стить двигатель, сбросить ко исправности.	оды и убедиться в отсутстви	ии не-		

					<u>COCT 3.1105-84</u>
Дата	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 278
Да					
Į,					
Пис			Код Р2501		
Подпись			возбуждением генератора (I		
	+	(диагностическая ка	рта построена по схеме элект	рических соединении а/м Е	еста)
нта		Код Р2501 заносите	a sour		
		- двигатель работает			
OK	.]	•	не изменяется после запуска	лвигателя	
№ документа		Описание проверог		Abin are.br.	
			соответствует цифрам на ка	рте.	
Лист		1 Проверяется налич		•	
Изм.			яжение в цепи возбуждения г		
			ичие обрыва цепи возбужден	ия генератора.	
8		Диагностическая и			
Дата			вения кода Р2501 может быт	ъ неисправность регулятор	а напряже-
	ния	(РН) генератора.			
مِ ا					
Подпись	Ко	л Р2501 Пепь управл	ения возбуждением генерат		ь сигнала
 До <u>Г</u>	1	д 12301 цень управа	ения возбуждением теперат	opa (E1), bbicokim y poben	D CHI Hasia
	- 1	Подключить диагнос	тический прибор. Включить	зажигание.	
НТА			щью диагностического прибо		не-
Me		испраности; Стереть			
OK	.]	Запустить двигатель.			
№ документа		Код Р2501 заносится	повторно?		
Лист		Да			Нет
Изм		JC - D2501			<u> </u>
			постоянный. В случае отсутс правности", п.2.6В.	твия других кодов - см. тне	:110-
		СТОЯННЫЕ НЕИС	правности , п.2.ов.		
	2	Выключить зажигані	ие. Отсоединить колодку кон	такта "1" от генератора.	
			. Провести измерение напряж		дки к
		генератору - см. "Изм	иерение напряжения на конта	ктах жгута проводов", п.2.6	5B.
		Напряжение равно на	апряжению бортсети?		
		<u></u>			
		Нет	Да → Неисправен Р	Н генератора.	
	3	ргичномит замена	и Отоорииний можети А	TENTO OF KOMPONION Dr.	
	3		ие. Отсоединить колодку А ж кой цепи от контакта "AG3" 1		
	1		енератору на отсутствие обр		
		ских цепей", п.2.6В.		zzpozopini ostoki p	
	-	→	·		
		Нет	Да → Неисправен к	онтроллер.	
		↓			
		Неисправен жгут про	оводов.		
		После ремонта запу	стить двигатель, сбросить ко исправности.	ды и убедиться в отсутстви	и не-
aT					
ПИК; 1.					
Дубликат Взам. Подп.					

				OCT 3.1105-84
Лата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3	3100.25100.12110	Лист 279
Полике		Код U0001 Шина CAN неисправна	a	
Лата Изм. Лист № локумента Г	Код U0001 заноситс - зажигание включен - внутренние тесты САN. Описание проверон Последовательность 1 Если неисправност Диагностическая и В случае замены в	но; контроллера определили неисп с соответствует цифрам на карте периодически фиксируется, не	е. пеобходимо заменить конт лнить процедуру адапта	гроллер. щии нуля
15		Код U0001 Шина CAN неисп	травна	
Полись	1 17.			
	CTEPETE KOTILI C HOMO	гический прибор. Включить заж цью диагностического прибора		не-
Мента	испраности; Стереть Запустить несколько			
TOKY	При повторном возни	кновении кода заменить контро	оллер.	
Изм Лист № документа	После ремонта запу	стить двигатель, сбросить коды исправности.	и убедиться в отсутствии	і не-

	AOUTATA IZNAIZTOTCII			OCT 3.1105-84			
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 280			
Подпись	Код U0002 заноситс - зажигание включег		справность				
№ документа	- контроллер обнару Описание проверог	- контроллер обнаружил отсутствие связи с другими блоками управления. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте.					
Дата Изм. Лист	1 Если неисправнос Диагностическая и В случае замены в	1 Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер. Диагностическая информация В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламене-					
Да	Код	ц U0002 Шина CAN, обща	я неисправность				
мента Подпись	 Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Выбор кодов неиспраности; Стереть и обновить". Запустить несколько раз двигатель. При повторном возникновении кода заменить контроллер. 						
Лист № документа			коды и убедиться в отсутстви	и не-			
Изм							

д АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 2
д АО ЛАДА-ИМИДЖ	
3	Код U0009
Шина САN, короткое (диагностическая карта построена д	код 00009 замыкание линии L на линию H
(диагностическая карта построена в	по схеме электрических соединений а/м Гранта)
178	
Б Код U0009 заносится, если:	
- зажигание включено; - контроллер обнаружил короткое	20M Meaning B Marin Manny CAN
Код U0009 заносится, если: - зажигание включено; - контроллер обнаружил короткое Описание проверок	замыкание в цепи шины САП.
	г цифрам на карте.
Последовательность соответствуе 1 Проверяется наличие неисправн	
2 Определяется наличие короткого Диагностическая информация	о замыкания в цепи шины CAN.
неисправность непостоянного хар вреждением изоляции или жилы провод	рактера может быть вызвана плохим контактом, г
	а. CAN L должно составлять около 60 Ом. Данный г
	отивлением между контактами "BF1" и "BD2" ко
ਤੂ троллера ЭСУД и внутренним сопроти	ивлением между контактами "8" и "7" комбинац
троллера ЭСУД и внутренним сопроти приборов, которые должны быть в предо	елах 120 Ом.
Б Кол U0009 IIIина CAN, коп	откое замыкание линии L на линию H
Код U0009 Шина CAN, кор 1 Подключить диагностический приб Стереть коды с помощью диагност испраности; Стереть и обновить". В	
ি ত্রি বিরুদ্ধি বিরু	бор. Включить зажигание.
Стереть коды с помощью диагност	ического прибора в режиме "Выбор кодов не-
испраности; Стереть и обновить". І	Код U0009 заносится повторно?
	↓ Нет
Ψ E I	<u> </u>
Код U0009 - непостоянный -	см. "Диагностическую информацию".
<u> </u>	1
2 Выключить зажигание.	
	х цепей к контактам "ВF1" и "ВD2" колодки к
	замыкания – см. "Проверки электрических це-
1 17	
пей", п.2.6В. Замыкание есть?	
1 17	Неисправен контроллер.
пей", п.2.6В. Замыкание есть? ↓ Да ↓ Нет →	Неисправен контроллер.
пей", п.2.6В. Замыкание есть? ↓ ↓	Неисправен контроллер.
пей", п.2.6В. Замыкание есть? ↓ Да ↓ Нет →	Неисправен контроллер.
пей", п.2.6В. Замыкание есть?	
пей", п.2.6В. Замыкание есть? ↓ Да Нет Неисправен жгут проводов. После ремонта запустить двигател	иь, сбросить коды и убедиться в отсутствии не-
пей", п.2.6В. Замыкание есть? ↓ Да Нет Неисправен жгут проводов. После ремонта запустить двигател	
пей", п.2.6В. Замыкание есть? ↓ Да Нет Неисправен жгут проводов. После ремонта запустить двигател	иь, сбросить коды и убедиться в отсутствии не-
пей", п.2.6В. Замыкание есть? ↓ Да Нет Неисправен жгут проводов. После ремонта запустить двигател	іь, сбросить коды и убедиться в отсутствии не-

	<u> </u>				CT 3.1105-84
	Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 282
	Дата Изм. Лист № документа Подпись	Код U0009 заноситс - зажигание включен - контроллер обнару Описание проверон Последовательность 1 Проверяется налич 2 Определяется нали Диагностическая и Неисправность неповреждением изоляции или Сопротивление меж казатель определяется вну	я, если: но; жил короткое замыкание в ц к с соответствует цифрам на ка ние неисправности. ичие короткого замыкания в иформация остоянного характера может жилы провода. гду CAN H и CAN L должно утренним сопротивлением м	прических соединений а/м Весепи шины САN. прте. цепи шины САN. быть вызвана плохим конта: о составлять около 60 Ом. Да ежду контактами "BF1" и "В	ктом, по- нный по- ВD2" кон-
	Изм Лист № документа Подпись	ции приборов, которые до Код U0009 III 1 Подключить диагнос Стереть коды с помогиспраности; Стереть Да ↓	лжны быть в пределах 120 О ина САN, короткое замыка тический прибор. Включить	ание линии L на линию Н зажигание. ора в режиме "Выбор кодов н осится повторно?	
		↓ Выключить зажигани Выполнить проверку контроллеру на налипей", п.2.6В. Замыкат ↓ Да ↓ Неисправен жгут про	ие. электрических цепей к контчие короткого замыкания – сние есть? Нет → Неисправен ководов.	актам "BF1" и "BD2" колодки м. "Проверки электрических	ще-
Дубликат Взам.	Подп.				

		 	10	OCT 3.1105-84
	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 283
Дата	71			
H				
بي ا ا ا ي				
Подпись		Код U0073		
		Шина CAN отключ		
	(диагностическая кар	ота построена по схеме электр	рических соединений а/м Гра	анта)
la a				
er	Код U0073 заносито	ся, если:		
	- зажигание включе	но;		
	- контроллер обнару	жил обрыв в цепи шины СА	N.	
№ документа	Описание проверо			
		ь соответствует цифрам на ка	рте.	
Лист	1 Проверяется нали	чие постоянной неисправност		
Изм.	Диагностическая и			
		остоянного характера может	быть вызвана плохим конта	актом по-
Ta	вреждением изоляции или		OBITO BOISDAILG HIJOANIM ROITTE	iktom, no-
	Сопротирном из	гжилы провода. кду CAN H и CAN L должно	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
		утренним сопротивлением м		
Подпись	троллера ЭСУД и внутре	енним сопротивлением межд	цу контактами в и / ко	моинации
[приооров, которые должн	ы быть в пределах 120 Ом.		
ĭ				
g		12 110052 111 (C.1.3)		
Лист № документа		Код U0073 Шина CAN от	гключена	
MX				
M	1 Подключить диагнос	тический прибор. Включить		
9	С помощью диагност	гического прибора удалить ко		
E	"Выбор кодов неиспј	равности; Стереть и обновить	ō".	
й	Код U0073 заносится	н повторно?		
				<u> </u>
Изм	Да			Нет
	∤ ↓			<u> </u>
	↓ Код U0073 - не	епостоянный - см. "Непостоян	нные неисправности", п.2.6В	١.
	↓			
	2 Выключить зажигані	иe.		
		сть электрических цепей к ко		
	"Проверка целостнос	сти электрической цепи", п.2.	6В. Цепи исправны?	
	<u> </u>		-	
	Нет	Да → Неисправен к	онтроллер.	
	Неисправен жгут про	оволов.		
	После ремонта запу	стить двигатель, сбросить ко	лы и убелиться в отсутствии	пне-
	Trouse personna sany	исправности.	ADI II y cediiiben b ciey ieibiii	. 110
		пеправности.		
F				
убликат зам.				
[убли Взам. Годп.				

		_		<u>ΓΟCT 3.1105-84</u>
Лата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ	"	3100.25100.12110	Лист 284
Ла				
5		14 110054		
Полпись		Код U0073 Шина CAN отключ	****	
	(пиагностинеская	тина САЛ ОТКЛЮ карта построена по схеме элек		Зеста)
	диатностическая	харта построена по слеме элек	трических соединении а/м т	Jeera)
№ локумента	Код U0073 заноси	тся, если:		
I WA	- зажигание вклю			
	- контроллер обна	ружил обрыв в цепи шины СА	N.	
Лист	Последовательно	ть соответствует цифрам на ка		
15	1 Проверяется нал	ичие постоянной неисправнос	ти.	
Изм.	2 Проверяется исп	равность шины CAN.		
Z		• •	~	
<u> </u>	неисправность не	постоянного характера может	оыть вызвана плохим кон	тактом, по-
Лата	вреждением изоляции и	ли жилы провода. ежду CAN H и CAN L должно	о составлять около 60 Ом	Панный по
		ежду САГОТГИ САГО L должно внутренним сопротивлением м		
برا ا	_	ренним сопротивлением межд		
	ции приборов, которые	должны быть в пределах 120 С		110111011111
Полпись		1 //		
Лист № документа		Код U0073 Шина CAN о	гключена	
NW6				1
10 1	1 Подключить диагн	остический прибор. Включить		
2	С помощью диагно	стического прибора удалить к		: :
15	Код U0073 заносит	правности; Стереть и обновит	ь.	
	Код Соот 3 запоси	си повторно:		
Изм	Да			Нет
				\downarrow
	↓ Код U0073 -	непостоянный - см. "Непостоя	нные неисправности", п.2.6	B.
	↓			
	2 Выключить зажига			
		ость электрических цепей к ко		М.
	"Проверка целостн	ости электрической цепи", п.2	.6В. Цепи исправны?	
	Нет	Да → Неисправен в	COURTS OF HOS	
		Да → Неисправен в	контроллер.	
	Неисправен жгут г	роволов.		
	_	р ододов.		
	После ремонта за	тустить двигатель, сбросить ко	оды и убедиться в отсутстви	ии не-
	1	исправности.		
	_			
	1			
убликат зам.				
цуоли Ззам. Толп.				
Ay 10 110				

				10	<u>)CT 3.1105-84</u>
	ي AO "J	ПАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 285
	Подпись Дата	Шина	Код U0122 (U0121 CAN, нет данных от контро		
Have Hara	4 N3	Описание проверог Последовательность 1 Проверяется налич 2 Проверяется испр и контроллером ЭСУ Диагностическая и	но; ижил отсутствие связи с контук в соответствует цифрам на ка ние неисправности. равность шины CAN между ИД (контакты "BD2", "BF1"). информация растоянного характера может	рте. контроллером АБС (конта	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Подключить диагнос Стереть коды с помо испраности; Стереть Код U0122 (U0121) з ↓ Да ↓		зажигание. ора в режиме "Выбор кодов п	не- ↓ Нет ↓
IANG TIME	2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2	Выключить зажигани Провести проверку ц троллера ЭСУД и кол "BF1" контроллера Э	ме. елостности электрической це нтактом "14" контроллера АБ СУД и контактом "26" контр ", п.2.6В. Цепь исправна? Нет Нет	епи между контактом "BD2" БС, и цепи между контактом оллера AБС - см. "Проверки	кон-
Цубликат Ззам.	in.	После ремонта запу	стить двигатель, сбросить ко исправности.	ды и убедиться в отсутствии	I не-
Дубли Взам.	Проп				

				Г	OCT 3.1105-84
ата	AO ".	ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 286
Дата Изм. Лист № документа Подпись Дата	"8")	Шина (диагностическая кар Код U0155 заноситс - зажигание включен - контроллер обнару Описание проверон Последовательность 1 Проверяется налич 2 Проверяется испра) и контроллером ЭСУД Диагностическая и Неисправность непо ждением изоляции или Сопротивление меж	но; жил отсутствие связи с комб с соответствует цифрам на карие неисправности. авность шины CAN между к Ц (контакты "BD2", "BF1"). нформация остоянного характера может жилы провода. ду CAN H и CAN L должно	инации приборов оических соединений а/м Гринацией приборов. омбинацией приборов (конбыть вызвана плохим конт составлять около 60 Ом. Д	анта) такты "7", актом, по- анный по-
Изм Лист № документа Подпись	тро.	ллера ЭСУД и внутре боров, которые должни Код U0155 Подключить диагнос Стереть коды с помог	тренним сопротивлением межды быть в пределах 120 Ом. Шина CAN, нет данных от тический прибор. Включить щью диагностического прибои обновить". Код U0155 зано	комбинации приборов зажигание. рра в режиме "Выбор кодов	омбинации
	2	Выключить зажигани Провести проверку ц троллера ЭСУД и кон "BF1" контроллера Э электрических цепей Да Выполнить диагности	постоянный - см. "Диагности де. елостности электрической це нтактом "7" комбинации приб СУД и контактом "8" комбин ", п.2.6В. Цепь исправна? Нет ику комбинации приборов. стить двигатель, сбросить ко, исправности.	епи между контактом "BD2' боров, и цепи между контак нации приборов - см. "Прово Устранить неисправнос	том ерки

	AO"	ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.121	ГОСТ 3.1105-84 110 Лист 287
Дата	110		3100.23100.121	10 1101 207
وبا				
Подпись		Шица	Код U0155 CAN, нет данных от комбинации приборов	
По			га построена по схеме электрических соединений	а/м Веста)
нта		Код U0155 заносится.	есни.	
куме	- зажигание включено;			
№ документа	 контроллер обнаружил отсутствие связи с комбинацией приборов. Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Проверяется наличие неисправности. 2 Проверяется исправность шины САN между комбинацией приборов (контакты 			
. Лист				
Изм.	"A19", "A18") и контроллером ЭСУД (контакты "BD2", "BF1"). Диагностическая информация Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.			
га				
Дата				
٩	14004		у CAN H и CAN L должно составлять около 60	
Подпись	казатель определяется внутренним сопротивлением между контактами "BF1" и "BD2" контроллера ЭСУД и внутренним сопротивлением между контактами "A18" и "A19" комбина-			
Под	ции	приборов, которые долг	жны быть в пределах 120 Ом.	
нта				
№ документа		Код U0155 Ц	Цина CAN, нет данных от комбинации прибор	ОВ
ি এতা	1	Подключить диагност	ический прибор. Включить зажигание.	
Лист			вью диагностического прибора в режиме "Выбор	кодов не-
-		↓ ↓	обновить". Код U0155 заносится повторно?	
Изм		Да		Нет
		↓ Кол U0155 - неп	остоянный - см. "Диагностическую информацию	,".
		<u></u>		
	2	Выключить зажигание	с. постности электрической цепи между контактом	"BD2" кон-
		троллера ЭСУД и конт	гактом "А19" комбинации приборов, и цепи межд	ду контак-
			а ЭСУД и контактом "А18" комбинации приборо ких цепей", п.2.6В. Цепь исправна?	B - CM.
		троверки электричес.	ких ценей , п.2.ов. цень исправна: ↓	
		Да	Нет → Устранить неисп	равность.
\vdash		↓ Выполнить диагности	ку комбинации приборов.	
			·	
		После ремонта запуст	гить лвигатель, сбросить колы и убелиться в отсу	тствии не-
		После ремонта запуст	гить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсу исправности.	тствии не-
		После ремонта запуст	*	/тствии не-

물 АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	' 3100.25100.12110 Лист 2
д АО ЛАДА-ИМИДЖ	-
CP	10 11017
бинагностическая ка	Код U0167 Шина CAN, нет связи с иммобилизатором
(лиагностическая ка	прта построена по схеме электрических соединений а/м Гранта)
	f
है Код U0167 заносит	
- зажигание включе	·
Код U0167 заносит - зажигание включе - контроллер обнар Описание провере	ружил отсутствие связи с иммобилизатором.
	гь соответствует цифрам на карте.
<u>- </u>	ичие неисправности.
2 Проверяется исп	равность шины CAN между комбинацией приборов (контакты "7
	УД (контакты "BD2", "BF1").
Диагностическая	
Блок управления и ров.	иммобилизатора на а/м Granta интегрирован в комбинацию приб
	нкцией иммобилизации работа двигателя возможна только при п
ਤੁ лучении контроллером Э	СУД правильного пароля от комбинации приборов.
1 1 2	постоянного характера может быть вызвана плохим контактом, п
Вреждением изоляции ил	и жилы провода.
173	
Тод и Подключить диагно Стереть коды с помо испраности; Стереть Код ИСТ и Подключить диагно испраности; Стереть код испраности испраности; Стереть код испраности; Стереть код испраности; Стереть код испраности; Стереть код испраности; Стереть код испраности; Стереть код испраности	0167 Шина CAN, нет связи с иммобилизатором
10K)	
1 Подключить диагно	остический прибор. Включить зажигание.
испраности; Стереть	ощью диагностического прибора в режиме "Выбор кодов не-
	
WE I	
Да	Нет
J. 110167	
↓ <u> Код U0167 - н</u>	епостоянный - см. "Диагностическую информацию".
2 Выключить зажиган	ие.
	целостности электрической цепи между контактом "BD2" кон-
	онтактом "7" комбинации приборов, и цепи между контактом
	ЭСУД и контактом "8" комбинации приборов - см. "Проверки
электрических цепе	й", п.2.6В. Цепь исправна?
	Нет → Устранить неисправность.
↓ Ла	The state of the s
<u> </u>	тику иммобилизатора, см. п.1.2.
<u> </u>	тику иммобилизатора, см. п.1.2.
Выполнить диагнос	
Выполнить диагнос	тику иммобилизатора, см. п.1.2. устить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии не- исправности.

					Γ	OCT 3.1105-84		
	a	АО "Л	АДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 289		
	Дата							
	Ę.							
	Подпись			Код U0167	_			
	Тод	Шина CAN, нет связи с иммобилизатором						
			(диагностическая карта построена по схеме электрических соединений а/м Веста)					
	документа		Код U0167 заноситс	а если:				
	уме		- зажигание включе					
	ДОК			ужил отсутствие связи с иммо	билизатором.			
	Ŋē,		Описание проверон		•			
	Лист			ь соответствует цифрам на кај	рте.			
			1 Проверяется налич		T DOM (HG 4 /0.1 H		
	Изм.	"C1/1		равность шины САМ межд	у олоком иВСМ (контакт	ы "S4/21",		
	N	54/1	Диагностическая и	контакты "BF1", "BD2").				
	Дата			остоянного характера может	быть вызвана плохим конт	гактом, по-		
	Д	вреж	дением изоляции или		OBITO BOISDAINA INTOMINI ROTTI	arrom, no		
		1 ,	,	1				
	1Cb		Код U0	167 Шина CAN, нет связи с	иммобилизатором			
	Подпись	. F						
	Щ			тический прибор. Включить				
	Та		стереть коды с помо испраности; Стереть	щью диагностического прибо и обновить"	рра в режиме выоор кодов	не-		
	мен		нопраности, стерств Код U0167 заносится					
	оку	L	 	1		\downarrow		
	Ne д		Да			Нет		
	Лист № документа					<u> </u>		
			↓ <u>Код U0167 - не</u>	постоянный - см. "Диагности	ческую информацию".			
	Изм	2	↓ Выключить зажигані	10				
	И			елостности электрической це	епи межлу контактом "RD2"	" KOH-		
				нтактом "S4/14" блока uBCM				
				контактом "S4/21" блока uB	•			
		L	ских цепей", п.2.6В.	Цепь исправна?				
			 	<u> </u>	X 7	 1		
		L	Да	Нет ⊢	Устранить неисправно	сть.		
		Г	↓ Rudohhati haspioot	ику иммобилизатора, см. п.1.	2			
		Ŀ	<i>э</i> ынолийть диагност	пку пишоотпизатора, см. п.т.	4.			
			После ремонта запу	стить двигатель, сбросить код	ды и убедиться в отсутстви	и не-		
				исправности.				
\vdash	+							
кат								
Дубликат	M. H.							
Дуб	Бзам. Подп							

				<u>DCT 3.1105-84</u>
	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 290
от Пист № Пист	Код U0416 (U0415) - зажигание включе - контроллер обнару счетным. Описание проверон Последовательности 1 Проверяется нали Диагностическая и Неисправность неповрежлением изолянии или	но; ужил, что данные от контроль к с соответствует цифрам на ка чие неисправности. информация остоянного характера может	итроллера ESP (АБС) пера ESP (АБС) не соответст	
Tare				
Изм Пист Метомументе	Код U0416 (U0415) 1 Подключить диагнос Стереть коды с помо испраности; Стереть Код U0416 (U0415) з ↓ Да ↓ Код U0416 (U0 ↓ Выполнить диагност	аносится повторно? (415) - непостоянный - см. "Д	зажигание. ора в режиме "Выбор кодов иагностическую информаци	не-
Дубликат Взам.				

			ГО	CT 3.1105-84
	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 291
F				
	отпости и пости п	Код U0426 a CAN, неверные данные от	иммобилизатора	
	Код U0426 заносито - зажигание включе - контроллер обнару цией с иммобилизатором. Описание проверон Последовательности 1 Проверяется нали Диагностическая и На а/м Granta блок ров, и с включенной фунлучении контроллером ЭС	но; ужил неверный код-пароль и к ь соответствует цифрам на ка чие неисправности.	рте. а интегрирован в комбинаци а двигателя возможна толька сомбинации приборов.	ю прибо-
	1	Шина CAN, неверные данн		
<u> </u>	Стереть коды с помо испраности; Стереть Код U0426 заносится Да Код U0426 - не Код U0426 - не На а/м Granta выполн		ора в режиме "Выбор кодов н ическую информацию". атора, см. п.1.2.	↓ HeT ↓
Дубликат Взам.	Поди.			

Дата Подпись № документа Лист $M_{3M.}$ Дата Подпись № документа Лист Изм

2.6В ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Ниже представлены общие методы проверки целостности электрических цепей, проверки на наличие замыканий с использованием омметра и вольтметра.

Проверка целостности электрической цепи

Потеря целостности электрической цепи может быть вызвана следующими причинами:

- отсоединение колодки жгута;
- слабое соединение колодки жгута;
- загрязнение, окисление, коррозия контактов;
- деформация контактов;
- повреждение провода.

Проверку целостности цепи выполнять в следующей последовательности:

- 1 Отключить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи.
- 2 Визуально проверить, что колодки жгута подключены с обеих сторон электрической цепи, замки фиксаторов защелкнуты.
- 3 Разъединить колодки, проверить визуально контакты на наличие грязи, коррозии, деформации.
- 4 Подергивая за провода рядом с колодкой, убедиться, что провод и клемма крепко обжаты, что клемма зафиксирована внутри колодки.
- 5 С помощью щупа заданного диаметра и длины, соответствующего размеру контакта в ответной колодке, убедиться, что клеммы жгутовых колодок обеспечивают надежное соединение (клеммы не утоплены в колодке, щуп плотно входит в клемму).
- 6 С помощью омметра измерить сопротивление цепи между колодками. Сопротивление исправной цепи должно быть менее 1 Ом. Чтобы избежать повреждения клемм, для измерений допускается использовать щупы заданного диаметра, соответствующие размеру контактов в ответных колодках.

Проверка замыкания цепи на "массу"

Проверку выполнять в следующей последовательности:

- 1 Разъединить колодки с обеих сторон электрической цепи.
- 2 Пробник, одним концом соединенный с "+" аккумуляторной батареи, подключить к клемме проверяемой цепи. Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на "массу".

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Проверка замыкания цепи на бортовую сеть

Проверку выполнять в следующей последовательности:

- 1 Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
- 2 Пробник, одним концом соединенный с "массой", подключить к клемме проверяемой цепи.

Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на бортовую сеть.

- 3 Присоединить отсоединенную колодку.
- 4 Отсоединить колодку с другой стороны электрической цепи. Выполнить проверку 2.

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Измерение напряжения на контактах жгута проводов

Проверку выполнять в следующей последовательности:

- 1 Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
- 2 Плюсовой шнур вольтметра подключить к клемме проверяемой цепи, минусовой к "массе" автомобиля. Фиксировать значение напряжения.

Чтобы избежать повреждения клеммы, плюсовой шнур вольтметра должен иметь щуп заданного диаметра, соответствующий размеру контакта в ответной колодке.

Лист 293

い.2310	U. I.	41 I (
۸	0.2510	0.25100.12

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

AO

lara

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

Перед выполнением описываемых ниже проверок необходимо выполнить "Проверку диагностической цепи".

При проведении диагностики, ремонта или поиске причины неисправности всегда необходимо произвести тщательный осмотр подкапотного пространства.

Все вакуумные шланги необходимо проверить на отсутствие пережатия, порезов или отсоединения.

Всю электропроводку, расположенную в подкапотном пространстве, необходимо проверить на надежность соединений, отсутствие обгоревших, перетершихся или деформированных проводов, отсутствие контакта проводов с острыми кромками или выпускным коллектором. Обязательно проверить контакты проводов заземления на отсутствие загрязнения и надежность соединения с "массой".

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУСКОМ

Проверить соединения ЭСУД на надежность контактов и правильность присоединения. Особое внимание обратить на цепи питания и заземления.

Проверить вакуумные шланги на отсутствие повреждений и перегибов, правильность соединений и герметичность.

Проверить систему впуска воздуха на герметичность.

Проверить высоковольтные провода на отсутствие трещин и углеродных дорожек.

Проверить электропроводку на надежность соединений и отсутствие повреждений проводов.

НЕПОСТОЯННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если неисправность приводит к срабатыванию бортовой диагностики, поиск неисправности следует начинать с анализа информации, зафиксированной в памяти ошибок контроллера.

Информация о зафиксированной неисправности может быть считана из памяти контроллера с помощью диагностического прибора в режиме "Выбор кодов неисправности".

Каждому коду неисправности сопутствует **дополнительная информация**, которую можно просмотреть в графе "Статус" и в режиме "Информация о неисправности".

Наиболее полезными параметрами являются:

- параметр **Счетчик циклов до удаления из памяти** задержка до удаления информации о неисправности, которая перестала быть активной, из памяти ошибок контроллера.
 - пиктограмма "активная / неактивная неисправность (в настоящий момент)";
- параметр **Количество возникновений кода неисправности** сколько раз данная неисправность фиксировалась бортовой диагностикой;
- параметры, характеризующие условия работы ЭСУД, при которых возникла неисправность.

Начальное значение параметра **Счетчик циклов** до удаления из памяти равно 40. Если неисправность стала неактивной, то с каждым циклом прогрева двигателя значение параметра **Счетчик циклов** до удаления из памяти уменьшается на 1. Поэтому с его помощью можно определить, сколько циклов прогрева прошло с момента исчезновения неисправности до момента проведения диагностики. Поиск непостоянных неисправностей имеет смысл проводить, если на момент диагностики значение параметра **Счетчик циклов** до удаления из памяти > 38.

С помощью пиктограммы "активная/неактивная неисправность" можно отслеживать поведение неисправности при выполнении каких-либо манипуляций.

Параметр **Количество возникновений кода неисправности** показывает, насколько непостоянный характер носит данная неисправность.

		ГОСТ 3.1105-8	4
Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист 294	4
Па		·	
	Шаг 1		
Пошись	Поиск неисправностей, котор	вые носят непостоянный характер, необходимо начинать	Ь
	с проверки проблемных электричес		
	При проверке электрических	цепей необходимо обращать внимание на следущее:	
Га	- клеммы надежно обжаты на	проводе, но провода не пережаты;	
	- клеммы надежно зафиксиро	ваны в колодке;	
KV KV	- клеммы не деформированы;		
<u> </u>	- на клеммах отсутствует гряз		
		т следов повреждений (трещины, деформации, оплавле	;-
Лист	ния);		
	1 ~	исправный резиновый уплотнитель;	
Изм.	- клеммы обеспечивают наде	жное соединение. Для этого необходимо проверить все	
		ощью щупа заданного диаметра и длины (убедиться, что	0
2	клеммы не утоплены в колодке, щу		
Дата	- отсутствуют повреждения и	*	
	- отсутствуют изломы провод	ов внутри изоляции. к неисправностей всегда необходимо выполнять провер-	
ه ا	_	к неисправностей всегда необходимо выполнять провер- гемы управления двигателем (см. Проверка целостности	
	у целостности ценей массы сис электрической цепи).	темы управления двигателем (см. проверка целостности	И
Полись	Необходимо убедиться что	клеммы "массы" надежно закреплены на кузове автомо-	١_
	биля клеммы проволов питания и '	массы" надежно закреплены на аккумуляторной батарее.	
Ta	Если в памяти контроллера	афиксирован код ошибки Р1602, необходимо проверить	
№ покумента	цепи питания контроллера, обраща		D
	- прелохранители исправны и	надежно закреплены в колодках;	
017	- главное реле исправно, наде	-	
Ž	Если вышеперечисленные пр	оверки не выявили неисправности, перейти к шагу 2.	
Лист	Шаг 2		
	На автомобиле с работающи	м двигателем необходимо пошевелить провода, начиная	Я
Изм	от разъемов, вдоль всей трассы жг	та, контролируя поведение системы управления на служ	X
	или с помощью диагностического г		
		исправность, перейти к шагу 3.	
	Шаг 3		
		рактеризующие условия работы ЭСУД, при которых	
		димо воспроизвести режимы движения автомобиля, на	
		ости. При этом необходимо контролировать параметрь	λI
	раооты системы управления двигат	елем с помощью диагностического прибора.	
	ЗАТРУДНЕННЫЙ ЗАПУС	к двигателя	
		проворачивается нормально, но двигатель долго не	e
	запускается и может глохнуть сра		
	-	альные/физические проверки, описанные в начале насто-	,-
	ящего раздела.	П на карта А 2	
	2 Провести диагностику ЭСУ 3 Провести техническое обсл		
	4 Замерить компрессию.	уживание свечеи зажигания.	
	4 замерить компрессию.		
	НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТ.	А ИЛИ ОСТАНОВКА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ	
	Признаки:		
	- двигатель работает нерові	ю на холостом ходу;	
<u>.</u>	- повышенная вибрация дв		
убликат зам. одп.	Кроме того, могут колебать		
убли зам. одп.		явлении могут вызывать остановку двигателя.	
പരിതിയ	1	• • •	

ГОСТ 3.1105-84 АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 295 1 Тщательно выполнить визуальные / физические проверки описанные в начале Подпись настоящего раздела. 2 Провести диагностику ЭСУД по карте А-3. 3 Проверить баланс форсунок по карте С-3. 4 Провести техническое обслуживание свечей зажигания. № документа 5 Замерить компрессию. РЫВКИ ИЛИ ПРОВАЛЫ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ Лист Признаки: - колебание мощности двигателя при постоянном положении дроссельной за-Изм. слонки или скорости; - ощущение набора автомобилем скорости и торможения без изменения положения педали акселератора. Дата 1 Тщательно выполнить визуальные/физические проверки, описанные в начале настоящего раздела. 2 Проверить систему зажигания по карте А-3. 3 Проверить систему топливоподачи по картам А-5, А-6. Подпись 4 Провести техническое обслуживание свечей зажигания. 5 Провести пробную замену ДДТВ. Лист № документа НЕДОСТАТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ И ПРИЕМИСТОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ Признаки: - двигатель развивает мощность ниже ожидаемой; - отсутствие или недостаточное увеличение скорости при нажатии педали аксе-1 Тщательно выполнить визуальные/физические проверки, описанные в начале насто-Изм ящего раздела. 2 Проверить систему топливоподачи по карте А-6. 3 Провести пробную замену ДДТВ. 4 Замерить компрессию. ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА Повышенный расход топлива является следствием неисправностей ЭСУД, при устранении которых расход топлива нормализуется.

Подп.

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 296 2.6С ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ С Подпись (КАРТЫ ПРОВЕРКИ УЗЛОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ) Карта С-1 № документа Проверка системы выпуска на повышение давления отработавших газов Описание проверок 1 Осторожно снять управляющий датчик кислорода. 2 Установить манометр измерения давления (BT-8515-V ф. "GM" или MBC-2 г. Сама-Лист ра "НПП НТС") в месте установки управляющего датчика кислорода. 3 Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, установить обороты 4000 Изм. об/мин (автомобиль на нейтральной передаче) и проконтролировать противодавление с помощью манометра. 4 Если противодавление превышает 8 кПа, это свидетельствует о повышении сопро-Дата тивления. 5 Проверить всю систему выпуска на перегиб труб, тепловые повреждения или возможные внутренние повреждения глушителей. Подпись 6 В случае отсутствия очевидных причин повышения противодавления такой причиной является повышение сопротивления каталитического нейтрализатора, который необходимо заменить. ВНИМАНИЕ. После выполнения вышеописанной проверки перед установкой датчи-Изм | Лист | № документа | ка кислорода нанести на резьбовую часть графитную смазку.

Подпись

№ документа

Лист

Карта С-3 Проверка баланса форсунок

Оборудование, необходимое для проверки

- 1 Тестеры для контроля форсунок ТДФ-1 (ПО РИА, г. Самара), ТФ-6 (НТС, г. Самара).
 - 2 Манометр давления топлива МДФ-1 (ПО РИА, г. Самара), МТА-4 (НТС, г. Самара).

При проведении проверки для всех форсунок должны быть созданы одинаковые условия тестирования (использование только одного тестера форсунок, одного манометра давления топлива, запитка от одного аккумулятора, тестирование при одинаковой температуре топлива и т. д.).

Все форсунки должны вызывать одинаковое падение давления топлива (допустимое отклонение падения давления для форсунки должно быть $\pm~20\%$ от среднего значения, определенного для остальных трех форсунок).

Порядок проверки

До выполнения проверки баланса форсунок необходимо выполнить проверку давления топлива по Карте А-6.

Этап 1

Для исключения неверных показаний, вызываемых кипением топлива при отстое при высокой температуре, необходимо дать двигателю остыть (не менее 10 мин).

- 1 Зажигание выключено.
- 2 Подсоединить манометр к штуцеру для контроля давления топлива, обернув при этом штуцер ветошью для исключения пролива топлива.
- 3 Подсоединить тестер для контроля форсунок в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.
 - 4 Включить зажигание.
- 5 Включить электробензонасос с помощью диагностического прибора в режиме "Актюаторы; Управление реле топливного насоса". Поместить прозрачную трубку, присоединенную к клапану для выпуска воздуха, в технологический стакан. Открыть клапан и запитывать электробензонасос до исчезновения пузырьков в прозрачной трубке. Закрыть клапан для выпуска воздуха.

Этап 2

1 C помощью диагностического прибора (см. п.2.4) включить электробензонасос для получения максимального давления топлива. Зарегистрировать значение давления после остановки электробензонасоса.

ВНИМАНИЕ. Если после остановки насоса давление не сохраняется на одном уровне, необходимо прекратить дальнейшие действия по данной карте и обратиться карте A-6.

2 Включить форсунку №1 нажатием кнопки "ПУСК" тестера и зарегистрировать низшую точку падения давления (незначительное увеличение давления после падения до низшей точки игнорировать). Вычесть это второе значение давления от первоначального значения давления для расчета фактического падения давления форсунки.

Этап 3

- 1 Повторить этап 2 для каждой форсунки. При этом начальное (стартовое) давление в топливной рампе для всех 4-х форсунок должно быть одинаковым.
- 2 Сравнить значения падения давления топлива. Исправные форсунки имеют практически одинаковое падение. Форсунки с отклонением падения давления топлива на 20% больше или меньше среднего значения для остальных форсунок проверить повторно и, при подтверждении результатов, заменить весь комплект форсунок.

ВНИМАНИЕ. Перед повторным проведением полной проверки необходимо дать двигателю поработать для того, чтобы он не был залит. Это также относится к повторным проверкам отдельных форсунок.

ГОСТ 3.1105-84

	Дата	АО "ЛА	ДА-ИМИДЖ"			3100.25100.1	2110	Лист 298
	Подпись Да	· .	Если падение давлен нки работают нормал Тример проведения п	IЬНО.			± 20% от о	среднего,
	+-		Форсунки	1	2	3	4	
	№ документа	1-е пока	азание, кПа	360	360	360	360)
	TOKY	2-е пока	азание, кПа	310	315	310	325	
	ક્રિ	Падени	е давления, кПа	50	45	50	35	
	Изм. Лист	давлени	е значение падения ия на других фор- кПа	43,3	45	43,3	48,3)
	Дата Из	1 17077774 0	ение падения дав- т среднего значе-	15,4	0	15,4	27,6	5
		Вывод		Норма	Норма	Норма	Дефект	гная
Дубликат	Взам. Изм Лист № документа Подпись							
	1 1 '	ТИ		Технологическа	ая инструкция			

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 299 Подпись Карта С-4 Проверка ЭДП № документа Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 Диагностический прибор используется в режиме управления оборотами холостого хода. 2 Выполняется проверка механических и электрических узлов дроссельного патрубка. Лист 3 Выполняется проверка цепей управления электроприводом дроссельной заслонки. Диагностическая информация Изм. В случае замены ЭДП или контроллера ЭСУД, или сброса контроллера с помощью диагностического прибора (режим "Функции; Сброс внутренних параметров ЭБУ; Сброс "Первая инициализация") необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной Дата заслонки. Для этого на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле. Адаптация будет прервана, если: Изм | Лист | № документа | Подпись - прокручивается двигатель; - автомобиль движется; - нажата педаль акселератора; - температура двигателя ниже 5 °C или выше 100 °C; - температура окружающего воздуха ниже 5 °C.

АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лис				
Ϊ H					
	Карта С-5				
등 Проверка сист	гемы гашения детонации				
В Описание проверок Последовательность соответствует	uudnay ua kanta				
1 При минимальных оборотах хол	цифрам на карте. остого хода (790-890 об/мин) детонация невоз				
Описание проверок Последовательность соответствует 1 При минимальных оборотах хол на. 2 Определяется какой элемент неис	справен - датчик детонации или контроллер.				
된 Диагностическая информация					
троллер на основе сигнала датчика, знач	наружения детонационных циклов сгорания. чения адаптационных параметров и калиброво				
	е" угла опережения зажигания для детонирую ить и без детонации, в том случае, если двиг				
перешел в ту рабочую зону, определяем	ую по нагрузке и оборотам, где ранее было н				
лено определенное количество отскоков	лено определенное количество отскоков при детонации. Если при этом детонации все ж нет, то значение накопленных отскоков в этой рабочей зоне уменьшается.				
Nice in the second seco	•				
Карта С-5 Проверка	а системы гашения детонации				
	чала использовать соответствующюю диагно-				
стическую карту кода неисправност	и.				
Двигатель прогрет до рабочей темпо Двигатель работает на холостом ход	ературы (90 - 101°С). цу, автомобиль заторможен стояночным тор-				
При наличии кода Р0327, Р0328 сна стическую карту кода неисправност Двигатель прогрет до рабочей темпо Двигатель работает на холостом ход мозом. Выбрать на диагностическом прибот простительного простительного прибот при прибот прибот при прибот прибот при при при при при при при при при при	ре режим: "Мониторинг: Выбор группы сигна-				
Выходное напряжение датчика дето сигнала датчика детонации) долж	нации (параметр АЦП Стандартный уровень но быть равно 0,3 - 2 В.				
Так ли это?					
$\stackrel{\downarrow}{\text{HeT}}$ $\stackrel{\downarrow}{\text{Да}}$ \rightarrow Система раб	ботает нормально.				
↓ Отсоединить колодку жгута от датч	ика детонации.				
Подключить вольтметр к контактам Установить вольтметр на шкалу пер					
Двигатель работает на холостом ход	ıy.				
Показывает ли вольтметр наличие с	игнала?				
Нет Да → Неисправнь	г соединения или контроллер.				
↓ Заменить датчик детонации.					

Дубликат Взам. Подп.

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 302 Подпись Карта С-6 Проверка цепи электровентилятора системы охлаждения двигателя (для а/м Гранта) № документа Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 На непрогретом двигателе при выключенном кондиционере и при отсутствии кодов Р0116, Р0117, Р0118, Р0480 (Р0481), Р0691 (Р0693), Р0692 (Р0694) электровентилятор рабо-Лист тать не должен. 2 Проверяется способность контроллера управлять реле электровентилятора. $M_{3M.}$ 3 Проверяется исправность реле включения электровентилятора. 4 Проверяется исправность цепи управления электровентилятором. Диагностическая информация Дата Неисправный термостат системы охлаждения двигателя может стать причиной непрерывной работы электровентилятора. На автомобилях с кондиционером: Подпись - электровентилятор должен включаться на пониженную производительность при включении кондиционера (параметр Компрессор кондиционера включен = Да); - электровентилятор должен включаться на максимальную производительность при высоком (более 16 бар) давлении хладагента в магистрали (параметр Высокий уровень Лист № документа сигнала компрессора кондиционера – рабочее давление более 16 бар = ДА) даже в случае, когда кодиционер выключен. В случае неисправности датчика давления хладагента (датчик показывает высокое давление хладагента в магистрали) электровентилятор будет работать с максимальной производительностью. Изм

		+		OCT 3.1105-
Дата	AO ".	ПАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 30
Д				
ИСБ		Карта С-6 Проверка цепи электровентилятора	а системы охлаждения дви	гателя
Подпись				
	1	Подключить диагностический прибор, выбрать р сти". Проверить наличие кодов Р0116, Р0117, Р01		равно-
№ документа		(Р0693), Р0692 (Р0694). Если они есть, сначала ус		им
KyM		картам причины возникновения этих кодов.	•	
<u>о</u> до		Выбрать режим: "Мониторинг: Выбор группы си	ггналов – Таблица общих пај	pa-
		метров". Запустить двигатель. Система кондиционировани	ия выключена. По лиагности	лче -
Лист		скому прибору температура охлаждающей жидко		
Изм.		электровентилятор выключен (параметр Вентиля	ятор 1 включен = Нет, пара	метр
Z		Вентилятор 2 включен = Нет).) II) п оботост?	
Дата		Вентилятор системы охлаждения двигателя (ВСС	эд) раобтает:	
		Нет		Да
وا		1		<u> </u>
ШИС		Замыкание в цепи питания ВСОД или неис	правен блок реле электровен	нти-
Подпись		↓ лятора. 		
	2	Выключить и включить зажигание. Выбрать на п		Ι;
Лент		Управление реле вентилятора 1 (2) охлаждения д		нени-
OKYN		ем электровентилятора. ВСОД включается и вык	лючается?	
N N		Нет		Да
Лист № документа		↓		\downarrow
		Используя диагностический прибор, убеди	•	
Изм		↓ - при включении реле 1 вентилятор должен водительностью;	граоотать с пониженной про	оиз-
		- при включении реле 2 вентилятор должен	н работать с максимальной п	роиз-
		водительностью.		
		↓ При обнаружении несоответствия искать н ле электровентилятора.	еисправность в подключени	и ре-
		↓ Проверка цепи вентилятора системы охлаж	кдения двигателя закончена.	
		<u></u>		
	3	Выключить зажигание. Отсоединить колодки от Включить зажигание. Перемычкой замкнуть кон		
		ку реле. ВСОД включается?	тыкты т н 2 колодки Атт	. 0310
$\top \top $			СОД или неисправен ВСОД	•
	4	Снять перемычку.		
		Пробником, соединенным с массой, проверить ко		ку
		реле электровентилятора. Горит ли лампочка про	обника?	
		Да		↓ Нет
				\downarrow
		Обрыв в цепи к контакту "2" колодки X2 к	блоку реле электровентилят	ropa.
		Обрыв в цепи к контакту "1" колодки Х2 к блоку	лепе или неисправан блок г	меле
		электровентилятора.	реле или неисправен олок р	CIIC
уоликат зам. годп.				
Дуоль Взам. Подп.				
	ТИ	Технологическая инструкци	Я	

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 306 Подпись Карта С-6 Проверка цепи электровентилятора системы охлаждения двигателя (для двигателя 21214) № документа Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. 1 На непрогретом двигателе при отсутствии кодов Р0116, Р0117, Р0118, Р0480 (Р0481), Р0691 (Р0693), Р0692 (Р0694) электровентилятор работать не должен. Лист 2 Проверяется способность контроллера управлять реле электровентиляторов. 3 Проверяется исправность цепи питания электровентиляторов. $M_{3M.}$ 4 Проверяется исправность реле электровентилятора. 5 Проверяется исправность цепи питания электровентиляторов. 6 Проверяется исправность реле электровентилятора. Дата Диагностическая информация Неисправный термостат системы охлаждения двигателя может стать причиной непрерывной работы электровентилятора. На автомобилях с кондиционером: Подпись - электровентилятор должен включаться на пониженную скорость при включении кондиционера (параметр Компрессор кондиционера включен = Да); - электровентилятор должен включаться на повышенную скорость при высоком дав-Лист № документа лении хладагента в магистрали (параметр Высокий уровень сигнала компрессора конди**пионера** – **рабочее давление более 16 бар** = ДА) даже в случае, когда кодиционер выклю-В случае неисправности датчика давления хладагента (датчик показывает высокое давление хладагента в магистрали) электровентилятор будет работать на повышенной ско-Изм

Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 309
Подпись Д	3 ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА M74.9 Датчик фаз двигателя 21127 и 21129		
Изм. Лист № документа	возле шкива впускного распредвала. Принцип действия датчика основан на вала расположен задающий диск с прорезью, датчик выдает на контроллер импульс напря ствует положению поршня 1-го цилиндра в т Сигнал датчика фаз используется кон впрыска топлива в соответствии с порядком При возникновении неисправности цег в свою память ее код и включает сигнализато	эффекте Холла. На шкиве впускно Когда прорезь проходит через паз жения уровня "земли" (около 0 В), акте сжатия. последовоты цилиндров двигателя. ней или самого датчика фаз контролей	ого распред- датчика фаз что соответ- овательного
ись Дата	В системе зажигания двигателя 21127, ки зажигания. Система зажигания не имеет служивания и регулировок, за исключением Управление током в первичных обмо	подвижных деталей, и поэтому не свечей зажигания. тках катушек зажигания осущести	требует об зляется кон
га Подпись	троллером, использующим информацию о реков системы управления двигателем. Для кония контроллер использует мощные транзист Катушки зажигания имеют следующие	ммутации первичных обмоток кату орные вентили.	
№ документа	Цепь питания первичных обмоток Напряжение бортсети автомобиля пост такт "3" индивидуальной катушки зажигания	упает с главного реле (реле зажига	ния) на кон
Изм Лист	Цепь управления первичной обмотк Контроллер коммутирует на массу цен дающей высокое напряжение на свечи зажиг - контакт "1" индивидуальной катушки	ть первичной обмотки катушки заж ания соответствующих цилиндров:	кигания, вы
	На модуле впуска двигателя 21127 и впускного коллектора, которая позволяет сни Регулирование длины впускного колле сгорания воздухом и соответственно более в всем диапазоне оборотов двигателя. Переключение с одной длины на другоси воздушных заслонок в зависимости от об Управление пневмоприводом осущестстемы пневмопривода с помощью электром	зить токсичность отработавших газ ктора обеспечивает лучшее наполно полное сгорание топливно-воздушно ую осуществляется с помощью пно поротов двигателя и нагрузки на дви твляется контроллером ЭСУД по п	ов. ение камерь ой смеси на евмопривода гатель. плангам си

Назначение контактов контроллера М74.9 ЭСУД 21127, 21129 приведено в п.3.1. Оригинальные коды неисправностей контроллера М74.9 ЭСУД 21127, 21129 приведены ниже.

Код	Описание			
P0340	Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) неисправен			
P0342	Цепь датчика положения распределительного вала (датчика фаз), низкий уровень сигнала			
P0343	Цепь датчика положения распределительного вала (датчика фаз), высокий уровень сигнала			
P0351	Катушка зажигания цилиндра 1, обрыв цепи управления			
P0352	Катушка зажигания цилиндра 2, обрыв цепи управления			

Дубликат Взам. Подп.

Подп.

3100.25100.12110

АО "ЛАДА-ИМИДЖ"

Дата

Подпись

Дата | Изм. Лист № документа

Изм Лист № документа Подпись

Лист 311

3.1 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ КОНТРОЛЛЕРА М74.9 ЭСУД 21127, 21129

контакт	цепь
	Разъем А (моторная секция)
	Вход. Сигнал датчика положения коленчатого вала (контакт "А"). При
A1	вращении коленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал напря
AI	жения переменного тока, близкий по форме к синусоиде. Частота и амплитуд
	сигнала пропорциональны частоте вращения коленчатого вала.
	Выход. Управления клапаном воздушной заслонки впускной трубы
A2	Напряжение питания клапана поступает с выхода главного реле. Сигнал управ
	ления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1 В.
	Вход. Сигнал датчика детонации 1. Сигнал представляет собой напряжени
A3	переменного тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блок
	цилиндров двигателя.
A4	Не используется.
	Вход. Сигнал датчика положения коленчатого вала (контакт "В"). При
B 1	вращении коленчатого вала двигателя на контакте присутствует сигнал напря
DI	жения переменного тока, близкий по форме к синусоиде. Частота и амплитуд
	сигнала пропорциональны частоте вращения коленчатого вала.
B2	Не используется.
	Вход. Сигнал датчика детонации 2. Сигнал представляет собой напряжени
B3	переменного тока, амплитуда и частота которого зависят от вибраций блок
	цилиндров двигателя.
D4	Выход. Питание датчиков 2 (датчика абсолютного давления). На контак
B4	подается стабилизированное напряжение 5 В (опциональная функция).
C1	Не используется.
	Вход. Сигнал датчика температуры воздуха на впуске. Напряжение на кон
C2	такте зависит от температуры поступающего в двигатель воздуха: при темпера
C2	туре 23 °C напряжение около 1,6 В. При обрыве в цепи датчика напряжение на
	контакте 3,3±0,1 В.
	Вход. Сигнал датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
C3	Напряжение на контакте зависит от давления во впускном коллекторе: при дав
	лении 1010 мБар напряжение около 4,07 В.
	Выход. Управление нагревателем управляющего датчика кислорода
	Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода глав
C4	ного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не бо
	лее 2 В. Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне 0100% в зависимо
	сти от температуры и влажности в области установки датчика.
D1	Масса диагностического датчика кислорода. Напряжение на контакте долж
D1	но быть равным нулю.
D2	Вход. Сигнал запроса на включение кондиционера. Опциональная функция.
	Вход. Сигнал ДТОЖ. Напряжение на контакте зависит от температуры охла
D3	ждающей жидкости: при температуре 21 °C напряжение около 2,0 В. При об
	рыве в цепи датчика напряжение на контакте 3,3±0,1 В.
D.4	Вход. Датчик давления масла (ДДМ) (а/м Гранта).
D4	Не используется (а/м Веста).
	Масса датчиков положения дроссельной заслонки. Напряжение на контакт
должно быть равным нулю.	
E2	Вход/Выход CAN L. Не используется.
E3	Вход/Выход CAN Н. Не используется.
	Выход. Управление клапаном продувки адсорбера. Напряжение питани.
E4	клапана продувки адсорбера поступает с выхода главного реле. Сигнал управ
	ления импульсный, активный уровень - низкий, не более 1 В. Коэффициент за

Дубликат Взам. Подп.

3100.25100.12110

| | В АО "ЛАДА-ИМИДЖ"

Лист 312

ام ا	контакт	цепь
Подпись		полнения изменяется в зависимости от режима работы двигателя в диапазон 0100%.
	F1	Масса датчиков абсолютного давления, температуры воздуха. Напряжени на контакте должно быть равным нулю.
Лист № документа	F2	Вход. Сигнал датчика скорости автомобиля. Напряжение бортсети поступас на этот контакт через внутренний резистор контроллера. При движении авто мобиля датчик импульсно замыкает цепь на массу с частотой, пропорционали ной скорости автомобиля (6 импульсов на метр пути). На а/м в комплектации с АБС данный вход не используется, информация о скорости движения автомобиля поступает на контроллер ЭСУД с блока управле
Изм.	F3	ния АБС по шине CAN. Вход. Диагностика возбуждения генератора (DFM сигнал). Опциональна
g	F 3	функция.
ь Дата	F4	Выход. Управление форсункой 1 цилиндра. Напряжение питания обмотк форсунки поступает с выхода главного реле. Сигнал управления импульсный активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режим
Подпись	C1	работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
Що	G1	Масса ДТОЖ. Напряжение на контакте должно быть равным нулю.
	G2	Вход. Сигнал датчика фаз. В отсутствии сигнала на данный контакт подаетс напряжение 5 В через внутренний резистор контроллера. Датчик импульсн замыкает цепь на массу один раз за оборот распределительного вала, что позволяет обеспечить распознавание порядка работы цилиндров двигателя.
OK)	G3	Вход. Индикатор исправности генератора (LT-сигнал) (а/м Веста).
Лист № документа	G4	Выход. Управление форсункой 2 цилиндра. Напряжение питания обмотк форсунки поступает с выхода главного реле. Сигнал управления импульсный активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режим работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
Изм	H1	Масса электроники. Напряжение на контакте должно быть равным нулю.
	H2	Масса управляющего датчика кислорода. Напряжение на контакте должно быть равным нулю. быть равным нулю.
	Н3	Вход. Индикатор исправности генератора (LT-сигнал) (а/м Гранта).
	H4	Выход. Управление форсункой 3 цилиндра. Напряжение питания обмотк форсунки поступает с выхода главного реле. Сигнал управления импульсный активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режим работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
	J1	Не используется.
	J2	Вход. Сигнал датчика положения дроссельной заслонки 2. При включенно зажигании на входе должен быть сигнал напряжения постоянного тока, величина которого зависит от степени открытия дроссельной заслонки: при полно
	J3	стью закрытой заслонке 0,300,50 В. Вход. Сигнал диагностического датчика кислорода. Если датчик кислород имеет температуру ниже 150 °С (не прогрет) на контакте присутствует напряжение 3,3 В. Когда датчик кислорода прогрет, то при работе в режиме обратно связи и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме напряжени должно меняться в диапазоне 590750 мВ.
	J4	Выход. Управление форсункой 4 цилиндра. Напряжение питания обмоти форсунки поступает с выхода главного реле. Сигнал управления импульсны активный уровень - низкий, не более 1,5 В. Длительность зависит от режим работы двигателя и составляет от нескольких до десятков миллисекунд.
		Выход. Питание датчика положения дроссельной заслонки, датчика абс
Взам. Подп.	K1 K2	лютного давления. На контакт подается стабилизированное напряжение 5 В. Вход. Сигнал датчика положения дроссельной заслонки 1. При включенно

Лист 313

О "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110

	I/OTTO TATE	нан
ICP	контакт	цепь
Подпись		зажигании на входе должен быть сигнал напряжения постоянного тока, вели
1 2		чина которого зависит от степени открытия дроссельной заслонки: при полно
		стью закрытой заслонке 4,504,70 В.
№ документа		Вход. Сигнал управляющего датчика кислорода. Если датчик кислород
Mei		имеет температуру ниже 150 °C (не прогрет) на контакте присутствует напря
K	К3	жение 1,33,6 В. Когда датчик кислорода прогрет, то при работающем двига
H		теле в режиме замкнутого контура напряжение несколько раз в секунду пере
<u> </u>		ключается между низким значением 100200 мВ и высоким 700900 мВ.
Лист		Выход. Управление нагревателем диагностического датчика кислорода
JI		Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода глаг
Изм.	К4	ного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не бо
X		лее 2 В. Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне 0100% в зависимо
		сти от температуры и влажности в области установки датчика.
Дата	_	Выход. Управление первичной обмоткой катушки зажигания 1 цилиндр
		Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с выхо
	L1	да главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низки:
P. P.		не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольки
й		до десятков миллисекунд.
Подпись	L2	
		Не используется.
Ia	<u>L3</u>	Не используется.
le H	L4	Выход. Привод дроссельной заслонки - контакт (-).
Лист № документа		Выход. Управление первичной обмоткой катушки зажигания 3 цилиндр
101		Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с выхо
2	M1	да главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низки
5		не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольки
Пи		до десятков миллисекунд.
-		Выход. Управление первичной обмоткой катушки зажигания 2 цилиндр
Изм		Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с выхо
	M2	да главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низки
		не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольки
		до десятков миллисекунд.
		Выход. Управление первичной обмоткой катушки зажигания 4 цилиндр
		Напряжение питания первичной обмотки катушки зажигания поступает с выхо
	М3	да главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низки
	1413	не более 2,5 В. Длительность зависит от напряжения бортсети - от нескольки
	MIA	до десятков миллисекунд.
	M4	Выход. Привод дроссельной заслонки - контакт (+).
		Разъем В (кузовная секция)
$\overline{}$		Выход. Управление реле муфты кондиционера. Сигнал управления дискре-
	A1	ный, активный уровень - низкий, не более 1 В, выдается при разрешении вклю
		чения кондиционера.
+++		Вход. Сигнал датчика педали акселератора 2. При отпущенной педали аксе
	A2	лератора сигнал должен быть в пределах 0,300,40 В. При полностью нажато
		педали акселератора сигнал должен быть в пределах 2,12,3 В.
1 1 1		Вход. Сигнал датчика педали акселератора 1. При отпущенной педали акс
	A3	лератора сигнал должен быть в пределах 0,600,80 В. При полностью нажато
		Предали акселератора сигнал должен оыть в пределах 4 / 4 б К
		педали акселератора сигнал должен быть в пределах 4,24,6 В.
	A4	Выход. Питание датчика положения педали акселератора 1, датчика да
	A4	Выход. Питание датчика положения педали акселератора 1, датчика дагления хладагента. На контакт подается опорное напряжение 5 В.
		Выход. Питание датчика положения педали акселератора 1, датчика дагления хладагента. На контакт подается опорное напряжение 5 В. Выход. Управление дополнительным реле стартера. Напряжение питани
Взам. Подп.	A4 B1	Выход. Питание датчика положения педали акселератора 1, датчика даг

"ЖДИМИ-АДАГ" О	3100.25100.12110

		i		10	OCT 3.1105-8
Дата Дата	О "ЛАДА	-имидж"		3100.25100.12110	Лист 31
Ϊ					
ь	контакт		цепь	•	
а Подпись		тания поступа	а управления дополнительно вет с выключателя зажигания управление дополнительным	на втягивающее реле старт	epa.
THE	B2	Не используе	ereg		
Лист № документа	B3	Вход. Выкли на контакте п (клемма "15") На а/м Веста	очатель педали сцепления присутствует напряжение бо	ртсети после выключателя	зажигани
Изм.	B4	Выход. Пита	ние датчика положения пер ре напряжение 5 В.	дали акселератора 2. На ко	онтакт по
Подпись Дата	C1	Выход. Упра Напряжение п реле. Сигнал у Контроллер в °С, а также п	паприжение 5 Б. паприжение 5 Б. питания обмотки реле венти управления дискретный, акти ключает реле при температу при наличии в памяти контратовнем кондиционере.	илятора поступает с выхода ивный уровень - низкий, не уре охлаждающей жидкость	тлавног более 1 Е и выше 9
	C2	Вход. Выклю	очатель 2 педали тормоза. твует напряжение бортсети		
№ документа	С3	Вход. Выкли контакте при (клемма "15")	очатель 1 педали тормоза. сутствует напряжение борт	При отпущенной педали т сети после выключателя	ормоза н зажигани
JINCT	C4		ка педали акселератора 1.]	Напряжение на контакте дол	тжно быт
Изм Л	D1	Выход. Упра Напряжение п реле. Сигнал у Контроллер в °С, а также п	. паление реле 2 вентилятор питания обмотки реле венти управления дискретный, акти ключает реле при температу ри высоком давлении хлада онере, так и неработающем к	илятора поступает с выхода ивный уровень - низкий, не ре охлаждающей жидкости гента в магистрали как при	а главног более 1 Е выше 10
	D2	Вход/Выход (опдиционере.	
_	D3	Вход. Сигнал запроса данно троллера. Пр напряжение б На а/м в комп ся, сигнал зап	л запроса на включение к ый контакт соединен с мас и включении выключателя	сой через внутренний рези кондиционера на контакт системой данный вход не ис	истор кон подаетс спользует
	D4		ка педали акселератора 2.]	Напряжение на контакте дол	тжно быт
	E1	Выход. Упра ку реле с кло кретный, акти ля зажигания включаться н "включено" в	вление главным реле. Напремы "плюс" аккумуляторн вный уровень - низкий, не биз положения "выключено" вемедленно. При переводе вы положение "выключено" вы на время около 10 с.	ой батареи. Сигнал управл более 1,5 В. При переводе вы в положение "включено" ре. ыключателя зажигания из п	ения дисыключате должнотожени
	E2	Не используе	•		
	E3	•	ла скорости автомобиля.		
одп.	E4	Не используе			

			 	ГОО	CT 3.1105-84	
Дата	АО "ЛАДА	-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 315	
Да						
مِ ا	контакт		цепь			
Пис	F 1	Вход/Выход	CAN H.			
а Подпись	F2	включенном	иа "15" выключателя зажий зажий зажигании и неработающем дателе - 13,2-14,9 В.			
№ документа	F3	зависит от да	к давления хладагента ана авления хладагента в ситеме напряжение на контакте 5±0,	е кондиционирования. При с		
Изм. Лист №	F4	Выход. Сигнала на тахометр. Активный уровень сигнала - низкий, но 1 В. Напряжение высокого уровня сигнала равно напряжению бортсети а биля. Частота следования импульсов равна удвоенной частоте вращения чатого вала двигателя. Коэффициент заполнения по активному уровню 33%. Не используется (а/м Веста). Выход. Управление реле электробензонасоса. Напряжение питания о реде электробензонасоса.				
53						
сь Дата	G1					
	G2	Масса КСУД				
Подпись	G2 G3	Масса КСУД				
	G3 G4	Масса КСУД				
2 2	UŦ	тасса ксэд	٩٠			

реле электрооензонасоса поступает с выключателя зажигания. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1 В, выдается при разрешении топливоподачи.

Масса КСУД.

Масса КСУД.

Вход. Напряжение бортовой сети после главного реле. Напряжение с выхода главного реле при неработающем двигателе (в течение неограниченного времени после включения зажигания без запуска двигателя, а также в течение 10 секунд после выключения зажигания) составляет 12 В. При работающем двигателе - 13,2-14,9 В.

Вход. Напряжение бортовой сети после главного реле. Напряжение с выхода главного реле при неработающем двигателе (в течение неограниченного времени после включения зажигания без запуска двигателя, а также в течение 10 секунд после выключения зажигания оставляет 12 В. При работающем двигателе - 13,2-14,9 В.

Вход. Диагностика вентиляторов. Напряжение на контакт поступает с выхода

силовой цепи реле вентилятора системы охлаждения двигателя.

Дубликат Взам. Подп.

|Лист № документ

Изм

Н1

H2

Н3

H4

Не используется.

				Γ	OCT 3.1105-84				
Лата	AO "J	ПАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 319				
	1								
Полись			Код Р0340 Датчик фаз не	исправен					
Пол	1								
SHT.a	Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель и прогреть до температуры охлаждающей жидкости 90 °C. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?								
OKVMO									
	<u> </u>								
Лист		<u>Да</u> .l.			<u>Нет</u>				
Изм.		↓ Код Р0340 - не	постоянный. В случае отсутст	гвия других кодов - см. "Ди	агно-				
Лата	1		роанализировать условия возн	никновения кода.					
	2	Выключить зажиган							
lch			и жгута от контроллера и датч делостности электрических и		G2"				
Полись		колодки к контролле	ру и соответствующим конта Н1" колодки к контроллеру и	ктом колодки к датчику фа	3,				
	4	колодки к датчику ф	аз, между главным реле и соо	тветствующим контактом і	co-				
Лист № локумента	,	Проверить контакты	 см. "Проверка целостности датчика и присоединяемой ко 						
N	-		е коррозии и деформации. ния исправны, то заменить да	тчик фаз на заведомо испра	ав-				
ИСТ			носится ли код неисправности сится повторно - заменить ког						
Изм Л	1	Zerm Reg 1 ve 10 smrs	<u> </u>						
		После ремонта запу	устить двигатель, сбросить код	ды и убедиться в отсутстви	и не-				
			исправности.						
	_								
	1								
	-								
Дубликат Взам. Полп.									
Дубль Взам. Полп.									
	ТИ		Технологическая инструкция	I					

			Γ	OCT 3.1105-84				
g	AO "	ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110	Лист 323				
E	74							
		Код Р0343 Цепь датчика фаз, высок	сий уровень сигнала					
топшо П		П						
	1 Подключить диагностический приоор.							
	E	Используя диагностический прибор, попытаться в						
No normanian	A CAT	новения кода неисправности. Проверить, активен ли код неисправности в данны	ый момент ⁹					
	-			<u>↓</u>				
	Да Нет							
Man	LOM.	Код Р0343 - непостоянный. В случае отсутст	твия других кодов - см. "Ди	агно-				
	-	↓ стическую информацию".↓ Необходимо проанализировать условия возв	никновения кола.					
	Ha1a		типоветы кода					
	2	Выключить зажигание.						
	450	Отсоединить колодку жгута от датчика фаз. Включить зажигание. Провести измерение напряж	кения на контактах колодки	і жгу-				
 		та к ДФ - см. "Измерение напряжения на контакта	• •					
		Вольтметр должен показать следующие значения: - на контакте в цепи к главному реле — значение, б		сети;				
No norganismo	100	- на контакте в цепи к контакту "AG2" контроллер	ра – значение 5 B;					
l land		- на контакте в цепи к контакту "АН1" контроллер Так ли это?	ра – значение 0 В.					
٤				<u> </u>				
Пиот		Да		Нет				
		Выключить зажигание. Отсоединить колодк	ку А жгута от контроллера.	 Вы-				
Nem		полнить проверку целостности электрически						
		↓ "AG2" колодки к контроллеру и соответству датчику фаз, между контактом "AH1" колод						
		ствующим контактом колодки к датчику фа						
		↓ ветствующим контактом колодки к датчику↓ сти электрической цепи", п.2.6В.	фаз – см. "Проверка целост	гно-				
		Если цепи и соединения исправны - заменит	гь контроллер.					
	3	Выключить зажигание. Снять датчик фаз и присое	элинить к нему кололку жгу	/Ta				
		Включить зажигание. Очистить коды диагностиче						
		гатель. Заносится ли код Р0343?		1				
		Неиспра	авен контроллер ←	Да				
		Hovernoon years has your answer to be						
		Неисправен датчик фаз или отсутствует штифт на	распределительном валу.					
		п.	~					
	-	После ремонта запустить двигатель, сбросить ко, исправности.	ды и убедиться в отсутстви:	и не-				
F	1							
Цубликат Взам. Топт								
Дубли Взам.								
	ТИ	Технологическая инструкция	I					

АО "ЛАДА-ИМИДЖ" 3100.25100.12110 Лист 324 Подпись Код Р0351 (Р0352, Р0353, Р0354) Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4) обрыв цепи управления Код Р0351 (Р0352, Р0353, Р0354) заносится, если: № документа - двигатель работает; - самодиагностика зафиксировала отсутствие тока через катушку зажигания. Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности. Лист Описание проверок Последовательность соответствует цифрам на карте. Изм. 1 Проверяется наличие постоянной неисправности. 2 Проверяется исправность цепи питания. 3 Проверяется исправность цепи управления. Дата 4 Проверяется исправность катушки зажигания. Диагностическая информация В контроллере М74.9 проводится постоянный мониторинг величины тока через ка-Изм | Лист | № документа | Подпись тушку зажигания. В случае отсутствия тока или недостаточной его величины фиксируется код неисправности.

ТИ

ГОСТ 3.1105-84

Подп.

g g	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"	3100.25100.12110 Лист
Дата	71 71	
Подпись	Клапан управления длиной канало	Код Р0661 в системы впуска, замыкание цепи управления массу
№ документа	Код Р0661 заносится, если:	
ЗУМЕ	- двигатель работает;	
ДОБ		пана определила на выходе замыкание на массу.
		горается на 3-ей поездке после возникновения ус
Лист	чивой неисправности. Описание проверок	
	Описание проверок Последовательность соответству	ет цифрам на карте
Изм.	1 Проверяется наличие постоянн	
\Box	* *	ия на массу цепи управления клапаном.
Дата	Диагностическая информация	
		йвер клапана, обладающий функцией самодиагно
		их неисправностей, как обрыв, короткое замыкани
ИСЬ	массу или источник питания цепи упра	
Подпись	у правлять состоянием клапана и ме "Актюаторы".	можно с помощью диагностического прибора в ре
П	ме Актюаторы .	
Та		
мен	Код Р0661 Клапан управления длино	й каналов системы впуска, замыкание цепи уп
токумен		ой каналов системы впуска, замыкание цепи уп ления на массу
№ докумен		ления на массу
ст № документа	1 Подключить диагностический пр	ления на массу абор.
Лист № докумен	1 Подключить диагностический пр Запустить двигатель. Выбрать на	ления на массу
Лист	1 Подключить диагностический пр Запустить двигатель. Выбрать на неисправности".	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов
Изм Лист № докумен	1 Подключить диагностический пр Запустить двигатель. Выбрать на	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов
Лист	1 Подключить диагностический пр Запустить двигатель. Выбрать на неисправности".	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов
Лист	1 Подключить диагностический пр Запустить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисп Да ↓	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент?
Лист	1 Подключить диагностический правигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисп Да ↓ Код Р0661 - непостоянный.	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент?
Лист	1 Подключить диагностический пр Запустить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисп Да ↓	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент?
Лист	1 Подключить диагностический пр Запустить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисп ↓ Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", п ↓	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент?
Лист	1 Подключить диагностический празапустить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисправности Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", п	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент?
Лист	1 Подключить диагностический празапустить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисп Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", п ↓ Выключить зажигание. Отсоединить колодку А жгута от	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент?
Лист	1 Подключить диагностический правигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисправности ↓ Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", и ↓ Выключить зажигание. Отсоединить колодку А жгута от Провести проверку замыкания ко	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент? ———————————————————————————————————
Лист	1 Подключить диагностический празапустить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисп Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", п ↓ Выключить зажигание. Отсоединить колодку А жгута от	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент? ———————————————————————————————————
Лист	1 Подключить диагностический празапустить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисправности ↓ Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", и ↓ 2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку А жгута от Провести проверку замыкания комассу — см. "Проверка замыкания	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент? ———————————————————————————————————
Лист	1 Подключить диагностический правирующить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисправиости Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", правидить зажигание. Отсоединить колодку А жгута от Провести проверку замыкания комассу — см. "Проверка замыкания Замыкание есть? ↓ ↓	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент? ———————————————————————————————————
Лист	1 Подключить диагностический правирующить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисправиости Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", правидить зажигание. Отсоединить колодку А жгута от Провести проверку замыкания комассу — см. "Проверка замыкания Замыкание есть? ↓ ↓	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент? ———————————————————————————————————
Лист	1 Подключить диагностический правирующить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисправиости Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", правидить зажигание. Отсоединить колодку А жгута от Провести проверку замыкания комассу — см. "Проверка замыкания Замыкание есть? ↓ ↓	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент? ———————————————————————————————————
Лист	1 Подключить диагностический пр Запустить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисп ↓ Да ↓ Код Р0661 - непостоянный. ↓ стоянные неисправности", 1 ↓ 2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку А жгута от Провести проверку замыкания ко массу – см. "Проверка замыкания Замыкание есть? ↓ Да ↓ Нет → Неисправ	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент? ———————————————————————————————————
Лист	 Подключить диагностический правирующить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисправиости фармания дамыкания ком неисправности", по фармания дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания дамы	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент? ———————————————————————————————————
Лист	 Подключить диагностический правирующить двигатель. Выбрать на неисправности". Проверить, активен ли код неисправиости фармания дамыкания ком неисправности", по фармания дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания сотольный дамыкания дамы	ления на массу ибор. диагностическом приборе режим "Выбор кодов равности в данный момент? ———————————————————————————————————

ТИ

ГОСТ 3.1105-84

		Дата	АО "ЛАДА-ИМИДЖ"		3100.25100.12110	Лист 331				
		+								
		Подпись	Катушка зажигания пил	Код P2301 (P2304, P2307 индра 1 (2, 3, 4), замыкание		овую сеть				
		-	Код P2301 (P2304, P2307, P2310) заносится, если:							
		умент	- двигатель работает; - самодиагностика зафиксировала неисправность.							
		№ документа	Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неис-							
		Лист Л								
		Изм.	1 Проверяется налич	чие постоянной неисправнос: чие замыкания на бортовую	ги.	roŭ poven				
			гания.		сеть цени управления катуш	кои зажи-				
		Дата	Диагностическая и	авность катушки зажигания. нформация						
		ИСБ	тушку зажигания. В случ	4.9 проводится постоянный за отсутствия тока или недо	мониторинг величины тока статочной его величины фи	через ка- ксируется				
		Подпись	код неисправности.							
		энта								
		Изм Лист № документа								
		T Ne								
		т Лис								
		Изм								
	#T									
	Дуоликат Взам.	Подп.								
Ė	H E	ĬĬ								

ΤИ

	_								ГОС	T 3.1105-84	
Пата	A	О "ЛАД	ĮА-ИМИ	ДЖ"			3100	0.25100.12	110	Лист 334	
Пошись				ЛИС	СТ РЕГИО	СТРАЦИ	И ИЗМЕН	ЕНИЙ Форма по СТ	тп 37 101	0565	
	11.0		Н	омера стра	ниц (писто	B)	Всего	Регистра-	11 37.101	Дата	
MAGI	S INC.	Номер	изме-	заменен-	новых	исклю-	страниц	ционный	Под-	внесе-	
No norymenta		измене-	ненных	ных		ченных	(листов) в документе	номер документа	пись	ния из- менения	
Пист	. JINOI	1		все			294	928-22	Зимин	20.07.22	
Hara Maw		2		Bce (1, 3, 5, 6, 53, 85-89, 91-95, 253, 256)	200 222		294	982-23	Зимин	17.01.23	
мента Поппись		3		Bce (1,4,23,29, 53-57, 62, 126-127, 169-170, 235-236, 276, 278, 282, 284,	309-332		334	1007-23	Зимин	18.05.23	
Пист № покумента	T JAYE ALONY			285, 287, 289-291, 304-305)							
	_										
Изм	WC17										

Дубликат Взам. Подп.