不间断电源维护指南

不间断电源在市电中断时为关键设备提供持续供电。为延长蓄电池寿命，环境温度应保持在二十至二十五摄氏度之间，并避免阳光直射。

日常维护时，应每月检查一次输入输出电压、负载率和告警记录；每半年进行一次放电测试，确认后备时间满足要求。发现电池鼓包或漏液时，应立即更换。

检查项目	周期	正常范围
输入电压	每月	220V ± 10%
负载率	每月	低于80%
后备时间	每半年	不少于15分钟