

Packet Tracer - Mise en œuvre de la connectivité de base

Topologie




Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
S1	VLAN 1	192.168.1.253	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.254	255.255.255.0
PC1	Carte réseau	192.168.1.1	255.255.255.0
PC2	Carte réseau	192.168.1.2	255.255.255.0

Objectifs

Partie 1 : Effectuer la configuration de base des commutateurs S1 et S2

Partie 2 : Configurer les ordinateurs

Partie 3 : Configurer l'interface de gestion des commutateurs

Contexte

Au cours de cet exercice, vous allez effectuer des configurations de base sur les commutateurs. Vous mettrez ensuite en œuvre la connectivité de base en configurant l'adressage IP sur les commutateurs et les ordinateurs. Après la configuration de l'adressage IP, vous utiliserez plusieurs commandes **show** pour vérifier les configurations et la commande **ping** pour vérifier la connectivité de base entre les appareils.

Partie 1: Effectuer la configuration de base des commutateurs S1 et S2

Étape 1 : Configurez S1 avec un nom d'hôte.

a. Cliquez sur S1 puis sur l'onglet CLI.

b. Passez en mode d'exécution privilégié. Passez ensuite en mode de configuration globale.

Switch> enable

Switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

c. Configurez le nom d'hôte du commutateur en tant que S1.

```
Switch(config) # hostname S1
S1(config) #
```

Étape 2 : Configurez le mot de passe de console ainsi que celui du mode d'exécution privilégié.

a. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console, puis activez la connexion.

```
S1(config)# line console 0
S1(config-line)# password cisco
S1(config-line)# login
S1(config-line)# exit
```

b. Utilisez class comme mot de passe pour le mode d'exécution privilégié crypté.

```
S1(config)# enable secret class
```

Étape 3 : Vérifiez les configurations de mot de passe pour S1.

 a. Pour vérifier la bonne configuration des mots de passe, saisissez end afin de quitter le mode de configuration globale. Saisissez exit pour quitter le mode d'exécution privilégié.

```
S1(config) # end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1# exit
```

 Appuyez sur Entrée et vous serez invité à saisir un mot de passe pour accéder au mode d'exécution utilisateur.

Quel mot de passe avez-vo	us utilisé ?	
Quei IIIUl de Dasse avez-vu	us utilise :	

 Saisissez enable pour passer en mode d'exécution privilégié. Saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

```
Quel mot de passe avez-vous utilisé ?
```

d. Saisissez **configure terminal** pour passer en mode de configuration globale.

Etape 4: Configurez une bannière MOTD (message of the day ou message du jour).

Dans cette étape, vous allez configurer une bannière MOTD pour afficher un avertissement d'accès non autorisé. Voici un exemple de texte :

Accès autorisé uniquement. Tout contrevenant sera poursuivi conformément à la loi.

Utilisez la commande banner motd avec le message exemple. Vous pouvez choisir un autre message.

```
S1(config)# banner motd "Authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law."
```

Étape 5 : Enregistrez le fichier de configuration dans la mémoire NVRAM.

a. Quittez le mode d'exécution privilégié.

```
S1(config)# exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S1#
```

b. Utilisez la commande copy running-config startup-config pour enregistrer la configuration.

```
S1# copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]
```

Étape 6: Répétez les étapes 1 à 5 sur S2.

Partie 2: Configurer les ordinateurs

Étape 1 : Configurez les deux ordinateurs avec des adresses IP.

- a. Cliquez sur PC1, puis sur l'onglet Bureau.
- b. Cliquez sur **Configuration IP**. Dans la **table d'adressage** ci-dessus, vous pouvez constater que l'adresse IP de PC1 est 192.168.1.1 et que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. Saisissez ces informations pour PC1 dans la fenêtre **Configuration IP**.
- c. Répétez les étapes 1a et 1b pour PC2.

Étape 2 : Testez la connectivité avec les commutateurs.

- a. Cliquez sur **PC1**. Fermez la fenêtre **Configuration IP** si elle est toujours ouverte. Dans l'onglet **Bureau**, cliquez sur **Invite de commandes**.
- b. Tapez la commande ping et l'adresse IP de S1, puis appuyez sur Entrée.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0 PC> ping 192.168.1.253

Avez-vous réussi? Expliquez votre réponse.
```

Partie 3 : Configurer l'interface de gestion des commutateurs

Étape 1 : Configurez S1 avec une adresse IP.

Les commutateurs peuvent être utilisés sans configuration. Ils transmettent les informations d'un port à un autre en fonction des adresses MAC de contrôle d'accès au support. Pourquoi un commutateur a-t-il besoin d'une adresse IP ?

a. En mode de configuration globale, saisissez les commandes suivantes pour configurer S1 avec une adresse IP dans le réseau local virtuel VLAN 1.

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
S1(config-if)#
```

```
S1(config-if)# exit
S1#
```

À quoi sert la commande no shutdown?

b. Enregistrez la configuration.

```
S1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

c. Vérifiez la configuration de l'adresse IP sur S1.

```
S1# show ip interface brief
<résultat omis>
Vlan1 192.168.1.253 YES manual up up
```

Étape 2 : Configurez S2 avec une adresse IP.

Utilisez Informations de la table d'adressage pour répéter le processus décrit à l'étape 1 pour configurer S2 et lui attribuer une adresse IP. N'oubliez pas de vérifier vos paramètres et de les enregistrer.

Étape 3: Vérifiez la connectivité du réseau.

La commande **ping** permet de vérifier la connectivité réseau. Il est très important de disposer d'une connectivité sur tout le réseau.

- a. Cliquez sur PC1, puis sur l'onglet Bureau.
- b. Ouvrez Invite de commandes.
 - 1) Envoyez une requête ping à l'adresse IP de PC2.
 - 2) Envoyez une requête ping à l'adresse IP de S1.
 - 3) Envoyez une requête ping à l'adresse IP de S2.
- c. Sur PC2, envoyez une requête ping aux autres appareils du réseau.
- d. Sur S1, envoyez une requête ping aux autres appareils du réseau. La requête ping envoyée à PC1 est présentée ci-dessous à titre d'exemple.

```
S1> ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

e. Sur S2, envoyez une requête ping aux autres appareils du réseau.

Toutes les requêtes ping doivent aboutir. Si le résultat de votre première requête ping est 80 %, recommencez ; il devrait maintenant être égal à 100 %. Vous apprendrez plus tard pourquoi une requête ping peut échouer la première fois. Si vous ne pouvez envoyer de requête ping à aucun des appareils, vérifiez votre configuration pour vous assurer qu'elle ne comporte pas d'erreurs.

Suggestion de barème de notation

Section d'exercice	Emplacement de la question	Nombre maximum de points	Points obtenus
Partie 1 : Effectuer la	Étape 3b	2	
configuration de base des commutateurs S1 et S2	Étape 3c	2	
Partie 2 : Configurer les ordinateurs	Étape 2b	2	
Partie 3 : Configurer	Étape 1, q1	2	
l'interface de gestion des commutateurs	Étape 1, q2	2	
	10		
Score relatif	90		
	100		