- [Instructeur] Avez-vous déjà entendu

parler de UEFIÂ?

Peut-Ãatre pas.

Mais je parie que vous avez entendu parler du BIOS UEFI.

UEFI est l'acronyme de Unified Extensible Firmware Interface.

Nous allons lancer le BIOS UEFI

et l'explorer.

Je m'occupe de l'exploration

et vous suivrez la visite guidée.

Commençons.

Mon ordinateur vient de démarrer dans le BIOS UEFI.

Chaque ordinateur est un peu différent

et nécessite d'utiliser des touches différentes

afin d'accéder au BIOS.

Par exemple, sur mon ordinateur

je dois appuyer sur la touche de suppression aprÃ"s l'avoir allumé.

Voilà le résultat.

Il s'agit d'un véritable BIOS

et non d'une simulation.

En haut A gauche s'affiche

le numéro de modÃ"le de ma carte mÃ"re

et la température du processeur.

En dessous

s'affiche la température de ma carte mÃ"re.

Au milieu, vous avez

la date et l'heure du systÃ"me.

En dessous, la version

du micrologiciel du BIOS UEFI est indiquée.

Ce que je préfÃ"re c'est

en haut à droite de l'écran.

cette liste d'éIéments.

Il y a mon processeur

qui est un processeur A quatre ch'urs et le processeur graphique A six ch'urs.

Vous pouvez afficher la fréquence de fonctionnement

pour le processeur et la mémoire vive.

Vous pouvez également voir la taille totale de la mémoire vive

que j'ai installée dans mon système.

Rappelez-vous qu'il s'agit du BIOS UEFI.

Ainsi, je dispose d'une interface utilisateur graphique

qui inclut la prise en charge du clavier et de la souris.

C'est trÃ"s différent de ce que

présente le BIOS hérité.

Pour preuve,

regardez cette barre horizontale

en dessous de la date et de l'heure du systÃ"me,

ainsi que du processeur et de la mémoire vive.

L'ordre de démarrage de mon ordinateur est indiqué de gauche à droite.

Ce qui est génial,

c'est que je peux déplacer ces éléments où je le souhaite.

Nous reparlerons de la configuration

de cette barre dans une autre vidéo.

Regardons maintenant rapidement à l'intérieur du BIOS UEFI.

Commençons par explorer

le côté gauche de l'écran.

Il y a ici une zone

pour les paramÃ"tres de la carte mÃ"re,

les paramÃ"tres de surcadençage pour accéIérer les performances

et une zone appelée M-Flash

qui nous permet de flasher notre systÃ"me

avec un BIOS UEFI mis à jour.

À droite de l'écran,

une section permet de choisir

les profils de surcadençage.

Ceux-ci peuvent être prédéfinis

pour les jeux et le montage vidéo.

En dessous se trouve le volet de surveillance du matériel

qui indique des informations sur l'utilisation de l'alimentation et le niveau de refroidissement.

Cette section permet également de personnaliser la vitesse de la ventilation

et de visionner des graphiques.

Enfin, nous avons accÃ"s à l'Explorateur de la carte.

Celui-ci est trÃ"s pratique,

car il nous offre

une visibilité interactive et claire

sur les éIéments reliés à la carte mÃ"re.

Voyons maintenant tout cela en détail.

Intéressons-nous tout d'abord aux paramÃ"tres.

Dans la section des paramà "tres, nous avons accÃ"s aux paramà "tres du systà me,

que je peux sélectionner en cliquant avec ma souris

ou en appuyant sur la touche Entrée.

S'affichent ici l'heure et la date.

ainsi que ce qui est connecté Ã ma carte mÃ"re sous forme de texte

et la version du micrologiciel.

Il y a ensuite la zone des paramÃ"tres avancés.

Dans cette zone, nous pouvons définir et ajuster

les paramÃ"tres des périphériques

et de l'alimentation de la carte mÃ"re.

Ici, nous pouvons également personnaliser

les paramÃ"tres de démarrage.

Je reviens en arrià re et je sélectionne le démarrage.

Cette section est extrÃamement importante.

Ici, il est possible de personnaliser l'ordre de démarrage

de notre systà me en dà finissant les prà fà rences de pà riphà rique

et les paramÃ"tres de sécurité pour le démarrage sécurisé.

Nous y reviendrons plus tard.

Cependant, si nous examinons les

paramÃ"tres de sécurité, nous constatons

qu'il est possible de

définir un mot de passe d'administrateur

afin d'empÃacher d'autres personnes

d'accéder aux paramÃ"tres du BIOS UEFI et de les modifier.

Quittons la zone des paramÃ"tres

pour nous intéresser au surcadençage.

Regardons rapidement les paramÃ"tres de surcadençage

pour voir toutes les possibilités de personnalisation

afin de configurer notre ordinateur

pour obtenir les performances souhaitées.

Toutefois, cela peut favoriser l'usure des composants du

systÃ"me en raison d'une augmentation de la chaleur.

Passons à la section M-Flash.

Vous trouverez ici les outils nécessaires

pour flasher le BIOS UEFI

avec le dernier micrologiciel.

Cette opération s'effectue généralement à l'aide d'une clé USB

ou avec un lecteur flash branché.

C'est tout.

Passons maintenant à droite

aux profils de surcadençage.

C'est dans cette section que nous pouvons sélectionner le profil de surcadençage

que nous avons défini et enregistré

pour une situation donnée,

par exemple, pour les jeux ou le montage vidéo

ou simplement pour une utilisation normale de l'ordinateur.

Il reste deux sections.

Examinons la section de surveillance du matériel.

lci, nous avons accÃ's à la vitesse du ventilateur du processeur,

A la tempA©rature, ainsi qu'A la vitesse des ventilateurs du boA®tier.

Certaines interfaces UEFI permettent mÃame de définir

une température moyenne à maintenir dans le systÃ"me.

Les ventilateurs de refroidissement doivent alors

faire en sorte

que la chaleur dans le système dépasse le moins possible

cette température cible.

Revenons en arriÃ"re et examinons maintenant l'Explorateur de la carte.

Je clique sur Board Explorer.

VoilÃ.

Dans l'Explorateur de la carte, vous disposez

d'une vue graphique de votre carte mà re.

Placez la souris sur les sections mises en évidence

pour lire une description

de ce qui est connecté Ã chacun de ces composants.

Par exemple, si je place le curseur de la souris

sur le logement de la mémoire vive

où se trouve ma mémoire,

des informations s'y rapportant s'affichent,

par exemple,

un module de mémoire de 4 Go est installé dans chaque logement de mémoire vive.

En outre, si je place le curseur sur les ports SATA,

j'obtiens des informations sur ce qui est connecté

à chaque port SATA.

Vous pouvez voir que deux périphériques SATA sont connectés.

L'un d'eux est mon périphérique ici

et l'autre est un lecteur de DVD-ROM Blu-Ray.

Cet outil de l'interface UEFI est trÃ"s utile pour voir

comment la carte mà re est agencà e

et ce qui est connecté Ã l'ordinateur

sans ouvrir le boA®tier.

Si vous avez le temps,

accédez à votre BIOS et affichez ces paramÃ"tres

pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre ordinateur et les périphériques qui y sont connectés.