MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA



TRÁFEGO AÉREO

MCA 100-16

FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO

2021

MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO



TRÁFEGO AÉREO

MCA 100-16

FRASEOLOGIA DE TRÁFEGO AÉREO

2021



MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

PORTARIA DECEA Nº 290 /DGCEA, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova a reedição do MCA 100-16, Manual que dispõe sobre "Fraseologia de Tráfego Aéreo".

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, de conformidade com o previsto no art. 19, inciso I, da Estrutura Regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto nº 6.834, de 30 de abril de 2009, e considerando o disposto no art. 10, inciso IV, do Regulamento do DECEA, aprovado pela Portaria nº 2.030/GC3, de 22 de novembro de 2019, resolve:

Art. 1º Aprovar a reedição do MCA 100-16, "Fraseologia de Tráfego Aéreo", que com esta baixa.

Art. 2º Este Manual entra em vigor em 4 de janeiro de 2021.

Art. 3º Revoga-se a Portaria DECEA nº 202/DGCEA, de 8 de novembro de 2018, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 209, de 30 de novembro de 2018, e a Portaria DECEA nº 67/DGCEA, de 27 de maio de 2019, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 099, de 10 de junho de 2019.

Ten Brig Ar HERALDO LUIZ RODRIGUES Diretor-Geral do DECEA

(Publicado no BCA nº 225 de 10 de dezembro de 2020.)

SUMÁRIO

1 DISPOSIÇOES PRELIMINARES	9
1.1 <u>FINALIDADE</u>	9
1.2 <u>ÂMBITO</u>	
1.3 CUMPRIMENTO DAS NORMAS INTERNACIONAIS	9
2 DISPOSIÇÕES GERAIS	. 10
2.1 <u>CONCEITUAÇÃO</u>	. 10
2.2 GENERALIDADES	
2.3 PROCEDIMENTOS RADIOTELEFÔNICOS	. 10
2.4 <u>IDIOMAS</u>	
2.5 <u>ALFABETO FONÉTICO</u>	
2.6 <u>ALGARISMOS</u>	. 12
2.7 <u>HORAS</u>	
2.8 <u>NÍVEL DE VOO</u>	. 13
2.9 <u>VELOCIDADE</u>	. 13
2.10 MARCAÇÃO, RUMO E PROA	
2.11 AJUSTE DE ALTÍMETRO, PISTA EM USO E TRANSPONDER	. 14
2.12 <u>DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO</u>	
2.13 ALTITUDE, ALTURA DAS NUVENS, VISIBILIDADE E ALCANCE VISUAL DE	
<u>PISTA (RVR)</u>	. 15
2.14 OBJETO OU TRÁFEGO DESCONHECIDO	. 16
2.15 TESTES DE EQUIPAMENTOS RADIOTELEFÔNICOS	. 16
2.16 INDICATIVO DE CHAMADA DAS AERONAVES	
2.17 <u>INDICATIVO DE CHAMADA DOS ÓRGÃOS ATS</u>	. 17
2.18 <u>DESIGNADORES DE ROTAS ATS</u>	
2.19 GLOSSÁRIO DE TERMOS	. 18
2.20 <u>ABREVIATURAS E CÓDIGO "Q"</u>	. 19
2.21 PALAVRAS E FRASES PADRONIZADAS	. 20
3 FRASEOLOGIA	
3.1 PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÕES	. 22
3.2 <u>GENERALIDADES</u>	. 22
4 EXEMPLOS DE FRASEOLOGIAS PADRONIZADAS	. 24
4.1 FRASEOLOGIA GERAL	. 24
4.2 <u>SERVIÇO DE CONTROLE DE ÁREA</u>	. 32
4.3 SERVIÇO DE CONTROLE DE APROXIMAÇÃO	. 40
4.4 <u>SERVIÇO DE CONTROLE DE AERÓDROMO</u>	. 52
4.5 <u>SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO</u>	. 65
4.6 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO DE AERÓDROMO - AFIS	
4.7 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ATS	. 73
4.8 SERVIÇO DE TRÁFEGO AÉREO COM USO DO VHF-DF	. 86
4.9 <u>SERVIÇO DE TRÁFEGO AÉREO COM USO DA CPDLC</u>	. 80
5 DISPOSIÇÕES FINAIS	
REFERÊNCIAS	. 85

PREFÁCIO

Esta publicação foi reeditada com os seguintes objetivos:

- a) incorporar a fraseologia por voz relacionada ao emprego da CPDLC tal como indicada no Documento 10037 da OACI;
- b) incorporar exemplos de fraseologia aplicáveis à operação de voo em aeródromo provido de AFIS, tal como indicada na AIC N 02/20 (Operação de Voo em Aeródromos Não Controlados);
- c) incorporar a categoria SUPER em relação à esteira de turbulência;
- d) aprimorar exemplos de fraseologia em aproximações/decolagens paralelas simultâneas independentes;
- e) incorporar exemplos de fraseologia relacionada a saídas omnidirecionais (AIC N 10/19);
- f) incorporar orientação quanto ao emprego do termo "decolagem" (*take-off*) e inserir a possibilidade de emprego do termo TORA;
- g) contemplar ajustes editoriais e sugestões colhidas por meio do SAC DECEA e PRENOR, dentre as quais: orientação quanto à pronúncia de "R" e "H", em inglês; aperfeiçoamento de descrição de pronúncia de letras do alfabeto, em inglês; aperfeiçoamento de descrição de pronúncia de números, em inglês; substituição de niner por nine; substituição do termo metres por meters; inserção de exemplos com vento igual ou superior a 100 nós e com rajada de vento; eliminação de exemplos com altitude em metros; substituição de centre por center; eliminação dos termos approach e clearance no indicativo de chamada de APP e ACC; aperfeiçoamento do significado e emprego dos termos "aprovado", "autorizado", "break" e "break break"; inserção e aperfeiçoamento de palavras e frases padronizadas; padronização do emprego do termo due em substituição a due to; ajuste de texto em inglês quanto à identificação e procedimentos de aproximação por instrumentos; ampliação de exemplos de fraseologia relacionada a respostas à solicitação de informações de partida ou de autorização ATC; ampliação de exemplos de fraseologia sobre instruções de táxi; inserção de designador de pista nas respostas à solicitação de instruções para decolagem; supressão de formulações que contenham, ao mesmo tempo, instruções para alinhar (line up) e decolar (take-off); inserção de designador de pista em fraseologias que contenham autorização de pouso para aeronaves no circuito de tráfego; inserção da expressão "acúmulo de água na pista"; aprimoramento de exemplo de fraseologia, migrando "reporte livrando pista" para "reporte pista livre"; inserção de exemplos de fraseologia sobre notificação de recebimento de transmissão por parte da aeronave em voo ou no solo quando indisponível a comunicação por voz; uniformização dos vocábulos "passa"/"passando" em substituição a "cruza"/"cruzando" quando referente à posição vertical da aeronave; eliminação de exemplos de fraseologia em que ajustes de velocidade eram empregados como método de vetoração, em alinhamento à ICA 100-37; uniformização do vocábulo "reporte" como correspondente ao inglês report; e inclusão do termo sequencing como motivo para vetoração.

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Este Manual tem por finalidade estabelecer os padrões de fraseologia de tráfego aéreo, em complemento ao disposto na ICA 100-12 "Regras do Ar" e na ICA 100-37 "Serviços de Tráfego Aéreo".

1.2 ÂMBITO

Os procedimentos aqui descritos, de observância obrigatória, aplicam-se aos pilotos, pessoal ATS, aos motoristas de veículos e pessoas na área de movimento dos aeródromos sob jurisdição do Brasil, que utilizam a fraseologia de tráfego aéreo.

1.3 CUMPRIMENTO DAS NORMAS INTERNACIONAIS

- **1.3.1** A Convenção de Aviação Civil Internacional (CACI), assinada em 7 de dezembro de 1944, na cidade de Chicago, foi ratificada por meio do Decreto Lei nº 21.713/1946, oficializando, assim, a aplicação dessa Convenção (e seus Anexos) no Brasil.
- **1.3.2** O Artigo 38 da CACI prevê que, caso um Estado Contratante considere necessário adotar regulamentações que difiram em qualquer aspecto particular das normas internacionais estabelecidas, o mesmo deve apresentar tal diferença.
- **1.3.3** Dessa forma, em relação às fraseologias de tráfego aéreo, com exceção de eventuais diferenças publicadas na AIP-BRASIL, as regras e procedimentos dispostos nesta publicação se ajustam ao Anexo 10 à CACI e ao Documento 4444 da OACI.

2 DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 CONCEITUAÇÃO

A fraseologia é um procedimento estabelecido com o objetivo de assegurar a uniformidade das comunicações radiotelefônicas, reduzir ao mínimo o tempo de transmissão das mensagens e proporcionar autorizações claras e concisas.

2.2 GENERALIDADES

- **2.2.1** De acordo com as recomendações da OACI, na definição das palavras e expressões da fraseologia, foram adotados os seguintes princípios:
 - a) utilizam-se palavras e expressões que possam garantir melhor compreensão nas transmissões radiotelefônicas:
 - b) evitam-se palavras e expressões cujas pronúncias possam causar interpretações diversas; e
 - c) na fraseologia inglesa, utilizam-se, preferencialmente, palavras com origem no latim.

2.3 PROCEDIMENTOS RADIOTELEFÔNICOS

- **2.3.1** O principal objetivo das comunicações radiotelefônicas entre pilotos e controladores de tráfego aéreo ou operadores de estação aeronáutica é o entendimento mútuo. Conquanto o controlador e o operador necessitem conhecer claramente as intenções do piloto, antes de prosseguirem na prestação dos serviços de tráfego aéreo, e o piloto necessite saber exatamente quais as instruções oriundas do órgão ATS, os contatos deverão ser os mais breves possíveis.
- **2.3.2** Ao transmitir-se uma mensagem, deverá ser observado se:
 - a) a frequência desejada foi selecionada corretamente;
 - b) nenhuma estação está transmitindo no momento;
 - c) o que se deseja transmitir foi preparado previamente; e
 - d) a mesma foi escrita antes de iniciar a transmissão, conforme se recomenda ao tratar-se de mensagem longa.
- **2.3.3** Em todas as comunicações, deverá ser observada, a todo momento, a maior disciplina, utilizando-se a fraseologia adequada, evitando-se a transmissão de mensagens diferentes das especificadas, tais como: bom dia, boa viagem, feliz natal etc.
- **2.3.4** Quando se desejar estabelecer contato, a comunicação deverá ser iniciada com uma chamada e uma resposta.
- **2.3.5** Não deverão ser solicitados o nome e o código ANAC do comandante da aeronave, exceto quando se tratar de Plano de Voo apresentado em voo.
- **2.3.6** Não devem ser utilizadas palavras que:
 - a) em virtude de sua semelhança fonética, possam gerar confusão no entendimento; Exemplos: Aguardar com decolar, *hold* com *roll*, afirmativo com negativo.
 - b) sejam vazias de significado.

MCA 100-16/2021 11/92

Exemplos: Ok, ah, éé.

2.4 IDIOMAS

- **2.4.1** O Português deve ser o idioma normalmente utilizado.
- **2.4.2** O Inglês será usado como idioma internacional.
- **2.4.3** Será utilizado também o idioma Espanhol naqueles espaços aéreos designados pelo DECEA, em função de acordos internacionais.

NOTA: A fraseologia não deve ser utilizada com misturas de idiomas.

2.5 ALFABETO FONÉTICO

Quando for necessário soletrar, em radiotelefonia, nomes próprios, abreviaturas de serviços e palavras de pronúncia duvidosa, usa-se o alfabeto fonético que se apresenta a seguir:

- NOTA 1: Na pronúncia, estão sublinhadas as sílabas a serem enfatizadas (sílabas fortes ou tônicas).
- NOTA 2: Na pronúncia em inglês da letra R, o som inicial é o de "r retroflexo", conhecido como "r caipira".
- NOTA 3: Na pronúncia em inglês da letra H, o som inicial é o de "r aspirado", como em "rato".

LETRA	PALAVRA	PRONÚNCIA
A	Alfa	AL FA
В	Bravo	BRA VOU
С	Charlie	<u>CHAR</u> LI
D	Delta	DEL TA
Е	Echo	<u>E</u> COU
F	Foxtrot	FOX TROT
G	Golf	GOLF
Н	Hotel	HOU <u>TEL</u>
I	India	<u>IN</u> DIA
J	Juliett	DJU LIET
K	Kilo	<u>KI</u> LOU
L	Lima	<u>LI</u> MA
M	Mike	MAIK
N	November	NO <u>VEM</u> BER
0	Oscar	OS CAR
P	Papa	PA <u>PA</u>
Q	Quebec	QUE <u>BEC</u>

R	Romeu	ROU MI OU
S	Sierra	SI <u>E</u> RRA
T	Tango	<u>TAN</u> GOU
U	Uniform	<u>IU</u> NI FORM
V	Victor	<u>VIC</u> TOR
W	Whiskey	<u>UIS</u> QUI
X	X-ray	EKS REY
Y	Yankee	IAN QUI
Z	Zulu	<u>ZU</u> LU

2.6 ALGARISMOS

Exceto conforme provido em 2.8, 2.11 e 2.13, todos os números devem ser transmitidos pronunciando-se cada digito separadamente.

NUMERAL OU	PORTUGUÊS	PRONÚNCIA EM INGLÊS
ELEMENTO		
NUMÉRICO		
0	ZE RO	<u>ZI ROU</u>
1	UNO (UMA)	<u>UAN</u>
2	DOIS (DUAS)	<u>TU</u>
3	TRÊS	<u>TRI</u>
4	QUA TRO	<u>FAU</u> OR
5	CIN CO	<u>FA</u> IF
6	MEIA	<u>SIKS</u>
7	SE TE	<u>SE</u> VEN
8	OI TO	<u>EIT</u>
9	NO VE	<u>NAI</u> NER
Decimal	DE CI MAL	<u>DEI CI MAL</u>
100	CEM	<u>HAN</u> DRED
1000	MIL	<u>TAU</u> ZAND

- NOTA 1: Na pronúncia, estão sublinhadas as sílabas a serem enfatizadas (sílabas fortes ou tônicas).
- NOTA 2: A forma feminina será utilizada quando os algarismos 1 ou 2 antecederem palavra do gênero feminino.
- NOTA 3: A distância de 6 NM deve ser pronunciada "meia dúzia de milhas", com a finalidade de evitar-se o entendimento de meia milha (0,5 NM).

2.6.1 NÚMEROS DECIMAIS

Os números que contenham decimal serão transmitidos conforme estabelecido em 2.6, pronunciando-se a palavra "decimal" em lugar da vírgula.

NOTA: Excetua-se dessa regra a expressão de número Mach. (vide item 2.9)

Exemplos:

NÚMERO	PORTUGUÊS	INGLÊS
119,75	UNO UNO NOVE DECIMAL SETE	ONE ONE NINE DECIMAL SEVEN

MCA 100-16/2021 13/92

	CINCO	FIVE
100,3	UNO ZERO ZERO DECIMAL TRÊS	ONE ZERO ZERO DECIMAL THREE

2.7 HORAS

Normalmente, quando se transmitirem horas, somente serão indicados os minutos. Deverá ser pronunciado cada dígito separadamente. Quando houver possibilidade de confusão, deverá ser incluída a hora.

Exemplos:

HORA	PORTUGUÊS	INGLÊS
0920	DOIS ZERO ou ZERO NOVE DOIS	TWO ZERO or ZERO NINE TWO
	ZERO	ZERO
1643	QUATRO TRÊS ou UNO MEIA	FOUR THREE or ONE SIX FOUR
	QUATRO TRÊS	THREE

2.8 NÍVEL DE VOO

Os níveis de voo deverão ser transmitidos pronunciando-se cada dígito separadamente, exceto na fraseologia inglesa para os casos dos níveis de voo expressados em centenas inteiras (terminadas em 00). Nesses casos, os níveis de voo serão transmitidos pronunciando-se o primeiro dígito da centena seguido da palavra HUNDRED, enquanto que, na fraseologia portuguesa, serão transmitidos normalmente dígito a dígito.

Exemplos:

NÍVEL DE VOO	PORTUGUÊS	INGLÊS
FL040	NÍVEL DE VOO ZERO QUATRO	FLIGHT LEVEL ZERO FOUR
	ZERO	ZERO
FL210	NÍVEL DE VOO DOIS UNO ZERO	FLIGHT LEVEL TWO ONE ZERO
FL 200	NÍVEL DE VOO DOIS ZERO ZERO	FLIGHT LEVEL TWO HUNDRED

2.9 VELOCIDADE

As informações referentes às velocidades deverão ser transmitidas em algarismos separados, sem o algarismo 0 à esquerda no início do número, seguidos da unidade de velocidade utilizada (NÓS, QUILÔMETROS ou MACH).

Exemplos:

VELOCIDADE	PORTUGUÊS	INGLÊS
250 kt	DOIS CINCO ZERO NÓS	TWO FIVE ZERO KNOTS
8 kt	OITO NÓS	EIGHT KNOTS
130 km/h	UNO TRÊS ZERO QUILÔMETROS	ONE THREE ZERO
130 KIII/II	POR HORA	KILOMETERS PER HOUR
MACH 0.86	MACH ZERO PONTO OITO MEIA	MACH ZERO POINT EIGHT
		SIX

2.10 MARCAÇÃO, RUMO E PROA

As informações de marcações relativas, rumos e proas deverão ser transmitidas em graus magnéticos, compostas de três algarismos.

Exemplos:

INFORMAÇÃO	PORTUGUÊS	INGLÊS
Marcação 360°	MARCAÇÃO TRÊS MEIA ZERO	BEARING THREE SIX ZERO
Rumo 005°	RUMO ZERO ZERO CINCO	COURSE ZERO ZERO FIVE
Proa 035°	PROA ZERO TRÊS CINCO	HEADING ZERO THREE FIVE

2.11 AJUSTE DE ALTÍMETRO, PISTA EM USO E TRANSPONDER

O ajuste de altímetro deverá ser transmitido pronunciando-se cada dígito separadamente, exceto na fraseologia inglesa para o caso do ajuste de 1.000 hPa, que deverá ser transmitido como ONE THOUSAND, e, na fraseologia portuguesa, UNO MIL. Todos os dígitos usados na transmissão de códigos transponder devem ser transmitidos pronunciando-se cada dígito separadamente, exceto quando os códigos transponder forem milhares inteiros (terminados em 000), onde, na fraseologia inglesa, as informações devem ser transmitidas pronunciando-se o primeiro dígito do milhar seguido da palavra THOUSAND, e, na fraseologia portuguesa, será pronunciado o primeiro dígito do milhar seguido da palavra MIL.

Exemplos:

INFORMAÇÃO	PORTUGUÊS	INGLÊS
Ajuste de altímetro 1017	AJUSTE DE ALTÍMETRO (ou QNH) UNO ZERO UNO SETE	ALTIMETER (or ALTIMETER SETTING or QNH) ONE ZERO ONE SEVEN
Ajuste de altímetro 1000.	AJUSTE DE ALTÍMETRO UNO MIL	ALTIMETER (or ALTIMETER SETTING or QNH) ONE THOUSAND.
Pista 09	PISTA ZERO NOVE	RUNWAY ZERO NINE
Pista 23 L	PISTA DOIS TRÊS ESQUERDA	RUNWAY TWO THREE LEFT
Transponder 1000	TRANSPONDER UNO MIL	SQUAWK ONE THOUSAND
Transponder 2000	TRANSPONDER DOIS MIL	SQUAWK TWO THOUSAND
Transponder 2400	TRANSPONDER DOIS QUATRO ZERO ZERO	SQUAWK TWO FOUR ZERO ZERO

2.12 <u>DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO</u>

As informações de vento deverão ser fornecidas em termos de direção e velocidade. A direção é composta de três algarismos precedidos da palavra VENTO (em português) ou *WIND* (em inglês), acrescidos do vocábulo GRAUS (em português) ou *DEGREES* (em inglês). A velocidade é composta de um ou dois algarismos acrescidos do

MCA 100-16/2021 15/92

vocábulo NÓ/NÓS (em português) ou *KNOT/KNOTS* (em inglês). Os algarismos serão pronunciados separadamente.

NOTA 1: Quando for indicada uma velocidade do vento de superfície, igual ou superior a 100 kt, deve-se pronunciar: "vento superior a 99 kt"; e

NOTA 2: As informações de velocidade do vento inferiores a 1 (um) NÓ serão transmitidas como "vento calmo".

Exemplos:

INFORMAÇÃO	PORTUGUÊS	INGLÊS
VENTO 220% KT	VENTO DOIS DOIS ZERO GRAUS, OITO NÓS.	WIND TWO TWO ZERO DEGREES, EIGHT KNOTS.
VENTO 220°/102 KT	VENTO DOIS DOIS ZERO GRAUS, VENTO SUPERIOR A 99 NÓS.	WIND TWO TWO ZERO DEGREES, WIND ABOVE NINE NINE KNOTS.
VENTO 220°/50 KT COM RAJADAS DE 70 KT	GRAUS, CINCO ZERO NÓS,	WIND TWO TWO ZERO DEGREES, FIVE ZERO KNOTS, GUSTING SEVEN ZERO KNOTS.

2.13 <u>ALTITUDE, ALTURA DAS NUVENS, VISIBILIDADE E ALCANCE VISUAL DE</u> PISTA (RVR)

Todos os números usados na transmissão de informações sobre altitude, altura das nuvens, visibilidade e alcance visual na pista (RVR), consistindo apenas de centenas ou milhares redondos, serão transmitidos em inglês pela pronúncia do primeiro dígito correspondente e, em seguida, a palavra HUNDRED ou THOUSAND. Quando o número é uma combinação de milhares e centenas redondas, ele será transmitido pela pronúncia do(s) dígito(s) do milhar e após, a palavra THOUSAND e, consequentemente, o dígito das centenas e, após, a palavra HUNDRED. Todos os números usados na transmissão de informações sobre altitude, altura das nuvens, visibilidade e alcance visual na pista (RVR), na fraseologia portuguesa, deverão ser transmitidos dígito a dígito, separadamente, exceto nos casos onde os valores sejam múltiplos inteiros de 1000. Nestes casos, será(ão) pronunciado(s) o(s) dígito(s) significativo(s) do milhar mais a palavra MIL.

INFORMAÇÃO	PORTUGUÊS	INGLÊS
Altitude de 3.400 pés.	ALTITUDE TRÊS QUATRO ZERO ZERO PÉS.	ALTITUDE THREE THOUSAND FOUR HUNDRED FEET.
Altura das nuvens 2.200 pés.	ALTURA DAS NUVENS DOIS DOIS ZERO ZERO PÉS.	CLOUD HEIGHT TWO THOUSAND TWO HUNDRED FEET.
Altura das nuvens 8.000 pés.	ALTURA DAS NUVENS OITO MIL PÉS.	CLOUD HEIGHT EIGHT THOUSAND FEET.
Visibilidade de 1000 m.	VISIBILIDADE UNO MIL METROS.	VISIBILITY ONE THOUSAND METERS.
Visibilidade de 700 m.	VISIBILIDADE SETE	VISIBILITY SEVEN HUNDRED

INFORMAÇÃO	PORTUGUÊS	INGLÊS
	ZERO ZERO METROS.	METERS.
RVR de 600 m.	RVR MEIA ZERO ZERO METROS.	RVR SIX HUNDRED METERS.
RVR de 1.700 m.	RVR UNO SETE ZERO ZERO METROS.	RVR ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED METERS

2.14 OBJETO OU TRÁFEGO DESCONHECIDO

Ao fornecer informação relacionada ao rumo relativo a um objeto ou a um tráfego conflitante em termos do relógio de 12 horas, a informação deve ser dada pronunciando os dois dígitos (duplos) como TEN/DEZ, ELEVEN/ONZE ou TWELVE/DOZE O'CLOCK/HORAS.

INFORMAÇÃO	PORTUGUÊS	INGLÊS
nhecido às 10 horas, 7 milhas, cruzando da esquerda para a direita,	conhecido, dez horas, sete milhas, cruzando da	

2.15 TESTES DE EQUIPAMENTOS RADIOTELEFÔNICOS

- **2.15.1** Quando uma estação necessitar efetuar testes para ajustes de transmissor ou de receptor, estes não deverão exceder de 10 segundos e consistirão de pronúncia de números (UNO, DOIS, TRÊS etc.) precedidos do indicativo de chamada da estação.
- **2.15.2** Ao se efetuarem testes dos equipamentos radiotelefônicos, deverá ser usada a seguinte escala de clareza:
 - 1 Ininteligível;
 - 2 Inteligível por vezes;
 - 3 Inteligível com dificuldade;
 - 4 Inteligível; e
 - 5 Perfeitamente inteligível.

ESCALA	PORTUGUÊS	INGLÊS
1	CLAREZA UNO	READABILITY ONE (or READ YOU ONE)
2	CLAREZA DOIS	READABILITY TWO (or READ YOU TWO)
3	CLAREZA TRÊS	READABILITY THREE (or READ YOU THREE)
4	CLAREZA QUATRO	READABILITY FOUR (or READ YOU FOUR)
5	CLAREZA CINCO	READABILITY FIVE (or READ YOU FIVE)

2.16 INDICATIVO DE CHAMADA DAS AERONAVES

Os indicativos de chamada poderão ser compostos de:

a) caracteres correspondentes à matrícula da aeronave;

MCA 100-16/2021 17/92

Exemplo: (PT AAP) - PAPA TANGO ALFA ALFA PAPA

b) designador telefônico da empresa seguido dos três últimos caracteres da matrícula da aeronave;

Exemplo: (GOL GOW) - GOL GOLF OSCAR WHISKEY

c) designador telefônico da empresa seguido da identificação do voo; e

Exemplo: (TAM 3373) - TAM TRÊS TRÊS SETE TRÊS

d) nome da Força Armada seguido do número da matrícula.

Exemplo: (FAB 2114) - FORÇA AÉREA DOIS UNO UNO QUATRO

- **2.16.1** Sempre deverão ser usados indicativos completos de chamadas radiotelefônicas ao se estabelecerem as comunicações.
- **2.16.2** Após se estabelecer a comunicação e sempre que não houver possibilidade de confusão entre os indicativos de chamada das aeronaves, tais indicativos poderão ser abreviados da seguinte maneira:
 - a) utilizando-se pelo menos os três últimos caracteres do indicativo de chamada constante em 2.16 "a"; e
 - b) utilizando-se o designador telefônico da empresa ou o nome da força armada seguido, pelo menos, dos dois últimos caracteres do indicativo de chamada constante em 2.16. "b" e 2.16 "d".
- NOTA: O indicativo de chamada formado conforme 2.16 "c" não poderá ser abreviado.
- **2.16.3** As aeronaves não deverão modificar, durante o voo, seus indicativos de chamadas radiotelefônicas, exceto se existirem indicativos similares.
- NOTA: Quando houver indicativos de chamada similares, deverá ser iniciativa do órgão ATS solicitar modificação a uma das aeronaves.
- **2.16.4** A aeronave da categoria de esteira de turbulência SUPER ou PESADA deverá incluir a palavra "SUPER" ou "PESADA" imediatamente após o indicativo de chamada no contato inicial com o órgão ATS.

NOTA: O A380-800 pertence à categoria "SUPER".

2.17 INDICATIVO DE CHAMADA DOS ÓRGÃOS ATS

Deverão ser utilizados os indicativos de chamada, a seguir especificados, seguidos do nome da localidade, para indicar o órgão ATS ou posição operacional, envolvido nas comunicações radiotelefônicas da localidade em causa.

ÓRGÃO	PORTUGUÊS	INGLÊS
Centro de Controle de Área	CENTRO (nome)	(nome) CENTER
Controle de Aproximação	CONTROLE (nome)	(nome) CONTROL
Torre de Controle de Aeródromo	TORRE (nome)	(nome) TOWER
Estação Aeronáutica	RÁDIO (nome)	(nome) RADIO
Estação Radiogoniométrica (DF)	RECALADA (nome)	(nome) HOMER
Controle de Solo	SOLO (nome)	(nome) GROUND

ÓRGÃO	PORTUGUÊS	INGLÊS
Autorização de Tráfego	TRÁFEGO (nome)	(nome) DELIVERY
Informação de Voo	INFORMAÇÃO (nome)	(nome) INFORMATION

2.18 DESIGNADORES DE ROTAS ATS

Serão transmitidos, utilizando-se o alfabeto fonético constante no item $2.5\,$ e os algarismos padronizados, no item 2.6, exceto os prefixos K, U e S, que serão pronunciados da seguinte forma:

- a) K KOPTER;
- b) U UPPER; e
- c) S SUPERSONIC.

2.19 GLOSSÁRIO DE TERMOS

PORTUGUÊS	INGLÊS	SIGNIFICADO
ACUSE RECEBIMENTO	ACKNOWLEDGE	Informe se recebeu e entendeu a mensagem.
AFIRMO	AFFIRM	Sim, concordo.
APROVADO	APPROVED	A ação proposta foi permitida.
AUTORIZADO	CLEARED	Autorização para prosseguir nas condições determinadas.
BREAK	BREAK	Indico a separação entre partes da mensagem.
BREAK BREAK	BREAK BREAK	Indico a separação entre mensagens transmitidas para diferentes aeronaves num ambiente de grande volume de tráfego.
CÂMBIO	OVER	Minha transmissão terminou e espero sua resposta.
CANCELE	CANCEL	Cancelar a autorização transmitida anteriormente.
CIENTE	ROGER	Recebi toda sua última transmissão.
CONFIRME	CONFIRM	Confirmar o recebimento correto de uma mensagem.
CONTATO/CHAME	CONTACT	Estabeleça contato rádio com
CORREÇÃO	CORRECTION	Há um erro nesta transmissão (ou mensagem modificada). Correto é
COTEJE	READ BACK	Repita toda a mensagem ou parte dela, exatamente como tenha recebido.
COMO ME RECEBE?	HOW DO YOU READ ME?	Qual a inteligibilidade da minha transmissão?
CONFORME/ COMPREENDIDO	WILCO	Entendi sua mensagem e procederei de acordo com ela.
CORRETO	CORRECT	Está correto.
CHEQUE	СНЕСК	Examine um sistema ou procedimento.

MCA 100-16/2021 19/92

PORTUGUÊS	INGLÊS	SIGNIFICADO
DESCONSIDERE	DISREGARD	Ignore.
ESPERE/AGUARDE	STANDBY	Aguarde e eu o chamarei.
FALE MAIS DEVAGAR	SPEAK SLOWER	Transmita a mensagem mais pausadamente.
MANTENHA	MAINTAIN	Continue nas condições especificadas (ou no seu sentido literal). Ex. Mantenha VFR.
MONITORE	MONITOR	Mantenha a escuta (frequência).
NEGATIVO	NEGATIVE	Não/ não autorizado/ isto não está correto.
REPORTE	REPORT	Passe-me a seguinte informação.
PALAVRAS REPETIDAS	WORDS TWICE	 a) Como pedido: "A recepção está difícil, repita cada palavra duas vezes". b) Como informação: "Como a comunicação está difícil, vou transmitir repetindo cada palavra duas vezes".
REAUTORIZAÇÃO	RECLEARED	Foi feita uma mudança em sua última autorização e esta substitui a anterior ou parte dela.
REPITA	SAY AGAIN	Repita toda ou a seguinte parte de sua última transmissão.
REPITO	I SAY AGAIN	Eu repito para esclarecer ou enfatizar.
SOLICITO	REQUEST	Desejaria saber ou desejo obter
VERIFIQUE	VERIFY	Não está claro, verifique se está correto.

- NOTA 1: As palavras CÂMBIO (em português) e *OVER* (em inglês) não devem ser utilizadas em comunicação VHF.
- NOTA 2: As palavras CIENTE (em português) e ROGER (em inglês) não devem ser utilizadas quando for exigido ou se solicitar "COTEJAMENTO" ou em resposta direta.
- NOTA 3: A palavra *APPROVED* em inglês somente deve ser utilizada nos contextos apresentados neste capítulo.

2.20 ABREVIATURAS E CÓDIGO "Q"

2.20.1 Algumas abreviaturas que passaram a fazer parte da fraseologia, devido a sua ampla utilização, poderão ser pronunciadas como se escrevem, em vez de utilizar-se o alfabeto fonético.

Exemplos: AFIL, ACAS, ATIS, AIREP, AVGAS, CAVOK, IDENT, INFO, MET, METAR, NIL, NOTAM, OPMET, PAPI, RNAV, SELCAL, SID, SIGMET, SPECI, STAR, TCAS, VASIS, VOLMET, WILCO.

2.20.2 Algumas abreviaturas e códigos serão transmitidos, pronunciando-se cada letra em forma não fonética.

Exemplos: ACC, ADF, ADS-B, AFTN, CB, DME, ETA, ETD, GCA, HF, IFR, ILS, IMC, MLS, NDB, RVR, SSR, TMA, UHF, VFR, VHF, VMC, VOR.

NOTA: Os grupos de código Q falados, que, devido ao seu uso frequente, já se tornaram parte da terminologia aeronáutica, poderão ser usados onde proporcionarem uma alternativa mais adequada a frases longas e complexas.

Exemplos.: QFE, QNE, QDR, QNH, QDM.

2.21 PALAVRAS E FRASES PADRONIZADAS

PORTUGUÊS	INGLÊS
Alarme de fogo no trem principal	Fire warning on the main gear
Alijamento de tanque de combustível/carga	To drop/jettison a tank/cargo
Alijar combustível	Fuel dumping / To dump fuel
Ameaça de bomba	Bomb threat
Autonomia curta	Fuel endurance very low
Combustível mínimo	Minimum fuel
Despressurização	Depressurization
Ejetar	To eject / to bail out
Falta de combustível	Lack of fuel
Fogo a bordo	Fire on board
Fogo no compartimento de trem de pouso	Wheel-well fire
Fogo no porão	Fire in the hold
Fogo no toalete	Fire in the lavatory
Ingestão de aves	Bird ingestion
Motor apagado	Engine flameout
Motor desligou	Engine out
Motor embandeirado	Feathering / feathering position
Motor estolado, sem força	Stalled engine
Pane de alternador	Alternator failure
Pane de climatização	Air-conditioning failure
Pane de combustível	Fuel failure
Pane de iluminação	Failure of lighting
Pane de motor	Engine failure
Pane de óleo	Oil failure

MCA 100-16/2021 21/92

PORTUGUÊS	INGLÊS
Pane de oxigênio	Oxygen failure
Pane de pressurização	Pressurization failure
Pane de rádio	Radio failure
Pane de receptor	Receiver failure
Pane de transmissor	Transmitter failure
Pane elétrica	Electrical failure
Pane elétrica total	Total electrical failure
Pane hidráulica	Hydraulic failure
Perda de velocidade	Loss of speed
Pneu estourado	Burst tyre / blown out tyre
Pneu vazio	Flat tyre
Pouso de barriga	A wheels-up landing / Belly Landing
Pouso monomotor	A single-engine landing
Suspeita de bomba	A bomb scare
Uma pane, uma avaria	A failure / a breakdown / malfunction
Vazamento de combustível	Fuel leak / fuel leakage

3 FRASEOLOGIA

3.1 PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÕES

Os pilotos, o pessoal ATS e os motoristas de veículos e pessoas na área de movimento de aeródromos deverão estar familiarizados com os padrões e procedimentos de radiotelefonia estabelecidos.

3.2 GENERALIDADES

- NOTA: Deverá cotejar (repetir) as seguintes autorizações e instruções transmitidas pelo pessoal ATS de forma oral, relacionadas à segurança:
 - a) autorizações da rota ATC;
 - b) autorizações e instruções para, em qualquer pista, efetuar entrada, pouso, decolagem, manter-se a certa distância, cruzar, taxiar e regressar; e
 - c) pista em uso, ajuste de altímetro, código SSR, instruções de nível, instruções de proa e de velocidade e os níveis de transição.
- NOTA: Se uma autorização ou instrução for cotejada de maneira incorreta, o pessoal ATS transmitirá a palavra "negativo", seguida da versão correta.
- **3.2.1** A fraseologia apresentada neste Manual não pretende ser completa; quando houver circunstâncias específicas, os pilotos, o pessoal ATS e os motoristas de veículo e pessoas na área de movimento deverão utilizar linguagens simples que deverão ser a mais clara e concisa possível.
- **3.2.2** A fraseologia é agrupada de acordo com os tipos de serviços de tráfego aéreo, a fim de facilitar a consulta. Contudo, os usuários deverão estar familiarizados e utilizar, conforme necessário, a fraseologia de outros grupos além daquelas que se refiram especificamente ao tipo de serviço de tráfego aéreo que esteja sendo fornecido. Toda a fraseologia será utilizada conjuntamente com os indicativos de chamada (aeronaves, veículos de solo, ATC e outros), conforme apropriado.
- **3.2.3** O capítulo 4 inclui exemplos de fraseologias para utilização pelos pilotos, pessoal ATS, veículos e pessoas na área de movimento de aeródromos.
- **3.2.4** Durante as operações em um espaço aéreo de separação vertical mínima reduzida (RVSM) com aeronaves não aprovadas para operações RVSM ou em trânsito vertical através do mesmo, os pilotos deverão reportar "status não aprovado", conforme a seguir:
 - a) em uma chamada inicial em qualquer canal dentro do espaço aéreo RVSM;
 - b) em todas as solicitações para mudanças de níveis; e
 - c) em todos os cotejamentos de autorizações de níveis.
- **3.2.5** Os controladores de tráfego aéreo acusarão recebimento das mensagens de aeronaves reportando "status RVSM não aprovado".
- **3.2.6** A fraseologia referente a movimento de veículos na área de manobras é tratada em publicação específica do DECEA.

MCA 100-16/2021 23/92

3.2.7 Frases condicionais, tais como "atrás da aeronave que pousa" ou "depois da aeronave que parte", não serão utilizadas para movimentações que afetem a(s) pista(s) ativa(s), exceto quando a aeronave ou o veículo em questão estejam à vista do controlador e do piloto pertinente. A aeronave ou o veículo que cause a condição na autorização expedida será a primeira aeronave ou o primeiro veículo a passar à frente de outras aeronaves afetadas. Em todos os casos, a autorização condicional será concedida na ordem seguinte e constará de:

- a) identificação;
- b) condição;
- c) autorização; e
- d) breve reiteração da condição, por exemplo:

	PORTUGUÊS	INGLÊS
Torre	GLO 1256, reporte avistando o Airbus (na final / na curta final).	GLO 1256, report the Airbus (on final / on short final) in sight.
Aeronave	GLO 1256 Airbus avistado.	GLO 1256 Airbus in sight.
Torre	GLO 1256, após o Airbus (na final / na curta final) alinhar e manter atrás do Airbus.	

NOTA: Isso implica a necessidade de que a aeronave que receba a autorização condicional identifique a aeronave ou o veículo causador da autorização condicional.

3.2.8 No que se refere ao controle das aeronaves que partem, no serviço de controle de aeródromo, o termo "decolagem" (no inglês *take-off*) somente será usado em radiotelefonia quando uma aeronave está autorizada a decolar ou quando se estiver cancelando uma autorização de decolagem.

NOTA: A expressão TORA, pronunciada TOR-AH, poderá ser utilizada para indicar a superfície utilizável para decolagem.

4 EXEMPLOS DE FRASEOLOGIAS PADRONIZADAS

4.1 FRASEOLOGIA GERAL

Na utilização da fraseologia, não deve ser pronunciado o indicativo de chamada da aeronave ou do órgão ATS no final da transmissão de mensagens, exceto nas circunstâncias apresentadas neste Capítulo.

- NOTA 1: Os exemplos a seguir são apresentados nos idiomas português, na primeira coluna, e inglês, na segunda coluna.
- NOTA 2: O asterisco (*) que antecede os exemplos de fraseologia significa uma transmissão realizada pelo piloto.
- NOTA 3: Nos exemplos, o conteúdo entre parênteses indica que uma informação específica, como um nível, um lugar, um horário etc. deve ser inserida de modo a completar a frase ou, alternativamente, que formulações opcionais podem ser usadas. Formulações entre colchetes indicam conteúdo opcional ou informação que pode ser necessária em contextos específicos. Finalmente, termos entre barras inclinadas ("/") evidenciam alternativas conforme o cenário específico.

4.1.1 CHAMADA INICIAL DA AERONAVE E RESPOSTA DO ÓRGÃO ATS

- NOTA 1: A resposta à chamada inicial, contendo o indicativo de chamada da aeronave seguido do nome do órgão ATS, já será considerado um convite para que a aeronave em questão prossiga com a sua mensagem.
- NOTA 2: A resposta à chamada inicial, em que a aeronave é transferida por outro órgão ATC, deverá ser a respectiva instrução de controle.

	*(nome da localidade) Center / Control / Tower / Radio, GLO 1164.
AZU 4001, Centro / Controle / Torre / Rádio (nome da localidade).	AZU 4001, (nome da localidade) Center / Control / Tower / Radio.

4.1.1.1 Chamada inicial da aeronave da categoria de esteira de turbulência SUPER ou PESADA

A chamada inicial da aeronave da categoria de esteira de turbulência SUPER ou PESADA conterá a palavra "SUPER" ou "PESADA", imediatamente após o indicativo de chamada.

NOTA: O A380-800 pertence à categoria "SUPER".

*Centro / Controle / Torre / Rádio (nome da	*(nome da localidade) Center / Control /
localidade), (indicativo de chamada da	Tower / Radio (indicativo de chamada da
	aeronave) super/heavy.

4.1.2 INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS

	FAB 4515, adverse weather area between azimuth 300 and 030, 50 miles, moving east at 10 knots, top FL 250.
UAL 861, área intensa de mau tempo, 30	UAL 861, intensive weather area, 30 miles

MCA 100-16/2021 25/92

milhas à frente.	ahead.
	AAL 7201, heavy weather area reported over Confins, top above flight level 300, advise if deviation will be necessary.
TAM 3506, formação de gelo reportada a leste de São Paulo, entre os FL 150 e FL 250.	TAM 3506, icing reported East of São Paulo, between FL 150 and FL 250.
	BAW 8245, moderate turbulence reported at FL 150, extending from 30 miles North of BRS until 50 miles south of ARX.
TAM 3539, cortante de vento reportada na aproximação final da pista 10.	TAM 3539, wind shear reported on final approach runway 10.

4.1.3 INFORMAÇÃO SOBRE ESPAÇO AÉREO CONDICIONADO

GLO 1256, evite área de Formosa Baixa.	GLO 1256, avoid Formosa Baixa area.
	GLO 1256, training area between 180 and 200 radials of Manaus VOR until 100 miles, between FL 080 and FL 150.
GLO 1256, não voe abaixo FL 130 devido a área restrita.	GLO 1256, do not fly below FL 130 due to restricted area.
PUA 646, aprovado alijamento de combustível na área restrita 403.	PUA 646, fuel dumping approved in restricted area 403.

4.1.4 AUTORIZAÇÃO DE SOBREVOO

MAC 094, confirme número de autorização de sobrevoo.	MAC 094, confirm number of overflight authorization.
N6123P, confirme número de autorização de sobrevoo do território brasileiro.	N6123P, confirm number of overflight authorization of Brazilian airspace.
N6123P, possui autorização para sobrevoar o território brasileiro?	N6123P, do you have authorization to overfly Brazilian territory?
OXO 1067, sua autorização de sobrevoo está vencida. Aguarde instruções.	OXO 1067, your overflight authorization is out of date. Standby for instructions.

4.1.5 INFORMAÇÃO SOBRE NOTAM

GLO 1218, área de Formosa Baixa ativada	GLO 1218, Formosa Baixa area activated by
pelo NOTAM 120Z.	NOTAM 120Z.

4.1.6 INFORMAÇÃO RELACIONADA COM SUBIDA E DESCIDA

*PT MRR livrando FL 120 para Blumenau.	*PT MRR leaving FL 120 to Blumenau.
PT MRR, não há tráfego conhecido, troca de frequência aprovada.	PT MRR, no reported traffic, frequency change approved.
PP EHJ, descida a seu critério, reporte em	PP EHJ, descent at your discretion, report in

contato com a Rádio Chapecó.	contact with Chapecó Radio.
*PP EHJ passa FL145, em contato com a Rádio Chapecó, cancelando meu voo IFR.	*PP EHJ passing FL145, in contact with Chapecó Radio, cancelling my IFR flight.
	PP EHJ, IFR flight cancelled at 13:42 Z, no reported traffic, frequency change approved.
tráfego da Fazenda Morretes, estimando	*PT OLL leaving FL 310 down to aerodrome traffic altitude at Fazenda Morretes, estimating landing at 38, request traffic information.
PT OLL, descida a seu critério, não há tráfego conhecido, reporte livrando FL 145.	PT OLL, descent at your discretion, no reported traffic, report leaving FL145.

4.1.7 EMERGÊNCIAS

- **4.1.7.1** As mensagens de socorro serão sempre precedidas da expressão "MAYDAY" e as de urgência da expressão "PAN, PAN". Estas expressões serão, de preferência, pronunciadas três vezes.
- **4.1.7.2** A mensagem de socorro ou de urgência a ser enviada pela aeronave deverá consistir das informações abaixo, na medida do possível, na ordem que se segue:
 - a) órgão ATS (se as circunstâncias permitirem);
 - b) identificação da aeronave;
 - c) natureza da condição;

NOTA: O termo "MAYDAY COMBUSTÍVEL" pode, também, ser usado para descrever a natureza da condição de emergência.

- d) intenção da pessoa no comando; e
- e) posição atual, nível de voo ou altitude, se pertinente, e rumo.

4.1.7.3 Emergência por combustível

*Mayday, Mayday, PT NGS Mayday	*Mayday,	Mayday,	Mayday,	PT NGS
combustível.	Mayday fue	1.		

4.1.7.4 Aeronave perdida

*Pan, Pan; Pan, Pan; Pan; Centro /	*Pan, Pan; Pan, Pan; Pan, Pan; Center / Control /
Controle / Torre / Rádio, PT ABC, FL 080,	Tower / Radio, PT ABC, FL 080, heading 190,
proa 190, sobre nuvens, não estou seguro de	above clouds, I'm not sure of my position, request
minha posição, solicito proa de Curitiba.	heading to Curitiba.

4.1.7.5 Problemas no motor da aeronave

*Mayday,	Mayday,	Mayday,	PT ABC	*Mayday, 1	Mayday, Ma	iyday, PT A	BC engine
motor em	chamas, fare	ei pouso foi	rçado a 20	on fire, ma	king forced	landing 20	NM South
NM ao sul	de Cascave	l, passando	3000 pés,	of Cascavel	, passing 30	00 feet, head	ling 360.
proa 360.		. •	•				
*Mayday,	Mayday,	Mayday,	PT GKD	*Mayday,	Mayday,	Mayday,	PT GKD

MCA 100-16/2021 27/92

motor dois inoperante, sem possibilidade de					
manter altitude, solicita descida imediata.	maintain altitude, request immediate descent.				
*PT GKD estamos descendo, recuperamos	*PT GKD we are descending and have				
o motor dois.	restarted number two engine.				
*TIB 5560 temos 30.000 libras de	*TIB 5560 we have 30.000 pounds of				
combustível e 198 pessoas a bordo.	remaining fuel and 198 persons on board.				
*Pan, Pan; Pan, Pan; Pan, Pan; FAB 2175	*Pan, Pan; Pan, Pan; Pan, Pan; FAB 2175 we				
com dificuldade de manter altitude, solicito	are having difficulty in maintaining altitude,				
altitude / nível mínimo de segurança no	request minimum safe altitude / flight level in				
setor e vetoração direta para Brasília.	this area and direct vectoring to Brasília.				
*Mayday, Mayday, PTB 1402,	*Mayday, Mayday, Mayday, PTB 1402, right				
motor direito apagado, perdendo altitude,	engine shutdown (flameout), losing altitude,				
solicito voar direto Curitiba.	request fly direct Curitiba.				

4.1.7.6 <u>Despressurização</u>

*Mayday, Mayday, GLO 1753	*Mayday, Mayday, GLO 1753
em emergência, problema de pressurização,	emergency, pressurization problem, leaving
abandonando FL180 descendo.	FL 180, descending.
GLO 1753, continue a descida, não há	GLO 1753, continue descent, no reported
tráfego a reportar, altitude mínima no setor	traffic, minimum sector altitude 4500 feet,
4500 pés, reporte atingindo altitude de	report reaching safe altitude.
segurança.	

4.1.7.7 Fogo e fumaça a bordo

*Pan, Pan; Pan, Pan;	Pan, Pan; PT ROB	*Pan, Pan; Pan, Pan; Pan, Pan; PT ROB
fumaça na cabine,	estamos tentando	smoke in the cabin, we are attempting to
localizar a fonte.		locate the source.

4.1.7.8 Solicitação de auxílio médico

	*Pan, Pan; Pan, Pan; Pan, Pan; GLO 1256 request medical assistance for passenger immediately after landing.
GLO 1256, reporte dados e a situação do passageiro.	GLO 1256, report data and situation of the passenger.
*Passageiro do sexo masculino, 62 anos, apresentando problemas cardíacos.	*Male passenger, age 62, presenting heart problems.

4.1.7.9 <u>Situações diversas</u>

*Pan, Pan; Pan, Pan; Pan, Pan; TAM 3205 em emergência, solicita prioridade para o pouso.	*Pan, Pan; Pan, Pan; Pan, Pan; TAM 3205 emergency, request priority to land.
TAM 3205, reporte a natureza da emergência.	TAM 3205, report nature of emergency.
*Mayday, Mayday, JAL 9064, descida de emergência, reportará passando FL100.	

todas as aeronaves abaixo do FL 370. 40	Emergency descent over Bauru VOR, all aircraft below FL 370 within 40 miles from Bauru VOR, leave the airway UA 304 immediately.
Atenção, todas aeronaves parem de transmitir, mayday.	Attention, all stations, stop transmitting, mayday.
Atenção todas as aeronaves, emergência finalizada	Attention, all stations, distress traffic ended.

4.1.8 SISTEMA ANTICOLISÃO DE BORDO (ACAS)

4.1.8.1 Aviso de resolução

*AZU 4	007, RA T	CAS.			*AZU 400	7, TCAS	RA.		
Centro	Curitiba	ciente	(ou	instruções	Curitiba	Center	roger	(ou	instruções
alternati	vas).				alternativ	as).			

4.1.8.2 Aviso de resolução cumprido e retornando para a autorização ATC

*TAM 3880, livre de conflito, n	etornando *TAM 3880, clear of conflict, returning to FL
para FL 150.	150.

4.1.8.3 <u>Impossibilidade de cumprir instrução ATC devido a aviso de resolução</u>

*GLO 1873,	impossibilitado,	aviso	de	*GLO 1873,	unable,	TCAS	resolution
, 1			advisory.				

4.1.8.4 Retorno a autorização do ATC após realizar manobra devido a aviso de resolução

*AZU 4003, livre de conflito, reassumido FL	*AZU 4003,	clear	of	conflict,	FL	200
200.	resumed.					

4.1.9 TRANSMISSÃO DE AFIL

*PT ISA mantendo condições visuais,	*PT ISA maintaining visual conditions,
solicita AFIL.	request file flight plan.
PT ISA, Centro Curitiba ciente, pronto para	PT ISA, Curitiba Center roger, ready to copy
copiar o plano AFIL.	flight plan.
*PT ISA, IFR, leve, E110, Nanuque aos	*PT ISA, IFR, light, E110, Nanuque at 1126,
1126, 190 nós, FL080, G678, SBBR, 0120,	190 knots, FL080, G678, SBBR, 0120,
SBGO, 0320, pessoas a bordo 04,	SBGO, 0320, persons on board 04, radio
equipamentos V, sobrevivência J, coletes F,	equipment V, survival equipment J, jackets F,
botes 02 para 08 lugares, cores branca e	dinghies 02 and capacity 08, colors white and
verde, código ANAC 999999.	green, pilot's registration 999999.

4.1.10 SITUAÇÃO DO TREM DE POUSO

4.1.10.1 O piloto pode solicitar uma passagem baixa em frente à Torre de Controle ou de outro ponto de observação, com a finalidade de inspeção visual a partir do solo.

MCA 100-16/2021 29/92

indicação da roda esquerda insegura.	gear indication.
PT AMS, passagem baixa pista 27 não	PT AMS, low pass runway 27 not below 500
abaixo de 500 pés aprovada, reportar final.	feet approved, report final.

4.1.10.2 Se a passagem baixa for efetuada com a finalidade de observação do trem de pouso, uma das respostas seguintes poderá ser usada para descrever a condição.

O trem de pouso parece baixado.	Landing gear appears down.
A roda direita (esquerda / da bequilha)	Right (left / nose) wheel appears up (down).
parece recolhida (baixada).	
As rodas parecem recolhidas.	Wheels appear up.
A roda direita (esquerda / da bequilha) não	Right (left / nose) wheel does not appear up
parece estar recolhida (baixada).	(down).

4.1.11 OPERAÇÕES RVSM

4.1.11.1 Confirmação sobre o "status" de aprovação RVSM de uma aeronave

PT AMS, confirme aprovação RVSM?	PT AMS, confirm RVSM approved?
*PT AMS, afirmo RVSM.	*PT AMS, affirm RVSM.
*PT AMS, negativo RVSM.	*PT AMS, negative RVSM.

4.1.11.2 <u>Para o piloto de uma aeronave de Estado, de voo humanitário, de voo de manutenção ou de voo de primeira entrega não aprovada RVSM reportar o "status" de não aprovação RVSM da aeronave, em resposta à frase (identificação de chamada) "CONFIRME APROVAÇÃO RVSM?"</u>

, ,	*PT AMS, negative RVSM (state aircraft / humanitarian flight / first delivery flight / maintenance flight).
	!

4.1.11.3 <u>Negação de autorização para voo no Espaço Aéreo RVSM sem previsão de autorização para ingresso nesse espaço</u>

PT AMS, negativo ingresso	no espaço	PT AMS,	unable	cleara	nce into	RV	SM
aéreo RVSM, mantenha (ou "de	esça para",	airspace,	maintain	(ou'	"descend	to",	ou
ou "suba para") FL (número).	"climb to"	') flight le	vel (nú	mero).			

4.1.11.4 <u>Negação de autorização para voo no Espaço Aéreo RVSM com previsão de autorização para ingresso nesse espaço</u>

PT AMS, negativo autorização para voo no	PT AMS, unable clearance to fly into RVSM
espaço aéreo RVSM, mantenha (ou "desça	airspace, maintain (ou "descend to", ou
para", ou "suba para") FL (número).	"climb to") flight level (número). Expect
Autorização de ingresso no espaço aéreo	clearance to enter RVSM airspace at
RVSM prevista para (hora/fixo).	(horário/fixo).

4.1.11.5 Para um piloto reportar a incapacidade de manter a operação RVSM

*PT AMS, turbulência.	negativo	RVSM	devido	a	*PT AMS, unable RVSM due turbulence.
*PT AMS, equipamento	\mathcal{C}	RVSN	I devido	O	*PT AMS, unable RVSM due equipment.

4.1.11.6 Para um piloto reportar a capacidade de reassumir a operação RVSM

*PT AMS, pronto para reassumir RVSM.	*PT AMS, ready to resume RVSM.

4.1.11.7 <u>Para um controlador solicitar que uma aeronave informe ao readquirir o "status" de aprovação RVSM</u>

PT AMS, reporte	quando	pronto	para	PT AMS, report when able to resume RVSM.
reassumir RVSM.				

4.1.12 OPERAÇÃO GNSS

4.1.12.1 Status do serviço GNSS

PT AAP, confirme navegação GNSS?	PT AAP Confirm GNSS navigation?
*PT AAP, afirmo navegação GNSS.	*PT AAP, affirm GNSS navigation.
PT AAP, GNSS reportado não confiável	PT AAP, GNSS reported unreliable (or
(ou GNSS poderá não estar disponível	GNSS may not be available [due
[devido interferência])	interference])
Nas proximidades de (localização) (raio) [entre (os níveis)]; ou	In the vicinity of (localização) (raio) [between (níveis)]; ou
Na área de (descrição) (ou na (nome) FIR) [entre (os níveis)].	In the area of (descrição) (ou "in (nome) FIR") [between (níveis)]
PT AAP, básico GNSS (ou "SBAS", ou	PT AAP, basic GNSS (ou "SBAS", ou
"GBAS") indisponível para (especifique	"GBAS") unavailable for (especifique
operação) [de (hora) até (hora) (ou até	operação) [from (hora) to (hora) (or until
novo aviso)];	further notice)];
*PT AAP, GNSS básico indisponível	*PT AAP, basic GNSS unavailable [due to
[devido a (razão, por exemplo, "perda de	(razão, por exemplo, "loss of RAIM" ou
RAIM" ou "alerta RAIM")];	"RAIM alert")];
*PT AAP, GBAS (ou SBAS) indisponível.	*PT AAP, GBAS (ou SBAS) unavailable.

4.1.12.2 <u>Degradação da performance de navegação da aeronave</u>

PT AAP, impossível RNP (especifique tipo)	PT AAP, unable RNP (especifique tipo) (or
(ou RNAV) [devido a (razão, por exemplo,	RNAV) [due to (razão, por exemplo, "loss
"perda de RAIM" ou "alerta RAIM")].	of RAIM" ou "RAIM alert")].

MCA 100-16/2021 31/92

4.1.13 INDICAÇÃO DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO

*PT LDO, combustível mínimo.	*PT LDO, minimum fuel.
Centro Brasília ciente, PT LDO declarando	Brasília Center roger, PT LDO declaring
combustível mínimo.	minimum fuel.
PT LDO, nenhum atraso previsto.	PT LDO no delay expected or expect
ou previsão de (informação sobre atraso).	(informação sobre atraso).

4.1.14 AVISO DE ESTEIRA DE TURBULÊNCIA

PT KTU, atenção, esteira de turbulência	PT KTU, caution, wake turbulence B 747,
B 747, doze horas, 7 milhas, passa FL 120	twelve o'clock, 7 miles, passing FL 120
em subida.	climbing.
PT ABC, atenção, esteira de turbulência	PT ABC, caution, wake turbulence from Lear
Lear Jet partindo para Campinas.	Jet departing to Campinas.
PUA 646, autorizado aproximação visual	PUA 646, cleared visual approach runway 35,
pista 35, mantenha própria separação	maintain own separation from preceding
B 747, atenção esteira de turbulência.	B 747, caution wake turbulence.

4.1.15 INFORMAÇÕES SOBRE A PISTA

NOTA: Os exemplos de fraseologia a seguir se referem às informações originadas da aeronave que tenha pousado ou da Administração do Aeródromo.

PR GON, ação de frenagem () notificada	PR GON, braking action reported by B737-700
pelo B737-700 às 21:00.	at 21:00 ().
a) boa;	a) good;
b) média para boa;	b) medium to good;
c) média;	c) medium;
d) média para ruim; ou	d) medium to poor; or
e) ruim.	e) poor.
PR GON, informação da pista 35 das 21:00,	PR GON, runway report at 21:00; runway
acúmulo de água com até (xx) milímetros de	35 standing water up to (xx) millimeters.
profundidade. Superfície de atrito estimada	Estimated surface friction medium to poor.
média para ruim.	
PR GON, pista (ou "pista de taxi") 35	PR GON, runway (ou "taxiway") 35 wet or:
molhada ou:	
a) acúmulo de água; ou	a) standing water; or
b) neve removida (se for o caso, comprimento	b) snow removed (length and width as
e profundidade); ou	applicable); or
c) tratada ou coberta com poças de neve	c) treated, or covered with patches of dry
seca; ou	snow; or
d) neve úmida, ou neve compacta ou neve	d) wet snow, or compacted snow, or slush,
derretida ou neve semiderretida ou	or frozen slush; or
semiderretida congelada; ou	e) ice, or wet ice, or ice underneath, or ice
e) gelo ou gelo úmido ou gelo abaixo da	and snow, or snowdrifts, or frozen ruts and
superfície ou gelo e neve ou monte de neve	ridges.
ou sulcos e cumes congelados	

4.2 <u>SERVIÇO DE CONTROLE DE ÁREA</u>

4.2.1 CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO

4.2.1.1 Em rota ATS

TAM 3376, autorizado FL 270, UA314.	TAM 3376, cleared FL 270, UA314.
GLO 1881, autorizado direto VOR Brasília, FL 330.	GLO 1881, cleared direct to Brasília VOR, FL 330.
*GLO 1382, 75 milhas do VOR Palegre, solicita direto VOR Florianópolis.	*GLO 1382, 75 miles from Palegre VOR, request direct Florianópolis VOR.
VRN 8111, quando a 50 milhas do VOR Palegre, autorizado direto VOR Florianópolis.	VRN 8111, when 50 miles from Palegre VOR, cleared direct to Florianópolis VOR.
*TAM 3615 a 30 milhas do VOR Sorocaba, solicita após VOR Sorocaba, UA 318, FL 280.	*TAM 3615 30 miles from Sorocaba VOR, request after Sorocaba VOR, UA318, FL 280.
TAM 3615, reautorizado, após VOR Sorocaba, prossiga via UA 318, FL 280.	TAM 3615 recleared, after Sorocaba VOR, proceed via UA 318, FL 280.
*PTN 2305 solicita reautorização de rota.	*PTN 2305 request route reclearance.
TAM 3305, reautorizado, após VOR Florianópolis, UW2.	TAM 3305, recleared, after Florianópolis VOR, UW2.
*GLO 1256 solicita UA308 após VOR Palegre.	*GLO 1256 request UA308 after Palegre VOR.
convencional, como alternativa UA 302, confirme.	procedural control on Sector 2 Curitiba FIR, alternative is UA 302, confirm.
PUA 8301, após atingir FL 310 ou passar VOR Pelotas, autorizado VOR Florianópolis.	PUA 8301, after reaching FL310 or passing Pelotas VOR, cleared to Florianópolis VOR.

4.2.1.2 Manutenção de nível de voo

*GLO 1845 atinge e mantém FL330, estima ÍNDIO aos 1050, próxima OURO.	*GLO 1845 reaching and maintaining FL 330 estimate ÍNDIO at 1050, OURO next.
GLO 1845, mantenha FL 330, reporte ÍNDIO.	GLO 1845, maintain FL330, report ÍNDIO.
*PP MKR pronto para descida. PP MKR, mantenha FL330, aguarde para descida.	*PP MKR, ready for descent. PT MKR, maintain FL330, stand by for descent.
PT MAA, mantenha FL180 e aguarde para descida, tráfego em descida de emergência. *TAM 3474 no ponto ideal de descida.	PT MAA, maintain FL180 and stand by for descent, emergency traffic descending. *TAM 3474 ready for descent.

MCA 100-16/2021 33/92

TAM 3474, mantenha FL160 até través do	TAM 3474, maintain FL160 until abeam
NDB Paranaguá.	Paranaguá NDB.
AZA 4422, desça e mantenha FL260,	AZA 4422, descend and maintain FL260,
reporte livrando FL370.	report leaving FL370.
*GLO 1205 solicita início de descida.	*GLO 1205 request start descent.
GLO 1205, mantenha FL270, previsão para	GLO 1205, maintain FL270, expect descent
descida após NIBGA.	after NIBGA.
*Centro Brasília, PT LXO, BORGA aos	*Brasília Center, PT LXO, BORGA at 1654,
1654, solicita descida para FL290.	request descent to FL 290.
PT LXO, mantenha FL370 até contato com	PT LXO, maintain FL370 until contact with
Centro Curitiba em 133,9.	Curitiba Center 133.9.
PT ORO, mantenha FL 240 até novas	PT ORO, maintain FL 240 until further
instruções.	instructions.
TAM 3606, mantenha FL 090 enquanto	TAM 3606, maintain FL 090 while within
permanecer dentro do espaço aéreo controlado.	controlled airspace.
TIB 5545, solicita descida para FL 330,	TIB 5545 request descent to FL 330, heading
proa Poços de Caldas.	Poços de Caldas.
TIB 5545, mantenha FL 370, aguarde autorização aos 45.	TIB 5545, maintain FL 370, expect clearance at 45.

4.2.1.3 Mudança de nível de voo

FAB 2464, suba e mantenha FL 240, reporte atingindo.	FAB 2464, climb and maintain FL 240, report reaching.
PT CAS, suba e mantenha FL 180, reporte passando FL 150.	PT CAS, climb and maintain FL 180, report passing FL 150.
PT RKK, desça para FL 060, reporte passando os níveis pares/ímpares.	PT RKK, descend to FL 060, report passing even/odd levels.
*PT ABP passando FL 200 para FL 330, 40 milhas do VOR Palegre.	*PT ABP passing FL 200 to FL330, 40 miles from Palegre VOR.
PT ABP, suba e mantenha FL 330, reporte nivelado.	PT ABP, climb and maintain FL 330, report levelled.
PT RCF, continue descida até FL 230.	PT RCF, continue descent until FL 230.
PT EGR, desça e mantenha FL 100. Ao passar FL 200, contato Controle Bauru em 121,3.	PT EGR, descend and maintain FL100.When passing FL 200, contact Bauru Control 121.3.
FAB 2431, devido tráfego, desça imediatamente para FL 200.	FAB 2431, due traffic, descend immediately to FL 200.
PT LUG reporte para descida.	PT LUG report for descent.
*Solicita autorização de descida/pronto para descida, PT LUG.	*Request descent clearance/ready for descent, PT LUG.
PT LUG, desça e mantenha FL 100, reporte passando FL190.	PT LUG, descend and maintain FL 100, report passing FL190.
PT OAS, reporte quantas milhas para iniciar	PT OAS, report how many miles to start

descida.	descent.
*Dentro de mais 25 milhas, PT OAS.	*In 25 miles, PT OAS.
PT OAS, quando no ponto ideal, desça e mantenha FL 160, reporte livrando FL 240.	PT OAS, when ready, descend and maintain FL 160, report leaving FL 240.
TAM 3732, quando pronto, desça até FL190.	TAM 3732, when ready, descend until FL 190.
PT SLB, solicite mudança de nível ao Centro Brasília em 125,0.	PT SLB, request level change to Brasília Center on 125.0.
*PT BBL solicita descer para FL 150, devido turbulência de céu claro.	*PT BBL request descend to FL 150, due to clear air turbulence.
PT BBL, desça para FL 150, reporte atingindo.	PT BBL, descend to FL 150, report reaching.
PT XLG, reporte tipo de turbulência no FL 370.	PT XLG, report type of turbulence at FL 370.
*Turbulência moderada com vento de 340 graus com 58 nós, PT XLG.	*Moderate turbulence with wind 340 degrees at 58 knots, PT XLG.
PT JCU, aumente razão de subida/descida até passar FL 100.	PT JCU, increase rate of climb/descent until passing FL 100.
PT BUR, descida prevista aos 17.	PT BUR, expect descent at 17.
*PT BUR solicita descida aos 25.	*PT BUR request descent at 25.

4.2.1.4 Especificação de nível de voo

PT CDE, Negativo FL 330 nesta aerovia.	PT CDE, Negative FL 330 in this airway.
TAM 3506, autorizado para KONSO FL180, cruze VOR Santa Cruz no FL120 ou acima.	TAM 3506, cleared to KONSO FL 180, cross Santa Cruz VOR at FL 120 or above.
ABJ 9203, cruze NEROK no FL 240 ou abaixo.	ABJ 9203, cross NEROK at FL 240 or below.
SWR 8144, cruze VOR Bagé aos 05 ou após / antes, no FL 370.	SWR 8144, cross Bagé VOR at 05 or later / before, at FL370.
PT LDW nível mínimo no setor é FL110.	PT LDW minimum flight level on sector is FL 110.

4.2.1.5 <u>Restrição de nível de voo</u>

*TIB 5609 no ponto ideal de descida.	*TIB 5609 ready to descend.
passando FL 310 ou a 50 milhas do VOR	TIB 5609, descend to FL 270, report passing FL 310 or 50 miles from Araxá VOR, expect further descent clearance.
GLO 1256, 28 milhas do VOR Manaus, passa FL 190 para FL 350.	GLO 1256, 28 miles from Manaus VOR, passing FL 190 to FL 350.

MCA 100-16/2021 35/92

GLO 1256, devido tráfego sentido oposto, suba para FL290. Reporte passando FL 260.	GLO 1256, due traffic in opposite direction, climb to FL 290. Report passing FL 260.
VRG 2151, devido tráfego, desça e mantenha FL 290.	VRG 2151 due traffic, descend and maintain FL 290.
GLO 1266, confirme altitude.	GLO 1266, confirm altitude.
*Passando FL 270 para FL 330, GLO 1266.	*Passing FL 270 to FL 330, GLO 1266.
GLO 1266, mantenha FL 290, tráfego sentido oposto FL 310.	GLO 1266, maintain FL 290, traffic opposite direction FL 310.

4.2.1.6 Razão de descida ou subida

PT RXG, suba / desça com razão máxima de 2000 pés por minuto.	PT RXG, climb / descend at maximum rate 2000 feet per minute.
SAS 9955, reporte razão de subida.	SAS 9955, report rate of climb.
*2500 pés por minuto, SAS 9955.	*2500 feet per minute, SAS 9955.
1	SAS 9955, adjust rate of climb to be levelled at or before 90 miles from Palegre VOR, if unable, advise.
1	PUA 1405, adjust rate of climb to cross Corumbá VOR above FL 290, if unable, advise.

4.2.1.7 Solicitação de desvios de rota

*ONE 9114 solicita desvio à direita devido formação.	*ONE 9114 request right deviation due weather.
ONE 9114, desvio aprovado, não há tráfego conhecido a reportar, reporte retornando à rota.	ONE 9114, deviation approved, no reported traffic, report back on route.
	*ONE 9118, 120 miles from Palegre VOR, request 25 miles right deviation of the airway / of the track heading 075, due clouds / cells / bad weather.
ONE 9115, desvio à direita aprovado, reporte retornando à aerovia.	ONE 9115, right deviation approved, report back to the airway.
TAM 3435, aprovado desvio somente pela direita.	TAM 3435, deviation only by the right approved.
	TIB 5601, negative left deviation, due active airspace restrictions, right deviation approved.
<u> </u>	LCO 4110, left deviation approved from weather/build ups/cells, confirm heading and for how many miles.

*PT ESM reporta turbulência moderada	*PT ESM reporting moderate turbulence with
com formação de gelo no FL 270, solicita	icing at FL 270, request descent to FL 230 and
descida para FL 230 e desvio à direita por	right deviation for 15 miles heading 200.
15 milhas na proa 200.	
PT ESM, desça e mantenha FL 230,	PT ESM, descend and maintain FL 230, right
aprovado desvio à direita. Reporte nivelado.	deviation approved. Report levelled.
*GLO 1898 solicita informação de vento no	*GLO 1898 request wind information at FL
FL 410.	410.
GLO 1898, vento no FL 410 é 260 graus,	GLO 1898, wind at FL 410 is 260 degrees,
vento superior a 99 nós.	wind above 99 knots.

4.2.1.7.1 Confirmação de desvios de rota (*OFFSET*)

NOTA: Quando usado para aplicar separação lateral VOR/GNSS, a confirmação de *OFFSET* (deslocamento) ZERO é requerida.

	PT ASN, confirm established on the track between (ponto significativo) and (ponto significativo) [with zero offset].
	* PT ASN, established on the track between (ponto significativo) and (ponto significativo) [with zero offset].
-	PT ASN, maintain track between (ponto significativo) and (ponto significativo). Report established on the track.
* PT ASN estabilizado na rota.	*PT ASN established on the track.
PT ASN, confirme desvio zero.	PT ASN confirm zero offset.
*PT ASN afirmo desvio zero.	*PT ASN affirm zero offset.

4.2.1.8 <u>Limite de autorização</u>

*PUA 1302 atingindo e mantendo FL 350.	*PUA 1302 reaching and maintaining FL 350.
PUA 1302, mantenha FL 350, limite de autorização VOR Bagé.	PUA 1302, maintain FL 350, clearance limit Bagé VOR.
<u>-</u>	PT RCF, left deviation approved due to weather, deviation limit 180 radial of Rede VOR.

4.2.1.9 Transferência de comunicação

ARG 9230, contato Centro Brasília em 126,4.	ARG 9230, contact Brasília Center 126.4.
PT PRF, troque para frequência 123,7.	PT PRF, change frequency to 123.7.
PT LPS, mantenha esta frequência.	PT LPS, remain on this frequency.
PT VAC, quando em condições visuais, troca de frequência aprovada.	PT VAC, when under visual conditions, frequency change approved.

MCA 100-16/2021 37/92

*PT SJD solicito frequência.	PT SJD request the frequency.
	PT JMV, at 30 or over Bauru VOR contact Curitiba VOLMET 132.45.
PT JMV, caso não consiga contato, mantenha escuta em 132,45 para o VOLMET Curitiba.	PT JMV, if no contact, remain on 132.45 for Curitiba VOLMET.

4.2.1.10 Mudança de destino

GLO 1310, Curitiba abaixo dos mínimos ILS devido nevoeiro, sem previsão.	GLO 1310, Curitiba below minima ILS due fog, no changes expected.
*Devido condições meteorológicas, solicita alternar Guarulhos, GLO 1310.	*Due meteorological conditions, request to divert to Guarulhos, GLO 1310.
*PT OCA solicita horário do pôr do sol em Paranavaí.	*PT OCA request sunset time in Paranavaí.
PT OCA, horário do pôr do sol em Paranavaí às 2038.	PT OCA, sunset time in Paranavaí is 2038.
*PT OCA solicita alternar Maringá.	*PT OCA request to divert to Maringá.
*PT MAK, após VOR Curitiba, solicita alternar Porto Alegre, FL180, G449.	*PT MAK, after Curitiba VOR, request to divert to Porto Alegre, FL180, G449.

4.2.1.11 Espera em rota

FL220, perna de aproximação radial 055 do	AZU 2111, hold over OURO intersection at FL 220, inbound track 055 radial of Palegre VOR, left hand pattern, due sequencing delay.
*Ciente, cumprirei, AZU 2111.	*Wilco, AZU 2111.
PR FJD, espera no VOR Curitiba, FL 250, perna de aproximação radial 215, curvas pela direita, devido gerenciamento de fluxo, nova autorização aos 39.	l
PR FJD, espera na radial 055 do VOR Manaus a 54 milhas, FL 330, curvas a critério do piloto, nova autorização em 10 minutos.	
TAM 3304, espera em NEROK conforme procedimento publicado, mantenha FL 080, atraso não determinado devido tráfego.	TAM 3304, hold over NEROK as published, maintain FL 080, delay not determined due traffic.
PP EHJ, espera em KAMIL, FL 100, perna de aproximação radial 120 do VOR Foz, curvas pela direita, nova autorização em 15 minutos, aeronave acidentada na pista.	

4.2.1.12 <u>Ingresso em espaço aéreo controlado</u>

*PP ATS solicita autorização para interceptar UA 304 sobre VOR Bauru.	*PP ATS request clearance to intercept UA 304 over Bauru VOR.
PP ATS, autorizado interceptar UA304 sobre VOR Bauru, no FL240.	PP ATS, cleared to intercept UA 304 over Bauru VOR at FL240.
TAM 3402, intercepte aerovia UA 309, reporte nivelado FL 330.	TAM 3402, intercept the airway UA 309, report levelled FL 330.
	FAB 2116, enter CTA 1 and maintain FL 090, traffic holding over Navegantes NDB FL 080.

4.2.1.13 Cruzamento de espaço aéreo controlado ou de espaço aéreo condicionado

*PT LZQ solicita autorização para cruzamento do espaço aéreo controlado na posição LITOS.	*PT LZQ request clearance to cross controlled airspace at LITOS position.
*TIB 4632 estimando Lages aos 20, solicita autorização para cruzar A309 sobre NDB Lajes.	*TIB 4632 estimating Lages at 20, request clearance to cross A309 over Lajes NDB.
TIB 4632, autorizado cruzar A309 sobre NDB Lajes, no FL090.	TIB 4632, cleared to cross A309 over Lajes NDB, at FL090.

4.2.2 SEPARAÇÃO

4.2.2.1 Com uso de auxílio à navegação

*PT KBD no FL 270, solicita FL 290.	*PT KBD at FL 270, request FL 290.
	PT KBD, traffic at FL 290, estimating Araxá VOR at 30, maintain FL 270, expect clearance after overheading this facility.
FAB 2001, reporte QDR do NDB Guaratinguetá.	FAB 2001, report magnetic bearing of Guaratinguetá NDB.
*Cruza QDR 130 do NDB Guaratinguetá, passando FL 065, RSL 176.	*Crossing 130 magnetic bearing of Guaratinguetá NDB, passing FL 065, RSL 176.
FAB 2001, reporte nivelado FL 190, tráfego cruzando QDR 090 do NDB Guaratinguetá, mantendo FL 100, rumo leste.	FAB 2001, report at FL 190, traffic crossing 090 magnetic bearing of Guaratinguetá NDB, maintaining FL 100 eastbound.
Palegre, reporte estabilizado, tráfego sentido	AZU 2111, intercept 020 radial of Palegre VOR, report established, traffic opposite direction 035 radial to Palegre VOR, descending.
*Ciente intercepta e mantém radial 020 do VOR Palegre, AZU 2111.	*Roger intercept and maintain 020 radial of Palegre VOR, AZU 2111.

MCA 100-16/2021 39/92

PT OAS, co	onfirme se r	ecebe	VOR I	Belém.	PT OAS, confirm if you receive Belém VOR.
*Negativo PT OAS.	recepção	do	VOR	Belém,	*Negative Belém VOR, PT OAS.

4.2.2.2 Com uso de razão de subida / descida

TAM 3931, confirme dentro de mais quantas milhas pretende iniciar descida e razão que empregará.	TAM 3931, confirm how far for descent, and rate to be used.
*Dentro de mais 40 milhas, razão de 2500 pés, TAM 3931.	*Within 40 miles, rate of descent 2500 feet, TAM 3931.
descida máxima de 1500 pés, tráfego 30	TAM 3931, descend to FL 240, maximum rate of descent 1500 feet, traffic 30 miles North of Campinas VOR, passing FL 300, descending, rate of 1700 feet.

4.2.2.3 Com uso de velocidade

GLO 1876, confirme velocidade ao atingir FL 350.	GLO 1876, confirm speed at FL 350.
*Mach 0.70, GLO 1876.	*Mach 0.70, GLO 1876.
, ,	GLO 1876, when reaching FL 350, maintain, at least, Mach 0.72, traffic same route, FL 350, maintaining Mach 0.72.

4.2.3 INFORMAÇÃO DE POSIÇÃO

4.2.3.1 A informação de posição conterá:

- a) identificação da aeronave;
- b) posição;
- c) hora;
- d) nível de voo ou altitude;
- e) próxima posição e hora;
- f) próximo ponto significativo; e
- g) informações complementares.

Florianópolis aos 53, próxima posição PAULA.	-
*TIB 5561 MELO aos 45, FL 330, estima PAG aos 03, FNP próxima, vento instantâneo 270 graus, 59 nós, temperatura menos 45, condições de voo por instrumentos no topo, turbulência leve.	knots, temperature minus 45, IMC on top, light

4.2.4 MUDANÇA DE VOO IFR PARA VFR

*PT PIG cancelando meu voo IFR, mantendo VFR para Fazenda São João.	*PT PIG cancelling my IFR flight, maintaining VFR to São João Farm.
PT PIG, voo IFR cancelado às 1140.	PT PIG, IFR flight cancelled at 1140.
*PT BCT cancelando meu voo IFR, solicito FL 075, estimo Joinvile 1732.	*PT BCT cancelling my IFR flight, request FL 075, estimate Joinvile 1732.
PT BCT, voo IFR cancelado às 1220, autorizado FL 075. Não há tráfego conhecido, contato Rádio Joinvile, frequência 131,8.	PT BCT, IFR flight cancelled at 1220, cleared FL 075. No reported traffic, contact Joinvile Radio, frequency 131.8.
*PT LPP passa FL 145, condições visuais, cancelando meu voo IFR.	*PT LPP passing FL145 under visual conditions, cancelling my IFR flight.
	PT LPP, IFR flight cancelled at 1235, descent at your discretion, frequency change approved.
*PT FPB 70 milhas oeste de Manaus, com plano visual, solicita plano IFR para Santarém.	*PT FPB 70 miles west of Manaus, visual plan, request IFR plan to Santarém.
PT FPB, pronto para copiar plano de voo.	PT FPB, ready to copy flight flan.

4.2.5 INFORMAÇÃO DE TRÁFEGO

, ,	TAM 3205, traffic from Curitiba to São Paulo, EMB110, FL 150, estimating Paranaguá at 09.
PT AMP, tráfego a 30 milhas do VOR Palegre, FL 330, estimando PAULA aos 32.	PT AMP, traffic 30 miles from Palegre VOR, FL 330, estimating PAULA at 32.
TAM 3310, tráfego a sua frente, mesmo rumo, FL 310, estimando LITOS às 10:35.	TAM 3310, traffic ahead of you, same direction, FL 310, estimating LITOS at 10:35.

4.3 <u>SERVIÇO DE CONTROLE DE APROXIMAÇÃO</u>

4.3.1 CHAMADA INICIAL DA AERONAVE

- a) indicativo do órgão;
- b) indicativo de chamada (para a aeronave de categoria de esteira de turbulência SUPER ou PESADA, acrescentar a palavra "SUPER" ou "PESADA"); e
- c) designativo da informação ATIS recebida, se houver.

*Controle Belo Horizonte,	PT ATS, ciente	*Belo	Horizonte	control,	PT ATS,	information
informação Bravo.		Bravo.				

MCA 100-16/2021 41/92

4.3.1.1 Resposta com ATIS

- a) indicativo da aeronave;
- b) autorização de nível;
- c) proa do auxílio à navegação;
- d) ajuste de altímetro e nível de transição;
- e) procedimento de aproximação; e
- f) instruções complementares.

PT ATS, desça para FL 060, voe proa VOR Confins, ajuste de altímetro ou QNH 1015, nível de transição 055, prevista aproximação ILS Z, pista 16, reporte 20 milhas.

PT ATS, descend to flight FL 060, fly heading Confins VOR, altimeter setting or QNH 1015, transition level 055, expect ILS Z approach runway 16, report 20 miles.

4.3.1.2 Resposta do Controle de Aproximação sem ATIS

- a) indicativo da aeronave;
- b) autorização de nível;
- c) proa do auxílio à navegação;
- d) ajuste de altímetro e nível de transição;
- e) pista em uso;
- f) procedimento de aproximação;
- g) informações meteorológicas; e
- h) instruções complementares.

PT ATS, desça para FL 060, voe proa VOR	PT ATS, descend to FL 060, fly heading
Aracaju, ajuste de altímetro 1015, nível de	Aracaju VOR, altimeter setting 1015,
transição 055, espere aproximação RNAV	transition level 055, expect RNAV approach
pista 11. Reporte quando a 20 milhas.	runway 11. Report when at 20 miles.
PT ATS, vento 080 graus, 08 nós, céu	PT ATS, wind 080 degrees at 08 knots, 450
nublado a 450 pés. RVR 1500 metros.	feet broken, RVR 1500 meters.

4.3.2 AERONAVE CHEGANDO

4.3.2.1 <u>Descida</u>

- a) indicativo da aeronave;
- b) autorização de nível; e
- c) instrução complementar.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PT LBU, maintain heading to Goiânia VOR, descend to FL 080, report overhead.
TAM 3310, desça para FL 050, reporte passando FL 080.	TAM 3310, descend to FL 050, report passing FL 080.
GLO 1840, desça para FL 070, reporte CARDO.	GLO 1840, descend to FL 070, report CARDO.

, , ,	PT BCT, descend in order to reach FL070 at 20 miles from Teresina.
*GLO 1840 no bloqueio do VOR Vitória, atinge FL 040.	*GLO 1840 overhead Vitória VOR, reaching FL 040.

4.3.2.2 Espera

GLO 1840, mantenha espera sobre VOR Vitória, no FL 040.	GLO 1840, maintain holding pattern over Vitória VOR, at FL040.
GLO 1840, confirme sua posição no procedimento de espera.	GLO 1840, confirm your position in holding procedure.
-	*GLO 1840 outbound turn/outbound leg, or inbound turn/inbound leg.

4.3.2.3 Procedimento

4.3.2.3.1 Procedimento de reversão:

- a) indicativo da aeronave;
- b) autorização de nível;
- c) ajuste de altímetro;
- d) nível de transição;
- e) autorização do procedimento; e
- f) início de afastamento.

TAM 3399, desça para 3000 pés, ajuste de	TAM 3399, descend to 3000 feet, altimeter
altímetro ou QNH 1016, nível de transição	setting or QNH 1016, transition level 035,
035, autorizado início do VOR Z pista 15,	cleared to start VOR Z approach runway 15,
reporte no afastamento.	report on outbound track.
TIB 5563, reporte iniciando curva	TIB 5563, report commencing base
base/curva de procedimento.	turn/procedure turn.
TAM 3520, reporte na final / interceptando	TAM 3520, report final / intercepting localizer
curso do localizador.	course.
PT BCD, reporte na MDA / DA / avistando	PT BCD, report MDA / DA / runway in sight /
a pista / iniciando arremetida.	going around.

4.3.2.3.2 Procedimento Tipo Hipódromo:

- a) indicativo da aeronave;
- b) autorização de nível;
- c) ajuste de altímetro;
- d) nível de transição;
- e) autorização do procedimento; e
- f) abandonando altitude de início.

FAB 2460, desça para 6000 pés, ajuste de FAB 2460, descend to 6000 feet, altimeter

MCA 100-16/2021 43/92

,	setting or QNH 1011, transition level 070, cleared to start RNAV Z approach runway 29 R, report leaving 6000 feet.
6000 pés.	
	FAB 2460, report overhead, starting final approach.

4.3.2.3.3 Procedimento de penetração:

- a) indicativo da aeronave;
- b) autorização de nível;
- c) ajuste de altímetro;
- d) autorização do procedimento; e
- e) início de penetração.

altímetro (ou QNH)1017, autorizado aproximação VOR pista 29, reporte início	FAB 4825, descend to FL 190, altimeter setting (ou QNH) 1017, cleared VOR approach runway 29, report starting jet penetration.
1 3 3	FAB 4825, report penetration turn.

4.3.2.4 STAR (com restrições de nível e/ou velocidade publicadas)

4.3.2.4.1 Exemplo geral e significado

FRASEOLOGIA	SIGNIFICADO
Desça via STAR para (nível)	 desça para o nível autorizado e cumpra as restrições de nível publicadas; siga o perfil lateral da STAR; e cumpra as restrições de velocidade publicadas ou as instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC, conforme o caso.
Desça via STAR para (nível), cancele restrição(ões) de nível	 desça para o nível autorizado, as restrições de nível publicadas estão canceladas; siga o perfil lateral da STAR; e cumpra as restrições de velocidade publicadas ou as instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC, conforme o caso.
Desça via STAR para (nível), cancele restrição(ões) de nível no(s) (ponto(s))	 desça para o nível autorizado, as restrição(ões) de nível publicadas no(s) ponto(s) especificado(s) estão canceladas; siga o perfil lateral da STAR; e cumpra as restrições de velocidade publicadas ou as instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC, conforme o caso.
Desça via STAR para (<i>nível</i>), cancele restrição(ões) de velocidade	 desça para o nível autorizado e cumpra as restrições de nível publicadas; siga o perfil lateral da STAR; e

FRASEOLOGIA	SIGNIFICADO
	—restrições de velocidade publicadas e instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC estão canceladas.
Desça via STAR para (nível), cancele restrição(ões) de velocidade no(s) (ponto(s))	3 1
Desça sem restrições para (nível) ou	 desça para o nível autorizado, as restrições de nível publicadas estão canceladas; siga o perfil lateral da STAR; e
Desça para (<i>nível</i>), cancele restrição(ões) de nível e velocidade	—restrições de velocidade publicadas e instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC estão canceladas.

- NOTA 1: Se não existirem restrições de nível ou velocidade publicadas ou remanescentes em uma STAR, a frase DESÇA PARA (nível) deve ser usada.
- NOTA 2: Quando instruções subsequentes de restrição de velocidade são emitidas, e se o nível autorizado não é alterado, a frase DESÇA VIA STAR PARA (nível) deve ser omitida.

4.3.2.4.2 Exemplos de fraseologia aplicada

TAM 3820, desça via STAR para 7000 pés.	TAM 3820, descend via STAR to 7000 feet.
GOL 1333, desça via STAR para 6000 pés, cancele restrições de nível.	GOL 1333, descend via STAR to 6000 feet, cancel level restrictions.
GOL 1928, desça via STAR para 7000 pés. Cancele restrição de nível em KUGLA.	GOL 1928, descend via STAR to 7000 feet, cancel level restriction at KUGLA.
TAM 3120, desça via STAR, para 7000 pés, cancele restrições de velocidade.	TAM 3120, descend via STAR to 7000 feet, cancel speed restrictions.
FAB 2220, desça via STAR para 7000 pés, cancele restrição de velocidade em OGRET.	FAB 2220, descend via STAR to 7000 feet, cancel speed restriction at OGRET.
TAM 3110, desça sem restrições para 8000 pés.	TAM 3110, descend unrestricted to 8000 feet.
TAM 3110, desça para 8000 pés, cancele restrições de nível e velocidade.	TAM 3110, descend to 8000 feet, cancel level and speed restrictions.

4.3.2.4.3 Exemplo para vetoração ou voo direto

PT ASN autorizado direto FRANC, desça via STAR para FL030.	PT ASN cleared direct FRANC, descend via STAR to FL030.
*Autorizado direto FRANC, descida via STAR para FL030, PT ASN	*Cleared direct FRANC, descend via STAR to FL030, PT ASN
1 1	PT ASN, turn left heading 260 vectors due traffic, descend to FL050, (instruções

MCA 100-16/2021 45/92

FL050, (instruções complementares) espere reingressar na STAR em FRANC.	complementares) expect to rejoin STAR at FRANC.
	*Turn left heading 2-6-0, descend to FL050, (instruções complementares) PT ASN
	PT ASN, (posição) resume own navegation, cleared direct to FRANC to rejoin DELTA 1B arrival. Descend via STAR to FL030.
1	*Cleared direct FRANC to rejoin STAR DELTA 1B arrival. descend via STAR to FL030, PT ASN.
PT ASN (posição) reassuma navegação, autorizado direto FRANC para reingressar na STAR, desça via STAR para FL030.	PT ASN (posição) resume own navigation, cleared direct FRANC to rejoin STAR, descend via STAR to FL030.

- NOTA 1: Em caso de qualquer intervenção ATC (ajuste de velocidade, vetoração, instruções de descida etc.) ou necessidade de efetuar desvios durante a execução de uma STAR, o piloto, quando autorizado a retornar ao perfil da chegada, deverá informar ao órgão ATC, tão logo quanto possível, a impossibilidade de cumprir as demais restrições publicadas (verticais, laterais e de velocidade).
- NOTA 2: Quando uma aeronave chegando em uma STAR for autorizada a voar direto para um *waypoint* publicado nesse procedimento, as restrições de velocidade e nível associadas aos *waypoint* existentes até o ponto autorizado serão canceladas. Todas as demais restrições de nível e velocidade remanescentes deverão ser cumpridas.
- NOTA 3: Quando uma aeronave em uma STAR for vetorada ou autorizada a voar direto para um ponto que não está previsto nesse procedimento, todas as restrições de nível de voo e velocidade da STAR serão canceladas e o controlador deverá:
 - a) reiterar o nível autorizado;
 - b) se necessário, prover as restrições de nível e velocidade; e
 - c) notificar ao piloto se for esperado que a aeronave, em momento posterior, será instruída a retornar ao perfil da STAR.
- NOTA 4: As instruções ATC para a aeronave retornar ao perfil da STAR deverão conter o:
 - a) designador da STAR que deverá ser executada, se já não tiver sido fornecida essa informação em momento anterior;
 - b) nível autorizado; e
 - c) ponto específico em que a aeronave irá reingressar na STAR.
- 4.3.2.5 Operações simultâneas em pistas paralelas (APP)
- **4.3.2.5.1** Informação sobre APS (aproximações paralelas simultâneas):

simultâneas em andamento em approaches are in progress in Brasília.	PT CTA,	aproxima	ções pa	ralelas	PT CTA,	simultaneous	parallel
Brasília.		em a	andamento	em	approaches a	are in progress in	Brasília.

NOTA: Tal informação deve ser transmitida, preferencialmente, por ATIS.

4.3.2.5.2 Fraseologia utilizada durante a APS:

a) autorização para iniciar procedimento ILS em APSI (aproximações paralelas simultâneas independentes):

PT CTA, a partir de MOPDA, autorizado aproximação ILS Z pista 29L.	PT CTA, from MOPDA, cleared to start ILS Z approach runway 29L.
*Ciente, a partir de MOPDA, autorizado aproximação ILS Z pista 29L.	*Roger, from MOPDA, cleared to start ILS Z approach runway 29L.

b) após interceptar o curso do LOC, o piloto deverá reportar estabilização no curso e a pista em uso:

*Controle Brasília, PT CTA estabilizado no	Brasília Control, PT CTA established on
curso do localizador, pista 29L.	localizer course, runway 29L.

c) aeronave prossegue para pouso:

PT CTA, chame Torre Brasília, frequência 118,10	PT CTA, contact Brasília Tower, frequency 118.10.

d) aeronave inicia aproximação perdida:

*Torre Brasília, PT CTA, iniciando procedimento de aproximação perdida.	Brasília Tower, PT CTA, starting missed approach procedure.
Ciente, PT CTA chame Controle Brasília frequência 119,20.	Roger, PT CTA contact Brasília Control frequency 119.20.

e) informação de tráfego em aproximação adjacente:

PT CTA, tráfego em aproximação paralela,	PT CTA, traffic in parallel approach, one	
uma hora, 2 NM, A320.	o'clock, 2NM, A320.	

- **4.3.2.5.3** Fraseologia utilizada em caso de desvio e violação de NTZ (Zona de Não Transgressão):
 - a) desvio do curso do LOC dentro da NOZ (zona de operação normal):

PT CTA à esquerda / direita do curso, curve	PT CTA, you are left / right of the course, turn
à direita / esquerda e retorne ao curso do	right / left and return to the localizer course.
localizador	

b) violação da NTZ pela aeronave na aproximação adjacente (comunicação direta):

MCA 100-16/2021 47/92

(PT CTA, na aproximação adjacente, viola a NTZ).	
PT BCT, alerta de tráfego. Curve imediatamente à direita / esquerda, proa 320. Suba e mantenha 6000 pés.	Traffic Alert, PT BCT. Turn right / left immediately, heading 320. Climb and maintain 6000 feet.
*Ciente, curva à direita / esquerda, proa 320, subindo para 6000 pés.	*Roger, turn right / left, heading 320, climbing to 6000 feet.
PT BCT Aeronave violadora posição 10 horas, 4500 pés	PT BCT Intruder aircraft at 10 o'clock, 4500 feet.

NOTA: Quando a aeronave estiver na escuta da TWR, o item b) acima será realizado pelo APP por meio da prática de sobremodulação.

c) violação da NTZ pela aeronave na aproximação adjacente (comunicação por sobremodulação):

(PT CTA, na aproximação adjacente, viola a NTZ).	
PT BCT, sob vetoração do Controle Brasília. Curva imediata à esquerda / direita, proa 320. Suba e mantenha 6000 pés.	PT BCT, Brasília Control, override. Turn left / right immediately, heading 320. Climb and maintain 6000 feet.

4.3.2.6 <u>Situações diversas</u>

GLO 1841, utilize razão de descida de 1500 pés por minuto.	GLO 1841, perform rate of descent 1500 feet per minute.
TAM 3516, reporte passando níveis pares/ímpares.	TAM 3516, report passing even/odd levels.
TAM 3461, ajuste descida para atingir FL 080 sobre Piraí.	TAM 3461, adjust descent in order to reach flight level 080 over Piraí.
TAM 3932, razão máxima de descida 2000 pés por minuto.	TAM 3932, maximum rate of descent 2000 feet per minute.
GLO 1318, mantenha esta frequência.	GLO 1318, remain on this frequency.
PT ABC, tráfego Boeing 737, na radial 084 do VOR Cuiabá, subindo VMC até FL 140.	PT ABC, traffic Boeing 737, 084 radial of Cuiabá VOR, climbing VMC until FL 140.
GLO 1844, autorizado descida em VMC.	GLO 1844, cleared to descend in VMC.
GLO 1844, mantenha VMC.	GLO 1844, maintain VMC.
TAM 3310, autorizado aproximação visual.	TAM 3310, cleared for visual approach.
FAB 2280, confirme se conhece a aproximação ILS/DME Z pista 35.	FAB 2280, confirm if you are familiar with ILS/DME Z approach runway 35.
FAB 2123, mantenha sua própria separação.	FAB 2123, maintain own separation.
N216T, reporte na proa do NDB Olinda.	N216T, report inbound Olinda NDB.
PT CDE, reporte afastando-se na radial 090	PT CDE, report outbound on 090 radial

do VOR Teresina.	Teresina VOR.
PT FAF, mantenha FL 070 para Porto.	PT FAF, maintain FL 070 to Porto.
PT CBA, reporte marcador externo ou avistando pista.	PT CBA, report outer marker or runway in sight.
PT ABC, reporte avistando a pista ou iniciando procedimento de aproximação perdida.	PT ABC, report runway in sight or starting missed approach procedure.
TAM 3035, autorizado aproximação direta para pista 10.	TAM 3035, cleared for straight-in approach runway 10.
PT EFG, não há previsão de espera.	PT EFG, no delay expected.

4.3.3 AERONAVE SAINDO

4.3.3.1 Situação geral

*Controle Brasília, TAB 9240 decolado pista 11, passa 5000 pés, saída LIPE, transição PRIMO.	*Brasília Control, TAB 9240 airborne runway 11, passing 5000 feet, LIPE departure, PRIMO transition.
TAM 3240, Controle Brasília ciente, suba para FL 290, reporte interceptando radial 035.	TAM 3240, Brasília Control roger, climb to FL 290, report intercepting radial 035.
*TAM 3240 interceptando radial 035, passa FL 090, 15 DME, estimando LIPE aos 40.	*TAM 3240 intercepting radial 035, passing FL 090, 15 DME, estimating LIPE at 40.
PT CML, mantenha FL 100, reporte PRIMO.	PT CML, maintain FL 100, report PRIMO.
PT LFH, reporte LINA ou passando FL 180.	PT LFH, report LINA or passing FL 180.
TAM 3930, suba e mantenha FL 190.	TAM 3930, climb to and maintain flight level 190.
PT WHD, razão máxima de subida 2500 pés por minuto.	PT WHD, maximum rate of climb 2500 feet per minute.
PT OVC, reporte abandonando / atingindo / passando FL 090.	PT OVC, report leaving / reaching / passing FL 090.
GLO 1294, prossiga na radial 211 do VOR Vitória até 10 milhas DME.	GLO 1294, proceed on 211 radial Vitória VOR until 10 miles DME.
PT ADM, suba sem restrição.	PT ADM, climb unrestricted.
TAM 3246, suba para FL 090 até 15 NM do VOR Campinas.	TAM 3246, climb to FL 090 until 15 miles from Campinas VOR.
PT LLN, suba para FL 130 até cruzar radial 120 do VOR Piraí.	PT LLN, climb to FL 130 until crossing 120 radial Piraí VOR.
PT BBC, chame Centro Manaus em 124,7.	PT BBC, contact Manaus Center 124.7.
PT MMH, se não estabelecer contato, retorne nesta frequência.	PT MMH, if contact not established, return to this frequency.

MCA 100-16/2021 49/92

|--|

4.3.3.2 Aeronaves executando uma SID (com restrições de nível e/ou velocidade publicadas)

4.3.3.2.1 Exemplo geral e significado

FRASEOLOGIA	SIGNIFICADO
Suba via SID para (nível)	—suba para o nível autorizado e cumpra as restrições de nível publicadas;
	—siga o perfil lateral da SID; e
	—cumpra as restrições de velocidades publicadas ou as instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC,
	conforme o caso.
Suba via SID para (<i>nível</i>), cancele restrição(ões) de nível	—suba para o nível autorizado, as restrições de nível publicadas estão canceladas;
	—siga o perfil lateral da SID; e
	—cumpra as restrições de velocidades publicadas ou as instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC, conforme o caso.
Suba via SID para (<i>nível</i>), cancele restrição(ões) de nível	—suba para o nível autorizado, restrição(ões) de nível publicadas no(s) ponto(s) especificado(s) cancelada(s);
no(s) (ponto(s))	—siga o perfil lateral da SID; e
	—cumpra as restrições de velocidades publicadas ou as instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC, conforme o caso.
Suba via SID para (nível), cancele restrição(ões) de	—suba para o nível autorizado e cumpra as restrições de nível publicadas;
velocidade	—siga o perfil lateral da SID; e
	—restrições de velocidade publicadas e instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC estão canceladas.
Suba via SID para (nível), cancele restrição(ões) de	—suba para o nível autorizado e cumpra as restrições de nível publicadas;
velocidade no(s) (ponto(s))	—siga o perfil lateral da SID; e
	—restrições de velocidades publicadas estão canceladas no (s) específico (s) ponto (s).
Suba sem restrições para (<i>nível</i>)	—suba para o nível autorizado, as restrições de nível
ou	publicadas estão canceladas;
	—siga o perfil lateral da SID; e
Suba para (<i>nível</i>), cancele restrição(ões) de nível e velocidade	—restrições de velocidade publicadas e instruções de controle de velocidade emitidas pelo ATC estão
verocidade	canceladas.

- NOTA 1: Se não existirem restrições de nível ou velocidade publicadas ou remanescentes em uma SID, a frase SUBA PARA (nível) deverá ser usada.
- NOTA 2: Quando instruções subsequentes de restrição de velocidade são emitidas, e o nível autorizado não é alterado, a frase SUBA VIA SID PARA (nível) deve ser omitida.

NOTA 3: Durante a execução de uma SID, o gradiente mínimo de separação de obstáculo deve ser cumprido pelo piloto, mesmo se o órgão ATC cancelar as restrições de nível/altitude publicadas.

NOTA 4: A manutenção dos gradientes mínimos de separação de obstáculos não garante a correta separação de certos obstáculos localizados nos setores laterais da decolagem. Nestes casos, os Procedimentos de saída por instrumentos podem prever restrições de altitudes mínimas para início de curvas após a decolagem que não devem ser canceladas.

4.3.3.2.2 Exemplos de fraseologia aplicada

TAM 3820, suba via SID para o FL 330.	TAM 3820, climb via SID to FL 330.
GOL 1920, suba via SID para o FL 300. Cancele restrições de nível.	GOL 1920, climb via SID to FL 300. Cancel level restrictions.
GOL 1920, suba via SID para o FL 300. Cancele restrição de nível em MOMVO.	GOL 1920, climb via SID to FL 300. Cancel level restriction at MOMVO.
TAM 3120, suba via SID para o FL 330, cancele restrições de velocidade.	TAM 3120, climb via SID to FL 330, cancel speed restrictions.
FAB 2001, suba via SID para o FL 370, cancele restrição de velocidade no VOR CNF.	FAB 2001, climb via SID to FL 370, cancel speed restriction at CNF VOR.
TAM 3320, suba sem restrições para o FL 370.	TAM 3320, climb unrestricted to FL 370.
TAM 3320, suba para o FL 370, cancele restrições de nível e velocidade.	TAM 3320, climb to FL 370, cancel level and speed restrictions.

4.3.3.2.3 Exemplo para vetoração ou voo direto

AVA 2101 autorizado direto PADOK, suba via SID para FL120.	AVA 2101 cleared direct PADOK, climb via SID to FL120.
*Autorizado direto PADOK, subida via SID para FL120, AVA 2101.	*Cleared direct PADOK, climb via SID to FL120, AVA 2101.
vetoração devido a tráfego, suba para	AVA 2101 turn right heading 090 vectors due traffic, climb to FL050, (instruções complementares) expect to rejoin SID at PADOK.
<u> </u>	*Turn right heading 090, climb to FL050, (instruções complementares) AVA 2101.
	PT ASN (posição) resume own navigation, cleared direct PADOK to rejoin KODAP 1A departure, climb via SID to FL080.
1	*Cleared direct PADOK to rejoin KODAP 1A departure, climb via SID to FL080, PT ASN.

MCA 100-16/2021 51/92

SID para FL080, PT ASN.	
autorizado direto PADOK para reingressar	PT ASN (posição) resume own navigation, cleared direct PADOK to rejoin SID, climb via SID to FL080.
*Autorizado direto para PADOK para reingressar na SID, subida via SID para FL080, PT ASN.	*Cleared direct to PADOK to rejoin SID, climb via SID to FL080, PT ASN.

- NOTA 1: Em caso de qualquer intervenção ATC (ajuste de velocidade, vetoração, instruções de subida) ou necessidade de efetuar desvios durante a execução de uma SID, o piloto, quando autorizado a retornar ao perfil do procedimento, deverá informar ao órgão ATC, tão logo quanto possível, a impossibilidade de cumprir as demais restrições publicadas, (verticais, laterais e de velocidade).
- NOTA 2: Quando uma aeronave partindo em uma SID for autorizada a voar direto para um *waypoint* publicado nesse procedimento, as restrições de velocidade e nível de voo associadas aos *waypoints* ultrapassados serão canceladas. Todas as demais restrições de nível de voo e velocidade remanescentes deverão ser cumpridas.
- NOTA 3: Quando uma aeronave partindo for vetorada ou autorizada a voar direto para um ponto que não está previsto em uma SID, todas as restrições de nível de voo e velocidade da SID serão canceladas e o controlador deverá:
 - a) reiterar o nível autorizado;
 - b) se necessário, prover as restrições de nível e velocidade; e
 - c) notificar ao piloto se for esperado que a aeronave, em momento posterior, será instruída a retornar ao perfil da SID.
- NOTA 4: As instruções ATC para a aeronave retornar ao perfil da SID deverão conter:
 - a) o designador da SID que deverá ser retomada, se já não tiver sido fornecida essa informação em momento anterior;
 - b) o nível autorizado; e
 - c) o ponto específico em que a aeronave irá reingressar na SID.

4.3.3.3 Operações simultâneas em pistas paralelas (APP)

a) chamada inicial para o APP de aeronave em DPSI (decolagens paralelas simultâneas independentes):

pista 11R, saída LIVEV 1B transição	*Brasilia Control, PT CTA, airborne runway 11R, LIVEV 1B Departure NIMKI transition, first turn to the right.
PT CTA, Controle Brasília ciente. Suba via SID para FL330.	PT CTA, Brasilia Control roger, climb via SID para FL330.

b) manobra de proteção para aeronave em DPSI:

(PT CTA, em DPSI, decola da pista 11R e curva à ESQUERDA inadvertidamente)	
PT BCT, alerta de tráfego. Curve	PT BCT, Traffic alert, PT BCT. Turn left
imediatamente à esquerda, proa 340. Suba	immediately, heading 340. Climb and

e mantenha FL 090.	maintain FL 090.

4.4 SERVIÇO DE CONTROLE DE AERÓDROMO

4.4.1 AERONAVE SAINDO

4.4.1.1 Solicitação de informações de partida ou de autorização ATC

- a) indicativo do órgão;
- b) indicativo da aeronave;
- c) solicitação de informações de partida ou de autorização ATC; e
- d) designativo da informação ATIS recebida (se houver), somente no primeiro contato.

*Tráfego	Galeão,	GLO 1844	solicita	*Galeão	Delivery,	GLO	1844	request	departure
informaçõe	es de partic	la.		informati	ion.				

NOTA: Quando a aeronave acusar o recebimento da informação ATIS, o órgão deverá omitir as informações que sejam do conhecimento do piloto.

*	Tráfego	Galeão,	TAM 3250	solicita	*Galeão	Delivery,	TAM 3250	request	ATC
a	utorização	o ATC, inf	formação BRA	AVO.	clearance	, information	on BRAVO.		

4.4.1.2 Resposta à solicitação de informações de partida ou de autorização ATC

4.4.1.2.1 Informações de Partida

- a) indicativo da aeronave;
- b) pista em uso;
- c) direção/velocidade do vento;
- d) ajuste de altímetro;
- e) temperatura do ar;
- f) visibilidade ou RVR; e
- g) hora certa.

NOTA: Quando a aeronave acusar o recebimento da informação ATIS, o órgão deverá omitir as informações que sejam do conhecimento do piloto.

	GLO 1844, runway 09, wind 100/08 kt, altimeter setting or QNH 1012, temperature 28, RVR 1000m, time check 17.
(a) reporte quando pronto para copiar a autorização ATC.	(a) report when ready to copy ATC clearance.
(b) chame (órgão) (frequência), para (acionar / táxi).	(b) contact (órgão) (frequência), for (start-up / taxiing).
(c) chame (órgão), (frequência), no ponto de espera.	(c) contact (órgão) (frequência), on holding point.
(d) reporte pronto para a partida.	(d) report ready for departure.

MCA 100-16/2021 53/92

(e)	plano de voo indisponível. Informe	(e) flight plan not available. Inform estimated
	EOBT e destino.	off-block time and destination.
(f)	plano de voo vencido, chame a	(f) flight plan expired, contact the airline / AIS
	companhia / sala AIS / despachante	office / handler.

4.4.1.2.2 Autorização ATC

TAM 3250, aguarde autorização ATC.	TAM 3250, standby ATC clearance.
WEB 6736, sua autorização está sendo processada, aguarde.	WEB 6736, your clearance is on request, standby.
(a) GLO 2300, autorizado até o aeroporto de Brasília; UW2; mantenha FL 250 até passar ARX, depois FL 280, aguarde instruções de partida; transponder 3147.	(a) GLO 2300 cleared to Brasília airport; UW2; maintain FL 250 until passing ARX, then FL 280; standby for departure instructions; squawk 3147.
(b) WEB 6700, autorizado até o aeroporto de Zumbi dos Palmares; rota do plano de voo; mantenha FL 150 até VOR REC, depois FL 140; via Saída DIANA; transponder 3460.	(b) WEB 6700, cleared to Zumbi dos Palmares airport; flight plan route; maintain FL 150 to REC VOR, then FL 140; via DIANA Departure; squawk 3460.
(c) TAM 3087, autorizado até fixo XINGU; UA317; FL 340; suba via Saída ACRE, Transição PAPES; após a partida, curva à direita; transponder 4147.	(c) TAM 3087, cleared to XINGU fix; UA317; FL 340; climb via ACRE Departure, PAPES Transition; after airborne, turn right; squawk 4147.
(d) PT AAM, autorizado até PETROLINA; W10 VOR LAP, W8; FL 150; Saída IREBO, Transição VOR FRM; Após a partida, mantenha a proa da pista; transponder 4040.	(d) PT AAM, cleared to PETROLINA; W10 LAP VOR, W8; FL 150; IREBO Departure, FRM VOR transition; After airborne, maintain runway heading; squawk 4040.
(e) WEB 6726, autorizado até a posição 18°30'S/052°00'W; W29; mantenha FL 100 até ALOVE, depois, FL 095; via Saída CREMA; transponder 6445.	(e) WEB 6726, cleared to position 18°30'S/052°00'W; W29; FL 100 to ALOVE, then FL 095; via CREMA Departure; squawk 6445.
(f) PP APA, autorizado até Vilhena; W14; FL 100; via saída OMNI radial 070 do VOR CAX; transponder 6445.	

NOTA 1: Saída IREBO sem restrições publicadas

NOTA 2: As autorizações ATC apresentadas neste item visam exemplificar as seguintes situações:

- a) aeródromo de destino estabelecido como limite de autorização para o voo realizado inteiramente em espaço aéreo controlado (SBGR SBBR);
- b) uso da expressão "rota do plano de voo", quando a rota for autorizada conforme solicitada no PLN (SBFZ – SBMO). Esta expressão não inclui a informação de nível de voo;
- c) ponto de notificação intermediário estabelecido no espaço aéreo controlado como limite de autorização (SBBR SBEG), conforme previsto;

 d) localidade estabelecida como limite de autorização para o voo com destino a aeródromo não controlado (SBBR – SBPL), porém cujo nível de voo autorizado está dentro de uma CTA;

- e) ponto significativo no limite de uma CTA estabelecido como limite de autorização para o voo que for abandonar o espaço aéreo controlado (SBCG – SWJW), não atendido o disposto em "d" e
- f) uso de saída omnidirecional, situação em que, nas comunicações radiotelefônicas, o nome da saída será "Saída OMNI".

NOTA 3: Em se tratando de utilização de saídas omnidirecionais, é responsabilidade do piloto em comando informar a trajetória de voo proposta (até o ponto no qual o voo em rota será iniciado) ao órgão ATS, antes do acionamento dos motores. Adicionalmente, caso não seja possível executar algum procedimento descrito em carta ou indicado pelo órgão ATS, a tripulação deverá informar ao órgão antecipadamente.

4.4.1.3 Procedimento para acionamento dos motores / pushback

4.4.1.3.1 Solicitação

- a) indicativo do órgão;
- b) indicativo da aeronave;
- c) posição da aeronave no pátio;
- d) tipo de plano e destino; e
- e) solicitação.

*Solo Galeão, TAM 3702, box 3, IFR para Brasília, solicita acionar.	*Galeão Ground, TAM 3702, box 3, IFR to Brasília, request start up.
*Solo Galeão, TAM 3250, box 3, IFR para Brasilia, solicita pushback	*Galeão Ground, TAM 3250, box3, IFR to Brasília, request pushback

4.4.1.3.2 Resposta

- a) indicativo da aeronave;
- b) aprovação de acionamento; e
- c) instruções complementares (se necessário).

TAM 3702, acionamento aprovado, chame pronto para o táxi.	TAM 3702, start up approved, report ready for taxi.
TAM 3702, aguarde para acionar.	TAM 3702, stand by for starting up.
TAM 3702, aguarde 5 minutos para acionar, é o número 7 na sequência.	TAM 3702, expect 5 minutes delay for starting up, you're number 7 on sequence.
TAM 3702, negativo acionamento devido:	TAM 3702, negative start up due:
(a) aeronave acidentada na pista em uso;	(a) aircraft crashed on runway;

MCA 100-16/2021 55/92

(b) condições meteorológicas abaixo dos mínimos; ou	(b) meteorological conditions below minima; or
(c) aeronave em emergência aproximandose para pouso.	(c) aircraft in emergency coming to land.
TAM 3250, autorizado pushback, reporte pronto para o táxi.	TAM 3250, cleared for pushback, report ready for taxi.
TAM 3250, aguarde para pushback devido B747 taxiando à retaguarda.	TAM 3250, stand by for pushback due B747 taxiing behind.
TAM 3250, aguarde 5 minutos para o pushback.	TAM 3250, expect 5 minutes delay for pushback.
TAM 3250, realize pushback simultâneo com o B737 a sua direita.	TAM 3250, make a simultaneous pushback with the 737 on your right.
TAM 3250, pushback a seu critério.	TAM 3250, pushback at your own discretion.

4.4.1.4 Procedimento para reboque de aeronave

4.4.1.4.1 A fraseologia referente a movimento de veículos na área de manobras, inclusive para reboque de aeronaves, é tratada em publicação específica do DECEA.

4.4.1.5 <u>Instruções de táxi</u>

4.4.1.5.1 Solicitação

- a) indicativo do órgão;
- b) indicativo da aeronave; e
- c) solicitação.

*Solo	Galeão,	TAM 3702,	solicita	*Galeão	Ground,	TAM 3702,	request	taxi
instruçõe	es de táxi.			instructio	ns.			

4.4.1.5.2 Resposta

- a) indicativo da aeronave;
- b) aprovação para início do táxi;
- c) pista em uso; e
- d) instruções complementares.

	TAM 3702, taxi to holding point, runway 10, via taxiway "G", approaching holding point contact Tower 118.1.
TAM 3702, taxie para o ponto de espera da pista 10.	TAM 3702, taxi to holding point, runway 10.
(a) via primeira interseção à direita;	(a) take first intersection to your right;
(b) via pista em uso; ou	(b) via runway in use; or

(c) siga Boeing 737 à sua frente.	(c) follow Boeing 737 ahead of you.
(d) mantenha posição fora da pista 02.	(d) hold short of runway 02.
(e) reporte para cruzamento da pista 02.	(e) report for crossing runway 02.
(f) taxie em frente.	(f) taxi straight ahead.
(g) taxie com cautela.	(g) taxi with caution.
PT IBW, confirme box de estacionamento.	PT IBW, confirm stand number.
TAM 3305, aguarde aeronave taxiando à sua cauda.	TAM 3305 wait aircraft taxiing behind you.
TAM 3256, dê passagem ao B737.	TAM 3206, give way to B737.
ABJ 8203, taxie para o pátio internacional.	ABJ 8203, taxi to the international ramp.
ONE 9110, taxie para o estacionamento de pernoite.	ONE 9110, taxi to the overnight area.
PTB 1452, reduza a velocidade no táxi.	PTB 1452, taxi slower.
PTB 1452, confirme possibilidade de agilizar o táxi.	PTB 1452, confirm if you are able to expedite taxi.
PT-ABC, agilize o táxi devido a tráfego na final, pista 24, reporte pista livre.	PT-ABC, expedite taxi due traffic on final, runway 24, report runway vacated.
PT-JUG, taxie até o pátio da aviação geral.	PT-JUG, taxi to the general aviation apron.
PT-KFL, taxie até o terminal 2, posição 9.	PT-KFL, taxi to the terminal 2, stand 9.
GLO 1825, siga a viatura "Siga-me".	GLO 1825, follow the "Follow me" vehicle.
TAM 3205 taxie para a área de teste de motores.	TAM 3205, taxi to run up pad.
TAM 3205, reporte na interseção.	TAM 3205, report on intersection.
TAM 3256, atenção, B747 a sua direita, com as turbinas acionadas. ABJ 8203, atenção, B737 taxiando em sentido contrário. PT ATB, atenção, aeronave sem contato	TAM 3256, caution, jet blast from B747 on your right. ABJ 8203, caution, B737 taxiing opposite direction. PT ATB, caution, aircraft without radio contact
rádio à sua frente.	ahead of you.
PT JKR, mantenha-se na faixa de pista de táxi.	PT JKR, keep the taxi strip.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PT VRA, park on left side of the Tower, facing parking area.
PT CRR, confirme movendo o leme (ou ailerons).	PT CRR, confirm by moving rudder (or ailerons).

4.4.1.6 <u>Instruções para decolagem</u>

4.4.1.6.1 Solicitação

a) indicativo do órgão;

MCA 100-16/2021 57/92

- b) indicativo da aeronave;
- c) posição da aeronave; e
- d) autorização solicitada.

4.4.1.6.2 Resposta

- a) indicativo da aeronave;
- b) designação da pista e autorização para decolagem;
- c) direção e velocidade do vento; e
- d) instruções complementares.

TAM 3330, condições de partida imediata?	TAM 3330, are you ready for immediate departure?
GLO 1495, negativo, alinhe e mantenha devido aeronave cruzando a pista.	GLO 1495, negative, line up and wait due aircraft crossing the runway.
PTB 1405, pista 09, autorizada decolagem, vento 095 graus, 10kt.	PTB 1405, runway 09, cleared for take-off, wind 095 degrees, 10kt.
TAM 3256, pista 18, autorizado decolar, vento 095 graus, 10kt.	TAM 3256, runway 18, cleared for take-off wind 095 degrees, 10kt.
TAM 3203, pista 09 esquerda, autorizado decolagem imediata, vento 095 graus, 10kt.	TAM 3203, runway 09 left, cleared for immediate take-off, wind 095 degrees, 10kt.
ONE 6340, pista 15, decole imediatamente ou livre a pista.	ONE 6340, runway 15, take off immediately or leave the runway.
PTB 1402, pista 20, autorizado decolagem vento 095 graus, 10 kt.	PTB 1402, runway 20, cleared for take-off wind 095 degrees, 10 kt.
(a) após a partida, curva à esquerda;	(a) after airborne turn left;
(b) observe máquinas à direta da pista.	(d) observe machines on the right side of the runway.
PT OFN, mantenha a posição, cancele a decolagem, repito, cancele a decolagem.	PT OFN, hold position, cancel take-off, I say again, cancel take-off.
TAM 3310, pare imediatamente, GLO 1671, pare imediatamente.	TAM 3310, stop immediately, GLO 1671, stop immediately.

4.4.1.7 <u>Instruções após decolagem</u>

- a) indicativo da aeronave;
- b) instruções complementares (se houver);
- c) hora de decolagem; e
- d) próximo órgão e frequência.

TAM 3661, decolado aos 26	, chame o	TAM 3661, airborne at 26, contact Rio Contro
Controle Rio, 119,0.		119.0.

GLO 1224, decolado aos 26	GLO 1224, airborne at 26
(a) mantenha o rumo da pista até passar 2000 pés;	(a) maintain runway heading until passing 2000 feet;
(b) curva à direita para interceptar a radial 150 do VOR CAX, chame Controle Rio 119,0;	(b) turn right to intercept 150 radial CAX VOR, contact Rio Control 119.0;
(c) após a partida, mantenha a proa da pista até passar 4500 pés, então direto VOR Aldeia;	(c) after airborn, maintain runway heading until passing 4500 feet, then direct Aldeia VOR;
(d) após a partida, mantenha proa da pista até passar 4500 pés, então, intercepte a aerovia W14;	(d) after airborn, maintain runway heading until passing 4500 feet, then intercept airway W14;
(e) após a partida, mantenha a proa da pista até 5500 pés, então, intercepte a radial 070 do VOR Aldeia. Após 25 NM DME do VOR Aldeia, siga a rota do plano de voo.	passing 5500 feet, then, intercept 070 radial Aldeia VOR. After 25 NM DME from

- NOTA 1: Quando autorizado pelo DECEA, não será emitida a informação do horário de decolagem em aeródromos específicos.
- NOTA 2: As instruções para imediatamente após a decolagem podem ser emitidas quando da autorização da decolagem.
- NOTA 3: As instruções apresentadas em "c", "d" e "e" visam exemplificar o emprego de saídas omnidirecionais nas seguintes situações:
 - a) nas alíneas "c" e "d", novas instruções por motivo ATC para decolagem com descrição inicial idêntica à publicada numa SID OMNI e, adicionalmente, a informação da transição para a fase de voo em rota; e
 - b) na alínea "e", novas instruções por motivo ATC para decolagem com descrição inicial para altitude maior que a publicada numa SID OMNI e, adicionalmente, uma restrição e então a fase em rota.

4.4.2 AERONAVE CHEGANDO

4.4.2.1 Para entrada no circuito de tráfego

- a) indicativo do órgão;
- b) indicativo da aeronave;
- c) posição da aeronave; e
- d) autorização solicitada.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*Brasília Tower, TAM 3282, 5 miles south of aerodrome, 3500 feet, request landing instructions.
*Torre São José, PT BFA, 5 minutos fora a	*São José Tower, PT BFA, 5 minutes out,

MCA 100-16/2021 59/92

sudoeste do aeródromo, 5500 pés, solicita instruções para pouso.	southeast of the aerodrome, 5500 feet, request landing instructions.
*Torre Porto Alegre, PT VHC, para cruzamento do aeródromo.	*Porto Alegre Tower, PT VHC, for crossing the field.

4.4.2.2 Resposta

- a) indicativo da aeronave;
- b) autorização;
- c) pista em uso;
- d) direção e velocidade do vento;
- e) ajuste do altímetro; e
- f) instruções complementares.

TAM 3282, autorizado para o circuito de tráfego, pista 10, vento 110 graus/12 kt, ajuste do altímetro ou QNH 1015 ()	TAM 3282, cleared to traffic pattern, runway 10, wind 110 degrees/12 kt, altimeter setting or QNH 1015()
(a) chame para o cruzamento; ou	(a) report for crossing the field; or
(b) reporte perna do vento.	(b) report downwind leg.
, i	PT BFA, make right hand approach, runway 02, wind 040 degrees/ 10 kt, altimeter setting or QNH 1014, report base leg.
PT VHC, avistado, setor sul do aeródromo, autorizado cruzamento, chame na perna do vento pista 10.	PT VHC, I have you in sight, south of the aerodrome, cleared for crossing the field, report downwind leg, runway 10.
pista 11, vento 150 graus, 15 kt, QNH 1013.	PTMAD, cleared straight-in approach, runway 11, wind 150 degrees, 15 kt, QNH 1013.
Reporte final.	Report final.

4.4.3 AERONAVE NO CIRCUITO DE TRÁFEGO

4.4.3.1 Perna do vento

4.4.3.1.1 Reporte de Posição

- a) indicativo do órgão;
- b) indicativo da aeronave; e
- c) posição.

*Torre São José, PT BFA, perna do vento,	*São José Tower, PT BFA, downwind leg,
pista 35.	runway 35.

4.4.3.1.2 Instruções

- a) indicativo da aeronave;
- b) instruções; e
- c) informações complementares (se houver).

PT BFA, avistado ().	PT BFA, I have you in sight ().
(a) reporte perna base.	(a) report base leg.
(b) é o número 2 para pouso, siga B 737 na final, reporte na perna base.	(b) number 2 for landing, follow B 737 on final, report base leg.
(c) alongue perna do vento, aguarde instruções para girar base.	(c) extend downwind leg, standby for further instructions for turning base.
(d) faça 360 graus pela direita /esquerda, reporte novamente na perna do vento.	(d) make a three sixty turn right / left, report downwind leg again.
(e) circule o aeródromo novamente.	(e) circle the aerodrome again.
(f) faça outro circuito.	(f) make another circuit.
(g) confirme possibilidade de aproximação curta.	(g) confirm if you are able to make a short approach.

4.4.3.2 <u>Perna Base</u>

4.4.3.2.1 Reporte de posição

- a) indicativo do órgão;
- b) indicativo da aeronave; e
- c) posição.

*Torre São José, PT BFA, perna base.	*São José Tower, PT BFA, base leg.
*Torre Recife, PT VHC, base pela direita, pista 18.	*Recife Tower, PT VHC, right hand base, runway 18.

4.4.3.2.2 Instruções

- a) indicativo da aeronave;
- b) instruções; e
- c) informações complementares (se houver).

PT BFA, reporte na final.	PT BFA, report on final.
---------------------------	--------------------------

4.4.3.3 Reta final

4.4.3.3.1 Informação de posição

- a) indicativo do órgão;
- b) indicativo da aeronave; e
- c) posição da aeronave.

*Torre São José, PT BFA, final.	*São José Tower, PT BFA on final.
*Torre Manaus, TAM 3303 na final, condições visuais.	*Manaus Tower, TAM 3303 on final approach, visual conditions.
*Torre Manaus, TAM 3702 final longa, condições visuais.	*Manaus Tower, TAM 3702 long final, visual conditions.

MCA 100-16/2021 61/92

*Torre Brasília, TAM 3284 marcado: externo, condições visuais.	*Brasília Tower, TAM 3284 outer marker, visual conditions.
*Torre Recife, TAM 3402 na aproximação final, condições visuais.	*Recife Tower, TAM 3402 on final approach, visual conditions.

4.4.3.3.2 Resposta

- a) indicativo da aeronave;
- b) designação da pista e autorização;
- c) direção e velocidade do vento; e
- d) instruções complementares (se houver).

TAM 3702, avistado, pista 09, pouso autorizado, vento 095 graus/12kt.	TAM 3702, I have you in sight, runway 09, cleared to land, wind 095 degrees/12kt.
GLO 1671, pista 15, pouso autorizado, vento 120 graus /10kt.	GLO 1671, runway 15, cleared to land, wind 120 degrees/ 10 kt.
(a) observe máquina próxima à margem direita da pista em uso.	(a) observe machine near right side of the runway in use.
(b) observe homens trabalhando próximo da cabeceira em uso.	(b) observe men working near the threshold of the runway in use.
(c) primeiros 300 metros da pista em uso impraticáveis.	(c) the first 300 meters of the runway in use are closed.
(d) observe bando de aves nas vizinhanças do aeródromo.	(d) observe flock of birds in the vicinity of the aerodrome.
(e) cautela quanto à esteira de turbulência.	(e) caution, wake turbulence.
(f) pista úmida.	(f) runway damp.
(g) pista molhada.	(g) runway wet.
(h) pista empoçada.	(h) water patches on the runway.
(h) pista empoçada.(i) acúmulo de água na pista.	(h) water patches on the runway.(i) runway standing water.
	•
(i) acúmulo de água na pista.(i) atenção, tesoura de vento reportada a 800 pés, na aproximação final a três milhas da	(i) runway standing water. (i) caution, wind shear reported at 800 feet on final approach at three miles from threshold
 (i) acúmulo de água na pista. (i) atenção, tesoura de vento reportada a 800 pés, na aproximação final a três milhas da cabeceira da pista 10. TAM 3702, reporte final longa. 	(i) runway standing water. (i) caution, wind shear reported at 800 feet on final approach at three miles from threshold runway 10.
 (i) acúmulo de água na pista. (i) atenção, tesoura de vento reportada a 800 pés, na aproximação final a três milhas da cabeceira da pista 10. TAM 3702, reporte final longa. PT BFA, pista 20 esquerda, autorizado 	(i) runway standing water. (i) caution, wind shear reported at 800 feet on final approach at three miles from threshold runway 10. TAM 3702, report long final. PT BFA, runway 20 left, cleared to land,
 (i) acúmulo de água na pista. (i) atenção, tesoura de vento reportada a 800 pés, na aproximação final a três milhas da cabeceira da pista 10. TAM 3702, reporte final longa. PT BFA, pista 20 esquerda, autorizado pouso, vento 280°/10 kt. PT MDN, pista 18, autorizado pouso, vento 290°/12 kt, pista molhada. 	(i) runway standing water. (i) caution, wind shear reported at 800 feet on final approach at three miles from threshold runway 10. TAM 3702, report long final. PT BFA, runway 20 left, cleared to land, wind 280°/10 kt. PT MDN, runway 18, cleared to land wind
 (i) acúmulo de água na pista. (i) atenção, tesoura de vento reportada a 800 pés, na aproximação final a três milhas da cabeceira da pista 10. TAM 3702, reporte final longa. PT BFA, pista 20 esquerda, autorizado pouso, vento 280º/10 kt. PT MDN, pista 18, autorizado pouso, vento 290º/12 kt, pista molhada. PT VHC, prossiga na aproximação, é número 	(i) runway standing water. (i) caution, wind shear reported at 800 feet on final approach at three miles from threshold runway 10. TAM 3702, report long final. PT BFA, runway 20 left, cleared to land, wind 280°/10 kt. PT MDN, runway 18, cleared to land wind 290°/12 kt, runway wet. PT VHC, continue your approach, number 2
 (i) acúmulo de água na pista. (i) atenção, tesoura de vento reportada a 800 pés, na aproximação final a três milhas da cabeceira da pista 10. TAM 3702, reporte final longa. PT BFA, pista 20 esquerda, autorizado pouso, vento 280º/10 kt. PT MDN, pista 18, autorizado pouso, vento 290º/12 kt, pista molhada. PT VHC, prossiga na aproximação, é número 2 para pouso. PT ZEN, pista 02 direita, autorizado pouso, vento 070º/10 kt. 	(i) runway standing water. (i) caution, wind shear reported at 800 feet on final approach at three miles from threshold runway 10. TAM 3702, report long final. PT BFA, runway 20 left, cleared to land, wind 280°/10 kt. PT MDN, runway 18, cleared to land wind 290°/12 kt, runway wet. PT VHC, continue your approach, number 2 for landing. PT ZEN, runway 02 right, cleared to land

arremetida.	
PT EEA, faça pouso completo.	PT EEA, make full stop landing.
PT FAF, negativo toque e arremetida devido tráfego local.	PT FAF, unable to approve touch and go due local traffic.
PT GIM, arremeta e circule.	PT GIM, go around and circle.
PT LOV, arremeta em frente.	PT LOV, go around straight ahead.
PT STU, faça passagem baixa para verificação de trem de pouso.	PT STU, make a low pass for landing gear check.
PT ATS, trem de pouso aparenta baixado e no lugar (normal).	PT ATS, landing gear appears to be down and in place (normal).
PT JOI, roda do nariz (esquerda / direita) aparenta recolhida.	PT JOI, nose (left / right) wheel appears retracted (up).
PT MAD, atenção, primeiro (médio / último) trecho da pista com rachaduras.	PT MAD, caution, first (middle / last) section of the runway rough.
PT BTV, atenção, primeiros 300 m da pista em uso impraticáveis.	PT BTV, caution, first 300 m of the active runway are closed.

4.4.3.4 <u>Instruções após o pouso</u>

- a) indicativo da aeronave;
- b) hora de pouso;
- c) instruções complementares; e
- d) próximo órgão e frequência.

TAM 3320, no solo aos 02, (), após livrar a pista chame Solo (nome) 121,9.	TAM 3320, on the ground at 02, (), after vacating the runway contact (nome) Ground 121.9.	
NOTA: O piloto somente deverá modificar a frequência para a posição "Controle de Solo" (transferência de controle), logo após ter livrado a pista em uso, a menos que o Controlador deixe clara autorização contrária.		
(a) taxie via primeira intersecção à esquerda.	(a) taxi via first intersection to the left.	
(b) prossiga o táxi até o final da pista.	(b) continue taxiing until the end of the runway.	
(c) táxi em frente, efetue 180 graus na área de giro da cabeceira 28, retornando pela pista em uso.	(c) taxi straight ahead, backtrack on runway 28 turn pad and taxi back.	
	TAM 3320, on the ground at 10, taxi via first intersection to the right, report runway vacated.	

4.4.3.5 Instruções de táxi

4.4.3.5.1 Chamada da aeronave

MCA 100-16/2021 63/92

- a) indicativo do órgão;
- b) indicativo da aeronave; e
- c) posição da aeronave.

*Solo Porto Alegre, TAM 3320, livrando a pista na interseção "F".

*Porto Alegre Ground, TAM 3320 vacating runway, "F" intersection.

4.4.3.5.2 Resposta do órgão

- a) indicativo da aeronave; e
- b) instruções de táxi.

TAM 3320, taxie para o pátio 1 v	ia
taxiway "D".	

TAM 3320, taxi to apron 1 via taxiway "D".

4.4.4 OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS EM PISTAS PARALELAS (TWR)

a) aeronave, na aproximação adjacente, viola a NTZ:

(PT BCT, na aproximação adjacente, viola a NTZ)	
PT CTA, manobra evasiva à direita / esquerda, suba para 6000 pés, (proa 320), contato com Controle Brasília em 119,20.	PT CTA, breakout to the right / left, climb to 6000 feet, (heading 320), contact Brasília Control 119.20.
*Ciente, curva à direita / esquerda, (proa 320), subir para 6000 pés. Contato com Controle Brasília em 119,20.	Roger, turn right / left, (heading 320), climb to 6000 feet. Contact Brasília Control 119.20.

4.4.4.1 <u>Informação sobre DPSI (decolagens paralelas simultâneas independentes)</u>

PT CTA, decolagens paralelas simultâneas	PT CTA, independent simultaneous parallel
independentes em operação em Brasília.	departures are in progress in Brasília.

4.4.4.1.1 Fraseologia utilizada durante a operação de DPSI:

a) informação de primeira curva por fonia (na autorização de tráfego no CLR)

*Tráfego Brasília, PT CTA solicita autorização ATC, informação BRAVO.	*Brasília Delivery, PT CTA request ATC clearance, information BRAVO.
PT CTA, Tráfego Brasília ciente. Autorizado para o aeroporto de Confins (ou SBCF), rota do plano de voo (ou MUGIS UZ35 MEBLU), FL350, subida via Saída LIVEB 1B, Transição MUGIS, após a partida, primeira curva à direita, Transponder 4035, Controle Brasília em 129,15. Coteje.	PT CTA, Brasília Delivery roger. Cleared to Confins airport (or SBCF); flight plan route (or MUGIS UZ35 MEBLU), FL350, climb via LIVEB 1B Departure, MUGIS Transition, after airbone, first turn to the right, Squawk 4035, Brasilia control on 129.15, Read Back.
*Tráfego Brasília, PT CTA ciente. Autorizado para o aeroporto de Confins	,

MUGIS UZ35 MEBLU), FL350, subida	1 •
PT CTA, cotejamento correto, chame pronto para o acionamento.	PT CTA, your read back is correct, report ready for engine start up.

b) informação de primeira curva por fonia (antes do táxi)

*Tráfego Brasília, PT CTA pronto para acionamento e pushback	Brasília Clearance Delivery, PT CTA, ready for engine start up and pushback.
PT CTA, Tráfego Brasília ciente. primeira curva à direita / esquerda após a partida. Chame Solo Brasília em 121,80.	PT CTA, Brasília Clearance Delivery roger, first turn to the right / left after departure. Contact Brasília Ground 121.80.
*Ciente, primeira curva à direita / esquerda após a partida, contato com Solo Brasília em 121,80.	Roger, first turn to the right / left after departure, contact Brasília Ground 121.80.

c) informação de primeira curva em caso de modificação na pista autorizada para decolagem

(PT CTA inicialmente autorizado decolar da RWY 11L)	
*Tráfego Brasília, PT CTA solicita partida da pista 11R.	Brasília Delivery, PT CTA request departure from runway 11R.
PT CTA, autorizado partida da pista 11R, prevista saída PANOK 1D, após a partida manter proa 107 até KOTVU.	PT CTA, cleared departure from runway 11R, expect departure PANOK 1D, after departure, maintain heading 107 until KOTVU.
*PT CTA ciente, autorizado partida da pista 11R, prevista saída PANOK 1D, após partida manter proa 107 até KOTVU.	PT CTA roger, cleared departure from runway 11R, expect departure PANOK 1D, after departure, maintain heading 107 until KOTVU.

d) informação de primeira curva por fonia (antes da decolagem)

vento 110 graus, 10 nós, após a partida	PT CTA, cleared take-off, runway 11R wind 110 degrees, 10 knots, after airborne first turn to the right, contact now Brasília Control 119.20.
*PT CTA ciente, autorizada decolagem. pista 11R, vento 110 graus, 10 nós, após a partida primeira curva à direita, contato com Controle Brasília em 119,20.	

MCA 100-16/2021 65/92

4.4.5 NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSMISSÃO POR PARTE DA AERONAVE EM VOO OU NO SOLO QUANDO INDISPONÍVEL A COMUNICAÇÃO POR VOZ

4.4.5.1 <u>Aeronave em voo</u>

PT ABC Acuse recebimento balançando as asas.	PT ABC Acknowledge by rocking wings.
PT ABC Acuse recebimento piscando as luzes de pouso /navegação.	PT ABC Acknowledge by flashing landing / navigation lights.

4.4.5.2 Aeronave no solo

PT ABC Acuse recebimento movendo os ailerons / o leme.	PT ABC Acknowledge by moving ailerons / rudder.
PT ABC Acuse recebimento piscando as luzes de pouso / navegação.	PT ABC Acknowledge by flashing landing / navigation lights.

4.5 <u>SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO</u>

4.5.1 Na prestação do Serviço de Informação de Voo, o operador FIS deverá evitar termos que impliquem serviço de controle de tráfego aéreo ou assessoramento, tais como "suba, desça ou mantenha determinado nível de voo; voe na proa de; autorizado; faça desvio à direita/esquerda".

4.5.2 INFORMAÇÃO DE TRÁFEGO

PT ICA, tráfego de Curitiba para São Paulo, rumo oposto, EMB110, FL110, estimando Paranaguá aos 09.	PT ICA, traffic from Curitiba to São Paulo opposite direction, EMB110, FL110, estimating Paranaguá at 09.
PT AMP, tráfego a 30 milhas, na radial 030 VOR Palegre, rumo nordeste, EMB110, FL 080, estimando JUICE aos 32.	PT AMP, traffic 30 miles, radial 030, from Palegre VOR, northeast, FL 080, estimating JUICE at 32.
PT WAF, tráfego a sua frente, mesmo rumo, BE9L, FL 100, estimando LITOS 1035.	PT WAF, traffic ahead of you, same direction, BE9L, FL 100, estimating LITOS at 1035.
GLO 1208, contato radar, 50 milhas leste de Ribeirão Preto, serviço de informação de voo e alerta.	GLO 1208, radar contact, 50 miles East of Ribeirão Preto, flight information and alerting service.

4.5.3 AERONAVE PARTINDO

,	*Amazônico Information, PT ICA airborne at 45 from Coari, passing 5000 feet, climbing to FL075, estimated Santarém at 1245.
PT ICA não há tráfego conhecido,	PT ICA no reported traffic, climb at your

subida a seu critério, reporte atingindo FL 075. Acione transponder 0201.	discretion, report reaching FL075. Squawk code 0201.
*Informação Recife PT FER, mantendo condições visuais, solicita plano AFIL.	*Recife Information PT FER, maintaining visual conditions, request file flight plan.
PT LML, Informação Recife, pronto para copiar AFIL.	PT LML, Recife Information, ready to copy flight plan data.

4.5.4 SOLICITAÇÃO DE AFIL

*PT ARI, IFR, leve, E110, Nanuque às
11:26, 190 nós, FL080, G678, SBBR,
0120, SBGO, 0320, pessoas a bordo 04,
equipamentos V, sobrevivência J, coletes
F, botes 02 para 08 lugares, cores branca
e verde, código ANAC 999999.

*PT ARI, IFR, light, E110, Nanuque at 11:26, 190 knots, FL080, G678, SBBR, 0120, SBGO, 0320, persons on board 04, radio equipment V, survival equipment J, jackets F, dinghies 02 and capacity 08, colors white and green, pilot registration 999999.

4.5.5 DESVIO EM ROTA

*PT ICA desviando à direita devido formação.	*PT ICA right deviation due weather.
Informação Recife ciente, não há tráfego conhecido a reportar, reporte retornando à rota.	Recife Information roger, no reported traffic, report back on route.

4.5.6 MUDANÇA DE DESTINO

	PT ICA, Recife below minima ILS due heavy rain, no changes expected. Advise intentions.
,	*Recife Information, PT ICA, due meteorological conditions, inform change destination to alternate aerodrome, Juazeiro.

4.5.7 MUDANÇA DE VOO IFR PARA VFR

*PT MAT, cancelando meu voo IFR, mantendo VFR para fazenda São João.	*PT MAT, canceling my IFR flight, maintaining VFR to São João farm.
PT MAT, voo IFR cancelado às 11:40.	PT MAT, IFR flight canceled at 11:40.
	PT BCT, IFR flight canceled at 12:20, FL 075 at your discretion. No reported traffic, Joinvile Radio on 131.8.
	PT LPP, IFR flight canceled at 12:35, descent at your discretion, frequency change approved.

MCA 100-16/2021 67/92

4.5.8 MUDANÇA DE NÍVEL DE VOO

*PT LUG pronto para descida/ ou no ponto	*PT LUG ready for descent.
ideal de descida.	
Descida a seu critério, não há tráfego conhecido, reporte passando FL 100.	Descent at your discretion, no reported traffic, report passing FL 100.
FAB 2464, Informação Brasília ciente, reporte atingindo FL 100.	FAB 2464, Brasília Information roger, report reaching FL 100.
PT LML, FL085 correto na rota.	PT LML, FL 085 is correct on this route.
PT LML, Negativo FL085 na rota.	PT LML, Negative FL 085 on this route.
PT LDW nível mínimo no setor é FL110, confirme se rota e nível já voados em condições visuais.	PT LDW minimum flight level on sector is FL 110, confirm if route and level have been flown under visual conditions.

4.5.9 INFORMAÇÕES DO AERÓDROMO

PT ATS, Aracaju IFR, ajuste de altímetro	PT ATS, Aracaju IFR, altimeter setting
1015, nível de transição 055, pista 10,	1015, transition level 055, runway 10,
previsto procedimento VOR pista 10, céu	expect VOR runway 10 procedure, 450 feet
nublado a 450 pés, RVR 1500 metros, vento	broken, RVR 1500 meters, wind 080
080 graus, 08 nós, reporte 20 milhas.	degrees at 08 knots, report 20 miles.

4.6 <u>SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO DE AERÓDROMO - AFIS</u>

4.6.1 TRÁFEGO CHEGANDO

4.6.1.1 Execução de procedimento IFR

Exemplo 1:

*Rádio Altamira, ONE 6344.	*Altamira Radio, ONE 6344.
ONE 6344, Rádio Altamira.	ONE 6344, Altamira Radio.
*Em contato com o Centro Amazônico, FL 150, solicita condições do aeródromo.	*In contact with Amazônico Center/Contacting Center, FL 150, request aerodrome conditions.
oito zero graus, 12 nós, pista utilizada por outras aeronaves é a 07 (quando for o caso), ajuste de altímetro 1009, aeródromo em	ONE 6344, Altamira Rádio roger, wind zero eight zero degrees, 12 knots, runway 07 is being used by other aircraft, altimeter setting 1009, aerodrome under IMC, visibility 3000 meters, light rain, estimated ceiling 800 feet. No reported traffic. Temperature 23 degrees.
*ONE 6344 ciente, chamará liberado pelo Centro.	*ONE 6344 roger, will call when cleared by Center.
*Rádio Altamira, ONE 6344 autorizado pelo Centro, passa FL 120, IMC.	*Altamira Radio, ONE 6344 cleared by the Center, passing FL 120, under IMC.
ONE 6344, Rádio Altamira ciente, reporte	ONE 6344, Altamira Radio roger report

atingindo altitude de início de procedimento.	reaching the initial procedure altitude.
*ONE 6344 reportarei.	*ONE 6344 will report.
*ONE 6344 atinge 3000 pés, 4 minutos para o bloqueio para descida VOR pista 07.	*ONE 6344 reaching 3000 feet, 4 minutes to overhead for VOR runway 07 descent.
ONE 6344, Rádio Altamira ciente, reporte iniciando o afastamento, ajuste de altímetro 1009.	ONE 6344, Altamira Radio, report commencing outbound track, altimeter setting 1009.
*ONE 6344 no afastamento VOR pista 07.	*ONE 6344 VOR runway 07 outbound.
ONE 6344, Rádio Altamira ciente, reporte na curva base / curva de procedimento.	ONE 6344, Altamira Radio roger, report on base turn / procedure turn.
*ONE 6344 na curva base / curva de procedimento.	*ONE 6344 on base turn / procedure turn.
ONE 6344, Rádio Altamira, reporte na aproximação final.	ONE 6344, Altamira Radio roger, report on final approach.
*ONE 6344, aproximação final Delta 2, trem de pouso baixado e travado.	*ONE 6344, Delta 2 final approach, landing gear down and locked.
ONE 6344, Rádio Altamira ciente, vento 090 graus, 8 nós.	ONE 6344, Altamira Radio roger, 090 degrees, 8 knots.
*ONE 6344 na MDA avistando aeródromo.	*ONE 6344 at MDA, aerodrome in sight.
ONE 6344, Rádio Altamira ciente, reporte no solo.	ONE 6344, Altamira Radio roger, report on the ground.
*Repita o vento.	*Say again the wind.
Vento 090 graus, 8 nós.	Wind 090 degrees, 8 knots.
*ONE 6344 no solo aos 21, informará pista livre.	*ONE 6344 on the ground at 21, will report runway vacated.
ONE 6344, Rádio Altamira ciente.	ONE 6344, Altamira Radio Roger.
*ONE 6344 pista livre.	*ONE 6344 runway vacated.
ONE 6344, Rádio Altamira ciente.	ONE 6344, Altamira Radio roger.

Exemplo 2:

*Rádio Cruzeiro, PTACZ.	*Cruzeiro Radio, PTACZ.
PTACZ, Rádio Cruzeiro.	PTACZ, Cruzeiro Radio.
*Em contato com o Centro Amazônico, 100 NM fora, solicita condições do aeródromo.	*In contact with Amazônico Center, 100 NM inbound, request aerodrome conditions.
PTACZ, Rádio Cruzeiro ciente, vento 330 graus, 4 nós, ajuste de altímetro 1011, aeródromo em condições IFR, visibilidade 2000 metros, névoa úmida, teto estimado 1200 pés. Não há tráfego conhecido.	aerodrome under IMC, visibility 2000 meters,

MCA 100-16/2021 69/92

Temperatura 23 graus.	
*PTACZ ciente, irá executar o procedimento RNAV pista 28	*PTACZ roger, I will execute RNAV approach runway 28.
Rádio Cruzeiro ciente, reporte quando liberado pelo Centro Amazônico.	Cruzeiro Radio roger, report cleared by Amazônico Center.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ autorizado pelo Centro, passando FL 120 IMC, estimando o fixo CZ009 1720.	*Cruzeiro Radio, PTACZ cleared by Center, passing FL 120 IMC, estimating waypoint CZ009 1720.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente, não há tráfego conhecido, ajuste de altímetro 1010, reporte no CZ009.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger, no reported traffic, altimeter setting 1010, report over waypoint CZ009.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ passando o CZ009.	*Cruzeiro Radio, PTACZ, passing CZ009.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente, vento 330 graus, 5 nós, reporte no CZ011.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger, wind 330 degrees, 5 knots, report over waypoint CZ011.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ passando o CZ011.	*Cruzeiro Radio, PTACZ, passing CZ011.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente, 330 graus, 5 nós, reporte no CZ012.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger, wind 330 degrees, 5 knots, report over waypoint CZ012.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ passando o CZ012, trem baixado e travado.	*Cruzeiro Radio, PTACZ, passing CZ012, landing gear down and locked.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente, 320 graus, 4 nós.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger, wind 320 degrees, 4 knots.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ avistando a pista, prossegue para o pouso.	*Cruzeiro Radio, PTACZ, runway in sight, continuing landing.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente, vento 320 graus, 4 nós, reporte no solo.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger, wind 320 degrees, 4 knots, report on the ground.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ no solo aos 29.	*Cruzeiro Radio, PTACZ, on the ground at 29.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente, reporte livrando a pista.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger, report runway vacated.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ livrando a pista.	*Cruzeiro Radio, PTACZ, runway vacated.
PTACZ, Rádio Cruzeiro ciente.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger.

4.6.1.2 Entrada no circuito

Exemplo 1:

*Rádio Altamira, PT KST.	*Altamira Radio, PT KST.
PT KST, Rádio Altamira.	PT KST, Altamira Radio.
*PT KST procedente de Progresso, 10 minutos fora, radial 225, FL 075.	*PT KST from Progresso, 10 minutes out, radial 225, FL 075.
PT KST, Rádio Altamira ciente, vento calmo, pista utilizada por outras aeronaves é a 07 (quando for o caso), ajuste de altímetro ou QNH 1012, temperatura 22 graus, aeródromo opera visual, teto estimado 1500 pés, visibilidade 5000 metros devido fumaça, NDB Altamira fora do ar, não há tráfego conhecido. Informe intenções.	PT KST, Altamira Radio roger, wind calm, runway 07 is being used by other aircraft (quando for o caso), altimeter setting or QNH 1012, temperature 22 degrees, aerodrome under visual conditions, estimated ceiling 1500 feet, visibility 5000 meters due smoke, Altamira NDB out of service, no reported traffic. Advise intentions.
*PT KST ciente, reportará na perna do vento da pista 07.	*PT KST roger, will report downwind leg runway 07.
*PT KST perna do vento da pista 07.	*PT KST downwind leg runway 07.
PT KST, Rádio Altamira ciente, reporte na perna base da pista 07.	PT KST, Altamira Radio roger, report base leg runway 07.
*PT KST na perna base da pista 07, trem de pouso baixado e travado.	*PT KST on base leg runway 07, landing gear down and locked.
PT KST, Rádio Altamira ciente (se não houver outro tráfego).	PT KST, Altamira Radio roger (se não houver outro tráfego).
*PT KST na final.	*PT KST on final.
Rádio Altamira ciente, vento calmo (na ausência de outro tráfego).	Altamira Radio roger wind calm (na ausência de outro tráfego).
*PT KST no solo aos 25, pista livre.	*PT KST on the ground at 25, runway vacated.

Exemplo 2:

*Rádio Altamira, PT KST.	*Altamira Radio, PT KST.
PT KST, Rádio Altamira.	PT KST, Altamira Radio.
*PT KST procedente de Progresso, 10 minutos fora, radial 225, FL 075.	*PT KST from Progresso, 10 minutes out, radial 225, FL 075.
PT KST, Rádio Altamira ciente, vento calmo, QNH 1012, temperatura 22 graus, aeródromo opera visual, CAVOK, tráfego na perna base da pista 07 para toque e arremetida, C172. Tráfego adicional cruzando o campo para ingresso na perna do vento da pista 07, EMB110, descendo para 1.000 pés. Informe intenções.	PT KST, Altamira Radio roger, wind calm, QNH 1012, temperature 22 degrees, aerodrome under visual conditions, CAVOK, traffic on base leg runway 07 for touch and go, C172. Additional traffic crossing the field to join downwind leg runway 07, EMB110, descending to 1000 feet. Advise intentions.

MCA 100-16/2021 71/92

*PT KST ciente, ingressará no início da perna do vento (no ponto médio da perna do vento / na perna base) da pista 07 para pouso.

*PT KST roger, will join early downwind leg (downwind leg at midfield / base leg) runway 07 for landing.

4.6.1.3 Entrada no circuito pela aproximação final

*Rádio Altamira, PT KST.	*Altamira Radio, PT KST.
PT KST, Rádio Altamira.	PT KST, Altamira Radio.
*PT KST procedente de Progresso, 10 minutos fora, radial 225, FL 075.	*PT KST from Progresso, 10 minutes out, radial 225, FL 075.
PT KST, Rádio Altamira ciente, vento calmo, ajuste de altímetro (ou QNH 1012), temperatura 22 graus, aeródromo opera visual, não há tráfego conhecido. Informe intenções.	PT KST, Altamira Radio roger, wind calm, altimeter setting (or QNH 1012), temperature 22 degrees, aerodrome under visual conditions, no reported traffic. Advise intentions.
*PT KST ciente, reportará na final longa da pista 07 para pouso.	*PT KST roger, will report on long final runway 07 for landing.
PT KST, Rádio Altamira ciente.	PT KST, Altamira Radio roger.
*PT KST final longa da pista 07.	*PT KST long final runway 07.
PT KST, Rádio Altamira ciente, reporte na final.	PT KST, Altamira Radio roger, report on final.
*PT KST na final, trem de pouso baixado e travado.	*PT KST on final, landing gear down and locked.
PT KST, Rádio Altamira ciente, vento calmo, reporte no solo (na ausência de outro tráfego).	PT KST, Altamira Radio roger, wind calm, report on the ground (na ausência de outro tráfego).
*PT KST no solo aos 25, pista livre.	*PT KST on the ground at 25, runway vacated.

4.6.2 TRÁFEGO SAINDO

4.6.2.1 Partida com plano de voo VFR

*Rádio Usiminas, PT EEA.	*Usiminas Radio, PT EEA.
PT EEA, Rádio Usiminas.	PT EEA, Usiminas Radio.
*PT EEA iniciando o táxi, pista 05, destino Vitória, solicita informações.	*PT EEA commencing taxi runway 05 destination Vitoria, request information.
graus, 2 nós. Ajuste do Altímetro 1021. Observe máquinas no lado esquerdo da pista 05. Tráfego Xingu na Perna do Vento pista	PT EEA, Usiminas Radio roger. Wind 240 degrees, 2 knots. Altimeter setting 1021. Observe machines on the left side of runway 05. Traffic is a Xingu on downwind leg runway 05. Temperature 24. Time check 56. Report on holding point.
*PT EEA ciente, taxiando para o ponto de	*PT EEA roger, taxiing to holding point.

espera.	
*PT EEA no ponto de espera, mantém posição, aguardando pouso do Xingu.	*PT EEA on holding point, maintain position, waiting for Xingu landing.
PT EEA, Radio Usiminas ciente.	PT EEA, Usiminas Radio roger.
*PT EEA ingressa na cabeceira 05.	*PT EEA entering runway 05.
PT EEA, Rádio Usiminas ciente. Reporte alinhado para a partida.	PT EEA, Usiminas Radio roger. Report lined up for departure.
*PT EEA alinhado cabeceira 05.	*PT EEA lined up runway 05.
PT EEA, Rádio Usiminas ciente. Vento calmo. Reporte fora do solo.	PT EEA, Usiminas Radio roger. Wind calm. Report airborne.
*PT EEA fora do solo aos 02.	*PT EEA airborne at 02.
PT EEA, Rádio Usiminas ciente.	PT EEA, Usiminas Radio roger.
	*PT EEA reaching and maintaining flight level 045, estimating Vitória Terminal at 42 and Vitória at 57.
PT EEA, Rádio Usiminas ciente, ingressando Terminal, chame Controle Vitória em 119.8, caso negativo, Torre Vitória em 118,1.	_

4.6.2.2 Execução de procedimento IFR

*Rádio Cruzeiro, PTACZ.	*Cruzeiro Radio, PTACZ.
PTACZ, Rádio Cruzeiro.	PTACZ, Cruzeiro Radio.
*PTACZ iniciando o táxi, pista 10, destino Rio Branco, irá executar a saída RNAV AGIL 1A. Solicita informações.	*PTACZ, commencing taxi runway 10, destination Rio Branco, I will execute SID RNAV AGIL 1A. Request information.
graus, 6 nós, ajuste de altímetro 1013, aeródromo em condições por instrumentos, visibilidade 1000 metros, névoa úmida, teto	PTACZ, Cruzeiro Radio roger, wind 330 degrees, 6 knots, altimeter setting 1013, aerodrome under IMC, visibility 1000 meters, mist, estimated ceiling 800 feet. No reported traffic. Temperature 23 degrees. Time check 44. Report on holding point.
*PTACZ ciente, taxiando para o ponto de espera da pista 10.	*PTACZ roger, taxiing to holding point of runway 10.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ no ponto de espera da pista 10.	*PTACZ on holding point of runway 10.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente, não há	PTACZ, Cruzeiro Radio roger. No reported

MCA 100-16/2021 73/92

tráfego conhecido. Reporte alinhado para a decolagem.	traffic. Report lined up for departure.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ alinhado, pronto para a decolagem.	*Cruzeiro Radio, PTACZ lined up for departure.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente, vento 330 graus, 5 nós. Reporte fora do solo.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger, wind 330 degrees, 5 knots. Report airborne.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ fora do solo aos 48, passando 1500 pés, curvando à direita, em direção do fixo AGIL da saída AGIL 1A.	*Cruzeiro Radio, PTACZ airborne at 48, passing 1500 feets, turning right to AGIL position of RNAV AGIL 1A.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente. Reporte passando AGIL.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger. Report passing AGIL position.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ passando AGIL.	*Cruzeiro Radio, PTACZ passing AGIL position.
PTACZ, Rádio Cruzeiro Ciente, chame agora o Centro Amazônico em 124,55, alternando 134,15.	PTACZ, Cruzeiro Radio roger, contact now Amazônico Center 124.55, if negative, 134.15.
*Rádio Cruzeiro, PTACZ ciente.	*Cruzeiro Radio, PTACZ roger.

4.7 <u>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ATS</u>

NOTA: Os exemplos a seguir compreendem fraseologias especificamente aplicáveis quando um sistema de vigilância está sendo usado na provisão dos serviços de tráfego aéreo. Contudo, as fraseologias para uso na provisão dos serviços de tráfego aéreo detalhadas anteriormente também podem ser aplicadas, conforme apropriado, quando um sistema de vigilância está sendo usado.

4.7.1 IDENTIFICAÇÃO

4.7.1.1 Radar primário

- a) indicativo da aeronave; e
- b) instrução para identificação.

4.7.1.1.1 Aeronave com proa conhecida

TAM 3501, para identificação,	curva	à	TAM 3501,	for	identification,	turn	right/left
direita/esquerda proa 070.			heading 070).			

4.7.1.1.2 Aeronave com proa desconhecida

TAM 3501, p 40 graus à dir		entificação,	faça		TAM 3501, degrees.	for	identification	turn	right	40
TAM 3702,	para	identificaçã	ĭo,	confirme	TAM 3702,	fc	or identificat	ion,	confi	irm

proa.	heading.
-------	----------

4.7.1.2 Radar secundário

SWR 9245, acione identificação.	SWR 9245, squawk ident.
ARG 7222, acione 6642.	ARG 7222, squawk 6642.
TAM 3520, confirme acionado 4135.	TAM 3520, confirm squawk 4135.
ONE 6334, mude código para 0205.	ONE 6334, change code to 0205.

4.7.2 USO DO TRANSPONDER

PT APG, acione 4455.	PT APG, squawk 4455.
PT SLB, acione modo Charlie.	PT SLB, squawk Charlie.
PT MKR, desligue modo Charlie, altimetria incorreta.	PT MKR, stop squawk Charlie, wrong indication.
PT EGR, acione novamente o transponder (ou reajuste o transponder).	PT EGR, recycle transponder (or reset transponder).
PT SLB, desligue transponder.	PT SLB, stop squawk.
PT ATM, seu transponder inoperante (ou operando com deficiência).	PT ATM, your transponder inoperative (or malfunctioning).
PT JCP, interrogador radar inoperante (ou operando com deficiência).	PT JCP, radar interrogator inoperative (or malfunctioning).
PT SLB, acione emergência (ou 7700).	PT SLB, squawk mayday (ou 7700).
PT MRK, contato radar perdido, cheque transponder.	PT MRK, radar contact lost, check transponder.
TAM 3576, acione novamente 6411.	TAM 3576, recycle 6411.

4.7.3 MONITORAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VOO COM USO DO RADAR

4.7.3.1 Estabelecimento de Identificação

- a) indicativo da aeronave;
- b) contato radar;
- c) posição da aeronave; e
- d) instruções complementares.

GLO 1208, contato radar na decolagem, suba para FL 330, saída LIPE, transição PRIMO.	GLO 1208, radar contact on departure, climb to flight level 330, LIPE departure, PRIMO transition.
PT JRS, contato radar, 40 milhas sul de Brasília, desça para FL 070, prevista aproximação ILS Z pista 29L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DLH 7521, contato radar, 35 milhas norte de Campinas, complete aproximação Tuca 1.	DLH 7521, radar contact, 35 miles north of Campinas, complete Tuca 1 approach.

MCA 100-16/2021 75/92

TAM 3218, contato radar, 160 milhas noroeste do VOR Confins, mantenha FL 360.	TAM 3218, radar contact, 160 miles northwest of Confins VOR, maintain FL 360.
TAM 3502, contato radar, no bloqueio do VOR Melo, suba e mantenha FL 370.	TAM 3502, radar contact, overhead Melo VOR, climb and maintain FL 370.
GLO 1208, contato radar, 45 milhas sul do VOR Boa Vista, suba e mantenha FL 320.	GLO 1208, radar contact, 45 miles south of Boa Vista VOR, climb and maintain FL 320.

4.7.3.2 <u>Informação de posição</u>

- a) indicativo da aeronave; e
- b) posição da aeronave.

GLO 1671, 15 milhas norte do VOR /NDB Santana.	GLO 1671, 15 miles north of Santana VOR/NDB.
AZU 2111, 8 milhas do marcador externo.	AZU 2111, 8 miles from outer marker.

4.7.3.3 Reporte desnecessário de posições

PT SLB, não reporte posições, serviço radar.	PT SLB, service.	omit	positions	reports,	radar
	SEI VICE.				

4.7.3.4 Solicitação de reporte de posições

PT NLG, retome reporte posições para cheque do equipamento radar.	PT NLG, resume position reporting for radar equipment check.
PT FFC, próximo reporte em MATEO.	PT FFC, next report at MATEO.

4.7.3.5 <u>Informação de tráfego</u>

- a) identificação da aeronave;
- b) posição do tráfego, rumo, tipo e altitude; e
- c) informações complementares.

TAM 3702, tráfego 11 horas 9 milhas, rumo leste, Boeing 737, mesmo nível.	TAM 3702, traffic 11 o'clock 9 miles, eastbound, Boeing 737, same level.
GLO 1638, tráfego 12 horas 20 milhas, rumo oeste, tipo e altitude desconhecidos.	GLO 1638, traffic 12 o'clock 20 miles, westbound, type and altitude unknown.
PT JRS, tráfego ultrapassado.	PT JRS, traffic overtaken / clear of traffic.
PT LDA, tráfego 2 horas 7 milhas, rumo noroeste, Lear Jet, passando FL 210 subindo / descendo para FL 310 / FL 180.	PT LDA, traffic 2 o'clock 7 miles, northwest bound, Lear Jet, passing FL 210 climbing / descending to FL 310 / FL 180.
PT RDR, tráfego 2 horas 10 milhas, rumo sul, Challenger, FL 310.	PT RDR, traffic 2 o'clock 10 miles, southbound, Challenger, FL 310.
*PT RDR negativo contato, observando.	*PT RDR negative contact, looking out.
PT PIG, tráfego 12 horas 20 milhas, rumo sul,	PT PIG, traffic 12 o'clock 20 miles, southbound,

Boeing 737, FL 370, tráfego adicional 12 horas, 25 milhas, rumo sul, B 747, subindo para FL 370.	Boeing 737, FL 370, additional traffic 12 o'clock, 25 miles, southbound, B 747, climbing FL 370.
*PT PIG tráfego 12 horas avistado, negativo contato com tráfego adicional.	*PT PIG traffic 12 o'clock in sight, negative contact with the additional traffic.
PT PIG, tráfego adicional ultrapassado.	PT PIG, clear of additional traffic.
PT JCP, diversos alvos próximos a Joinville.	PT JCP, numerous targets in vicinity of Joinville.
PT MKR, tráfego 2 horas 20 milhas, rumo sudoeste, tipo e nível desconhecidos, aproximando-se.	PT MKR, traffic 2 o'clock 20 miles southwest bound, type and level unknown, closing.
desconhecido, deslocamento lento	PT BIZ, unknown traffic 2 o'clock 18 miles, slow moving (moderate moving/ fast moving), converging (overtaking / crossing right to left).
desconhecido, rumo leste, tipo desconhecido,	PT SLB, unknown traffic 10 o'clock 30 miles, eastbound, type unknown, passing FL 070 climbing, fast moving and closing. Do you want vectors?

4.7.3.6 Ajuste de velocidade

- a) indicativo da aeronave; e
- b) instrução.

FAB 2129, desça para FL 100, ao atingir reduza velocidade para 250 nós.	FAB 2129, descend to FL 100, when reaching reduce speed to 250 knots.
PT LLT, mantenha 300 nós até Caxias.	PT LLT, maintain 300 knots until Caxias.
PT LAN, não ultrapasse 300 nós.	PT LAN, do not exceed 300 knots.
TAM 3081, mantenha presente velocidade.	TAM 3081, maintain present speed.
PT JRS, aumente/reduza velocidade em 20 nós.	PT JRS, increase/reduce speed by 20 knots.
PT LLT, reassuma velocidade normal.	PT LLT, resume normal speed.
*PT ICH solicita manter velocidade de 250 nós até próximo ao marcador externo.	*PT ICH request to maintain speed 250 knots until near outer marker.
N800L, se possível reduza/aumente velocidade para 170 nós.	N800L, if possible reduce/increase speed to 170 knots.
PT MMH, sem restrições de velocidade.	PT MMH, no speed restrictions.
TAM 3730, reduza para velocidade de aproximação.	TAM 3730, reduce to approach speed.
GLO 1799, reduza para velocidade mínima limpa.	GLO 1799, reduce to minimum clean speed.
FAB 2712, reduza para velocidade mínima	FAB 2712, reduce to minimum approach

MCA 100-16/2021 77/92

de aproximação.	speed.	
*PT JRS solicita liberação de velocidade.	*PT JRS request no restriction speed.	
PT JRS, velocidade liberada, reporte velocidade que será empregada.	PT JRS, no speed restrictions, report what your speed will be.	
PT NLG, mantenha presente velocidade.	PT NLG, maintain present speed.	
PT ATM, se possível, aumente (ou diminua) velocidade para 400 nós.	PT ATM, if feasible, increase (ou decrease) speed to 400 knots.	
PT EGR, aumente (ou reduza) velocidade em 20 nós.	PT EGR, increase (ou decrease) speed by 20 knots.	
PT FAT, reduza velocidade para 320 nós. Não sendo possível, informe	PT FAT, reduce speed to 320 knots. If unable advise.	
PT DRT, mantenha 300 nós até passar FL 200 após reassuma velocidade normal.	PT DRT, maintain 300 knots until passing FL 200 then resume normal speed.	
PT SLB, se possível, não exceda 280 nós.	PT SLB, if possible, do not exceed 280 knots.	

4.7.3.7 <u>Informações gerais</u>

- a) indicativo da aeronave; e
- b) informações correspondentes.

GLO 1256, observe bando de aves nas vizinhanças do aeródromo.	GLO 1256, observe flock of birds in the vicinity of aerodrome.
N235P, atenção bando de aves, duas horas rumo sul, última altitude reportada 5000 pés.	N235P, caution flock of birds, two o'clock southbound, last reported altitude 5000 feet.
PT LTA, operação de alijamento de combustível em andamento, aguarde novas instruções.	PT LTA, fuel dumping in progress, stand by for further instructions.
PT MMH, utilize razão de descida de 1500 pés por minuto.	PT MMH, perform rate of descent 1500 feet per minute
TAP 8173, desconsidere última informação, tráfego ultrapassado.	TAP 8173, disregard last information, clear of traffic.
PT DCA, atenção, bando de aves reportado a sudeste de São José, na aproximação final da pista 33.	<u> </u>
PT LML, radar fora de serviço.	PT LML, radar out of service.
*GLO 1256 solicita proa direto VOR Campinas.	*GLO 1256 request heading direct Campinas VOR.
GLO 1256, autorizado direto VOR Campinas.	GLO 1256, cleared direct Campinas VOR.

4.7.3.8 Perda de contato radar

AFR 7234, contato radar	perdido. Serviço	AFR 7234, r	radar co	ntact lost.	Radar	service
radar terminado, reporte	cruzando VOR	terminated,	report	crossing	Porto	Alegre

Porto Alegre.	VOR.	
---------------	------	--

4.7.3.9 Término do serviço radar

GLO 1921, serviço radar terminado, reporte cruzando VOR Florianópolis.	GLO 1921, radar service terminated, report crossing Florianópolis VOR.
GLO 1921, serviço radar terminado, chame Controle Campo Grande em 119,0.	GLO 1921, radar service terminated, contact Campo Grande Control 119.0.

4.7.4 VETORAÇÃO

4.7.4.1 Estabelecimento de identificação

PT NLG, contato radar a 30 milhas sudoeste	PT NLG, radar contact 30 miles southwest of
de Congonhas, vetoração.	Congonhas, vectoring.

4.7.4.2 Vetoração para separação/sequenciamento de tráfego

Quando for necessário especificar a razão da vetoração, ou para as manobras, as seguintes fraseologias devem ser utilizadas:

devido tráfego	due traffic
para separação	for spacing
para sequenciamento	for sequencing
para atraso	for delay
para a perna do vento (base / final)	for downwind (base / final)

Exemplos:

TAM 3205, vetoração para final ILS/VOR/NDB.	TAM 3205, vectoring for ILS/NDB/VOR final approach.		
TAM 3520, vetoração para interceptar aerovia UA302.	TAM 3520, vectoring for intercepting airway UA302.		
PT IOB, aguarde vetoração para aproximação visual.	PT IOB, expect vectoring for visual approach.		
PT JEF, vetoração para desvio de formação.	PT JEF, vectoring for weather deviation.		
PT BCT, vetoração sem giro para aproximação radar de vigilância pista 10.	PT BCT, no gyro vectoring for surveillance radar approach runway 10.		
PTN 136, vetoração para aproximação de precisão pista 12.	PTN 136, vectoring for precision approach runway 12.		
TBA 561, vetoração para sequenciamento	TBA 561, vectoring for sequencing		
PT ATM, vetoração para separação de tráfego, curva a esquerda proa 075, tráfego 12 horas, 40 milhas, sentido oposto, passando nível de voo 330, descendo, EMB 145.	heading 075, traffic 12 o'clock, 40 miles,		

MCA 100-16/2021 79/92

PT NLG, vetoração para separação de tráfego, curva 30 graus à esquerda.	PT NLG, vectoring due traffic, turn 30 degrees left.
PT MKR, vetoração para atraso em rota, mantenha presente proa.	PT MKR, vectoring for delay, maintain present heading.
PT SLB, vetoração para separação, abandone VOR Palegre na proa 020.	PT SLB, vectoring for spacing, leave Palegre VOR heading 020.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	PT NLG, vectoring due traffic, turn right heading 220, traffic 12 o'clock, 20 miles, same direction, right overtaking.
N123A, vetoração para separação de tráfego, mantenha a presente proa.	N123A, vectoring due traffic, maintain present heading.
PT LTZ, sob vetoração, mantenha presente proa, será ultrapassado pela direita, Boeing 737, passando FL 120 subindo.	PT LTZ, vectoring, maintain present heading, will be overtaken by your right, Boeing 737, passing FL 120 climbing.
PT MKR, vetoração, curve 20 graus à direita para evitar tráfego desconhecido.	PT MKR, vectoring, turn 20 degrees right to avoid unknown traffic.
AAL 7990, vetoração para separação de tráfego, curva à direita / esquerda proa 345. Em caso de falha de comunicações, ao cruzar a radial 070 do VOR CAXIAS, voe na proa do VOR MARICÁ, chame o Controle Rio em 119.0.	AAL 7990, vectoring due traffic, turn right / left heading 345. If radio contact lost, on crossing 070 radial of CAXIAS VOR, fly direct MARICÁ VOR and contact Rio Control 119.0.
PT EGR, vetoração para sequenciamento, curva à direita / esquerda proa 060, desça para FL 190.	PT EGR, vectoring for sequencing, turn right / left heading 060, descend to FL 190.
AAL 7411, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda proa 030.	AAL 7411, vectoring for sequencing, turn left heading 030.
7	AAL 7904, vectoring for sequencing, turn right / left heading 345, if radio contact lost, on crossing 060 radial of CAXIAS VOR, fly heading PORTO VOR and contact Rio

4.7.4.3 <u>Interceptação de aerovia ou radial</u>

do NDB Caxias. Vetoração para interceptar radial 035 VOR Palegre, curva à esquerda / direita proa 070, suba e mantenha FL 370.	PT MBO, radar contact, 11 miles northwest of Caxias NDB. Vectors to intercept Palegre 035 radial, turn left / right heading 070, climb and maintain FL 370. When intercepting, resume own navigation direct Curitiba VOR.
, , , ,	TAM 3476, vectoring for intercepting 154 radial of Manaus VOR, turn left heading 110.

110.	
FAB 2115, 20 milhas norte de Caxias,	FAB 2115, 20 miles north of Caxias,
vetoração para interceptar aerovia UB691,	vectoring to intercept UB691 airway course,
curva à direita proa 040.	turn right heading 040.

4.7.4.4 Desvio de rotas e aproximação intermediária

TAM 3616 para sequenciamento de tráfego, será vetorado via setor sul do VOR Piraí.	TAM 3616, for sequencing, you will be vectored via south sector of Piraí VOR.		
· ·	TAM 3501, 18 miles southwest of BRS VOR, turn right heading 020, descend to 6000 feet.		
	PT BCT, to intercept 325 QDM of Videira NDB turn left heading 270, report intercepting.		
*PT BCT interceptando QDM 325 e avistando a pista.	*PT BCT intercepting 325 QDM and have the runway in sight.		
TAM 3520, autorizado aproximação VOR pista 29.	TAM 3520, cleared for VOR approach runway 29.		

4.7.4.5 Aproximação

PT OLQ, vetoração para perna do vento/perna base pista 28, curva à esquerda, proa 350.	PT OLQ, vectoring for downwind leg/base leg runway 28, turn left, heading 350.
TAM 3922, vetoração para final ILS W para a pista 15, curva à esquerda proa 240, desça para FL 070.	TAM 3922, vectoring for ILS W final approach to runway 15, turn left heading 240, descend to FL 070.
TAM 3753, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda proa 120, reporte estabilizado.	TAM 3753, turn left heading 120 to intercept localizer course, report established.
TAM 3235, interceptará o curso do localizador 8 milhas do marcador externo.	TAM 3235, you will intercept localizer course 8 miles from outer marker.
AAL 7461, autorizado aproximação ILS pista 09 direita.	AAL 7461, cleared for ILS approach runway 09 right.

4.7.4.6 <u>Separação</u>

	PT NOP, turn left, heading 270 for spacing, traffic 12 o'clock, 12 miles southbound, Bandeirante, same level.
140, suba para 4000 pés. Tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo norte, Lear Jet, passando	FAB 2715, turn left immediately heading 140, climb to 4000 feet. Traffic 12 o'clock, 15 miles, northbound, Lear Jet, passing 2000 feet, climbing to FL 350.

MCA 100-16/2021 81/92

N235P, cruze o curso do localizado	para N235P, cross localizer cou	rse due traffic.
separação de tráfego.		

4.7.4.7 <u>Procedimento no caso de falha de comunicações</u>

mantenha presente proa por mais 10 minutos, present 1	
após reassuma navegação direto VOR own nav Curitiba.), if radio contact lost, maintain leading for 10 minutes then resume gation direct Curitiba VOR.
comunicações, após passar FL 280, reassuma FL 280	1, if radio contact lost, after passing resume own navigation direct polis VOR.
mantenha presente proa até interceptar radial present l	if radio contact lost, maintain leading until intercepting 050 radial VOR, then contact Palegre Control
PT NLG, caso receba o Centro, troque PT NLG código para 6600.	if you read Center, change code to
,	code change observed, will to give instructions.
PT SLB, se está na escuta, acione PT SLB, identificação.	if you read, squawk ident.
	ident observed, will continue to give
continuaremos a passar instruções. instruction	ons.
1 3	O2, if you read me turn 30 degrees to
TAM 3702, caso esteja me ouvindo, curve TAM 37 30 graus à direita.	02, if you read me turn 30 degrees to 02, turn observed, change to
TAM 3702, caso esteja me ouvindo, curve 30 graus à direita. TAM 3702, curva observada, troque para frequência 126,1. TAM 3702, curva observada, troque para frequence	02, if you read me turn 30 degrees to 02, turn observed, change to
TAM 3702, caso esteja me ouvindo, curve TAM 37 30 graus à direita. TAM 3702, curva observada, troque para TAM 37 frequência 126,1. PT LTY, se estiver me ouvindo, curva à PT LTY.	02, if you read me turn 30 degrees to 02, turn observed, change to y 126.1. if you read me, turn right heading turn observed, standby for
TAM 3702, caso esteja me ouvindo, curve TAM 37 30 graus à direita. TAM 3702, curva observada, troque para frequência 126,1. PT LTY, se estiver me ouvindo, curva à PT LTY direita proa 220. PT LTY, curva observada, aguarde instruções. GLO 1921, em caso de falha de CLO 1921 comunicações, voe proa VOR Santana, Santana	02, if you read me turn 30 degrees to 02, turn observed, change to y 126.1. if you read me, turn right heading turn observed, standby for

4.7.4.8 Abandono de posição significativa

PT EGR,	vetoração,	abandone	BUENO	na	PT EGR,	vectoring,	leave	BUENO
proa 240.					heading 24	0.		

4.7.4.9 Manter proa

PT SLB, vetoração, voe proa 150.	PT SLB, vectoring, fly heading 150.
PT MKO, interrompa a curva na proa 260.	PT MKO, stop turn when heading 260.
PT SLB, voe proa 270 até livrar formações, após direto VOR Brasília.	PT SLB, fly heading 270 until clear of weather, then direct Brasília VOR.
PT JCP, proa correta.	PT JCP, heading is good.

4.7.4.10 <u>Manobras</u>

zero graus pela esquerda, para cruzar	PT SLB, vectoring, make a three sixty turn left for crossing BUENO at or below FL 240.
	PT MKO, standard holding procedure, expect further clearance at 1645.
PT BLL, espera a 70 milhas do VOR Curitiba, perna de aproximação radial 050, curvas pela esquerda.	PT BLL, holding at 70 miles from Curitiba VOR, inbound track 050 radial, left turns.

4.7.4.11 Correção de deriva

PT SYE, para correção de deriva curve à	PT SYE, for drift correction turn right
direita proa 250.	heading 250.

4.7.4.12 Quando o piloto desejar ser informado a uma determinada distância da final

*NES 061 solicita informar a 3 milhas de	*NES 061 request be advised when 3 miles	
marcador externo.	from outer marker.	

4.7.4.13 Para aproximação final de vigilância

- a) indicativo da aeronave;
- b) posição da aeronave;
- c) propósito da vetoração;
- d) pista em uso; e
- e) instruções complementares.

GLO 1252, 30 milhas oeste do aeródro	mo,
vetoração para aproximação radar	de
vigilância para pista 09, curva à direita	proa
105, desça para FL 060.	

GLO 1252 30 miles west of the aerodrome, vectoring for surveillance radar approach for runway 09, turn right heading 105, descend to FL 060.

4.7.4.14 Para aproximação radar final de precisão

- a) indicativo da aeronave;
- b) propósito da vetoração; e
- c) instruções complementares.

MCA 100-16/2021 83/92

FAB 4810,	vetoração	para	aproximação	FAB 4810,	vectoring	for	precision	radar
radar de prec	cisão pista 00	6.		approach for	r runway 06	ó.		

4.7.4.15 <u>Vetoração sem os instrumentos de orientação da aeronave (vetoração sem giro)</u>

*PT STV perdemos um barramento elétrico e o giro direcional, solicitamos instruções.	*PT STV we have lost an electrical bar and directional gyro, request instructions.
PT STV, Controle ciente, vetoração sem giro para aproximação final visual pista 18, faça todas as curvas com razão meio padrão, execute instruções imediatamente ao recebêlas.	PT STV, Control roger, no gyro vector for visual final approach runway 18, make all turns half standard rate, execute instructions immediately upon receipt.
PT STV, curva à direita.	PT STV, turn right.
PT STV, pare a curva.	PT STV, stop turn.
PT STV, está no rumo 135.	PT STV, you are on track 135.
*PT ISA com pane de navegação, solicita vetoração.	*PT ISA navigation problems, request vectors.
PT ISA, esta será uma vetoração sem giro, todas as curvas serão padrão (ou meiopadrão). Execute as instruções tão logo as receba.	PT ISA, this will be a no gyro vector, all turns will be standard (ou half standard) ones. Execute instructions immediately upon receipt.
PT ISA, curve à esquerda / direita agora.	PT ISA, turn left / right now.
PT ISA, interrompa a curva agora.	PT ISA stop turn now.

4.7.4.16 Perda de contato radar

- a) indicativo da aeronave;
- b) informação da perda do contato radar;
- c) posição da aeronave; e
- d) instruções complementares.

FAB 2708, contato radar perdido. Serviço radar terminado. Reporte VOR Sorocaba.	FAB 2708, radar contact lost. Radar service terminated. Report Sorocaba VOR.
TAM 3232, contato radar perdido, 18 milhannordeste de São Paulo, chame Centro Brasília 126,95.	
PT RBM, negativo contato radar.	PT RBM, negative radar contact.
PTN 4132, não identificado, cheque transponder.	PTN 4132, not identified, check transponder.

4.7.4.17 <u>Término Vetoração</u>

- a) indicativo da aeronave;
- b) posição da aeronave;
- c) instrução para que reassuma a navegação; e

d) instruções complementares.

TAM 3702, 50 milhas sudeste VOR Campo Grande, reassuma navegação na proa do VOR Urubupungá.	-
PT NLG, 47 milhas nordeste de Santos, reassuma navegação na proa do NDB Santos, reassuma razão de descida normal.	*
PT MKO, vetoração, mantenha presente proa, desça para FL 140 com 1000 pés por minuto. Ao passar o FL 240, reassuma razão de descida normal.	heading, descend to FL 140 at 1000 feet per
PT WRT, 15 milhas de Caxias radial 060, reassuma navegação.	PT WRT, 15 miles from Caxias 060 radial, resume own navigation.

4.7.5 GERENCIAMENTO DE FLUXO

4.7.5.1 Redução de velocidade em rota

PT ROY, devido controle de fluxo, reduza velocidade para 320 nós, avise caso não seja possível.	
GLO 1301, para controle de fluxo, programe navegação para cruzar VOR Curitiba aos 55 ou após.	· · ·

4.7.5.2 Espera

AZU 2111, em VUKUS, mantenha espera	AZU 2111, at VUKUS maintain holding for
para atraso em rota de 5 minutos, controle de	en-route delay of 5 minutes, flow control.
fluxo.	

4.7.5.3 <u>Vetoração para atraso em rota</u>

PT MAR, vetoração para controle de fluxo,	PT MAR, vectors for flow control, fly
voe proa 200.	heading 200.

4.7.6 APROXIMAÇÃO COM RADAR DE VIGILÂNCIA

4.7.6.1 Antes da aproximação final

4.7.6.1.1 Cheque de comunicações

PT MRK, como me recebe?	PT MRK, how do you read me?
-------------------------	-----------------------------

4.7.6.1.2 Serviço a ser prestado, MDA e razão de descida

PT MRK, esta será uma apro	oximação de PT N	MRK, this will be a surveillance radar
vigilância, pista 12 de Canoas. M	DA 500 pés, appr	roach runway 12 of Canoas, MDA 500
razão de descida na aproximação	final 650 pés feet,	, rate of descent on final approach 650 feet

MCA 100-16/2021 85/92

por minuto.	por minuto.	per minute.
-------------	-------------	-------------

4.7.6.1.3 Instruções sobre procedimento de arremetida

PT MRK, procedimento de arremetida subir	PT MRK missed approach procedure climb
para 3000 pés, na proa 105. Ao atingir, tome	to 3000 feet heading 105. When reaching,
proa do VOR Palegre para espera.	fly heading Palegre VOR for holding.

4.7.6.1.4 Informações sobre perda de comunicação

PT MRK, se deixar de ouvir o Controle por 15	PT MRK, if no transmissions are received
Segundos na aproximação final, arremeta e	for 15 seconds on final approach, start
chame Torre Canoas em 118,5.	missed approach and contact Canoas Tower
	118.5.

4.7.6.1.5 Cheque de trem de pouso

PT MRK, 1 milha para iniciar a descida final,	PT MRK, 1 mile to start final descent,
cheque trem de pouso.	check landing gear.
*Trem de pouso baixado e travado.	*Landing gear down and locked.

4.7.6.2 No ponto de início da aproximação final

PT MRK, inicie descida agora. Não acuse o	PT MRK, start descending now. Do not
recebimento das próximas instruções.	acknowledge further instructions.

4.7.6.3 Após o início da aproximação final

PT MRK, quatro milhas e meia da cabeceira, ligeiramente à esquerda/ direita, proa 100.	PT MRK, four and half miles from the threshold, slightly left/right heading 100.
PT MRK, 4 milhas, altitude recomendada 1300 pés, no curso, mantenha a proa.	PT MRK, 4 miles, recommended altitude 1300 feet, on course, maintain present heading.
PT MRK, três milhas e meia da cabeceira, ligeiramente à esquerda / direita, proa 105.	PT MRK, three and half miles from the threshold, slightly left / right, heading 105.
PT MRK, 3 milhas da cabeceira, altitude recomendada 1000 pés, no curso, mantenha proa. Cheque trem de pouso.	PT MRK, 3 miles from the threshold, recommended altitude 1000 feet, on course, maintain present heading. Check landing gear.
PT MRK, duas milhas e meia da cabeceira, ligeiramente à esquerda / direita, curva à direita/esquerda, proa 103.	· ·
PT MRK, 2 milhas da cabeceira, altitude recomendada 700 pés, no curso, mantenha a proa, MDA 500 pés.	
PT MRK, uma milha e meia da cabeceira, no curso, mantenha a proa. Reporte atingindo condições visuais ou na MDA iniciando o procedimento de arremetida.	threshold, on course, maintain heading.

*Avistando a pista.	*Runway in sight.
PT MRK, Torre autoriza seu pouso, vento 130 graus/12 nós.	PT MRK, Tower clears you to land, wind 130 degrees at 12 knots.
PT MRK, no solo, chame Torre Canoas em 118,5.	PT MRK, on the ground, contact Canoas Tower 118.5.

4.8 SERVIÇO DE TRÁFEGO AÉREO COM USO DO VHF-DF

	T
*Recalada Vilhena, FAB 2191.	*Vilhena Homer, FAB 2191.
FAB 2191, Recalada Vilhena.	FAB 2191, Vilhena Homer.
*Recalada Vilhena, FAB 2191 solicita proa para a estação.	*Vilhena Homer, FAB 2191 request heading to station.
FAB 2191, pressione a tecla do microfone por 10 segundos, seguido de sua identificação.	FAB 2191, press your microphone button for 10 seconds, then say identification.
FAB 2191, a nordeste da estação, confirme sua proa.	FAB 2191, northeast of station, confirm your heading.
*FAB 2191 proa 030.	*FAB 2191 heading 030.
FAB 2191, para a estação curva à esquerda, proa 230, reporte estabilizado.	FAB 2191, to station turn left heading 230, report established.
FAB 2191, confirme condições de voo, altitude, velocidade e autonomia.	FAB 2191, confirm flight conditions, altitude, speed and endurance.
*FAB 2191 IMC, 5000 pés, 200 nós, autonomia 3 horas.	*FAB 2191, IMC, 5000 feet, 200 knots, endurance 3 hours.
FAB 2191, altitude mínima do setor 3000 pés.	FAB 2191, minimum sector altitude 3000 feet.
*FAB 2191 estabilizado na proa 230.	*FAB 2191 established on heading 230.
FAB 2191, para correção de proa para a estação, curva à direita proa 270.	FAB 2191, for heading correction to station, turn right, heading 270.
*FAB 2191, estabilizado na proa 270.	*FAB 2191 established on heading 270.
FAB 2191, ciente, pressione o botão do microfone duas vezes por 5 segundos cada, com intervalo de 5 segundos.	FAB 2191 roger, press the microphone button twice for 5 seconds each, with 5 seconds of interval.
FAB 2191, bloqueio da estação, reporte condições de voo.	FAB 2191, overhead station, report flight conditions.
*FAB 2191 visual.	*FAB 2191 visual.
FAB 2191, pista em uso 03, chame Rádio Vilhena em 125,9.	FAB 2191, runway in use 03, contact Vilhena Radio 125.9.

MCA 100-16/2021 87/92

4.9 SERVIÇO DE TRÁFEGO AÉREO COM USO DA CPDLC

Caso o sistema de enlace de dados da aeronave falhar, deverá ser utilizada a fraseologia por voz, conforme itens a seguir. Havendo mensagens abertas no momento da falha, o controlador deve recomeçar qualquer diálogo envolvendo estas mensagens por voz.

NOTA: O designador do Órgão ATS é o código de 4 caracteres da OACI.

4.9.1 FALHA DE CONEXÃO CPDLC

CPDLC failure. Disconnect CPDLC then logon to (designador do Órgão ATS).
*Disconnecting CPDLC with (designador do Órgão ATS). Logging on to (designador do Órgão ATS)

4.9.2 FALHAS NO SISTEMA DE ENLACE DE DADOS

*Falha na CPDLC. Continue por voz.	*CPDLC failure. Continuing on voice.
Ciente. Continue por voz.	Roger. Continue on voice.

4.9.3 REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENLACE DE DADOS

Todas aeronaves reassumam a operação CPDLC normal. Faça conexão com (designador do órgão ATS)	All stations resume normal CPDLC operations. Logon to (designador do órgão ATS)
*Logando com (designador do órgão ATS)	*Logging on to (designador do órgão ATS)

4.9.4 ENCERRAMENTO NÃO PLANEJADO DO SERVIÇO DE ENLACE DE DADOS

Todas	as	aeronaves,	falha	na	CPDLC.	All	stations	CPDLC	failure.	Disconnect		
,							CPDLC. Continue on voice					
*Ciente.						*Rog	ger					

4.9.5 TRANSFERÊNCIA DA CONEXÃO CPDLC – CONDIÇÕES ANORMAIS

Falha de transferência automática CPDLC. Ao	Automatic transfer of CPDLC failed. When				
entrar na área do (indicativo do órgão ATS)	entering (indicativo do órgão ATS) area				
desconecte CPDLC e faça conexão com	disconnect CPDLC then logon to (designador do				
(designador do órgão ATS).	órgão ATS).				
*Ciente.	*Roger				

4.9.6 AVISO A TODAS AS ESTAÇÕES OU A UM VOO ESPECÍFICO SOBRE UMA FALHA DO SISTEMA DE SOLO E FORNECER DEMAIS INSTRUÇÕES

(Indicativo de chamada / todas as	aeronaves)	(Indicativ	o de chamada	/ all stations)	CPDLC
falha na CPDLC (instruções).	Desconecte	failure.	(instruções).	Disconnect	CPDLC.
CPDLC. Continue por voz.		Continue	on voice.		

4.9.7 INSTRUÇÃO À TRIPULAÇÃO SOBRE UMA FALHA DE MENSAGEM CPDLC ÚNICA

Falha de mensagem CPDLC (autorização,	CPDLC message failure (autorização, instrução,
instrução, informação ou solicitação, conforme	3 7
apropriado).	apropriado).

4.9.8 INSTRUÇÃO À TRIPULAÇÃO SOBRE UMA CORREÇÃO PARA AUTORIZAÇÕES CPDLC, INSTRUÇÕES, INFORMAÇÕES OU SOLICITAÇÕES

Desconsidere mensagem (tipo de mensagem)	Disregard CPDLC (tipo de mensagem) message,
CPDLC, interrupção (autorização, instrução,	break (autorização, instrução, informação ou
informação ou solicitação corrigida).	solicitação corrigida).

4.9.9 INSTRUÇÃO A TODAS AS ESTAÇÕES OU A UM VOO ESPECÍFICO PARA EVITAR O ENVIO DE SOLICITAÇÕES CPDLC POR UM PERÍODO LIMITADO DE TEMPO

(Indicativo de chamada / todas as aeronaves)	(Indicativo de chamada / all stations) stop	
pare o envio de solicitações CPDLC até que seja s	sending CPDLC requests until advised (motivo).	
informado (motivo).		

4.9.10 INSTRUÇÃO À TRIPULAÇÃO PARA INICIAR MANUALMENTE O LOGON PARA O ÓRGÃO ATS SUBSEQUENTE.

			•	conexão		Disconnect CPDLC then logon to (designador				
(designador	do Órgão A	ATS).		do Órgão ATS).					

NOTA: Usar esta fraseologia de voz quando a transferência CPDLC para um órgão ATS adjacente falhar.

4.9.11 ALERTA À TRIPULAÇÃO ANTES DO INÍCIO DE UM ENCERRAMENTO CPDLC COM INSTRUÇÃO PARA CONTINUAR A COMUNICAÇÃO POR VOZ

CPDLC	deve	ser	encerrada.	Desconecte	CPDLC will be shut down. Disconnect CPDLC.				
CPDLC.	Continu	e por	VOZ.		Continue on voice.				

4.9.12 INSTRUÇÃO A TODAS AS ESTAÇÕES OU A UM VOO ESPECÍFICO PARA REASSUMIR AS OPERAÇÕES CPDLC NORMAIS E FORNECER O ENDEREÇO DE LOGON

(indicativo de chamada / todas	as aeronaves)	(Indicativo	de cham	ada / all st	tations) r	esume
reassumam operações CPDLC	normais. Faça	normal C	CPDLC	operations.	Logo	n to
conexão com (designador do órgã	io ATS).	(designador	do Órgão	ATS).		

MCA 100-16/2021 89/92

4.9.13 INFORMAÇÃO AO ATC DE QUE UMA MENSAGEM CPDLC ATRASADA FOI RECEBIDA E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DA INTENÇÃO DA MENSAGEM CPDLC

*Recebida	mensagem	CPDLC	com	atraso.	*Delayed	CPDLC	message	received
(solicitação)).				(solicitação).			

4.10 SERVIÇO DE TRÁFEGO AÉREO COM USO DA ADS-B

- **4.10.1** Com a implantação do ADS-B, faz-se necessário identificar algumas fraseologias específicas para diferenciar o serviço de vigilância ATS prestado com emprego de radar daquele prestado com a ADS-B.
- **4.10.2** A fraseologia genérica descrita ao longo dos demais capítulos deste Manual deve ser usada quando não houver necessidade de diferenciar o serviço de vigilância ATS (provido pelo radar ou pela ADS-B).

4.10.3 INÍCIO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ATS

PT ABC Identificado (posição).	PT ABC Identified (posição).

4.10.4 TÉRMINO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ATS

PT ABC Identificação terminada devido (razão)	PT	ABC	Identified	terminated	due	(razão)
(instruções).	(ins	truções).			

4.10.5 DEGRADAÇÃO DO EQUIPAMENTO ADS-B

PT ABC ADS-B fora de serviço (informação	PT ABC ADS-B out of service (informação
apropriada se necessário).	apropriada se necessário).

4.10.6 SOLICITAÇÃO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO ADS-B

PT ABC Reporte capacidade ADS-B.	PT ABC Report ADS-B capability.
*Transmissor ADS-B / Receptor ADS-B / Negativo ADS-B.	*ADS-B transmitter / ADS-B receiver / Negative ADS-B.

4.10.7 SOLICITAÇÃO DE RE-SELEÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA AERONAVE

PT ABC Recoloque a identificação da aeronave	PT ABC Re-enter ADS-B / Mode S aircraft
ADS-B / Modo S.	identification.

4.10.8 SOLICITAÇÃO DE TÉRMINO DA OPERAÇÃO DO TRANSPONDER/ADS-B

PT ABC Desligue transponder, transmita ADS-B	PT ARC Stop squawk transmit ADS_R only
1 1 Abe besingue transponder, transmita Abs-b	1 1 Abc Stop squawk, transmit Abs-b omy.

somente.				
PT ABC Pare transmissão (código) somente.	PT ABC Stop (código) only.	ADS-B	transmission,	squawk

NOTA: Deve-se atentar para o fato de que a inibição do transponder impossibilitará o correto funcionamento do ACAS, razão pela qual tal ação somente deverá ser tomada em casos estritamente necessários.

4.10.9 SOLICITAÇÃO DE ACIONAMENTO/TRANSMISSÃO DA ALTITUDE PRESSÃO

PT ABC Acione modo charlie.	PT ABC Squawk charlie mode.
PT ABC Transmita altitude ADS-B.	PT ABC Transmit ADS-B altitude.

MCA 100-16/2021 91/92

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 As sugestões para o contínuo aperfeiçoamento desta publicação deverão ser enviadas por intermédio dos endereços eletrônicos http://publicacoes.decea.intraer/ ou http://publicacoes.decea.gov.br/, acessando o link específico da publicação.

5.2 Os casos não previstos nesta instrução serão submetidos ao Exmo. Sr. Diretor-Geral do DECEA.

REFERÊNCIAS

ICAO. Amendment 92 to Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation: Aeronautical Telecommunications. [Montreal]: 7ed., Jul 2016. V.II.

ICAO. Doc.4444: Air Traffic Management: Procedures for Air Navigation Services. [Montreal]: 16ed., 2016.

ICAO. Doc.9432: Manual of Radiotelephony. [Montreal]: 4ed., 2007.