Manuel de l'utilisateur v1

Noeud + Passerelle LoRa, Projet Beliot



Par Vincent Gosselin

Fait le 8 Août 2017

Table des matières

Installation de la passerelle	p.3-5
Installation du noeud	p.5-6
La Plateforme Web	p.7
Où trouver le travail réalisé	p.7

Installation de la passerelle

- 1. Brancher le Raspberry Pi dans un routeur à l'aide d'un cable Ethernet.
- 2. Brancher l'alimentation du Raspberry Pi.
- 3. Mettre le Raspberry PI a "ON" (alimenter)
- 4. Découvrir et noter le IP local du Raspberry PI à l'aide de la page web du routeur. Chez moi, le routeur à l'adresse "http://home/".
- 5. À l'aide de la console tapez :

```
"ssh pi@XXX.XXX.XXX.XXX"
où XXX.XXX.XXXX correspond au IP découvert à l'étape 4.
```

6. Le mot de passe est :

"raspberry"

7. Une fois entrer dans le raspberry pi, tapez la commande : "tmux ls".

La commande va retourner un message d'erreur si il n'y a pas de session tmux déjà

```
Vincent-Gosselins-MacBook:~ vincentgosselin$ ssh pi@192.168.3.4
pi@192.168.3.4's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.
Last login: Tue Aug 1 20:24:36 2017 from 192.168.3.1

SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been chang This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to a new password.

pi@raspberrypi:~ $ tmux ls failed to connect to server: No such file or directory pi@raspberrypi:~ $
```

Si il y avait un serveur tmux de disponible, il suffit de tapper "tmux attach" pour se connecter à la session tmux.

8. Tapez la commande "tmux" pour démarrer une nouvelle session tmux. Une fois la session tmux lancé, une barre verte apparait en bas d'écran.

```
pi@raspberrypi:~ $
```

[0] 0:bash* "raspberrypi" 20:32 01-Aug-17

9. Entrer la commande "cd /home/pi/Desktop/LowCostLoRaGw/lora_gateway" pour accéder au répertoire de la passerelle LoRa.

10. Taper "ls" pour voir le contenu du dossier.

À titre d'information :

- Le script STARTGATEWAY.sh sert à activer la passerelle.
- Le fichier lora_gateway.cpp sert à la configuration de la bande de fréquence du module LoRa. En Amérique, il s'agit de la bande 915 MHz. En Europe, il s'agit de la bande de 868 MHz. Après chaque modification de lora_gateway.cpp, il faut recompiler avec la commande "make lora_gateway_pi2". Le raspberry pi a déjà été configuré en 868MHz.
- Le fichier post_to_influxdb_v3.rb sert à envoyer les données reçues de la passerelle vers la plateforme Web. Ce fichier a été placé dans clouds.json pour être appellé via le script post_processing_gw.py

```
GNU nano 2.2.6
                                                                                    File: lora_gateway.cpp
aes-python-lib
                  HOW_TO.txt
                                    post_to_webserver.rb
                                                          // please uncomment only 1 choice
                                    radio.makefile
arduPi.cpp
                 HOW_TO_V2.txt
arduPi.h
                 key_FireBase.py
                                    rapidison
arduPi.o
                 key_GroveStreams.py
                                    README-aes_lorawan.md
                                                         // uncomment if your radio is an HopeRF RFM92W, HopeRF RFI
arduPi_pi2.cpp
                 key_SMS.py
                                    README-downlink.md
                                                          // or you known from the circuit diagram that output use
                 key_ThingSpeak.py
libSMS.py
arduPi_pi2.h
                                    README, md
                                                         //#define PABOOST
arduPi pi2.o
                                    README-NewCloud.md
bcm2835.h
                                                          libSMS.pyc
                                    rfcomm-server.py
CloudFireBaseAES.py
                                                         #endif
                  log_gw.py
                                    scripts
                                    sensors_in_raspi
STARTGATEWAY.sh
CloudFireBaseLWAES.py lora_gateway
                  lora_gateway.cpp
CloudFireBase.pv
                                                         // IMPORTANT
CloudGroveStreams.py
                 lora_gateway.o
                                    start_gw.py
                                                         lora_gateway_pi2
CloudMongoDB.py
                                    SX1272.cpp
                                                         // please uncomment only 1 choice
clouds, ison
                  lora_gateway_pi2.o
                                    SX1272.h
CloudSMS.pv
                 loraWAN.pv
                                    SX1272.0
                                                         //#define BAND868
clouds_parser.py
                 makefile
                                    SX1272_pi2.o
                                                         #define BAND900
clouds_parser.pyc
                 MongoDB.py
                                    test-loraWAN-1.py
                                                         //#define BAND433
                                    test-loraWAN-2.py
CloudThingSpeak.py
                 php
                 post_processing_gw.py test-loraWAN-3.py
                                                         post_to_influxdb.rb
gateway_conf.json
                 post_to_influxdb_v2.rb
```

11. Taper "bash STARTGATEWAY.sh" pour activer la passerelle. L'écran devrait alors avoir l'allure suivante :

```
Current working directory: /home/pi/Desktop/LowCostLoRaGw/lora_gateway
SX1276 detected, starting.
SX1276 LF/HF calibration
...
**************************Power ON: state 0
Default sync word: 0x12
LoRa mode 1
Setting mode: state 0
Channel CH_5_900: state 0
Set LoRa power dBm to 14
Power: state 0
Get Preamble Length: state 0
Preamble Length: 8
LoRa addr 1: state 0
SX1272/76 configured as LR-BS. Waiting RF input for transparent RF-serial bridge
Low-level gw status ON

[0] 0:bash**

"raspberrypi" 20:58 01-Aug-17
```

12. Enfoncer (CTRL+B), Relacher et appuyer sur D pour se déttacher de la session tmux.

```
pi@raspberrypi:~ $ tmux ls
failed to connect to server: No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $ tmux
[detached (from session 0)]
pi@raspberrypi:~ $
```

13. Taper "exit" pour se déconnecter du raspberry pi.

La passerelle est maintenant configuré.

Installation de noeud

- 1. Planter la barre dans le sol a l'aide d'un maillet.
- 2. Installer la tête du prototype sur la barre de fer et visser la tête sur la barre de fer.



3. Activer la SWITCH à ON sur la tête du prototype pour mettre le noeud en mode actif.



4. Après 40 secondes, un message sera reçu sur le rasp dans la session tmux pour indiquer une communication réussi.

```
uploading with ruby post_to_influxdb_v3.rb
 ENTERING RUBY SCRIPT
Argument: node1:D=0:E=46:F=23.1:G=51.1:H=25.1:I=3.61
Argument: 1,24,8,0,52,7,-53
Argument: 125,5,12
Argument: 2017-08-08T21:11:15.400
Argument: 000000ks
node1:D=0:E=46:F=23.1:G=51.1:H=25.1:I=3.61
node1
this message is a critical_message
Luminosity is 0
Soil_humidity is 46
Soil_temperature is 23.1
Air_humidity is 51.1
Air_temperature is 25.1
Battery_life is 3.61
LEAVING RUBY SCRIPT
ruby post to influxdb v3.rb "node1:D=0:E=46:F=23.1:G=51.1:H=25.1:I=3.61" "1,24,8
,0,52,7,-53" "125,5,12" "2017-08-08T21:11:15.400" "000000ks"
--> cloud end
                                                "raspberrypi" 21:11 08-Aug-17
```

- 6. Planter dans le sol la sonde de température et la sonde d'humiditié.
- 7. En cas, d'échec de cette réception de donnée, Switch -> OFF, Switch -> ON, devrait réussir la communication. Parfois (rarement), il y a une erreur LoRa pendant la première transmission. Donc, éteindre et ré-allumer le prototype devrait faire.
- 8. Noter qu'il serait important d'avoir un recouvrement de la tête sur la partie supérieure afin de protéger la partie électronique du contact de l'eau.
- 9. Pour programmer le arduino attaché au prototype, il est très important de mettre la SWITCH à OFF avant de connecter le port USB.

La plateforme Web

- 1. La plateforme Web est accessible à l'adresse beliotv3.herokuapp.com
- 2. Pour avoir les prévisions locales, Cliquer sur l'image de la météo.
- 3. Pour l'historique du noeud, Cliquer sur l'image de Grafana.
- 4. Sur Grafana, Usager: "client" Mot de passe: "vignesbordeaux"
- 5. Sélectionner le Dashboard "vignes_bordeaux_v1"

Pour l'info, le site web est contenu sur la plateforme Heroku et est codé en Ruby. Le code du site web est disponible sur Github : https://github.com/vincentgosselin1/beliotv3 . La base de données Influxdb + Grafana sont hébergé sur la plateforme de Amazon Web Services.

Notez que la gratuité de la plateforme Web sur Amazon Web Services prend fin Mai 2018, prière de communiqué vincentgosselin1@gmail.com avant la date d'échéance.

Où trouver le travail réalisé

- La totalité du travail se trouve à l'adresse : https://github.com/vincentgosselin1/Arduino node
- 2. Le code principale qui doit être flashé dans le arduino nano se trouvre dans le dossier Main et se nomme "main.cpp". Afin de compiler le code dans le arduino, il est important de copier/coller la totalité du fichier main.cpp dans un fichier .ino pour flasher le arduino. En plus, il faut copier le contenu du dossier "libraries" dans le répertoire des libraries Arduino. Sur mon Macbook, la location de ce dossier se trouve dans "/Users/vincentgosselin/Documents/Arduino/libraries".
- 3. Les projets Kicad pour les circuits électriques ainsi que les pcbs sont inclus dans le Github dans la section Electronics.