插接器观测方向及测量点

出线端 插接器 进线端 视图方向 导线 尺寸界限

CX 插接器特征编号(对应选装关系列表)

LX 电线束长度(对应选装关系列表)

XXXXX 电线束标签，标签内容为“XXXXX”所示.标签内容清晰，粘贴位置距离分支接插器进线端（30-100）mm处

○ 尺寸测量点

△ 导线用耐磨布基胶带半叠式包胶

□ 导线用开口编织聚酯套管包扎，外部用PVC胶带点缠.PVC胶带按QC/T 29106 附录C中规格为F-PVC/105/R -Tx

◎ 用绿色PVC胶带缠绕标记

▲ 导线用螺旋袖套胶带半叠式包胶.末端用耐磨布基胶带缠绕

☆ 导线用PVC胶带点缠式包胶

未加保护的导线

导线用PVC胶带半叠式包胶，PVC胶带按QC/T 29106 附录C中规格为F-PVC/105/R -Tx（超过100mm头部留裸线50mm，100mm以下留头30mm）

导线用开口波纹管捆扎；波纹管采用UFW型波纹管，按QC/T 29106 附录D中A类

导线用闭口波纹管捆扎；波纹管采用UFW型波纹管，按QC/T 29106 附录D中A类

导线用开口波纹管捆扎，波纹管外再用PVC胶带半叠式包胶

导线用耐磨布基胶带半叠式包胶后，捆扎开口波纹管，波纹管外再用耐磨布基胶带半叠式包胶；波纹管采用UFW型波纹管，按QC/T 29106 附录D中A类

导线用PVC套管捆扎，PVC套管按照JF03-117

除特殊要求波纹管、拉链PVC管直径外，要求导线相对波纹管、拉链PVC管填充率为70%~80%

除特殊规定外，用波纹管或PVC拉链管保护的导线，

在波纹管或PVC拉链管内外均采用如下包胶方式（"L"表示该波纹管的长度）：

1、L>100mm采用间隔包胶，包胶间距50mm.至少缠绕3圈；

2、L≤100mm采用间隔包胶，包胶位置在该尺寸中间，至少缠绕3圈

焊点是指同一功能导线的连接点

各线号的插接器在相应护套内的分布位置，均从出线端视

长度测量是指测量点到测量点，或测量点到导线终端的距离

所注尺寸均为电线伸直后长度尺寸，其中一端为插接器时，其长度均从插接器进线端根部测量

防水插接器没有用到的孔位，需要用盲堵堵住

在绝缘管的端部、导线分支处，用胶带捆扎

干线及其支线在一点焊接(CAN线除外)

双绞线绞距为(27~33)twist/m

导线与端子采用压接连接 连接器保持力：轴向最小110N，工作温度范围-40℃~+105℃

连接器保持力：轴向最小110N，工作温度范围-40℃~+105℃

所有闭口波纹管分支，内部导线用布基胶带半叠式包胶。（分支回路大于5根的，内部导线不需要缠绕布基胶带）

单个（特殊）端子与导线压接处用双层V型热缩管

线束中导线焊点处用双层热缩管防护，按QC/T 29106 附录B中C类

插接器按QC/T 1067

导线均用聚氯乙烯薄壁导线，按GB/T 25085 B级

技术条件按QC/T 29106

开始供货前，在零部件当前版本复验属性为“Y”时，样品需经产品设计部门复验

线号	导线功能	导线截面积（mm^2）	颜色	备注
3	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	2.5	R/W	
4	起动开关 驾驶室熔断器盒	4.0	W/R	
5	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	6.0	R	
6	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	6.0	Y	
7	起动开关 驾驶室熔断器盒	2.5	B/BL	
9	起动开关 右底盘电线束	6.0	R/W	
9A	焊点 起动开关	4	R/W	
9B	焊点 起动开关	4	R/W	
13	组合仪表-2 右底盘电线束	0.75	W/R	
15	驾驶室熔断器盒 左组合开关	0.75	R/W	
17	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	1.5	R/G	
17A	焊点 左车身电线束	0.75	R/G	
17B	焊点 灯光调整开关	1.5	R/G	
18	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	1.5	Gr	
21	驾驶室熔断器盒 左组合开关	0.75	R/Y	
22	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	1.5	Br	
22B	焊点 左车身电线束	0.75	Br	
22A	焊点 组合仪表-1	0.75	Br	
23	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	1.5	R/W	
29	驾驶室熔断器盒 灯光旋钮开关	0.75	G	
30S	焊点 发光标识	0.75	R/Y	
30	驾驶室熔断器盒 焊点	0.75	R/Y	
30A	焊点 组合仪表-1	0.75	R/Y	
30B	焊点 点烟器	0.75	R/Y	
30C	焊点 灯光调整开关	0.75	R/Y	
30D	焊点 危险警报开关	0.75	R/Y	
30E	焊点 前雾灯开关	0.75	R/Y	
30F	焊点 后雾灯开关	0.75	R/Y	
30G	焊点 喇叭转换开关	0.75	R/Y	
30H	焊点 多功能方向盘	0.75	R/Y	
30J	焊点 左车身电线束	0.75	R/Y	
30K	焊点 右底盘电线束	0.75	R/Y	
30L	焊点 液压翻转开关	0.75	R/Y	
30M	焊点 右车身电线束	0.75	R/Y	
30N	焊点 左车门电线束	0.75	R/Y	
30P	焊点 右车门电线束	0.75	R/Y	
30Q	焊点 自动空调	0.75	R/Y	
30R	焊点 车载娱乐终端	0.75	R/Y	

线号	导线功能	导线截面积（mm^2）	颜色	备注
30S	焊点 DPF再生请求/禁止再生开关	0.75	R/Y	
47	驾驶室熔断器盒 前雾灯开关	0.75	R/W	
48	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	1.0	R	
48A	焊点 后雾灯开关	1.0	R	
50	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	0.75	R/BL	
51	车载娱乐终端 右底盘电线束	0.75	R	
52	驾驶室熔断器盒 闪光器	1.0	R/Y	
53	闪光器 左组合开关	0.75	G/V	
53A	焊点 危险警报开关	0.75	G/V	
53B	焊点 右底盘电线束	0.75	G/V	
53C	焊点 左车门电线束	0.75	G/V	
54	右底盘电线束 闪光器	1.0	G/B	
54B	焊点 左车身电线束	0.75	G/B	
54C	焊点 右车身电线束	0.75	G/B	
54A	焊点 组合仪表-1	0.75	G/B	
55	驾驶室熔断器盒 闪光器	1.0	G	
55A	焊点 左车门电线束	0.75	G	
56	危险警报开关 闪光器	1.0	Y	
57	闪光器 左组合开关	0.75	G/Br	
57A	焊点 危险警报开关	0.75	G/Br	
57B	焊点 右底盘电线束	0.75	G/Br	
57C	焊点 左车门电线束	0.75	G/Br	
58	右底盘电线束 闪光器	1.0	G/R	
58A	焊点 组合仪表-1	0.75	G/R	
58B	焊点 左车身电线束	0.75	G/R	
69	起动开关 驾驶室熔断器盒	2.5	BL/B	
71	组合仪表-2 右底盘电线束	0.75	Y	
80	右底盘电线束 组合仪表-1	0.75	B	
81	右底盘电线束 ABS控制器-2	1.5	B	
82	右底盘电线束 ABS控制器-2	1.5	B	
82A	焊点 T-BOX	0.75	B	
83	右底盘电线束 焊点	6.0	B	
83A	焊点 前雾灯开关	0.75	B	
83B	焊点 前雾灯开关	0.75	B	
83C	焊点 灯光调整开关	0.75	B	
83D	焊点 危险警报开关	0.75	B	
83E	焊点 电源插座	1.0	B	
83F	焊点 点烟器	1.5	B	

线号	导线功能	导线截面积（mm^2）	颜色	备注
83G	焊点 后雾灯开关	0.5	B	
83H	焊点 后雾灯开关	0.5	B	
83J	焊点 右车身电线束	0.75	B	
83K	焊点 液压翻转开关	0.75	B	
83L	焊点 液压翻转开关	0.75	B	
83M	焊点 喇叭转换开关	0.75	B	
83N	焊点 左车身电线束	1.5	B	
83P	焊点 DPF再生请求/禁止再生开关	0.75	B	
83Q	焊点 自动空调	0.75	B	
83S	焊点 驾驶室熔断器盒	0.75	B	
83T	焊点 驾驶室熔断器盒	0.75	B	
83U	焊点 危险警报开关	0.75	B	
83V	焊点 多状态开关	0.75	B	
84	右底盘电线束 焊点	6.0	B	
84A	焊点 OBD诊断插座	0.75	B	
84B	焊点 OBD诊断插座	0.75	B	
84C	焊点 左组合开关	0.75	B	
84D	焊点 右组合开关	0.75	B	
84E	焊点 间歇刮水控制器	0.75	B	
84F	焊点 间歇刮水控制器	0.75	B	
84G	焊点 车身搭铁	2.5	B	
84J	焊点 左车门电线束	1.5	B	
84K	焊点 右车门电线束	1.5	B	
84M	焊点 多功能方向盘开关	0.75	B	
84N	焊点 刮水电机	1.0	B	
84Q	焊点 自动空调	2.5	B	
84R	焊点 左车门电线束	1.0	B	
84S	焊点 组合仪表	0.75	B	
84T	焊点 闪光器	0.75	B	
85	右底盘电线束 车载娱乐终端	0.75	B	
99	组合仪表-1 右底盘电线束	0.75	B	
105	组合仪表-2 右底盘电线束	0.75	G	
110	驾驶室熔断器盒 驾驶室熔断器盒	0.75	BL/W	
111	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	0.75	Y	
118	组合仪表 左车身电线束	0.75	Gr	
131	驾驶室熔断器盒 左车身电线束	0.75	Y	
605A	焊点 T-BOX	0.75	Y	
133	左车门电线束 右车门电线束	0.75	R/B	

线号	导线功能	导线截面积（mm^2）	颜色	备注
134	左车身电线束 右车身电线束	0.75	R/B	
134A	左车门电线束 焊点	0.75	R/B	
137	左车门电线束 左车身电线束	0.75	Br	
141	驾驶室熔断器盒 刮水电机	1.0	BL	
141A	焊点 洗涤器	1.0	BL	
142	驾驶室熔断器盒 刮水电机	1.0	BL/Y	
143	驾驶室熔断器盒 刮水电机	1.0	BL/R	
144	驾驶室熔断器盒 刮水电机	1.0	BL/B	
145	间歇刮水控制器 右组合开关	0.75	Y	
146	驾驶室熔断器盒 右组合开关	0.75	BL/W	
147	驾驶室熔断器盒 右组合开关	0.75	BL/R	
147A	焊点 雨刮间歇控制器	0.75	BL/R	
148	间歇刮水控制器 右组合开关	1.0	BL/Br	
148A	焊点 洗涤器	01.0	BL/Br	
149	间歇刮水控制器 驾驶室熔断器盒	0.75	BL/R	
149A	焊点 前雾灯开关	0.75	BL/R	
149B	焊点 DPF再生请求/禁止再生开关	0.75	BL/R	
151	驾驶室熔断器盒 自动空调	1.5	BL	
152	驾驶室熔断器盒 自动空调	0.75	Br/Y	
153	底盘熔断器盒 仪表板电线束	2.5	R/Y	
84L	焊点 发光标识	0.75	B	
160	驾驶室熔断器盒 车载娱乐终端	0.75	G/Br	
168	驾驶室熔断器盒 自动空调	0.75	BL/R	
181	右底盘电线束 自动空调	0.75	Y	
187	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	0.75	R/W	
203	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	1.0	R	
204	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	1.0	Or	
205	右底盘电线束 ABS控制器-2	1.5	R/Y	
206	驾驶室熔断器盒 ABS控制器-2	0.75	R/B	
207	组合仪表1 右车身电线束	0.75	B/V	
207A	焊点 右底盘电线束	0.75	B/V	
270B	焊点 左组合开关	0.75	B/V	
210	右底盘电线束 ABS控制器-1	1.0	Y/BL	
211	右底盘电线束 ABS控制器-1	1.0	W/BL	
212	右底盘电线束 ABS控制器-1	0.75	W/G	双绞线
213	右底盘电线束 ABS控制器-1	0.75	V/W	
214	右底盘电线束 ABS控制器-1	1.0	R/G	
215	右底盘电线束 ABS控制器-1	1.0	Y	

线号	导线功能	导线截面积（mm^2）	颜色	备注
216	右底盘电线束 ABS控制器-1	0.75	R/W	双绞线
217	右底盘电线束 ABS控制器-1	0.75	W/R	
218	右底盘电线束 ABS控制器-1	1.0	BL/Y	
219	右底盘电线束 ABS控制器-1	1.0	R/B	
220	右底盘电线束 ABS控制器-1	0.75	G/B	双绞线
221	右底盘电线束 ABS控制器-1	0.75	Y/B	
222	右底盘电线束 ABS控制器-1	1.0	BL	
223	右底盘电线束 ABS控制器-1	1.0	G/Y	
224	右底盘电线束 ABS控制器-1	0.75	W/B	双绞线
225	右底盘电线束 ABS控制器-1	0.75	P	
229	ABS控制器-2 OBD诊断插座	0.75	V/G	
231	组合仪表-2 ABS控制器-2	0.75	R/Y	
237	液压翻转开关 右底盘电线束	0.75	W	
270	驾驶室熔断器盒 OBD诊断插座	0.5	G/Br	
290	驾驶室熔断器盒 喇叭转换开关	0.75	G	
291	右组合开关 驾驶室熔断器盒	0.75	B/BL	
291A	焊点 多功能方向盘开关	0.75	B/BL	
294	喇叭转换开关 右车身电线束	0.75	W	
328	喇叭转换开关 右底盘电线束	1.0	G/B	
330	灯光调整开关 右底盘电线束	0.75	Y/BL	
350A	左车门电线束 右车门电线束	0.75	Y	
351A	左车门电线束 右车门电线束	0.75	G	
352	左车门电线束 右车门电线束	1.0	W	
353	左车门电线束 右车门电线束	1.0	BL	
356	左车门电线束 右车门电线束	0.75	B/Y	
357	左车门电线束 右车门电线束	0.75	R/G	
400	车载娱乐终端 多功能方向盘开关	0.75	G	
401	车载娱乐终端 多功能方向盘开关	0.75	Br	
402	左车门电线束 车载娱乐终端	0.75	Y	
403	左车门电线束 车载娱乐终端	0.75	Y/B	
406	右车门电线束 车载娱乐终端	0.75	BL/Y	
407	右车门电线束 车载娱乐终端	0.75	BL/B	
415	右底盘电线束 组合仪表-1	0.75	R	
416	组合仪表-2 右底盘电线束	0.75	G	
418	组合仪表-2 左车身电线束总成	0.75	BL	
418A	焊点 右底盘电线束	0.75	BL	
481	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	1.0	B/G	
482	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	0.75	R/G	

线号	导线功能	导线截面积（mm^2）	颜色	备注
489	驾驶室熔断器盒 组合仪表-1	0.75	O	双绞线
489A	驾驶室熔断器盒 组合仪表-2	0.75	O	
489C	焊点 组合仪表-1	0.75	O	
491	驾驶室熔断器盒 驾驶室熔断器盒	1.0	BL	
494	驾驶室熔断器盒 电源插座	1.5	R/W	
502	驾驶室熔断器盒 左车门电线束	1.5	R/V	
503	驾驶室熔断器盒 左车门电线束	1.0	R/G	
550	右底盘电线束 后雾灯开关	1.0	R/W	
601	驾驶室熔断器盒 组合仪表-1	0.75	R	
602	驾驶室熔断器盒 车载娱乐终端	1.0	Y/R	
602A	焊点 液压翻转开关	1.0	Y/R	
602B	焊点 左车身电线束	1.0	Y/R	
605	驾驶室熔断器盒 左车身电线束	0.75	BL/R	
607	驾驶室熔断器盒 左车身电线束	0.75	Y	
607A	焊点 T-BOX	0.75	Y	
709	左车门电线束 右车门电线束	0.75	V/BL	
710	左车门电线束 右车门电线束	0.75	V/G	
715	左车门电线束 右车门电线束	0.75	BL	
810	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	1.0	R	
876	驾驶室熔断器盒 自动空调	0.75	R/B	
X107	右底盘电线束 油门踏板	0.75	B/W	
X108	右底盘电线束 油门踏板	0.75	BL/W	
X109	右底盘电线束 油门踏板	0.75	BL/Y	
X110	右底盘电线束 油门踏板	0.75	B/R	
X114	右底盘电线束 右组合开关	0.75	B	
X114A	焊点 多态开关	0.75	B	
X114B	焊点 DPF再生请求/禁止再生开关	0.75	B	
X124	右底盘电线束 油门踏板	0.75	Y/Gr	
X125	右底盘电线束 油门踏板	0.75	Y/G	
X129	DPF再生请求/禁止再生开关 底盘电线束	0.75	W/BL	
X131	右组合开关 底盘电线束	0.75	Y/B	
X133	驾驶室熔断器盒 右底盘电线束	0.75	R/W	
X139	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	G	
X142	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	B/G	
X146	左组合开关 右底盘电线束	0.75	Br/G	
X147	左组合开关 右底盘电线束	0.75	W/B	
X148	左组合开关 右底盘电线束	0.75	G/BL	

线号	导线功能	导线截面积（mm^2）	颜色	备注
X149	左组合开关 右底盘电线束	0.75	Y/BL	
X150	T-BOX 右底盘电线束	0.75	G/Br	
X151	DPF再生请求/禁止再生开关 右底盘电线束	0.75	O	
X152	制动灯开关 右底盘电线束	0.75	Y	
X152A	焊点 制动灯开关	0.75	Y	
X154	底盘电线束 制动灯开关	0.75	R/Y	
X154A	焊点 离合器开关	0.75	R/Y	
X154B	焊点 左组合开关	0.75	R/Y	
X154C	焊点 DPF再生请求/禁止再生开关	0.75	R/Y	
X155	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	R/G	
X155A	焊点 驾驶室熔断器盒	0.75	R/G	
X159	多态开关 右底盘电线束	0.75	R/B	
X163	右底盘电线束 离合器开关	0.75	Y/Br	
X167	右底盘电线束 组合仪表-2	0.75	R/G	
X168	右底盘电线束 组合仪表-1	0.75	G/W	
X169	右底盘电线束 组合仪表-1	0.75	Gr/G	
X170	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	G/Y	
X173	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	Y	
X186	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	Br	
173	右底盘电线束 组合仪表	0.75	BL/W	
174	右底盘电线束 组合仪表	0.75	R/W	
176	右底盘电线束 组合仪表	0.75	BL	
177	右底盘电线束 组合仪表	0.75	B	
542	闪光器 右底盘电线束	0.75	G/W	
582	闪光器 右底盘电线束	0.75	G/Y	
721	右底盘电线束 组合仪表	0.75	BL/Y	
68	起动开关 驾驶室熔断器盒	4.0	G/R	
27	左组合开关 灯光旋钮开关	0.75	R/G	
73	多功能方向盘开关 组合仪表	0.75	R	
159	驾驶室熔断器盒 点烟器	1.5	BL	
159A	焊点 右车身电线束	1.0	BL	
R37	组合开关 地板电线束	0.75	V	
R05	组合开关 地板电线束	0.75	P	
R06	组合开关 地板电线束	0.75	BL	
R07	组合开关 地板电线束	0.75	O	
R08	组合开关 地板电线束	0.75	W	
R09	组合开关 地板电线束	0.75	Gr	
84U	焊点 地板电线束	0.75	B	

线号	导线功能	导线截面积（mm^2）	颜色	备注
X135	左车身电线束 右底盘电线束	0.75	R	双绞线
X136	左车身电线束 右底盘电线束	0.75	G	
X135A	焊点 OBD诊断插座	0.75	R	双绞线
X136A	焊点 OBD诊断插座	0.75	G	
X135B	焊点 ABS控制器-2	0.75	R	双绞线
X136B	焊点 ABS控制器-2	0.75	G	
X135C	焊点 T-BOX	0.75	R	双绞线
X136C	焊点 T-BOX	0.75	G	
X135D	焊点 车载娱乐终端	0.75	R	双绞线
X136D	焊点 车载娱乐终端	0.75	G	
CH1	左车身电线束 地板电线束	0.75	R/W	双绞线
CL1	左车身电线束 地板电线束	0.75	G/W	
X118	右底盘电线束 OBD诊断插座	0.75	Gr	双绞线
X119	右底盘电线束 OBD诊断插座	0.75	BL	
X118A	焊点 T-BOX	0.75	Gr	双绞线
X119A	焊点 T-BOX	0.75	BL	
XD	车载娱乐终端 左车身电线束	0.5	Gr	
XT	车载娱乐终端 左车身电线束	0.5	Y	
XR	车载娱乐终端 右车身电线束	0.5	G	
418B	焊点 车载娱乐终端	0.75	BL	
DH1	组合仪表 地板线束	0.75	R/W	双绞线
DL1	组合仪表 地板线束	0.75	G/W	
R15	底盘电线束 地板电线束	0.75	Br/W	
R16	底盘电线束 地板电线束	0.75	R/W	
R43	底盘电线束 地板电线束	0.75	BL	
R44	底盘电线束 地板电线束	0.75	Y/G	
R45	底盘电线束 地板电线束	0.75	P	
R46	底盘电线束 地板电线束	0.75	Gr	
R51	底盘电线束 地板电线束	0.75	V	
R52	底盘电线束 地板电线束	0.75	W	
X122	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	R/W	
X191	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	R/G	
600	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	1.5	R	
3A	焊点 驾驶室熔断器盒	2.5	R/B	

线号	导线功能	导线截面积（mm^2）	颜色	备注
R116	驾驶室熔断器盒 地板电线束	0.75	G	
68A	焊点 驾驶室熔断器盒	2.5	R/B	
493	地板线束接口 驾驶室熔断器盒	1.0	R/B	
X298	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	R/B	
X293	底盘电线束 驾驶室熔断器盒	0.75	G/B	
83W	焊点 驾驶室熔断器盒	0.75	B	
153A	焊点 驾驶室熔断器盒	2.5	R/Y	
R116	驾驶室熔断器盒 地板电线束	0.75	G	
110A	驾驶室熔断器盒 焊点	0.75	BL/W	
111A	驾驶室熔断器盒 焊点	0.75	Y	
72	组合仪表-2 右底盘电线束	0.75	G	副油箱
75	组合仪表-2 右底盘电线束	0.75	Y	主油箱
84W	仪表板电线束 独立暖风	1.5	B	
603	仪表板电线束 独立暖风	1.5	R/Y	
711	仪表板电线束 驾驶室熔断器盒1	1.5	R	
712	仪表板电线束 驾驶室熔断器盒1	1.0	R/W	
152A	仪表板电线束 驾驶室熔断器盒1	1.5	R/Y	
295	左车身电线束 右车身电线束	0.75	W	
602C	焊点 右车身电线束	0.5	Y/R	

代号	编号	数量	备注
A	20038	16	
C	3724338-91W	1	
D	3724960-19T	1	
E	T67427946	12	
N	1021-101	1	
T	7903020-A01	1	
U	7903090-21H-C00	1	
W	7903070-21H-C00	1	
F	CHB-P0726	1	

3724010-22P

提前准备