

Référence de l'API JAVA pour Android

Table des matières

Introduction	3
Utilisation du Yocto-Demo avec Android	4
Accès Natif et Virtual Hub.	4
Compatibilité	4
Préparation	5
Contrôle de la fonction Led	5
Contrôle de la partie module	6
Gestion des erreurs	8
Reference	10
Fonctions générales	10
Interface de la fonction AnButton	16
Interface de la fonction CarbonDioxide	26
Interface de la fonction ColorLed	34
Interface de la fonction Current	43
Interface de la fonction DataLogger	51
Séquence de données mise en forme	61
Séquence de données enregistrées	63
Interface de contrôle de l'alimentation	66
Interface d'un port de Yocto-hub	73
Interface de la fonction Humidity	81
Interface de la fonction Led	89
Interface de la fonction LightSensor	97
Interface de contrôle du module	106
Interface de la fonction Pressure	116
Interface de la fonction Relay	125
Interface de la fonction Servo	133
Interface de la fonction Temperature	141
Interface de la fonction Voltage	150
Interface de la fonction Source de tension	158
Index	162

1. Introduction

Ce manuel est votre référence pour l'utilisation de la librairie Java pour Android de Yoctopuce pour interfacer vos senseurs et contrôleurs USB.

Le chapitre suivant reprend un chapitre du manuel du module USB gratuit Yocto—Demo, afin d'illustrer l'utilisation de la librairie sur des exemples concrets.

Le reste du manuel documente chaque fonction, classe et méthode de l'API. La première section décrit les fonctions globales d'ordre général, et les sections décrivent les différentes classes, utiles selon le module Yoctopuce utilisé. Pour plus d'informations sur la signification et l'utilisation d'un attribut particulier d'un module, il est recommandé de se référer à la documentation spécifique du module, qui contient plus de détails.

2. Utilisation du Yocto—Demo avec Android

A vrai dire, Android n'est pas un language de programmation, c'est un système d'exploitation développé par Google pour les appareils portables tels que smart phones et tablettes. Mais il se trouve que sous Android tout est programmé avec le même language de programmation: Java. En revanche les paradigmes de programmation et les possibilités d'accès au hardware sont légèrement différentes par rapport au Java classique, ce qui justifie un chapitre à part sur la programmation Android.

2.1. Accès Natif et Virtual Hub.

Contrairement à l'API Java classique, l'API Java pour Android accède aux modules USB de manière native. En revanche, comme il n'existe pas de virtualHub tournant sous Android, il n'est pas possible de prendre le contrôle à distance de modules Yoctopuce pilotés par une machine sous Android. Bien sûr l'API Java pour Android reste parfaitement capable de se connecter à un virtual hub tournant sur un autre OS.

2.2. Compatibilité

Dans un monde idéal il suffirait d'avoir un téléphone sous Android pour pouvoir faire fonctionner des modules Yoctopuce. Malheureusement, La réalité est légèrement différente, un appareil tournant sous Android doit répondre à un certain nombre d'exigences pour pouvoir faire fonctionner des modules USB Yoctopuce en natif.

Port USB host

Il faut bien sur que votre machine dispose non seulement d'un port USB, mais il faut aussi que ce port soit capable de tourner en mode *host*. En mode *host*, la machine prend littéralement le contrôle des périphériques qui lui sont raccordés. Les ports USB d'un ordinateur bureau, par exemple, fonctionnent mode *host*. Le pendant du mode *host* est le mode *device*. Les clefs USB par exemple fonctionnent en mode *device*: elles ne peuvent qu'être contrôlés par un *host*. Certains ports USB sont capables de fonctionner dans les deux modes, ils s'agit de ports *OTG* (*On The Go*). Il se trouve que beaucoup d'appareils portables ne fonctionnent qu'en mode "device": ils sont conçus pour être branchés à chargeur ou un ordinateur de bureau, rien de plus. Il est donc fortement recommandé de lire attentivement les spécifications techniques d'un produit fonctionnant sous Android avant d'espérer le voir fonctionner avec des modules Yoctopuce.

Android 3.1

Le support USB n'est disponible dans Android qu'à partir d'Android 3.1. Il vous faudra donc au moins cette version d'Android, mais sachez que Yoctopuce ne teste régulièrement l'API Java pour Android qu'à partir de Android 4.

Support USB

Disposer d'une version correcte d'Android et de ports USB fonctionnant en mode *host* ne suffit malheureusement pas pour garantir un bon fonctionnement avec des modules Yoctopuce sous Android. En effet certains constructeurs configurent leur image Android afin que périphériques autres que clavier et mass storage soit ignorés, et cette configuration est difficilement détectable. En l'état actuel des choses, le meilleur moyen de savoir avec certitude si un matériel Android spécifique fonctionne avec les modules Yoctopuce, consiste à essayer.

Si votre machine Android n'est pas capable de faire fonctionner nativement des modules Yoctopuce. Il vous reste tout de même la possibilité de contrôler à distance des modules pilotés par un virtual hub sur un autre OS.

2.3. Préparation

Connectez vous sur le site de Yoctopuce et téléchargez La librairie de programmation pour Java pour Android¹. La librairie est disponible en fichier sources, mais elle aussi disponible sous la forme d'un fichier jar. Branchez vos modules, décompressez les fichiers de la librairie dans le répertoire de votre choix. Et configurez votre environnement de programmation Android pour qu'il puisse les trouver.

Afin de les garder simples, tous les exemples fournis dans cette documentation sont des fragments d'application Android. Vous devrez les intégrer dans vos propres applications Android pour les faire fonctionner. En revanche vous pourrez trouver des applications complètes dans les exemples fournis avec la librairie Java pour Android.

2.4. Contrôle de la fonction Led

Il suffit de quelques lignes de code pour piloter un Yocto—Demo. Voici le squelette d'un fragment de code Java qui utilise la fonction Led.

```
[...]

// On récupère l'objet représentant le module (ici connecté en local sur USB)

YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
led = YLed.FindLed("YCTOPOC1-123456.led");

//Pour gérer le hot-plug, on vérifie que le module est là

if (led.isOnline())
{ //Use led.set_power()
...
}

[...]
```

Voyons maintenant en détail ce que font ces quelques lignes.

YAPI.RegisterHub

La fonction YAPI.RegisterHub initialise l'API de Yoctopuce en indiquant où les modules doivent être recherchés. Le paramètre est l'adresse du virtual hub capable de voir les modules. Si l'initialisation se passe mal, une exception sera générée.

YLed.FindLed

La fonction YLed.FindLed, permet de retrouver une led en fonction du numéro de série de son module hôte et de son nom de fonction. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des noms logiques que vous auriez préalablement configurés. Imaginons un module Yocto—Demo avec le numéros de série YCTOPOC1-123456 que vous auriez appelé "MonModule" et dont vous auriez nommé la fonction led "MaFonction", les cinq appels suivants seront strictement équivalents (pour autant que MaFonction ne soit définie qu'une fois, pour éviter toute ambiguïté):

```
led = YLed.FindLed("YCTOPOC1-123456.led")
led = YLed.FindLed("YCTOPOC1-123456.MaFonction")
led = YLed.FindLed("MonModule.led")
```

¹ www.yoctopuce.com/FR/libraries.php

```
led = YLed.FindLed("MonModule.MaFonction")
led = YLed.FindLed("MaFonction")
```

YLed. FindLed renvoie un objet que vous pouvez ensuite utiliser à loisir pour contrôler la led.

isOnline

La méthode YLed.isOnline() de l'objet renvoyé par FindLed permet de savoir si le module correspondant est présent et en état de marche.

set_power

La fonction set_power() de l'objet renvoyé par YLed.FindLed permet d'allumer et d'éteindre la led. L'argument est YLed.POWER_ON ou YLed.POWER_OFF. Vous trouverez dans la référence de l'interface de programmation d'autres méthodes permettant de contrôler précisément la luminosité et de faire clignoter automatiquement la led.

Un exemple réel

Lancez votre environnement java et ouvrez le projet correspondant, fourni dans le répertoire **Examples/Doc-GettingStarted-Yocto-Demo** de la librairie Yoctopuce.

Vous reconnaîtrez dans cet exemple l'utilisation des fonctions expliquées ci-dessus, cette fois utilisées avec le décorum nécessaire à en faire un petit programme d'exemple concret.

UNABLE TO INCLUDE

http://172.17.17.77/tu/projects/yoctopoc/public/examples/java/helloworld.java

2.5. Contrôle de la partie module

Chaque module peut-être contrôlé d'une manière similaire, vous trouverez ci-dessous un simple programme d'exemple affichant les principaux paramètres d'un module et permettant d'activer la balise de localisation.

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
public class Demo {
    public static void main(String[] args)
            // setup the API to use local VirtualHub
            YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        System.out.println("usage: demo [serial or logical name] [ON/OFF]");
        YModule module;
        if (args.length == 0) {
            module = YModule.FirstModule();
            if (module == null) {
                System.out.println("No module connected (check USB cable)");
                System.exit(1);
        } else {
            module = YModule.FindModule(args[0]); // use serial or logical name
            if (args.length > 1) {
                if (args[1].equalsIgnoreCase("ON")) {
                    module.setBeacon(YModule.BEACON ON);
                } else {
                   module.setBeacon(YModule.BEACON OFF);
            System.out.println("serial:
                                              " + module.getSerialNumber());
```

Chaque propriété xxx du module peut être lue grâce à une méthode du type $YModule.get_xxxx()$, et les propriétés qui se sont pas en lecture seule peuvent être modifiées à l'aide de la méthode $YModule.set_xxx()$ Pour plus de détails concernant ces fonctions utilisées, reportez-vous aux chapitre APT

Modifications des réglages du module

Lorsque que vous souhaitez modifier les réglages d'un module, il suffit d'appeler la fonction $YModule.set_xxx()$ correspondante, cependant cette modification n'a lieu que dans la mémoire vive du module: si le module redémarre, les modifications seront perdues. Pour qu'elle soient mémorisées de manière persistante, il est nécessaire de demander au module de sauvegarder sa configuration courante dans sa mémoire non volatile. Pour cela il faut utiliser la méthode YModule.saveToFlash(). Inversement il est possible de forcer le module à oublier ses réglages courants en utilisant la méthode YModule.revertFromFlash(). Ce petit exemple ci-dessous vous permet changer le nom logique d'un module.

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;
public class Demo {
    public static void main(String[] args)
        try {
             // setup the API to use local VirtualHub
            YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        if (args.length != 2) {
            System.out.println("usage: demo <serial or logical name> <new logical
name>");
            System.exit(1);
        YModule m;
        String newname;
        m = YModule.FindModule(args[0]); // use serial or logical name
            newname = args[1];
            if (!YAPI.CheckLogicalName(newname))
                    System.out.println("Invalid name (" + newname + ")");
                    System.exit(1);
            m.set logicalName(newname);
            m.saveToFlash(); // do not forget this
            System.out.println("Module: serial= " + m.get serialNumber());
            System.out.println(" / name= " + m.get_logicalName());
        } catch (YAPI_Exception ex)
            System.out.println("Module " + args[0] + "not connected (check
identification and USB cable)");
            System.out.println(ex.getMessage());
```

```
System.exit(1);
}

YAPI.FreeAPI();
}
```

Attention, le nombre de cycles d'écriture de la mémoire non volatile du module est limité. Passé cette limite plus rien ne garantit que la sauvegarde des réglages se passera correctement. Cette limite, liée à la technologie employée par le micro-processeur du module se situe aux alentour de 100000 cycles. Pour résumer vous ne pouvez employer la fonction YModule.saveToFlash() que 100000 fois au cours de la vie du module. Veillez donc à ne pas appeler cette fonction depuis l'intérieur d'une boucle.

Enumeration des modules

Obtenir la liste des modules connectés se fait à l'aide de la fonction YModule.yFirstModule() qui renvoie le premier module trouvé, il suffit ensuite d'appeler la mehode nextModule() de cet objet pour trouver les modules suivants, et ce tant que la réponse n'est pas un null. Ci-dessous un petit exemple listant les module connectés

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.*;
public class Demo {
    public static void main(String[] args)
            // setup the API to use local VirtualHub
            YAPI.RegisterHub("127.0.0.1");
        } catch (YAPI Exception ex) {
            System.out.println("Cannot contact VirtualHub on 127.0.0.1 (" +
ex.getLocalizedMessage() + ")");
            System.out.println("Ensure that the VirtualHub application is running");
            System.exit(1);
        System.out.println("Device list");
        YModule module = YModule.FirstModule();
        while (module != null) {
                System.out.println(module.get serialNumber() + " (" +
module.get productName() + ")");
            } catch (YAPI Exception ex) {
               break:
            module = module.nextModule();
        YAPI.FreeAPI();
```

2.6. Gestion des erreurs

Lorsque vous implémentez un programme qui doit interagir avec des modules USB, vous ne pouvez pas faire abstraction de la gestion des erreurs. Il y aura forcément une occasion où un utilisateur aura débranché le périphérique, soit avant de lancer le programme, soit même en pleine opération. La librairie Yoctopuce est prévue pour vous aider à supporter ce genre de comportements, mais votre code doit néanmoins être fait pour se comporter au mieux pour interpréter les erreurs signalées par la librairie.

La manière la plus simple de contourner le problème est celle que nous avons employé pour les petits exemples précédents de ce chapitre: avant d'accéder à un module, on vérifie qu'il est en ligne avec la méthode <code>isOnline()</code> et on suppose ensuite qu'il va y rester pendant la fraction de seconde nécessaire à exécuter les lignes de code suivantes. Ce n'est pas parfait, mais ça peut suffire dans certains cas. Il faut toutefois être conscient qu'on ne peut pas totalement exclure une erreur se produisant après le <code>isOnline()</code>, qui pourrait faire planter le programme.

Dans l'API java pour Android, le traitement d'erreur est implémenté au moyen d'exceptions. Vous devrez donc intercepter et traiter correctement ces exceptions si vous souhaitez avoir un projet fiable qui ne crashera pas des que vous débrancherez un module.

3. Reference

3.1. Fonctions générales

Ces quelques fonctions générales permettent l'initialisation et la configuration de la librairie Yoctopuce. Dans la plupart des cas, un appel à yRegisterHub() suffira en tout et pour tout. Ensuite, vous pourrez appeler la fonction globale yFind...() ou yFirst...() correspondant à votre module pour pouvoir interagir avec lui.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;

Fonction globales

yCheckLogicalName(name)

Vérifie si un nom donné est valide comme nom logique pour un module ou une fonction.

yDisableExceptions()

Désactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

yEnableExceptions()

Réactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

yEnableUSBHost(osContext)

Cette fonction est utilisée uniquement sous Android.

yFreeAPI()

Libère la mémoire dynamique utilisée par la librairie Yoctopuce.

yGetAPIVersion()

Retourne la version de la librairie Yoctopuce utilisée.

yGetTickCount()

Retourne la valeur du compteur monotone de temps (en millisecondes).

yHandleEvents(errmsg)

Maintient la communication de la librairie avec les modules Yoctopuce.

yInitAPI(mode, errmsg)

Initialise la librairie de programmation de Yoctopuce explicitement.

yRegisterDeviceArrivalCallback(arrivalCallback)

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est branché.

yRegisterDeviceRemovalCallback(removalCallback)

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est débranché.

yRegisterHub(url, errmsg)

Configure la librairie Yoctopuce pour utiliser les modules connectés sur une machine donnée.

vRegisterLogFunction(logfun)

Enregistre une fonction de callback qui sera appellée à chaque fois que l'API a quelque chose à dire.

ySetDelegate(object)

(Objective-C uniquement) Enregistre un objet délégué qui doit se conformer au procole YDeviceHotPlug.

ySetTimeout(callback, ms_timeout, optional_arguments)

Appelle le callback spécifié après un temps d'attente spécifié.

ySleep(ms_duration, errmsg)

Effectue une pause dans l'exécution du programme pour une durée spécifiée.

yUnregisterHub(url)

Configure la librairie Yoctopuce pour ne plus utiliser les modules connectés sur une machine préalablement enregistrer avec RegisterHub.

yUpdateDeviceList(errmsg)

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

yUpdateDeviceList async(callback, context)

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

YAPI.CheckLogicalName()

Vérifie si un nom donné est valide comme nom logique pour un module ou une fonction.

boolean CheckLogicalName(String name)

Un nom logique valide est formé de 19 caractères au maximum, choisis parmi A..z, a..z, 0..9, _ et -. Lorsqu'on configure un nom logique avec une chaîne incorrecte, les caractères invalides sont ignorés.

Paramètres:

name une chaîne de caractères contenant le nom vérifier.

Retourne:

true si le nom est valide, false dans le cas contraire.

Désactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

Lorsque les exceptions sont désactivées, chaque fonction retourne une valeur d'erreur spécifique selon son type, documentée dans ce manuel de référence.

Réactive l'utilisation d'exceptions pour la gestion des erreurs.

Attention, lorsque les exceptions sont activées, tout appel à une fonction de la librairie qui échoue déclenche une exception. Dans le cas où celle-ci n'est pas interceptée correctement par le code appelant, soit le debugger se lance, soit le programme de l'utilisateur est immédiatement stoppé (crash).

YAPI.EnableUSBHost()

Cette fonction est utilisée uniquement sous Android.

```
void EnableUSBHost(Object osContext)
```

Avant d'appeler yRegisterHub ("usb") il faut activer le port USB host du systeme. Cette fonction prend en argument un objet de la classe android.content.Context (ou d'une sous-classe). Il n'est pas nécessaire d'appeler cette fonction pour accéder au modules à travers le réseau.

Paramètres :

osContext un objet de classe android.content.Context (ou une sous-classe) En cas d'erreur, déclenche une exception

YAPI.FreeAPI()

Libère la mémoire dynamique utilisée par la librairie Yoctopuce.

```
void FreeAPI()
```

Il n'est en général pas nécessaire d'appeler cette fonction, sauf si vous désirez libérer tous les blocs de mémoire alloués dynamiquement dans le but d'identifier une source de blocs perdus par exemple. Vous ne devez plus appeler aucune fonction de la librairie après avoir appelé yfreeAPI(), sous peine de crash.

YAPI.GetAPIVersion()

Retourne la version de la librairie Yoctopuce utilisée.

```
String GetAPIVersion()
```

La version est retournée sous forme d'une chaîne de caractères au format "Majeure.Mineure.NoBuild", par exemple "1.01.5535". Pour les langages utilisant une DLL externe (par exemple C#, VisualBasic ou Delphi), la chaîne contient en outre la version de la DLL au même format, par exemple "1.01.5535" (1.01.5439)".

Si vous désirez vérifier dans votre code que la version de la librairie est compatible avec celle que vous avez utilisé durant le développement, vérifiez que le numéro majeur soit strictement égal et que le numéro mineur soit égal ou supérieur. Le numéro de build n'est pas significatif par rapport à la compatibilité de la librairie.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la version de la librairie.

YAPI.GetTickCount()

Retourne la valeur du compteur monotone de temps (en millisecondes).

```
long GetTickCount()
```

Ce compteur peut être utilisé pour calculer des délais en rapport avec les modules Yoctopuce, dont la base de temps est aussi la milliseconde.

Retourne :

un long entier contenant la valeur du compteur de millisecondes.

YAPI. HandleEvents()

Maintient la communication de la librairie avec les modules Yoctopuce.

```
void HandleEvents()
```

Si votre programme inclut des longues boucles d'attente, vous pouvez y inclure un appel à cette fonction pour que la librairie prenne en charge les informations mise en attente par les modules sur les canaux de communication. Ce n'est pas strictement indispensable mais cela peut améliorer la réactivité des la librairie pour les commandes suivantes.

Cette fonction peut signaler une erreur au cas à la communication avec un module Yoctopuce ne se passerait pas comme attendu.

Paramètres:

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.InitAPI()

Initialise la librairie de programmation de Yoctopuce explicitement.

```
int InitAPI (int mode)
```

Il n'est pas indispensable d'appeler yInitAPI(), la librairie sera automatiquement initialisée de toute manière au premier appel à yRegisterHub().

Lorsque cette fonctin est utilisée avec comme mode la valeur Y_DETECT_NONE, il faut explicitement appeler yRegisterHub() pour indiquer à la librairie sur quel VirtualHub les modules sont connectés, avant d'essayer d'y accéder.

Paramètres:

mode un entier spécifiant le type de détection automatique de modules à utiliser. Les valeurs possibles sont Y_DETECT_NONE , Y_DETECT_USB , Y_DETECT_NET et Y_DETECT_ALL .

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.RegisterDeviceArrivalCallback()

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est branché.

```
void RegisterDeviceArrivalCallback(DeviceArrivalCallback arrivalCallback)
```

Le callback sera appelé pendant l'éxecution de la fonction yHandleDeviceList, que vous devrez appeler régulièrement.

Paramètres:

arrivalCallback une procédure qui prend un YModule en paramètre, ou null pour supprimer un callback déja enregistré.

YAPI.RegisterDeviceRemovalCallback()

Enregistre une fonction de callback qui sera appelée à chaque fois qu'un module est débranché.

void RegisterDeviceRemovalCallback (DeviceRemovalCallback removalCallback)

Le callback sera appelé pendant l'éxecution de la fonction yHandleDeviceList, que vous devrez appeler régulièrement.

Paramètres:

removalCallback une procédure qui prend un YModule en paramètre, ou null pour supprimer un callback déja enregistré.

YAPI.RegisterHub()

Configure la librairie Yoctopuce pour utiliser les modules connectés sur une machine donnée.

```
int RegisterHub(String url)
```

Dans le cas d'une utilisation avec la passerelle VirtualHub, vous devez donner en paramètre l'adresse de la machine où tourne le VirtualHub (typiquement "http://127.0.0.1:4444", qui désigne la machine locale). Si vous utilisez un langage qui a un accès direct à USB, vous pouvez utiliser la pseudo-adresse "usb" à la place.

Attention, seule une application peut fonctionner à la fois sur une machine donnée en accès direct à USB, sinon il y aurait un conflit d'accès aux modules. Cela signifie en particulier que vous devez stopper le VirtualHub avant de lancer une application utilisant l'accès direct à USB. Cette limitation peut être contournée en passant par un VirtualHub plutôt que d'utiliser directement USB. Si vous désirez vous connecter à un VirtualHub sur lequel le controle d'accès a été activé, vous devez donner le paramètre url sous la forme: http://nom:mot de passe@adresse:port

Paramètres :

url une chaîne de caractères contenant "usb" ou l'URL racine du VirtualHub à utiliser.
 errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.RegisterLogFunction()

Enregistre une fonction de callback qui sera appellée à chaque fois que l'API a quelque chose à dire.

```
void RegisterLogFunction(LogCallback logfun)
```

Utile pour débugger le fonctionnement de l'API.

Paramètres :

logfun une procedure qui prend une chaîne de caractère en paramètre, ou null pour supprimer un callback déja enregistré.

(Objective-C uniquement) Enregistre un objet délégué qui doit se conformer au procole YDeviceHotPlug.

Les methodes yDeviceArrival et yDeviceRemoval seront appelées pendant l'éxecution de la fonction yHandleDeviceList, que vous devrez appeler régulièrement.

Paramètres:

Appelle le callback spécifié après un temps d'attente spécifié.

Cette fonction se comporte plus ou moins comme la fonction Javascript setTimeout, mais durant le temps d'attente, elle va appeler yHandleEvents et yUpdateDeviceList périodiquement pour maintenir l'API à jour avec les modules connectés.

Paramètres :

callback la fonction à appeler lorsque le temps d'attente est écoulé. Sous Microsoft

Internet Explorer, le callback doit être spécifié sous forme d'une string à

évaluer.

ms timeout un entier correspondant à la durée de l'attente, en millisecondes

optional_arguments des arguments supplémentaires peuvent être fournis, pour être passés à la

fonction de callback si nécessaire (pas supporté sous Microsoft Internet

Explorer).

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.Sleep()

Effectue une pause dans l'exécution du programme pour une durée spécifiée.

```
void Sleep(long ms_duration)
```

L'attente est passive, c'est-à-dire qu'elle n'occupe pas significativement le processeur, de sorte à le laisser disponible pour les autres processus fonctionnant sur la machine. Durant l'attente, la librairie va néanmoins continuer à lire périodiquement les informations en provenance des modules Yoctopuce en appelant la fonction yHandleEvents () afin de se maintenir à jour.

Cette fonction peut signaler une erreur au cas à la communication avec un module Yoctopuce ne se passerait pas comme attendu.

Paramètres :

ms_duration un entier correspondant à la durée de la pause, en millisecondes

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un

éventuel message d'erreur.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

YAPI.UnregisterHub()

Configure la librairie Yoctopuce pour ne plus utiliser les modules connectés sur une machine préalablement enregistrer avec RegisterHub.

```
void UnregisterHub(String url)
```

Paramètres :

url une chaîne de caractères contenant "usb" ou

l'URL racine du VirtualHub à ne plus utiliser.

YAPI.UpdateDeviceList()

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

```
int UpdateDeviceList()
```

La librairie va vérifier sur les machines ou ports USB précédemment enregistrés en utilisant la fonction yRegisterHub si un module a été connecté ou déconnecté, et le cas échéant appeler les fonctions de callback définies par l'utilisateur.

Cette fonction peut être appelée aussi souvent que désiré, afin de rendre l'application réactive aux événements de hot-plug.

Paramètres:

errmsg une chaîne de caractères passée par référence, dans laquelle sera stocké un éventuel message d'erreur.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Force une mise-à-jour de la liste des modules Yoctopuce connectés.

La librairie va vérifier sur les machines ou ports USB précédemment enregistrés en utilisant la fonction yRegisterHub si un module a été connecté ou déconnecté, et le cas échéant appeler les fonctions de callback définies par l'utilisateur.

Cette fonction peut être appelée aussi souvent que désiré, afin de rendre l'application réactive aux événements de hot-plug.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit deux arguments: le contexte fourni par l'appelant et le code de retour (YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur).

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

3.2. Interface de la fonction AnButton

La librairie de programmation Yoctopuce permet aussi bien de mesurer l'état d'un simple bouton que de lire un potentiomètre analogique (résistance variable), comme par exmple bouton rotatif continue, une poignée de commande de gaz ou un joystick. Le module est capable de se calibrer sur les valeurs minimales et maximales du potentiomètre, et de restituer une valeur calibrée variant proportionnellement avec la position du potentiomètre, indépendant de sa résistance totale.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YAnButton;

Fonction globales

yFindAnButton(func)

Permet de retrouver une entrée analogique d'après un identifiant donné.

yFirstAnButton()

Commence l'énumération des entrées analogiques accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YAnButton

anbutton→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

anbutton→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante de l'entrée analogique (pas plus de 6 caractères).

$anbutton {\rightarrow} get_analogCalibration()$

Permet de savoir si une procédure de calibration est actuellement en cours.

anbutton→get_calibratedValue()

Retourne la valeur calibrée de l'entrée (entre 0 et 1000 inclus).

anbutton→get_calibrationMax()

Retourne la valeur maximale observée durant la calibration (entre 0 et 4095 inclus).

anbutton→get calibrationMin()

Retourne la valeur minimale observée durant la calibration (entre 0 et 4095 inclus).

anbutton→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

anbutton→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

anbutton→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

anbutton→get_hardwareld()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

anbutton→get_isPressed()

Retourne vrai si l'entrée (considérée comme binaire) est active (contact fermé), et faux sinon.

anbutton→get_lastTimePressed()

Retourne le temps absolu (nombre de millisecondes) entre la mise sous tension du module et la dernière pression observée du bouton à l'entrée (transition du contact de ouvert à fermé).

anbutton→get_lastTimeReleased()

Retourne le temps absolu (nombre de millisecondes) entre la mise sous tension du module et le dernier relâchement observée du bouton à l'entrée (transition du contact de fermé à ouvert).

$anbutton {\rightarrow} get_logicalName()$

Retourne le nom logique de l'entrée analogique.

anbutton→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

anbutton→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

anbutton→get_rawValue()

Retourne la valeur mesurée de l'entrée telle-quelle (entre 0 et 4095 inclus).

anbutton→get_sensitivity()

Retourne la sensibilité pour l'entrée (entre 1 et 255 inclus) pour le déclanchement de callbacks.

anbutton→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

$anbutton {\rightarrow} is Online()$

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

anbutton→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

anbutton→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

anbutton→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

anbutton→nextAnButton()

Continue l'énumération des entrées analogiques commencée à l'aide de yFirstAnButton ().

anbutton→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

anbutton→set analogCalibration(newval)

Enclenche ou déclenche le procédure de calibration.

anbutton→set_calibrationMax(newval)

Modifie la valeur maximale de calibration pour l'entrée (entre 0 et 4095 inclus), sans lancer la calibration automatique.

anbutton→set calibrationMin(newval)

Modifie la valeur minimale de calibration pour l'entrée (entre 0 et 4095 inclus), sans lancer la calibration automatique.

anbutton→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique de l'entrée analogique.

anbutton→set_sensitivity(newval)

Modifie la sensibilité pour l'entrée (entre 1 et 255 inclus) pour le déclanchement de callbacks.

anbutton→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

YAnButton.FindAnButton()

Permet de retrouver une entrée analogique d'après un identifiant donné.

YAnButton FindAnButton (String func)

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que l'entrée analogique soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YAnButton.isOnline() pour tester si l'entrée analogique est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres :

func une chaîne de caractères qui référence l'entrée analogique sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YAnButton qui permet ensuite de contrôler l'entrée analogique.

YAnButton.FirstAnButton()

Commence l'énumération des entrées analogiques accessibles par la librairie.

YAnButton FirstAnButton()

Utiliser la fonction YAnButton.nextAnButton() pour itérer sur les autres entrées analogiques.

Retourne

un pointeur sur un objet YAnButton, correspondant à la première entrée analogique accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de entrées analogiques disponibles.

anbutton.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

anbutton.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante de l'entrée analogique (pas plus de 6 caractères).

```
String get_advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante de l'entrée analogique (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

anbutton.get_analogCalibration()

Permet de savoir si une procédure de calibration est actuellement en cours.

```
int get analogCalibration()
```

Retourne:

```
soit Y ANALOGCALIBRATION OFF, soit Y ANALOGCALIBRATION_ON
```

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ANALOGCALIBRATION INVALID.

anbutton.get calibratedValue()

Retourne la valeur calibrée de l'entrée (entre 0 et 1000 inclus).

```
int get_calibratedValue()
```

Retourne:

un entier représentant la valeur calibrée de l'entrée (entre 0 et 1000 inclus)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CALIBRATEDVALUE INVALID.

anbutton.get calibrationMax()

Retourne la valeur maximale observée durant la calibration (entre 0 et 4095 inclus).

```
int get_calibrationMax()
```

Retourne:

un entier représentant la valeur maximale observée durant la calibration (entre 0 et 4095 inclus)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CALIBRATIONMAX INVALID.

anbutton.get calibrationMin()

Retourne la valeur minimale observée durant la calibration (entre 0 et 4095 inclus).

```
int get calibrationMin()
```

Retourne:

un entier représentant la valeur minimale observée durant la calibration (entre 0 et 4095 inclus)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y _CALIBRATIONMIN_INVALID.

anbutton.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get_errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

anbutton.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

anbutton.get anbuttonDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type YFUN DESCR. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera Y FUNCTIONDESCRĪPTOR INVALID

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HARDWAREID INVALID.

anbutton.get isPressed()

Retourne vrai si l'entrée (considérée comme binaire) est active (contact fermé), et faux sinon.

```
int get_isPressed()
```

Retourne:

soit Y_ISPRESSED_FALSE, soit Y_ISPRESSED_TRUE, selon vrai si l'entrée (considérée comme binaire) est active (contact fermé), et faux sinon

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ISPRESSED INVALID.

anbutton.get lastTimePressed()

Retourne le temps absolu (nombre de millisecondes) entre la mise sous tension du module et la dernière pression observée du bouton à l'entrée (transition du contact de ouvert à fermé).

```
long get_lastTimePressed()
```

Retourne:

un entier représentant le temps absolu (nombre de millisecondes) entre la mise sous tension du module et la dernière pression observée du bouton à l'entrée (transition du contact de ouvert à fermé)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LASTTIMEPRESSED INVALID.

anbutton.get lastTimeReleased()

Retourne le temps absolu (nombre de millisecondes) entre la mise sous tension du module et le dernier relâchement observée du bouton à l'entrée (transition du contact de fermé à ouvert).

```
long get lastTimeReleased()
```

Retourne:

un entier représentant le temps absolu (nombre de millisecondes) entre la mise sous tension du module et le dernier relâchement observée du bouton à l'entrée (transition du contact de fermé à ouvert)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LASTTIMERELEASED INVALID.

anbutton.get logicalName()

Retourne le nom logique de l'entrée analogique.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique de l'entrée analogique

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

anbutton.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

anbutton.get_rawValue()

Retourne la valeur mesurée de l'entrée telle-quelle (entre 0 et 4095 inclus).

```
int get_rawValue()
```

Retourne:

un entier représentant la valeur mesurée de l'entrée telle-quelle (entre 0 et 4095 inclus)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RAWVALUE INVALID.

anbutton.get sensitivity()

Retourne la sensibilité pour l'entrée (entre 1 et 255 inclus) pour le déclanchement de callbacks.

```
int get sensitivity()
```

Retourne:

un entier représentant la sensibilité pour l'entrée (entre 1 et 255 inclus) pour le déclanchement de callbacks

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y SENSITIVITY INVALID.

anbutton.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

anbutton.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

anbutton.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction

callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné

et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

anbutton.nextAnButton()

Continue l'énumération des entrées analogiques commencée à l'aide de yFirstAnButton().

YAnButton nextAnButton()

Retourne:

un pointeur sur un objet YAnButton accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

anbutton.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback( UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

anbutton.set analogCalibration()

Enclenche ou déclenche le procédure de calibration.

```
int set_analogCalibration(int newval)
```

N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module à la fin de la calibration si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

```
newval soit Y ANALOGCALIBRATION OFF, soit Y ANALOGCALIBRATION ON
```

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

anbutton.set calibrationMax()

Modifie la valeur maximale de calibration pour l'entrée (entre 0 et 4095 inclus), sans lancer la calibration automatique.

```
int set calibrationMax(int newval)
```

N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval un entier représentant la valeur maximale de calibration pour l'entrée (entre 0 et 4095 inclus), sans lancer la calibration automatique

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

anbutton.set calibrationMin()

Modifie la valeur minimale de calibration pour l'entrée (entre 0 et 4095 inclus), sans lancer la calibration automatique.

```
int set calibrationMin(int newval)
```

N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval un entier représentant la valeur minimale de calibration pour l'entrée (entre 0 et 4095 inclus), sans lancer la calibration automatique

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

anbutton.set logicalName()

Modifie le nom logique de l'entrée analogique.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique de l'entrée analogique

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

anbutton.set sensitivity()

Modifie la sensibilité pour l'entrée (entre 1 et 255 inclus) pour le déclanchement de callbacks.

```
int set sensitivity(int newval)
```

N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval un entier représentant la sensibilité pour l'entrée (entre 1 et 255 inclus) pour le déclanchement de callbacks

Retourne:

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

anbutton.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set_userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

3.3. Interface de la fonction CarbonDioxide

La librairie de programmation Yoctopuce permet lire une valeur instantanée du capteur, ainsi que les extrémas atteints.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YCarbonDioxide;

Fonction globales

yFindCarbonDioxide(func)

Permet de retrouver un capteur de CO2 d'après un identifiant donné.

yFirstCarbonDioxide()

Commence l'énumération des capteurs de CO2 accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YCarbonDioxide

$carbondioxide {\rightarrow} calibrate From Points (raw Values, \ ref Values)$

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

$carbondioxide {\rightarrow} describe()$

Retourne un court texte décrivant la fonction.

carbondioxide→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de CO2 (pas plus de 6 caractères).

$carbondioxide {\rightarrow} get_currentRawValue()$

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

carbondioxide→get_currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

carbondioxide→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

carbondioxide→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

$carbondioxide {\rightarrow} get_functionDescriptor()$

Retourne un identifiant unique de type ${\tt YFUN_DESCR}$ correspondant à la fonction.

$carbondioxide {\rightarrow} get_hardwareld()$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

carbondioxide→get_highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

$carbondioxide {\rightarrow} get_logicalName()$

Retourne le nom logique du capteur de CO2.

carbondioxide→get_lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

carbondioxide→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

$carbondioxide {\rightarrow} get_module_async(callback, context)$

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

carbondioxide→get_resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

carbondioxide→get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

$carbondioxide {\rightarrow} get_userData()$

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

carbondioxide→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

carbondioxide→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

carbondioxide→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

carbondioxide→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

carbondioxide→nextCarbonDioxide()

Continue l'énumération des capteurs de CO2 commencée à l'aide de yFirstCarbonDioxide().

carbondioxide→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

carbondioxide→set_highestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

$carbondioxide {\rightarrow} set_logicalName (newval)$

Modifie le nom logique du capteur de CO2.

$carbondioxide {\rightarrow} set_lowestValue(newval)$

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

$carbondioxide {\rightarrow} set_userData(data)$

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

YCarbonDioxide.FindCarbonDioxide()

Permet de retrouver un capteur de CO2 d'après un identifiant donné.

YCarbonDioxide FindCarbonDioxide (String func)

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le capteur de CO2 soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YCarbonDioxide.isOnline () pour tester si le capteur de CO2 est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence le capteur de CO2 sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YCarbonDioxide qui permet ensuite de contrôler le capteur de CO2.

YCarbonDioxide.FirstCarbonDioxide()

Commence l'énumération des capteurs de CO2 accessibles par la librairie.

```
YCarbonDioxide FirstCarbonDioxide()
```

Utiliser la fonction YCarbonDioxide.nextCarbonDioxide() pour itérer sur les autres capteurs de CO2.

Retourne:

un pointeur sur un objet YCarbonDioxide, correspondant à le premier capteur de CO2 accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de capteurs de CO2 disponibles.

carbondioxide.calibrateFromPoints()

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

```
int calibrateFromPoints(double rawValues, double refValues)
```

Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq points de correction. Les points de correction doivent être fournis en ordre croissant, et dans la plage valide du capteur. Le module effectue automatiquement une interpolation linéaire de l'erreur entre les points spécifiés. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Pour plus de plus amples possibilités d'appliquer une surcalibration aux capteurs, veuillez contacter support@yoctopuce.com.

Paramètres:

rawValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs brutes rendues par le capteur pour les points de correction.

refValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs corrigées désirées pour les points de correction.

Retourne :

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

carbondioxide.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

carbondioxide.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de CO2 (pas plus de 6 caractères).

```
String get advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du capteur de CO2 (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_ADVERTISEDVALUE_INVALID.

carbondioxide.get currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

```
double get currentRawValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTRAWVALUE INVALID.

carbondioxide.get currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

```
double get_currentValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur mesurée actuelle

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTVALUE INVALID.

carbondioxide.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

carbondioxide.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

carbondioxide.get carbondioxideDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type YFUN DESCR. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera Y FUNCTIONDESCRIPTOR INVALID

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_HARDWAREID_INVALID$.

carbondioxide.get highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

```
double get_highestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur maximale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HIGHESTVALUE INVALID.

carbondioxide.get logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de CO2.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de CO2

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

carbondioxide.get lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

```
double get_lowestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur minimale observée

carbondioxide.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

carbondioxide.get resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

```
double get_resolution()
```

La résolution correspond à la précision de la représentation numérique des mesures. Elle n'est pas forcément identique à la précision réelle du capteur.

Retourne:

une valeur numérique représentant la résolution des valeurs mesurées

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RESOLUTION INVALID.

carbondioxide.get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

```
String get_unit()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y UNIT INVALID.

carbondioxide.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

carbondioxide.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

carbondioxide.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction

callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

carbondioxide.nextCarbonDioxide()

Continue l'énumération des capteurs de CO2 commencée à l'aide de yFirstCarbonDioxide().

YCarbonDioxide nextCarbonDioxide()

Retourne:

un pointeur sur un objet YCarbonDioxide accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

carbondioxide.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback(UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres :

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

carbondioxide.set highestValue()

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

int set highestValue(double newval)

Paramètres:

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur maximale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

carbondioxide.set logicalName()

Modifie le nom logique du capteur de CO2.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de CO2

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

carbondioxide.set lowestValue()

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

```
int set lowestValue( double newval)
```

Paramètres:

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur minimale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

carbondioxide.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

3.4. Interface de la fonction ColorLed

La librairie de programmation Yoctopuce permet de piloter une led couleur aussi bien en coordonnées RGB qu'en coordonnées HSL, les conversions RGB vers HSL étant faites automatiquement par le module. Ceci permet aisément d'allumer la led avec une certaine teinte et d'en faire progressivement varier la saturation ou la luminosité. Si nécessaire, vous trouverez plus d'information sur la différence entre RGB et HSL dans la section suivante.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YColorLed;
```

Fonction globales

yFindColorLed(func)

Permet de retrouver une led RGB d'après un identifiant donné.

yFirstColorLed()

Commence l'énumération des leds RGB accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YColorLed

colorled→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

colorled→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante de la led RGB (pas plus de 6 caractères).

colorled→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

colorled→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

colorled→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

colorled→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

colorled→get_hslColor()

Retourne la couleur HSL courante de la led.

colorled→get_logicalName()

Retourne le nom logique de la led RGB.

colorled→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

colorled→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

colorled→get_rgbColor()

Retourne la couleur RGB courante de la led.

${\bf colorled}{\rightarrow} {\bf get_rgbColorAtPowerOn}()$

Retourne la couleur configurée pour être affichage à l'allumage du module.

colorled→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

colorled→hslMove(hsl_target, ms_duration)

Effectue une transition continue dans l'espace HSL entre la couleur courante et une nouvelle couleur.

colorled→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

colorled→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

colorled→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

colorled→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

colorled→nextColorLed()

Continue l'énumération des leds RGB commencée à l'aide de yFirstColorLed().

colorled-registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

colorled→rgbMove(rgb_target, ms_duration)

Effectue une transition continue dans l'espace RGB entre la couleur courante et une nouvelle couleur.

colorled→set_hslColor(newval)

Modifie la couleur courante de la led, en utilisant une couleur HSL spécifiée.

colorled→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique de la led RGB.

colorled→set rgbColor(newval)

Modifie la couleur courante de la led, en utilisant une couleur RGB (Rouge Vert Bleu).

colorled→set_rgbColorAtPowerOn(newval)

Modifie la couleur que la led va afficher spontanément à l'allumage du module.

colorled→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

YColorLed.FindColorLed()

Permet de retrouver une led RGB d'après un identifiant donné.

```
YColorLed FindColorLed (String func)
```

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que la led RGB soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YColorLed.isOnline() pour tester si la led RGB est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres :

func une chaîne de caractères qui référence la led RGB sans ambiguïté

Retourne :

un objet de classe YColorLed qui permet ensuite de contrôler la led RGB.

YColorLed.FirstColorLed()

Commence l'énumération des leds RGB accessibles par la librairie.

YColorLed FirstColorLed()

Utiliser la fonction YColorLed.nextColorLed() pour itérer sur les autres leds RGB.

Retourne:

un pointeur sur un objet ${\tt YColorLed}$, correspondant à la première led RGB accessible en ligne, ou ${\tt null}$ si il n'y a pas de leds RGB disponibles.

colorled.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

colorled.get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante de la led RGB (pas plus de 6 caractères).

```
String get_advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante de la led RGB (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

colorled.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get_errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

colorled.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get_errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

colorled.get colorledDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne

un identifiant de type $YFUN_DESCR$. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera $Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_HARDWAREID_INVALID.

colorled.get hslColor()

Retourne la couleur HSL courante de la led.

```
int get hslColor()
```

Retourne:

un entier représentant la couleur HSL courante de la led

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HSLCOLOR INVALID.

colorled.get logicalName()

Retourne le nom logique de la led RGB.

```
String get_logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique de la led RGB

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

colorled.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get_module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

colorled.get rgbColor()

Retourne la couleur RGB courante de la led.

```
int get_rgbColor()
```

Retourne:

un entier représentant la couleur RGB courante de la led

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RGBCOLOR INVALID.

colorled.get rgbColorAtPowerOn()

Retourne la couleur configurée pour être affichage à l'allumage du module.

```
int get_rgbColorAtPowerOn()
```

Retourne:

un entier représentant la couleur configurée pour être affichage à l'allumage du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RGBCOLORATPOWERON INVALID.

colorled.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

colorled.hslMove()

Effectue une transition continue dans l'espace HSL entre la couleur courante et une nouvelle couleur.

```
int hslMove(int hsl_target, int ms_duration)
```

Paramètres:

hsl_target couleur HSL désirée à la fin de la transition ms_duration durée de la transition, en millisecondes

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

colorled.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné

et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

colorled.nextColorLed()

Continue l'énumération des leds RGB commencée à l'aide de yFirstColorLed().

```
YColorLed nextColorLed()
```

Retourne:

un pointeur sur un objet YColorLed accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

colorled.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback( UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

colorled.rgbMove()

Effectue une transition continue dans l'espace RGB entre la couleur courante et une nouvelle couleur.

```
int rgbMove(int rgb_target, int ms_duration)
```

Paramètres:

rgb_target couleur RGB désirée à la fin de la transition **ms_duration** durée de la transition, en millisecondes

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled.set hslColor()

Modifie la couleur courante de la led, en utilisant une couleur HSL spécifiée.

```
int set hslColor(int newval)
```

L'encodage est réalisé de la manière suivante: 0xHHSSLL.

Paramètres:

newval un entier représentant la couleur courante de la led, en utilisant une couleur HSL spécifiée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled.set logicalName()

Modifie le nom logique de la led RGB.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique de la led RGB

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled.set rgbColor()

Modifie la couleur courante de la led, en utilisant une couleur RGB (Rouge Vert Bleu).

```
int set rgbColor(int newval)
```

L'encodage est réalisé de la manière suivante: 0xRRGGBB.

Paramètres:

newval un entier représentant la couleur courante de la led, en utilisant une couleur RGB (Rouge Vert Bleu)

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled.set rgbColorAtPowerOn()

Modifie la couleur que la led va afficher spontanément à l'allumage du module.

```
int set rgbColorAtPowerOn(int newval)
```

Cette couleur sera affichée des que le module sera sous tension. Ne pas oublier d'appeler la fonction saveToFlash () du module correspondant pour que ce paramètre soit mémorisé.

Paramètres:

newval un entier représentant la couleur que la led va afficher spontanément à l'allumage du module

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

colorled.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

data objet quelconque à mémoriser

3.5. Interface de la fonction Current

La librairie de programmation Yoctopuce permet lire une valeur instantanée du capteur, ainsi que les extrémas atteints.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YCurrent;

Fonction globales

yFindCurrent(func)

Permet de retrouver un capteur de courant d'après un identifiant donné.

yFirstCurrent()

Commence l'énumération des capteurs de courant accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YCurrent

current→calibrateFromPoints(rawValues, refValues)

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

current→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

current→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de courant (pas plus de 6 caractères).

current→get_currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

current→get_currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

current→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

current→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

current→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

current→get_hardwareld()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

current→get_highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

$current {\rightarrow} get_logicalName()$

Retourne le nom logique du capteur de courant.

$current {\rightarrow} get_lowestValue()$

Retourne la valeur minimale observée.

current→get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

current→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

$current \rightarrow get_resolution()$

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

current→get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

current→qet userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

current→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

current→isOnline async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

current→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

current→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

current→nextCurrent()

Continue l'énumération des capteurs de courant commencée à l'aide de yFirstCurrent().

current→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

current→set_highestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

current→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique du capteur de courant.

current-set_lowestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

current→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

YCurrent.FindCurrent()

Permet de retrouver un capteur de courant d'après un identifiant donné.

```
YCurrent FindCurrent (String func)
```

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le capteur de courant soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YCurrent.isOnline () pour tester si le capteur de courant est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence le capteur de courant sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YCurrent qui permet ensuite de contrôler le capteur de courant.

YCurrent.FirstCurrent()

Commence l'énumération des capteurs de courant accessibles par la librairie.

```
YCurrent FirstCurrent()
```

Utiliser la fonction YCurrent.nextCurrent() pour itérer sur les autres capteurs de courant.

Retourne:

un pointeur sur un objet YCurrent, correspondant à le premier capteur de courant accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de capteurs de courant disponibles.

current.calibrateFromPoints()

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

```
int calibrateFromPoints(double rawValues, double refValues)
```

Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq points de correction. Les points de correction doivent être fournis en ordre croissant, et dans la plage valide du capteur. Le module effectue automatiquement une interpolation linéaire de l'erreur entre les points spécifiés. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Pour plus de plus amples possibilités d'appliquer une surcalibration aux capteurs, veuillez contacter support@yoctopuce.com.

Paramètres:

rawValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs brutes rendues par le capteur pour les points de correction.

refValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs corrigées désirées pour les points de correction.

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

current.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

current.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de courant (pas plus de 6 caractères).

```
String get advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du capteur de courant (pas plus de 6 caractères)

current.get currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

```
double get_currentRawValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTRAWVALUE INVALID.

current.get currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

```
double get currentValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur mesurée actuelle

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTVALUE INVALID.

current.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

current.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get_errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

current.get_currentDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type YFUN_DESCR. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HARDWAREID INVALID.

current.get highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

```
double get_highestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur maximale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HIGHESTVALUE INVALID.

current.get logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de courant.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de courant

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

current.get_lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

```
double get lowestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur minimale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOWESTVALUE INVALID.

current.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

current.get resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

```
double get_resolution()
```

La résolution correspond à la précision de la représentation numérique des mesures. Elle n'est pas forcément identique à la précision réelle du capteur.

Retourne:

une valeur numérique représentant la résolution des valeurs mesurées

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RESOLUTION INVALID.

current.get unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

```
String get_unit()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y UNIT INVALID.

current.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

current.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

current.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction

callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné

et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

current.nextCurrent()

Continue l'énumération des capteurs de courant commencée à l'aide de yFirstCurrent().

YCurrent nextCurrent()

Retourne:

un pointeur sur un objet YCurrent accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

current.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback( UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

current.set highestValue()

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

int set_highestValue(double newval)

Paramètres:

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur maximale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

current.set_logicalName()

Modifie le nom logique du capteur de courant.

```
int set_logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de courant

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

current.set_lowestValue()

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

```
int set lowestValue( double newval)
```

Paramètres :

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur minimale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

current.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

3.6. Interface de la fonction DataLogger

Les capteurs de Yoctopuce sont équipés d'une mémoire non-volatile permettant de mémoriser les données mesurées d'une manière autonome, sans nécessiter le suivi permanent d'un ordinateur. La librairie de programmation Yoctopuce permet de contrôler le fonctionnement de l'enregistreur de données interne. Dans la mesure où les capteurs n'ont pas de pile intégrée, ils ne contiennent pas de référence de temps absolue. C'est pourquoi les mesures sont simplement indexées par le numéro de Run (période continue de fonctionnement lors d'une mise sous tension), et à l'intervalle de temps depuis le début du Run. Il est par contre possible d'indiquer par logiciel à l'enregistreur de données l'heure UTC à un moment donnée, afin qu'il en tienne compte jusqu'à la prochaine mise hors tension.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YDataLogger;

Fonction globales

yFindDataLogger(func)

Permet de retrouver un enregistreur de données d'après un identifiant donné.

yFirstDataLogger()

Commence l'énumération des enregistreurs de données accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YDataLogger

datalogger→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

datalogger→forgetAllDataStreams()

Efface tout l'historique des mesures de l'enregistreur de données.

datalogger→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante de l'enregistreur de données (pas plus de 6 caractères).

datalogger→get_autoStart()

Retourne le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension.

datalogger→get_currentRunIndex()

Retourne le numéro du Run actuel, correspondant au nombre de fois que le module a été mis sous tension avec la fonction d'enregistreur de données active.

$datalogger {\rightarrow} get_dataRun(runldx)$

Retourne un objet YDataRun contenant toutes les données mesurées pour une période d'enclanchement du module donnée (un Run).

datalogger→get_dataStreams(v)

Construit une liste de toutes les séquences de mesures mémorisées par l'enregistreur.

datalogger→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

datalogger→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

datalogger→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

datalogger→get_hardwareld()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

datalogger→get_logicalName()

Retourne le nom logique de l'enregistreur de données.

datalogger→get_measureNames()

Retourne les noms des valeurs mesurées par l'enregistreur de données.

datalogger→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

datalogger→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

datalogger→get_oldestRunIndex()

Retourne le numéro du Run le plus ancien pour lequel la mémoire non-volatile contient encore des données.

datalogger→get_recording()

Retourne l'état d'activation de l'enregistreur de données.

datalogger→get_timeUTC()

Retourne le timestamp Unix de l'heure UTC actuelle, lorsqu'elle est connue.

datalogger→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

datalogger→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

$datalogger {\rightarrow} is Online_async(callback, \, context)$

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

$datalogger {\rightarrow} load (msValidity)$

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

datalogger→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

datalogger→nextDataLogger()

Continue l'énumération des enregistreurs de données commencée à l'aide de yFirstDataLogger().

datalogger→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

datalogger→set autoStart(newval)

Modifie le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension.

datalogger→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique de l'enregistreur de données.

datalogger→set_recording(newval)

Modifie l'état d'activation de l'enregistreur de données.

datalogger→set timeUTC(newval)

Modifie la référence de temps UTC, afin de l'attacher aux données enregistrées.

datalogger→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

YDataLogger.FindDataLogger()

Permet de retrouver un enregistreur de données d'après un identifiant donné.

```
YDataLogger FindDataLogger (String func)
```

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que l'enregistreur de données soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YDataLogger.isOnline() pour tester si l'enregistreur de données est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres :

func une chaîne de caractères qui référence l'enregistreur de données sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YDataLogger qui permet ensuite de contrôler l'enregistreur de données.

YDataLogger.FirstDataLogger()

Commence l'énumération des enregistreurs de données accessibles par la librairie.

```
YDataLogger FirstDataLogger()
```

Utiliser la fonction YDataLogger.nextDataLogger() pour itérer sur les autres enregistreurs de données.

Retourne:

un pointeur sur un objet YDataLogger, correspondant à le premier enregistreur de données accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de enregistreurs de données disponibles.

datalogger.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

datalogger.forgetAllDataStreams()

Efface tout l'historique des mesures de l'enregistreur de données.

```
int forgetAllDataStreams()
```

Cette méthode remet aussi à zéro le compteur de Runs.

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Retourne la valeur courante de l'enregistreur de données (pas plus de 6 caractères).

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante de l'enregistreur de données (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

datalogger.get autoStart()

Retourne le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension.

```
int get_autoStart()
```

Retourne:

soit Y_AUTOSTART_OFF, soit Y_AUTOSTART_ON, selon le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y AUTOSTART INVALID.

datalogger.get currentRunIndex()

Retourne le numéro du Run actuel, correspondant au nombre de fois que le module a été mis sous tension avec la fonction d'enregistreur de données active.

```
int get currentRunIndex()
```

Retourne:

un entier représentant le numéro du Run actuel, correspondant au nombre de fois que le module a été mis sous tension avec la fonction d'enregistreur de données active

datalogger.get dataRun()

Retourne un objet YDataRun contenant toutes les données mesurées pour une période d'enclanchement du module donnée (un Run).

```
YDataRun get dataRun (int runIdx)
```

Cet objet pourra être utilisé pour récupérer les mesures (valeur min, valeur moyenne et valeur max) avec la granularité désirée.

Paramètres:

runldx l'index du Run désiré

Retourne:

un objet YDataRun

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger.get dataStreams()

Construit une liste de toutes les séquences de mesures mémorisées par l'enregistreur.

```
int get dataStreams(ArrayList<YDataStream> v)
```

L'appelant doit passer par référence un tableau vide pout stocker les objets YDataStream, et la méthode va les remplire avec des objets décrivant les séquences de données disponibles.

Paramètres :

v un tableau de YDataStreams qui sera rempli avec les séquences trouvées

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

datalogger.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

datalogger.get dataloggerDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type $YFUN_DESCR$. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera $Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_HARDWAREID_INVALID$.

datalogger.get logicalName()

Retourne le nom logique de l'enregistreur de données.

```
String get_logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique de l'enregistreur de données

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

Retourne les noms des valeurs mesurées par l'enregistreur de données.

Dans la plupart des cas, le nom des colonnes correspond à l'identifiant matériel du capteur qui a produit la mesure.

Retourne:

une liste de chaîne de caractères (les noms des mesures)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne une liste vide.

datalogger.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get_module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

datalogger.get_oldestRunIndex()

Retourne le numéro du Run le plus ancien pour lequel la mémoire non-volatile contient encore des données.

```
int get_oldestRunIndex()
```

Retourne:

un entier représentant le numéro du Run le plus ancien pour lequel la mémoire non-volatile contient encore des données

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y OLDESTRUNINDEX INVALID.

datalogger.get recording()

Retourne l'état d'activation de l'enregistreur de données.

```
int get_recording()
```

Retourne:

soit Y_RECORDING_OFF, soit Y_RECORDING_ON, selon l'état d'activation de l'enregistreur de données

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RECORDING INVALID.

datalogger.get timeUTC()

Retourne le timestamp Unix de l'heure UTC actuelle, lorsqu'elle est connue.

```
int get_timeUTC()
```

Retourne:

un entier représentant le timestamp Unix de l'heure UTC actuelle, lorsqu'elle est connue

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y TIMEUTC INVALID.

datalogger.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

datalogger.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

datalogger.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui

n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction

callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

datalogger.nextDataLogger()

Continue l'énumération des enregistreurs de données commencée à l'aide de yFirstDataLogger().

YDataLogger nextDataLogger()

Retourne:

un pointeur sur un objet YDataLogger accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

datalogger.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

void registerValueCallback(UpdateCallback callback)

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres :

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

datalogger.set autoStart()

Modifie le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension.

```
int set_autoStart(int newval)
```

N'oubliez pas d'appeler la méthode <code>saveToFlash()</code> du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

newval soit Y_AUTOSTART_OFF, soit Y_AUTOSTART_ON, selon le mode d'activation automatique de l'enregistreur de données à la mise sous tension

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger.set logicalName()

Modifie le nom logique de l'enregistreur de données.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique de l'enregistreur de données

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger.set recording()

Modifie l'état d'activation de l'enregistreur de données.

```
int set recording(int newval)
```

Paramètres:

newval soit Y_RECORDING_OFF, soit Y_RECORDING_ON, selon l'état d'activation de l'enregistreur de données

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger.set_timeUTC()

Modifie la référence de temps UTC, afin de l'attacher aux données enregistrées.

```
int set_timeUTC(int newval)
```

Paramètres:

newval un entier représentant la référence de temps UTC, afin de l'attacher aux données enregistrées

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

datalogger.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set_userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

3.7. Séquence de données mise en forme

Un Run est un intervalle de temps pendant lequel un module est sous tension. Les objets YDataRun fournissent un accès facilité à toutes les mesures collectées durant un Run donné, y compris en permettant la lecture par mesure distantes d'un intervalle spécifié.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YDataLogger;

Méthodes des objets YDataRun

datarun→get_averageValue(measureName, pos)

Retourne la valeur moyenne des mesures observées au moment choisi.

datarun→get_duration()

Retourne la durée (en secondes) du Run.

datarun→get_maxValue(measureName, pos)

Retourne la valeur maximale des mesures observées au moment choisi.

datarun→get_measureNames()

Retourne les noms des valeurs mesurées par l'enregistreur de données.

datarun→get_minValue(measureName, pos)

Retourne la valeur minimale des mesures observées au moment choisi.

datarun→get_startTimeUTC()

Retourne l'heure absolue du début du Run, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 (date/heure au format Unix).

datarun→get_valueCount()

Retourne le nombre de valeurs accessibles dans ce Run, étant donné l'intervalle de temps choisi entre les valeurs.

datarun→get_valueInterval()

Retourne l'intervalle de temps représenté par chaque valeur de ce run.

datarun-set_valueInterval(valueInterval)

Change l'intervalle de temps représenté par chaque valeur de ce run.

datarun.get averageValue()

Retourne la valeur moyenne des mesures observées au moment choisi.

```
double get averageValue (String measureName, int pos)
```

Paramètres:

measureName le nom de la mesure désirée (un des noms retournés par get_measureNames)
pos l'index de la position désirée, entre 0 et la valeur de get_valueCount

Retourne:

une nombre flottant (la valeur moyenne).

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y AVERAGEVALUE INVALID.

datarun.get duration()

Retourne la durée (en secondes) du Run.

```
long get_duration()
```

Lorsque cette méthode est appellée dur le Run courant et que l'enregistreur de données est actif, l'appel à cette méthode force un rechargement de la dernière séquence du module pour s'assurer que la réponse prend en compte les dernières données enregistrées.

Retourne:

un entier positif correspondant au nombre de secondes écoulées entre le début du Run (quand le module a été mis sous tension) et la dernière mesure enregistrée.

datarun.get maxValue()

Retourne la valeur maximale des mesures observées au moment choisi.

```
double get maxValue (String measureName, int pos)
```

Paramètres:

measureName le nom de la mesure désirée (un des noms retournés par get_measureNames)
pos l'index de la position désirée, entre 0 et la valeur de get valueCount

Retourne:

une nombre flottant (la valeur maximale).

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_MAXVALUE_INVALID.

datarun.get measureNames()

Retourne les noms des valeurs mesurées par l'enregistreur de données.

```
ArrayList<String> get measureNames()
```

Dans la plupart des cas, le nom des colonnes correspond à l'identifiant matériel du capteur qui a produit la mesure.

Retourne:

une liste de chaîne de caractères (les noms des mesures)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne une liste vide.

datarun.get minValue()

Retourne la valeur minimale des mesures observées au moment choisi.

```
double get minValue (String measureName, int pos)
```

Paramètres :

measureName le nom de la mesure désirée (un des noms retournés par get_measureNames) pos l'index de la position désirée, entre 0 et la valeur de get_valueCount

Retourne:

une nombre flottant (la valeur minimale).

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y MINVALUE INVALID.

Retourne l'heure absolue du début du Run, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 (date/heure au format Unix).

Si l'heure UTC n'a jamais été configurée dans l'enregistreur de données durant le run, et si il ne s'agit pas du run courant, cette méthode retourne 0.

Retourne:

un entier positif correspondant au nombre de secondes écoulées entre le 1er janvier 1970 et le début du Run.

datarun.get valueCount()

Retourne le nombre de valeurs accessibles dans ce Run, étant donné l'intervalle de temps choisi entre les valeurs.

```
int get valueCount()
```

Lorsque cette méthode est appellée dur le Run courant et que l'enregistreur de données est actif, l'appel à cette méthode force un rechargement de la dernière séquence du module pour s'assurer que la réponse prend en compte les dernières données enregistrées.

Retourne:

un entier positif correspondant à la durée du Run divisée par l'intervalle entre les valeurs.

datarun.get_valueInterval()

Retourne l'intervalle de temps représenté par chaque valeur de ce run.

```
int get_valueInterval()
```

La valeur par défaut correspond à la plus grande granularité des mesures archivées dans la flash de l'enregistreur de données pour ce Run, mais l'intervalle à utiliser peut être configuré librement si désiré.

Retourne:

un entier positif correspondant au nombre de secondes couvertes par chaque valeur représentée dans le Run.

datarun.set valueInterval()

Change l'intervalle de temps représenté par chaque valeur de ce run.

```
void set valueInterval(int valueInterval)
```

La valeur par défaut correspond à la plus grande granularité des mesures archivées dans la flash de l'enregistreur de données pour ce Run, mais l'intervalle à utiliser peut être configuré librement si désiré.

Paramètres :

valueInterval un nombre entier de secondes.

Retourne:

nothing

3.8. Séquence de données enregistrées

Les objets DataStream représentent des séquences de mesures enregistrées. Ils sont retournés par l'enregistreur de données présent dans les senseurs de Yoctopuce.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YDataLogger;
```

Méthodes des objets YDataStream

| datastream→get_columnCount()

Retourne le nombre de colonnes de données contenus dans la séquence.

datastream→get_columnNames()

Retourne le nom (la sémantique) des colonnes de données contenus dans la séquence.

datastream→get_data(row, col)

Retourne une mesure unique de la séquence, spécifiée par l'index de l'enregistrement (ligne) et de la mesure (colonne).

datastream→get_dataRows()

Retourne toutes les données mesurées contenues dans la séquence, sous forme d'une liste de vecteurs (table bidimensionnelle).

$datastream {\rightarrow} get_dataSamplesInterval()$

Retourne le nombre de secondes entre chaque mesure de la séquence.

datastream→get_rowCount()

Retourne le nombre d'enregistrement contenus dans la séquence.

datastream→get runIndex()

Retourne le numéro de Run de la séquence de données.

datastream→get_startTime()

Retourne le nombre de secondes entre le début du Run (mise sous tension du module) et le début de la séquence de données.

datastream→get startTimeUTC()

Retourne l'heure absolue du début de la séquence de données, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 (date/heure au format Unix).

datastream.get_columnCount()

Retourne le nombre de colonnes de données contenus dans la séquence.

```
int get columnCount()
```

La sémantique des données présentes dans chaque colonne peut être obtenue à l'aide de la méthode get columnNames ().

Cette méthode déclanche le chargement de toutes les données de la séquence, si cela n'était pas encore fait.

Retourne:

un entier positif correspondant au nombre de colonnes.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne zéro.

Retourne le nom (la sémantique) des colonnes de données contenus dans la séquence.

Dans la plupart des cas, le nom des colonnes correspond à l'identifiant matériel du capteur qui a produit la mesure. Pour les séquences d'archivage résumant des séquence, un suffixe est ajouté à l'identifiant du capteur: _min pour la valeur minimale, _avg pour la valeur moyenne et max pour la valeur maximale.

Cette méthode déclanche le chargement de toutes les données de la séquence, si cela n'était pas encore fait.

Retourne:

une liste de chaîne de caractères.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne une liste vide.

datastream.get_data()

Retourne une mesure unique de la séquence, spécifiée par l'index de l'enregistrement (ligne) et de la mesure (colonne).

```
double get_data(int row, int col)
```

La sémentique des données présentes dans chaque colonne peut être obtenue à l'aide de la méthode get_columnNames().

Cette méthode déclanche le chargement de toutes les données de la séquence, si cela n'était pas encore fait.

Paramètres:

row index de l'enregistrement (ligne)col index de la mesure (colonne)

Retourne:

un nombre décimal

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_DATA_INVALID.

datastream.get dataRows()

Retourne toutes les données mesurées contenues dans la séquence, sous forme d'une liste de vecteurs (table bidimensionnelle).

```
ArrayList<ArrayList<Double>> get dataRows()
```

La sémentique des données présentes dans chaque colonne peut être obtenue à l'aide de la méthode get columnNames ().

Cette méthode déclanche le chargement de toutes les données de la séquence, si cela n'était pas encore fait.

Retourne:

une liste d'enregistrements, chaque enregistrement étant lui-même une liste de nombres décimaux.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne une liste vide.

datastream.get dataSamplesInterval()

Retourne le nombre de secondes entre chaque mesure de la séquence.

```
int get dataSamplesInterval()
```

Par défaut, l'enregistreur mémorise une mesure par seconde, mais la création de séquences d'archive synthétisant de plus longue période peut produire des séquences plus espacées.

Cette méthode ne provoque pas d'accès au module, les données étant préchargées dans l'objet au moment où il est instancié.

Retourne:

un entier positif correspondant au nombre de secondes entre deux mesures consécutives.

datastream.get rowCount()

Retourne le nombre d'enregistrement contenus dans la séquence.

```
int get_rowCount()
```

Cette méthode déclanche le chargement de toutes les données de la séquence, si cela n'était pas encore fait.

Retourne:

un entier positif correspondant au nombre d'enregistrements.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne zéro.

datastream.get runIndex()

Retourne le numéro de Run de la séquence de données.

```
int get runIndex()
```

Un Run peut être composé de plusieurs séquences, couvrant différents intervalles de temps.

Cette méthode ne provoque pas d'accès au module, les données étant préchargées dans l'objet au moment où il est instancié.

Retourne:

un entier positif correspondant au numéro du Run

datastream.get startTime()

Retourne le nombre de secondes entre le début du Run (mise sous tension du module) et le début de la séquence de données.

```
int get startTime()
```

Si vous désirez obtenir l'heure absolue du début de la séquence, utilisez get_startTimeUTC().

Cette méthode ne provoque pas d'accès au module, les données étant préchargées dans l'objet au moment où il est instancié.

Retourne:

un entier positif correspondant au nombre de secondes écoulées entre le début du Run et le début de la séquence enregistrée.

datastream.get startTimeUTC()

Retourne l'heure absolue du début de la séquence de données, sous forme du nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 (date/heure au format Unix).

```
long get startTimeUTC()
```

Si l'heure UTC n'était pas configurée dans l'enregistreur de données au début de la séquence, cette méthode retourne 0.

Cette méthode ne provoque pas d'accès au module, les données étant préchargées dans l'objet au moment où il est instancié.

Retourne:

un entier positif correspondant au nombre de secondes écoulées entre le 1er janvier 1970 et le début de la séquence enregistrée.

3.9. Interface de contrôle de l'alimentation

La librairie de programmation Yoctopuce permet de contrôler la source d'alimentation qui doit être utilisée pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant. Le module est par ailleurs capable de couper automatiquement l'alimentation externe lorsqu'il détecte que la tension a trop chuté (batterie épuisée).

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YDualPower;

Fonction globales

yFindDualPower(func)

Permet de retrouver un contrôle d'alimentation d'après un identifiant donné.

yFirstDualPower()

Commence l'énumération des contrôles d'alimentation accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YDualPower

dualpower→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

dualpower→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante du contrôle d'alimentation (pas plus de 6 caractères).

dualpower→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

dualpower→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

dualpower→get_extVoltage()

Retourne la tension mesurée sur l'alimentation de puissance externe, en millivolts.

dualpower→get functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type ${\tt YFUN}$ DESCR correspondant à la fonction.

dualpower→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

dualpower→get_logicalName()

Retourne le nom logique du contrôle d'alimentation.

dualpower→get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

dualpower→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

dualpower→get_powerControl()

Retourne le mode d'alimentation choisi pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant.

dualpower→get_powerState()

Retourne la source d'alimentation active pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant.

dualpower→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

dualpower→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

dualpower→isOnline async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

dualpower→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

dualpower→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

dualpower→nextDualPower()

Continue l'énumération des contrôles d'alimentation commencée à l'aide de yFirstDualPower().

dualpower→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

$dualpower {\rightarrow} set_logicalName(newval)$

Modifie le nom logique du contrôle d'alimentation.

$dualpower {\longrightarrow} set_power Control (newval)$

Modifie le mode d'alimentation choisi pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant.

dualpower→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

YDualPower.FindDualPower()

Permet de retrouver un contrôle d'alimentation d'après un identifiant donné.

```
YDualPower FindDualPower (String func)
```

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- · NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le contrôle d'alimentation soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YDualPower.isOnline() pour tester si le contrôle d'alimentation est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence le contrôle d'alimentation sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YDualPower qui permet ensuite de contrôler le contrôle d'alimentation.

YDualPower.FirstDualPower()

Commence l'énumération des contrôles d'alimentation accessibles par la librairie.

```
YDualPower FirstDualPower()
```

Utiliser la fonction YDualPower.nextDualPower() pour itérer sur les autres contrôles d'alimentation.

Retourne:

un pointeur sur un objet YDualPower, correspondant à le premier contrôle d'alimentation accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de contrôles d'alimentation disponibles.

dualpower.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

dualpower.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du contrôle d'alimentation (pas plus de 6 caractères).

```
String get advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du contrôle d'alimentation (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

dualpower.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get_errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

dualpower.get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get_errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

dualpower.get extVoltage()

Retourne la tension mesurée sur l'alimentation de puissance externe, en millivolts.

```
int get extVoltage()
```

Retourne:

un entier représentant la tension mesurée sur l'alimentation de puissance externe, en millivolts

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y EXTVOLTAGE INVALID.

dualpower.get dualpowerDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type YFUN DESCR. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera Y FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HARDWAREID INVALID.

dualpower.get logicalName()

Retourne le nom logique du contrôle d'alimentation.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du contrôle d'alimentation

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

dualpower.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

dualpower.get_powerControl()

Retourne le mode d'alimentation choisi pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant.

```
int get powerControl()
```

Retourne:

une valeur parmi Y_POWERCONTROL_AUTO, Y_POWERCONTROL_FROM_USB, Y_POWERCONTROL_FROM_EXT et Y_POWERCONTROL_OFF représentant le mode d'alimentation choisi pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y POWERCONTROL INVALID.

dualpower.get powerState()

Retourne la source d'alimentation active pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant.

```
int get powerState()
```

Retourne:

une valeur parmi Y_POWERSTATE_OFF, Y_POWERSTATE_FROM_USB et Y_POWERSTATE_FROM_EXT représentant la source d'alimentation active pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y POWERSTATE INVALID.

dualpower.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

dualpower.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

dualpower.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

dualpower.nextDualPower()

Continue l'énumération des contrôles d'alimentation commencée à l'aide de yFirstDualPower().

YDualPower nextDualPower()

Retourne:

un pointeur sur un objet YDualPower accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée

dualpower.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

void registerValueCallback(UpdateCallback callback)

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

dualpower.set_logicalName()

Modifie le nom logique du contrôle d'alimentation.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du contrôle d'alimentation

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

dualpower.set powerControl()

Modifie le mode d'alimentation choisi pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant.

```
int set powerControl(int newval)
```

Paramètres:

newval une valeur parmi Y_POWERCONTROL_AUTO, Y_POWERCONTROL_FROM_USB, Y_POWERCONTROL_FROM_EXT et Y_POWERCONTROL_OFF représentant le mode d'alimentation choisi pour les fonctions du module consommant beaucoup de courant

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

dualpower.set_userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres :

data objet quelconque à mémoriser

3.10. Interface d'un port de Yocto-hub

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

Fonction globales

yFindHubPort(func)

Permet de retrouver un port de Yocto-hub d'après un identifiant donné.

yFirstHubPort()

Commence l'énumération des port de Yocto-hub accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YHubPort

hubport→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

hubport→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante du port de Yocto-hub (pas plus de 6 caractères).

hubport→get_baudRate()

Retourne la vitesse de transfert utilisée par le port de Yocto-hub, en kbps.

hubport→get_enabled()

Retourne vrai si le port du Yocto-hub est alimenté, faux sinon.

hubport→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

hubport→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

hubport→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

hubport→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

hubport→get_logicalName()

Retourne le nom logique du port de Yocto-hub, qui est toujours le numéro de série du module qui y est connecté.

hubport→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

hubport→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

hubport→get_portState()

Retourne l'état actuel du port de Yocto-hub.

hubport→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

$hubport {\rightarrow} is Online()$

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

hubport→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

hubport→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

hubport→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

hubport→nextHubPort()

Continue l'énumération des port de Yocto-hub commencée à l'aide de yFirstHubPort ().

hubport→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

hubport→set_enabled(newval)

Modifie le mode d'activation du port du Yocto-hub.

hubport→set_logicalName(newval)

Il n'est pas possible de configurer le nom logique d'un port de Yocto-hub.

hubport→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

YHubPort.FindHubPort()

Permet de retrouver un port de Yocto-hub d'après un identifiant donné.

```
YHubPort FindHubPort (String func)
```

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- · NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le port de Yocto-hub soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YHubPort.isOnline () pour tester si le port de Yocto-hub est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence le port de Yocto-hub sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YHubPort qui permet ensuite de contrôler le port de Yocto-hub.

YHubPort.FirstHubPort()

Commence l'énumération des port de Yocto-hub accessibles par la librairie.

```
YHubPort FirstHubPort()
```

Utiliser la fonction YHubPort.nextHubPort() pour itérer sur les autres port de Yocto-hub.

Retourne:

un pointeur sur un objet YHubPort, correspondant à le premier port de Yocto-hub accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de port de Yocto-hub disponibles.

hubport.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

hubport.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du port de Yocto-hub (pas plus de 6 caractères).

```
String get advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du port de Yocto-hub (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

hubport.get baudRate()

Retourne la vitesse de transfert utilisée par le port de Yocto-hub, en kbps.

```
int get_baudRate()
```

La valeur par défaut est 1000 kbps, une valeur inférieure révèle des problèmes de communication.

Retourne:

un entier représentant la vitesse de transfert utilisée par le port de Yocto-hub, en kbps

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_BAUDRATE_INVALID.

hubport.get enabled()

Retourne vrai si le port du Yocto-hub est alimenté, faux sinon.

```
int get_enabled()
```

Retourne:

soit Y ENABLED_FALSE, soit Y_ENABLED_TRUE, selon vrai si le port du Yocto-hub est alimenté, faux sinon

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ENABLED INVALID.

hubport.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get_errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

hubport.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

hubport.get hubportDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type YFUN DESCR. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera Y FUNCTIONDESCRIPTOR INVALID

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_HARDWAREID_INVALID$.

hubport.get logicalName()

Retourne le nom logique du port de Yocto-hub, qui est toujours le numéro de série du module qui y est connecté.

```
String get_logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du port de Yocto-hub, qui est toujours le numéro de série du module qui y est connecté

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

hubport.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

hubport.get portState()

Retourne l'état actuel du port de Yocto-hub.

```
int get_portState()
```

Retourne:

une valeur parmi Y_PORTSTATE_OFF, Y_PORTSTATE_ON et Y_PORTSTATE_RUN représentant l'état actuel du port de Yocto-hub

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y PORTSTATE INVALID.

hubport.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

hubport.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui

n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

hubport.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

hubport.nextHubPort()

Continue l'énumération des port de Yocto-hub commencée à l'aide de yFirstHubPort ().

YHubPort nextHubPort()

Retourne:

un pointeur sur un objet YHubPort accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

hubport.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback( UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

hubport.set enabled()

Modifie le mode d'activation du port du Yocto-hub.

```
int set enabled(int newval)
```

Si le port est actif, il * sera alimenté. Sinon, l'alimentation du module est coupée.

Paramètres :

newval soit Y _ENABLED_FALSE, soit Y _ENABLED_TRUE, selon le mode d'activation du port du Yocto-hub

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

hubport.set logicalName()

Il n'est pas possible de configurer le nom logique d'un port de Yocto-hub.

```
int set logicalName(String newval)
```

Son nom est automatiquement configuré comme le numéro de série du module qui y est connecté.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

hubport.set_userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres :

3.11. Interface de la fonction Humidity

La librairie de programmation Yoctopuce permet lire une valeur instantanée du capteur, ainsi que les extrémas atteints.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YHumidity;

Fonction globales

yFindHumidity(func)

Permet de retrouver un capteur d'humidité d'après un identifiant donné.

yFirstHumidity()

Commence l'énumération des capteurs d'humidité accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YHumidity

humidity→calibrateFromPoints(rawValues, refValues)

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

humidity→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

humidity→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur d'humidité (pas plus de 6 caractères).

humidity→get_currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

humidity→get_currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

humidity→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

humidity→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

humidity→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

humidity→get_hardwareld()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

humidity→get_highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

humidity→get_logicalName()

Retourne le nom logique du capteur d'humidité.

$humidity {\rightarrow} get_lowestValue()$

Retourne la valeur minimale observée.

humidity→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

humidity→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

humidity→get_resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

humidity→get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

humidity→get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

humidity→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

humidity→isOnline async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

humidity→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

humidity→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

humidity→nextHumidity()

Continue l'énumération des capteurs d'humidité commencée à l'aide de yFirstHumidity().

humidity→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

humidity→set_highestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

humidity→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique du capteur d'humidité.

humidity→set_lowestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

humidity→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

YHumidity.FindHumidity()

Permet de retrouver un capteur d'humidité d'après un identifiant donné.

YHumidity FindHumidity (String func)

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le capteur d'humidité soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YHumidity.isOnline () pour tester si le capteur d'humidité est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence le capteur d'humidité sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YHumidity qui permet ensuite de contrôler le capteur d'humidité.

YHumidity.FirstHumidity()

Commence l'énumération des capteurs d'humidité accessibles par la librairie.

```
YHumidity FirstHumidity()
```

Utiliser la fonction YHumidity.nextHumidity() pour itérer sur les autres capteurs d'humidité.

Retourne:

un pointeur sur un objet YHumidity, correspondant à le premier capteur d'humidité accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de capteurs d'humidité disponibles.

humidity.calibrateFromPoints()

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

```
int calibrateFromPoints(double rawValues, double refValues)
```

Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq points de correction. Les points de correction doivent être fournis en ordre croissant, et dans la plage valide du capteur. Le module effectue automatiquement une interpolation linéaire de l'erreur entre les points spécifiés. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Pour plus de plus amples possibilités d'appliquer une surcalibration aux capteurs, veuillez contacter support@yoctopuce.com.

Paramètres:

rawValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs brutes rendues par le capteur pour les points de correction.

refValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs corrigées désirées pour les points de correction.

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

humidity.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

humidity.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur d'humidité (pas plus de 6 caractères).

```
String get advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du capteur d'humidité (pas plus de 6 caractères)

humidity.get currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

```
double get_currentRawValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTRAWVALUE INVALID.

humidity.get currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

```
double get currentValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur mesurée actuelle

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTVALUE INVALID.

humidity.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

humidity.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get_errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

humidity.get humidityDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type YFUN_DESCR. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HARDWAREID INVALID.

humidity.get_highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

```
double get_highestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur maximale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HIGHESTVALUE INVALID.

humidity.get_logicalName()

Retourne le nom logique du capteur d'humidité.

```
String get_logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur d'humidité

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

humidity.get_lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

```
double get lowestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur minimale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOWESTVALUE INVALID.

humidity.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

humidity.get resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

```
double get_resolution()
```

La résolution correspond à la précision de la représentation numérique des mesures. Elle n'est pas forcément identique à la précision réelle du capteur.

Retourne:

une valeur numérique représentant la résolution des valeurs mesurées

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RESOLUTION INVALID.

humidity.get unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

```
String get_unit()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y UNIT INVALID.

humidity.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

humidity.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

humidity.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction

callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné

et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

humidity.nextHumidity()

Continue l'énumération des capteurs d'humidité commencée à l'aide de yFirstHumidity().

YHumidity nextHumidity()

Retourne:

un pointeur sur un objet YHumidity accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

humidity.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback( UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

humidity.set highestValue()

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

```
int set_highestValue( double newval)
```

Paramètres:

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur maximale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

humidity.set logicalName()

Modifie le nom logique du capteur d'humidité.

```
int set_logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur d'humidité

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

humidity.set lowestValue()

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

```
int set lowestValue( double newval)
```

Paramètres :

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur minimale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

humidity.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

3.12. Interface de la fonction Led

La librairie de programmation Yoctopuce permet non seulement d'allumer la led à une intensité donnée, mais aussi de la faire osciller à plusieurs fréquences.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YLed;
```

Fonction globales

yFindLed(func)

Permet de retrouver une led d'après un identifiant donné.

yFirstLed()

Commence l'énumération des leds accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YLed

led→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

led→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante de la led (pas plus de 6 caractères).

led→get_blinking()

Retourne le mode de signalisation de la led.

led→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

led→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

led→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

led→get_hardwareld()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

led→get_logicalName()

Retourne le nom logique de la led.

led→get_luminosity()

Retourne l'intensité de la led en pour cent.

led→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

led→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

led→get_power()

Retourne l'état courant de la led.

led→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

led→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

led→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

led→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

led→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

$led {\rightarrow} nextLed()$

Continue l'énumération des leds commencée à l'aide de yFirstLed ().

$\textbf{led} {\rightarrow} \textbf{registerValueCallback}(\textbf{callback})$

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

$led {\rightarrow} set_blinking(newval)$

Modifie le mode de signalisation de la led.

led→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique de la led.

led→set_luminosity(newval)

Modifie l'intensité lumineuse de la led (en pour cent).

led→set_power(newval)

Modifie l'état courant de la led.

led→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

YLed.FindLed()

Permet de retrouver une led d'après un identifiant donné.

```
YLed FindLed (String func)
```

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que la led soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YLed.isOnline() pour tester si la led est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence la led sans ambiguïté

Retourne :

un objet de classe YLed qui permet ensuite de contrôler la led.

YLed.FirstLed()

Commence l'énumération des leds accessibles par la librairie.

```
YLed FirstLed()
```

Utiliser la fonction YLed.nextLed() pour itérer sur les autres leds.

Retourne:

un pointeur sur un objet YLed, correspondant à la première led accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de leds disponibles.

led.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

led.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante de la led (pas plus de 6 caractères).

```
String get_advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante de la led (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

led.get blinking()

Retourne le mode de signalisation de la led.

```
int get_blinking()
```

Retourne:

une valeur parmi Y_BLINKING_STILL, Y_BLINKING_RELAX, Y_BLINKING_AWARE, Y_BLINKING_RUN, Y_BLINKING_CALL et Y_BLINKING_PANIC représentant le mode de signalisation de la led

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y BLINKING INVALID.

led.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get_errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

led.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get_errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

led.get ledDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type $YFUN_DESCR$. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera $Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_HARDWAREID_INVALID.

led.get logicalName()

Retourne le nom logique de la led.

```
String get_logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique de la led

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

led.get luminosity()

Retourne l'intensité de la led en pour cent.

```
int get_luminosity()
```

Retourne:

un entier représentant l'intensité de la led en pour cent

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_LUMINOSITY_INVALID.

led.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

led.get_power()

Retourne l'état courant de la led.

```
int get_power()
```

Retourne:

soit Y POWER OFF, soit Y_POWER_ON, selon l'état courant de la led

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y POWER INVALID.

led.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

led.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne :

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

led.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné

et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

led.nextLed()

Continue l'énumération des leds commencée à l'aide de yFirstLed().

YLed nextLed()

Retourne:

un pointeur sur un objet YLed accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

led.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback(UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

led.set blinking()

Modifie le mode de signalisation de la led.

```
int set blinking(int newval)
```

Paramètres:

```
newval une valeur parmi Y_BLINKING_STILL, Y_BLINKING_RELAX, Y_BLINKING_AWARE, Y_BLINKING_RUN, Y_BLINKING_CALL et Y_BLINKING_PANIC représentant le mode de signalisation de la led
```

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

led.set logicalName()

Modifie le nom logique de la led.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique de la led

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

led.set luminosity()

Modifie l'intensité lumineuse de la led (en pour cent).

```
int set_luminosity(int newval)
```

Paramètres :

newval un entier représentant l'intensité lumineuse de la led (en pour cent)

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

led.set_power()

Modifie l'état courant de la led.

```
int set_power(int newval)
```

Paramètres :

```
newval soit Y POWER OFF, soit Y POWER ON, selon l'état courant de la led
```

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

led.set_userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres :

data objet quelconque à mémoriser

3.13. Interface de la fonction LightSensor

La librairie de programmation Yoctopuce permet lire une valeur instantanée du capteur, ainsi que les extrémas atteints.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YLightSensor;

Fonction globales

yFindLightSensor(func)

Permet de retrouver un capteur de lumière d'après un identifiant donné.

yFirstLightSensor()

Commence l'énumération des capteurs de lumière accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YLightSensor

lightsensor→calibrate(calibratedVal)

Modifie le paramètre de calibration spécifique du senseur de sorte à ce que la valeur actuelle corresponde à une consigne donnée (correction linéaire).

lightsensor→calibrateFromPoints(rawValues, refValues)

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

$lightsensor {\rightarrow} describe()$

Retourne un court texte décrivant la fonction.

lightsensor→get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de lumière (pas plus de 6 caractères).

lightsensor→get_currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

lightsensor→get_currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

lightsensor→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

lightsensor→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

$lightsensor \rightarrow get_functionDescriptor()$

Retourne un identifiant unique de type ${\tt YFUN_DESCR}$ correspondant à la fonction.

lightsensor→get_hardwareld()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

lightsensor→get highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

lightsensor→get_logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de lumière.

lightsensor→get_lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

lightsensor→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

lightsensor→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

lightsensor→get_resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

lightsensor→get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

lightsensor→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

lightsensor→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

lightsensor→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

lightsensor→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

lightsensor→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

lightsensor→nextLightSensor()

Continue l'énumération des capteurs de lumière commencée à l'aide de yFirstLightSensor().

lightsensor→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

lightsensor→set_highestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

lightsensor->set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique du capteur de lumière.

lightsensor→set_lowestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

lightsensor→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

YLightSensor.FindLightSensor()

Permet de retrouver un capteur de lumière d'après un identifiant donné.

YLightSensor FindLightSensor (String func)

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction

- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le capteur de lumière soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YLightSensor.isOnline() pour tester si le capteur de lumière est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence le capteur de lumière sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YLightSensor qui permet ensuite de contrôler le capteur de lumière.

YLightSensor.FirstLightSensor()

Commence l'énumération des capteurs de lumière accessibles par la librairie.

```
YLightSensor FirstLightSensor()
```

Utiliser la fonction YLightSensor.nextLightSensor() pour itérer sur les autres capteurs de lumière.

Retourne:

un pointeur sur un objet YLightSensor, correspondant à le premier capteur de lumière accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de capteurs de lumière disponibles.

lightsensor.calibrate()

Modifie le paramètre de calibration spécifique du senseur de sorte à ce que la valeur actuelle corresponde à une consigne donnée (correction linéaire).

```
int calibrate( double calibratedVal)
```

Paramètres :

calibratedVal

la consigne de valeur désirée.

N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

lightsensor.calibrateFromPoints()

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

```
int calibrateFromPoints(double rawValues, double refValues)
```

Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq points de correction. Les points de correction doivent être fournis en ordre croissant, et dans la plage valide du capteur. Le module effectue automatiquement une interpolation linéaire de l'erreur entre les points spécifiés. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Pour plus de plus amples possibilités d'appliquer une surcalibration aux capteurs, veuillez contacter support@yoctopuce.com.

Paramètres:

rawValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs brutes rendues par le capteur pour les points de correction.

refValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs corrigées désirées pour les points de correction.

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

lightsensor.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

lightsensor.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de lumière (pas plus de 6 caractères).

```
String get advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du capteur de lumière (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_ADVERTISEDVALUE_INVALID.

lightsensor.get currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

```
double get_currentRawValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTRAWVALUE INVALID.

lightsensor.get currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

```
double get currentValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur mesurée actuelle

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_CURRENTVALUE_INVALID.

lightsensor.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

lightsensor.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

lightsensor.get lightsensorDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne :

un identifiant de type $YFUN_DESCR$. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera $Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_HARDWAREID_INVALID$.

lightsensor.get highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

```
double get highestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur maximale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HIGHESTVALUE INVALID.

lightsensor.get logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de lumière.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de lumière

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

lightsensor.get lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

```
double get_lowestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur minimale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOWESTVALUE INVALID.

lightsensor.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

lightsensor.get resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

```
double get resolution()
```

La résolution correspond à la précision de la représentation numérique des mesures. Elle n'est pas forcément identique à la précision réelle du capteur.

Retourne:

une valeur numérique représentant la résolution des valeurs mesurées

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RESOLUTION INVALID.

lightsensor.get unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

```
String get_unit()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y UNIT INVALID.

lightsensor.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

lightsensor.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

lightsensor.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction

callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

lightsensor.nextLightSensor()

Continue l'énumération des capteurs de lumière commencée à l'aide de yFirstLightSensor().

YLightSensor nextLightSensor()

Retourne:

un pointeur sur un objet YLightSensor accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée

lightsensor.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

void registerValueCallback(UpdateCallback callback)

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres :

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

lightsensor.set_highestValue()

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

```
int set highestValue( double newval)
```

Paramètres:

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur maximale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

lightsensor.set logicalName()

Modifie le nom logique du capteur de lumière.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de lumière

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

lightsensor.set lowestValue()

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

```
int set lowestValue( double newval)
```

Paramètres:

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur minimale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

lightsensor.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres :

3.14. Interface de contrôle du module

Cette interface est la même pour tous les modules USB de Yoctopuce. Elle permet de contrôler les paramètres généraux du module, et d'énumérer les fonctions fournies par chaque module.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YModule;

Fonction globales

yFindModule(func)

Permet de retrouver un module d'après son numéro de série ou son nom logique.

yFirstModule()

Commence l'énumération des modules accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YModule

module→describe()

Retourne un court texte décrivant le module.

module→functionCount()

Retourne le nombre de fonctions (sans compter l'interface "module") existant sur le module.

module→functionId(functionIndex)

Retourne l'identifiant matériel de la *n*ième fonction du module.

module→functionName(functionIndex)

Retourne le nom logique de la nième fonction du module.

module→functionValue(functionIndex)

Retourne la valeur publiée par la *n*ième fonction du module.

module→get_beacon()

Retourne l'état de la balise de localisation.

$module {\rightarrow} get_error Message()$

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

$module {\rightarrow} get_errorType()$

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

module→get_firmwareRelease()

Retourne la version du logiciel embarqué du module.

module→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

module→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant unique du module.

module→get_icon2d()

Retourne l'icone du module.

module→get_logicalName()

Retourne le nom logique du module.

$module {\rightarrow} get_luminosity()$

Retourne la luminosité des leds informatives du module (valeur entre 0 et 100).

module→get_persistentSettings()

Retourne l'état courant des réglages persistents du module.

module→get_productId()

Retourne l'identifiant USB du module, préprogrammé en usine.

module→get_productName()

Retourne le nom commercial du module, préprogrammé en usine.

module→get_productRelease()

Retourne le numéro de version matériel du module, préprogrammé en usine.

module→get_rebootCountdown()

Retourne le nombre de secondes restantes avant un redémarrage du module, ou zéro si aucun redémarrage n'a été agendé.

module→get_serialNumber()

Retourne le numéro de série du module, préprogrammé en usine.

module→get_upTime()

Retourne le numbre de millisecondes écoulées depuis la mise sous tension du module

module→get_usbBandwidth()

Retourne le nombre d'interface USB utilisé par le module.

module→get_usbCurrent()

Retourne le courant consommé par le module sur le bus USB, en milliampères.

module→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

module→isOnline()

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

module→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

module→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

module→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

$module {\rightarrow} nextModule()$

Continue l'énumération des modules commencée à l'aide de yFirstModule ().

module→reboot(secBeforeReboot)

Agende un simple redémarrage du module dans un nombre donné de secondes.

module→revertFromFlash()

Recharge les réglages stockés dans le mémoire non volatile du module, comme à la mise sous tension du module.

module→saveToFlash()

Sauve les réglages courants dans la mémoire non volatile du module.

module→set_beacon(newval)

Allume ou éteint la balise de localisation du module.

module→set_logicalName(newval)

Change le nom logique du module.

$module \rightarrow set_luminosity(newval)$

Modifie la luminosité des leds informatives du module.

$module {\rightarrow} set_usbBandwidth (newval)$

Modifie le nombre d'interface USB utilisé par le module.

module→set userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

module-triggerFirmwareUpdate(secBeforeReboot)

Agende un redémarrage du module en mode spécial de reprogrammation du logiciel embarqué.

YModule.FindModule()

Permet de retrouver un module d'après son numéro de série ou son nom logique.

```
YModule FindModule (String func)
```

Cette fonction n'exige pas que le module soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YModule.isOnline() pour tester si le module est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres :

func une chaîne de caractères contenant soit le numéro de série, soit le nom logique du module désiré

Retourne:

un objet de classe YModule qui permet ensuite de contrôler le module ou d'obtenir de plus amples informations sur le module.

YModule.FirstModule()

Commence l'énumération des modules accessibles par la librairie.

```
YModule FirstModule()
```

Utiliser la fonction YModule.nextModule() pour itérer sur les autres modules.

Retourne

un pointeur sur un objet YModule, correspondant au premier module accessible en ligne, ou null si aucun module n'a été trouvé.

module.describe()

Retourne un court texte décrivant le module.

```
String describe()
```

Ce texte peut contenir soit le nom logique du module, soit son numéro de série.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant le module

Retourne le nombre de fonctions (sans compter l'interface "module") existant sur le module.

Retourne:

le nombre de fonctions sur le module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Retourne l'identifiant matériel de la *n*ième fonction du module.

Paramètres:

functionIndex l'index de la fonction pour laquelle l'information est désirée, en commençant à 0 pour la première fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant à l'identifiant matériel unique de la fonction désirée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un chaîne vide.

Retourne le nom logique de la *n*ième fonction du module.

Paramètres:

functionIndex l'index de la fonction pour laquelle l'information est désirée, en commençant à 0 pour la première fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au nom logique de la fonction désirée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un chaîne vide.

Retourne la valeur publiée par la *n*ième fonction du module.

Paramètres:

functionIndex l'index de la fonction pour laquelle l'information est désirée, en commençant à 0 pour la première fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant à la valeur publiée par la fonction désirée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un chaîne vide.

module.get beacon()

Retourne l'état de la balise de localisation.

```
int get beacon()
```

Retourne:

```
soit Y BEACON OFF, soit Y BEACON ON, selon l'état de la balise de localisation
```

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y BEACON INVALID.

module.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation du module

module.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de l'objet module.

```
int get_errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation du module

module.get firmwareRelease()

Retourne la version du logiciel embarqué du module.

```
String get_firmwareRelease()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la version du logiciel embarqué du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y FIRMWARERELEASE INVALID.

module.get moduleDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type YFUN DESCR. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID

Retourne l'identifiant unique du module.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module suivi de la chaîne ".module".

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction

Retourne l'icone du module.

L'icone est au format png et a une taille maximale de 1024 octets.

Retourne:

un buffer binaire contenant l'icone, au format png.

module.get logicalName()

Retourne le nom logique du module.

```
String get_logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

module.get_luminosity()

Retourne la luminosité des leds informatives du module (valeur entre 0 et 100).

```
int get luminosity()
```

Retourne:

un entier représentant la luminosité des leds informatives du module (valeur entre 0 et 100)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LUMINOSITY INVALID.

module.get persistentSettings()

Retourne l'état courant des réglages persistents du module.

```
int get persistentSettings()
```

Retourne:

unevaleurparmiY_PERSISTENTSETTINGS_LOADED,Y_PERSISTENTSETTINGS_SAVEDetY_PERSISTENTSETTINGS_MODIFIEDreprésentant l'état courant des réglages persistents du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_PERSISTENTSETTINGS_INVALID.

module.get productId()

Retourne l'identifiant USB du module, préprogrammé en usine.

```
int get_productId()
```

Retourne:

un entier représentant l'identifiant USB du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y PRODUCTID INVALID.

module.get productName()

Retourne le nom commercial du module, préprogrammé en usine.

```
String get productName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom commercial du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_PRODUCTNAME_INVALID$.

module.get productRelease()

Retourne le numéro de version matériel du module, préprogrammé en usine.

```
int get productRelease()
```

Retourne:

un entier représentant le numéro de version matériel du module, préprogrammé en usine

module.get rebootCountdown()

Retourne le nombre de secondes restantes avant un redémarrage du module, ou zéro si aucun redémarrage n'a été agendé.

```
int get rebootCountdown()
```

Retourne:

un entier représentant le nombre de secondes restantes avant un redémarrage du module, ou zéro si aucun redémarrage n'a été agendé

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y REBOOTCOUNTDOWN INVALID.

module.get serialNumber()

Retourne le numéro de série du module, préprogrammé en usine.

```
String get_serialNumber()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le numéro de série du module, préprogrammé en usine

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_SERIALNUMBER_INVALID.

module.get_upTime()

Retourne le numbre de millisecondes écoulées depuis la mise sous tension du module

```
long get_upTime()
```

Retourne:

un entier représentant le numbre de millisecondes écoulées depuis la mise sous tension du module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y UPTIME INVALID.

module.get usbBandwidth()

Retourne le nombre d'interface USB utilisé par le module.

```
int get_usbBandwidth()
```

Retourne :

soit Y_USBBANDWIDTH_SIMPLE, soit Y_USBBANDWIDTH_DOUBLE, selon le nombre d'interface USB utilisé par le module

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y USBBANDWIDTH INVALID.

module.get usbCurrent()

Retourne le courant consommé par le module sur le bus USB, en milliampères.

```
int get usbCurrent()
```

Retourne:

un entier représentant le courant consommé par le module sur le bus USB, en milliampères

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_USBCURRENT_INVALID.

module.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

module.isOnline()

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs du module en cache sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si le module est joignable, false sinon

Vérifie si le module est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs du module en cache sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet module concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

module.load()

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

Met en cache les valeurs courantes du module, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet module concerné

et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

module.nextModule()

Continue l'énumération des modules commencée à l'aide de yFirstModule().

```
YModule nextModule()
```

Retourne:

un pointeur sur un objet YModule accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

module.reboot()

Agende un simple redémarrage du module dans un nombre donné de secondes.

```
int reboot(int secBeforeReboot)
```

Paramètres:

secBeforeReboot nombre de secondes avant de redémarrer

Retourne

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module.revertFromFlash()

Recharge les réglages stockés dans le mémoire non volatile du module, comme à la mise sous tension du module.

```
int revertFromFlash()
```

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module.saveToFlash()

Sauve les réglages courants dans la mémoire non volatile du module.

```
int saveToFlash()
```

Attention le nombre total de sauvegardes possibles durant la vie du module est limité (environ 100000 cycles). N'appelez pas cette fonction dans une boucle.

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module.set_beacon()

Allume ou éteint la balise de localisation du module.

```
int set_beacon(int newval)
```

Paramètres:

```
newval soit Y_BEACON_OFF, soit Y_BEACON_ON
```

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module.set logicalName()

Change le nom logique du module.

```
int set_logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module.set luminosity()

Modifie la luminosité des leds informatives du module.

```
int set_luminosity(int newval)
```

Le paramêtre est une valeur entre 0 et 100. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval un entier représentant la luminosité des leds informatives du module

Retourne

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module.set usbBandwidth()

Modifie le nombre d'interface USB utilisé par le module.

```
int set usbBandwidth(int newval)
```

Paramètres:

newval soit Y_USBBANDWIDTH_SIMPLE, soit Y_USBBANDWIDTH_DOUBLE, selon le nombre d'interface USB utilisé par le module

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

module.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set_userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

module.triggerFirmwareUpdate()

Agende un redémarrage du module en mode spécial de reprogrammation du logiciel embarqué.

```
int triggerFirmwareUpdate(int secBeforeReboot)
```

Paramètres:

secBeforeReboot nombre de secondes avant de redémarrer

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

3.15. Interface de la fonction Pressure

La librairie de programmation Yoctopuce permet lire une valeur instantanée du capteur, ainsi que les extrémas atteints.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

```
import com.yoctopuce.YoctoAPI.YPressure;
```

Fonction globales

yFindPressure(func)

Permet de retrouver un capteur de pression d'après un identifiant donné.

yFirstPressure()

Commence l'énumération des capteurs de pression accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YPressure

pressure—calibrateFromPoints(rawValues, refValues)

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

pressure→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

pressure→get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de pression (pas plus de 6 caractères).

$pressure {\rightarrow} get_currentRawValue()$

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

pressure→get_currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

pressure→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

$pressure {\rightarrow} get_errorType()$

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

pressure→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

pressure→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

pressure→get_highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

pressure→get logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de pression.

$pressure {\rightarrow} get_lowestValue()$

Retourne la valeur minimale observée.

pressure→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

pressure→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

pressure→get_resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

pressure→get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

pressure→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

pressure→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

pressure→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

pressure→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

pressure→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

pressure→nextPressure()

Continue l'énumération des capteurs de pression commencée à l'aide de yFirstPressure ().

pressure→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

pressure-set_highestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

pressure→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique du capteur de pression.

pressure—set_lowestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

pressure→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

YPressure.FindPressure()

Permet de retrouver un capteur de pression d'après un identifiant donné.

```
YPressure FindPressure (String func)
```

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le capteur de pression soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YPressure.isOnline () pour tester si le capteur de pression est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres :

func une chaîne de caractères qui référence le capteur de pression sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YPressure qui permet ensuite de contrôler le capteur de pression.

YPressure.FirstPressure()

Commence l'énumération des capteurs de pression accessibles par la librairie.

```
YPressure FirstPressure()
```

Utiliser la fonction YPressure.nextPressure() pour itérer sur les autres capteurs de pression.

Retourne:

un pointeur sur un objet YPressure, correspondant à le premier capteur de pression accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de capteurs de pression disponibles.

pressure.calibrateFromPoints()

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

```
int calibrateFromPoints(double rawValues, double refValues)
```

Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq points de correction. Les points de correction doivent être fournis en ordre croissant, et dans la plage valide du capteur. Le module effectue automatiquement une interpolation linéaire de l'erreur entre les points spécifiés. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Pour plus de plus amples possibilités d'appliquer une surcalibration aux capteurs, veuillez contacter support@yoctopuce.com.

Paramètres:

rawValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs brutes rendues par le capteur pour les points de correction.

refValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs corrigées désirées pour les points de correction.

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

pressure.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

pressure.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de pression (pas plus de 6 caractères).

```
String get_advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du capteur de pression (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

pressure.get currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

```
double get_currentRawValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTRAWVALUE INVALID.

pressure.get_currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

```
double get_currentValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur mesurée actuelle

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTVALUE INVALID.

pressure.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

pressure.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

pressure.get pressureDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type ${\tt YFUN_DESCR}$. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera ${\tt Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID}$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_HARDWAREID_INVALID$.

pressure.get highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

```
double get_highestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur maximale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HIGHESTVALUE INVALID.

pressure.get logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de pression.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de pression

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

pressure.get lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

```
double get lowestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur minimale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOWESTVALUE INVALID.

pressure.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get_module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

pressure.get resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

```
double get resolution()
```

La résolution correspond à la précision de la représentation numérique des mesures. Elle n'est pas forcément identique à la précision réelle du capteur.

Retourne:

une valeur numérique représentant la résolution des valeurs mesurées

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RESOLUTION INVALID.

pressure.get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

```
String get_unit()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_UNIT_INVALID.

pressure.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

pressure.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

 $\verb|true| \textbf{si} \textbf{ la fonction est joignable}, \verb|false| \textbf{sinon} \\$

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

pressure.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné

et le code d'erreur (ou YAPI_SUCCESS)
contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

context

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

pressure.nextPressure()

Continue l'énumération des capteurs de pression commencée à l'aide de yFirstPressure().

YPressure nextPressure()

Retourne:

un pointeur sur un objet YPressure accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

pressure.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback( UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

pressure.set highestValue()

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

```
int set highestValue( double newval)
```

Paramètres:

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur maximale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

pressure.set logicalName()

Modifie le nom logique du capteur de pression.

```
int set_logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de pression

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

pressure.set lowestValue()

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

```
int set_lowestValue( double newval)
```

Paramètres :

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur minimale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

pressure.set_userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set_userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

3.16. Interface de la fonction Relay

La librairie de programmation Yoctopuce permet simplement de changer l'état du relais. Le changement d'état n'est pas persistant: le relais retournera spontanément à sa position de repos dès que le module est mis hors tension ou redémarré. La librairie permet aussi de créer des courtes impulsions de durée déterminée. Pour les modules dotés de deux sorties par relais (relais inverseur), les deux sorties sont appelées A et B, la sortie A correspondant a la position de repos (hors tension) et la sortie B correspondant à l'état actif. Si vous préféreriez l'état par défaut opposé, vous pouvez simplement changer vos fils sur le bornier.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YRelay;

Fonction globales

yFindRelay(func)

Permet de retrouver un relais d'après un identifiant donné.

yFirstRelay()

Commence l'énumération des relais accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YRelay

relay→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

relay→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante du relais (pas plus de 6 caractères).

relay→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

relay→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

relay→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

relay→get_hardwareld()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

relay→get_logicalName()

Retourne le nom logique du relais.

relay→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

relay→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

relay→get output()

Retourne l'état de la sortie du relais, lorsqu'il est utilisé comme un simple interrupteur.

relay→get_pulseTimer()

Retourne le nombre de millisecondes restantes avant le retour à la position de repos (état A), durant la génération d'une impulsion mesurée.

relay→get_state()

Retourne l'état du relais (A pour la position de repos, B pour l'état actif).

relay→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

relay→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

relay→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

relay→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

relay→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

relay→nextRelay()

Continue l'énumération des relais commencée à l'aide de yFirstRelay().

relay→pulse(ms_duration)

Commute le relais à l'état B (actif) pour un durée spécifiée, puis revient ensuite spontanément vers l'état A (état de repos).

relay-registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

relay→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique du relais.

relay→set_output(newval)

Modifie l'état de la sortie du relais, lorsqu'il est utilisé comme un simple interrupteur.

relay→set_state(newval)

Modifie l'état du relais (A pour la position de repos, B pour l'état actif).

relay→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

YRelay.FindRelay()

Permet de retrouver un relais d'après un identifiant donné.

YRelay FindRelay (String func)

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le relais soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YRelay.isOnline() pour tester si le relais est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence le relais sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YRelay qui permet ensuite de contrôler le relais.

YRelay.FirstRelay()

Commence l'énumération des relais accessibles par la librairie.

```
YRelay FirstRelay()
```

Utiliser la fonction YRelay.nextRelay() pour itérer sur les autres relais.

Retourne:

un pointeur sur un objet YRelay, correspondant à le premier relais accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de relais disponibles.

relay.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

relay.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du relais (pas plus de 6 caractères).

```
String get advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du relais (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_ADVERTISEDVALUE_INVALID.

relay.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

relay.get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

relay.get relayDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type $YFUN_DESCR$. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera $Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_HARDWAREID_INVALID$.

relay.get logicalName()

Retourne le nom logique du relais.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du relais

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

relay.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get_module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

relay.get output()

Retourne l'état de la sortie du relais, lorsqu'il est utilisé comme un simple interrupteur.

```
int get_output()
```

Retourne:

soit Y_OUTPUT_OFF , soit Y_OUTPUT_ON , selon l'état de la sortie du relais, lorsqu'il est utilisé comme un simple interrupteur

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y OUTPUT INVALID.

relay.get pulseTimer()

Retourne le nombre de millisecondes restantes avant le retour à la position de repos (état A), durant la génération d'une impulsion mesurée.

```
long get pulseTimer()
```

Si aucune impulsion n'est en cours, retourne zéro.

Retourne:

un entier représentant le nombre de millisecondes restantes avant le retour à la position de repos (état A), durant la génération d'une impulsion mesurée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y PULSETIMER INVALID.

relay.get state()

Retourne l'état du relais (A pour la position de repos, B pour l'état actif).

```
int get_state()
```

Retourne:

soit Y_STATE_A , soit Y_STATE_B , selon l'état du relais (A pour la position de repos, B pour l'état actif)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y STATE INVALID.

relay.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

relay.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

relay.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné

et le code d'erreur (ou YAPI_SUCCESS)
contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

context

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

relay.nextRelay()

Continue l'énumération des relais commencée à l'aide de yFirstRelay().

```
YRelay nextRelay()
```

Retourne:

un pointeur sur un objet YRelay accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

relay.pulse()

Commute le relais à l'état B (actif) pour un durée spécifiée, puis revient ensuite spontanément vers l'état A (état de repos).

```
int pulse(int ms_duration)
```

Paramètres:

ms_duration durée de l'impulsion, en millisecondes

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

relay.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback(UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient

pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

relay.set_logicalName()

Modifie le nom logique du relais.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du relais

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

relay.set output()

Modifie l'état de la sortie du relais, lorsqu'il est utilisé comme un simple interrupteur.

```
int set output(int newval)
```

Paramètres :

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{newval} \ soit \ Y \ _OUTPUT \ _OFF, \ soit \ Y \ _OUTPUT \ _ON, \ selon \ l'état \ de \ la \ sortie \ du \ relais, \ lorsqu'il \ est \ utilisé \ comme \ un \ simple interrupteur \end{tabular}$

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

relay.set state()

Modifie l'état du relais (A pour la position de repos, B pour l'état actif).

```
int set state(int newval)
```

Paramètres:

newval soit Y_STATE_A, soit Y_STATE_B, selon l'état du relais (A pour la position de repos, B pour l'état actif)

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

relay.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

3.17. Interface de la fonction Servo

La librairie de programmation Yoctopuce permet non seulement de déplacer le servo vers une position donnée, mais aussi de spécifier l'interval de temps dans lequel le mouvement doit être fait, de sorte à pouvoir synchroniser un mouvement sur plusieurs servos.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YServo;

Fonction globales

yFindServo(func)

Permet de retrouver un servo d'après un identifiant donné.

yFirstServo()

Commence l'énumération des servo accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YServo

servo→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

servo→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante du servo (pas plus de 6 caractères).

servo→get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

servo→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

servo-get functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

servo→get_hardwareld()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

servo→get_logicalName()

Retourne le nom logique du servo.

servo→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

servo→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

$\textbf{servo} {\rightarrow} \textbf{get_neutral}()$

Retourne la durée en microsecondes de l'impulsion correspondant au neutre du servo.

servo→get_position()

Retourne la position courante du servo.

servo→get_range()

Retourne la plage d'utilisation du servo.

servo→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut user Data, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

servo→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

servo→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

servo→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

servo→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

servo→move(target, ms_duration)

Déclenche un mouvement à vitesse constante vers une position donnée.

servo→nextServo()

Continue l'énumération des servo commencée à l'aide de yFirstServo().

servo→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

servo→set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique du servo.

servo→set_neutral(newval)

Modifie la durée de l'impulsion correspondant à la position neutre du servo.

servo→set_position(newval)

Modifie immédiatement la consigne de position du servo.

servo→set_range(newval)

Modifie la plage d'utilisation du servo, en pourcents.

servo→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

YServo.FindServo()

Permet de retrouver un servo d'après un identifiant donné.

YServo FindServo(String func)

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le servo soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YServo.isOnline() pour tester si le servo est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence le servo sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YServo qui permet ensuite de contrôler le servo.

YServo.FirstServo()

Commence l'énumération des servo accessibles par la librairie.

```
YServo FirstServo()
```

Utiliser la fonction YServo.nextServo() pour itérer sur les autres servo.

Retourne:

un pointeur sur un objet YServo, correspondant à le premier servo accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de servo disponibles.

servo.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

servo.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du servo (pas plus de 6 caractères).

```
String get advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du servo (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

servo.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get_errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

servo.get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

servo.get servoDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type $YFUN_DESCR$. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera $Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_HARDWAREID_INVALID$.

servo.get logicalName()

Retourne le nom logique du servo.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du servo

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_LOGICALNAME_INVALID.

servo.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

servo.get neutral()

Retourne la durée en microsecondes de l'impulsion correspondant au neutre du servo.

```
int get neutral()
```

Retourne:

un entier représentant la durée en microsecondes de l'impulsion correspondant au neutre du servo

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y NEUTRAL INVALID.

servo.get position()

Retourne la position courante du servo.

```
int get position()
```

Retourne:

un entier représentant la position courante du servo

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y POSITION INVALID.

servo.get range()

Retourne la plage d'utilisation du servo.

```
int get_range()
```

Retourne:

un entier représentant la plage d'utilisation du servo

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RANGE INVALID.

servo.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

servo.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

servo.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

context

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

servo.move()

Déclenche un mouvement à vitesse constante vers une position donnée.

```
int move(int target, int ms_duration)
```

Paramètres:

target nouvelle position à la fin du mouvement ms_duration durée totale du mouvement, en millisecondes

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

servo.nextServo()

Continue l'énumération des servo commencée à l'aide de yFirstServo().

```
YServo nextServo()
```

Retourne:

un pointeur sur un objet YServo accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

servo.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback( UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

servo.set logicalName()

Modifie le nom logique du servo.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du servo

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

servo.set neutral()

Modifie la durée de l'impulsion correspondant à la position neutre du servo.

```
int set neutral(int newval)
```

La durée est spécifiée en microsecondes, et la valeur standard est 1500 [us]. Ce réglage permet de décaler la plage d'utilisation du servo. Attention, l'utilisation d'une plage supérieure aux caractéristiques du servo risque fortement d'endommager le servo.

Paramètres:

newval un entier représentant la durée de l'impulsion correspondant à la position neutre du servo

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

servo.set position()

Modifie immédiatement la consigne de position du servo.

```
int set position(int newval)
```

Paramètres :

newval un entier représentant immédiatement la consigne de position du servo

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

servo.set range()

Modifie la plage d'utilisation du servo, en pourcents.

```
int set_range(int newval)
```

La valeur 100% correspond à un signal de commande standard, variant de 1 [ms] à 2 [ms]. Pour les servos supportent une plage double, de 0.5 [ms] à 2.5 [ms], vous pouvez utiliser une valeur allant jusqu'à 200%. Attention, l'utilisation d'une plage supérieure aux caractéristiques du servo risque fortement d'endommager le servo.

Paramètres:

newval un entier représentant la plage d'utilisation du servo, en pourcents

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

servo.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres :

3.18. Interface de la fonction Temperature

La librairie de programmation Yoctopuce permet lire une valeur instantanée du capteur, ainsi que les extrémas atteints.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YTemperature;

Fonction globales

yFindTemperature(func)

Permet de retrouver un capteur de température d'après un identifiant donné.

yFirstTemperature()

Commence l'énumération des capteurs de température accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YTemperature

temperature—calibrateFromPoints(rawValues, refValues)

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

temperature→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

temperature→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de température (pas plus de 6 caractères).

temperature→get_currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

temperature→get_currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

temperature→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

temperature→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

temperature→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

temperature→get_hardwareld()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

temperature→get_highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

$temperature {\rightarrow} get_logicalName()$

Retourne le nom logique du capteur de température.

$temperature {\rightarrow} get_lowestValue()$

Retourne la valeur minimale observée.

temperature→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

temperature—get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

temperature→get_resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

temperature→get_sensorType()

Retourne le type de capteur de température utilisé par le module

temperature→get unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

temperature→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

temperature→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

temperature→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

temperature→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

temperature→load async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

temperature→nextTemperature()

Continue l'énumération des capteurs de température commencée à l'aide de yFirstTemperature().

temperature—registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

temperature-set highestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

temperature-set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique du capteur de température.

temperature-set lowestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

temperature→set_sensorType(newval)

Change le type de senseur utilisé par le module.

temperature→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get_userData.

YTemperature.FindTemperature()

Permet de retrouver un capteur de température d'après un identifiant donné.

YTemperature FindTemperature (String func)

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.ldentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le capteur de température soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode

YTemperature.isOnline() pour tester si le capteur de température est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres :

func une chaîne de caractères qui référence le capteur de température sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YTemperature qui permet ensuite de contrôler le capteur de température.

YTemperature.FirstTemperature()

Commence l'énumération des capteurs de température accessibles par la librairie.

```
YTemperature FirstTemperature()
```

Utiliser la fonction YTemperature.nextTemperature() pour itérer sur les autres capteurs de température.

Retourne:

un pointeur sur un objet YTemperature, correspondant à le premier capteur de température accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de capteurs de température disponibles.

temperature.calibrateFromPoints()

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

```
int calibrateFromPoints(double rawValues, double refValues)
```

Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq points de correction. Les points de correction doivent être fournis en ordre croissant, et dans la plage valide du capteur. Le module effectue automatiquement une interpolation linéaire de l'erreur entre les points spécifiés. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Pour plus de plus amples possibilités d'appliquer une surcalibration aux capteurs, veuillez contacter support@yoctopuce.com.

Paramètres:

rawValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs brutes rendues par le capteur pour les points de correction.

refValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs corrigées désirées pour les points de correction.

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

temperature.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de température (pas plus de 6 caractères).

```
String get_advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du capteur de température (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

temperature.get_currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

```
double get_currentRawValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTRAWVALUE INVALID.

temperature.get currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

```
double get_currentValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur mesurée actuelle

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTVALUE INVALID.

temperature.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get_errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

temperature.get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get_errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

temperature.get temperatureDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type $YFUN_DESCR$. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera $Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne $Y_HARDWAREID_INVALID$.

temperature.get highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

```
double get highestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur maximale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_HIGHESTVALUE_INVALID.

temperature.get logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de température.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de température

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

temperature.get lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

```
double get_lowestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur minimale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOWESTVALUE INVALID.

temperature.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

temperature.get resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

```
double get resolution()
```

La résolution correspond à la précision de la représentation numérique des mesures. Elle n'est pas forcément identique à la précision réelle du capteur.

Retourne :

une valeur numérique représentant la résolution des valeurs mesurées

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RESOLUTION INVALID.

temperature.get sensorType()

Retourne le type de capteur de température utilisé par le module

```
int get_sensorType()
```

Retourne:

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y SENSORTYPE INVALID.

temperature.get unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

```
String get unit()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y UNIT INVALID.

temperature.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

temperature.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

temperature.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné

et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

temperature.nextTemperature()

Continue l'énumération des capteurs de température commencée à l'aide de yFirstTemperature().

YTemperature nextTemperature()

Retourne:

un pointeur sur un objet YTemperature accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

temperature.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

void registerValueCallback(UpdateCallback callback)

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

temperature.set_highestValue()

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

```
int set highestValue( double newval)
```

Paramètres :

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur maximale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature.set logicalName()

Modifie le nom logique du capteur de température.

```
int set_logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de température

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature.set lowestValue()

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

```
int set_lowestValue( double newval)
```

Paramètres :

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur minimale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature.set sensorType()

Change le type de senseur utilisé par le module.

```
int set_sensorType(int newval)
```

Cette function sert à spécifier le type de thermocouple (K,E, etc..) raccordé au module. Cette fonction n'aura pas d'effet si le module utilise un capteur digital. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

```
newval unevaleurparmiYSENSORTYPEDIGITAL,YSENSORTYPETYPEK,YSENSORTYPETYPEDIGITAL,YSENSORTYPETYPEJ,YSENSORTYPETYPEN,YSENSORTYPETYPETYPER,YSENSORTYPETYPESetYSENSORTYPETYPETYPETYPE
```

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

temperature.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

3.19. Interface de la fonction Voltage

La librairie de programmation Yoctopuce permet lire une valeur instantanée du capteur, ainsi que les extrémas atteints.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YVoltage;

Fonction globales

yFindVoltage(func)

Permet de retrouver un capteur de tension d'après un identifiant donné.

yFirstVoltage()

Commence l'énumération des capteurs de tension accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YVoltage

voltage→calibrateFromPoints(rawValues, refValues)

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

voltage→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

voltage→get_advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de tension (pas plus de 6 caractères).

voltage→get_currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

voltage→get_currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

voltage→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

voltage→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

$\textbf{voltage} {\rightarrow} \textbf{get_functionDescriptor}()$

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

voltage→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

voltage→get_highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

voltage→get_logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de tension.

voltage→get_lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

voltage→get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

voltage→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

voltage→get_resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

voltage→get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

voltage→get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

voltage→isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

voltage→isOnline_async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

voltage→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

voltage→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

voltage→nextVoltage()

Continue l'énumération des capteurs de tension commencée à l'aide de yFirstVoltage ().

voltage→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

voltage→set_highestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

voltage->set_logicalName(newval)

Modifie le nom logique du capteur de tension.

voltage→set lowestValue(newval)

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

voltage→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

YVoltage.FindVoltage()

Permet de retrouver un capteur de tension d'après un identifiant donné.

YVoltage FindVoltage (String func)

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction

- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.ldentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que le capteur de tension soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YVoltage.isOnline () pour tester si le capteur de tension est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence le capteur de tension sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YVoltage qui permet ensuite de contrôler le capteur de tension.

YVoltage.FirstVoltage()

Commence l'énumération des capteurs de tension accessibles par la librairie.

```
YVoltage FirstVoltage()
```

Utiliser la fonction YVoltage.nextVoltage() pour itérer sur les autres capteurs de tension.

Retourne:

un pointeur sur un objet YVoltage, correspondant à le premier capteur de tension accessible en ligne, ou null si il n'y a pas de capteurs de tension disponibles.

voltage.calibrateFromPoints()

Enregistre des points de correction de mesure, typiquement pour compenser l'effet d'un boîtier sur les mesures rendues par le capteur.

```
int calibrateFromPoints( double rawValues, double refValues)
```

Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq points de correction. Les points de correction doivent être fournis en ordre croissant, et dans la plage valide du capteur. Le module effectue automatiquement une interpolation linéaire de l'erreur entre les points spécifiés. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Pour plus de plus amples possibilités d'appliquer une surcalibration aux capteurs, veuillez contacter support@yoctopuce.com.

Paramètres :

rawValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs brutes rendues par le capteur pour les points de correction.

refValues tableau de nombres flottants, correspondant aux valeurs corrigées désirées pour les points de correction.

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

voltage.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

voltage.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante du capteur de tension (pas plus de 6 caractères).

```
String get advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante du capteur de tension (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

voltage.get_currentRawValue()

Retourne la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration).

```
double get_currentRawValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur brute retournée par le capteur (sans arrondi ni calibration)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTRAWVALUE INVALID.

voltage.get currentValue()

Retourne la valeur mesurée actuelle.

```
double get currentValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur mesurée actuelle

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y CURRENTVALUE INVALID.

voltage.get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

voltage.get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

voltage.get_voltageDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne:

un identifiant de type $YFUN_DESCR$. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera $Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID$

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HARDWAREID INVALID.

voltage.get highestValue()

Retourne la valeur maximale observée.

```
double get highestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur maximale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y HIGHESTVALUE INVALID.

voltage.get logicalName()

Retourne le nom logique du capteur de tension.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de tension

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOGICALNAME INVALID.

voltage.get lowestValue()

Retourne la valeur minimale observée.

```
double get_lowestValue()
```

Retourne:

une valeur numérique représentant la valeur minimale observée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y LOWESTVALUE INVALID.

voltage.get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

voltage.get resolution()

Retourne la résolution des valeurs mesurées.

```
double get resolution()
```

La résolution correspond à la précision de la représentation numérique des mesures. Elle n'est pas forcément identique à la précision réelle du capteur.

Retourne:

une valeur numérique représentant la résolution des valeurs mesurées

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y RESOLUTION INVALID.

voltage.get unit()

Retourne l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée.

```
String get_unit()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant l'unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y UNIT INVALID.

voltage.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set_userData.

```
Object get userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

voltage.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

true si la fonction est joignable, false sinon

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres :

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

voltage.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI _SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en

millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction

callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné

et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

voltage.nextVoltage()

Continue l'énumération des capteurs de tension commencée à l'aide de yFirstVoltage().

YVoltage nextVoltage()

Retourne:

un pointeur sur un objet YVoltage accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

voltage.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback( UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres :

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

voltage.set highestValue()

Modifie la mémoire de valeur maximale observée.

int set_highestValue(double newval)

Paramètres:

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur maximale observée

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

voltage.set logicalName()

Modifie le nom logique du capteur de tension.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres:

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique du capteur de tension

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

voltage.set_lowestValue()

Modifie la mémoire de valeur minimale observée.

```
int set_lowestValue( double newval)
```

Paramètres:

newval une valeur numérique représentant la mémoire de valeur minimale observée

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

voltage.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

3.20. Interface de la fonction Source de tension

La librairie de programmation Yoctopuce permet de commande la tension de srotir du module. Vous pouvez affecter une valeur fixe,ou faire des transition de voltage.

Pour utiliser les fonctions décrites ici, vous devez inclure:

import com.yoctopuce.YoctoAPI.YVSource;

Fonction globales

yFindVSource(func)

Permet de retrouver une source de tension d'après un identifiant donné.

yFirstVSource()

Commence l'énumération des sources de tension accessibles par la librairie.

Méthodes des objets YVSource

vsource→describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

 $vsource {\rightarrow} get_advertisedValue()$

Retourne la valeur courante de la source de tension (pas plus de 6 caractères).

vsource→get_errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

vsource→get_errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

vsource→get_extPowerFailure()

Rend TRUE si le voltage de l'alimentation externe est trop bas.

vsource→get_failure()

Indique si le module est en condition d'erreur.

vsource→get_functionDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

vsource→get_hardwareId()

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

vsource→get logicalName()

Retourne le nom logique de la source de tension.

vsource→get_module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

vsource→get_module_async(callback, context)

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

vsource→get_overCurrent()

Rend TRUE si l'appareil connecté à la sortie du module consomme trop de courant.

$vsource {\rightarrow} get_overHeat()$

Rend TRUE si le module est en surchauffe.

vsource→get_overLoad()

Rend TRUE si le module n'est pas capable de tenir la tension de sortie demandée.

vsource→get_regulationFailure()

Rend TRUE si le voltage de sortie de trop élevé par report à la tension demandée demandée.

vsource→get_unit()

Retourne l'unité dans laquelle la tension est exprimée.

vsource→get_userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

vsource→get_voltage()

Retourne la valeur de la commande de tension de sortie en mV

$vsource {\rightarrow} is Online()$

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

vsource→isOnline async(callback, context)

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

vsource→load(msValidity)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

vsource→load_async(msValidity, callback, context)

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

vsource→nextVSource()

Continue l'énumération des sources de tension commencée à l'aide de yFirstVSource().

vsource→pulse(voltage, ms_duration)

Active la sortie à une tension donnée, et pour durée spécifiée, puis revient ensuite spontanément à zéro volt.

vsource→registerValueCallback(callback)

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

vsource→reset()

Réinitilialise la sortie du module.

vsource→set logicalName(newval)

Modifie le nom logique de la source de tension.

vsource→set_userData(data)

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

vsource→set_voltage(newval)

Règle la tension de sortie du module (en milliVolts).

vsource→voltageMove(target, ms_duration)

Déclenche une variation constante de la sortie vers une valeur donnée.

YVSource.FindVSource()

Permet de retrouver une source de tension d'après un identifiant donné.

YVSource FindVSource (String func)

L'identifiant peut être spécifié sous plusieurs formes:

- NomLogiqueFonction
- NoSerieModule.IdentifiantFonction
- NoSerieModule.NomLogiqueFonction
- NomLogiqueModule.IdentifiantMatériel
- NomLogiqueModule.NomLogiqueFonction

Cette fonction n'exige pas que la source de tension soit en ligne au moment ou elle est appelée, l'objet retourné sera néanmoins valide. Utiliser la méthode YVSource.isOnline () pour tester si la source de tension est utilisable à un moment donné. En cas d'ambiguïté lorsqu'on fait une recherche par nom logique, aucune erreur ne sera notifiée: la première instance trouvée sera renvoyée. La recherche se fait d'abord par nom matériel, puis par nom logique.

Paramètres:

func une chaîne de caractères qui référence la source de tension sans ambiguïté

Retourne:

un objet de classe YVSource qui permet ensuite de contrôler la source de tension.

YVSource.FirstVSource()

Commence l'énumération des sources de tension accessibles par la librairie.

YVSource FirstVSource()

Utiliser la fonction YVSource.nextVSource() pour itérer sur les autres sources de tension.

Retourne:

un pointeur sur un objet ${\tt YVSource}$, correspondant à la première source de tension accessible en ligne, ou ${\tt null}$ si il n'y a pas de sources de tension disponibles.

vsource.describe()

Retourne un court texte décrivant la fonction.

```
String describe()
```

Ce texte inclut toujours le nom de la classe, et peut contenir en sus soit le nom logique de la fonction, soit son identifiant hardware.

Retourne:

une chaîne de caractères décrivant la fonction

vsource.get advertisedValue()

Retourne la valeur courante de la source de tension (pas plus de 6 caractères).

```
String get_advertisedValue()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant la valeur courante de la source de tension (pas plus de 6 caractères)

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y ADVERTISEDVALUE INVALID.

vsource.get errorMessage()

Retourne le message correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
String get errorMessage()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

une chaîne de caractères correspondant au message de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

vsource.get errorType()

Retourne le code d'erreur correspondant à la dernière erreur survenue lors de l'utilisation de la fonction.

```
int get errorType()
```

Cette méthode est principalement utile lorsque la librairie Yoctopuce est utilisée en désactivant la gestion des exceptions.

Retourne:

un nombre correspondant au code de la dernière erreur qui s'est produit lors de l'utilisation de la fonction

vsource.get extPowerFailure()

Rend TRUE si le voltage de l'alimentation externe est trop bas.

```
int get_extPowerFailure()
```

Retourne:

```
soit Y EXTPOWERFAILURE FALSE, soit Y EXTPOWERFAILURE TRUE
```

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y EXTPOWERFAILURE INVALID.

vsource.get_failure()

Indique si le module est en condition d'erreur.

```
int get_failure()
```

Il possible de savoir de quelle erreur il s'agit en testant get_overheat, get_overcurrent etc... Lorsqu'un condition d'erreur est rencontée, la tension de sortie est mise à zéro est ne peut pas être changée tant la fonction reset() n'aura pas appellée.

Retourne:

```
soit Y FAILURE FALSE, soit Y FAILURE TRUE
```

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y FAILURE INVALID.

vsource.get_vsourceDescriptor()

Retourne un identifiant unique de type YFUN DESCR correspondant à la fonction.

```
String get_functionDescriptor()
```

Cet identifiant peut être utilisé pour tester si deux instance de YFunction référencent physiquement la même fonction sur le même module.

Retourne .

un identifiant de type YFUN DESCR. Si la fonction n'a jamais été contactée, la valeur retournée sera Y_FUNCTIONDESCRIPTOR_INVALID

Retourne l'identifiant unique de la fonction.

L'identifiant unique est composé du numéro de série du module et de l'identifiant matériel de la fonction.

Retourne:

une chaîne de caractères identifiant la fonction En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_HARDWAREID_INVALID.

vsource.get_logicalName()

Retourne le nom logique de la source de tension.

```
String get logicalName()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant le nom logique de la source de tension

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y_LOGICALNAME_INVALID.

vsource.get module()

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

```
YModule get module()
```

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Retourne:

une instance de YModule

Retourne l'objet YModule correspondant au module Yoctopuce qui héberge la fonction.

Si la fonction ne peut être trouvée sur aucun module, l'instance de YModule retournée ne sera pas joignable.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et l'instance demandée de YModule

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

vsource.get overCurrent()

Rend TRUE si l'appareil connecté à la sortie du module consomme trop de courant.

```
int get_overCurrent()
```

Retourne:

```
soit Y OVERCURRENT FALSE, soit Y OVERCURRENT TRUE
```

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y OVERCURRENT INVALID.

vsource.get overHeat()

Rend TRUE si le module est en surchauffe.

```
int get overHeat()
```

Retourne:

```
soit Y OVERHEAT FALSE, soit Y OVERHEAT TRUE
```

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y OVERHEAT INVALID.

vsource.get overLoad()

Rend TRUE si le module n'est pas capable de tenir la tension de sortie demandée.

```
int get overLoad()
```

Retourne:

```
soit Y_OVERLOAD_FALSE, soit Y_OVERLOAD_TRUE
```

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y OVERLOAD INVALID.

vsource.get regulationFailure()

Rend TRUE si le voltage de sortie de trop élevé par report à la tension demandée demandée.

```
int get_regulationFailure()
```

Retourne:

```
soit Y REGULATIONFAILURE FALSE, soit Y REGULATIONFAILURE TRUE
```

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y REGULATIONFAILURE INVALID.

vsource.get unit()

Retourne l'unité dans laquelle la tension est exprimée.

```
String get unit()
```

Retourne:

une chaîne de caractères représentant l'unité dans laquelle la tension est exprimée

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y UNIT INVALID.

vsource.get userData()

Retourne le contenu de l'attribut userData, précédemment stocké à l'aide de la méthode set userData.

```
Object get_userData()
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Retourne:

l'objet stocké précédemment par l'appelant.

vsource.get_voltage()

Retourne la valeur de la commande de tension de sortie en mV

```
int get_voltage()
```

Retourne:

un entier représentant la valeur de la commande de tension de sortie en mV

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne Y VOLTAGE INVALID.

vsource.isOnline()

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

```
boolean isOnline()
```

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Retourne:

 $\verb|true| \textbf{si} \textbf{ la fonction est joignable}, \verb|false| \textbf{sinon} \\$

Vérifie si le module hébergeant la fonction est joignable, sans déclencher d'erreur.

Si les valeurs des attributs en cache de la fonction sont valides au moment de l'appel, le module est considéré joignable. Cette fonction ne cause en aucun cas d'exception, quelle que soit l'erreur qui pourrait se produire lors de la vérification de joignabilité.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui

n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le résultat booléen

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

vsource.load()

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

```
int load(long msValidity)
```

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Paramètres :

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

Retourne:

YAPI_SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur. En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

Met en cache les valeurs courantes de la fonction, avec une durée de validité spécifiée.

Par défaut, lorsqu'on accède à un module, tous les attributs des fonctions du module sont automatiquement mises en cache pour la durée standard (5 ms). Cette méthode peut être utilisée pour marquer occasionellement les données cachées comme valides pour une plus longue période, par exemple dans le but de réduire le trafic réseau.

Cette version asynchrone n'existe qu'en Javascript. Elle utilise une fonction de callback plutôt qu'une simple valeur de retour, pour éviter de bloquer la VM Javascript de Firefox, qui n'implémente pas le passage de contrôle entre threads durant les appels d'entrée/sortie bloquants.

Paramètres:

msValidity un entier correspondant à la durée de validité attribuée aux les paramètres chargés, en millisecondes

callback fonction de callback qui sera appelée dès que le résultat sera connu. La fonction callback reçoit trois arguments: le contexte fourni par l'appelant, l'objet fonction concerné et le code d'erreur (ou YAPI SUCCESS)

context contexte fourni par l'appelant, et qui sera passé tel-quel à la fonction de callback

Retourne:

rien du tout : le résultat sera passé en paramètre à la fonction de callback.

vsource.nextVSource()

Continue l'énumération des sources de tension commencée à l'aide de yFirstVSource ().

YVSource nextVSource()

Retourne:

un pointeur sur un objet YVSource accessible en ligne, ou null lorsque l'énumération est terminée.

vsource.pulse()

Active la sortie à une tension donnée, et pour durée spécifiée, puis revient ensuite spontanément à zéro volt.

```
int pulse(int voltage, int ms duration)
```

Paramètres:

voltage tension demandée, en millivoltsms_duration durée de l'impulsion, en millisecondes

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

vsource.registerValueCallback()

Enregistre la fonction de callback qui est appelée à chaque changement de la valeur publiée.

```
void registerValueCallback( UpdateCallback callback)
```

Ce callback n'est appelé que durant l'exécution de ySleep ou yHandleEvents. Cela permet à l'appelant de contrôler quand les callback peuvent se produire. Il est important d'appeler l'une de ces deux fonctions périodiquement pour garantir que les callback ne soient pas appelés trop tard. Pour désactiver un callback, il suffit d'appeler cette méthode en lui passant un pointeur nul.

Paramètres:

callback la fonction de callback à rappeler, ou un pointeur nul. La fonction de callback doit accepter deux arguments: l'object fonction dont la valeur a changé, et la chaîne de caractère décrivant la nouvelle valeur publiée.

vsource.reset()

Réinitilialise la sortie du module.

```
int reset()
```

Cette fonction doit être appelée après une condition d'erreur. Après toute condition d'erreur, le voltage de sortie est mis à zéro et ne peut pas être changé tant que cette fonction n'aura pas été appelée.

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

vsource.set logicalName()

Modifie le nom logique de la source de tension.

```
int set logicalName(String newval)
```

Vous pouvez utiliser yCheckLogicalName() pour vérifier si votre paramètre est valide. N'oubliez pas d'appeler la méthode saveToFlash() du module si le réglage doit être préservé.

Paramètres :

newval une chaîne de caractères représentant le nom logique de la source de tension

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

vsource.set userData()

Enregistre un contexte libre dans l'attribut userData de la fonction, afin de le retrouver plus tard à l'aide de la méthode get userData.

```
void set_userData(Object data)
```

Cet attribut n'es pas utilisé directement par l'API. Il est à la disposition de l'appelant pour stocker un contexte.

Paramètres:

data objet quelconque à mémoriser

vsource.set voltage()

Règle la tension de sortie du module (en milliVolts).

```
int set voltage(int newval)
```

Paramètres:

newval un entier

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

vsource.voltageMove()

Déclenche une variation constante de la sortie vers une valeur donnée.

```
int voltageMove(int target, int ms duration)
```

Paramètres :

target nouvelle valeur de sortie à la fin de la transition, en milliVolts. ms_duration durée de la transition, en millisecondes

Retourne:

YAPI SUCCESS si l'opération se déroule sans erreur.

En cas d'erreur, déclenche une exception ou retourne un code d'erreur négatif.

4. Index

API	10
С	
calibrate	99
calibrateFromPoints	28
CheckLogicalName	11
D	
describe	19
DisableExceptions	11
E	
EnableExceptions	11
EnableUSBHost	11
F	
FindAnButton	18
FindCarbonDioxide	27
FindColorLed	36
FindCurrent	44
FindDataLogger	53
FindDualPower	68
FindHubPort	75
FindHumidity	82
FindLed	90
FindLightSensor	98
FindModule	108
FindPressure	118
FindRelay	126
FindServo	134
FindTemperature	142
FindVoltage	151
FindVSource	160
FirstAnButton	18
FirstCarbonDioxide	28
FirstColorLed	36
FirstCurrent	45
FirstDataLogger	53
FirstDualPower	68
FirstHubPort	75
FirstHumidity	83
FirstLed	91
FirstLightSensor	99
FirstModule	108
FirstPressure	118
FirstRelay	127

FirstServo FirstTemperature FirstVoltage FirstVSource forgetAllDataStreams FreeAPI functionCount functionId functionName functionValue	134 143 152 160 54 12 108 109 109
G	40
get_advertisedValue	19
get_analogCalibration	19 54
get_autoStart get_averageValue	61
get_baudRate	76
get_beacon	109
get_blinking	91
get_calibratedValue	19
get_calibrationMax	19
get_calibrationMin	19
get_columnCount	64
get_columnNames	64
get_currentRawValue	29
get_currentRunIndex	54
get_currentValue	29
get_data	64
get_dataRows	65
get_dataRun	55
get_dataSamplesInterval	65
get_dataStreams	55 61
get_duration	76
get_enabled get_errorMessage	20
get_errorType	20
get_extPowerFailure	161
get_extVoltage	69
get_failure	162
get_firmwareRelease	110
get_functionDescriptor	20
get_hardwareId	20
get_highestValue	30
get_hslColor	38
get_icon2d	110
get_isPressed get_lastTimePressed	20 21
get_lastTimeReleased	21
get_logicalName	21
get_lowestValue	30
get_luminosity	93
get_maxValue	62
get_measureNames	56
get_minValue	62
get_module	21
get_module_async	21
get_neutral	137
get_oldestRunIndex	57
get_output	129
get_overCurrent	163
get_overHeat	163
get_overLoad	163
get_persistentSettings	111 78
get_portState get_position	76 137
90(_00011011	101

get_power get_powerControl	93 70
get_powerState	70 111
get_productId get_productName	111
get_productRelease	111
get_pulseTimer	129
get_range	137
get_rawValue	22
get_rebootCountdown	112
get_recording get_regulationFailure	57 163
get_resolution	31
get_rgbColor	38
get_rgbColorAtPowerOn	39
get_rowCount	65
get_runIndex	65
get_sensitivity get_sensorType	22 146
get_serialNumber	112
get_startTime	66
get_startTimeUTC	62
get_state	129
get_timeUTC	57
get_unit	31 112
get_upTime get_usbBandwidth	112
get_usbCurrent	112
get_userData	22
get_valueCount	62
get_valueInterval	63
get_voltage GetAPIVersion	164 12
GetTickCount	12
H	12
HandleEvents	12
hslMove	39
	40
InitAPI isOnline	13 22
isOnline_async	23
L	20
load	23
load_async	23
M	400
move N	139
nextAnButton	24
nextCarbonDioxide	33
nextColorLed	41
nextCurrent	50
nextDataLogger nextDualPower	59
nextHubPort	72 79
nextHumidity	79 88
nextLed	95
nextLightSensor	104
nextModule	114
nextPressure	123
nextRelay nextServo	131 139
nextTemperature	148
nextVoltage	157
nextVSource	165

P nulsa	131
pulse R	131
reboot	114
RegisterDeviceArrivalCallback	13
RegisterDeviceRemovalCallback	13
RegisterHub	13
RegisterLogFunction	14
registerValueCallback	24
reset	166
revertFromFlash	114
rgbMove	41
S	41
saveToFlash	115
set_analogCalibration	24
set_autoStart	59
set beacon	115
set_blinking	95
set calibrationMax	24
set calibrationMin	25
set_enabled	80
set_highestValue	33
set hslColor	41
set_logicalName	25
set lowestValue	34
set_luminosity	96
set neutral	139
set_output	132
set_position	140
set_power	96
set_powerControl	73
set_range	140
set_recording	60
set_rgbColor	42
set_rgbColorAtPowerOn	42
set_sensitivity	25
set_sensorType	149
set_state	132
set_timeUTC	60
set_usbBandwidth	116
set_userData	26
set_valueInterval	63
set_voltage	167
SetDelegate	14
SetTimeout	15
Sleep	15
T	440
triggerFirmwareUpdate	116
U	4-
UnregisterHub	15
UpdateDeviceList	15
UpdateDeviceList_async V	16
•	407
voltageMove Y	167
	16
YAnButton YCarbanDiovida	16
YCarbonDioxide	26
YCurrent	34
YCurrent YDatal ogger	43 51
YDataLogger VDataBun	51 61
YDataRun YDataStream	63
YDualPower	66
YHubPort	73
TITUDE OIL	73

YHumidity	81
YLed	89
YLightSensor	97
YModule	106
YPressure	116
YRelay	125
YServo	133
YTemperature	141
YVoltage	150
YVSource	158